

Integración de robótica y sistemas digitales TE3003B.581

Actividad: Manual de Usuario de HMI

| Nombre – Apellidos | Matrícula |
|-----------------------|-----------|
| Daniel Nava Mondragón | A01661649 |

Profesor:

Jesús Manuel Vázquez Nicolás

Fecha de entrega:

10/04/202

Índice

| 1. Requisitos del Sistema | 3 |
|-------------------------------------|---|
| Python | 3 |
| Librerías necesarias | 3 |
| 2. ¿Cómo abrir el programa? | 4 |
| Usando VS Code (Visual Studio Code) | 4 |
| Alternativas | 4 |
| 3. Descripción de la Interfaz | 5 |
| Elementos visuales: | 5 |
| 4. Cargar un archivo de audio | 6 |
| 5. Aplicar filtros a la señal | 7 |
| 6. Reproducir el audio | 8 |
| 7 Guardar la señal procesada | 9 |

1. Requisitos del Sistema

Python

- Requiere la versión más reciente de Python (recomendado Python 3.12 o superior).
- Descargar desde: https://www.python.org/downloads/
- Asegúrate de marcar la opción "Add Python to PATH" durante la instalación.

Librerías necesarias

Instalar las siguientes librerías mediante pip (puedes hacerlo desde la terminal o desde un entorno como VS Code o PyCharm):

Unset

pip install numpy scipy matplotlib pyaudio PyQt5 pydub


Nota: Asegúrate de tener ffmpeg instalado y agregado al PATH para que pydub pueda reproducir audio. Puedes descargarlo desde

https://ffmpeg.org/download.html

2. ¿Cómo abrir el programa?

Usando VS Code (Visual Studio Code)

- 1. Descarga e instala VS Code: https://code.visualstudio.com/
- 2. Abre la carpeta donde está el archivo version tres.py.
- 3. Instala la extensión de Python si es necesario.
- 4. Ejecuta el archivo:
 - Haz clic derecho en version_tres.py > "Run Python File in Terminal".



• O abre la terminal y escribe:

```
Unset
python version_tres.py
```

Alternativas

Puedes usar cualquier otro entorno de desarrollo compatible con Python (PyCharm, Thonny, etc.) o incluso ejecutar desde la terminal del sistema.


3. Descripción de la Interfaz

Elementos visuales:

- 1. Botón "Cargar archivo WAV": Selecciona el archivo a procesar.
- 2. **Menú desplegable de filtros**: Elige entre Pasa baja, Pasa alta o Pasa banda.
- 3. Campos de frecuencia de corte: Ajusta el filtro en Hz.
- 4. Campo de orden: Determina la pendiente del filtro.
- 5. Botón "Aplicar filtro": Procesa la señal con los parámetros elegidos.
- 6. Boton de reproducción: Escucha la señal original.
- 7. **Botón de guardar y reproducir**: Escuchar y exportar la señal procesada como archivo .wav.


8. Gráficas:

- Señal original
- FFT original
- Señal procesada
- FFT procesada




4. Cargar un archivo de audio

- 1. Haz clic en "Cargar archivo WAV".
- 2. Selecciona el archivo desde el explorador.
- 3. La interfaz mostrará la señal original y su FFT en las gráficas.




5. Aplicar filtros a la señal

- 1. Selecciona el tipo de filtro.
- 2. Introduce las frecuencias de corte necesarias.
- 3. Ajusta el orden del filtro.
- 4. Haz clic en "Aplicar filtro".
- 5. Observa las nuevas gráficas y escucha la versión procesada.



6. Reproducir el audio

- Usa "Reproducir original" para escuchar la señal cargada.
- Usa "Reproducir y Descargar Procesada" para escuchar y descargar el resultado del filtro.
- Cada señal procesada se guarda con un nombre único para evitar conflictos.



7. Guardar la señal procesada

- Haz clic en "Guardar señal procesada".
- Se guardará como "procesada_n.wav", siendo n el número de señal guardada desde que se inicializó el programa.
- Se guardará como archivo .wav compatible con otros reproductores.

