CHAPTER 2: 物理层

笔记源文件: <u>Markdown</u>, <u>长图</u>, <u>PDF</u>, <u>HTML</u>

物理层定义了比特在信道上发送时的电气/时序接口

1. 通信基础

1.1. 基础概念

1.1. 信号


11信号与数据


1. 信号:数据的电气/电磁表现

2. 数据:传送信号的实体

3. 数字调制: 信号←→数据

2模拟&数字信号:对应左右,分别为连续的/离散的





3 基带&宽带信号

类型	数据表示	传输的信 道	传输方 式
基带信号	转化成数字信号,用电压高低表示数据中的 0/1	数字信道	基带传 输
宽带信 号	转化成模拟信号	模拟信道	宽带传 输

1.1.2. 信源/信道/信宿

组件	描述
信源	信息的源泉,产生和发送信息的设备
信道	信号的传输媒质,分为有线(双绞线)/无线(人造卫星)
信宿	信息的归宿地,接收和处理信息的设备

1.2. 其他概念

1.2.1. 带宽

1 模拟信号带宽(Hz):允许通过信号的,最高频率减最低频率

2 数字信号带宽(bit/s): 通道传数据的能力

1.2.2. 噪声

1 噪声: 干扰有效信号传输的其他信号

2 信噪比:

1. 噪声对信号的影响是相对的

2. 信噪比:信号的平均功率/噪声平均功率 $SN=rac{S}{N}$,取对数 $SNR=10lg(rac{S}{N})(dB)$

1.3. 通讯/传输方式

1数据传输方式

1. 串行传输: 一个一个比特按照时间顺序传输, 常用于远距传输

2. 并行传输: 多比特通过多信道同时传输, 常用于近距传输

2 通信方式

1. 同步通信:接收/发送端时钟频率相等,使接收端对收到比特流采样,从而判决时间是准确

2. 异步通信: 更便宜

• 传输单位:字节,但是字节的前/后可各塞一位

• 特点: 发送端发完一字节后, 下一字节什么时候发不知道

3 通信模式

1. 单工: 只能 $A \rightarrow B$, 如广播电视

2. 半双工:可以 $A \rightarrow B$ 和 $A \leftarrow B$,如对讲机

3. 全双工:可以 $A \stackrel{\mbox{\scriptsize phy}}{\longleftrightarrow} B$,如电话

1.4. 信息传输速率

参考这个知乎回答

1 速率概念的核心:单位时间内传输的数据量

2码元: 一个码元就是一个脉冲信号, 一个脉冲可携带一个/多个比特的数据

3 两种速率

1. 比特率: 一秒能传输多少个比特

2. 波特率: 一秒能传输多少个码元(脉冲), 单个码元含有n比特时, 比特率=n*波特率

2. Nyquist定理&Shannon定理

2.1. 采样定理&码间干扰

① 原始信号最大频率为 f_{max} ,则将模拟信号转为数字信号时,须有 $f_{\mathrm{R}\sharp}>2f_{max}$ 信息才不会丢失

2 码间串扰: 带宽存在→高频分量过不去→接收端信号由此失去了码元见的清晰界限

 $oxed{3}$ Nyquist定理由来:不出现码间串扰时,最大的码元传输速率 C_{max}

2.2. Nyquist定理

1 定理内容: 无噪声情况下, 基于码元最大速率的最大速率

 $C_{max} = f_{\Re \#} \log_2 N = 2f \log_2 N(bit/s)$

- 1. f表示低通信号带宽,2f是码元最大传输速率
- 2. N表示码元的离散电平的数目,一码元表示n比特时, $N=2^n$
- 3. $2f o 2f \log_2 N$ 后,才表示比特的最大传输速率,事实上N可以无穷大

2 低通信道

1. 低通信道: 带宽从0开始, 超过带宽范围的信号, 无法不失真通过

2. 带通信道: 带宽从非0开始

3 举例

1. 低通信道截止频率是2kHz→最高码元传输速率是4kHz

2. 带通信道频率范围是3kHz-4kHz→有效带宽1kHz→最高码元传输速率是1kHz

2.3. Shannon定理

1有噪声情况下,最大数据传输速率 $C_{Max} = W \cdot \log_2(1 + rac{S}{N})$

 ${f 2}$ W是信道带宽单位是 ${
m Hz}$, $\log_2(1+rac{S}{N})$ 为信道比

2.4. 两个定理的比较

1 Nyquist定理:

- 1. 说明码元传输速率有限,强行拔高会导致码元见干扰,接收端看不出0/1
- 2. 没说明信息传送速率的极限,采用一定的编码(一码元含多比特),可以使信息传送速率无穷大
- 3. 这是理想情况下的,实际速率要小得多

2 Shannon定理:


- 1. 给出的是信息传送速率的极限, 当然也给出了提高速率的唯二方法
- 2. 在给定极限内,一定能找到一种无差错传输方法
- 3. Nyquist定理中,即使有可以使速率无穷大的编码,也不能超过Shannon定理的极限,因为信噪比

3. 编码与调制


1含义

1. 调制: 转化成模拟信号 2. 编码: 转化为数字信号

2数据→信号的四种方式




3 数字数据→数字信号,常见的编码方式



- 1. 不归零: 正电平 $\stackrel{\text{代表}}{\longrightarrow}$ 1, 负电平 $\stackrel{\text{代表}}{\longrightarrow}$ 0 (反之也行)
- 2. 归零制: 正脉冲 $\stackrel{\text{代表}}{\longrightarrow}$ 1, 负脉冲 $\stackrel{\text{代表}}{\longrightarrow}$ 0 (反之也行)
- 3. Manchester: 左半边正电平 $\xrightarrow{\text{代表}}$ 1 , 左半边负电平 $\xrightarrow{\text{代表}}$ 0 (反之也行),但是右半边必须翻 转一下
- 4. 差分Manchester: 如果当前比特 =0 则跳转一次,比特 =1 则维持以前电平,然后中间还是 跳转一次

4. 数据传输方式



4.1. 电路交换: 数据量大时适用

1 含义:通信前在双方间建立一条被双方独占的物理通路

2 优点: 延时小/实时强/传输有序/适用广(数据/模拟信号都适用)/控制简单/避免冲突

3 缺点:建立连接耗时长/霸着连线效率低/无统一标准/灵活性差(断开就要重新拨号)

4.2. 报文交换

1报文:报文交换的传输单位,携带有源地址/目标地址信息

2 报文交换: 让报文在交换结点不断存储转发

3 优点: 无连接/动态分配路线/可靠/效率高/多目标(一个报文多个目标地址)

🕶 缺点: 延时大, 结点需要缓存

4.3. 分组交换(当今主流)

1分组:就是报文分割,每个分组包含原地址&目标地址

2 分组交换:

报文 $\xrightarrow{\beta 44}$ n个分组 $\xrightarrow{\text{套L首部($\mathbb{I}/\mathbb{I}$ finhulu)}}$ $\xrightarrow{\text{传输}}$ $\xrightarrow{\text{摘下首部}}$ n个乱序分组 $\xrightarrow{\text{排序}}$ 接收到报文

3 优点


1. 加速传输: 一个报文的不同分组可并行发送

2. 存储管理更简单: 不用缓存整个报文, 只用缓存一部分分组

3. 出错率小: 重传的也更小了

5. 两种分组交换:数据报&虚电路

5.1. 数据报(无连接)



1 过程:分割报文为分组→主机1缓存→主机1按照转发表转发→重复缓存转发→接收端收到信息

2 统计复用: 多用户并行传输, 在此处体现为例如A发送时, B也可以发送

3 特点

1. 尽最大努力交付: 不靠性, 可能会送丢, 送达的是乱序的

2. 降低了延时: 分组可并行传输


3. 能有效应对故障: 一条路线崩了, 交换机换一个交换表就行了

4. 资源利用高: 收发方谁都不独占一条路线

5.2. 虚电路(面向连接)

1 含义:发数据前,在收发两端建立一条虚连接,通讯完后释放

2 过程: A→B



- 1. A发出**呼叫请求**特殊分组,分组转发给B
- 2. B回送**呼叫应答**ACK表示同意建立虚电路,虚电路就建立好了
- 3. A向B发送分组,B按照顺序接收
- 4. 传送完后,释放连接

3 特点


- 1. 延时低
- 2. 首部并不包含目的地址,但包含虚电路标识符,相对数据报方式开销小

6. 传输介质


6.1. 介质分类

6.1.1. 导向型介质: 实实在在的线


■ 1 双绞线:两根互相绝缘的铜导线绞合起来,贵,效果还差




2 同轴电缆: 抗干扰更强



3 光纤:分为单模(上图,只能直线传播),多模(下图,可反射),缺点是太娇贵了



1 电线:这是一个雷人的想法,缺点在于




- 1. 高速传输还需更高频率
- 2. 电器开关的噪声大
- 3. 电线和网线电气特性不一致

6.1.2. 非导向型介质:在自由空间中自由传播

短波(通讯), 微波(通讯), 红外线, 可见光, 激光(通讯)

6.2. 物理层接口特性

1 介质是第0层:物理层规定介质如何传输比特流,确定介质接口特性



2 接口特性

1. 机械特性:接口形状/尺寸/引线数目/排列

2. 电气特性: 电压范围, 何种信号表示0/1

3. 功能特性:接口部件的信号线(数据/控制/定时线等)的用途

4. 规程特性(过程特性):物理线路上对不同功能的各种可能事件的出现顺序(时序关系)

7. 物理层设备:中继器+集线器

2.3.1. 中继器

- 1 信号传输过长→信号衰减→加个中继器→衰减到不完整的信号重新完整
- 2 放大器放大模拟信号,中继器放大数字信号

2.3.1. 集线器:多端口中继器

- A发信给B过程: A将信息送到集线器→集线器将信息放大后广播→收到广播后B匹配成功→B接收
- 2 通过中继器或集线器连接起来的几个网段, 仍然是一个局域网