指令系统

笔记源文件: <u>Markdown</u>, <u>长图</u>, <u>PDF</u>, <u>HTML</u>


1. 指令的一般格式

1.1. 概述

- 1指令所需要实现的功能
 - 1. 指明要实现何种操作(操作码)
 - 2. 指明参与操作的数据类型(操作码),以及该数据在哪(地址码)
 - 3. 指明接下来执行什么指令(地址码)
- 2 一般格式: <操作码OP_Code> <地址码Addr_Code>
- 3 操作码:提供以下信息
 - 1. 指令的操作类型: 是加减乘除, 还是其余逻辑运算, 指明一个
 - 2. 操作数类型:
 - 存储设备(Reg/MM/IO)中存放的是纯数据,纯数据可以解释为不同类型/字长/进制
 - 。 如何解释,就是操作码说了算
- 4 地址码
 - 1. 涉及: IO设备地址—主存单元地址—寄存器地址
 - 2. 三者对应: CPU结构—指令系统结构—地址码形式

1.2. CPU结构


1.2.1. 古早结构



灰色代表源操作数,给色代表目的操作数

	栈式结构	累加器结构
源操作数	栈顶(隐式) +栈次顶(隐 式)	累加器AC (隐式) +存储器(显式,即指令中明 确指定)
目的操作 数	栈顶	累加器AC
优点	指令较短,程序空间 小	指令较短,程序空间小
缺点	无法随意访问堆栈	只有AC用于暂存中间结果,将频繁访问AC

1.2.2. 通用寄存器结构



灰色代表源操作数,给色代表目的操作数

	RR	RS	SS
源操作数(全部显 式)	寄存器+寄存器	寄存器+存储 器	存储器+存储器
目的操作数	寄存器	寄存器	寄存器
优点	指令字长固定,结构简单	目标代码紧凑	目标代码最紧凑
缺点	指令条数多	两操作数不对 称	两操作数最不对 称

2. 地址场结构

 $lacksymbol{1}$ 格式:注意A1,A2,A3是通用寄存器,涉及的专用寄存器如累加器AC

类型	OP_Code	A1	A2	(A3)
三地址指令	操作码	源操作数1地址	源 操作数2地 址	目的 操作数地 址

类型	OP_Code	A1	A2	(A3)
二地址指令	操作码	源 操作数+ 目的 操作数地 址	源操作数地址	N/A
一地址指令	操作码	源操作数地址	N/A	N/A
零地址指令	操作码	N/A	N/A	N/A

2功能

类型	功能	特点
三地址指令	$A3 \leftarrow (A1) OP (A2)$	两个源操作数内容不变;指令字长太长
二地址指令	$A1 \leftarrow (A1) \text{ OP } (A2)$	砍掉一个地址码字段后寻址范围增大,扩 展性增强
一地址指令	$AC \leftarrow (AC) OP (A)$	隐式默认一个操作数在特定位置,如AC
零地址指令	堆顶 ← (堆顶) OP (堆次顶)	出左边所说,还可用于停机/空操作/隐式单 操作数

3. 操作码扩展技术

3.1. 定长/变长操作码

操作码类型	本质特征	特点	举例
定长操作 码	操作码长度不变,位置 不变	硬件设计方便,译码简单	MIPS32
变长操作 码	操作码长度可变, 位置 可变	控制器设计复杂,译码复杂,可扩展	IA-32

3.2. 扩展技术

1核心思想:地址码较少时,操作码占用更多位

2 等长扩展: 典型如操作码按照4位/8位/12位依次扩展

3 两种4-8-12扩展:

说明	指令格式及操作码编码				
自己 图 19-76	A3	A2	Al	OP_Code	
A Line ASSE Short II Ala -	-44	A 90 H	李昌丁	0000	
4位操作码的三				0001	
地址指令共15条					
				1110	
見为逐步者	A2	Al	ode	OP_C	
O WALL SHOTTLES	1 401		0000	1111	
8位操作码的二			0001	1111	
地址指令共15条					
MANA WILLSON			1110	1111	
	A		OP_Code	(
12 (1.18 /6-7746		0000	1111	1111	
12位操作码的一		0001	1111	1111	
地址指令共15条					
ST TO BE YOU		1110	1111	1111	
公計 非 张 请		de	OP_Co	TO THE	
a claste Herry LL and	0000	1111	1111	1111	
16位操作码的零地址指令共16条	0001	1111	1111	1111	
	1111	1111	1111	1111	


说明	福码	及操作码编	指令格式及	
可求基本	A3	A2	A1	OP_Code
4位操作码的三地址指令共8条	H HE	수립 회 보고 선	计学	0000 0001
A BELLETI ONL				0111
可知识等	A2	Al	Code	OP_0
1	1 3 8 A	-5-1	0000	1000
8位操作码的二			0001	1000
地址指令共64条				
DEAL VIEW			0111	1111
分子单 知 3	A	O RE	OP_Code	贝哥管特
1	1	0000	1000	1000
12位操作码的一		0001	1000	1000
地址指令共512			177	
人的政治		0111	1111	1111
原 第一条 海	使制力	de	OP_Co	50 1/19
7	0000	1000	1000	1000
16位操作码的零地址指令共4096第	0001	1000	1000	1000
作用于学司	1111	1000	1000	1000

(a) 等长15/15/15/16扩展法


(b) 等长8/64/512/4096扩展法

3.3. 例题

1条件



- 1. 某机器二地址格式为: <OP_Code_8位><A1_8位><A2_8位>
- 2. 该机器只有三种指令: 二地址/一地址/零地址
- 3. 扩展前操作码(基本操作码)为8位
- 4. 目前已设计出: 加条二地址指令, 加条零地址指令
- 2 计算:一地址指令数h的最大值
 - 1. 画出扩展的图谱



2. 加条二地址指令:

- 。 OP_Code有m个用作操作码, 2^8-m 个用作扩展标志
- 。 前16位用于零地址/一地址,共有 $(2^8-m) imes 2^8$ 种可能
- 3. *n*条零地址指令:
 - \circ 前16位中一种扩展标志 $\stackrel{
 m MD}{\longleftrightarrow}$ A2中 2^8 种操作码 $\stackrel{
 m MD}{\longleftrightarrow}$ 2 8 种零地址操作码
 - 。 所以前16位中共抽离了 $\left[\frac{n}{2^8}\right]$ 种可能作为零地址操作的标志,剩下的就是用作一地址的了

4. 所以
$$h=(2^8-m) imes 2^8-[rac{n}{2^8}]$$

4. 寻址方式

4.1. 两种寻址

1 指令寻址

1. 目的: 确定下个执行的指令, 所在主存单元的地址

2. 方式: 顺序PC+1, 跳跃JMP

2 数据寻址

1. 格式: 〈操作码〉 〈寻址方式码〉 〈形式地址1〉〈形式地址2〉.....〈形式地址n〉

2. 目的:形式地址(符号地址) → 有效地址(逻辑地址)

3. 种类: 立即寻址、寄存器寻址、存储器寻址、堆栈寻址

4.2. 立即寻址: EA=Imme Data




Des/目的操作数 ← Imme Data/源操作数

mov eax,100

4.3. 寄存器寻址: EA=Ri

1 寄存器直接寻址




- $R_i/$ 通用寄存器号 $\xrightarrow{\mathrm{K}\mathfrak{I}}$ $\mathrm{Data}/\mathrm{通用寄存器}\mathfrak{I}/\mathrm{源操作数}$
- Des/目的操作数 ← Data/通用寄存器组/源操作数

mov eax ebx

2 寄存器间接寻址:这实质上是一种存储器寻址,见下

4.4. 存储器(主存)寻址


11直接寻址: EA=A




- A/主存单元号 $\xrightarrow{\mathrm{K}\mathfrak{I}\mathfrak{I}}$ $\mathrm{Data}/$ 主存单元/源操作数
- Des/目的操作数 ← Data/主存单元/源操作数

mov eax [100]

2 一次存储器间接寻址: EA=(A1)



- A1/主存单元号 $\xrightarrow{\mathrm{k}\mathfrak{I}}$ A2/主存中/另一个主存单元号 $\xrightarrow{\mathrm{k}\mathfrak{I}}$ $\mathrm{Data}/$ 主存中/源操作数
- Des/目的操作数 $\stackrel{\text{\tiny Md}}{\longleftarrow}$ Data/主存中/源操作数
- 3 二次存储器间接寻址: EA=((A1))
 - 1. 寻址范围:
 - \circ A1主存单元: 主存字长为m, 可寻址 2^m 个单元
 - \circ A2及以后主存单元:主存字长为m,但首尾为间址标志位,可再寻址 2^{m-1} 个单元
 - \circ 一次可间址 2^m 个单元,n次可间址 $2^m \times (n-1)2^{m-1}$ 个单元
 - 2. 间址过程:不断在主存单元跳,跳到主存单元的间址标志位为0时,停止间址取出Data
 - 3. 严禁套娃: 否则执行速度巨慢
- ⁴ 寄存器间接寻址: EA=(Ri)




• $\mathbf{R}_i/$ 通用寄存器号 $\xrightarrow{\mathrm{K}\mathfrak{I}}$ $\mathbf{A}/$ 通用寄存器 $\xrightarrow{\mathrm{K}\mathfrak{I}}$ $\mathbf{Data}/$ 存储器/源操作数

● Des/目的操作数 ← Data/存储器/源操作数

mov eax [ebx]

5 偏移寻址: EA=B(基地址)+A(偏移量)



1. 寻址过程:

- $R_i/$ 通用寄存器号 $\xrightarrow{\text{找到}}$ B/通用寄存器/基地址 $\xrightarrow{\text{批刊}}$ Data/主存单元/源操作数
- 。 Des/目的操作数 ← Data/主存单元/源操作数

2. 类型

类型	操作数EA	偏移量	基地址	特性	用途
相对寻址	(PC)+A	A	(PC)	用专门PC指针,指令 只给出A	处理跳转
变址寻 址1	(Rx)+A	(Rx)	A	引用专用变址寄存器, 为默认	处理数组
变址寻址2	(Ri)+A	(Ri)	A	引用通用变址寄存器, 需指定	同上
基址寻址	(Rb)+A	A	(Rb)	引用基址寄存器	逻辑→物理 地址

3. 寻址范围:由偏移量决定


。 相对寻址: A共k位时, $PC - 2^{k-1} \rightarrow PC + 2^{k-1} - 1$

 \circ 变址寻址: (Rx)为n位时, 寻址大小为 2^n 字

。 基址寻址: A共k位时, $\mathrm{Rb}-2^{k-1} \to \mathrm{Rb}+2^{k-1}-1$

4. 补充: 基址寄存器设定基址后, 不可改变

6 段寻址: EA=N+A 物理地址=DS × 16+EA



1. 核心思想:

- 。 将主存化为多个逻辑段, 一个程序可以横跨多个段
- 。 访问操作数时, 先指定在哪个段, 再在对应段内偏移


2. 寻址过程

- Rb/寄存器号 $\xrightarrow{\sharp\mathfrak{A}}$ N/通用寄存器 $\xrightarrow{\sharp\mathfrak{A}}$ EA/有效地址/段内偏移
- \circ DS/段寄存器 $\xrightarrow{\text{E}84\text{to}}$ DS \times 16/段基地址
- 。 $DS \times 16$ /段基地址0 + EA/有效地址/段内偏移 $\stackrel{\mathrm{t}_{3}}{\longrightarrow}$ Data/主存单元/物理地址/源操作数
- 。 Des/目的操作数 $\stackrel{\text{\text{Md}}}{\longleftarrow}$ Data/主存单元/源操作数
- 3. 补充:整个过程硬件自动完成,对用户透明

4.5. 外设寻址: 关注两种编址方式

1独立编址: 主存, 寄存器, IO的地址的开头都是0, 如8086(左)

2统一编制:寄存器从0开始,主存从64开始,IO从128开始



4.6. 堆栈寻址

4.6.1. 关于堆栈

1 两种堆栈

- 1. 硬堆栈/寄存器堆栈
- 2. 软堆栈/存储器堆栈: 主存中开辟一块地, 栈底固定, 栈顶通过SP指针浮动


2 堆栈顶/底的设定

- 1. 栈底在低地址, 栈顶在高地址, 栈向上生长
- 2. 栈底在高地址, 栈顶在低地址, 栈向下生长

- 3 栈顶的确认
 - 1. SP指向栈顶+1处的空单元
 - 2. SP指向栈顶处的非空单元

4.6.2. 两种堆栈寻址

■ SP指向栈顶+1处的空单元




- 1. 空栈: 栈底和栈顶为同一单元
- 2. 入栈

```
(SP)←数据
SP←(SP)+1(向上生长)
SP←(SP)-1(向下生长)
```

3. 出栈

```
SP←(SP)-1(向上生长)
SP←(SP)+1(向下生长)
[(SP)]清空出栈
```

2 SP指向栈顶处的非空单元



1. 空栈: 栈底和栈顶为同一单元

2. 入栈

```
SP←(SP)+1(向上生长)
SP←(SP)-1(向下生长)
(SP)←数据
```

3. 出栈

[(SP)]清空出栈 SP←(SP)-1(向上生长) SP←(SP)+1(向下生长)

4.6. 例题

4.6.1. 条件

- 1 机器字长16位, 主存大小128KB, 但是按字编址(即 $64K \times 16$ 位)
- 2 采用字长指令格式,各字段为

15 12	11	6	5	SAUTH WEST
OP_Code	Ms	Rs	Md	Rd
	源操	作数	目的排	操作数

3 寻址方法

Ms/Md	指令格式	助记符	含义
000B	寄存器直接	Rn	操作数=(Rn)
001B	寄存器间接	(Rn)	操作数=((Rn))
010B	寄存器间接、自增	(Rn+)	操作数= $((Rn))$, $Rn \leftarrow (Rn)+1$
011B	相对	D(Rn)	转移目标地址=(PC)+(Rn)

补充: 转移指令采用相对寻址, 相对偏移采用补码表示

4.6.2. 第一问

? 问题

- 1. 该指令系统最多可有多少条指
- 2. 该计算机最多有多少个通用寄存器
- 3. 存储器地址寄存器(MAR)需要多少位,(MAR)用于接收CPU传输的地址信号
- 4. 存储器数据寄存器(MDR)需要多少位,(MDR)用于和CPU交互数据

解答

- 1. 假设OP_Code全部用于设计指令,最多有 $2^4 = 16$ 条
- 2. Rs, Rd是用于寄存器寻址的,故最多有 $2^3 = 8$ 个寄存器
- 3. 思路如下
 - 。 主存128K用字编址就是64K×16位,每16位一字/一字一个存储单元
 - 。 主存中一共 $64K=2^{16}$ 个单元,所以需要16位才能编址主存单元
 - 。 所以CPU传输的地址信号是16位的, 也就是(MAR)是16位的
- 4. CPU-次性能处理16位数据(机器字长), 所以(MDR)也需要16位

4.6.3. 第二问

? 问题:转移指令的目标地址范围是多少?

┢解答:

1. 相对寻址: EA=(PC)+(Rn), (Rn)用补码表示且共k位时, $PC-2^{k-1}\to PC+2^{k-1}-1$

2. 代入即可得: $-2^{k-1} \rightarrow +2^{k-1}-1$, Rn的位数等于CPU字长, 代入k=16即可

4.6.4. 第三问

←前提

- 1. OP_Code=0010B表示加法操作,用助记符ADD表示
- 2. 对于寄存器R4,R5

寄存器	寄存器编号	寄存器内容	地址单元的内容
R4	100B	(R4)=1234H	地址1234H存储内容((R4))=5678H
R5	101B	(R5)=5678H	地址5678H存储内容((R5))=1234H

3. 给定汇编指令: ADD (R4),(R5+) 逗号前表示表示源操作数,逗号后表示目的操作数

? 问题:

- 1. 求出给出汇编指令的16进制机器码
- 2. 执行该指令后,有哪些寄存器/内存单元会改变?给出改变后的内容

解答:

1. 机器码: 照着这个指令格式填充



- o OP_Code=0010B
- \circ (R4)表示寄存器间接,所以参照寻址表Ms=001B
- \circ (R4)对应的寄存器号是100B, 所以Rs=100B
- (R5+)表示寄存器间接寻址切自增长,所以Md=010B
- 。 (R5)对应的寄存器号是101B,所以Rd=101B

合并为0010 0011 0001 0101B = 2315H

- 2. 寄存器/内存单元的改变
 - R4的寻址:

源操作数=((R4))=(1234H)=5678H

。 R5的寻址:

目的操作数=((R5))=(5678H)=1234H, 并且(R5)=(R5)+1=5679H

。 相加:

5. CISC和RISC

5.1. CISC

1 主要特征

- 1. 用一条功能复杂的指令,完成一串指令的功能,目的在于减少取指频率
- 2. 用复杂寻址&指令,来支持高级语言的高效实现
- 3. 向上向后兼容,新机器支持所有旧机器的指令,指令集不断扩大
- 4. 采用微程序控制技术设计控制器

2 弊端

- 1. 指令和寻址太复杂,编译复杂,难以优化
- 2. 大多指令太复杂,几个时钟周期才能执行完
- 3. 微程序控制器影响速度
- 4. 各种指令使用的频率悬殊很大

5.2. RISC

1 相较于CISC的二元对立特征

- 1. 指令长度固定,指令格式种类少,寻址方式种类少
- 2. 只有存取数/指令才访问寄存器(CISC种任何一条指令都可访问存储器)
- 3. 优选CISC中使用频率高的简单指令,其他扔掉
- 4. 控制单元以硬布线逻辑为主

2 其他特征

- 1. 通用寄存器相当多
- 2. CPU采用流水线结构, CPI低
- 3. 采用编译优化

6. 指令系统示例: MIPS32

类型	31_26 位	25_21位	20_16位	15_11位	10_6位	5_0位
R	操作码	源操作数 1(rs)	源操作数 2(rt)	目的操作数 (rd)	移位位 数	功能码
I(立即 数)	操作码	源操作数 1(rs)	目的操作数 (rt)	立即数	立即数	立即 数
J(跳转)	操作码	立即数	立即数	立即数	立即数	立即 数

1对于R型指令

- 1. 31_26位全0(special类型),需要再根据5_0位决定指令类型
- 2. 对于R型指令, 10_6位为移位位数, 当指令不涉及位移时全部置0
- 2 对于I型指令:直接由5_0位决定指令类型

3 对于J型指令:

1. j: 无条件跳转

2. jal: 无条件跳转并链接

3. jr: 寄存器跳转(其实这个指令是R型的)

4. jalr: 寄存器跳转并链接(其实这个指令是R型的)