### 计算机系统概论


### 1. 计算机系统

### 1.1. 计算机系统的组成

- 1 计算机硬件:组成计算机的实际装置
- 2 计算机软件:程序(指令的集合)+数据

## 1.2. 程序视角的计算机系统

### 1.3. 计算机系统的层次结构




4 第四层: 高级语言机器

5 第五层: 自然语言, 用户界面

- 4 第四层: 高级语言机器
- 3 第三层: 汇编语言机器
- 2 第二层:操作系统机器,运行再第一层的解释程序,通过系统调用调用上级功能 2 第二层: 操作系统机器,运行再第一层的解释程序,通过系统调用调用上级功能
- 1 第一层:实际机器,可通过硬布线或者微程序控制实现

# 2. 计算机硬件组成

# 2.1. 冯诺依曼存储程序计算机



### 1 存储器: 存放指令和数据

- 2 运算器: 算术逻辑运算, 并且暂存运算结果
- 3 控制器: 发出控制命令, 如程序/数据的数据, 运行, 处理运算结果
- 输入设备:键盘,鼠标
- 5 输出设备: 打印机, 显示器 2.1.2. 特点

## 1 有关指令和数据

- 1. 均用二进制形式表示
- 2. 均放在存贮器中,按地址访问 2 关于指令
- 1. 指令=操作码+地址码
- 2.2. 现代计算机

3 以运算器为中心,输入设备←→→存储器

#### 1 CPU:集成了运算器和控制器 2 主存:

- 1. 相当于存储器,直接与CPU交互信息,存放正在执行的数据和程序
- 2. 主机=CPU+存储器 3 IO设备: aka外部设备
- 4 总线:分为片内(连接CPU内部)和片外(连接各大部件)

定义

2. 指令在存储器中顺序存放,顺序执行(也可根据结果跳转)

## 1几种字长

3. 计算机硬件的指标

#### 机器字长/CPU字长 存储字长

术语

3.1. 字长

内存中一个存储单元能够存放的二进制数位数

指 CPU 一次能处理的二进制数位数,通常等同于 CPU 内寄存器的位数

- 1. 机器字长越长,数据范围越大,精度越高,运算速度越快
   2. 字长过短,则位数太多的数据需要分多次处理
- 3. 字长越长,数据通路就越宽,位数越大,机器越贵 3.2. 运算速度
  - 1运算速度的几种衡量:
  - 1. 程序执行时间: 程序执行时间 =  $\sum_{i=1}^{n} (\frac{\text{时钟周期}}{\text{指} \diamondsuit_i}) \times \frac{}{\text{时钟周期}}$   $\circ (\frac{\text{时钟周期}}{\text{指} \diamondsuit_i})$ 是执行第i条指令所需周期数

  - 3. FLOPS (Floating Point Operation Per Second), MFLOPS4. MIPS (Million Instruction Per Second)
  - 2 缩短执行时间的途径

    1 减少指令条数: 这取决于CPU休系 例如CICS单条指
  - 1. 减少指令条数: 这取决于CPU体系,例如CICS单条指令功能更复杂,程序所含指令更少(较RISC)2. 减少指令执行所需周期数:数据通路越长指令所需时钟越多,有如下指标
  - CPI (Cycles Per Instruction):执行一条指令,平均所需的时钟周期数
  - IPC (Instruction Per Cycles)

    3. 减少一个时钟周期所耗费的时间: 如先行进位替代行波进位
  - 3. 内存容量

## 3.3. 内存容量

- 1 内存=主存+Cache 2 主存和速度:主存越大,同一时刻能调入更多程序/数据,由此程序执行更快
- 3 主存容量の按字编址和按字节编址
- 1. 字编址:主存容量=存储单元数×存储字长,格式为64K×2字/64K×32位