Chapter2.指令系统

2.1 概述

指令系统=机器指令集合(硬件语言, 机器语言)

→反应计算机基本功能+决定了硬件的所有功能和结构+影响软件结构

2.2 指令系统分类

2.2.1. CICS

1 特征:

1. 软件硬化:指令实现的功能复杂,例如把排序算法用CPU架构实现

2. 向上向后兼容:旧软件在新机器运行,新机器包含老机器所有指令

3. 支持高级语言

2 缺点: 大量不经常使用的指令导致计算机硬件非常复杂

2.2.2.RISC

特点

- 1. 优选使用频率高的简单指令
- 2. 指令长度固定,指令格式种类少,寻址方式种类少
- 3. 只有存取数/指令才访问寄存器(CISC种任何一条指令都可访问存储器)
- 4. 通用寄存器相当多等等
- 5. CPU采用流水线结构, CPI低
- 6. 控制单元以硬布线逻辑为主

7. x

PS: 现代处理器一般兼容RISC+CICS

2.3 指令系统的功能与设计

2.3.1. 指令系统设计原则

1 CICS强调完备性,功能完整

☑ 规整性:对称性(寻址方式统一),匀齐性(对不同数据类型处理方式一样),一致性(指令数据格式统一)

3 高效性: 尽量多的功能给硬件实现(CICS), 降低每条指令的执行时间(RISC)

2.3.2. 数据

1数据类型:整型/布尔/字符(简单),文件/图/队列(复杂)

2数据表示:硬件能够识别,指令能够操作的数据结构,如正数,布尔,浮点,字符串,

栈

3 操作数:机器指令的数据,能够被硬件直接识别和处理,包含地址/数字/字符/逻辑数(逻辑运算的数)


2.3.3. 地址空间

2.3.3.1. 单元编址方式

1独立编址:主存,寄存器,IO的地址的开头都是0,如8086(左)

2 混合地址:如ARM(种)

3 统一编制:寄存器从0开始,主存从64开始,IO从128开始



2.3.3.2. 主存编址方式

■ 按字编址:最小编址&访问单位为存贮字长(通常=机器字长),主存容量=存储字数×存储字长,例如128M×32位,格式必须是这样

2 按字节编址:最小编址&访问单位为8位


1. 访问速度更快, 但是不灵活

2. 主存数据既能以字节为单位访问, 也能以字为单位访问

3 字节地址与字地址

1. 基于两种编址方式的地址, 字地址不连续而字节地址连续

2. 字地址中字节地址有两种编址顺序: 低字节低地址(小端, X86), 高字节低地址(大



3. 存放边界问题: 边界可对其与不对其

⁴ 边界问题:边界对齐方式&边界不对齐方式

在以下例子中,我们按顺序定义如下变量int1→char1→char2→int2→半字数据1→半字数据2

1. 边界对齐方式:

- ①int1(地址0)→char1(4)→char2(5)→int2(8)→半字数据(12)→半字数据2(14)
- ②也就是说,字只能放在字起始地址,半字可以放在字起始和中间,字节可以放在字的起始/0.25/0.5/0.75处
- ③缺点会浪费空间,但是好处是性能会高一些()

字地址

0	字(地址0)				
4	浪费	字节(地址5)	字节(地址4)		
8	字 (地址8)				
12	半字(地址14) 半		也址12)		

2. 边界不对齐方式:

- ①int1(地址0)→char1(4)→char2(5)→int2(6,8)→半字数据(12)→半字数据2(14)
- ②缺点显然是效率低, 取int2需要取两个字, 屏蔽不相关的, 再拼接

字地址

0	字 (地址0)				
4	字 (地址6)	字节(地址5)	字节(地址4)		
8	半字 (地址10)	字 (地址8)			
12		半字 (地址12)			

2.3.4. 指令设计的操作类型

- 1数据传送指令
- 2数据运算指令(算数/逻辑/移位/位操作)
- 3 程序控制指令(转移/调用/返回/陷阱aka中断调用)
- 4 IO指令
- 5 其它指令


2.4. 指令格式

1 [操作码(指令功能)][地址码(操作对象的地址)]

2.4.1. 指令字长

数值上=操作码长度+地址码1长度+地址码2长度+····+地址码n长度,可等长(=机器字长)也可变长

2.4.2. 四种 CPU 结构



1 堆栈结构: CPU只有一个寄存器叫TOS(栈顶), 运行示例S=AB+CD如下

```
1 规则: 从左往右, 遇到数据就把它压入栈, 遇到运算符就把数据取出来
  A B * C D * + 栈底→ A
                          备注:数据压栈
  A B * C D * + 栈底→ A B 备注: 数据压栈
5
  A B * C D * + 栈底→ AB 备注: A,B出栈送ALU,运算
  结果AB回栈
                 栈底→ AB C
  A B * C D * +
                            备注:数据压栈
8
9
  A B * C D * + 栈底→ AB C D 备注: 数据压栈
10
11
    1
12 A B * C D * +
                 栈底→ AB CD 备注: C,D出栈送ALU,运算
  结果CD回栈
13
14 A B * C D * + 栈底→S 备注: AB,CD出栈送ALU, 运
  算结果AB+CD回栈
15
  1
```

2 累加器结构:运行模式与示例为

1.把第一个数从主存取出送AC,再把第二个数送给ALU

2.ALU和AC的计算结果送给ALU

1 MOV [100],AC ; 先把100从主存中取出到AC

2 ADD [101] ;101送ALU,默认与AC中的100进行累加,结果送ALU

3 通用寄存器结构(RS/RR): X86支持这两种

1 ADD AX [100] ; RS执行操作,一个数据来源于内存,一个来源于通用寄存器

2 ADD AX BX ;RS执行操作,两个数据来源

2.4.3. 地址码字段

1 1.四地址码:[操作码][A1][A2][A3][PC];执行操作A3<-(A1)OP(A2),PC为下条指令

的地址

2 2.三地址码:[操作码][A1][A2][A3] ; 执行操作A3<-(A1)OP(A2)

3 3.二地址码:[操作码][A1][A2] ;执行操作A1<-(A1)OP(A2),就是8086算数

操作

4 4.一地址码:[操作码][A1] ;执行操作AC<-(AC)OP(A1),就是8086的累

加器

5 5.○地址码:[操作码] ;操作数送堆栈栈顶

2.4.4. 操作码字段

1每个指令与操作码——映射

2分为定长操作码(操作码位数相同,在指令字中的位置固定),变长操作码(二者反之)

3 操作码拓展技术: 对定长指令,可空出部分址码字段,来增加操作码的位数,在实际操作中(下图)保留1111为扩展标志

	指令格式	式及操作码	马编码	说明	
OP_Code	A1	A2	A3		
0000 0001 1110	A1	A2	A3	4位操作码的三地址指令 15条	
OP_Code		A1	A2		
1111 1111 1111	0000 0001 	A1	A2	8位操作码的二地址指令 15条	
OP_Code			A		
1111 1111 1111	1111 1111 1111	0000 0001 1110	A	12位操作码的一地址指令 15条	
	OP_C	Code			
1111 1111 	1111 1111 	1111 1111 	0000 0001 	16位操作码的零地址指令 16条	
1111	1111	1111	1111		

2.4.5. MIPS32指令格式(32位定长指令)


1 R-指令: OP_Cods全为0的时候表示是一个算术逻辑运算, Func表示算术逻辑类型, Shamt移位用, 执行运算Rs(OP)Rt→Rd

2:I-指令: 执行操作Rs(OP)Rt→Rt

OP_Code

3 J-指令:从当前位置跳转到Addr26给出的位置





Addr26

2.5 寻址方式

形式地址(符号地址) → 有效地址(逻辑地址)

分为指令寻址(设置PC值),数据寻址,以下介绍数据寻址

2.5.0. 寻址指令格式

1 [操作码][寻址特征1][A1][寻址特征2][A2]

2.5.1. 立即寻址

Des(操作数目的地) ← 地址字段(立即数/操作数)




1 mov eax,100 ;IA-32

2 **addi** \$s1,\$s2,100 ;MIPS32,取\$s2寄存器中的值,加上100,然后把结果存储在\$s1 寄存器中


2.5.2. 寄存器寻址

Des(操作数目的地) ← 寄存器(操作数所在地) ← 地址字段(寄存器号)




2.5.3. 存储器的直接寻址

Des(操作数目的地) ← 内存(操作数所在地) ← 地址字段(存储器地址)



2.5.4. 存储器的间接寻址

Des(操作数目的地) ← 内存n(操作数所在地) ← ……. ← 内存2(存有内存3的地址) ← 内存1(存有内存2的地址) ← 地址字段(存储器地址)




- 1可一次间接和多次间接寻址,多次间接寻址时,将A2的最高位设置为间址标志位I, I=0时,间址结束
- 2 好处是可扩大指令寻址范围,但指令执行速度慢
 - 1 jmp word ptr[1000]
 - 2 ;从内存1000地址处取得另一个地址,跳转到另一个地址,PC指针也跳转过去

2.5.5. 寄存器间接寻址

Des(操作数目的地) ← 存储器(操作数所在地) ← 寄存器(存有内存单元的地址) ← 地址字段(寄存器号)


地址码字段给出某一通用寄存器的编号,该寄存器中存放的是操作数在主存单元的地址



1 mov eax [ebx]; EA = (Ri), Operand = ((Ri))

2.5.6. 偏移寻址

Des(操作数目的地) ← 内存(操作数所在地) ← 地址字段(寄存器给出的偏移量+指定内存的位



三种便宜寻址的方式

1 相对寻址:引用专门的程序计数器 PC,即 EA =(PC)+A,指令中只需要给出偏移量A


② 变址寻址:引用一个变址寄存器 Rx(专用or通用,专用可缺省寄存器号), EA =(Rx)+A Rx给出变址(用户设定),A给出基址,操作数地址的变化由变址值(Rx)增减完成

3 基址寻址:引用一个基址寄存器 Rb(专用or通用,专用可缺省寄存器号), EA =(Rb)+A Rb给出基址(程序设定),A给出变址,操作数地址的变化由变址值(A)增减完成

2.5.7. 段寻址

适用于地址长度超过机器字长的时候,如8086

Des(操作数目的地) → 内存(操作数所在地) → 地址字段(寄存器给的偏移量+指定内存位置)⊕ 段寄存器



2.5.8. 堆栈寻址

- 1 堆栈分为软堆栈(存储器中开一块区域,一端固定一端随IP指针浮动),硬堆栈(寄存器中)
- 2 堆栈的实现(下面是以SP指向栈顶空指针为例,其实也可以指向非空指针)



2.5.9. 复合寻址方式

例如:

1 变址间接寻址: 先变址后间接,如EA=[(Rx)+A],先将RX的内容于A相加,然后指向一个存储器地址

2 间接变址寻址:先间接后变址,如EA=(Rx)+(A),先将RX指向一个存储器地址,然后在存储器上再偏移A个单位

PS:程序定位

- 1程序中指令/数据的逻辑地址到物理地址
- 2 覆盖技术:程序空间>主存物理空间,在程序运行过程中逐段调入主存物理空间。覆盖技术

3 定位方式:

- 1. 直接定位方式:直接把主存地址编写程序,不需要转换
- 2. **静态定位方式**:在程序加载到主存时,一次性为指令和数据分配主存物理地址。由加载器定位,每次运行可装入不同物理空间,但每次运行时不可切换空间。覆盖技术
- 3. 动态定位方式:程序执行过程中,进行逻辑地址到物理地址的转换,采用基址寻址实现