


计算机组成原理复见规则

2023. 秋 西安交通大学 计算机科学与技术系 计算机组成原理课程组


http://corg.xjtu.edu.cn

第一章 计算机系统概论



- 1、计算机系统及其层次结构
- 2、冯·诺伊曼思想 (原理)
- 3、冯·诺伊曼机基本组成 特点、框图(以存储器为中心)
- 4、计算机硬件主要技术指标 (机器字长、存储容量、运算速度)
- 5、计算机的发展与应用:了解。

第二章 指令系统



- 1. 指令的一般格式
- 2. 地址场结构 三地址、二地址、一地址、零地址指令格式,隐含寻址
- 3. 操作码扩展技术
- 4. 寻址方式 (特点、有效地址计算): 指令寻址和数据寻址

寄存器寻址寄存器直接寻址 外设寻址 { 与内存统一编址方式 独立编址方式: 输入/输出端口寻址


间接寻址 立即数寻址

基地址寻址

堆栈寻址


5、CISC与RISC指令系统特点:了解

第三章 主存储器




- 1、存储器分类及存储系统其层次结构 按存取方式分:4种
- 2、主存
 - 基本组成、编址方式、技术指标
 - ·字位扩展技术、与CPU的连接方式(SRAM,ROM)
 - ·刷新定时方法、时间计算 (DRAM)
- 3、相联存储器:基本组成、读写方式
- 4、Cache: 地址映射、替换策略
- 5、辅存
 - 磁表面存储器主要技术指标、记录方式
 - 磁盘存储器地址格式、盘面上信息分布、存取特点、结构特点

第四章总线与输入输出系统



- 1、总线的基本概念 总线结构方式(单总线、多总线)、性能指标
- 2、总线仲裁方式: 集中式: 3种(链式查询、计数器定时、独立请求)
- 3、总线通信: 同步、异步
- 4、I/O设备 结构原理、参数计算
- 5、I/O接口 基本组成结构 传送方式(串、并) I/O编址方式(统一、独立)
- 6、I/O系统 三种I/O交换方式(程序查询、程序中断、DMA) I/O指令分类(隐式、显式)

第五章 数据的表示与运算




应掌握的主要内容: 数的机内表示 运算方法 先行进位技术

- 1. 数据在计算机内的表示
 - ① 二进制数的原、反、补、移码表示
 - ② 浮点数的机内表示
 - ③ 各类机内数据的表示范围
 - ④ 非数值数据、校验码、BCD码的表示: 了解
- 2. 数值数据算术运算的实现算法

① 定点数的算术运算


补码加、减法运算 原码一位乘法 补码一位乘法、二位乘法 原码加减交替除法

第五章 数据的表示与运算(续) Science




- ③ 移位运算: 算术移位、逻辑移位; 舍入方法
- 3. 逻辑运算
- 4. 先行进位技术
 - ① 行波进位加法器
 - ② 先行进位加法器
 - ③ 成组先行-级联进位
 - ④ 多级先行进位
 - ⑤ 74181和74182的应用

第二章 中央处理器



- 1、CPU的功能和组成:基本框图
- 2、数据通路的基本结构及连接方式主要部件,直接互连;内部总线结构(单总线、双总线、三总线)
- 3、指令周期概念及流程 RTL语言描述、方框流程图描述; 微操作与微命令的概念; 单周期与多周期的不同操作定时特点; CPU性能计算
- 4、中断系统(在I/O中断基础上完善概念)
- 5、指令流水:基本原理、数据通路基本结构

第七章 控制器



- 1、控制器的基本结构、功能和设计方法
- 2、计算机的控制方式

同步控制 异步控制 定义、特点、适用场合 联合控制

- 3、时序信号的作用和多级时序系统 三级时序信号的作用和关系、性能计算
- 4、组合逻辑控制器 设计思想、设计方法和步骤 组合逻辑控制单元特点
- 5、微程序控制器 微指令和微程序的关系,微程序控制单元基本结构 微命令编码方式;微地址形成方法 微指令格式及其特点