IO系统

1. IO系统的组成

1.1. IO软件

1 功能:将用户程序输入主机,将运算结果给用户

2 IO指令:属于CPU指令系统,用于启动/停止IO,启动后CPU将IO管理权交给通道

操作码 命令码 设备码

1. 操作码: 区分IO指令和其他指令

2. 命令码: 来定义这个指令所指向的操作

3. 设备码:来指明这个指令由谁来操作

3 通道指令(通道控制字):与CPU无关,用于IO启动后实现IO传送过程

1. 指令存放在主存里,由通道从主存中取出指令并执行

2. 通道程序: 由通道指令组成, 完成IO-主存间信息操作

1.2. IO硬件

1 带接口的 I/O 系统:接口模块+IO设备

2 有通道处理器的IO系统:通道+设备控制器+IO设备

2. 外部设备

2.1. 输入设备

- 1键盘,输入过程如下
 - 1. 每个键都有编号,编号对应ASCII码,对应关系存放在ROM中
 - 2. 译码器随时扫描键盘,监测是否有键按下
 - 3. 检测到按下后,将此键与ROM中内容对比,转化成对应ASCII传给计算机
- 2 鼠标

2.2. 输出设备

2.2.1. 阴极射线管(CRT)显示器

1分类

1. 光栅扫描: 通过一行行(也可以隔行)扫描, 让电子束扫过整个屏幕, 从而显示画面

2. 随机扫描: 电子束在屏幕上随机(或者是需要成像的地方)运动, 从而产生图像与字符

2 分辨率:显示器所能表示的像素个数

3 灰度: 黑白显示器中像素点的亮暗差别/彩色显示器中颜色的差异

- 4 刷新&刷新存储器
 - 1. 电子束冲到荧光粉后, 现象只能维持很短时间
 - 2. 需要先将图像存储到刷新存储器中,不断重复扫描整个屏幕以维持显像
 - 3. 存储器大小 = 像素 $* \log_2($ 灰度级数)

2.2.2. 打印机


- 1是计算机最基本的输出形式,aka硬拷贝设备
- 2分类: 击打式/非击打式(激光), 串行/行式子

3. IO接口


3.1. IO接口的结构和功能

3.**1.1. 通用IO接口的功能:设备**←→**总线**

1 设备选择:接口与设备——对应




- 1. 所有设备通过接口, 连接到IO总线
- 2. 设备通过接口读取选择线中的设备码, 若设备码与本设备的相符,则SEL信号有效
- 2 传送命令: 当接口SEL信号有效后,接口就会将来自CPU的信号给命令寄存器



- 3 传送数据:负责IO设备-主机的主句交换,接口中内置数据缓冲寄存器,缓冲IO设备与主存的速差
- 4 反映IO设备的工作状态

3.1.2. IO接口的基本结构



1中断请求触发器: 当为1时,表示IO设备向CPU请求中断

2 屏蔽触发器: 与中断请求触发器配合使用, 完成对于设备的屏蔽

3 内部接口:连接系统总线,从而连接内存/CPU,数据并行传输

⁴ 外部接口:连接外设,传输可能会是串行的,所以接口需要有串并转换功能

3.1.3. IO接口类型

1 按数据传送方式:并行(同时传一个字节的所有位)/串行(一位位地传)

2 按主机访问IO设备的控制方式:程序查询/中断/DMA接口

3 可编程/不可编程

3.2. IO端口及其编址

1 什么是IO端口: IO接口中的,可供CPU读写的寄存器,有数据/控制/状态端口(分别存放对应信息)

PS: 一个IO接口可有多个IO端口


2 IO端口的编制


1. 统一编制: 主存的地址空间中, 划出一块空地来为IO设备编制, 占用主存但也无需专用IO 指令

2. 不统一编制: IO地址空间与主存空间分开, 需设置专用IO指令

4. 几种IO方式(历史顺序)


4.1. 程序查询方式





IO设备与CPU串行,每次IO与主存交换数据时,CPU都得守着他们(停止其他运算)

4.2. 中断方式




1接口模块的组成


1. 数据通路: 缓解IO和主存速度不匹配的矛盾

2. 控制通路:负责CPU和IO设备间的通信,让二者并行工作

2 总线结构:可以随意增减设备,可扩展性暴增

4.3. DMA控制方式





1 概述:

- 1. 外设-内存间开辟通道,直接交换数据(不通过CPU)
- 2. 以块为单位传输数据
- 3. 这一过程由DMA控制器完成
- 2 中断控制&DMA:
 - 1. DMA在块数据传完后才中断CPU, 频率低得多
 - 2. 中断方式处理中断的是CPU, DMA控制方式则是DMA处理中断

3 特点:

- 1. 设备可以和CPU并行工作
- 2. 数据只能单向传输, DMA一次也只能执行一条IO指令

4.4. 通道方式

- 1 通道功能:管理IO设备,实现IO-主存间的信息交换,是一种特殊处理器有专用指令集
- 2特点: CPU不直接参与IO, 效率高