

Excel Template zu den Beschriftungsstreifen der ET 200SP

Excel Template ET 200SP

Dokumentation • September 2013

Applikationen & Tools

Answers for industry.

SIEMENS

Gewährleistung und Haftung

Hinweis

Die Applikationsbeispiele sind unverbindlich und erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit hinsichtlich Konfiguration und Ausstattung sowie jeglicher Eventualitäten. Die Applikationsbeispiele stellen keine kundenspezifischen Lösungen dar, sondern sollen lediglich Hilfestellung bieten bei typischen Aufgabenstellungen. Sie sind für den sachgemäßen Betrieb der beschriebenen Produkte selbst verantwortlich. Diese Applikationsbeispiele entheben Sie nicht der Verpflichtung zu sicherem Umgang bei Anwendung, Installation, Betrieb und Wartung. Durch Nutzung dieser Applikationsbeispiele erkennen Sie an, dass wir über die beschriebene Haftungsregelung hinaus nicht für etwaige Schäden haftbar gemacht werden können. Wir behalten uns das Recht vor, Änderungen an diesen Applikationsbeispielen jederzeit ohne Ankündigung durchzuführen. Bei Abweichungen zwischen den Vorschlägen in diesem Applikationsbeispiel und anderen Siemens Publikationen, wie z.B. Katalogen, hat der Inhalt der anderen Dokumentation Vorrang.

Für die in diesem Dokument enthaltenen Informationen übernehmen wir keine Gewähr.

Unsere Haftung, gleich aus welchem Rechtsgrund, für durch die Verwendung der in diesem Applikationsbeispiel beschriebenen Beispiele, Hinweise, Programme, Projektierungs- und Leistungsdaten usw. verursachte Schäden ist ausgeschlossen, soweit nicht z.B. nach dem Produkthaftungsgesetz in Fällen des Vorsatzes, der groben Fahrlässigkeit, wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, wegen einer Übernahme der Garantie für die Beschaffenheit einer Sache, wegen des arglistigen Verschweigens eines Mangels oder wegen Verletzung wesentlicher Vertragspflichten zwingend gehaftet wird. Der Schadensersatz wegen Verletzung wesentlicher Vertragspflichten ist jedoch auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt, soweit nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegt oder wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit zwingend gehaftet wird. Eine Änderung der Beweislast zu Ihrem Nachteil ist hiermit nicht verbunden.

Weitergabe oder Vervielfältigung dieser Applikationsbeispiele oder Auszüge daraus sind nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich von Siemens Industry Sector zugestanden.

Vorsicht

Die in diesem Beitrag beschriebenen Funktionen und Lösungen beschränken sich überwiegend auf die Realisierung der Automatisierungsaufgabe. Bitte beachten Sie darüber hinaus, dass bei Vernetzung Ihrer Anlage mit anderen Anlagenteilen, dem Unternehmensnetz oder dem Internet entsprechende Schutzmaßnahmen im Rahmen von Industrial Security zu ergreifen sind. Weitere Informationen dazu finden Sie unter der Beitrags-ID 50203404.

<http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/50203404>

Siemens Industry Online Support

Dieser Beitrag stammt aus dem Siemens Industry Online Support. Durch den folgenden Link gelangen Sie direkt zur Downloadseite dieses Dokuments:


<http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/81524595>

Inhaltsverzeichnis

Gewährleistung und Haftung.....	2
1 Aufgabe.....	4
2 Lösung.....	5
2.1 Übersicht	5
2.2 Einsatzbereiche und Vorteile	5
2.3 Hard- und Software-Komponenten	5
3 Funktionsmechanismen.....	6
4 Vorbereitung des Excel Templates	7
4.1 Download des Excel Templates	7
4.2 Entpacken des Excel Templates	7
5 Bedienung des Excel Templates	8
5.1 Start des Excel Templates	8
5.2 Auswahl des Druckformates	8
5.3 Konfiguration der Einstellungen	10
5.4 Bearbeiten der Zellen	12
5.5 Bedrucken der Beschriftungsstreifen der ET 200SP	12
6 Literaturhinweise	15
7 Historie.....	15

Überblick über die Automatisierungsaufgabe

Abbildung 1-1 Produktabbild ET 200SP



2 Lösung

2.1 Übersicht

Durch das neue kompakte Design haben sich die Beschriftungsstreifen der ET 200SP verändert und lassen sich nicht mehr mit den alten Druckvorlagen bedrucken.

Um die Beschriftungsstreifen der ET 200SP sowohl vertikal als auch horizontal übersichtlich bedrucken zu können, wurde das „Excel Template für die Beschriftungsstreifen der ET 200SP“ entwickelt, welches das Bedrucken der Beschriftungsstreifen erleichtert.

2.2 Einsatzbereiche und Vorteile

Die Anwendung des „Excel Templates für die Beschriftungsstreifen der ET 200SP“ bietet Ihnen folgende Vorteile:

- Bedrucken der Beschriftungsstreifen der ET 200SP sowohl bei vertikalem als auch horizontalem Einbau
- Übersichtlicher Einstellungsdialog
- Zeitersparnis beim Beschriften der ET 200SP

2.3 Hard- und Software-Komponenten

Das Excel Template wurde mit den nachfolgenden Komponenten erstellt:

Software-Komponenten



Tabelle 2-1 Software Komponenten

Komponente	Anz.	Bestellnummer	Hinweis
Microsoft Excel 2010	1		

3 Funktionsmechanismen

In der folgenden Übersicht ist der prinzipielle Ablauf des Bedruckens der Beschriftungstreifen der ET 200SP beschrieben.

Tabelle 3-1 Funktionsweise des Excel Templates

Schritt	Anweisung
1.	Öffnen Sie die Excel Datei 
2.	Wählen Sie das Druckformat aus 
3.	Konfigurieren Sie die Excel Tabelle 
4.	Bearbeiten Sie die Zellen 
5.	Drucken Sie die Tabelle 

4 Vorbereitung des Excel Templates

4.1 Download des Excel Templates

Im Siemens Industry Online Support wird diese Dokumentation und das „Excel Template der Beschriftungsstreifen der ET 200SP“ zur Verfügung gestellt. Laden Sie die ZIP-Datei von der folgenden Beitragsseite im Siemens Industry Online Support herunter:

<http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/81524595>

4.2 Entpacken des Excel Templates

Nachdem Sie die Datei erfolgreich heruntergeladen haben, müssen Sie diese noch entpacken.

Führen Sie dazu einen Doppelklick auf die soeben heruntergeladene ZIP-Datei aus und befolgen Sie die Anweisung. Entpacken Sie die ZIP-Datei in ein eigenes Verzeichnis.

In diesem neuen Verzeichnis ist das „Excel Template zu den Beschriftungsstreifen der ET 200SP“ enthalten.

5 Bedienung des Excel Templates


5.1 Start des Excel Templates

Nachdem Sie die ZIP-Datei heruntergeladen und erfolgreich entpackt haben, öffnen Sie die Datei „Excel Template zu den Beschriftungsstreifen der ET 200SP“ mit einem Doppelklick.

Hinweis

Falls sich nach dem Öffnen des Excel Templates die Sicherheitswarnung „Makros wurden deaktiviert“ öffnet, bestätigen Sie diese durch klicken der Schaltfläche „Inhalte aktivieren“. Dieses Aktivieren der Makros ist nötig, um die volle Funktionalität des „Excel Templates zu den Beschriftungsstreifen der ET 200SP“ nutzen zu können.

Abbildung 5-1 Makro Sicherheitswarnung




5.2 Auswahl des Druckformates

Wenn sich das Excel Template geöffnet hat, stehen Ihnen sechs verschiedene Vorlagen zur Verfügung, je drei für vertikalen und horizontalen Einbau.

Die verschiedenen Vorlagen finden Sie in der unteren Menüliste von Microsoft Excel.

Abbildung 5-2 Formatvorlagen des Excel Templates



Folgende Formatvorlagen stehen Ihnen als eigenständige Tabellen zur Verfügung:

- Horizontal zweizeilig mit Kopfzeile:

Station 1	ET 200SP
	Base Unit A0

5.2 Auswahl des Druckformates

- Horizontal zweizeilig:

ET 200SP
Base Unit A0

- Horizontal einzeilig:

ET 200SP Base Unit A0

- Vertikal zweizeilig mit Kopfzeile:

Station 1	Base Unit A0
ET 200SP	P

- Vertikal zweizeilig:

ET 200SP	Base Unit A0
P	

- Vertikal einzeilig:

ET 200SP Base Unit A0


Hinweis

Bevor Sie mit der Bearbeitung starten, sollten Sie sicherstellen in welcher Position ihre ET 200SP eingebaut ist und die passende Formatvorlage wählen.

5.3 Konfiguration der Einstellungen


Um die wichtigsten Einstellungen des „Excel Templates zu den Beschriftungsstreifen der ET 200SP“ zu verändern, wurde die Dialogmaske „Einstellungen“ erstellt. Diese Dialogmaske öffnen Sie, indem Sie rechts neben den vorgefertigten Zellen auf die Schaltfläche „Einstellungen“ klicken.

Abbildung 5-3 Öffnen der Dialogmaske „Einstellungen“



Es öffnet sich die Dialogmaske „Einstellungen“. Auf dieser können Sie die Seitenränder und die Schriftgröße der aktuellen Excel Tabelle anpassen.

Abbildung 5-4 Einstellungsdialog des Excel Templates



Sprachumschaltung

Die Sprache des Excel Templates wechseln Sie, indem Sie „Deutsch“ oder „Englisch“ aus der Klappliste „Sprache“ auswählen.

Hinweis

Die Änderung Sprache führt dazu, dass sich die Sprache im gesamten Excel Template umstellt, sowohl in der Dialogmaske, als auch die einzelnen Excel Tabellen. Sie geschieht sofort mit der Auswahl der Sprache. Die Änderungen der Schriftgröße oder Seitenränder beziehen sich nur auf die aktuelle Tabelle und haben keinen Einfluss auf die weiteren Tabellen. Sie werden erst durch klicken der Schaltfläche „Übernehmen“ übernommen

Schriftgröße


Um die Schriftgröße für die aktuelle Tabelle zu ändern, wählen Sie die entsprechende Größe aus der Klappliste „Schriftgröße“ aus. Hierbei stehen Ihnen die Schriftgrößen 6 bis 10 zur Verfügung. Größere bzw. kleinere sind für die Beschriftungstreifen der ET 200SP nicht mehr handhabbar.

Sie haben zusätzlich die Möglichkeit die Texte fett oder kursiv zu schalten. Hierfür wählen Sie Optionskästchen „Fett“, sowie „Kursiv“ an. Die Texte der aktuellen Seite werden durch klicken der Schaltfläche „Übernehmen“ automatisch angepasst.

Seitenränder

Die Seitenränder können Sie ändern, indem Sie durch klicken der Pfeiltasten die Werte der Seitenränder schrittweise um 0,1 verändern. Bei der Einheit der Seitenränder handelt es sich um Zentimeter.

Abbildung 5-5 Seitenränder ändern



Hinweis

Sie sollten die Werte der Seitenränder nur verändern, wenn es beim Bedrucken der Beschriftungstreifen der ET 200SP im Drucker zu Verschiebungen kommt.

Zurücksetzen

Durch klicken der Schaltfläche „Zurücksetzen“ werden die Standardwerte der Dialogmaske „Einstellungen“ wiederhergestellt und durch klicken der Schaltfläche „Übernehmen“ werden sie übernommen. Diese Standardwerte sind:

- Schriftgröße 7
- Kursiv deaktiviert
- Fett deaktiviert
- Seitenrand oben: 2,0 cm
- Seitenrand links: 3,0 cm
- Seitenrand unten: 2,1 cm
- Seitenrand rechts: 2,5 cm

Übernehmen

Durch Klicken der Schaltfläche „Übernehmen“, werden die Änderungen aus der Dialogmaske in die Texte der aktuellen Seite übernommen und die Dialogmaske wird geschlossen.


Hinweis

Um Fehler beim Ändern der Schriftgröße oder der Seitenränder im Excel Template zu vermeiden, führen Sie diese Änderungen ausschließlich über die Schaltfläche „Einstellungen“ durch, da diese genau dafür abgestimmt ist.

5.4 Bearbeiten der Zellen

Sie können nun mit dem Bearbeiten der Texte in den vorbereiteten Excel Zellen fortfahren. Klicken Sie dazu die zu bearbeitende Zelle an und klicken Sie anschließend in die Adressleiste zum Editieren der Texte.

Abbildung 5-6 Editieren der Texte

**Hinweis**

Wenn die Texte nicht mehr in die einzelnen Zellen passen, können Sie die Schriftgröße in der Dialogmaske „Einstellungen“ ändern. Klicken Sie dazu die Schaltfläche „Einstellungen“ und nehmen Sie die nötigen Änderungen vor.

5.5 Bedrucken der Beschriftungsstreifen der ET 200SP


Wenn Sie die Texte fertig bearbeitet und die passenden Einstellungen getroffen haben, können Sie mit dem nächsten Schritt „Bedrucken der Beschriftungsstreifen der ET 200SP“ fortfahren.

Um zum Drucken zu gelangen, klicken Sie in der Menüleiste auf „Start“ und anschließend auf „Drucken“.

5 Bedienung des Excel Templates


5.5 Bedrucken der Beschriftungstreifen der ET 200SP

Abbildung 5-7 Einstellen des Druckers



Wählen Sie anschließend unter dem Menüpunkt „Drucker“ ihren Drucker aus. Öffnen Sie die Druckereigenschaften durch klicken auf den Schriftzug „Druckereigenschaften“ und stelle Sie bei Papiersorte „Karton 176-220g“ ein.

Abbildung 5-8 Einstellen der Druckereigenschaften




Bestätigen Sie die Einstellungen durch klicken auf die Schaltfläche „OK“.

5 Bedienung des Excel Templates

5.5 Bedrucken der Beschriftungstreifen der ET 200SP

Um den Druckauftrag abzuschicken, klicken Sie die Schaltfläche „Drucken“.

Abbildung 5-9 Bedrucken der Beschriftungstreifen



Hinweis

Es kann durch individuelle Einzugspeedigkeiten verschiedener Drucker zu leichten Verschiebungen beim Bedrucken der Beschriftungstreifen kommen. Diese Verschiebungen können Sie durch Einzelblatteinzug oder Anpassen der Seitenränder beheben.

6 Literaturhinweise

Tabelle 6-1

	Themengebiet	Titel
\1\	Siemens Industry Online Support	http://support.automation.siemens.com
\2\	Downloadseite des Beitrages	http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/BeitragsID
\3\	SIMATIC ET 200SP	http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/59763875

7 Historie

Tabelle 7-1

Version	Datum	Änderung
V1.0	09/2013	Erste Ausgabe