简介	. 1
L 搭建 web 控制环境	.2
2 web 网页界面介绍	
3 如何通过 web 重启 wifiIO	
4 如何使用 web 控制 GPIO 输入/输出	.3
4.1 如何控制 GPIO 输出	.3
4.2 如何配置 GPIO 为输入模式	.4
5、 如何使用 web 切换 wifiI0 到指定的路由器	4

# 简介

我们在 wifiI0 内部搭建了一个小型嵌入式 web 服务器一供用户通过浏览器访问。当用户访问到这个 web 服务器后,就可以在网页中配置 wifiI0 了。通过 web 服务器+browser 的方式控制 wifiI0 的好处在于只要能够在有浏览器的设备上就可以轻松的实现 wifiI0 的控制。

本文将从下面几个方面介绍如何使用浏览器通过 web 网页控制 wifiIO:

- 1、搭建 web 控制环境
- 2、web 网页界面介绍
- 3、如何通过 web 重启 wifiIO
- 4、如何使用 web 控制 GPIO 输出
- 5、如何使用 web 切换 wifiIO 到指定的路由器

### 1 搭建 web 控制环境

使用网络控制 wifiIO 我们仅需要做如下几步即可:

- 1、将 wifiIO 和控制设备(如手机,电脑)组建成局域网。 如果 wifiIO 工作在 STA 模式下,那么 wifiIO 和控制设备必须连接同一个路由器。 如果 wifiIO 工作在 ap 模式下,那么控制设备必须连接到 wifiIO。
- 2、查看 wifiI0 的 ip 地址。

如果 wifiIO 当前工作在 STA 模式下,那么可以使用 wifiIO\_IoTManager 去查看当前 wifiIO 的 ip 地址,关于如何通过 wifiIO\_IoTManager app 查看 ip 地址可以参考《如何使用 wifiIO\_IoTManager 控制 wifiIO》。当然也可以通过串口输出的信息查看,也可以通过登录路由器配置界面查看。我们推荐使用 wifiIO\_IoTManager 查看,因为这种方式是最简单的。

如果 wifiI0 工作在 ap 模式下,那么 wifiI0 的默认地址是 192.168.81.1。

3、在浏览器中输入wifiIO的ip地址。

当在浏览器中输入 wifiI0 的 ip 地址后,如果用户可以看到如图 1 - 1 所示的一个 web 页面则表示此时已经搭建好了 web 控制 wifiI0 的控制环境:



图 1 - 1

### 2 web 网页界面介绍

我们的嵌入式 web 网页只有一个控制页面,如图 2-1 所示。在这个页面中我们可以看到 wifiI0 的主机名字;也可以在红色方框中配置 SSID、密码;也可以在蓝色方框中控制 GPIO 的输入/输出;最后可以在黄色方框中通过点击 reboot 按钮重启 wifiI0。




图 2 - 1

## 3 如何通过 web 重启 wifiI0

在图 2 - 1 中的黄色方框中点击 reboot 按钮就可以重启 wifiI0。

# 4 如何使用 web 控制 GPIO 输入/输出

在图 2-1 中的蓝色方框中,点击 gpio out 行中的按钮控制  $D0^D4$  输出高低电平;点击 gpio in 行中的按钮可以把  $D0^D4$  配置为输入模式,并指示当前 10 口的电平状态。

# 4.1 如何控制 GPIO 输出

控制 wifiI0的 D0口输出高电平,那么点击 gpio out 行中的 D0\_0N 按钮即可,此时 D0\_0N

按钮变为DO\_OFF按钮。当用户控制DO口输出低电平,那么点击DO\_OFF按钮即可,此时DO\_OFF按钮编程DO ON 按钮。

#### 4.2 如何配置 GPIO 为输入模式

配置 wifiI0 的 GPI0 口为输入模式,只需要点击 gpio in 行中的 input 按钮即可,wifiI0 监听到 input 按钮发送过来的消息会做两个动作:第一把 GPI0 口配置为输入模式,第二读取 GPI0 口当前的电平状态处理后,发送给浏览器显示出来。

比如当前 D1 口一直输出为高电平,那么假如要把 D1 口配置为输入模式的话,点击 gpio in 行中对应 D1 口的 input 按钮。如果 input 按钮变成 D1\_ON,表示目前 wifiIO 的 D1 口输入了高电平;如果 input 按钮变成 D1\_OFF 按钮,表示目前 wifiIO 的 D1 输入了低电平。当 gpio in 行中的按钮处于类似为 D1\_ON 或 D1\_OFF 状态时,如果用户再次点击这样的按钮就表示仅仅读取当前 D1 口的输入状态而不会再去配置 D1 为输入模式后再读取当前 D1 口的输入状态,即 wifiIO 会少一个配置 D1 口为输入模式这个动作。

## 5、如何使用 web 切换 wifiI0 到指定的路由器

如果用户通过 web 网页切换 wifiIO 连接另一个路由器,那么用户可以通过下面两个步骤做到:

第一步: 在图 2 - 1 中红色方框中输入路由器的 SSID 和密码。

第二步:点击图 2-1 中黄色方框中的 reboot 按钮,重启 wifiIO 即可。