简介		1
1 Uno 控制 wifiIO gpio 闪烁		2
1. 1	Uno 与 wifiIO 接线	2
1.2	配置 wifiIO	2
1.3	编程实现	2
2 Uno 从	、wifiIO 获取网络数据	3
2. 1	Uno与wifiIO接线	3
2.2	用 Uno 配置 wifiIO	4
2.3	编程实现	4
2.4	操作演示	5
3 其他		7

简介

本文将介绍如何使用 arduino 控制 wifiIO。其实用 arduino 控制 wifiIO 的原理就是让 arduino 和 wifiIO 串口通信,wifiIO 收到数据后做出相应的处理。本文将着重从以下几个方面介绍:

- 1、通过 Uno 控制 wifiIO 的 gpio 闪烁
- 2、Uno 从 wifiIO 获取网络数据。
- 3、其他

1 Uno 控制 wifiIO gpio 闪烁

用 Uno 控制 wifiIO 的 gpio 操作很简单,就是 Uno 发送串口 AT 指令给 wifiIO, wifiIO 收到指令后作出相应的响应。

1.1 Uno与wifiIO接线

把 Uno 的 Serial 的 Rx 与 wifiIO 的 Tx 相连接, 把 Uno 的 Serial 的 Tx 与 wifiIO 的 Rx 相连接。把 Uno 的 GND 和 wifiIO 的 GND 相连接, 即共地。

值得注意的时,应该在 arduino IDE 中把 Uno 的串口波特率设置为 115200,这样 Uno 的 波 特 率 就 和 wifiIO 的 一 致 了 。 如 果 不 知 道 当 前 wifiIO 的 波 特 率 可 以 通 过 wifiIO IoTManager 发送 AT+BAUDRATE=?就可以查询得到。

1.2 配置 wifiIO

控制 wifiIO 的 D0 口闪烁, 只需要两步:

第一步: 发送+++使 wifiIO 进入串口 AT 指令模式。

第二步:周期性的发送 AT 指令拉高和拉低 D0 口即可,而用到的 AT 指令就是AT+GPIO0=1(拉高)和 AT+GPIO0=0(拉低)。AT 指令说明请参考《wifiIO AT 指令一览表》。

1.3 编程实现

char info[info size];

下面是 Uno 的完整例程:

```
void setup() {
  //set Serial for communication with the wifiIO
  Serial.begin(115200);
  delay(300);
  //send the AT command +++ to wifiIO for force the wifiIO into AT command mode
  Serial.print("+++");
  //delay 1s for wifiIO dealing
  delay(1000);
}
void loop() {
     //pull up the pin of wifiIO D0 to high.
      Serial.println("AT+GPIO0=1");
     //last high state for 2s
      delay(2000);
     //draw down the pin of wifiIO D0 to low.
      Serial.println("AT+GPIO0=0");
     //last low state for 2s
      delay(2000);
```

2 Uno 从wifiIO 获取网络数据

本节将介绍 Uno 如何从 wifilo 获取网络数据,并把数据发送到网络。我们将通过以下几点去实现:

第一步搭建软件硬件环境()

第二步配置 wifiIO 的数据通道

第三步编程实现

2.1 Uno与wifiIO接线

Uno 与 wifiIO 的连线可以参见如 1.1 节的描述。当 Uno 和 wifiIO 通过串口连接后,我们需要让 wifiIO_lotManager 和 wifiIO 建立通信,至于如何使这两者建立通信,可以参见《如何使用 wifiIO_loTManager 控制 wifiIO》的。

2.2 用 Uno 配置 wifiIO

我们需要达到的配置效果是: Uno 可以通过 uart 从 wifiIO 获取到 wifiIO_IotManager 发送过来的数据; Uno 也可以通过 uart 发送数据到 wifiIO_IotManager。如此我们需要如下配置:

1、发送+++ 进入 AT 指令模式。

2、发送 AT+U2W

使 wifiIO 的 uart 进入纯数据模式中的 uart2wifi 子模式。

2.3 编程实现

```
下面是 Uno 的完整例程:
*@description:
*this demo shows how Uno to get the data from the internet var wifiIO..
* *@author: jansion
*@date:2015.11.16
*@version:1.0.0
*@note:
*@detail desciption:
**/
//define a buffer name info for receiving the data for wifiIO.
const short info size = 256;
char info[info size];
int readlen = 0;
void setup() {
  //set Serial for communication with the wifiIO
  Serial.begin(115200);
  delay(300);
  //send the AT command +++ to wifiIO for force the wifiIO into AT command mode
   Serial.println("+++");
  //delay 200ms for wifiIO dealing.
  delay(200);
  // entry the mode U2W e.i. Pure data mode and the data received var uart will
  //be transmit to internet.
  Serial.println("AT+U2W");
  delay(200);
  Serial.flush();
```

```
void loop() {
    //loop read the data from the wifiIO that receiving the data through inner wifi stack.
    if ((readlen = Serial.available()) > 0){
            Serial.readBytes(info, readlen);
            //output the data read form wifiIO to
            Serial.print(info);
    }
}
```

2.4 操作演示

把2.3 节中的程序烧写进 Uno,然后打开 arduino 串口监视串口,此时我们会看到如图 2.4-1 所示的界面。这三行输出正是 Uno 在 setup()函数中发送给 wifiIO 的 AT 指令,在 loop 函数中 Uno 循环的从 wifiIO 读取数据并答应出来。但是此时 wifiIO 并没有收到数据,因此会没有数据输出。

现在我们可以使用 wifiIO_IotManager 手机 app 发送数据给 wifiIO,wifiIO 然后会把数据通过串口发送给 Uno。关于如何使用 wifiIO_IotManager 发送数据给 wifiIO 可以参见《如何使用 wifiIO_IoTManager 控制 wifiIO》的第 2.4 节所述。打开 wifiIO_IoTManager,点击 Uart 按钮进入 wifi2Uart 数据发送界面。我们在 UART 输入框中输入 "hello world!",点击 send 按钮,在输入 "hello world! I am best!"点击 send 按钮。

我们已经发送了两条字符串给 Uno,实际上 Uno 到底有没有收到这两条数据呢?我们看看 arduino 串口监视器中,我们会看到如图 2.4 - 2 所示的输出信息。当然由于 Uno 会把收到的程序马上回传会手机,因此我会在 wifiIO_IoTManager 中看到图 2.4 - 3 所示的信息。图 2.4 - 2 和图 2.4 - 3 表明 Uno 和手机通讯成功了




图 2.4-1



图 2.4 - 2



图 2.4 - 3

3 其他

如第 2 节、第 3 节所示,通过 arduino 发送 AT 指令就可以轻松的配置 wifiIO,更多的 AT 指令可以参见《wifiIO AT 指令一览表》。