

ARDF-TX L1
H1
H2
H3
H4
J1
J2
J4
J5
SW1
SW2
SW3
SW4
BT1
START
STOP
TP1
TP2
TP3
TP4