

工位工具 NgStationTool

配置参数说明（大白话版）

图片命名 + 云端 log 放行 · v1.1.0

给现场同事：不用背参数名。记住——名字相关管目录，时间相关管「等多久」。改完配置后要先点「停止」再点「开始」才生效。v1.1.0 起：同一文件夹多图会先静默等齐，再一次性拷到输出目录。

配置页标签	管什么
① 通用	两个大功能开不开、开机是否自动开始
② 图片命名	从哪监视、拷到哪、要不要按日期建文件夹
③ 云端 log 放行	log 目录、DMC 缓存、OK/NOK、按 9/7
④ 时序参数	等文件写完、等云端、防抖、超时等「等多久」

1. 整体在干什么（一分钟版）

- 设备 NG 后会有图落到「监控目录」的子文件夹里（一夹可多张）
 - 工具等该夹最后一张图后静默一会儿，再一次性全部改名复制到「输出目录」
 - 改名规则：子文件夹名_原文件名；有几张成功图就入几条 DMC 缓存（完整改名无扩展名）
 - 云端写 log 到 log 目录；文件名只要包含对应 DMC 就行（可以有前缀）
 - log 里写 OK → 按配置的 OK 键（默认小键盘 9）；NOK → NOK 键（默认小键盘 7）
 - 判定结束（OK / NOK / 超时）后，相关 loa 会挪到「归档目录」（超时无 loa 会写占位文件）
- Tip: 想故意晚一点再出现在输出目录 → 主要加大 FolderSettleMs（整夹静默）。DMC 仍是改名后完整文件名去掉.jpg；log 例如 gufeu_这串名字.txt 也能匹配。

2. ① 通用 / ② 图片命名（不涉及延时）

2.1 通用开关

选项	大白话
启用图片命名	开：整夹静默后一次性改名拷贝；关：完全不碰图片
启用云端 log 放行	开：管缓存、读 log、按键放行；关：不自动放行
启动后自动开始	开软件就直接监视；一般建议先关，确认路径再点开始

2.2 图片命名关键项

选项	大白话	常见填法
WatchRoot 监控根	盯着哪个文件夹（下面一级子文件夹里的图）	设备吐图目录
OutputRoot 输出	改名后的图拷到哪（源图不动）；整夹一次齐出	你给云端/存档的目录
按年/月/日归档	输出下再建 2026\07\19 这种文件夹	建议开
日期取自 Now	用「拷贝当天」建日期夹	推荐 Now
日期取自 LastWriteTime	用源图修改时间建夹（旧图可能进昨天）	一般不推荐
仅一级子目录	只认 根\子夹\图.jpg，不往更深扫	建议开
同大小跳过	目标已有同样大小的文件就不重复拷	建议开

2.3 整夹批处理（v1.1.0）

同一子文件夹里若有多张图：不会再「出一张拷一张」。流程是：收齐本会话新图 → 静默一段时间 → 确认都写完 → 一次性全部改名拷到输出 → 有几张成功就入几条 DMC（仍一片一片等云端 log / 按键）。

你想达到的效果	主要改哪个	说明
故意晚一点再出现在输出目录	FolderSettleMs ↑	最后一张新图之后再等多久才开整夹拷贝。默认约 800ms，想拖到 2~3 秒就填 2000~3000
夹里图写得慢、老等不齐	BatchMaxWaitMs ↑	等「写完」的最长上限；超时只拷已经就绪的，不是用来故意拖延整批输出的主旋钮
单张写完判定更稳	ReadyBudgetMs / SizeStable*	管「这张图算不算写完」，不是整夹何时开拷

□ 结论：想故意拖延「改名后输出到指定文件夹」→ 优先改 FolderSettleMs（整夹静默）。夹还在继续出图时会自动推迟批次，不会半夹就拷走。

3. ③ 云端 log 放行

选项	大白话
log 目录	云端结果文件掉落的地方

选项	大白话
log 归档目录	判定结束（OK/NOK/超时）后 log 挪到这里，避免反复触发
改名成功后入 DMC 缓存	推荐开：用改名完整名当 DMC
监视 NG 图目录入缓存	一般关；只有特殊流程才开
OK / NOK 词表	log 里写成这些字就算结果，默认 OK、NOK 等
优先行号	先看第几行；若只有一行 OK 也能认
OK键 / NOK键	可配小键盘或 Home/PageUp 等，见下文「按键说明」
窗口标题/进程名	按键前先点到设备软件窗口；空=打当前前台

□ 归档规则（v1.0.7+）：OK 归档、NOK 归档、缓存超时也会把文件名里带该 DMC 的 log 归档。归档文件名会带 __OK / __NOK / __timeout 方便追查。

3.1 按键说明（小键盘 7/9 与 Home / PgUp）

默认仍是小键盘 NumPad9 = OK、NumPad7 = NOK。配置 → 「③ 云端 log 放行」里可改成任意支持的键名。按键默认打到当前最前面的窗口；也可填窗口标题关键字让工具先切到设备软件。

NumLock 状态	你按「小键盘 7」	你按「小键盘 9」
开（NumLock 亮）	数字 7	数字 9
关	很多程序当成 Home	很多程序当成 PageUp（PgUp）

注意：配置写成 NumPad7 / NumPad9 时，程序发的是「小键盘数字键」这个键位；若设备软件真正监听的是导航键 Home / PageUp，请在配置里直接写 Home、PageUp（或 PgUp），不要依赖 NumLock 开/关，最稳。

配置示例（二选一，按设备文档为准）

场景	OK 键填	NOK 键填
设备要小键盘数字	NumPad9	NumPad7
设备要导航键（常见对应关 NumLock 的 9/7）	PageUp 或 PgUp	Home
或对调（看现场约定）	Home	PageUp

常用可写键名（不区分大小写）

- 小键盘：NumPad0 ~ NumPad9
- 导航：Home、End、PageUp / PgUp、PageDown / PgDn
- 其它：方向 Left/Up/Right/Down、Enter、Esc、Space、Tab、F1 ~ F12
- 高级：VK_24 这类十六进制（一般不用）

□ 改完键后：保存 → 用界面「测试OK键 / 测试NOK键」（3 秒内点到设备窗）→ 确认设备有反应再正式跑。若设备程序用管理员运行，本工具也建议用管理员打开。

4. ④ 时序参数（延时相关，重点）

你可以把这些参数想成：相机/软件写文件需要时间，工具不能抢半截文件；云端也需要时间，不能无限等。单位写「毫秒」的：1000 毫秒 = 1 秒。

4.1 图片「写完了没有」相关

参数	默认大概	大白话	什么时候调大
ReadyBudgetMs	1000（1秒）	等一张图写完最多给这么久；超时这轮先跳过，有新变化再试	盘很慢、网络盘、经常拷不完整
SizeStableChecks	2 次	文件大小连续几次不变，才认为写完	写入抖得很厉害时略增（3~4）
SizeStableIntervalMs	200	两次看大小中间隔多久	写入慢就加大；太小可能误判半截文件
RetryDelayMs	150	文件还被占用打不开时，隔多久再试	经常提示占用
MaxRetries	10	这一轮最多重试几次	和 ReadyBudget 一起，不必盲目拉很大
DebounceMs	300	刚成功处理过的同一张图，短时间内别再折腾一遍	同一张图被事件刷很多次时加大
MinImageBytes	32	小于这么多字节当空壳，不处理	极少改
FolderSettleMs	800	整夹静默：最后一张新图后再等多久，才一次性拷全夹到输出。想故意拖延输出就加大它	多图未拍完就开拷→加大；想 2~3 秒后再输出一填 2000~3000
BatchMaxWaitMs	15000（15秒）	整夹等「每张写完」的最长上限；超时只拷已就绪的。不是故意拖延整批输出的主旋钮	写盘很慢、老等不齐时加大

4.2 云端放行「等多久」

参数	默认大概	大白话	什么时候调
PendingTimeoutSec	120 秒	DMC 进缓存后，等多久云端 log；超时：清缓存 + 归档相关 log，不按键	云端慢就加大（如 180~300）
LogReadyBudgetMs	2000	等 log 文件写完的最长等待	log 经常半截就加大
KeyPressDelayMs	50	如果设置连按多次，两次按键间隔	一般不用改
ActivateWindowDelayMs	150	先把设备窗口点到前台后，再等一会儿再按键	按键总打到别的窗口就加大

4.3 界面

参数	大白话
UiRefreshMs	界面上缓存列表多久刷一次（越小越跟手，略费资源）
MaxLogLines	日志最多留多少行，防止文件无限涨

4.4 现场怎么调（傻瓜流程）

- 先全部默认跑通 1~2 件：整夹多图能一次齐出、缓存有完整名、log 能按键
- 想晚一点再出现在输出目录：加大 FolderSettleMs（整夹静默）
- 若经常「复制不成功 / 空文件」：ReadyBudgetMs 提到 2000~3000，SizeStableIntervalMs 提到 300
- 若云端 log 来得慢、经常超时：PendingTimeoutSec 加大
- 若按键了但设备没反应：填设备窗口标题关键字；ActivateWindowDelayMs 提到 300~500；确认键名（Home/PageUp 或 NumPad）与设备一致；必要时管理员运行
- 若同一张图处理很多次：DebounceMs 加大到 500~1000

□ 原则：能不动就不动默认值；出问题再只动对应那一类时间。

5. log 归档说明

情况	是否归档	是否按键
log 结果 OK	是 → 归档目录，文件名带 __OK	是，发配置的 OK 键（默认 NumPad9）
log 结果 NOK	是 → 带 __NOK	是，发配置的 NOK 键（默认 NumPad7）
缓存超时仍无有效判定	是（若已有文件名含 DMC 的 log）→ 带 __timeout	否
log 来了但缓存里没有该 DMC	否（暂留 log 目录）	否

归档目录请单独建（例如 CloudResult\done），不要和正在监视的 log 目录混成同一个。

6. 常见问题

现象	先查什么
改了配置没变化	是否停止再开始；标题是否最新版本号
缓存 DMC 不是完整改名	是否旧 exe；日志是否 ImageCopyRenamed
有 log 不按键	文件名是否包含缓存 DMC；内容是否 OK/NOK；缓存是否已超时清空
路径和 NG 图目录不一致	正常：日常用输出路径，不是 NG 图目录
超时把 log 归档了但没按键	正常：超时只清会话+归档，不替你判 OK/NG
想改成 Home / PgUp	配置③把 OK/NOK 键改成 Home、PageUp（或 PgUp）；不要只改 NumLock
小键盘 7/9 和 Home/PgUp 搞混	关 NumLock 时小键盘体感像导航键，但配置建议直接写 Home/PageUp 更稳
想拖延输出到指定目录	加大 FolderSettleMs；不是 BatchMaxWaitMs
多图还是一张一张出现在输出	确认程序是 v1.1.0+，且看日志有「整夹完成」

程序路径示例：E:\Download\AI\projects\ng-station-tool\publish\NgStationTool.exe
文档版本 v1.1.0：整夹批处理；按键可配 Home/PageUp；超时/OK/NOK 均归档。数值以你界面配置为准。