Bedienungsanleitung Morsetutor W8BH/ DF2OF



10-2026

Kurzanleitung:

Keyer anschließen.

Einschalten mit dem Schiebeschalter (12V Spannungsversorgung nutzen, kein USB)

Dann kommt der Startbildschirm. Es ertönt ein "R"

Oben erscheint eine Zeile mit "Receive - Send – Config".

Mit dem Poti links kann die Lautstärke eingestellt werden.

Der rechte Regler wählt das Menü aus. Man kann ihn drücken zur Bestätigung einer Auswahl.

Mit dem Regler "**Config**" auswählen. Hier lässt sich die Grundkonfiguration des Tutors einstellen. Drücke jetzt den Regler einmal.

Es erscheint ein Auswahl Menü:

SPEED CFG – TONE – KEY – CALLSIGN – SCREEN – INPDELAY – DEFAULTS – BLUETOOTH – EXIT
Durch Drehen kann man durch das Menü scrollen.

Zuerst "**Key**" wählen um die Art der Taste auszuwählen.

Für die Nutzung eines Keyers wird man aufgefordert ein DIT zu senden, dann ein DAH und danach lässt sich Iambic A oder B oder Ultimatic auswählen. Natürlich lässt sich auch eine Handtaste auswählen.

Fertig, die Taste ist erkannt. Die Einstellung bleibt erhalten beim Ausschalten. Außerdem startet der Tutor immer mit der letzten benutzten Menü Einstellung. So muss man nicht immer alles neu aufrufen.

Weitere Menü Punkte:

Speed Cfg	Menü für die Geschwindigkeitseinstellung, es gibt ein Untermenü:	
	Char Spd:	Die Zeichengeschwindigkeit in WPM
	Gap Spd:	Der Zeichenabstand in WPM
	Word:	Hier kann man einen extra Wortabstand einstellen (0 = normaler Abstand)
Tone:	Mithörtonfrequenz	
Key:	siehe oben.	
Callsign:	Hier stellt man das Callsign ein, welches beim Einschalten erscheint.	
Screen:	Wie der Startbildschirm beim Einschalten erscheinen soll, Helligkeit, Hintergrundfarbe, Text und Menüpunkt.	
InpDelay:	Die Wartezeit für die Eingabe im Send Menü erhöhen	
Defaults:	Alles auf Werkseinstellung zurück	
Bluetooth:	Bluetooth ON/OFF	
Exit:	Menü verlassen	

RECEIVE

Nach dem Anklicken erscheint dieses Untermenü:

KOCH – LETTERS – WORDS – NUMBERS – MIXED – QSO – CALLSIGN – Flashcrd - EXIT

Koch:	Ein Morsekurs nach der Koch Methode und seiner Zeichenfolge
Letters:	5er Gruppen mit Buchstaben werden ausgegeben
Words:	Begriffe und Abkürzungen aus QSO werden ausgegeben
Mixed:	Buchstaben, Zahlen, Zeichen in 5er Gruppen
QSO:	Eine QSO Simulation mit dem Call des Startbildschirms wird ausgegeben
Callsign:	Es werden US und EU Calls ausgegeben
Flashcrd:	Es wird jeweils ein Zeichen ausgegeben und erst etwas später auf dem Schirm angezeigt, zum Trainieren des Gehörlesens
Exit:	zurück ins Hauptmenü

SEND

PRACTICE - COPY ONE - COPY TWO - CPY WORD - CPY CALL – FLASHCRD - HEAD CPY – EXIT

Practice:	Hier gibt es noch ein Untermenue: **PRACTICE - KOCH – FREE SENDING – EXIT**

KOCH: Dient zum Üben der Zeichen der aktuellen Koch Lektion, die man In Receive erreicht hat, auf diese Buchstaben begrenzt.
FREE SENDING: Zum Üben aller Morsezeichen
EXIT: Zurück zum Practice Menu

Copy one:	Es wird ein Zeichen angezeigt, welches man richtig wiederholen muss. (Dann gibt es einen Punkt)
Copy two:	Das Gleiche, nur mit 2 Zeichen
Cpy Word:	Das Gleiche, nur mit ganzen Worten
Cpy Call:	Das Gleiche nur mit CALLs
Head Cpy:	Es werden Worte gegeben ohne Anzeige, dies muss man mithören und danach mit der Taste eingeben

Bei den Copy modes werden zum Teil auch mehrere Worte zusammen ausgegeben.
Zum Beispiel „MY QTH IS BERLIN BERLIN“. Die Richtigkeit der Eingabe checkt der Tutor erst wenn alle Zeichen eingegeben worden sind. Hat man sich aber vergeben mit „MY QTH iS BÄR..“ Dann muss man die restlichen Zeichen trotzdem auffüllen, damit der Tutor das Ergebnis zählt.
Bei der Eingabe egal, wie schnell man die Zeichen nacheinander tastet.

Unten mittig auf dem Bildschirm werden die aktuell eingestellten Werte für Speed/ Farnsworth in WPM angezeigt.

Bluetooth Funktion:
Man kann den Tutor über Bluetooth mit einem PC oder Smartphone koppeln. Man erkennt ihn als „Morse Tutor“ im Bluetooth Menü auf dem PC. Er erscheint mit Tastatur Symbol.
Damit kann man dann eine Verbindung zu https://hamradio.solutions/vband/ herstellen und mit der am Tutor angeschlossenen Taste geben. Das geht auch bei https://morsecode.world/labs/sending-practice/ . Allerdings nur bis ca. 20 WPM.

Alle Menüs kann man mit einem Druck auf den Encoder verlassen.

Während einer Zeichenausgabe lässt sich generell die Zeichengeschwindigkeit mit dem Encoder verstellen. Der Farnsworth Abstand bleibt dabei erhalten.

Und nun viel Spaß damit und wir treffen uns vielleicht mal in CW auf dem Band.

vy 73 Matthias DF2OF