
一、最终图示



二、电机线接线

1、将组装好的机器人拿出,将这个方向的机器人作为机器人的前半部分,将电机线和编码器线从图中方孔处穿到机器人内部



2、拿出小电流板,主控板, CAN 板(记录这块前驱动的主控板注册码)




其中主控板要按照下图所示将四个角的孔都装上铜柱



3、将小电流板、主控板、can 板按照从下到上顺序堆叠在一起



将小电流板电机接口一侧朝前,按照图示摆放板子,左前轮子的电机接在左侧黄色接口,左前轮编码器线接在最左侧白色接口同理,右前轮接右侧黄色接口,编码器接在中间白色接口




接完电机线的效果



三、机器人后半身电机线接线

1、准备好下半部分的机器人



2、准备好小电流板,主控板,舵机板,CAN板,IO拓展版(记录后驱动的主控板注册码)




3、按照小电流板,主控板,舵机板的顺序堆叠在一起,堆叠前要安装铜柱,如图中所示




4、安装电机线和编码器线,板子按照图示摆放,左后电机接左侧黄色接口,右后电机接右侧黄色接口;

左后编码器接中间白色接口, 右后编码器接右侧白色接口




四、舵机线接线


1、杜邦线延长舵机线,图中最前方两个舵机线由于长度不足需要使 用两组公对母杜邦线延长舵机线




将杜邦线公头插入舵机线母头, 然后用胶带固定




2、将前车的4组舵机线从两侧通道穿到后车,如图所示



3、将舵机线按照下图顺序接到后车的舵机板上




将上述舵机线按照序号接到后驱动的舵机板上,舵机线棕色是 GND 接在舵机板最上一排,红色 VCC 接在舵机板中间一排,黄色是信号线,接在舵机板最下一排




舵机线延长线接线: 舵机线棕色—杜邦线灰色(杜邦线颜色随机)— GND—接在舵机板最上一层

舵机线红色—杜邦线白色—VCC—接在舵机板中间 舵机线黄色—杜邦线黑色—信号线—接在舵机板最下一层






舵机线接线最终效果如下图所示



四、电源线接线

1 将电池和电源线拿出来




将电池线从下方穿过去




电池放入框里




电池线从四足狗机器人的右前腿后的孔穿出来



接上电源线




较为短的一根电源线接在前驱动的小电流板子上



将剩下两根电源线从左侧通道穿到机器人后侧




剩下两根电源线分别接在后驱动的小电流板和舵机板上(<mark>两块板子都要接</mark>)




五、遥控器接收器接线

拿出三根母对母杜邦线,接在遥控器接收器的 PPM 引脚上,接收器从上到下分别是信号线—3.3V—GND 信号线接在 IO 拓展板的 15 号引脚上,具体可以继续往后看




接收器最上一排——信号线—橙色杜邦线(颜色随机)—接在 IO 拓展板 15—第一排第二列接收器中间一排——VCC—红色杜邦线—倒数第二排——3.3V(一定要 3.3V 不能 5V)接收器最下一排——GND—棕色杜邦线—倒数第三排



六、 CAN 板接线

将 IO 拓展板插在 CAN 板上



CAN 板插在后驱动的舵机板子上



插上去后效果如下所示, 从下到上反别是

小电流板(驱动电机)—主控板(运行程序)—


舵机板(驱动舵机和陀螺仪数据读取)—

CAN 板(用来和前驱动的主控板通信)—


IO 拓展板(将主控板上的 S3 芯片的 IO 口引出接口,用来接收遥控器数据)




CAN 端子接线,拿出两个 CAN 端子和两根公对母杜邦线和两根公对公杜邦线,两个杜邦线接在一起延长杜邦线 或者使用两根很长的杜邦线



杜邦线两端都是接在端子的下面两个接口, 对应 CAN 板的 H 和 L,按照下图来接




- 一端插在前驱动的 CAN 板上, CAN 板上有两个接口,
- 一个是 CAN 一个是 RS485, 注意不要接错了



将上面白色按钮打到 ON 档,另一块 CAN 板也是这样打到 ON 档


Can 线的另一端通过机器人两侧的通道穿到机器人后侧,接在后侧的 can 板上,如图所示



在机器人下方的电源线接口用一个扎带将其固定在一侧



最后机器人下方使用 M3*8 螺丝将全部板子固定在机器人上



接完线后的最终效果图

