Wbudy do budy

Dawid Gradowski (puckmoment na dc)

$Luty\ 2025$

Spis treści

1	Pro	\log	2
2	\mathbf{GP}	Ю	2
	2.1	Informacje ogólne	2
	2.2	Guziczki	6
3	SPI		6
	3.1	Informacje ogólne	6
	3.2	Wyświetlacz	7
	3.3	Zapis na kartę pamięci	7
4	$\mathbf{I}^2\mathbf{C}$		7
	4.1	Czujnik natężenia światła	7
	4.2	Termometr	7
5	RT	\mathbb{C}	7

1 Prolog

Notatki robione w oparciu o projekt, który robiłem sam na zajęciach (Licznik jak coś). Proszę nie udostępniać Panience Ś.

Komponenciki					
Płytka	Intrukcja				
Ekran OLED	Rodzaj	Intrukcja			
Termometr	LM75	Instrukcja			

2 GPIO

2.1 Informacje ogólne

GPIO (General Purpose Input/Output) jest interfejsem, który możemy wykorzystać zarówno jako wejście jak i wyjście. To jak zachowuje się ten interfejs zależne jest od stanu Enable Line. Jeśli stan Enable Line jest 1 to interfejs robi za wejście, a jeśli 0 to robi za wyjście.

Płytka LPC1768 ma 5 portów (oznaczone od 0 do 4) i każdemu z nich odpowiadają 4 rejestry 32 bitowe. Rejestry te w pliku oraz w programie możemy odnaleźć pod nazwami:

- FIOPIN odczytywanie wartości na pinach
- FIOSET ustawianie wartości 1 na pinach (ustawionych na output)
- FIOCLR zerowanie wartości na pinach (ustawionych na output)
- FIODIR ustalanie kierunku pinu (0: wejście 1: wyjście)

Oznaczenie FIO oznacza Fast Input/Output, czyli IO (Input/Output) tylko szybsze (tak przeczytałem na forum to nie żart). Teraz trochę jak korzystać z tych rejestrów w praktyce. Mimo, że rejestry są 32 bitowe w przykładzie będę operował na pierwszych 4 bitach bo nie chce mi się tyle pisać. Na początku uznajmy, że wszystkie bity w rejestrach są ustawione na LOW (czyli 0).

Rejestr	3	2	1	0
FIOPIN	0	0	0	0
FIOSET	0	0	0	0
FIOCLR	0	0	0	0
FIODIR	0	0	0	0

Interfejs taki ma 32 piny i w tym momencie są ustawione na wejście. Urządzenie więc nie może tym interfejsem wysyłać sygnału. Załóżmy, że jakieś urządzenie jest podłączone do pinu oznaczonego numerem 3 i nadaje sygnał wysoki (1). Wtedy nasza tabelka będzie wyglądała tak:

Rejestr	3	2	1	0
FIOPIN	1	0	0	0
FIOSET	0	0	0	0
FIOCLR	0	0	0	0
FIODIR	0	0	0	0

Jako iż wszystkie bity w FIODIR są ustawione na 0, to żaden z naszych pinów nie jest wyjściem więc nie możemy zmieniać wartości na pinach. Aby zmienić wartość na konkretnym bicie możemu użyć następującej funkcji:

```
1 void GPIO_SetDir(uint8_t port, uint32_t bitValue, uint8_t dir\hookleftarrow
2 {
    LPC_GPIO_TypeDef *pGPIO = GPIO_GetPointer(port);
3
    if (pGPIO != NULL) {
      // Enable Output
      if (dir) {
         pGPIO->FIODIR |= bitValue;
9
      // Enable Input
10
      else {
11
         pGPIO->FIODIR &= ~bitValue;
13
    }
14
15 }
```

Jeśli chcielibyśmy na przykład używać pinu 2 jako wyjścia to wartość binarna w rejestrze FIODIR musi wyglądać następująco 0100 co jest równe 4 w dziesiętnym. Z tą wiedzą wiemy, że bit ten możemy zmienić wywołująć funkcję na jeden z poniższych sposobów:

```
1 GPIO_SetDir(0, (1 << 2), 1); // preferowany
2 GPIO_SetDir(0, 0x4, 1);
3 GPIO_SetDir(0, 4, 1);</pre>
```

Po wywołaniu funkcji nasze rejestry będą wyglądały następująco:

Rejestr	3	2	1	0
FIOPIN	1	0	0	0
FIOSET	0	0	0	0
FIOCLR	0	0	0	0
FIODIR	0	1	0	0

Teraz możemy zmienić wartość bitu 2 w rejestrze FIOPIN, nie możemy tego jednak zrobić bezpośrednio. Aby zmienić wartość na pinie oznaczonym numerem 2 naszego interfejsu musimy wykorzystać rejestry **FIOSET** i **FIOCLR**. Aby zmienić wartość w tych 2 rejestrach możemy wykorzystać poniższe 2 funkcje:

```
void GPIO_SetValue(uint8_t portNum, uint32_t bitValue)
2 {
      LPC_GPIO_TypeDef *pGPIO = GPIO_GetPointer(portNum);
      if (pGPIO != NULL) {
          pGPIO->FIOSET = bitValue;
6
  }
10 void GPIO_ClearValue(uint8_t portNum, uint32_t bitValue)
11 {
    LPC_GPIO_TypeDef *pGPIO = GPIO_GetPointer(portNum);
12
13
    if (pGPIO != NULL) {
14
      pGPIO->FIOCLR = bitValue;
15
16
17 }
```

Te 2 rejestry i funkcje działają w sposób bardzo podobny. Obydwa odpowiadają za zmiane wartości w rejestrze FIOPIN. FIOSET ustawia wartość na 1, FIOCLR ustawia wartość na 0. Obydwa rejestry po zmianie bitu w rejestrze FIOPIN od razu są zerowane. A więc by zmieniać wartość pinu 2, trzeba wywołać metodę w taki sposób:

```
1 GPIO_SetValue(0, (1 << 2)); // preferowany
2 GPIO_SetValue(0, 0x4);
3 GPIO_SetValue(0, 4);</pre>
```

Po wykonaniu tej funkcji wartości w rejestrach będą wyglądały następująco:

Rejestr	3	2	1	0
FIOPIN	1	0	0	0
FIOSET	0	1	0	0
FIOCLR	0	0	0	0
FIODIR	0	1	0	0

I od razu zostanie zmienione na

Rejestr	3	2	1	0
FIOPIN	1	1	0	0
FIOSET	0	0	0	0
FIOCLR	0	0	0	0
FIODIR	0	1	0	0

Wartość pinu zostanie zmieniona praktycznie natychmiast, według czatu GPT zazwyczaj w 1 lub 2 cyklach CPU, dlatego od razu po zmianie można odczytywać wartość w rejestrze FIOPIN oraz nie ma sensu odczytywać wartości z rejestrów FIOSET i FIOCLR bo w większości przypadków będą one równe 0. Metoda FIOCLR działa w ten sam sposób więc nie będę jej tłumaczył. Zarówno FIOSET jak i FIOCLR nie zadziałają na piny, dla których odpowiadające im wartości w rejestrze FIODIR są równe 0.

Aby odczytać wartości z rejestru FIOPIN należy użyć następującej funkcji:

```
1 uint32_t GPIO_ReadValue(uint8_t portNum)
2 {
3    LPC_GPIO_TypeDef *pGPIO = GPIO_GetPointer(portNum);
4
5    if (pGPIO != NULL) {
6      return pGPIO->FIOPIN;
7    }
8
9    return (0);
10 }
```

Dana funkcja odczytuje jednak całą wartość rejestru a nie pojedynczego bitu. Jęśli chcemy napisać warunek zależny od tego czy mamy na bicie 3 wartość niską bądź wysoką, to możemy to napisać na parę sposobów:

2.2 Guziczki

3 SPI

3.1 Informacje ogólne

SPI jest szeregowym interfejsem urządzeń peryferyjnych. Jest nazywany protokołem master-slave. Za mastera uznaje się kontroler i jest on zawsze jeden a funkcję slave pełni urządzenie peryfejryne, które musi być jedno bądź więcej. Każde połączenie między masterem a slavem ma do 4 kabli, które są odpowiedzialne za 4 różne sygnały logiczne (logic signals). Te sygnały to:

- **CS** / **SS** (Chip Select lub Slave Select) odpowiada za wybór urządzenia do komunikacji
- SCLK (Synchronous Clock) odpowiada za synchronizacje i timing(?)
- MOSI (Master Out Slave In) dane przesyłane przez mastera
- MISO (Master In Slave Out) dane odbierane przez mastera

- 3.2 Wyświetlacz
- 3.3 Zapis na kartę pamięci
- $4 I^2C$
- 4.1 Czujnik natężenia światła
- 4.2 Termometr

W przypadku termomemetru LM75 adres jest ustalany następująco:

				A_2	A_1	A_0
1	0	0	1	X	X	X

Pierwsze 4 bity są odczytane z instrukcji. Bity oznaczone A_x są ustalane zależnie od termometra na podstawie lutowania. Jeśli A_x jest przylutowany do gruntu (ground) to w adresie mamy 0, a jeśli do $+V_S$ to 1.

5 RTC