Wbudy do budy

Dawid Gradowski (puckmoment na dc)

$Luty\ 2025$

Spis treści

1	Prolog								
2	GP	10	2						
	2.1	Informacje ogólne	2						
	2.2	Guziczki	2						
3	SPI		2						
	3.1	Informacje ogólne	2						
	3.2	Wyświetlacz	3						
	3.3	Zapis na kartę pamięci	3						
4	$\mathbf{I}^2\mathbf{C}$		3						
	4.1	Czujnik natężenia światła	3						
	4.2	Termometr	3						
5	RT	\mathbf{C}	3						

1 Prolog

Notatki robione w oparciu o projekt, który robiłem sam na zajęciach (Licznik jak coś).

Komponenciki								
Płytka	LPC1768/9	Intrukcja						
Ekran OLED	Rodzaj	Intrukcja						
Termometr	LM75	Instrukcja						

2 GPIO

2.1 Informacje ogólne

GPIO (General Purpose Input/Output) jest interfejsem, który możemy wykorzystać zarówno jako wejście jak i wyjście. To jak zachowuje się ten interfejs zależne jest od stanu Enable Line. Jeśli stan Enable Line jest 1 to interfejs robi za wejście, a jeśli 0 to robi za wyjście.

2.2 Guziczki

3 SPI

3.1 Informacje ogólne

SPI jest szeregowym interfejsem urządzeń peryferyjnych. Jest nazywany protokołem master-slave. Za mastera uznaje się kontroler i jest on zawsze jeden a funkcję slave pełni urządzenie peryfejryne, które musi być jedno bądź więcej. Każde połączenie między masterem a slavem ma do 4 kabli, które są odpowiedzialne za 4 różne sygnały logiczne (logic signals). Te sygnały to:

- SCLK (Synchronous Clock) odpowiada za synchronizacje i timing(?)
- MOSI (Master Out Slave In) dane przesyłane przez mastera
- MISO (Master In Slave Out) dane odbierane przez mastera

- 3.2 Wyświetlacz
- 3.3 Zapis na kartę pamięci
- $4 I^2C$
- 4.1 Czujnik natężenia światła
- 4.2 Termometr

W przypadku termomemetru LM75 adres jest ustalany następująco:

ſ					A_2	A_1	A_0
ſ	1	0	0	1	X	X	Χ

Pierwsze 4 bity są odczytane z instrukcji. Bity oznaczone A_x są ustalane zależnie od termometra na podstawie lutowania. Jeśli A_x jest przylutowany do gruntu (ground) to w adresie mamy 0, a jeśli do $+V_S$ to 1.

5 RTC