
TROUBLESHOOTING AND UPGRADING PCs



LEANING BY DOING

BÀI 06 : ERRORS DURING USES WINDOWS



MỤC TIÊU BÀI HỌC

Khắc phục các lỗi phát sinh khi sử dụng PC



Mất mạng internet là hiện tượng phổ biến xảy ra với người dùng máy vi tính. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến mất mạng internet: Cáp mạng hư hỏng, driver cho card mạng chưa cài, driver card mạng lỗi,... Sử dụng các giải pháp sau để giải quyết vấn đề.

[1] Quan sát kỹ mọi thứ

Quan sát và kiểm tra:

- Cáp mạng đã được kết nối chặt? (Plugged in)
- Công tắc dành cho WIFI đã bật? (switch on)
- Kết nối thử vào một website khác?

[2] Kiểm tra IP có đụng độ (Avoid ip address conflicts)?

Nếu sử dụng IP động (automatic ip): giải phóng và thay ip mới

Chạy Command Prompt với quyền Administrator

Giải phóng: ipconfig /release

Cấp mới: ipconfig /renew

Nếu lỗi xảy ra thì cần restart lại máy client hoặc Server DHCP

[2] Kiểm tra IP có đụng độ (Avoid ip address conflicts)?

Nếu sử dụng IP tĩnh (static ip): thiết lập ip mới
 Nên liên hệ với Administrator để biết IP chính xác cần thiết lập.
 Ip cần thiết lập là một IP riêng, có các dãy ip sau:

- **❖** 10.0.0.0−10.255.255.255
- 172.16.0.0-172.31.255.255
- ***** 192.168.0.0-192.168.255.255

Có thể dùng ipconfig /all để xem tên card mạng, sau đó dùng lệnh: netsh interface ip set address name="Ethernet0" static 10.1.2.220 255.255.255.0 10.1.2.1

Với Ethernet0 là tên card mạng, 10.1.2.220 là IP address, 255.255.0 là subnet mask, và 10.1.2.1 là default gateway

[3] Kiểm tra bức tường lửa (Check for Computer Firewall malfunctions)

Firewall được tích hợp mặc định trên các PC chạy Windows, nhằm ngăn chặn các chương trình không mong muốn từ mạng. Thử tắt tường lửa để kiểm tra. Việc thiết lập tường lửa chỉ dành cho các chuyên gia am hiểu.

[4] Kiểm tra bức tường lửa (Check for Computer Firewall malfunctions)

Open Control Panel > System and Security > Windows Firewall /Windows Defender Firewall > Turn Windows Firewall on or off > Turn off Windows Firewall (not recommended) > OK Có thể dùng dòng lệnh:

netsh advfirewall set currentprofile state off
[5] Kiểm tín hiệu song WIFI

Kiểm tra xem tín hiệu WIFI mạnh hay yếu (số lượng cột song) => có thể Laptop nằm ngoài vòng phủ sóng




[6] Kiểm tra cấu hình WIFI

Việc thay đổi cấu hình mạng WIFI từ Router có thể ảnh hưởng đến kết nối của PC: loại bảo mật, băng tần, secutiry keys,...

[7] Kiểm tra Virus, Malware

Virus và Malware có thể vô hiệu hóa chức năng kết nối mạng. Quét virus, malware rồi thiết lập lại kết nối. Turn off chương trình Antivirus. (Disable and Enable Network Connections)

[8] Kiểm tra driver, đụng độ phần mềm điều khiển kết nối. Dấu X màu đỏ xuất hiện hoặc dấu chấm than (!) màu vàng, dấu hiệu Limited



[8] Kiểm tra driver, đụng độ phần mềm điều khiển kết nối.

Dấu X màu đỏ xuất hiện hoặc dấu chấm than (!) màu vàng

Kiểm tra các kết nối, kiểm tra driver đã cài (update nếu cần), gỡ bỏ chương trình quản lý kết nối bên thứ 3, thiết lập lại các dịch vụ kết nối mạng

Winsock (Windows Socket API), một công cụ được dùng để xử lý các dịch vụ về hệ thống mạng.

Thiết lập lại Winsock-Dùng lệnh: netsh winsock reset

Thiết lập lại ip-Dùng lệnh: netsh int ip reset

[9] Sử dụng trình xử lý sự cố về mạng của Windows



[9] Xóa file hosts và tạo mới.

File hosts là "một tập tin lưu trữ thông tin IP của các máy chủ và tên miền (domain) được trỏ tới". Nó có thể được gọi là một DNS nhỏ trên máy tính của bạn. File host giúp cho các hệ điều hành biết được IP của máy chủ nơi một tên miền cụ thể nào đó được quản lý.

Trong đó:

#: Dùng để ghi chú

127.0.0.1 là địa chỉ ip cục bộ.

Vị trí lưu: C:\Windows\System32\drivers\etc


Có thể truy cập nhanh qua RUN bằng cách gõ:

%systemroot%\System32\drivers\etc

[9] Xóa file hosts và tạo mới.


Vị trí lưu: C:\Windows\System32\drivers\etc

[b1] Xóa file hosts và tạo bằng Notepad:



[b2] Lưu với tên hosts.txt

[b3] Đổi tên (bỏ đuôi txt)




[b4] Restart

- [10] Thiết lập thông tin kết nối.
- [b1] Windows +R và gõ ncpa.npl rồi Enter
- [b2] Right click vào Wireless Apdapter, chọn Properties
- [b3] Kiểm tra các mục sau đã được chọn
- Client for Microsoft networks
- File and printer sharing for Microsoft networks
- Link-layer topology discovery mapper I/O driver
- Internet protocol version 4, or TCP/IPv4
- Internet protocol version 6, or TCP/IPv6
- Link-layer topology discovery responder
- Reliable Multicast Protocol
- [11] Change the Power Management Properties
- Bo tùy chọn Allow the computer to turn off this device to save power
- [12] Tắt chế độ Airplane Mode

Windows Explorer (WE) là một chương trình quản lý tập tin, WE được khởi động ngay khi chúng ta Logon vào máy tính. Nó được dùng để copy, move, delete, rename or search for files & folders.

Một số nguyên nhân chính:

- Các tập tin hệ thống bị hư hỏng hoặc lỗi thời
- Hệ thống nhiễm Virus hay Malware
- Trình điều khiển Display lỗi thời
- Vấn đề driver không tương thích
- RAM có vấn đề



Các phương pháp giải quyết:

Method 1: Run System File Checker (SFC) and Check Disk (CHKDSK): Mở Cmd ở quyền administrator, dùng các lệnh

- sfc /scannow
- sfc /scannow /offbootdir=c:\ /offwindir=d:\windows
- chkdsk /f /r

Tiện ích sfc dùng để quét, xác minh và sửa chữa bất kỳ các file bị lỗi trên hệ thống.

Sau khi quá trình quét hoàn tất, trên màn hình bạn sẽ nhìn thấy một trong số các thông báo dưới đây:

- Windows Resource Protection did not find any integrity violations: Không có bất kỳ file nào bị mất hoặc bị lỗi trên hệ thống của bạn.
- Windows Resource Protection could not perform the requested operation: Nếu xuất hiện thông báo này đồng nghĩa với việc trong quá trình quét xảy ra sự cố và yêu cầu quét offline.
- Windows Resource Protection found corrupt files and successfully repaired them. Details are included in the CBS.Log %WinDir%\Logs\CBS\CBS.log: Bạn sẽ nhận được thông báo này nếu SFC có thể khắc phục được sự cố bạn gặp phải. Lúc này bạn có thể di chuyển hoặc xem thông tin chi tiết.
- Windows Resource Protection found corrupt files but was unable to fix some of them: Trong trường hợp này bạn phải khắc phục các file bị lỗi bằng tay.

Các phương pháp giải quyết:

Method 1: Run System File Checker (SFC) and Check Disk (CHKDSK): sfc /scannow /offbootdir=c:\ /offwindir=d:\windows Chú ý:

- khi sử dụng offbootdir thì ổ C chính là System Reserved
- offwindir thì ổ D chính là ổ chứa Windows
- Khi chạy sfc ngoài Windows, thông thường phải khai báo cho sfc biết phân vùng nào là Windows, phân vùng nào là system reserved: wmic logicaldisk get deviceid, volumename, description

```
Microsoft Windows [Version 10.0.10586]

X:\windows\system32:\wmic logicaldisk get deviceid, volumename, description
Description DeviceID VolumeName
Local Fixed Disk C: System Reserved
Local Fixed Disk D: Windows
CD-ROM Disc E:
Local Fixed Disk X: Boot

X:\windows\system32>
```

=>Có thể dùng lệnh bcdedit để xem

Các phương pháp giải quyết:

Method 1: Run System File Checker (SFC) and Check Disk (CHKDSK)

Tìm, đưa file log của sfc ra Desktop sau đó mở bằng notepad để xem:
Findstr /c:"[SR]" %windir%\Logs\CBS\CBS.log >"%userprofile%\Desktop\sfclogs.txt"

```
sfciogs.txt - Notepad
File Edit Format View Help
2016-03-11 10:13:43, Info
                                           CSI
                                                  0000000a [SR] Verifying 100 (0x00000000000000064) components
                                                  0000000b [SR] Beginning Verify and Repair transaction
2016-03-11 10:13:43, Info
                                           CSI
2016-03-11 10:13:46, Info
                                           CSI
                                                  00000070 [SR] Verify complete
                                                  00000071 [SR] Verifying 100 (0x00000000000000064) components
2016-03-11 10:13:46, Info
                                           CSI
2016-03-11 10:13:46, Info
                                           CSI
                                                  00000072 [SR] Beginning Verify and Repair transaction
2016-03-11 10:13:48, Info
                                           CSI
                                                  000000d7 [SR] Verify complete
2016-03-11 10:13:48, Info
                                           CSI
                                                  000000d8 [SR] Verifying 100 (0x0000000000000064) components
2016-03-11 10:13:48, Info
                                                  000000d9 [SR] Beginning Verify and Repair transaction
                                           CSI
2016-03-11 10:13:51, Info
                                           CSI
                                                  0000013e [SR] Verify complete
                                                  0000013f [SR] Verifying 100 (0x00000000000000064) components
2016-03-11 10:13:51, Info
                                           CSI
2016-03-11 10:13:51, Info
                                           CSI
                                                  00000140 [SR] Beginning Verify and Repair transaction
2016-03-11 10:13:53, Info
                                           CSI
                                                  000001a5 [SR] Verify complete
2016-03-11 10:13:53, Info
                                           CSI
                                                  000001a6 [SR] Verifying 100 (0x00000000000000064) components
2016-03-11 10:13:53, Info
                                           CSI
                                                  000001a7 [SR] Beginning Verify and Repair transaction
```

Các thông tin chi tiết quá trình quét SFC chỉ có sẵn khi bạn quét trong Windows, không có sẵn khi bạn quét offline trong chế độ khởi động sử dụng Command prompt.

Các phương pháp giải quyết:

Method 1: Run System File Checker (SFC) and Check Disk (CHKDSK)

Tìm, đưa file log của sfc ra Desktop sau đó mở bằng notepad để xem:

Findstr /c:"[SR]" %windir%\Logs\CBS\CBS.log >"%userprofile%\Desktop\sfclogs.txt" Sử dụng các câu lệnh sau để tiến hành sửa thủ công:

[1] Thay đổi quyền sở hữu file

takeown /f C:\Path-and-File-Name

[2] Cho phép truy cập file bằng quyền Administrator

icacls C:\Path-and-File-Name /Grant Administrators:F

[3] Sao chép để thay thế file bị lỗi

copy C:\Path-SOURCE-and-File-Name C:\Path-DESTINATION-and-File-Name

[4] Thẩm định lại file bị lỗi

sfc /VERIFYFILE=C:\Path-and-File-Name


Thay thế Path-and-File-Name bằng đường dẫn và tên file cần thực hiện

Các phương pháp giải quyết:

Method 1: Run System File Checker (SFC) and Check Disk (CHKDSK):

Tìm, đưa file log của sfc ra Desktop sau đó mở bằng notepad để xem:

Findstr /c:"[SR]" %windir%\Logs\CBS\CBS.log >"%userprofile%\Desktop\sfclogs.txt" Sử dụng các câu lệnh sau để tiến hành sửa thủ công:



Các phương pháp giải quyết:

Method 2: Run DISM (Deployment Image Servicing and Management)

Chạy CMD ở chế độ quyền Administrator, sử dụng lệnh:


DISM /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth

Nếu lệnh không chạy, thử chạy 2 lệnh:

Dism /Image:C:\offline /Cleanup-Image /RestoreHealth /Source:c:\test\mount\windows

Dism /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth /Source:c:\test\mount\windows /LimitAccess

Method 3: Disable Thumbnails




 \times

Các phương pháp giải quyết:

Method 4: Update Graphics Card Driver


Method 5: Perform a Clean Boot

Để thực hiện khởi động sạch



Các phương pháp giải quyết:

Method 6: Run Windows Memory Diagnostic



Method 7: Run Windows BSOD Troubleshoot Tool (Only available after Windows 10 Anniversary update)

Các phương pháp giải quyết:

Method 8: Using System Restore - Chỉ dùng khi đã tạo system point


Method 9: Repair Install Windows

Method 10: Run CCleaner and Malwarebytes

Download tiện ích Ccleaner và tiện ích Malwarebytes để quét và sửa lỗi các hỏng hóc registry, virus, malware.

Method 11: Disable Items in Right Click Context Menu

Download tiện ích http://www.nirsoft.net/utils/shexview.zip





LÕI Backspace key Not Working in Win10

Các phương pháp giải quyết:

Tạo system restore point trước khi thực hiện

Method 1: Turn off Sticky Keys & Filter Keys





LÕI Backspace key Not Working in Win10


Các phương pháp giải quyết:

Tạo system restore point trước khi thực hiện

Method 2: Reinstall Keyboard Drivers

Method 3: Update Keyboard Driver

Method 4: Make sure Windows is up to date



LÕI Backspace key Not Working in Win10


Các phương pháp giải quyết:

Tạo system restore point trước khi thực hiện

Method 5: Test your keyboard

Method 6: Scan your PC with Anti-Malware

Method 7: Disable Fast Startup




Method 8: Repair Install Windows 10

Các phương pháp giải quyết:

Method 1: Start with checking your System Volume Tăng volume lên mức tối đa để kiểm tra






Các phương pháp giải quyết:


Method 2: Ensure Audio Device of your System is Enabled

Adjust your computer's settings Trong control panel System and Security Review your computer's status Save backup copies of your files with File History Backup and Restore (Windows 7) Network and Internet View network status and tasks Hardware and Sound View devices and printers Add a devi Hardware and Sound hardware, change system sounds, play CDs automatically, conserve Progran power, update device drivers, and Uninstall al more.




Các phương pháp giải quyết:


Method 3: Disable then Re-enable Sound Controller Vô hiệu hóa và bật lại trình điều khiển âm thanh




Các phương pháp giải quyết:

Method 4: Disable Audio Enhancements







Các phương pháp giải quyết:

Method 5: Run Audio Troubleshooter

Chạy trình xử lý sự cố Audio: Windows +I, chọn Playing Audio






Các phương pháp giải quyết:

Method 6: Start Windows Audio services

Khởi chạy (chạy lại – Restart) các dịch vụ của âm thanh

- Windows Audio
- Windows Audio Endpoint Builder
- Plug and Play




Các phương pháp giải quyết:

Method 7: Updating Sound Driver

Method 8: Reinstall Audio Driver


Method 9: Use Add legacy to install drivers to support


older Sound Card



Các phương pháp giải quyết:


Method 1: Enable Volume icon via Settings





Các phương pháp giải quyết:

Method 1: Enable Volume icon via Settings




Các phương pháp giải quyết:

Method 2: If the Volume icon setting is greyed out Biểu tượng Volume bị vô hiệu hóa (che mờ)

- Mở Registry theo đường dẫn

HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes\Local Settings\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\TrayNotify


- Xóa 2 giá trị: IconStreams, PastIconStream



- Khởi động lại PC


Các phương pháp giải quyết:

Method 3: Restart Windows Explorer



Các phương pháp giải quyết:

Method 3: Enable Volume icon from Group Policy Editor




Reboot lại PC

LÕI Volume icon missing from Win10 Taskbar

Các phương pháp giải quyết:

Method 4: Update Sound Driver

Method 5: Reinstall Sound Driver




LÕI Volume icon missing from Win10 Taskbar

Các phương pháp giải quyết:

Method 4: Update Sound Driver

Method 5: Reinstall Sound Driver



Phương pháp tốt nhất để tắt tất cả các kết nối không dây



Một số cách tắt Airplane mode:

Method 1: Turn off Airplane Mode using Action Center


Dùng tổ hợp phím Windows +A > Click vào Airplane mode

Method 2: Disable Airplane Mode using Network Icon


Method 2: Disable Airplane Mode in Windows 10 Settings

Các phương pháp giải quyết khi không tắt được: Method 1: Change Adapter properties

Gỡ bỏ chế độ tiết kiệm điện



Các phương pháp giải quyết khi không tắt được: Method 2: Enable or disable Network Connection




Các phương pháp giải quyết khi không tắt được:

Method 3: Physical Wireless Switch

Sử dụng tổ hợp phím có trên Laptop để bật WIFI hoặc tắt Airplane mode, thông thường là Fn + 1 phím chức năng

Method 4: Update your Driver Software for the Network

Adapter



LÕI HDMI Port Not Working in Windows 10

Cổng HDMI không làm việc.

Sử dụng các phương pháp sau để giải quyết:

Method 1: Check Your HDMI Cable Connections

- Step 1. Try disconnecting all your HDMI cables from their respective inputs Ngắt tất cả kết nối cáp HDMI
- ❖ Step 2. For 10 minutes keep unplugging the power cable from TV – Giữ (chờ) không kết nối 10 phút
- Step 3. Then, plug back the TV in the power source and switch it on – Sau đó, cắm lại cáp và bật màn hình TV kết nối
- Step 4. Now take the HDMI cable to your PC for connecting.
- Step 5. Turn on the PC.

LÕI HDMI Port Not Working in Windows 10

Cổng HDMI không làm việc.

Sử dụng các phương pháp sau để giải quyết:

Method 2: Run Hardware and Devices Troubleshooter

- ❖ Step 1. Press Windows + I to open Settings then click on Update & Security Icon − Nhãn tổ hợp phím Windows +I để mở Settings, sau đó click vào biểu tượng Update & Secutiry
- Step 2. From the left-hand menu make sure to select Troubleshoot - Từ menu bên trái, chọn Troubleshoot
- Step 3. Now under "Find and fix other problems" section, click on "Hardware and Devices" Duới phần Find and fix other problem, click chọn Hardware and Devices
- ❖ Step 4. Next, click on Run the troubleshooter and follow onscreen instructions to fix HDMI Port Not Working in Windows 10 - Tiếp theo, click chọn Run the troubleshooter và làm theo các chỉ dẫn trên màn hình để sửa lỗi

LÕI HDMI Port Not Working in Windows 10

Cổng HDMI không làm việc.

Sử dụng các phương pháp sau để giải quyết:


Method 3: Reset Your Television to Factory Settings


Method 4: Update Graphics Driver for Windows 10

Method 5: Automatically Update Graphics Drivers from

Manufacturer Website

Method 6: Configure the System's Display Settings





Lỗi này xuất hiện với các Windows không có bản quyền chính thức. Một số nguyên nhân xảy ra lỗi như: Corrupted windows system files, outdated drivers, incompatible software or hardware, incorrect configuration of registry or group policy.

Công việc đầu tiên: Backup your windows product key

- Mở cmd và dùng lệnh:


wmic path SoftwareLicensingService get OA3xOriginalProductKey


- Sao chép số product key được hiển thị vào notepad và lưu giữ an toàn (in USB)

Các phương pháp giải quyết:

Method 1: Sử dụng lệnh slmgr - công cụ quản lý việc active

- Mở Command Prompt (PowerShell) với quyền Admin
- Dùng lệnh slmgr -rearm; hoặc slmgr.vbs /rearm (Dùng để kéo dài ngày dùng thử thiết lập lại trạng thái bản quyền)
- Reboot your PC.





Các phương pháp giải quyết:

Method 2: Restart Windows Explorer process


- Press Ctrl +Alt+Esc keys together to open Task Manager
- Find the explorer.exe in the list then right-click on it and select End Task
- On window's Task Manager, click File > Run new Task
- Type explore.exe and hit OK.
- Press Windows key +X then select Command Prompt (Admin), type the following command and hit Enter:
- slmgr /upk hoặc slmgr.vbs /upk để tiến hành gỡ bỏ Product Key trên windows của bạn.


Các phương pháp giải quyết:

Method 2: Restart Windows Explorer process

Dùng lệnh slmgr /cpky => để gỡ bỏ Product Key trên Registry

- Reboot your PC






=> Tìm hiểu công cụ sImgr

Các phương pháp giải quyết:

Method 3: Disable Windows License Manager Service


- Press Windows Key + R then type service.msc and hit Enter
- Search for Windows License Manager Service and double-click on it to open its Properties
- Click on Stop then from Startup type drop-down select Disabled
- Reboot your PC
- => Nếu lỗi được gỡ bỏ, hãy chỉnh lại Startup type là Automatic và Start lại.



Các phương pháp giải quyết:

Method 4: Change Product Key

- Press Windows Key + I to open Settings then click Update & Security Icon
- From the left-hand menu select Activation and click on Change Product key
- Type your Product Key and click Next button



Các phương pháp giải quyết:

Method 5: Rebuild the Tokens.dat file in Windows 10

- Tệp Tokens.dat trong Windows được ký điện tử, lưu trữ các tập kích hoạt bản quyền Windows.
- Location (Vi trí lưu):

Windows 10 and later: C:\Windows\system32\spp\store\2.0

Windows 8,8.1:

C:\Windows\ServiceProfiles\LocalService\AppData\Local\Microsoft\WSLicense

Windows7:

C:\Windows\ServiceProfiles\NetworkService\AppData\Roaming\Microsoft\SoftwareProtectionPlatform

[b1] Open the Command Prompt (Admin)

[b2] Type the following command into cmd and hit Enter each after each one.

net stop sppsvc

cd %windir%\system32\spp\strore\2.0

ren tokens.dat tokens.bar

net start sppsvc

cscript.exe %windir%\system32\slmgr.vbs /rilc


Các phương pháp giải quyết:

Method 5: Rebuild the Tokens.dat file in Windows 10

Với bản Windows tương ứng, bạn thay đổi đường dẫn sau lệnh cơ tương ứng.

[b3] Reboot your PC

[b4] Nhập lại Product key để đăng ký.




Các phương pháp giải quyết:

Method 6: Activate Windows 10 without any Software

- Solution 1: Activate Windows 10 in Settings
- Solution 2: Activate Windows 10 Using Command Prompt
- Solution 3: Activate Windows 10 Using Phone
- => Tự tìm hiểu

Lỗi xảy ra khi cắm USB vào Windows 10





Nguyên nhân (Causes of Device Descriptor Request Failed Error)

- Outdated, corrupted or incompatible USB device drivers
- Virus or malware has corrupted your system
- USB port is malfunctioned or not working properly
- BIOS is not updated which might cause this issue
- USB device might be damaged
- Windows cannot find the description of the USB device you might be using


Các phương pháp giải quyết (Methods)

Method 1: Change USB Selective Suspend Settings

- -Press Windows Key + X then click PowerOptions
- -Next to your currently active Power Plan click on Change plan settings
- Now click Change Advanced Power settings
- -Find USB setttings and click on Plus (+) icon to expand it
- -Again expand USB selective suspend settings and make sure to select Disabled for both "On battery" and "Plugged in" ->click OK and Reboot (Nhấn tổ hợp phím Windows + X và chọn PowerOptions > ở Power Plan chọn lựa hiện tại, chọn Change plan settings > Click chọn Change Advanced Power settings > Tìm mục USB settings và nhấn vào dấu + để mở rộng > Tiếp tục mở rộng nhánh USB selective suspend settings và chọn Disabled cho cả On battery và Plugged in > Nhấn OK và Khởi động lại máy)

Các phương pháp giải quyết (Methods)


Method 1: Change USB Selective Suspend Settings




Các phương pháp giải quyết (Methods)

Method 2: Use Hardware and Devices troubleshooter

- -Press Windows key + R and type control and hit Enter to open the Control Panel.
- -Now inside Control Panel Search box type troubleshooter and select Troubleshooting
- -After that click on Configuration a device link under Hardware and Sound and follow on-screen intructions





Các phương pháp giải quyết (Methods)

Method 2: Use Hardware and Devices troubleshooter

-If the problem is found, click Apply this fix


Method 3: Uninstall Unknown USB Drivers

- -Press Windows key +R then type devmgmt.msc and hit Enter to open Device Manager
- -In Device Manager expand Universal Serial Bus Controllers
- -Connect your device which is not being recognized by Windows
- -You will see Unknown USB Device (Device Descriptor Request Failed) with a yellow exclamation mark under Universal Serial Bus Controllers
- -Now right click on it and select Uninstall > Restart your PC

(Tổ hợp phím Windows +R, gõ devmgmt.msc và nhấn Enter để mở Device Manager > Mở rộng nhánh Universal Serial Bus Controllers > Kết nối USB vào PC > Bạn thấy dòng Unknown USB Device với một dấu châm than màu vàng > Chuột phải vào nó và chọn Uninstall > Khởi động lại máy tính)

Các phương pháp giải quyết (Methods)

Method 3: Uninstall Unknown USB Drivers




Method 4: Disable Fast Startup

- -Press Windows key +R then type control and hit Enter to open the Control Panel
- -Click Hardware and Sound then click on Power Options
- -Then from the left window pane, click on Choose what the power buttons do
- -Now click on Change settings that are currently unavailable

Các phương pháp giải quyết (Methods)

Method 4: Disable Fast Startup


- -Now click on Change settings that are currently unavailable
- -Uncheck "Turn on fast startup" and click Save changes
- -Reboot your PC




Các phương pháp giải quyết (Methods)


Method 5: Update Generic USB Hub


-Cập nhật cho tất cả các Generic USB Hub



Các phương pháp giải quyết (Methods) Method 5: Update Generic USB Hub







Các phương pháp giải quyết (Methods)

Method 7: Remove Power Supply to Fix USB Device Not Recognized - Laptop

Một số lý do khiến laptop không cung cấp điện cho tất cả các cổng USB.

- -Shutdown your Laptop
- -Remove power supply cable and then remove battery
- -Now hold the power button for 15-20 seconds and then again insert battery but don't connect the power supply. Power ON your PC and check.

(Tắt máy của bạn > Rút dây cấp nguồn sạc và gỡ bỏ pin > Giữ nút nguồn trong khoảng 15-20 giây > sau đó chỉ lắp pin vào mà không cắm điện nguồn > Bật máy của bạn và kiểm tra)

Method 8: Update BIOS to the latest version

TỔNG KẾT BÀI HỌC

- Biết quy trình khởi động của hệ điều hành Windows
- ♣ Trong quá trình khởi động hệ điều hành, có rất nhiều lỗi có thể xảy ra, trong bài này chúng ta đã giải quyết những lỗi thường xảy ra nhất: Màn hình xanh chết chóc, thiếu file, Màn hình đen chết chóc,...





LEANING BY DOING