1. Th	iết b	i vào bao gồm		
	a.	Bàn phím	d. Màn hình	
	b.	Chuột	e. <mark>Máy in</mark>	
	c.	Máy ảnh số	f. Scaner	
2. Thiết bị ra bao gồm				
	a.	Bàn phím	d. Màn hình	
		Scaner	e. Máy ảnh số	
	c.	Máy in		
3. Trên main luôn luôn có 3 loại khe cắm mở rộng là ISA,				
PCI, AGP				
	Ðú	Đúng		
	Sa	i		
4. Thiết bị nhớ chính gồm				
	a.	HDD	d. ROM	
	b.	FDD	e. RAM-BIOS	
	c.	CD-ROM		
5. Thiết bị nhớ phụ gồm				
		TAPE	c. CPU	
		SCSI	d. MTD-2000	
6. Các khe cắm sử dụng để cắm				
		Sound card	•	
			e. Internal modem	
		NIC	f. RAM	
7. SIMM RAM có hai loại làluôn phải cắm cặp đôi				
	a.		SIMM 168 chân	
		SIMM 72 chân	SIMM 40 chân	
8. DIMM RAM có				
	a.		c. 168 chân	
		72 chân		
9. Main luôn hỗ trợ các kênh kết nối ổ cứng, CD, ổ mềm.				
Đúng				

10. Tr- ờng hợp nào d- ới đây không phải là kiểu kết nối của chuột?

- a. DIN-8 connector
- b. PS/2 connector
- c. DB-9 connector
- d. DIN-5 connector

11. Trong máy PC cổng song song làFemale.

- a. 9-chân, 2 hàng
- b. 15-chân, 3 hàng
- c. 25-chân, 2 hàng
- d. 40 chân

12. CD-ROMs th- òng có dung l- ong là 1000 Megabytes.

Đúng

Sai

13. Case AT th- ờng sử dụng cổng bàn phím..case ATX th- ờng sử dụng cổng bàn phím...

- a. PS/2 d. LPT2
- b. COM e. Minidin 5 chân
- c. LPT1

14. Mạng cho phép chia sẻ...

- a. Sorfware, tất cả phần cứng kết nối vào máy tính.
- b. Printer
- c. Network computer
- d. Tất cả phần cứng kết nối vào máy tính

15. Thiết bị nào cho phép truy cập dữ liệu nhanh nhất.

- a. RAM
- d. EIDE hard drive
- b. ROM
- e. CD-ROM 52x
- c. SCSI hard drive

Sai