OpenTSN3. 0 树型拓扑组网演示系统 使用手册 (版本 **1.0**)

OpenTSN 开源项目组 2021 年 4 月

版本历史

版本	修订时间	修订内容	文件标识
1.0	2021.4	初版编制	
			OpenTSN3.0

目录

1.	概还	b
2.	组网环	境组成5
	2. 1. TSN	N 组网环境拓扑5
	2.2. 组	网设备配置6
	2.3. 组	网主要板卡说明7
	2. 3. 1.	硬件板卡7
	2. 3. 2.	TSN 测试仪
	2.4. 集中	中式控制器软件说明9
3.		辑代码固化9
4.	演示案	例10
		间同步精度测试11
		预期结果11
	4. 1. 2.	参数配置11
	4. 1. 3.	操作步骤13
	4. 1. 4.	测试结果13
	4.2. 时间	间敏感流量的确定性传输测试14
	4. 2. 1.	预期结果14
	4. 2. 2.	参数配置14
	4. 2. 3.	操作步骤16
	4. 2. 4.	测试结果17
	4.3. 摄位	像头视频流量点到多点的传输测试17
	4. 3. 1.	预期结果17
	4. 3. 2.	参数配置17
	4. 3. 3.	操作步骤18
	4. 3. 4.	测试结果19
	4. 4. 4. 4.	4. VLC 视频流量多点到点的传输测试19

4. 4. 1.	预期结果	19
4. 4. 2.	参数配置	20
4. 4. 3.	操作步骤	21
1 1 1	测试结里	21



1. 概述

为简化硬件逻辑的复杂度和增强功能可扩展性,将 OpenTSN2.0 (即可作为端,又可作为交换)逻辑拆分为 TSN 交换机和 TSN 网卡两个独立的硬件逻辑,本文通过简单树型组网测试来演示 TSN 网卡和 TSN 交换机逻辑功能的准确性。

2. 组网环境组成

2.1. TSN 组网环境拓扑

2个 TSN 交换机和 3 个 TSN 网卡搭建如图 2-1 所示的演示环境 拓扑,实线均为网线连接,图中箭头指向即为信号流向。图中包含三 个流量测试通路,分别是 vlc 流量通路、摄像头实时监控视频流量通 路以及混合流量通路。




图 2-1 组网拓扑

2.2.组网设备配置

组网中各设备的信息如下表 2-1 所示。

表 2-1 设备配置

序号	设备名称	配置信息	备注
1	TSN 交换机	2个,搭载了 OpenTSN3. 0 的交换机逻辑	用于 TSN 网络中流量 的交换
2	TSN 网卡	3 个,搭载了 0penTSN3. 0 的网卡逻辑	用于 TSN 网络中流量的映射、重映射、提交、注入等
3	VLC 流量发送端 1/摄像头视频接 收端 1	1) 经网卡 1 连接在 TSN 交换机 1 的 P2 口; 2) 安装 VLC 播放软件以及摄像头视频 流量接收客户端; 3) IP:192.168.1.62 4) MAC:C0 04 80 00 00 00。	用于 VLC 流量和摄像 头视频流量的测试
4	VLC 流量发送端 2/摄像头视频 接收端 2	1) 经网卡 2 连接在 TSN 交换机 1 的 P3 口; 2) 安装 VLC 播放软件以及摄像头视频 流量接收客户端; 3) IP:192.168.1.68 4) MAC:C0 04 80 00 00 00。	用于 VLC 流量和摄像 头视频流量的测试
5	网络摄像头	1) 经网卡 3 连接在 TSN 交换机 2 的 P3 口; 2) IP:192.168.1.64 3) MAC:BC BA C2 F3 F7 08。	用于摄像头视频流量 的发送
6	VLC 流量接收端	1) 经网卡 3 连接在 TSN 交换机 2 的 P4 口; 2) 安装 VLC 播放软件; 3) IP:192.168.1.66; 4) MAC:E8 6A 64 C4 96 FF。	用于接收 VLC 流量
7	集中控制器	 直连在 TSN 交换机 2 的 P2 口; ubuntu 操作系统,安装了 libpcap和 libnet 库; 包含可执行 CNC 集中式控制器软件; IP:192.168.1.55,与 192.168.1.1同网段。 	用于网络配置
8	TSN 测试仪控制 器	1) 控制终端 ip: 与 192.168.1.1 同网段; 2) 虚拟机 ubuntu; 3) 虚拟机 ip 地址配置为: 192.168.1.30。	用于控制 TSN 测试仪

序号	设备名称	配置信息	备注
9	TSN 测试仪	1) ST/RC/BE 流的发送与接收; 2) 包含可执行的 TSN 测试仪软件; 3) 与 TSN 测试仪控制器连接要经过交 换机。	用于 ST、RC、BE、流量的发送及接收,并统计时延抖动等信息

2.3.组网主要板卡说明

2.3.1. 硬件板卡

板卡的实物如下图 2-2 和图 2-3 所示, 板卡尺寸为: 100mm* 80mm。 板卡内部根据固化的逻辑代码不同, 实现的功能也不同。



图 2-2 板卡正反面



图 2-3 板卡侧面

图 2-2 与图 2-3 中标注 (1)-(8)的接口,说明如表 2-2。

编号	接口说明
1	12V 电源插座。注意此插座不能与底板上面的 12V 插座同时插上。
2	12V 风扇插座,有防呆设计。
3	千兆电口3
4	千兆电口 2
5	千兆电口 0
6	千兆电口1
7	JTAG 插座,有防呆设计。可用于 JTAG 边扫调试及 AS Flash 烧录。
8	2. 54mm 网格插针

表 2-2 板卡接口说明

2.3.2. TSN 测试仪

如下图 2-4 所示,测试仪正面有 4 个数据网口(0、1、2、3)、1 个管理网口(MGMT)、1 个复位按钮(RST)以及 4 个 led 灯,根据 TF 卡内存放的软件达到相应的功能,其中 1 口为发送端,2 口为接 收端。



图 2-4 TSN 测试仪正面

测试仪背面有 JTAG 接口、USB 接口、COM 串口、开关和电源接口。



图 2-5 TSN 测试仪背面

2.4. 集中式控制器软件说明

网络控制器包含的源文件如图 2-6 所示,arp 文件夹下存放的是 arp 应用,cnc_api 文件下存放通用基础库,cnc_ptp 文件下存放 PTP 时间同步应用,net_init 存放网络初始化应用,state_monitor 文件夹存 放状态监测应用,软件详细使用说明见《网络控制器软件使用手册》 文档。




图 2-6 集中式控制软件

3. 硬件逻辑代码固化

TSN 工程固化逻辑代码的具体操作步骤如下:

- 1) 建立好工程并编译完成后,生产固化文件,如图 3-1。
- 2) 点击 tools->programmer->add files,添加编译完成的.jic 文件(固化 TSN 网卡逻辑选择 nic_output_file.jic 文件,固化 TSN 交换机逻辑选择 TSSwitch output file.jic 文件)。
- 3) 选择烧录线的 USB 串口,并选择 JTAG 模式烧录,点击 start 开始烧录 TSN 工程。如下图 3-2 所示。



图 3-1 jic 文件




图 3-2 固化逻辑代码

4. 演示案例

按照图 2-1 测试场景搭建好 TSN 组网拓扑环境,按照图 4-1 中配置的表项进行交换机和网卡的初始配置,"imac="2"、"3""配置的是TSN 交换机 2,其余"imac="1"、"4"、"5"配置的均为网卡。

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
 |<nodes sync_period="100" master imac="0" sync_flowid="4096">
<!-- sync_period表示时间同步周期,单位为ms,master_imac表示主设备的imac地址,sync_flowid
                                        c="0" sync_flowid="4096":
<entry flowid="3" outport="2"/> <!-- 交換机1配置报文的转发表配置 -->
<entry flowid="4" outport="2"/> <!-- 网卡1配置报文的转发表配置 -->
<entry flowid="5" outport="2"/> <!-- 网卡2配置报文的转发表配置 -->
  </node>
p<node imac="1" port_mode="240"> <!-- port_mode使用bitmap的形式,0代表协作模式,只接收
 </node>
chode imac="3" port_mode="0";
 <entry flowid="0" outport="1"/>
<entry flowid="1" outport="1"/>
                                        <!-- 时间同步响应报文的转发表配置-->
                                       <!-- 网卡3配置报文的转发表配置
  <entry flowid="1" outport="1"/> <!-- 网卡3配置报文的转发表配置 -->
<entry flowid="2" outport="1"/> <!-- 交换机2配置报文的转发表配置 -->
<entry flowid="3" outport="256"/> <!-- 交换机1配置报文的转发表配置 -->
                                        <!-- 网卡1配置报文的转发表配置 -->
  <entry flowid="5" outport="8"/>
</node>
                                       <!-- 网卡2配置报文的转发表配置 -->
</node>
<node imac="5" port_mode="240">
-</node>
```

图 4-1 组网的初始配置

4.1. 时间同步精度测试

4.1.1. 预期结果

以 TSN 交换机 2 为主时钟节点,TSN 交换机 1、TSN 网卡 1/2/3 作为从时钟节点的树型拓扑,进行时间同步精度测试,测试过程中记录并打印 4 个从节点的 offset 值。在运行时间同步进程后,在集中控制器的终端界面上会将同步节点实时上报的同步信息参数 offest 值显示打印,并且 offest 参数值应保持在在 50ns 以内。

4.1.2. 参数配置

时间同步精度测试的关键表项配置在于时间同步报文的转发配置,集中式控制器下发的 sync 报文 flowid 为 4096, TSN 交换机 2 中输出端口配置的值 266, 代表向网口 1、3 送到各个节点; TSN 交换机 1 中输出端口配置的值 268, 代表向网口 2、3 送到各个节点; flowid 为 0 的报文是时间同步响应报文,各个节点的响应报文经 2 号网口输送给集中控制器,交换机和网卡其余配置详见表 4-1。

TSN 交换机 1 配置 转发表 forward_table Flow_id **Outport** 时间同步报文 4096 268 时间同步响应报文 0 4 寄存器 register 名称 数值 端口类型 0 port mode 时间槽 32 time_slot

表 4-1 时间同步精度测试配置表项



inject_slot_period	4
qbv_or_qch	0
rc_regulation_value	128
be_regulation_value	256
unmap_regulation_value	128
TSN 交换机 2 配置	
转发表 forward_table	
Flow_id	Outport
4096	266
0	4
寄存器 register	
名称	数值
port_mode	0
time_slot	32
inject_slot_period	4
qbv_or_qch	0
rc_regulation_value	128
be_regulation_value	256
unmap_regulation_value	128
TSN 网卡 (3 个) 配置	•
寄存器 register	
名称	数值
port_mode	240
time_slot	32
inject_slot_period	4
submit_slot_period	4
rc_regulation_value	128
be_regulation_value	256
unmap_regulation_value	128
注入 inject_table	•
注入 inject_table 时间槽	注入地址
	注入地址 inject_addr="1"
	qbv_or_qch rc_regulation_value be_regulation_value unmap_regulation_value TSN 交换机 2 配置 转发表 forward_table Flow_id 4096 0 寄存器 register 名称 port_mode time_slot inject_slot_period qbv_or_qch rc_regulation_value unmap_regulation_value unmap_regulation_value time_slot inject_slot_period qbv_or_qch rc_regulation_value unmap_regulation_value unmap_regulation_value time_slot inject_slot_period submit_slot_period rc_regulation_value be_regulation_value

	时间槽	注入地址
1	time_slot="0"	submit_addr="1"
2	time_slot="1"	submit_addr="2"

4.1.3. 操作步骤

时间同步精度测试的具体操作步骤如下:

- 1) 搭建好组网拓扑环境,按照表 2-1 配置好终端设备;
- 2) 根据图 4-1 和表 4-1 配置好表项;
- 3) 在集中控制器终端的操作系统中,在 linx 界面利用命令获取 root 权限(命令 "sudo su",回车后输入密码"123123"), 再编辑命令进入到集中式控制器软件配置文件目录下(例如存放路径"桌面/cnc_ctrl/net_init"),然后在目录下运行命令"./init enp3s0"(enp3s0 是表示网络接口名称,不同的控制器接口名称不一致)进行网络配置,当查看到 cfg_finish并且网络节点的网口闪烁时,表示网络配置成功;
- 4) 网络配置成功后,切到目录如"/桌面/cnc_ctrl/cnc_ptp",运行命令"./cnc ptp enp3s0",启动时间同步;
- 5) 然后打开 TSN insight 界面展示软件, 待时间同步运行稳定后即可在终端查看 offest 参数值的情况(同样可以使用示波器观察时间同步脉冲信号)。

4.1.4. 测试结果

打印界面的 offset 值能够稳定在 0--6 之间变化,即在 50ns 的精

度范围内,符合预期。

4.2. 时间敏感流量的确定性传输测试

4.2.1. 预期结果

在 qbv 的调度机制下,利用 TSN 测试仪构造 3 条字节长度 64B、带宽 100Mbps 的流量,经过 TSN 网络转发后,在 TSN 测试仪接收端接收到的混合流量的时延波动小,并且流量不存在丢包。

4.2.2. 参数配置

时间敏感流量的确定性传输测试的关键表项配置在于转发表和门控表,交换机详细配置详见 4-2。

表 4-2 混合流量测试配置表项

	TSN 交换机 1 配置	
	转发表 forward_table	
	Flow_id	Outport
100M 的 ST 流量	11	2
100M 的 RC 流量	12	2
100M 的 BE 流量	13	2
TSN 交换机 2 配置		
转发表 forward_table		
	Flow_id	Outport
100M 的 ST 流量	11	2
100M 的 RC 流量	12	2
100M 的 BE 流量	13	2

```
-</node>
白<node imac="3"> <!-- TSN交换机1 -->
□<gate table id="0">
 <entry time_slot="0" state="255"/> <!-- state</pre>
 <entry time_slot="1" state="255"/>
 <entry time slot="2" state="255"/>
 <entry time_slot="3" state="255"/>
</gate table>
<entry time slot="0" state="255"/>
 <entry time_slot="1" state="255"/>
<entry time_slot="2" state="255"/>
<entry time_slot="3" state="255"/>
-</gate_table>
= < gate table id="2">
 <entry time slot="0" state="255"/>
 <entry time_slot="1" state="255"/>
 <entry time_slot="2" state="255"/>
 <entry time slot="3" state="255"/>
-</gate_table>
                                           <entry time_slot="0" state="255"/>
 <entry time_slot="1" state="255"/>
 <entry time_slot="2" state="255"/>
 <entry time slot="3" state="255"/>
-</gate table>
```

图 4-3 TSN 交换机 1 门控表配置

```
□<nodes>
白<node imac="2"> <!-- TSN交换机2 -->
<entry time_slot="0" state="255"/> <!-- s</pre>
 <entry time_slot="1" state="255"/>
 <entry time_slot="2" state="255"/>
 <entry time slot="3" state="255"/>
 </gate table>
<entry time_slot="0" state="255"/>
 <entry time_slot="1" state="255"/>
 <entry time_slot="2" state="255"/>
 <entry time_slot="3" state="255"/>
 </gate table>
<entry time_slot="0" state="255"/>
 <entry time_slot="1" state="255"/>
 <entry time_slot="2" state="255"/>
 <entry time slot="3" state="255"/>
 </gate table>
= < gate table id="3">
 <entry time_slot="0" state="255"/>
 <entry time slot="1" state="255"/>
 <entry time_slot="2" state="255"/>
 <entry time slot="3" state="255"/>
 -</gate table>
```

图 4-4 TSN 交换机 2 门控表配置

4.2.3. 操作步骤

时间敏感流量的确定性传输测试的具体操作步骤如下:

- 1) 搭建好组网拓扑环境,按照表 2-1 配置好终端设备;
- 2) 根据图 4-3、图 4-4 和表 4-2 配置好表项;
- 3) 在集中控制器终端的操作系统中,在 linx 界面利用命令获取 root 权限(命令 "sudo su",回车后输入密码"123123"), 再编辑命令进入到集中式控制器软件配置文件目录下(例如存放路径"桌面/cnc_ctrl/net_init"),然后在目录下运行命令"./init enp3s0"(enp3s0是表示网络接口名称,不同的控制器接口名称不一致)进行网络配置,当查看到cfg_finish并且网络节点的网口闪烁时,表示网络配置成功;
- 4) 网络配置成功后,在 TSN 测试仪控制器界面,直接配置并发送 映射好的 3 条各 100M 的混合流量,配置试例见图 4-5、图 4-6, 点击开始测试;




图 4-5 TSN 测试仪配置界面 1



图 4-6 TSN 测试仪配置界面 2

5) TSN 测试仪测试一段时间后,点击停止测试,即可在 TSN 测试 仪控制器界面查看流量的时延抖动及丢包情况。

4.2.4. 测试结果

经过网络传输,时延情况未见异常,流量的丢包个数为0,测试结果符合预期。

4.3. 摄像头视频流量点到多点的传输测试

4.3.1. 预期结果

摄像头采集的实时监控画面经过网络处理后,在摄像头接收端 1/2 可以实时播放监控画面,并且画面应清晰、流畅。

4.3.2. 参数配置

摄像头实时监控视频流量测试的表项配置在于视频流量的映射和重映射,交换机详细配置详见表 4-3,网卡映射表和重映射表配置见图 4-7、图 4-8。

TSN 交换机 1 配置		
转发表 forward_table		
	Flow_id	Outport
	8	1
	9	12 (组播)
TSN 交换机 2 配置		
转发表 forward_table		
	Flow_id	Outport
	8	8
	9	2

表 4-3 摄像头实时监控视频流量测试配置表项

图 4-7 TSN 网卡 3 配置

图 4-8 TSN 网卡 1、TSN 网卡 2 配置

4.3.3. 操作步骤

摄像头视频流量测试的具体操作步骤如下:

- 1) 搭建好组网拓扑环境,按照表 2-1 配置好终端设备;
- 2) 根据图 4-7 (在 XML 文本 "offline_plan_xml"中,按实际接入网络的摄像头的 MAC 进行修改)、图 4-8 和表 4-3 配置好表项:
- 3) 在集中控制器终端的操作系统中,在 linx 界面利用命令获取 root 权限(命令 "sudo su",回车后输入密码"123123"),

再编辑命令进入到集中式控制器软件配置文件目录下(例如存放路径"桌面/cnc_ctrl/net_init"),然后在目录下运行命令"./init enp3s0"(enp3s0是表示网络接口名称,不同的控制器接口名称不一致)进行网络配置,当查看到cfg_finish并且网络节点的网口闪烁时,表示网络配置成功;

- 4) 网络配置成功后,切到目录"/桌面/cnc_ctrl/arp",运行命令"./arp_proxy enp3s0",启动 ARP 代理;
- 5) 启动摄像头,在摄像头接收端 1/2 运行"ivms-4200 客户端", 将摄像头设备添加到客户端中,点击播放监控画面,如没有实 时画面,请刷新设备;
- 6) 当实时监控画面正常播放时,运行一段时间,观察视频画面是 否清晰、流畅。

4.3.4. 测试结果

摄像头实时监控视频流量经过网络处理,摄像头接收端接收实时显示画面,测试 60 分钟过程中,摄像头接收端接收到的实时监控画面一直处于清晰、流畅状态,符合预期。

4.4.4.4. VLC 视频流量多点到点的传输测试

4.4.1. 预期结果

通过 vlc 视频发送端 1/2 进行视频流量推流,流量经过网络处理后,在 vlc 视频接收端可以同步播放视频画面,并且画面应清晰、流

畅。

4.4.2. 参数配置

VLC 视频流量测试的表项配置在于视频流量的映射及重映射, 交换机详细配置详见表 4-4, 网卡映射表和重映射表配置见图 4-9、 图 4-10。

表 4-4 摄像头实时监控视频流量测试配置表现

	TSN 交换机 1 配置		
转发表 forward_table			
	Flow_id	Outport	
	21	1	
	22	1	
	TSN 交换机 2 配置		
转发表 forward_table			
Flow_id Outport			
	20	256	
	21	8	
	22	8	

图 4-9 TSN 网卡 3 配置

图 4-10 TSN 网卡 1 、TSN 网卡 2 配置

4.4.3. 操作步骤

V1c 视频流量测试的具体操作步骤如下:

- 1) 搭建好组网拓扑环境,按照表 2-1 配置好终端设备;
- 2) 根据图 4-9、图 4-10 和表 4-4 配置好表项;
- 3) 在集中控制器终端的操作系统中,在 linx 界面利用命令获取 root 权限(命令 "sudo su",回车后输入密码"123123"), 再编辑命令进入到集中式控制器软件配置文件目录下(例如存放路径"桌面/cnc_ctrl/net_init"),然后在目录下运行命令"./init enp3s0"(enp3s0是表示网络接口名称,不同的控制器接口名称不一致)进行网络配置,当查看到cfg_finish并且网络节点的网口闪烁时,表示网络配置成功;
- 4) 网络配置成功后,切到目录"桌面/cnc_ctrl/arp",运行命令"./arp_proxy enp3s0",启动 ARP 代理;
- 5) 在 vlc 视频发送端 1/2 运行 vlc 软件,打开相应视频,选择串流模式进行推流;
- 6) 在 v1c 视频接收端, 打开 VLC 软件, 进行相应配置后同时播放 两个发送端发送的视频;
- 7) 当视频画面正常播放时,运行一段时间,观察视频画面是否清晰、流畅。

4.4.4. 测试结果

vlc 视频流量经发送端 1、2 推出后,经过网络处理,在 vlc 流量

接收端接收 vlc 视频流量,测试 60 分钟过程中,接收端接收到的视频画面一直处于清晰、流畅状态,较发送端视频播放有些许延时,符合预期。

