Informar una falla



Una falla, un reporte.

Desde el celular, con fotos y sin señal: el reporte queda guardado y se envía solo cuando vuelve la conexión.

iPhone **Android** **Sin señal**

1 La primera vez



Ingresar con el usuario y la contraseña que entrega el encargado.

1. Con señal, escanear el QR de la unidad o entrar a la dirección del sistema.
2. Ingresar usuario y contraseña.
3. **iPhone:** Compartir → «Agregar a pantalla de inicio».
4. **Android:** menú ⋮ → «Agregar a la pantalla principal».
5. Queda el ícono de Titán: abre directo el formulario, también sin señal.

2 Escanear el QR de la unidad



Apuntar la **cámara del celular** al QR pegado en la unidad y tocar el enlace que aparece.



El formulario se abre con la unidad ya elegida.

3 Contar qué pasó y enviar



Estado: puede esperar, opera con riesgo o unidad parada. **Qué pasó:** escribir o dictar.



Hasta 3 fotos de la falla. Tocar **Guardar y enviar**.

4 Sin señal y seguimiento



Sin señal: queda «Pendiente de envío» y se envía solo al volver la conexión.



Consultar estado por patente: recibido, en reparación o terminado.

Para tener en cuenta

Unidad parada: marcarlo así para que el taller la atienda primero.

Sin señal: no hace falta reintentar; el envío es automático.

Fotos claras: la pieza y una toma de lejos que muestre dónde está.

Otro usuario: tocar **Salir**, arriba a la derecha.