Handheld y celular



Escanear, registrar, listo.

Cada unidad tiene su etiqueta QR. Escanearla abre su registro: desde ahí se cargan los movimientos de gomería y de stock.

Handheld · **Celular** · **Escrito o dictado**

1 Entrar



Abrir Titán Flota e ingresar usuario y contraseña. Queda guardado.



Inicio: escanear la unidad o elegir el movimiento.



En el celular: entrar a la dirección del sistema y tocar «Agregar a pantalla de inicio».

2 Escanear la unidad



1. Apuntar al QR pegado en la unidad.
2. **Handheld:** apretar el gatillo amarillo. **Celular:** botón «Cámara».
3. Se abre el registro de la unidad.
4. Sin QR: tocar ⌨, escribir la patente y Enter.



Registro: movimientos de gomería y de stock, orden interna y servicio externo.



Datos: km, litros y consumo, documentos, órdenes y cubiertas.


3 Movimiento de gomería



Escribir o tocar 🎤 Dictar: qué sale y qué entra, eje, lado y n.º de fuego.



Interpretar: el sistema muestra lo que entendió. Revisar y **Confirmar**.



Por posición: tocar la rueda, elegir destino y motivo, y **Retirar** o **Montar**.

4 Movimiento de stock



Salida: con la unidad elegida, escanear cada repuesto. Sale de a uno, al instante.



Entrada: escanear, poner cantidad y costo, y **Registrar**.



Confirmado: el movimiento queda en el historial de la unidad.

Para tener en cuenta

Nada se guarda en gomería sin tocar **Confirmar**.

El dictado se suma al texto: se puede seguir dictando antes de interpretar.

Sin stock registrado: el sistema pide confirmar antes de la salida.

Ajuste: corrige el stock; la cantidad negativa resta.

Otro usuario: tocar **Salir**, arriba a la derecha.

Celular: «Sistema completo», abajo del inicio, abre todos los módulos.