Die PC Assemblersprache

Paul A. Carter

15. Dezember 2006

Copyright © 2001, 2002, 2003, 2004, 2006 by Paul Carter

Dieses Dokument kann in seiner Gesamtheit reproduziert und verteilt werden (zusammen mit dieser Autorenschaft-, Copyright- und Erlaubnis-Notiz), vorausgesetzt, dass für das Dokument selbst, ohne Einwilligung des Autors, keine Kosten erhoben werden. Dies schließt "fair use" Auszüge wie Reviews und Werbung sowie abgeleitete Erzeugnisse wie Übersetzungen mit ein.

Beachte, dass diese Einschränkung nicht darauf hinzielt, zu verhindern, dass Forderungen für die Leistung, das Dokument zu drucken oder zu kopieren, erhoben werden.

Dozenten werden angeregt, dieses Dokument als Kurs-Hilfsmittel zu verwenden; jedoch würde es der Autor begrüßen, in diesem Fall verständigt zu werden.

This may be reproduced and distributed in its entirety (including this authorship, copyright and permission notice), provided that no charge is made for the document itself, without the author's consent. This includes "fair use" excerpts like reviews and advertising, and derivative works like translations.

Note that this restriction is not intended to prohibit charging for the service of printing or copying the document.

Instructors are encouraged to use this document as a class resource; however, the author would appreciate being notified in this case.

Inhaltsverzeichnis

V	orwo	rt		xi
1	Ein	führun	g	1
	1.1		nsysteme	1
		1.1.1	Dezimal	1
		1.1.2	Binär	1
		1.1.3	Hexadezimal	3
	1.2	Aufba	u eines Computers	4
		1.2.1	Speicher	4
		1.2.2	Die CPU	4
		1.2.3	Die 80x86 CPU-Familie	5
		1.2.4	16 bit Register der 8086	6
		1.2.5	32 bit Register der 80386	7
		1.2.6	Real Mode	7
		1.2.7	16-bit Protected Mode	8
		1.2.8	32-bit Protected Mode	9
		1.2.9	Interrupts	9
	1.3	Assem	ablersprache	10
		1.3.1	Maschinensprache	10
		1.3.2	Assemblersprache	10
		1.3.3	Operanden der Befehle	11
		1.3.4	Grundlegende Befehle	11
		1.3.5	Direktiven	12
		1.3.6	Eingabe und Ausgabe (I/O)	14
		1.3.7	Debugging (Fehlersuche)	15
	1.4	Ein Pi	rogramm erstellen	16
		1.4.1	Erstes Programm	17
		1.4.2	Compiler-Abhängigkeiten	20
		1.4.3	Assemblierung des Codes	20
		1.4.4	Kompilation des C Codes	21
		1.4.5	Linken der Objektdateien	21
		1.4.6	Die Ausgabe eines Assembler-Listings verstehen	21
	1.5	Progra	ammgerüst	23
2	Gru	ındlage	en der Assemblersprache	25
	2.1	Arbeit	ten mit Integern (Ganzzahlen)	25
		2.1.1	Die Darstellung von Integerwerten	25
		2 1 2	Vorzeichenerweiterung	27

		2.1.3	Arithmetik im Zweierkomplement			30
		2.1.4	Beispielprogramm			32
		2.1.5	Arithmetik mit erhöhter Genauigkeit			34
	2.2	Kontre	ollstrukturen			34
		2.2.1	Vergleiche			35
		2.2.2	Sprungbefehle			35
		2.2.3	Der LOOP Befehl			38
	2.3	Überse	etzung von Standard-Kontrollstrukturen			39
		2.3.1	If Anweisungen			39
		2.3.2	While Schleifen			39
		2.3.3	Do while Schleifen			40
	2.4	Beispi	el: Primzahlsuche			40
	D					40
3	3.1	operati				43 43
	3.1	3.1.1	peoperationen			43
		3.1.1 $3.1.2$	Logische Schiebeoperationen			
			Anwendungen der Schiebeoperationen			44
		3.1.3	Arithmetische Schiebeoperationen			44
		3.1.4	Rotierbefehle			44
	0.0	3.1.5	Eine einfache Anwendung			45
	3.2		sche bitweise Operationen			45
		3.2.1	Die AND Operation			46
		3.2.2	Die OR Operation			46
		3.2.3	Die XOR Operation			46
		3.2.4	Die NOT Operation			47
		3.2.5	Der TEST Befehl			47
		3.2.6	Anwendungen der Bitoperationen			48
	3.3		eidung bedingter Sprünge			49
	3.4		nipulationen in C			51
		3.4.1	Die bitweisen Operatoren von C			51
		3.4.2	Die Verwendung bitweiser Operatoren in C			51
	3.5	Big an	nd little endian Repräsentationen			53
		3.5.1	Wann man sich um die Bytefolge sorgen muss .			54
	3.6	Bits z	ählen			55
		3.6.1	Methode Eins			55
		3.6.2	Methode Zwei			56
		3.6.3	Methode Drei			57
4	Unt	ernrog	gramme			59
•	4.1		kte Adressierung			59
	4.2		ches Unterprogramm-Beispiel			60
	4.3		tack			62
	4.4		ALL und RET Befehle			62
	4.4		fkonventionen			63
	4.0	4.5.1	Parameterübergabe über den Stack			64
		4.5.1 $4.5.2$	Lokale Variable auf dem Stack			68
	16	-				
	4.6		amme mit mehreren Modulen			70
	4.7		abler in Verbindung mit C			73
		4.7.1	Register sichern			74
		4.7.2	Labels von Funktionen			74

ΙN	HAL	TSVER	RZEICHNIS	iii
		4.7.3	Parameterübergabe	74
		4.7.4	Berechnen der Adressen lokaler Variablen	75
		4.7.5	Rückgabewerte	75
		4.7.6	Andere Aufrufkonventionen	76
		4.7.7	Beispiele	77
		4.7.8	Der Aufruf von C Funktionen von Assembler aus	80
	4.8		rante und rekursive Unterprogramme	80
	1.0	4.8.1	Rekursive Unterprogramme	81
		4.8.2	Wiederholung der Speicherklassen von C	82
5	Arr	avs		85
	5.1	-	nrung	85
		5.1.1	Arrays definieren	85
		5.1.2	Auf Elemente des Arrays zugreifen	87
		5.1.3	Fortgeschrittenere indirekte Adressierung	88
		5.1.4	Beispiel	89
		5.1.5	Mehrdimensionale Arrays	92
	5.2		String Befehle	95
	J	5.2.1	Speicherbereiche lesen und schreiben	95
		5.2.2	Das REP Befehlspräfix	97
		5.2.3	Vergleichende Stringbefehle	97
		5.2.4	Die REPx Befehlspräfixe	98
		5.2.5	Beispiel	98
_	ъ.	0 1		
6		ßpunk		105
	6.1		unkt-Darstellung	
		6.1.1	Nicht-ganzzahlige binäre Zahlen	
	0.0	6.1.2	IEEE Fließpunkt Repräsentation	
	6.2	_	unkt-Arithmetik	
		6.2.1		110
		6.2.2		111
		6.2.3	- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	111
		6.2.4	Ableger für die Programmierung	
	6.3		umerische Coprozessor	
		6.3.1	Hardware	
		6.3.2		113
	6.4	Beispi		118
		6.4.1		118
		6.4.2	Einen Array aus einer Datei lesen	
		6.4.3	Primzahlen finden	123
7	Str	ukture	n und C++	127
	7.1	Strukt		$\frac{127}{127}$
		7.1.1	Einführung	
		7.1.2	~	128
		7.1.3	-	130
		7.1.4	Strukturen in Assembler benutzen	
	7.2		abler und C++	
		7.2.1	Überladung und Dekoration von Namen	
		7.2.2	Referenzen	
		· ·		

INHA	LTSI	/ER'	ZEIC	'HNIS
IIIIIA	1/1/1	1711.		11/11/11/2

		7 2 3	Inline Funktionen
			Klassen
		7.2.5	Vererbung und Polymorphismus
		7.2.6	Andere C++ Merkmale
\mathbf{A}	80x	86 Bef	hle 155
	A.1	Nicht	ließpunkt-Befehle
	A.2	Fließp	nkt-Befehle
In	dex		162

iv

Abbildungsverzeichnis

1.1	Binäre Addition	2
1.2	Umwandlung von dezimal nach binär	2
1.3	Umwandlung von dezimal nach hexadezimal	3
1.4	Speicheradressen	4
1.5	Das AX Register	6
1.6	driver.c Code	17
1.7		23
2.1	8	29
2.2	I/O Fehler	30
2.3	Primzahlsuche in C	40
3.1	Logische Shifts	43
3.2	<i>y</i> • • • <i>y</i> • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	46
3.3		49
3.4	Wie die Bytefolge bestimmt werden kann	53
3.5		54
3.6	Bits zählen – Methode Eins	55
3.7		56
3.8	Bits zählen – Methode Drei	58
4.1	Stack mit einem Parameter	64
4.2	Stack mit Parameter und lokalen Daten	65
4.3	0	65
4.4		65
4.5	Beispiel eines Unterprogrammaufrufs	66
4.6	Allgemeine Form eines Unterprogramms mit lokalen Variablen .	69
4.7	C Version von sum	69
4.8	Assembler Version von sum	70
4.9	Stackframe von sum	71
4.10	Allgemeine Form eines Unterprogramms mit lokalen Variablen,	
		71
4.11		74
		74
4.13	Beispiellauf des sub5 Programms	78
		80
4.15	Rekursive Fakultät-Funktion	82
4 16	Stackframes für Fakultäts-Funktion	83

	Ein weiteres Beispiel (C Version)					
4.18	Ein weiteres Beispiel (Assembler Version)		 ٠	•		. 84
5.1	Arrays definieren					. 86
5.2	Anordnungen des Stacks					
5.3	Die Elemente eines Arrays zusammenzählen (Version					
5.4	Die Elemente eines Arrays zusammenzählen (Version					
5.5	Die Elemente eines Arrays zusammenzählen (Version					
5.6	Assemblercode für $x = a[i][j]$					
5.7	Lesende und schreibende Stringbefehle		 ·			95
5.8	Load und store Beispiel					
5.9	Die Memory move String Befehle					
5.10	Beispiel einen Array zu löschen					
	Vergleichende Stringbefehle		 •			98
	Suchbeispiel					
	Die REPx Befehls-Präfixe					
	Speicherblöcke vergleichen					
0.11	Specific reference	•	 •	•	•	100
6.1	Umwandlung von 0.5625 nach binär					106
6.2	Umwandlung von 0.85 nach binär					
6.3	IEEE single precision Format					
6.4	IEEE double precision Format					
6.5	Beispiel einer Arraysummation					114
6.6	Beispiel für Vergleiche					
6.7	FCOMIP Beispiel					
6.8	FSCALE Beispiel					
7.1	Struktur S					
7.2	Struktur S					198
7.3	Gepackte struct bei gcc					129
7.3 7.4	Gepackte struct bei gcc					129 130
7.3 7.4 7.5	Gepackte struct bei gcc		 			129 130 130
7.3 7.4 7.5 7.6	Gepackte struct bei gcc		 			129 130 130 131
7.3 7.4 7.5 7.6 7.7	Gepackte struct bei gcc		 			129 130 130 131 132
7.3 7.4 7.5 7.6 7.7 7.8	$ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$		 			129 130 130 131 132 132
7.3 7.4 7.5 7.6 7.7 7.8 7.9	Gepackte struct bei gcc		 			129 130 130 131 132 132 133
7.3 7.4 7.5 7.6 7.7 7.8 7.9 7.10	Gepackte struct bei gcc		 			129 130 130 131 132 132 133 134
7.3 7.4 7.5 7.6 7.7 7.8 7.9 7.10 7.11	Gepackte struct bei gcc		 			129 130 130 131 132 132 133 134
7.3 7.4 7.5 7.6 7.7 7.8 7.9 7.10 7.11 7.12	Gepackte struct bei gcc Gepackte struct bei Microsoft oder Borland Bitfeld Beispiel SCSI Read Befehlsformat SCSI Read Command Format Struktur Aufteilung der SCSI_read_cmd Felder Alternative SCSI Read Command Format Struktur Zwei f() Funktionen Beispiel zu Referenzen Inline Beispiel					129 130 130 131 132 132 133 134 137
7.3 7.4 7.5 7.6 7.7 7.8 7.9 7.10 7.11 7.12 7.13	Gepackte struct bei gcc Gepackte struct bei Microsoft oder Borland Bitfeld Beispiel SCSI Read Befehlsformat SCSI Read Command Format Struktur Aufteilung der SCSI_read_cmd Felder Alternative SCSI Read Command Format Struktur Zwei f() Funktionen Beispiel zu Referenzen Inline Beispiel Eine einfache C++ Klasse					129 130 131 131 132 133 134 137 138 140
7.3 7.4 7.5 7.6 7.7 7.8 7.9 7.10 7.11 7.12 7.13 7.14	Gepackte struct bei gcc Gepackte struct bei Microsoft oder Borland Bitfeld Beispiel SCSI Read Befehlsformat SCSI Read Command Format Struktur Aufteilung der SCSI_read_cmd Felder Alternative SCSI Read Command Format Struktur Zwei f() Funktionen Beispiel zu Referenzen Inline Beispiel Eine einfache C++ Klasse C Version von Simple::set_data()					129 130 131 131 132 132 133 134 137 138 140
7.3 7.4 7.5 7.6 7.7 7.8 7.9 7.10 7.11 7.12 7.13 7.14 7.15	Gepackte struct bei gcc Gepackte struct bei Microsoft oder Borland Bitfeld Beispiel SCSI Read Befehlsformat SCSI Read Command Format Struktur Aufteilung der SCSI_read_cmd Felder Alternative SCSI Read Command Format Struktur Zwei f() Funktionen Beispiel zu Referenzen Inline Beispiel Eine einfache C++ Klasse C Version von Simple::set_data() Compiler-Ausgabe von Simple::set_data(int)					129 130 131 131 132 133 134 137 138 140 140
7.3 7.4 7.5 7.6 7.7 7.8 7.9 7.10 7.11 7.12 7.13 7.14 7.15 7.16	Gepackte struct bei gcc Gepackte struct bei Microsoft oder Borland Bitfeld Beispiel SCSI Read Befehlsformat SCSI Read Command Format Struktur Aufteilung der SCSI_read_cmd Felder Alternative SCSI Read Command Format Struktur Zwei f() Funktionen Beispiel zu Referenzen Inline Beispiel Eine einfache C++ Klasse C Version von Simple::set_data() Compiler-Ausgabe von Simple::set_data(int) Definition der Big_int Klasse					129 130 131 132 132 133 134 137 138 140 140 141
7.3 7.4 7.5 7.6 7.7 7.8 7.9 7.10 7.11 7.12 7.13 7.14 7.15 7.16 7.17	Gepackte struct bei gcc Gepackte struct bei Microsoft oder Borland Bitfeld Beispiel SCSI Read Befehlsformat SCSI Read Command Format Struktur Aufteilung der SCSI_read_cmd Felder Alternative SCSI Read Command Format Struktur Zwei f() Funktionen Beispiel zu Referenzen Inline Beispiel Eine einfache C++ Klasse C Version von Simple::set_data() Compiler-Ausgabe von Simple::set_data(int) Definition der Big_int Klasse Arithmetik Code der Big_int Klasse					129 130 130 131 132 132 133 134 137 138 140 140 141 142 143
7.3 7.4 7.5 7.6 7.7 7.8 7.9 7.10 7.11 7.12 7.13 7.14 7.15 7.16 7.17	Gepackte struct bei gcc Gepackte struct bei Microsoft oder Borland Bitfeld Beispiel SCSI Read Befehlsformat SCSI Read Command Format Struktur Aufteilung der SCSI_read_cmd Felder Alternative SCSI Read Command Format Struktur Zwei f() Funktionen Beispiel zu Referenzen Inline Beispiel Eine einfache C++ Klasse C Version von Simple::set_data() Compiler-Ausgabe von Simple::set_data(int) Definition der Big_int Klasse Arithmetik Code der Big_int Klasse Einfache Anwendung von Big_int					129 130 130 131 132 132 133 134 137 138 140 140 141 142 143
7.3 7.4 7.5 7.6 7.7 7.8 7.9 7.10 7.11 7.12 7.13 7.14 7.15 7.16 7.17 7.18	Gepackte struct bei gcc Gepackte struct bei Microsoft oder Borland Bitfeld Beispiel SCSI Read Befehlsformat SCSI Read Command Format Struktur Aufteilung der SCSI_read_cmd Felder Alternative SCSI Read Command Format Struktur Zwei f() Funktionen Beispiel zu Referenzen Inline Beispiel Eine einfache C++ Klasse C Version von Simple::set_data() Compiler-Ausgabe von Simple::set_data(int) Definition der Big_int Klasse Arithmetik Code der Big_int Klasse Einfache Anwendung von Big_int Einfache Vererbung					129 130 130 131 132 132 133 134 137 138 140 140 141 142 143 146 148
7.3 7.4 7.5 7.6 7.7 7.8 7.9 7.10 7.11 7.12 7.13 7.14 7.15 7.16 7.17 7.18 7.20	Gepackte struct bei gcc Gepackte struct bei Microsoft oder Borland Bitfeld Beispiel SCSI Read Befehlsformat SCSI Read Command Format Struktur Aufteilung der SCSI_read_cmd Felder Alternative SCSI Read Command Format Struktur Zwei f() Funktionen Beispiel zu Referenzen Inline Beispiel Eine einfache C++ Klasse C Version von Simple::set_data() Compiler-Ausgabe von Simple::set_data(int) Definition der Big_int Klasse Arithmetik Code der Big_int Klasse Einfache Anwendung von Big_int Einfache Vererbung Assemblercode für einfache Vererbung					129 130 131 132 132 133 134 137 138 140 140 141 142 143 146 148
7.3 7.4 7.5 7.6 7.7 7.8 7.9 7.10 7.11 7.12 7.13 7.14 7.15 7.16 7.17 7.18 7.20 7.21	Gepackte struct bei gcc Gepackte struct bei Microsoft oder Borland Bitfeld Beispiel SCSI Read Befehlsformat SCSI Read Command Format Struktur Aufteilung der SCSI_read_cmd Felder Alternative SCSI Read Command Format Struktur Zwei f() Funktionen Beispiel zu Referenzen Inline Beispiel Eine einfache C++ Klasse C Version von Simple::set_data() Compiler-Ausgabe von Simple::set_data(int) Definition der Big_int Klasse Arithmetik Code der Big_int Klasse Einfache Anwendung von Big_int Einfache Vererbung Assemblercode für einfache Vererbung Polymorphe Vererbung					129 130 131 132 132 133 134 137 138 140 140 141 142 143 146 148 149
7.3 7.4 7.5 7.6 7.7 7.8 7.9 7.10 7.11 7.12 7.13 7.14 7.15 7.16 7.17 7.20 7.21 7.22	Gepackte struct bei gcc Gepackte struct bei Microsoft oder Borland Bitfeld Beispiel SCSI Read Befehlsformat SCSI Read Command Format Struktur Aufteilung der SCSI_read_cmd Felder Alternative SCSI Read Command Format Struktur Zwei f() Funktionen Beispiel zu Referenzen Inline Beispiel Eine einfache C++ Klasse C Version von Simple::set_data() Compiler-Ausgabe von Simple::set_data(int) Definition der Big_int Klasse Arithmetik Code der Big_int Klasse Einfache Anwendung von Big_int Einfache Vererbung Assemblercode für einfache Vererbung					129 130 130 131 132 133 134 137 138 140 140 141 142 143 146 149 149

ABBILDUNGSVERZEICHNIS						vii	Ĺ
7.24 Interne Repräsentation von b17.25 Ausgabe des Programms in Abbildung 7.23							

Tabellenverzeichnis

1.1	U bis 15 in dezimal und binär	2
1.2	Speichereinheiten	L
1.3	Buchstaben für $\mathtt{RES}x$ und $\mathtt{D}x$ Direktiven	3
1.4	Assembler I/O Routinen	í
2.1	Darstellung im Zweierkomplement	7
2.2	imul Befehle 31	L
2.3	Die Flagbits im unteren Byte des (E)FLAGS Registers 35	í
2.4	Einfache bedingte Verzweigungen	;
2.5	Befehle für Vergleiche mit und ohne Vorzeichen 38	3
3.1	Die AND Operation	;
3.2	Die OR Operation	;
3.3	Die XOR Operation	7
3.4	Die NOT Operation	7
3.5	Verwendung der booleschen Operationen	7
3.6	POSIX Makros für Datei-Berechtigungen)
6.1	Spezielle Werte von f und e)

Vorwort

Ziel

Das Ziel dieses Buches besteht darin, dem Leser ein besseres Verständnis darüber zu geben, wie Computer auf einem niedrigeren Level als in Programmiersprachen wie Pascal wirklich arbeiten. Durch den Erwerb eines tieferen Verständnisses wie Computer arbeiten, kann der Lesern oft sehr viel produktiver Software in Hochsprachen wie C und C++ entwickeln. Ein ausgezeichneter Weg, um dieses Ziel zu erreichen, ist, in Assembler programmieren zu lernen. Andere PC-Assemblerbücher lehren immer noch den 8086 Prozessor zu programmieren, den der originale PC 1981 benutzte! Die 8086 Prozessoren unterstützten nur den real Modus. In diesem Modus kann jedes Programm alle Speicherstellen oder Geräte im Computer ansprechen. Dieser Modus ist für ein sicheres Betriebssystem mit Multitasking nicht geeignet. Dagegen behandelt dieses Buch wie der 80386 und spätere Prozessoren im protected Modus programmiert werden (dem Modus, in dem Windows und Linux laufen). Dieser Modus unterstützt die Merkmale, die moderne Betriebssysteme erwarten, wie virtuellen Speicher und geschützten Speicher. Es gibt verschiedene Gründe den protected Mode zu verwenden:

- Es ist einfacher im protected Mode zu programmieren als im 8086 real Mode, den andere Bücher verwenden.
- 2. Alle modernen PC-Betriebssysteme laufen im protected Mode.
- 3. Es gibt freie Software, die in diesem Modus läuft.

Das Fehlen von Lehrbüchern für die Assemblerprogrammierung des PC im protected Mode ist der Hauptgrund, dass der Autor dieses Buch schrieb.

Wie oben angedeutet, macht dieses Buch Gebrauch von Free/Open Source Software: nämlich dem NASM Assembler und dem DJGPP C/C++ Compiler. Beide stehen zum Download im Internet zur Verfügung. Der Text bespricht außerdem, wie der Assemblercode von NASM unter Linux und mit den C/C++ Compilern von Borland und Microsoft unter Windows verwendet werden kann. Beispiele für alle diese Plattformen können auf meiner Webseite gefunden werden: http://www.drpaulcarter.com/pcasm. Sie müssen den Beispielcode herunterladen, wenn Sie viele der Beispiele in diesem Tutorial assemblieren und laufen lassen möchten.

Sind Sie sich darüber bewusst, dass dieser Text nicht versucht, jeden Aspekt der Assemblerprogrammierung abzudecken. Der Autor hat versucht, die wichtigsten Themen abzudecken, mit denen *alle* Programmierer bekannt sein sollten.

xii VORWORT

Danksagungen

Der Autor möchte den vielen Programmierern auf der Welt danken, die zur Free/Open Source Bewegung beigetragen haben. All die Programme und sogar dieses Buch selbst wurden unter Verwendung freier Software produziert. Besonders möchte der Autor John S. Fine, Simon Tatham, Julian Hall und anderen für die Entwicklung des NASM Assemblers danken, auf dem alle Beispiele in diesem Buch basieren; DJ Delorie für die Entwicklung des verwendeten DJG-PP C/C++ Compilers; den zahlreichen Personen, die zum GNU gcc Compiler beigetragen haben, auf dem DJGPP beruht; Donald E. Knuth und anderen für die Entwicklung der TEX and LATEX $2_{\mathcal{E}}$ Satzsprachen, die benutzt wurden, um diesen Buch zu produzieren; Richard Stallman (Gründer der Free Software Foundation), Linus Torvalds (Schöpfer des Linux Kernels) und anderen, die die zugrunde liegende Software produziert haben, die der Autor benutzte, um dieses Werk zu produzieren.

Dank gebührt den folgenden Personen für Korrekturen:

- John S. Fine
- Marcelo Henrique Pinto de Almeida
- Sam Hopkins
- Nick D'Imperio
- Jeremiah Lawrence
- Ed Beroset
- Jerry Gembarowski
- Ziqiang Peng
- Eno Compton
- Josh I Cates
- Mik Mifflin
- $\bullet\,$ Luke Wallis
- Gaku Ueda
- Brian Heward
- Chad Gorshing
- F. Gotti
- Bob Wilkinson
- Markus Koegel
- Louis Taber
- Dave Kiddell
- Eduardo Horowitz
- Sébastien Le Ray
- Nehal Mistry

Quellen im Internet 1

Die Seite des Authors http://www.drpaulcarter.com/

NASM SourceForge Seite http://sourceforge.net/projects/nasm/

DJGPP http://www.delorie.com/djgpp Linux Assembly http://www.linuxassembly.org/ http://webster.cs.ucr.edu/

USENET comp.lang.asm.x86

Intel Dokumentation http://developer.intel.com/design/Pentium4/documentation.htm

Feedback

Der Autor begrüßt jedes Feedback über dieses Werk.

E-mail: pacman128@gmail.com

WWW: http://www.drpaulcarter.com/pcasm

 $^{^1\}mathrm{Stand}$ 2006-12-15 [Anm. d. Ü.]

 $ext{xiv}$ $ext{VORWORT}$

Kapitel 1

Einführung

1.1 Zahlensysteme

Speicher in einem Computer enthält Zahlen. Computer speichern diese Zahlen nicht dezimal (Basis 10). Weil es die Hardware stark vereinfacht, speichern Computer alle Informationen in einem binären (Basis 2) Format. Wiederholen wir zunächst das Dezimalsystem.

1.1.1 Dezimal

Zahlen zur Basis 10 sind aus 10 möglichen Ziffern (0-9) zusammengesetzt. Jeder Ziffer einer Zahl ist eine Potenz von 10 zugeordnet, die auf ihrer Position in der Zahl beruht. Zum Beispiel:

$$234 = 2 \times 10^2 + 3 \times 10^1 + 4 \times 10^0$$

1.1.2 Binär

Zahlen zur Basis 2 sind aus 2 möglichen Ziffern (0 und 1) zusammengesetzt. Jeder Ziffer einer Zahl ist eine Potenz von 2 zugeordnet, die auf ihrer Position in der Zahl beruht. (Eine einzelne binäre Ziffer wird *Bit* genannt.) Zum Beispiel:

$$11001_2 = 1 \times 2^4 + 1 \times 2^3 + 0 \times 2^2 + 0 \times 2^1 + 1 \times 2^0$$
$$= 16 + 8 + 1$$
$$= 25$$

Dies zeigt, wie binär in dezimal umgewandelt werden kann. Tabelle 1.1 zeigt, wie die ersten paar Zahlen im Binären dargestellt werden.

Abbildung 1.1 zeigt, wie einzelne binäre Ziffern (d. h. Bits) addiert werden. Wenn man die folgende dezimale Division betrachtet:

$$1234 \div 10 = 123 \ r \ 4$$

kann man sehen, dass diese Division die am weitesten rechts stehende dezimale Ziffer der Zahl entfernt und die anderen dezimalen Ziffern eine Stelle nach rechts

Dezimal	Binär	Dezimal	Binär
0	0000	8	1000
1	0001	9	1001
2	0010	10	1010
3	0011	11	1011
4	0100	12	1100
5	0101	13	1101
6	0110	14	1110
7	0111	15	1111

Tabelle 1.1: 0 bis 15 in dezimal und binär

Γ	Ohne	vorherig	gem Übe	rtrag	Mit	vorherig	em Über	trag
	0	0	1	1	0	0	1	1
	+0	+1	+0	+1	+0	+1	+0	+1
	0	1	1	0	1	0	0	1
				$^{\mathrm{c}}$		$^{\mathrm{c}}$	$^{\mathrm{c}}$	$^{\mathrm{c}}$

Abbildung 1.1: Binäre Addition (c steht für Übertrag)

rückt. Division durch zwei führt eine ähnliche Operation durch, nur für die binären Ziffern der Zahl. Betrachten wir dazu die folgende binäre Division:¹

$$1101_2 \div 10_2 = 110_2 \ r \ 1$$

Diese Tatsache kann benutzt werden, um eine dezimale Zahl in ihre binäre Darstellung umzuwandeln, wie Abbildung 1.2 zeigt. Diese Methode findet die am weitesten rechts stehende Ziffer zuerst, diese Ziffer wird das niederwertigste Bit (least significant bit, lsb) genannt. Die am weitesten links stehende Ziffer wird das höchstwertige Bit (most significant bit, msb) genannt. Die grundlegende Speichereinheit besteht aus 8 Bits und wird Byte genannt.

Dezimal	Binär	
$25 \div 2 = 12 \ r \ 1$	$11001 \div 10 = 1100 \ r \ 1$	
$12 \div 2 = 6 \ r \ 0$	$1100 \div 10 = 110 \ r \ 0$	
$6 \div 2 = 3 r 0$	$110 \div 10 = 11 \ r \ 0$	
$3 \div 2 = 1 r 1$	$11 \div 10 = 1 \ r \ 1$	
$1 \div 2 = 0 r 1$	$1 \div 10 = 0 \ r \ 1$	
folglich	$25_{10} = 11001_2$	

Abbildung 1.2: Umwandlung von dezimal nach binär

 $^{^1\}mathrm{Die}$ tief gestellte 2 wird benutzt, um zu zeigen, dass die Zahl in binär und nicht in dezimal dargestellt wird.

1.1.3 Hexadezimal

Hexadezimale Zahlen benutzen die Basis 16. Hexadezimal (oder kurz hex) kann als Abkürzung für binäre Zahlen verwendet werden. Hex hat 16 mögliche Ziffern. Dies wirft ein Problem auf, da es für die zusätzlichen Ziffern nach der 9 keine Symbole gibt. Per Konvention werden Buchstaben für diese zusätzlichen Ziffern verwendet. Die 16 Hexziffern sind 0-9, dann A, B, C, D, E und F. Die Ziffer A ist äquivalent zu 10 in dezimal, B ist 11, usw. Jeder Ziffer einer Hexzahl ist eine Potenz von 16 zugeordnet. Beispiel:

$$2BD_{16} = 2 \times 16^{2} + 11 \times 16^{1} + 13 \times 16^{0}$$
$$= 512 + 176 + 13$$
$$= 701$$

Um von dezimal nach hex zu wandeln, benutzen wir die gleiche Idee, die für die binäre Konversion verwendet wurde, außer eben durch 16 zu teilen. Für ein Beispiel siehe Abbildung 1.3.

```
589 \div 16 = 36 \ r \ 13
36 \div 16 = 2 \ r \ 4
2 \div 16 = 0 \ r \ 2
folglich 589 = 24D_{16}
```

Abbildung 1.3: Umwandlung von dezimal nach hexadezimal

Der Grund, dass hex nützlich ist, ist, dass es einen sehr einfachen Weg gibt, um zwischen hex und binär zu wandeln. Binäre Zahlen werden schnell groß und unhandlich. Hex liefert einen wesentlich kompakteren Weg um binär darzustellen.

Um eine Hexzahl nach binär zu wandeln, konvertieren wir einfach jede Hexziffer zu einer 4 bit Binärzahl. Zum Beispiel wird $24D_{16}$ zu 0010 0100 1101_2 gewandelt. Beachten Sie, dass die führenden Nullen der 4 bit Zahlen wichtig sind! Wenn die führende Null für die mittlere Ziffer von $24D_{16}$ weggelassen wird, ist das Ergebnis falsch. Die Wandlung von binär nach hex ist genauso einfach. Man führt den Prozess in umgekehrter Reihenfolge aus. Wandeln Sie alle 4 bit Segmente der Binärzahl nach hex. Beginnen Sie am rechten, nicht am linken Ende der Binärzahl. Dies stellt sicher, dass der Prozess die korrekten 4 bit Segmente benutzt. Beispiel:

 $^{^2\}mathrm{Wem}$ es nicht klar ist, warum der Startpunkt einen Unterschied macht, versuche das Beispiel von links her zu wandeln.

Eine 4 bit Zahl wird ein *Nibble* genannt. Deshalb entspricht jede Hexziffer einem Nibble. Zwei Nibbles geben ein Byte und daher kann ein Byte durch eine 2-stellige Hexzahl dargestellt werden. Ein Bytewert reicht von 0 bis 11111111 in binär, 0 bis FF in hex und 0 bis 255 in dezimal.

1.2 Aufbau eines Computers

1.2.1 Speicher

Die grundlegende Speichereinheit ist ein Byte. Ein Computer mit 32 Megabyte Speicher kann ungefähr 32 Millionen Bytes an Informationen speichern. Jedes Byte im Speicher ist mit einer eindeutigen Zahl verbunden, die als Adresse bekannt ist, wie Abbildung 1.4 zeigt.

Adresse	0	1	2	3	4	5	6	7
Speicher	2A	45	B8	20	8F	CD	12	2E

Abbildung 1.4: Speicheradressen

Oft wird Speicher in größeren Einheiten als einzelne Bytes verwendet. In der PC-Architektur sind Namen für diese größeren Speichereinheiten vergeben worden, die Tabelle 1.2 zeigt.

word	2 Byte
double word	4 Byte
quad word	8 Byte
paragraph	16 Byte

Tabelle 1.2: Speichereinheiten

Alle Daten im Speicher sind numerisch. Zeichen werden gespeichert, indem ein Zeichencode verwendet wird, der Zahlen auf Zeichen abbildet. Einer der häufigsten Zeichencodes ist als ASCII (American Standard Code for Information Interchange) bekannt. Ein neuer, vollständigerer Code, der ASCII verdrängt, ist Unicode. Ein hauptsächlicher Unterschied zwischen den beiden Codes ist, dass ASCII ein Byte benutzt, um ein Zeichen zu kodieren, während Unicode zwei Byte (oder ein Wort) pro Zeichen benutzt. Zum Beispiel bildet ASCII das Byte 41_{16} (65_{10}) auf das Zeichen A ab; Unicode das Wort 0041_{16} . Da ASCII ein Byte benutzt, ist es auf nur 256 verschiedene Zeichen beschränkt. Unicode weitet die ASCII-Werte auf Wörter aus und erlaubt so die Repräsentation von wesentlich mehr Zeichen. Dies ist wichtig, um Zeichen für alle Sprachen der Welt zu repräsentieren.

1.2.2 Die CPU

Die Zentraleinheit (Central Processing Unit, CPU) ist das physikalische Gerät, das Befehle ausführt. Die Befehle, die CPUs ausführen, sind in der Regel sehr

 $^{^3 {\}rm In}$ Wirklichkeit verwendet ASCII nur die unteren 7 Bits und kann so nur 128 verschiedene Werte benutzen.

einfach. Befehle können erfordern, dass Daten, die sie verarbeiten, in speziellen Speichereinheiten innerhalb der CPU selbst, die *Register* genannt werden, liegen müssen. Die CPU kann auf Daten in Registern viel schneller zugreifen, als auf Daten im Speicher. Jedoch ist die Zahl der Register in einer CPU begrenzt, sodass der Programmierer dafür sorgen muss, nur gerade benötigte Daten in Registern zu halten.

Die Befehle, die ein CPU-Typ ausführen kann, bilden die Maschinensprache dieser CPU. Maschinenprogramme haben eine viel einfachere Struktur als Hochsprachen. Befehle in Maschinensprache werden als nackte Zahlen kodiert, nicht in freundlichen Textformaten. Um effizient zu laufen, muss eine CPU fähig sein, den Zweck einer Instruktion sehr schnell zu dekodieren. Maschinensprache wird mit diesem Ziel entwickelt und nicht, um leicht durch Menschen entziffert werden zu können. Programme in anderen Sprachen müssen in die native Maschinensprache der CPU konvertiert werden, um auf einem Computer zu laufen. Ein Compiler ist ein Programm, das Programme, die in einer Programmiersprache geschrieben sind, in die Maschinensprache einer bestimmten Computerarchitektur übersetzt. Ganz allgemein hat jeder CPU-Typ seine eigene einzigartige Maschinensprache. Das ist ein Grund, warum Programme, die für einen Mac geschrieben wurden, auf einem IBM-typischen PC nicht laufen können.

Computer benutzen einen Taktgeber, um die Ausführung der Instruktionen zu synchronisieren. Der Taktgeber liefert Impulse mit einer festgelegten Frequenz (als Taktfrequenz bezeichnet). Wenn man einen 1.5 GHz Computer kauft, ist 1.5 GHz die Frequenz dieses Taktgebers. Die Elektronik der CPU benutzt den Takt um ihre Operationen korrekt durchzuführen, so, wie die Schläge eines Metronoms einem helfen, Musik mit dem korrekten Rhythmus zu spielen. Die Anzahl der Schläge (oder Taktzyklen, wie sie gewöhnlich genannt werden), die eine Instruktion benötigt, hängt von CPU-Generation und -Modell ab. Die Anzahl der Zyklen hängt von den Instruktionen vor ihr und ebenso von anderen Faktoren ab.

GHz steht für Gigahertz oder eine Milliarde Zyklen pro Sekunde. Eine 1.5 GHz CPU erhält 1.5 Milliarden Taktimpulse pro Sekunde.

1.2.3 Die 80x86 CPU-Familie

IBM-Typ PCs enthalten eine CPU aus Intels 80x86 Familie (oder einen Klon davon). Die CPUs in dieser Familie haben alle einige gemeinsame Merkmale, die eine grundlegende Maschinensprache einschließen. In den neueren Mitgliedern wurden diese Merkmale jedoch stark erweitert.

8086, 8088: Diese CPUs sind vom Standpunkt der Programmierung identisch. Es sind die CPUs, die in den frühesten PCs verwendet wurden. Sie stellen verschiedene 16 bit Register zur Verfügung: AX, BX, CX, DX, SI, DI, BP, SP, CS, DS, SS, ES, IP, FLAGS. Sie unterstützen Speicher nur bis zu einem Megabyte und arbeiten nur im real Mode. In diesem Modus kann ein Programm jede Speicheradresse ansprechen, selbst den Speicher anderer Programme! Das macht Fehlersuche und Sicherheit sehr schwierig! Ebenso müssen Programme in Segmente unterteilt werden. Jedes Segment kann nicht größer als 64K werden.

80286: Diese CPU wurde in PCs der AT-Klasse verwendet. Sie fügt zur grundlegenden Maschinensprache der 8086/8088 einige neue Instruktionen hinzu. Jedoch ist ihr Hauptmerkmal der 16-bit protected Mode. In diesem Modus kann sie auf bis zu 16 Megabyte zugreifen und schützt Programme

davor, gegenseitig auf ihre Speicherbereiche zuzugreifen. Jedoch werden Programme immer noch in Segmente unterteilt, die nicht größer als 64K sein können.

- 80386: Diese CPU hat die 80286 stark erweitert. Zuerst dehnt sie viele der Register auf 32 bit aus (EAX, EBX, ECX, EDX, ESI, EDI, EBP, ESP, EIP, EFLAGS) und fügt zwei neue 16 bit Register, FS und GS, hinzu. Sie führt auch einen neuen 32-bit protected Mode ein. In diesem Modus kann sie auf bis zu 4 Gigabyte zugreifen. Programme werden wieder in Segmente eingeteilt, aber nun kann jedes Segment ebenso bis zu 4 Gigabyte groß sein!
- 80486/Pentium/Pentium Pro: Diese Mitglieder der 80x86 Familie fügen nur wenig neue Merkmale hinzu. Sie beschleunigen hauptsächlich die Ausführung der Befehle.
- **Pentium MMX:** Dieser Prozessor fügt dem Pentium die MMX (MultiMedia eXtension) Befehle hinzu. Diese Befehle können allgemeine grafische Operationen beschleunigen.
- **Pentium II:** Das ist der Pentium Pro Prozessor mit dem MMX Befehlssatz. (Der Pentium III ist im Wesentlichen nur ein schnellerer Pentium II.)

1.2.4 16 bit Register der 8086

Die ursprüngliche 8086 CPU besaß vier 16 bit Allzweckregister: AX, BX, CX, DX. Jedes dieser Register konnte in zwei 8 bit Register aufgeteilt werden. Zum Beispiel konnte das AX-Register in die Register AH und AL aufgeteilt werden, wie Abbildung 1.5 zeigt. Das AH Register enthält die oberen (oder hohen) 8 Bits von AX, und AL enthält die unteren 8 Bits von AX. Oft werden AH und AL als unabhängige ein-Byte Register benutzt; jedoch ist es wichtig zu realisieren, dass sie nicht unabhängig von AX sind. Eine Änderung des Wertes von AX wird AH und AL ändern und umgekehrt. Die Allzweckregister werden in vielen Datenbewegungen und arithmetischen Befehlen verwendet.

$$\begin{array}{c|c} AX \\ \hline AH & AL \end{array}$$

Abbildung 1.5: Das AX Register

Es gibt zwei 16 bit Indexregister: SI und DI. Sie werden oft als Zeiger verwendet, können aber für viele Zwecke genauso wie die allgemeinen Register verwendet werden. Jedoch können sie nicht in 8 bit Register aufgeteilt werden.

Die 16 bit Register BP und SP werden als Zeiger auf Daten im Stack der Maschinensprache verwendet und werden Base Pointer bzw. Stack Pointer genannt. Sie werden später noch besprochen.

Die 16 bit Register CS, DS, SS, und ES sind Segmentregister. Sie bestimmen, welcher Speicher für die verschiedenen Teile eines Programms benutzt wird. CS steht für Code Segment, DS für Daten Segment, SS für Stack Segment und ES für Extra Segment. ES wird als temporäres Segmentregister verwendet. Die Details zu diesen Registern finden sich in den Abschnitten 1.2.6 und 1.2.7.

Das Instruction Pointer (IP) Register wird zusammen mit dem CS Register benutzt, um sich die Adresse des nächsten durch die CPU auszuführenden Befehls zu merken. Sobald ein Befehl zur Ausführung kommt, wird normalerweise IP hochgezählt, um auf den nächsten Befehl im Speicher zu zeigen.

Das FLAGS Register speichert wichtige Informationen über das Ergebnis eines vorherigen Befehls. Diese Ergebnisse werden als einzelne Bits im Register gespeichert. Zum Beispiel ist das Z-Bit 1, wenn das Ergebnis des vorherigen Befehls Null war oder 0, wenn es nicht Null war. Nicht alle Befehle verändern die Bits in FLAGS; ziehen Sie die Tabelle im Anhang zu Rate, um zu sehen, wie die einzelnen Befehle das FLAGS Register beeinflussen.

1.2.5 32 bit Register der 80386

Der 80386 und spätere Prozessoren besitzen erweiterte Register. Zum Beispiel wurde das 16 bit AX Register auf 32 bit erweitert. Um abwärts kompatibel zu sein, bezieht sich AX immer noch auf das 16 bit Register und EAX wird verwendet, um sich auf das erweiterte 32 bit Register zu beziehen. AX sind die unteren 16 Bits von EAX genauso wie AL die unteren 8 Bits von AX (und EAX) sind. Es gibt keine Möglichkeit, direkt auf die oberen 16 Bits von EAX zuzugreifen. Die anderen erweiterten Register sind EBX, ECX, EDX, ESI und EDI.

Viele der anderen Register wurden ebenfalls erweitert. BP wird zu EBP; SP zu ESP; FLAGS zu EFLAGS und IP zu EIP. Jedoch werden im Gegensatz zu den Index- und allgemeinen Registern im 32-bit protected Mode (weiter unten besprochen) nur die erweiterten Versionen dieser Register benutzt.

Die Segmentregister sind in der 80386 immer noch 16 bit. Es gibt auch zwei neue Segmentregister: FS und GS. Ihre Namen stehen für nichts Bestimmtes. Sie sind zusätzliche temporäre Segmentregister (wie ES).

Eine Definition des Begriffs word bezieht sich auf die Größe der Datenregister der CPU. In der 80x86 Familie ist der Begriff nun etwas verwirrend. Aus Tabelle 1.2 kann man entnehmen, dass word als 2 Byte (16 bit) definiert ist. Diese Bedeutung wurde vergeben, als die 8086 zuerst herauskam. Als die 80386 entwickelt wurde, wurde beschlossen, die Definition von word nicht zu ändern, obwohl die Größe des Registers geändert wurde.

1.2.6 Real Mode

Im real Mode ist der Speicher auf nur ein Megabyte (2²⁰ Byte) beschränkt. Gültige Adressen reichen (in hex) von 00000 bis FFFFF. Diese Adressen benötigen eine 20 bit Zahl. Offensichtlich passt eine 20 bit Zahl in keines der 16 bit Register der 8086. Intel löste das Problem, indem sie zwei 16 bit Werte benutzen, um eine Adresse festzulegen. Der erste 16 bit Wert wird Segment genannt. Segmentwerte müssen in Segmentregistern gespeichert werden. Der zweite 16 bit Wert wird Offset genannt. Die physikalische Adresse, die durch ein 32 bit Segment:Offset Paar bezeichnet wird, wird berechnet nach der Formel

 $16 \times \text{Segment} + \text{Offset}$

Mit 16 in hex zu multiplizieren ist einfach, nur eine 0 rechts an die Zahl anhängen. Zum Beispiel ist die physikalische Adresse, die durch 047C:0048 angesprochen wird, gegeben durch:

So, woher stammt die berüchtigte DOS 640K Grenze? Das BIOS belegte etwas von dem 1M für seinen Code und für Hardwaregeräte wie dem Videospeicher.

 $\begin{array}{r}
 047C0 \\
 +0048 \\
 \hline
 04808
 \end{array}$

Im Effekt ist der Segmentwert eine Paragraphennummer (siehe Tabelle 1.2). Segmentierte Adressen im real Mode haben Nachteile:

- Ein einzelner Segmentwert kann nur 64K Speicher referenzieren (die Obergrenze des 16 bit Offsets). Was ist mit einem Programm, das mehr als 64K Code besitzt? Ein einziger Wert in CS kann nicht für die gesamte Ausführung des Programms benutzt werden. Das Programm muss in Abschnitte (Segmente genannt) aufgeteilt werden, die weniger als 64K groß sind. Wenn die Ausführung von einem zu einem anderen Segment wechselt, muss der Wert von CS geändert werden. Ähnliche Probleme treten mit großen Datenmengen und dem DS Register auf. Das kann sehr lästig sein!
- Kein Byte im Speicher hat eine eindeutige Adresse. Auf die physikalische Adresse 04808 kann mit 047C:0048, 047D:0038, 047E:0028 oder 047B:0058 zugegriffen werden. Dies kann den Vergleich von segmentierten Adressen kompliziert machen.

1.2.7 16-bit Protected Mode

Im protected Mode der 80286 werden Selektor-Werte völlig anders als im real Mode interpretiert. Im real Mode ist ein Segment-Wert eine Paragraphennummer des physikalischen Speichers. Im protected Mode ist ein Selektorwert ein Index in eine Deskriptorentabelle. In beiden Modi werden Programme in Segmente geteilt. Im real Mode befinden sich diese Segmente an festen Stellen im physikalischen Speicher und der Segmentwert bezeichnet die Paragraphennummer des Anfangs des Segments. Im protected Mode sind die Segmente nicht an festgelegten Positionen im physikalischen Speicher. Tatsächlich müssen sie nicht einmal im Speicher sein!

Protected Mode ermöglicht eine Technik, die virtueller Speicher genannt wird. Die grundlegende Idee hinter einem virtuellen Speichersystem ist, nur Daten und Code im Speicher zu halten, die das Programm gerade benutzt. Andere Daten und Code werden temporär auf der Disk gespeichert, bis sie wieder benötigt werden. Im 16-bit protected Mode werden Segmente zwischen Speicher und Disk verschoben, wie sie gerade benötigt werden. Wenn ein Segment von der Disk zurück in den Speicher geladen wird, ist es sehr wahrscheinlich, dass es in einen anderen Speicherbereich geladen wird als es war, bevor es auf die Disk kopiert wurde. All dies wird transparent vom Betriebssystem durchgeführt. Das Programm muss nicht anders geschrieben werden damit virtueller Speicher funktioniert.

Im protected Mode ist jedem Segment ein Eintrag in einer Deskriptorentabelle zugeordnet. Dieser Eintrag enthält all die Informationen, die das System über das Segment wissen muss. Diese Information enthält: ist es gegenwärtig im Speicher; wenn im Speicher, wo ist es; Zugriffsrechte (z. B. read-only). Der

 $^{^4}$ Aus diesem Grund werden die Register (und ihre Inhalte) im protected Mode mit Selektor, im real Mode mit Segment bezeichnet. [Anm. d. Ü.]

Index des Eintrags für das Segment ist der Selektorwert, der im Selektorregister gespeichert ist.

Ein großer Nachteil des 16-bit protected Mode ist, dass Offsetwerte immer Ein bekannter PC Kolumnist noch 16 bit Größen sind. Als Konsequenz daraus sind Segmentgrößen immer noch auf höchstens 64K beschränkt. Das macht die Benutzung großer Arrays genannt. problematisch!

hat die 286 CPU "gehirntot"

1.2.8 32-bit Protected Mode

Die 80386 führte den 32-bit protected Mode ein. Es gibt zwei hauptsächliche Unterschiede zwischen dem 386 32-bit und dem 286 16-bit protected Modus:

- 1. Offsets sind auf 32 bit erweitert. Das erlaubt Offsets im Bereich bis zu 4 Milliarden. Daher können Segmente Größen bis zu 4 Gigabyte haben.
- 2. Segmente können in kleinere, 4K große Einheiten unterteilt werden, die Seiten (Pages) genannt werden. Das virtuelle Speichersystem arbeitet nun mit Seiten anstatt Segmenten. Das bedeutet, dass zu jedem Zeitpunkt nur Teile eines Segments im Speicher sein müssen. Im 16-bit Modus der 286 ist entweder das ganze Segment im Speicher oder gar nichts davon. Das ist mit den großen Segmenten, die der 32-bit Modus ermöglicht, nicht praktikabel.

In Windows 3.x, bezieht sich standard mode auf den 16-bit protected Modus der 286 und enhanced mode bezieht sich auf den 32-bit Modus. Windows 9x, Windows NT/2000/XP, OS/2 und Linux laufen alle im paged 32-bit protected Mode.

1.2.9Interrupts

Manchmal muss der gewöhnliche Programmfluss unterbrochen werden, um Ereignisse zu verarbeiten, die einer umgehenden Antwort bedürfen. Die Hardware eines Computers stellt einen Mechanismus, Interrupts genannt, bereit, um diese Ereignisse zu behandeln. Wenn zum Beispiel eine Maus bewegt wird, unterbricht die Hardware der Maus das laufende Programm um die Mausbewegung zu behandeln (um den Mauscursor zu bewegen, usw.). Interrupts bewirken, dass die Kontrolle an einen Interrupt-Handler übergeben wird. Interrupt-Handler sind Routinen, die Interruptanforderungen bedienen. Jeder Art von Interrupt ist eine ganze Zahl zugeordnet. Am Anfang des physikalischen Speichers liegt eine Tabelle von Interrupt-Vektoren, die die segmentierten Adressen der Interrupt-Handler enthält. Die Nummer der Interrupts ist im Wesentlichen ein Index in diese Tabelle.

Externe Interrupts haben ihren Ursprung außerhalb der CPU. (Die Maus ist ein Beispiel für diesen Typ.) Viele I/O Geräte generieren Interrupts (z. B. Tastatur, Zeitgeber, Laufwerke, CD-ROM und Soundkarten). Interne Interrupts haben ihren Ursprung innerhalb der CPU, entweder durch einen Fehler, oder durch den Interrupt-Befehl. Durch Fehler hervorgerufene Interrupts werden auch Traps genannt. Durch den Interrupt-Befehl generierte Interrupts werden Software-Interrupts genannt. DOS benutzt diese Interrupt-Typen um sein API (Application Programming Interface) zu implementieren. Moderne Betriebssysteme (wie Windows und UNIX) benutzen eine C-basierte Schnittstelle.⁵

 $^{^{5}}$ Jedoch können sie auf dem Kernel-Level eine Schnittstelle auf niederem Niveau benutzen.

Viele Interrupt-Handler geben die Kontrolle an das unterbrochene Programm zurück, wenn sie enden. Sie stellen alle Register wieder mit denselben Werten her, die sie hatten, bevor der Interrupt auftrat. Deshalb läuft das unterbrochene Programm weiter, als ob nichts geschehen wäre (außer, dass es einige CPU Zyklen verlor). Traps kehren gewöhnlich nicht zurück. Oft brechen sie das Programm ab.

1.3 Assemblersprache

1.3.1 Maschinensprache

Jeder CPU-Typ versteht seine eigene Maschinensprache. Befehle in Maschinensprache bestehen aus Zahlen, die als Bytes im Speicher abgelegt werden. Jeder Befehl hat seinen eigenen numerischen Code, der sein *Operations-Code* oder kurz *Opcode* genannt wird. Die Befehle der 8086 Prozessoren variieren in der Länge. Der Opcode befindet sich immer am Anfang des Befehls. Viele Befehle schließen auch Daten mit ein (z. B. Konstanten oder Adressen), die von dem Befehl benutzt werden.

Maschinensprache ist sehr schwierig, um direkt darin zu programmieren. Die Bedeutung der numerisch kodierten Befehle zu entziffern ist für Menschen mühsam. Zum Beispiel ist der Befehl, der sagt, die EAX und EBX Register zusammenzuzählen und das Ergebnis zurück nach EAX zu speichern, durch die folgenden hex-Codes verschlüsselt:

03 C3

Das ist schwerlich offensichtlich. Glücklicherweise kann ein Programm, Assembler genannt, diese mühselige Arbeit für den Programmierer tun.

1.3.2 Assemblersprache

Ein Programm in Assemblersprache wird als Text gespeichert (genauso wie ein Programm in einer Hochsprache). Jeder Assemblerbefehl entspricht genau einem Maschinenbefehl. Zum Beispiel würde der oben beschriebene Additions-Befehl in Assemblersprache so aussehen:

add eax, ebx

Hier ist die Bedeutung des Befehls *viel* klarer als in Maschinencode. Das Word add ist ein *Mnemonik* für den Additions-Befehl. Die allgemeine Form eines Assemblerbefehls ist:

Mnemonik Operand(en)

Ein Assembler ist ein Programm, das eine Textdatei mit Assemblerbefehlen liest und es in Maschinensprache umwandelt. Compiler sind Programme, die entsprechende Umwandlungen für Programme in Hochsprachen ausführen. Ein Assembler ist viel einfacher als ein Compiler. Jeder Befehl in Assemblersprache repräsentiert einen einzelnen Maschinenbefehl. Befehle in Hochsprachen sind sehr viel komplexer und können viele Maschinenbefehle erfordern.

Ein weiterer wichtiger Unterschied zwischen Assembler- und Hochsprache ist, da jeder unterschiedliche CPU-Typ seine eigene Maschinensprache hat, hat

Es dauerte für Computerwissenschaftler mehrere Jahre, nur um herauszufinden, wie man überhaupt einen Compiler schreibt!

er ebenso seine eigene Assemblersprache. Assembler
programme zwischen verschiedenen Computerarchitekturen zu portieren ist
 sehr viel schwieriger als in einer Hochsprache.

Die Beispiele in diesem Buch verwenden den Netwide Assembler oder kurz NASM. Er ist frei aus dem Internet erhältlich (siehe die URL im Vorwort). Weitere verbreitete Assembler sind Microsofts Assembler (MASM) oder Borlands Assembler (TASM). Es gibt einige Unterschiede in der Assembler-Syntax zwischen MASM/TASM und NASM.

1.3.3 Operanden der Befehle

Befehle in Maschinensprache haben unterschiedliche Anzahlen und Typen von Operanden; im Allgemeinen jedoch hat jeder Befehl selbst eine festgelegte Anzahl von Operanden (0 bis 3). Operanden können von folgendem Typ sein:

register: Diese Operanden beziehen sich direkt auf die Inhalte der Register der CPU.

memory: Diese beziehen sich auf Daten im Speicher. Die Adresse der Daten kann eine fest in den Befehl kodierte Konstante sein oder kann unter Benutzung von Werten in Registern berechnet werden. Adressen sind immer Offsets vom Anfang eines Segments.

immediate: Diese sind festgelegte Werte, die im Befehl selbst aufgeführt sind. Sie werden im Befehl selbst gespeichert (im Codesegment), nicht im Datensegment.

implied: Diese Operanden werden nicht explizit aufgeführt. Zum Beispiel addiert der Inkrement-Befehl eins zu einem Register oder Speicher. Die Eins ist implizit.

1.3.4 Grundlegende Befehle

Der grundlegendste Befehl ist der MOV Befehl. Er kopiert Daten von einem Ort an einen anderen (wie der Zuweisungsoperator in einer Hochsprache). Er benötigt zwei Operanden:

```
mov dest, src
```

Die durch *src* spezifizierten Daten werden nach *dest* kopiert. Eine Einschränkung ist, dass nicht beide Operanden Speicheroperanden sein können. Dies zeigt eine weitere Eigenart von Assembler auf. Es gibt öfters etwas willkürliche Regeln darüber, wie die verschiedenen Befehle benutzt werden können. Die Operanden müssen außerdem die gleiche Größe haben. Der Wert von AX kann nicht in BL gespeichert werden.

Hier ist ein Beispiel (Semikola beginnen einen Kommentar):

```
mov eax, 3; speichere 3 ins EAX Register (3 ist immediate Operand)
mov bx, ax; speichere den Wert von AX ins BX Register
```

Der Befehl ADD wird benutzt, um Ganzzahlen zu addieren.

```
add eax, 4; eax = eax + 4 add al, ah; al = al + ah
```

Der Befehl SUB subtrahiert Ganzzahlen.

```
sub bx, 10; bx = bx - 10
sub ebx, edi; ebx = ebx - edi
```

Die Befehle INC und DEC inkrementieren oder dekrementieren Werte um 1. Da der eine Operand impliziert ist, ist der Maschinencode für INC und DEC kürzer als für die entsprechenden ADD and SUB Befehle.

```
7 inc ecx ; ecx++
8 dec dl ; dl--
```

1.3.5 Direktiven

Eine *Direktive* ist ein Werkzeug des Assemblers und nicht der CPU. Sie werden im Allgemeinen benutzt, um entweder den Assembler zu etwas zu veranlassen oder ihn über etwas zu informieren. Sie werden nicht in Maschinencode übersetzt. Allgemein werden Direktiven benutzt um:

- Konstanten zu definieren
- Speicher zu definieren, in dem Daten gespeichert werden
- Speicher in Segmente zu gruppieren
- bedingten Quellcode einzuschließen
- andere Dateien einzuschließen

NASM Code wird durch einen Präprozessor geführt, genau wie in C. Er hat viele gleiche Präprozessor-Befehle wie C. Jedoch beginnen die Direktiven für den Präprozessor von NASM mit einem % anstatt mit einem # wie in C.

Die equ Direktive

Die Direktive equ kann verwendet werden um ein *Symbol* zu definieren. Symbole sind mit Namen versehene Konstanten, die in Assemblerprogrammen verwendet werden können. Das Format ist:

```
symbol equ value
```

Werte von Symbolen können später nicht neu definiert werden.

Die %define Direktive

Diese Direktive entspricht der #define Direktive von C. Im Allgemeinen wird sie meistens verwendet, um konstante Makros zu definieren, genauso wie in C.

```
%define SIZE 100 mov eax, SIZE
```

Der vorige Code definiert unter dem Namen SIZE ein Makro und zeigt seine Verwendung in einem MOV Befehl. Makros sind in zweierlei Hinsicht flexibler als Symbole. Makros können neu definiert werden und können mehr als einfache konstante Zahlen sein.

Daten Direktiven

Daten Direktiven werden in Datensegmenten verwendet, um Speicherplatz zu definieren. Es gibt zwei Methoden, mit denen Speicher reserviert werden kann. Die erste Methode definiert nur den Platz für die Daten; die zweite Methode definiert den Platz und einen Anfangswert. Die erste Methode benutzt eine der \mathtt{RESx} Direktiven. Das x wird durch einen Buchstaben ersetzt, der die Größe des Objekts bestimmt, das gespeichert werden soll. Tabelle 1.3 zeigt die möglichen Werte.

Einheit	Buchstabe
byte	В
word	W
double word	D
quad word	Q
ten bytes	T

Tabelle 1.3: Buchstaben für $\mathtt{RES}x$ und $\mathtt{D}x$ Direktiven

Die zweite Methode (die auch einen Startwert definiert) benutzt eine der $\mathtt{D} x$ Direktiven. Die Buchstaben für x sind die gleichen wie die für die $\mathtt{RES} x$ Direktiven.

Es ist sehr verbreitet, Speicherstellen mit *Labels* zu markieren. Labels erlauben einem, sich im Code einfach auf Speicherstellen beziehen zu können. Unten sind verschiedene Beispiele:

```
T.1
         db
                0
                                ; Byte namens L1, mit Anfangswert O
   L2
                1000
                                ; Wort namens L2, mit Anfangswert 1000
         dw
   L3
         db
                110101b
                                ; Byte initialisiert mit binär 110101 (53 dezimal)
3
                                ; Byte initialisiert mit hex 12 (18 dezimal)
   L4
         db
                12h
                                ; Byte initialisiert mit octal 17 (15 dezimal)
   L5
         db
                170
   L6
         dd
                1A92h
                                ; Doppelwort initialisiert mit hex 1A92
                                ; 1 nicht-initialisiertes Byte
   1.7
         resb
   L8
         db
                                ; Byte initialisiert mit ASCII Code für A (65)
```

Doppelte und einfache Anführungszeichen werden gleich behandelt. Nacheinander aufgeführte Datendefinitionen werden sequenziell im Speicher abgelegt. Das heißt, das Wort L2 wird unmittelbar nach L1 im Speicher gespeichert. Folgen von Speicheranforderungen können ebenso definiert werden.

```
9 L9 db 0, 1, 2, 3 ; definiert 4 Bytes

10 L10 db "w", "o", "r", 'd', 0 ; definiert einen C String = "word"

11 L11 db 'word', 0 ; genau wie L10
```

Die DD Direktive kann benutzt werden, um sowohl Integer- als auch Fließpunkt-Konstanten⁶ einfacher Genauigkeit zu definieren. Jedoch kann DQ nur verwendet werden, um Fließpunkt-Konstanten doppelter Genauigkeit zu definieren.

Für lange Folgen ist oft die TIMES Direktive von NASM nützlich. Diese Direktive wiederholt ihren Operanden eine gegebene Anzahl von Malen. Zum Beispiel:

 $^{^6}$ Fließpunkt-Werte einfacher Genauigkeit sind äquivalent zu einer ${\tt float}$ Variablen in C.

21

22

```
^{12} L12 times 100 db 0 ; äquivalent zu 100 (db 0)'s ^{13} L13 resw 100 ; reserviert Platz für 100 Words
```

Erinnern wir uns, dass Labels verwendet werden können, um im Code auf Daten zu verweisen. Es gibt zwei Wege, auf denen Labels verwendet werden können. Wenn ein Label selbst verwendet wird, wird es als die Adresse (oder der Offset) der Daten aufgefasst. Wird das Label in eckige Klammern gesetzt ([]), wird es als die Daten an dieser Adresse aufgefasst. In anderen Worten, man sollte das Label als einen Zeiger auf die Daten auffassen und die eckigen Klammern dereferenzieren den Zeiger genauso wie es der Asteriskus (*) in C macht. (MASM/TASM folgen einer anderen Konvention.) Im 32-bit Modus sind Adressen 32 bit groß. Hier sind einige Beispiele:

```
al, [L1]
                                  ; kopiere Byte von L1 in AL
          mov
14
          mov
                  eax, L1
                                  ; EAX = Adresse des Bytes bei L1
15
                                  ; kopiere AH ins Byte bei L1
          mov
                  [L1], ah
16
                                  ; kopiere Dword von L6 in EAX
17
          mov
                 eax, [L6]
          add
                 eax, [L6]
                                  ; EAX = EAX + Dword bei L6
          add
                  [L6], eax
                                  ; Dword bei L6 += EAX
19
          mov
                  al, [L6]
                                  ; kopiere erstes Byte vom Dword bei L6 in AL
20
```

Zeile 20 der Beispiele zeigt eine wichtige Eigenschaft von NASM. Der Assembler merkt sich nicht den Typ der Daten, auf den sich ein Label bezieht. Es liegt beim Programmierer, sicher zu stellen, dass er (oder sie) ein Label richtig verwendet. Später wird es geläufig werden, Adressen von Daten in Registern zu speichern und das Register wie einen Zeiger in C zu benutzen. Wiederum, es erfolgt keine Überprüfung, ob der Zeiger korrekt benutzt wird. Auf diese Weise ist Assembler sehr viel fehleranfälliger als sogar C.

Betrachten wir den folgenden Befehl:

```
mov [L6], 1; speichere eine 1 nach L6
```

Dieses Statement ruft einen operation size not specified Fehler hervor. Warum? Weil der Assembler nicht weiß, ob er die 1 als ein Byte, Wort oder Doppelwort speichern soll. Um das zu korrigieren, fügt man eine Größenangabe hinzu:

```
mov dword [L6], 1; speichere eine 1 nach L6
```

Dies sagt dem Assembler, dass er die 1 als ein Doppelwort, das bei L6 beginnt, speichern soll. Andere Größenangaben sind: BYTE, WORD, QWORD und TWORD⁷.

1.3.6 Eingabe und Ausgabe (I/O)

Eingabe und Ausgabe sind sehr systemabhängige Aktivitäten. Sie stehen mit den Schnittstellen zur Hardware des Systems in Verbindung. Hochsprachen wie C besitzen Routinen in Standard-Bibliotheken, die eine einfache, einheitliche Programmierschnittstelle für Ein- und Ausgabe zur Verfügung stellen. Assemblersprachen besitzen keine Standard-Bibliotheken. Sie müssen entweder direkt auf die Hardware zugreifen (was im protected Modus eine privilegierte Operation ist) oder benutzen was auch immer an low-level Routinen vom Betriebssystem bereitgestellt werden.

 $^{^7 \}texttt{TWORD}$ definiert einen zehn Byte großen Bereich im Speicher. Die Fließpunkt-Einheit verwendet diesen Datentyp.

print_int gibt auf dem Schirm den Wert des Integers in EAX ausprint_char gibt auf dem Schirm das Zeichen aus, dessen ASCII Wert in

AL gespeichert ist

print_string gibt auf dem Schirm den Inhalt des Strings aus, dessen Adresse

in EAX gespeichert ist. Der String muss ein C String (d. h.

Null-terminiert) sein.

print_nl gibt auf dem Schirm ein new-line Zeichen aus.

read_int liest einen Integer von der Tastatur und speichert ihn im EAX

Register.

read_char liest ein einzelnes Zeichen von der Tastatur und speichert sei-

nen ASCII Code im EAX Register.

Tabelle 1.4: Assembler I/O Routinen

Für Routinen in Assembler ist es sehr verbreitet, zusammen mit C verwendet zu werden. Ein Vorteil davon ist, dass der Assemblercode die I/O Routinen aus der Standard C Bibliothek verwenden kann. Jedoch muss man die Regeln kennen, mit denen Informationen zwischen Routinen, die C verwendet, ausgetauscht werden. Diese Regeln sind zu kompliziert, um hier behandelt zu werden. (Sie werden später betrachtet!) Um I/O zu vereinfachen, hat der Autor seine eigenen Routinen entwickelt, die die komplexen Regeln von C verstecken und eine sehr viel einfachere Schnittstelle bereitstellen. Tabelle 1.4 beschreibt die bereitgestellten Routinen. Alle Routinen erhalten die Werte in allen Registern, mit Ausnahme der Lese-Routinen. Diese Routinen verändern den Wert des EAX Registers. Um diese Routinen zu benutzen, muss man eine Datei mit Informationen einbinden, die der Assembler benötigt, um sie verwenden zu können. Um eine Datei in NASM einzubinden, benutzt man die %include Direktive des Präprozessors. Die folgende Zeile schließt die Datei, die von den I/O Routinen des Autors benötigt wird, mit ein:⁸

%include "asm_io.inc"

Um eine der Ausgaberoutinen zu verwenden, muss man EAX mit dem korrekten Wert laden und den CALL Befehl verwenden, um sie aufzurufen. Der CALL Befehl ist äquivalent zu einem Funktionsaufruf in einer Hochsprache. Zur Ausführung springt er zu einem anderen Abschnitt im Code, kehrt aber zu seinem Ursprung zurück, nachdem die Routine beendet ist. Das folgende Beispielprogramm (Seite 17) zeigt verschiedene Beispiele von Aufrufen dieser I/O-Routinen.

1.3.7 Debugging (Fehlersuche)

Die Bibliothek des Autors enthält auch einige nützliche Routinen, um Programme zu debuggen. Diese Debugroutinen stellen Informationen über den Zustand des Computers dar, ohne diesen Zustand zu verändern. Diese Routinen sind in Wirklichkeit *Makros*, die den gegenwärtigen Zustand der CPU festhalten

⁸Die asm_io.inc (und die asm_io Objektdatei, die asm_io.inc benötigt) sind in den Downloads der Beispielprogramme auf der Webseite für dieses Tutorial, http://www.drpaulcarter.com/pcasm, enthalten.

und dann eine Subroutine aufrufen. Die Makros sind in der oben erwähnten asm_io.inc Datei definiert. Makros werden wie gewöhnliche Befehle verwendet. Operanden von Makros werden durch Kommata getrennt.

Es gibt vier Debugroutinen mit Namen dump_regs, dump_mem, dump_stack und dump_math; sie zeigen jeweils die Werte der Register, von Speicher, Stack und mathematischem Coprozessor.

- dump_regs Dieses Makro gibt die Werte der Register (in hexadezimal) des Computers über stdout (d. h. den Bildschirm) aus. Es zeigt ebenfalls die gesetzten Bits des FLAGS⁹ Registers. Wenn zum Beispiel das Zero-Flag 1 ist, wird ZF ausgegeben. Ist es 0, wird nichts ausgegeben. Es hat ein einzelnes Integer-Argument, das ebenfalls ausgegeben wird. Dieses kann dazu benutzt werden, um die Ausgabe verschiedener dump_regs Befehle zu unterscheiden.
- dump_mem Dieses Makro druckt den Inhalt eines Speicherbereichs (in hexadezimal) und ebenfalls als ASCII-Zeichen aus. Es verwendet drei, durch Kommata getrennte Parameter. Der erste ist ein Integer, der zur Markierung der Ausgabe verwendet wird (genauso wie das dump_regs Argument). Das zweite Argument ist die auszugebende Adresse. (Dies kann ein Label sein.) Das letzte Argument ist die Anzahl von 16-Byte Paragraphen, die ab dieser Adresse ausgegeben werden sollen. Der dargestellte Speicher beginnt an der ersten Paragraphengrenze vor der geforderten Adresse.
- dump_stack Dieses Makro gibt die Werte auf dem Stack der CPU aus. (Der Stack wird in Kapitel 4 behandelt.) Der Stack ist in Doppelwörtern organisiert und diese Routine stellt sie so dar. Sie erwartet drei, durch Kommata getrennte Werte. Der erste ist eine Integer-Marke (wie bei dump_regs). Der zweite ist die Anzahl Doppelwörter, die vor der im EBP-Register enthaltenen Adresse ausgegeben werden und das dritte Argument ist die Anzahl der Doppelwörter, die nach der Adresse in EBP ausgegeben werden.
- dump_math Dieses Makro druckt die Werte der Register des mathematischen Coprozessors aus. Es erwartet ein einzelnes Integer-Argument, das benutzt wird, um die Ausgabe zu markieren, genauso wie es das Argument von dump_regs tut.

1.4 Ein Programm erstellen

Heutzutage ist es ungewöhnlich, ein stand-alone Programm zu erstellen, das vollständig in Assembler geschrieben ist. Assembler wird gewöhnlich für bestimmte kritische Schlüsselroutinen verwendet. Warum? Es ist sehr *viel* einfacher in einer höheren Programmiersprache zu programmieren als in Assembler. Ebenso macht es die Benutzung von Assembler sehr schwierig, ein Programm auf andere Plattformen zu portieren. De facto ist es selten, überhaupt Assembler zu verwenden.

So, warum sollte überhaupt irgendjemand Assembler lernen?

1. Manchmal kann in Assembler geschriebener Code schneller und kleiner sein als durch Compiler generierter Code.

⁹Kapitel 2 behandelt dieses Register.

```
int main()

int ret_status;

ret_status = asm_main();

return ret_status;

}
```

Abbildung 1.6: driver.c Code

- 2. Assembler ermöglicht den Zugriff auf direkte Hardwareeigenschaften des Systems, die von einer Hochsprache aus schwierig oder nicht benutzt werden könnten.
- 3. In Assembler programmieren zu lernen hilft einem, ein tieferes Verständnis für die Arbeitsweise von Computern zu gewinnen.
- 4. In Assembler programmieren zu lernen hilft einem, besser zu verstehen, wie Compiler und Hochsprachen wie C arbeiten.

Die letzten beiden Punkte demonstrieren, dass das Lernen von Assembler hilfreich sein kann, selbst wenn man später nie darin programmiert. Tatsächlich programmiert der Autor selten in Assembler, aber er benutzt täglich die Ideen, die er daraus lernte.

1.4.1 Erstes Programm

Die ersten Programme in diesem Text werden alle von dem einfachen C Treiberprogramm in Abbildung 1.6 ausgehen. Es ruft einfach eine weitere Funktion namens asm.main auf. Das ist in Wirklichkeit die Routine, die in Assembler geschrieben wird. Es gibt verschiedene Vorteile, ein C Treiberprogramm zu benutzen. Erstens wird so das Programm durch das C System initialisiert, damit es korrekt im protected Mode läuft. Alle Segmente und ihre dazu gehörenden Segmentregister werden von C initialisiert. Der Assemblercode braucht sich darum überhaupt nicht zu kümmern. Zweitens wird dadurch auch die C Bibliothek für die Benutzung durch den Assemblercode verfügbar. Die I/O-Routinen des Autors ziehen Vorteil daraus. Sie benutzen die I/O Funktionen von C (printf, usw.). Nachfolgend ein einfaches Assemblerprogramm.

```
_ first.asm _
     ; Datei: first.asm
      Erstes Assemblerprogramm. Dieses Programm fragt als
      Eingabe nach zwei Integern und gibt ihre Summe aus.
3
      Um ein ausführbares Programm mit djgpp zu erzeugen:
5
     nasm -f coff first.asm
6
    ; gcc -o first first.o driver.c asm_io.o
    %include "asm_io.inc"
9
10
    ; initialisierte Daten kommen in das .data Segment
11
12
```

```
segment .data
13
14
    ; Diese Labels markieren Strings zur Ausgabe
15
16
                   "Enter a number: ", 0 ; Null nicht vergessen
    prompt1 db
17
    prompt2 db
                   "Enter another number: ", 0
18
                   "You entered ", 0
    outmsg1 db
19
                   " and ", 0
    outmsg2 db
20
    outmsg3 db
                   ", the sum of these is ", 0
21
22
23
    ; nicht-initialisierte Daten kommen in das .bss Segment
^{24}
25
26
    segment .bss
27
     ; Diese Labels markieren die Dwords zur Speicherung der Eingabe
28
29
    input1 resd 1
30
    input2 resd 1
31
32
33
    ; Code kommt in das .text Segment
34
35
    segment .text
36
             global _asm_main
37
38
     _asm_main:
                     0,0
             enter
                                         ; bereite Routine vor
39
             pusha
40
41
             mov
                     eax, prompt1
                                         ; gib Prompt aus
             call
                     print_string
43
44
                     read_int
                                         ; lese Integer
             call
45
                                         ; in input1 speichern
                     [input1], eax
             mov
47
                     eax, prompt2
             mov
                                         ; gib Prompt aus
48
             call
                     print_string
49
50
             call
                     read_int
                                         ; lese Integer
51
                     [input2], eax
                                         ; in input2 speichern
             mov
52
53
                     eax, [input1]
                                        ; eax = Dword bei input1
             mov
54
             add
                     eax, [input2]
                                         ; eax += Dword bei input2
55
             mov
                     ebx, eax
                                         ; ebx = eax
56
57
             dump_regs 1
                                        ; gib Registerinhalte aus
58
             dump_mem 2, outmsg1, 1 ; gib Speicher aus
59
60
    ; als nächstes gib Ergebnis Nachrichten in einer Folge von Schritten aus
61
62
```

```
eax, outmsg1
              mov
63
                       print_string
                                            ; gib erste Nachricht aus
              call
              mov
                       eax, [input1]
              call
                       print_int
                                            ; gib input1 aus
66
                       eax, outmsg2
              mov
67
                                            ; gib zweite Nachricht aus
                       print_string
              call
68
                       eax, [input2]
              mov
                       print_int
                                            ; gib input2 aus
              call
70
                       eax, outmsg3
              mov
71
                                            ; gib dritte Nachricht aus
                       print_string
              call
                       eax, ebx
              mov
73
                                            ; gib Summe (ebx) aus
              call
                       print_int
74
              call
                       print_nl
                                            ; gib newline aus
75
76
77
              popa
                       eax, 0
                                            ; zurück zu C
              mov
78
              leave
79
80
              ret
                                      first.asm
```

Zeile 13 des Programms definiert ein Programmsegment, das Speicher spezifiziert, der im Datensegment (dessen Name .data ist) angelegt wird. Nur initialisierte Werte sollten in diesem Segment definiert werden. In den Zeilen 17 bis 21 werden einige Strings definiert. Sie werden durch die C Bibliothek ausgegeben und müssen deshalb mit einem Null-Zeichen (ASCII Code 0) beendet werden. Beachte, dass ein großer Unterschied zwischen 0 und '0' besteht.

Nicht-initialisierte Daten sollten im b
ss Segment (in Zeile 26 .bss genannt) deklariert werden. Der Namen dieses Segments rührt von einem anfänglichen UNIX-basierten Assembleroperator her, der "block started by symbol" bedeutete. Ein Stacksegment gibt es ebenfalls. Es wird später besprochen werden.

Aus historischen Gründen wird das Codesegment .text genannt. Darin werden die Befehle abgelegt. Beachte, dass dem Code-Label für die Hauptroutine (Zeile 38) ein Unterstrich vorangestellt ist. Das ist Bestandteil der Aufrufkonvention von C. Diese Konvention spezifiziert die Regeln, die C benutzt, wenn es Code übersetzt. Es ist sehr wichtig, diese Konvention zu kennen, wenn C mit Assembler kombiniert werden soll. Später wird die gesamte Konvention präsentiert werden; für jetzt genügt es jedoch zu wissen, dass in C alle Symbole (d. h. Funktionen und globale Variable) vom C Compiler einen Unterstrich vorangestellt bekommen. (Diese Regel ist spezifisch für DOS/Windows, der Linux C Compiler stellt den C Symbolen überhaupt nichts voran.)

Die global Direktive in Zeile 37 teilt dem Assembler mit, dass er das _asm_main Symbol global machen soll. Im Gegensatz zu C haben Labels per Voreinstellung internal scope. Das bedeutet, dass nur Code im selben Modul das Label benutzen kann. Die global Direktive gibt den angegebenen Labels external scope. Auf diese Art von Label kann von jedem Modul im Programm aus zugegriffen werden. Das asm_io Modul erklärt die Labels print_int, et. al. als global. Das ist der Grund, warum man sie im first.asm Modul benutzen kann.

1.4.2 Compiler-Abhängigkeiten

Der obige Assemblercode ist spezifisch für den freien GNU¹⁰-basierten DJGPP C/C++ Compiler.¹¹ Dieser Compiler kann kostenlos aus dem Internet bezogen werden. Er benötigt einen 386-basierten PC oder besser und läuft unter DOS, Windows 95/98 oder NT. Dieser Compiler benutzt Objektdateien im COFF (Common Object File Format) Format. Um in dieses Format zu assemblieren, verwendet man mit nasm den -f coff Schalter (wie in den Kommentaren des obigen Codes gezeigt). Die Namenserweiterung der resultierenden Objektdatei wird o sein.

Der Linux C Compiler ist ebenfalls ein GNU Compiler. Um den obigen Code zu ändern, dass er unter Linux läuft, sind nur die Unterstrich-Präfixe in Zeilen 37 und 38 zu entfernen. Linux benutzt das ELF (Executable and Linkable Format) Format für die Objektdateien. Mit Linux benutzt man den -f elf Schalter. Er produziert ebenfalls eine Objektdatei mit einer o Namenserweiterung.

Borland C/C++ ist ein weiterer populärer Compiler. Er benutzt das Microsoft OMF Format für Objektdateien. Mit Borlands C Compiler wird der -f obj Schalter verwendet. Die Namenserweiterung der Objektdatei wird obj sein. Das OMF-Format benutzt andere segment Direktiven als die anderen Objektformate. Das Datensegment (Zeile 13) muss geändert werden in:

segment _DATA public align=4 class=DATA use32

Das bss Segment (Zeile 26) muss geändert werden in:

segment _BSS public align=4 class=BSS use32

Das text Segment (Zeile 36) muss geändert werden in:

segment _TEXT public align=1 class=CODE use32

Zusätzlich sollte eine neue Zeile vor Zeile 36 eingefügt werden:

group DGROUP _BSS _DATA

Der C/C++ Compiler von Microsoft kann entweder das OMF oder das Win32 Format für Objektdateien benutzen. (Ein gegebenes OMF Format wird intern in das Win32 Format umgewandelt.) Das Win32 Format ermöglicht es, Segmente genauso wie für DJGPP und Linux zu definieren. Um in diesem Modus auszugeben, wird der -f win32 Schalter benutzt. Die Namenserweiterung der Objektdatei wird obj sein.

1.4.3 Assemblierung des Codes

Der erste Schritt ist, den Code zu assemblieren. Von der Kommandozeile gibt man:

nasm -f object-format first.asm

ein, wobei *object-format*, abhängig davon, welcher C Compiler benutzt werden soll, entweder *coff*, *elf*, *obj* oder *win32* ist. (Erinnern wir uns daran, dass die Quelldatei sowohl für Linux als auch für Borland geändert werden muss.)

Die compilerspezifischen Beispieldateien, verfügbar von der Webseite des Autors, sind bereits abgeändert worden, um mit dem entsprechenden Compiler zu arbeiten.

¹⁰GNU ist ein Projekt der Free Software Foundation (http://www.fsf.org)

¹¹http://www.delorie.com/djgpp

1.4.4 Kompilation des C Codes

Kompilieren wir die driver.c Datei unter Verwendung eines C Compilers. Für DJGPP benutzt man:

```
gcc -c driver.c
```

Der -c Schalter meint, nur zu kompilieren, und noch nicht versuchen zu linken. Derselbe Schalter funktioniert genauso mit Linux, Borland und Microsoft Compilern.

1.4.5 Linken der Objektdateien

Linken ist der Prozess, der Maschinencode und Daten in Objektdateien und Bibliotheken zusammenzufügt, um ein ausführbares Programm zu schaffen. Wie weiter unten gezeigt wird, ist der Prozess kompliziert.

C Code erfordert die Standard C Bibliothek und speziellen *startup code* um zu laufen. Es ist *viel* einfacher, den Linker durch den C Compiler mit den korrekten Parametern aufrufen zu lassen, als zu versuchen, den Linker direkt aufzurufen. Um zum Beispiel den Code für das erste Programm mit DJGPP zu linken, verwendet man:

```
gcc -o first driver.o first.o asm_io.o
```

Das erzeugt ein ausführbares Programm mit Namen first.exe (oder nur first unter Linux).

Mit Borland würde man:

```
bcc32 first.obj driver.obj asm_io.obj
```

benutzen. Borland verwendet den Namen der ersten aufgeführten Datei, um den Namen der ausführbaren Datei festzulegen. So würde im obigen Fall das Programm first.exe genannt werden.

Es ist möglich, den Kompilier- und Linkschritt zu kombinieren. Zum Beispiel,

```
gcc -o first driver.c first.o asm_io.o
```

Damit wird gcc driver.c kompilieren und dann linken.

1.4.6 Die Ausgabe eines Assembler-Listings verstehen

Der Schalter –1 listing-file kann verwendet werden, um nasm zu veranlassen, ein Listfile mit gegebenem Namen zu erzeugen. Diese Datei zeigt, wie der Code assembliert wurde. Hier ist aufgeführt, wie Zeilen 17 und 18 (des Datensegments) im Listfile erscheinen. (Die Zeilennummern stehen im Listfile; beachte aber, dass die Zeilennummern in den Quelldateien nicht die gleichen Zeilennummern sind wie die im Listfile.)

```
48 00000000 456E7465722061206E- prompt1 db "Enter a number: ", 0

49 00000009 756D6265723A2000

50 00000011 456E74657220616E6F- prompt2 db "Enter another number: ", 0

51 0000001A 74686572206E756D62-

52 00000023 65723A2000
```

Die erste Spalte jeder Zeile ist die Zeilennummer und die zweite ist der Offset (in hex) der Daten im Segment. Die dritte Spalte zeigt die rohen hex Werte, die gespeichert werden. In diesem Fall entsprechen die Hexdaten ASCII-Codes. Am Ende der Zeile ist dann der Text aus der Quelldatei eingefügt. Die in der zweiten Spalte aufgeführten Offsets sind sehr wahrscheinlich *nicht* die wahren Offsets, an denen die Daten im vollständigen Programm abgelegt werden. Jedes Modul kann seine eigenen Labels im Datensegment definieren (und auch in den anderen Segmenten). Im Linkschritt (siehe Abschnitt 1.4.5) werden alle diese Labeldefinitionen der Datensegmente zusammengefasst, um ein Datensegment zu bilden. Die neuen, endgültigen Offsets werden dann durch den Linker berechnet.

Hier ist ein kleiner Ausschnitt (Zeilen 54 bis 56 der Quellcodedatei) des Codesegments im Listfile:

94	0000002C	A1[00000000]	mov	eax,	[input1]
95	00000031	0305[04000000]	add	eax,	[input2]
96	00000037	89C3	mov	ebx.	eax

Die dritte Spalte zeigt den durch den Assembler generierten Maschinencode. Oft kann jedoch der vollständige Code für eine Anweisung noch nicht berechnet werden. Zum Beispiel ist in Zeile 94 der Offset (oder Adresse) von input1 nicht bekannt, bis der Code gelinkt wird. Der Assembler kann den Opcode für den mov Befehl berechnen (der nach dem Listing A1 ist), er schreibt aber den Offset in eckige Klammern, weil der genaue Wert noch nicht berechnet werden kann. In diesem Fall wird ein temporärer Offset von 0 benutzt, da input1 am Anfang des Teils des bss Segments ist, der in dieser Datei definiert ist. Beachte, dass dies nicht bedeutet, dass es am Anfang des endgültigen bss Segments des Programms sein wird. Wird der Code gelinkt, setzt der Linker den korrekten Offset ein. Andere Befehle, wie Zeile 96, beziehen sich auf keine Labels. Hier kann der Assembler den vollständigen Maschinencode berechnen.

Big und little endian Darstellung

Wenn man sich Zeile 95 genauer ansieht, scheint etwas sehr seltsames mit dem Offset in eckigen Klammern des Maschinencodes zu sein. Das Label input2 ist am Offset 4 (wie in dieser Datei definiert); jedoch ist der Offset, der im Speicher erscheint, nicht 00000004, sondern 04000000. Warum? Verschiedene Prozessoren speichern Multibyte-Integer in verschiedenen Bytefolgen im Speicher. Es gibt zwei gängige Methoden, um Integer zu speichern: biq endian und little endian. Big endian ist die Methode, die am natürlichsten scheint. Das größte (d. h. höchstwertige Byte) wird zuerst gespeichert, dann das nächstgrößte, usw. Zum Beispiel würde das Doppelwort 00000004 als die 4 Bytes 00 00 00 04 gespeichert werden. IBM Mainframes, die meisten RISC Prozessoren und Prozessoren von Motorola verwenden alle diese big endian Methode. Jedoch verwenden Intelbasierte Prozessoren die little endian Methode! Hier wird das niederwertigste Byte zuerst gespeichert. So wird 00000004 als 04 00 00 00 im Speicher abgelegt. Dieses Format ist in der CPU fest verdrahtet und kann nicht geändert werden. Normalerweise braucht sich der Programmieren nicht darum zu kümmern, welches Format benutzt wird. Es gibt jedoch Umstände, unter denen es wichtig

1. Wenn binäre Daten zwischen verschiedenen Computern ausgetauscht werden (entweder durch Dateien oder über ein Netzwerk).

Endian wird wie Indien ausgesprochen.

 Wenn binäre Daten als Multibyte-Integer in den Speicher geschrieben werden und dann als individuelle Bytes zurückgelesen werden, oder umgekehrt.

Die Bytefolge wirkt sich nicht auf die Ordnung von Arrayelementen aus. Das erste Element eines Arrays ist immer an der niedersten Adresse. Das trifft auch auf Strings zu (die nur Character-Arrays sind). Die Bytefolge wirkt sich jedoch auf die einzelnen Elemente des Arrays aus.

1.5 Programmgerüst

Abbildung 1.7 zeigt eine Programmvorlage, die als Ausgangspunkt für die Entwicklung von Assemblerprogrammen dienen kann.

```
skel.asm -
     %include "asm_io.inc"
     segment .data
2
     ; initialisierte Daten kommen hier ins Datensegment
     segment .bss
     ; nicht initialisierte Daten kommen ins bss Segment
9
10
11
     segment .text
12
             global
                      _asm_main
13
     _asm_main:
                                          ; bereite Routine vor
             enter
                      0,0
15
             pusha
16
17
     ; Code kommt in das text Segment. Nicht den Code vor
19
       oder nach diesem Kommentar ändern.
20
21
22
             popa
23
                                          ; zurück zu C
             mov
                      eax, 0
24
25
             leave
             ret
                                     _{-} skel.asm
```

Abbildung 1.7: Programmgerüst

Kapitel 2

Grundlagen der Assemblersprache

2.1 Arbeiten mit Integern (Ganzzahlen)

2.1.1 Die Darstellung von Integerwerten

Integer treten in zwei Geschmacksrichtungen auf: mit und ohne Vorzeichen. Vorzeichenlose Integer (die nicht-negativ sind) werden in einer nahe liegenden binären Weise repräsentiert. Die Zahl 200 als eine ein-Byte vorzeichenlose Ganzzahl würde als 11001000 (oder C8 in hex) repräsentiert werden.

Vorzeichenbehaftete Integer (die positiv oder negativ sein können) werden auf kompliziertere Weisen dargestellt. Betrachten wir zum Beispiel -56. +56 würde als Byte durch 00111000 dargestellt werden. Auf dem Papier könnte man -56 als -111000 repräsentieren, aber wie würde das in einem Byte im Computerspeicher repräsentiert werden? Wie würde das Minuszeichen gespeichert werden?

Es gibt drei allgemeine Techniken, die zur Darstellung von vorzeichenbehafteten Integern im Computerspeicher benutzt wurden. Alle diese Methoden benutzen das höchstwertige Bit des Integers als ein *Vorzeichenbit*. Dieses Bit ist 0, wenn die Zahl positiv ist und 1, wenn negativ.

Signed Magnitude

Die erste Methode ist die einfachste und wird signed magnitude genannt. Sie stellt den Integer in zwei Teilen dar. Der erste Teil ist das Vorzeichenbit und der zweite ist der Betrag des Integers. So würde 56 als das Byte $\underline{0}0111000$ (das Vorzeichenbit ist unterstrichen) dargestellt werden und -56 als $\underline{1}0111000$. Der größte Bytewert wird $\underline{0}1111111$ oder +127 sein und der kleinste Bytewert wäre $\underline{1}1111111$ oder -127. Um einen Wert zu negieren wird das Vorzeichenbit umgekehrt. Diese Methode ist einfach, hat aber ihre Nachteile. Zuerst gibt es zwei mögliche Werte für Null, +0 ($\underline{0}0000000$) und -0 ($\underline{1}0000000$). Da Null weder positiv noch negativ ist, sollten sich beide dieser Repräsentationen gleich verhalten. Das kompliziert die Logik für die Arithmetik der CPU. Zweitens ist die allgemeine Arithmetik ebenfalls kompliziert. Wenn 10 zu -56 addiert wird,

muss dies zu 10 subtrahiert von 56 umgedeutet werden. Wiederum kompliziert dies die Logik der CPU.

One's Complement (Einerkomplement)

Die zweite Methode ist als Repräsentation im Einerkomplement bekannt. Das Einerkomplement einer Zahl wird gefunden, indem jedes Bit in der Zahl invertiert wird. (Eine andere Betrachtungsweise besteht darin, den neuen Bitwert als 1- alterBitwert anzusehen.) Das Einerkomplement von 00111000~(+56) zum Beispiel ist 11000111. In Einerkomplement-Notation ist das Berechnen des Einerkomplements gleichwertig zur Negation. Deshalb ist 11000111 die Repräsentation von -56. Beachte, dass das Vorzeichenbit automatisch durch die Einerkomplementierung geändert wurde und dass, wie man auch erwarten würde, das Einerkomplement zwei Mal genommen, die ursprüngliche Zahl ergibt. Wie bei der ersten Methode gibt es zwei Repräsentationen der Null: 00000000~(+0) und 11111111~(-0). Arithmetik mit Einerkomplement-Zahlen ist kompliziert.

Es gibt einen nützlichen Trick, um das Einerkomplement einer Zahl in hexadezimal zu finden, ohne nach binär zu konvertieren. Der Trick besteht darin, die Hexziffern von F (oder 15 in dezimal) abzuziehen. Diese Methode nimmt an, dass die Anzahl Bits in der Zahl ein Vielfaches von 4 ist. Hier ist ein Beispiel: +56 ist 38 in hex. Um das Einerkomplement zu finden, zieht man jede Ziffer von F ab, um C7 in hex zu erhalten. Dies stimmt mit dem obigen Ergebnis überein.

Two's Complement (Zweierkomplement)

Die ersten beiden beschriebenen Methoden wurden auf frühen Computern benutzt. Moderne Computer benutzen eine dritte Methode, die Zweierkomplement genannt wird. Das Zweierkomplement einer Zahl wird durch die folgenden zwei Schritte gefunden:

- 1. Finde das Einerkomplement der Zahl
- 2. Addiere eins zum Ergebnis aus Schritt 1

Hier ist ein Beispiel unter Verwendung von $\underline{0}0111000$ (56). Zuerst wird das Einerkomplement berechnet: $\underline{1}1000111$. Dann wird eins addiert:

$$\begin{array}{c} & \underline{1}1000111 \\ + & 1 \\ \hline & \underline{1}1001000 \end{array}$$

In Zweierkomplement-Darstellung ist die Berechnung des Zweierkomplements äquivalent zur Negation einer Zahl. So ist <u>1</u>1001000 die Repräsentation von –56 im Zweierkomplement. Zwei Negationen sollten wieder die ursprüngliche Zahl geben. Überraschenderweise erfüllt das Zweierkomplement diese Forderung. Nimm das Zweierkomplement von <u>1</u>1001000, indem eins zum Einerkomplement addiert wird.

$$\begin{array}{c} & \underline{00110111} \\ + & 1 \\ \hline & \underline{00111000} \end{array}$$

Bei der Berechnung des Zweierkomplements kann die Addition der am weitesten links stehenden Bits einen Übertrag produzieren. Dieser Übertrag wird

nichtverwendet. Beachte, dass alle Daten im Computer eine feste Größe (in der Anzahl Bits) haben. Das Addieren zweier Bytes liefert immer ein Byte als Ergebnis (genauso wie die Addition zweier Wörter ein Wort liefert, usw.) Diese Eigenschaft ist wichtig für die Zweierkomplement-Notation. Betrachte zum Beispiel Null als eine ein-Byte Zweierkomplement-Zahl ($\underline{0}0000000)$. Die Berechnung des Zweierkomplements liefert die Summe:

$$\begin{array}{c|c} & \underline{1}11111111 \\ + & 1 \\ \hline c & \underline{0}00000000 \end{array}$$

wobei c einen Übertrag repräsentiert. (Später wird gezeigt werden, wie dieser Übertrag entdeckt werden kann, er wird aber nicht im Ergebnis gespeichert.) So gibt es in der Zweierkomplement-Notation nur eine Null. Dies macht Arithmetik im Zweierkomplement einfacher als die vorheriger Methoden.

Bei Benutzung der Notation im Zweierkomplement kann ein vorzeichenbehaftetes Byte verwendet werden um die Zahlen -128 bis +127 zu repräsentieren. Tabelle 2.1 zeigt einige ausgewählte Werte. Werden 16 Bits verwendet, können die vorzeichenbehafteten Zahlen $-32\,768$ bis $+32\,767$ repräsentiert werden. $+32\,767$ wird dargestellt durch 7FFF, $-32\,768$ durch 8000, -128 als FF80 und -1 als FFFF. 32-bit Zweierkomplement-Zahlen reichen von ungefähr -2 Milliarden bis +2 Milliarden.

Zahl	Hex Repräsentation
0	00
1	01
127	7F
-128	80
-127	81
-2	FE
-1	FF

Tabelle 2.1: Darstellung im Zweierkomplement

Die CPU hat keine Vorstellung davon, was ein bestimmtes Byte (oder Wort oder Doppelwort) repräsentieren soll. Assembler hat nicht das Konzept von Datentypen, die eine Hochsprache hat. Wie Daten interpretiert werden, hängt davon ab, welche Befehle auf die Daten angewendet werden. Ob der Hexwert FF dazu bestimmt ist, eine vorzeichenbehaftete –1 oder eine vorzeichenlose +255 zu repräsentieren, hängt vom Programmierer ab. Die Sprache C definiert vorzeichenbehaftete und vorzeichenlose Integertypen. Diese ermöglicht dem C Compiler die richtigen Befehle zu bestimmen, um mit den Daten umzugehen.

2.1.2 Vorzeichenerweiterung

In Assembler haben alle Daten eine festgelegte Größe. Es ist nicht unüblich, die Größe der Daten ändern zu müssen, um sie mit anderen Daten zu benutzen. Die Größe zu verringern ist das Einfachste.

Einengung der Datengröße

Um die Größe der Daten zu verringern, entfernt man einfach die höherwertigen Bits der Daten. Hier ist ein triviales Beispiel:

```
mov ax, 0034h; ax = 52 (in 16 Bits gespeichert)

mov cl, al; cl = niedere 8 Bits von ax
```

Wenn die Zahl nicht korrekt in der kleineren Größe repräsentiert werden kann, schlägt die Herabsetzung der Größe natürlich fehl. Wenn zum Beispiel AX 0134h (oder 308 in dezimal) wäre, würde der obige Code CL immer noch auf 34h setzen. Diese Methode funktioniert sowohl mit vorzeichenbehafteten als auch mit vorzeichenlosen Zahlen. Betrachten wir vorzeichenbehaftete Zahlen. Wenn AX FFFFh (-1 als Wort) wäre, dann würde CL FFh (-1 als Byte) sein. Beachte jedoch, dass dies nicht korrekt ist, wenn der Wert in AX vorzeichenlos wäre!

Die Regel für vorzeichenlose Zahlen ist, dass alle entfernten Bits 0 sein müssen, damit die Konversion korrekt ist. Die Regel für vorzeichenbehaftete Zahlen ist, dass die entfernten Bits entweder alle 1 oder alle 0 sein müssen. Zusätzlich muss das erste nicht entfernte Bit denselben Wert haben wie die entfernten Bits. Dieses Bit wird zum neuen Vorzeichenbit des kleineren Wertes. Es ist wichtig, dass es gleich dem originalen Vorzeichenbit ist!

Ausweitung der Datengröße

Heraufsetzen der Größe der Daten ist komplizierter als herabsetzen. Betrachten wir das Hexbyte FF. Wenn es zu einem Wort erweitert wird, welchen Wert sollte dann das Wort haben? Es hängt davon ab, wie FF interpretiert wird. Ist FF ein vorzeichenloses Byte (255 in dezimal), dann sollte das Wort 00FF sein; wenn es jedoch ein vorzeichenbehaftetes Byte (-1 in dezimal) ist, dann sollte das Wort FFFF sein.

Um, ganz allgemein, eine vorzeichenlose Zahl zu erweitern, macht man alle neuen Bits der erweiterten Zahl zu 0. So wird FF zu 00FF. Um jedoch eine vorzeichenbehaftete Zahl zu erweitern, muss man das Vorzeichenbit erweitern. Das bedeutet, dass die neuen Bits Kopien des Vorzeichenbits werden. Da das Vorzeichenbit von FF 1 ist, müssen die neuen Bits ebenso alle Einsen sein, um dann FFFF zu liefern. Wenn die vorzeichenbehaftete Zahl 5A (90 in dezimal) erweitert wird, würde das Ergebnis 005A sein.

Es gibt mehrere Befehle, die 80386 für die Zahlenerweiterung bereitstellt. Erinnern wir uns, dass der Computer nicht weiß, ob eine Zahl vorzeichenbehaftet oder vorzeichenlos ist. Es liegt am Programmierer, den richtigen Befehl zu verwenden.

Für vorzeichenlose Zahlen kann man mit einem MOV Befehl einfach Nullen in die oberen Bits laden. Um zum Beispiel das Byte in AL zu einem vorzeichenlosen Word in AX zu erweitern:

```
mov ah, 0 ; setze obere 8 Bits auf Null
```

Jedoch ist es nicht möglich, einen MOV Befehl zu verwenden, um das vorzeichenlose Wort in AX zu einem vorzeichenlosen Doppelwort in EAX zu konvertieren. Warum nicht? Es gibt keinen Weg, um mit einem MOV die oberen 16 Bits von

EAX zu spezifizieren. Die 80386 löst dieses Problem, indem sie die neue Instruktion MOVZX bereitstellt. Dieser Befehl hat zwei Operanden. Die Datensenke (erster Operand) muss ein 16 oder 32 bit Register sein. Die Quelle (zweiter Operand) kann ein 8 oder 16 bit Register oder ein Byte oder Wort im Speicher sein. Die andere Einschränkung ist, dass die Senke größer als die Quelle sein muss. (Die meisten Befehle erfordern, dass Quelle und Ziel von der gleichen Größe sind.) Hier sind einige Beispiele:

```
; erweitert ax zu eax
                eax, ax
         movzx
                eax, al
                                    erweitert al zu eax
5
                ax, al
                                    erweitert al zu ax
6
         movzx
         movzx
                ebx, ax
                                    erweitert ax zu ebx
```

Für vorzeichenbehaftete Zahlen gibt es keinen einfachen Weg, um den MOV Befehl in jedem Fall zu benutzen. Die 8086 lieferte mehrere Befehle, um vorzeichenbehaftete Zahlen zu erweitern. Der CBW (Convert Byte to Word) Befehl führt die Vorzeichenerweiterung des AL Registers nach AX durch. Die Operanden sind implizit. Der CWD (Convert Word to Double word) Befehl erweitert das Vorzeichen in AX nach DX:AX. Die Notation DX:AX bedeutet, die DX und AX Register als ein 32 bit Register aufzufassen, mit den oberen 16 Bits in DX und den unteren Bits in AX. (Erinnern wir uns daran, dass die 8086 kein 32 bit Register hat!) Die 80386 fügte mehrere neue Befehle hinzu. Der CWDE (Convert Word to Double word Extended) Befehl erweitert das Vorzeichen von AX nach EAX. Der CDQ (Convert Double word to Quad word) Befehl erweitert das Vorzeichen von EAX nach EDX:EAX (64 Bit!). Schließlich arbeitet der MOVSX Befehl wie MOVZX, außer dass er die Regeln für vorzeichenbehaftete Zahlen benutzt.

Anwendung in der C Programmierung

Die Erweiterung vorzeichenloser und vorzeichenbehafteter Integer tritt auch in ANSI C definiert nicht, ob C auf. Variable in C können entweder als vorzeichenbehaftet (signed) oder vor- der Typ char mit oder ohzeichenlos (unsigned) deklariert werden (int ist mit Vorzeichen). Betrachten wir ne Vorzeichen ist, es liegt an den Code in Abbildung 2.1. In Zeile 3 wird die Variable a unter Verwendung der jedem individuellen Compi-Regeln für vorzeichenlose Werte erweitert (unter Benutzung von MOVZX), aber in Zeile 4 werden die vorzeichenbehafteten Regeln für b benutzt (unter Benutzung von MOVSX).

ler, das zu entscheiden. Deshalb wird der Typ in Abbildung 2.1 explizit definiert.

```
unsigned char uchar = 0xFF;
signed char
                schar = 0xFF;
                              /* a = 255 (0x000000FF) */ 
 /* b = -1 (0xFFFFFFFF) */
int a = (int) uchar;
int b = (int) schar;
```

Abbildung 2.1: Ausweitung von char Werten

Es gibt einen verbreiteten Programmierfehler in C, der direkt mit diesem Thema in Verbindung steht. Betrachten wir den Code in Abbildung 2.2. Der Prototyp von fgetc() ist:

```
int fgetc( FILE * );
```

Man könnte sich fragen, warum die Funktion einen int zurückgibt, wenn sie doch Zeichen liest? Der Grund liegt darin, dass sie normalerweise einen char (unter Verwendung der Null-Erweiterung zu einem int erweitert) zurückgibt. Jedoch gibt es einen Wert, den sie zurückgeben kann, der kein Zeichen ist, nämlich EOF. Das ist ein Makro, das gewöhnlich als -1 definiert ist. Folglich gibt fgetc() entweder ein zu einem int erweiterten char Wert (das in hex 000000xx wäre) oder EOF (das in hex wie FFFFFFFFF aussieht) zurück.

```
char ch;
while( (ch = fgetc(fp)) != EOF ) {
    /* mache etwas mit ch */
}
```

Abbildung 2.2: I/O Fehler

Das grundlegende Problem mit dem Programm in Abbildung 2.2 ist, dass fgetc() einen int zurückgibt, der Wert aber in einem char gespeichert wird. C wird die höherwertigen Bits abschneiden, um den int Wert in einen char zu pressen. Das einzige Problem ist, dass die Zahlen (in hex) 000000FF und FFFFFFFF beide zum Byte FF verkleinert werden. Deshalb kann die while-Schleife nicht zwischen dem von der Datei gelesenen Byte FF und dem Dateiende unterscheiden.

Was der Code in diesem Fall genau tut, hängt davon ab, ob char mit oder ohne Vorzeichen ist. Warum? Weil in Zeile 2 ch mit EOF verglichen wird. Da EOF ein int Wert ist, wird ch zu einem int erweitert, sodass die beiden verglichenen Werte von der gleichen Größe sind. Wie Abbildung 2.1 zeigte, ist es sehr wichtig, ob die Variable mit oder ohne Vorzeichen ist.

Ist char ohne Vorzeichen, wird FF zu 000000FF erweitert. Dies wird mit E0F (FFFFFFF) verglichen und als nicht gleich gefunden. Deshalb wird die Schleife niemals beendet!

Ist char mit Vorzeichen, wird FF zu FFFFFFF erweitert. Der Vergleich wird wahr und die Schleife endet. Da das Byte FF jedoch von der Datei gelesen werden kann, könnte die Schleife vorzeitig beendet werden.

Die Lösung dieses Problems ist, die Variable ch als einen int, nicht als char zu definieren. Wird dies getan, wird in Zeile 2 weder abgeschnitten noch erweitert. Innerhalb der Schleife ist es sicher, den Wert abzuschneiden, da ch dort wirklich ein einfaches Byte sein muss.

2.1.3 Arithmetik im Zweierkomplement

Wie früher gezeigt wurde, führt der add Befehl Additionen und der sub Befehl führt Subtraktionen durch. Zwei der Bits im FLAGS Register, die diese Befehle setzen, sind das *Overflow* und das *Carry Flag*. Das Overflowflag wird gesetzt, wenn das wahre Ergebnis der Operation zu groß ist, um bei vorzeichenbehafteter Arithmetik in das Ziel zu passen. Das Carryflag wird gesetzt, wenn es einen Übertrag im MSB einer Addition oder einer Subtraktion gibt. Deshalb kann es verwendet werden, um einen Übertrag bei vorzeichenloser Arithmetik zu entdecken. Der Gebrauch des Carryflags für vorzeichenbehaftete Arithmetik wird

 $^{^1}$ Es ist ein allgemeines Missverständnis, dass Dateien ein EOF Zeichen an ihrem Ende hätten. Dies ist nicht der Fall!

²Der Grund für diese Forderung wird später gezeigt werden.

in Kürze gezeigt werden. Einer der großen Vorteile des 2er Komplements ist, dass die Regeln für Addition und Subtraktion genau die gleichen sind wie für vorzeichenlose Integer. Deshalb können add und sub für Integer mit und ohne Vorzeichen verwendet werden.

Dabei wird ein Übertrag gebildet, der aber nicht Bestandteil der Antwort ist.

Es gibt zwei verschiedene Multiplizier- und Divisionsbefehle. Um zu multiplizieren, verwendet man entweder den MUL oder den IMUL Befehl. Der MUL Befehl wird benutzt, um vorzeichenlose Integer zu multiplizieren und IMUL wird benutzt, um vorzeichenbehaftete Integer zu multiplizieren. Warum werden zwei verschiedene Befehle benötigt? Die Regeln für die Multiplikation sind für vorzeichenlose und vorzeichenbehaftete Zahlen im 2er Komplement unterschiedlich. Wie kommt das? Betrachten wir die Multiplikation des Bytes FF mit sich selbst zu einem Ergebnis mit Wortgröße. Unter Benutzung von vorzeichenloser Multiplikation ist dies 255 mal 255 oder 65 025 (oder FE01 in hex). Mit vorzeichenbehafteter Multiplikation ist dies -1 mal -1 oder 1 (0001 in hex).

Es gibt verschiedene Formen der Multiplikationsbefehle. Die älteste Form sieht so aus:

mul source

source ist entweder ein Register oder eine Speicherreferenz. Es kann kein unmittelbarer Wert sein. Welche Multiplikation genau ausgeführt wird, hängt von der Größe des Quelloperanden ab. Ist der Operand von Bytegröße, wird er mit dem Byte im AL Register multipliziert und das Ergebnis wird in den 16 Bits von AX gespeichert. Hat die Quelle 16 Bits, wird sie mit dem Wort in AX multipliziert und das 32 bit Ergebnis wird in DX:AX gespeichert. Hat die Quelle 32 Bits, wird sie mit EAX multipliziert und das 64 bit Ergebnis wird nach EDX:EAX gespeichert.

dest	source1	source2	Aktion
	reg/mem8		$AX = AL \star source1$
	reg/mem16		$DX:AX = AX \star source1$
	reg/mem32		$EDX:EAX = EAX \star source1$
reg16	reg/mem16		$dest \star = source1$
reg32	reg/mem32		$dest \star = source1$
reg16	immed8		$dest \star = immed8$
reg32	immed8		$dest \star = immed8$
reg16	immed16		$dest \star = immed16$
reg32	immed32		$dest \star = immed32$
reg16	reg/mem16	immed8	dest = source1 * source2
reg32	reg/mem32	immed8	dest = source1 * source2
reg16	reg/mem16	immed16	dest = source1 * source2
reg32	reg/mem32	immed32	dest = source1 * source2

Tabelle 2.2: imul Befehle

Der IMUL Befehl hat die gleichen Formate wie MUL, fügt aber einige weitere Befehlsformen hinzu. Es gibt Formate mit zwei und drei Operanden:

```
imul dest, source1
imul dest, source1, source2
```

Tabelle 2.2 zeigt die möglichen Kombinationen.

Die zwei Divisionsbefehle sind DIV und IDIV. Sie führen Integerdivisionen ohne bzw. mit Vorzeichen aus. Das allgemeine Format ist:

```
div source
```

Wenn die Quelle 8 bit groß ist, dann wird AX durch den Operanden geteilt. Der Quotient wird in AL gespeichert und der Rest in AH. Hat die Quelle 16 Bits, dann wird DX:AX durch den Operanden dividiert. Der Quotient wird in AX gespeichert, der Rest in DX. Hat die Quelle 32 Bits, wird EDX:EAX durch den Operanden geteilt, der Quotient in EAX gespeichert und der Rest in EDX. Der IDIV Befehl arbeitet auf die gleiche Weise. Es gibt keine speziellen IDIV Befehlsformen wie bei IMUL. Wenn der Quotient zu groß ist um in sein Register zu passen oder der Teiler Null ist, wird das Programm unterbrochen und beendet. Ein sehr verbreiteter Fehler ist es, vor der Division zu vergessen DX oder EDX zu initialisieren.

Der NEG Befehl negiert seinen einzigen Operanden, indem er dessen Zweierkomplement berechnet. Sein Operand kann jedes 8-, 16- oder 32-bit Register oder Speicherstelle sein.

2.1.4 Beispielprogramm

```
_{\scriptscriptstyle \perp} math.asm .
     %include "asm_io.inc"
                                           ; Ausgabe-Strings
     segment .data
2
     prompt
                       db
                              "Enter a number: ", 0
                              "Square of input is ", 0
     square_msg
                       db
     cube_msg
                       db
                              "Cube of input is ", 0
5
     cube25_msg
                       db
                              "Cube of input times 25 is ", 0
                       db
                              "Quotient of cube/100 is ", 0
     quot_msg
     rem_msg
                       db
                              "Remainder of cube/100 is ", 0
                       db
                              "The negation of the remainder is ", 0
     neg_msg
9
10
     segment .bss
12
     input
              resd
                       1
13
     segment .text
14
              global
                       _asm_main
15
     _asm_main:
16
                       0,0
                                           ; bereite Routine vor
              enter
17
              pusha
19
              mov
                       eax, prompt
20
              call
                       print_string
21
22
              call
                       read_int
              mov
                       [input], eax
24
25
                                           ; edx:eax = eax * eax
              imul
                       eax
26
              mov
                       ebx, eax
                                           ; sichere Antwort in ebx
              mov
                       eax, square_msg
28
```

```
print_string
              call
29
                       eax, ebx
30
             mov
31
              call
                       print_int
              call
                       print_nl
32
33
                       ebx, eax
              mov
34
                                           ; ebx *= [input]
                       ebx, [input]
35
              imul
              mov
                       eax, cube_msg
36
              call
                       print_string
37
                       eax, ebx
              mov
              call
                       print_int
39
              call
                       print_nl
40
41
                       ecx, ebx, 25
                                           ; ecx = ebx*25
42
              imul
43
              mov
                       eax, cube25_msg
              call
                       print_string
44
                       eax, ecx
              mov
45
                       print_int
              call
46
47
              call
                       print_nl
48
                       eax, ebx
              mov
49
                                           ; initialisiere edx durch Vorzeichenerweiterung
              cdq
50
                                           ; kann nicht durch unmittelbaren Wert teilen
              {\tt mov}
                       ecx, 100
51
              idiv
                                           ; edx:eax / ecx
                       ecx
52
              mov
                       ecx, eax
                                           ; sichere Quotient in ecx
53
              {\tt mov}
                       eax, quot_msg
              call
                       print_string
55
              mov
                       eax, ecx
56
              call
                       print_int
57
              call
                       print_nl
58
              mov
                       eax, rem_msg
59
              call
                       print_string
60
                       eax, edx
              mov
61
                       print_int
62
              call
63
              call
                       print_nl
64
                       edx
                                            ; negiere den Teilerrest
              neg
65
              mov
                       eax, neg_msg
66
              call
                       print_string
67
                       eax, edx
              mov
68
              call
                       print_int
69
              call
                       print_nl
70
71
              popa
72
                                           ; kehre zu C zurück
73
              mov
                       eax, 0
74
              leave
              ret
75
                                     \_ math.asm \_
```

2.1.5 Arithmetik mit erhöhter Genauigkeit

Die Assemblersprache besitzt ebenso Befehle, die einem erlauben, Addition und Subtraktion auch mit Zahlen durchzuführen, die größer als Doppelwörter sind. Diese Befehle benutzen das Carryflag. Wie oben erwähnt, modifizieren ADD und SUB Befehle das Carryflag, wenn ein Übertrag generiert wird. Diese im Carryflag gespeicherte Information kann benutzt werden, um große Zahlen zu addieren oder subtrahieren, indem die Operation in einzelne Doppelwort- (oder kleinere) Stücke aufgeteilt wird.

Die ADC und SBB Befehle benutzen diese Information im Carryflag. Der ADC Befehl führt die folgende Operation durch:

```
operand1 = operand1 + carry flag + operand2
```

Der SBB Befehl führt aus:

```
operand1 = operand1 - carry flag - operand2
```

Wie werden diese benutzt? Betrachten wir die Summe von 64 bit Integern in EDX:EAX und EBC:ECX. Der folgende Code würde die Summe in EDX:EAX speichern:

```
add eax, ecx ; addiere untere 32 Bits adc edx, ebx ; addiere obere 32 Bits und Übertrag
```

Die Subtraktion ist sehr ähnlich. Folgender Code zieht EBX:ECX von EDX:EAX ab:

```
sub eax, ecx; subtrahiere untere 32 Bits
bb edx, ebx; subtrahiere obere 32 Bits und Übertrag
```

Für wirklich große Zahlen könnte eine Schleife benutzt werden (siehe Abschnitt 2.2). In einer Summationsschleife würde es bequemer sein, den ADC Befehl bei jeder Iteration zu verwenden (anstatt für alle außer der ersten Iteration). Das kann getan werden, wenn der CLC (CLear Carry) Befehl direkt vor der Schleife verwendet wird, um das Carryflag mit 0 zu initialisieren. Wenn das Carryflag 0 ist, gibt es keine Unterschiede zwischen den ADD und ADC Befehlen. Die gleiche Idee kann auch für die Subtraktion verwendet werden.

2.2 Kontrollstrukturen

Hochsprachen verfügen über Kontrollstrukturen auf einem hohen Niveau (z. B. die if und while Statements), die den Ausführungsfluss kontrollieren. Assembler bietet keine solchen komplexen Kontrollstrukturen. Er benutzt stattdessen das berüchtigte goto und unangemessen benutzt, kann es zu Spaghetticode führen! Es ist jedoch möglich, strukturierte Assemblerprogramme zu schreiben. Die grundsätzliche Vorgehensweise ist, die Programme möglichst unter Verwendung der vertrauten Kontrollstrukturen der Hochsprachen zu entwerfen und den Entwurf in die entsprechende Assemblersprache zu übersetzen (etwa so, wie es ein Compiler machen würde).

2.2.1Vergleiche

Kontrollstrukturen entscheiden auf der Grundlage des Vergleichs von Daten, was zu tun ist. In Assembler wird das Ergebnis eines Vergleichs im FLAGS Register (Tabelle 2.3) gespeichert, um später benutzt zu werden. Die 80x86 stellt den CMP Befehl zur Verfügung, um Vergleiche durchzuführen. Das FLAGS Register wird auf der Grundlage der Differenz der beiden Operanden des CMP Befehls gesetzt. Die Operanden werden subtrahiert und die FLAGS werden auf Grund des Ergebnisses gesetzt, allerdings wird das Ergebnis nirgends gespeichert. Wenn man das Ergebnis benötigt, benutzt man den SUB anstatt des CMP Befehls.

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Flag	SF	ZF	0	AF	0	PF	1	CF
	sign	zero		aux		parity		carry

Tabelle 2.3: Die Flagbits im unteren Byte des (E)FLAGS Registers

Für vorzeichenlose Integer sind zwei Flags (Bits im FLAGS Register) wichtig: das Zero- (ZF) und das Carry-Flag (CF). Das Zeroflag wird gesetzt (1), wenn die resultierende Differenz Null sein würde. Das Carryflag wird als Borrowflag bei der Subtraktion benutzt. Betrachten wir einen Vergleich wie:

cmpvleft, vright

Die Differenz vleft - vright wird berechnet und die Flags entsprechend gesetzt. Ist die Differenz von CMP Null, vleft = vright, dann wird ZF gesetzt (d. h. 1) und CF gelöscht (d. h. 0). Ist vleft > vright, dann wird ZF gelöscht und CF wird gelöscht (kein Borrow). Ist vleft < vright, dann wird ZF gelöscht und CF wird gesetzt (Borrow).

Für Integer mit Vorzeichen gibt es drei Flags, die wichtig sind: das Zeroflag (ZF), das Overflowflag (OF) und das Signflag (SF). Das Overflowflag wird gesetzt, wenn das Ergebnis einer Operation überläuft (oder unterläuft). Das Sign- es keinen Überlauf gibt, flag wird gesetzt, wenn das Ergebnis einer Operation negativ ist. Ist vleft = $\verb|vright|, wird das ZF gesetzt (genauso wie für vorzeichenlose Integer). Ist \verb|vleft| > richtigen | Wert | und | muss | und | muss | und | und$ vright, wird ZF gelöscht und SF = OF. Ist vleft < vright, wird ZF gelöscht und SF \neq OF.

Vergessen Sie nicht, dass auch andere Befehle das FLAGS Register ändern können, nicht nur CMP.

2.2.2Sprungbefehle

Sprungbefehle können die Ausführung zu beliebigen Punkten eines Programms führen. In anderen Worten, sie wirken wie ein Goto. Es gibt zwei Arten von Sprungbefehlen: unbedingte und bedingte. Ein unbedingter Sprung ist genau wie ein Goto, die Verzweigung wird immer durchgeführt. Ein bedingter Sprung kann die Verzweigung durchführen oder nicht, abhängig von den Flags im FLAGS Register. Führt ein bedingter Sprung die Verzweigung nicht durch, geht die Kontrolle zum nächsten Befehl über.

Der JMP (kurz für jump) Befehl führt unbedingte Sprünge aus. Sein einziges Argument ist gewöhnlich ein Codelabel des Befehls, zu dem gesprungen werden soll. Der Assembler oder Linker wird das Label durch die korrekte Adresse

 $Warum \ ist \ SF = OF, \ wenn$ vleft > vright? Wenndann hat die Differenz den nicht-negativ sein. Deshalb $ist \ SF = OF = 0. \ Jedoch,$ wenn es einen Überlauf qibt, wird die Differenz nicht den richtigen Wert haben (und wird tatsächlich negativ sein). Folglich ist SF = OF = 1.

des Befehls ersetzen. Dies ist eine weitere der mühseligen Operationen, die der Assembler ausführt, um das Leben des Programmierers einfacher zu machen. Es ist wichtig, sich zu vergegenwärtigen, dass der Befehl unmittelbar nach dem JMP Befehle niemals ausgeführt wird, es sei denn, ein anderer Befehl verzweigt zu ihm!

Es gibt verschiedene Varianten des Sprungbefehls:

SHORT Dieser Sprung ist in der Reichweite sehr begrenzt. Er kann nur um 128 Bytes im Speicher vor oder zurück springen. Der Vorteil dieses Typs ist, dass er weniger Speicher als die anderen benötigt. Er verwendet ein einzelnes vorzeichenbehaftetes Byte um das *Displacement* des Sprungs zu speichern. Der Wert des Displacements entscheidet, um wie viele Bytes vor oder zurück gesprungen werden soll. (Das Displacement wird zu EIP addiert.) Um einen kurzen Sprung zu spezifizieren, benutzt man das Schlüsselwort SHORT unmittelbar vor dem Label im JMP Befehl.

NEAR Dieser Sprung ist der vorgegebene Typ sowohl für unbedingte als auch für bedingte Sprünge; er kann verwendet werden, um zu jeder Stelle in einem Segment zu springen. Tatsächlich unterstützt die 80386 zwei Typen von nahen Sprüngen. Einer verwendet zwei Bytes für das Displacement. Dies erlaubt einem, sich ungefähr 32 000 Bytes vor oder zurück zu bewegen. Der andere Typ benutzt vier Bytes für das Displacement, das einem natürlich ermöglicht, sich zu jeder Stelle im Codesegment zu bewegen. Der Typ mit vier Bytes ist der vorgegebene im protected Mode der 386. Der Typ mit zwei Bytes kann spezifiziert werden, indem das Schlüsselwort WORD vor das Label im JMP Befehl gestellt wird.

FAR Dieser Sprung erlaubt der Kontrolle, sich in ein anderes Codesegment zu bewegen. Dies zu tun ist im protected Mode der 386 eine sehr seltene Sache.

Gültige Codelabels folgen denselben Regeln wie Datenlabels. Codelabels werden definiert, indem sie im Codesegment vor die Anweisung, die sie markieren, gesetzt werden. An das Label wird am Ort seiner Definition ein Doppelpunkt angehängt. Der Doppelpunkt ist *nicht* Bestandteil des Namens.

JZ	verzweigt nur, wenn ZF gesetzt ist
JNZ	verzweigt nur, wenn ZF nicht gesetzt ist
JO	verzweigt nur, wenn OF gesetzt ist
JNO	verzweigt nur, wenn OF nicht gesetzt ist
JS	verzweigt nur, wenn SF gesetzt ist
JNS	verzweigt nur, wenn SF nicht gesetzt ist
$_{ m JC}$	verzweigt nur, wenn CF gesetzt ist
JNC	verzweigt nur, wenn CF nicht gesetzt ist
JP	verzweigt nur, wenn PF gesetzt ist
JNP	verzweigt nur, wenn PF nicht gesetzt ist

Tabelle 2.4: Einfache bedingte Verzweigungen

Es gibt viele verschiedene bedingte Sprunganweisungen. Auch sie benötigen ein Codelabel als ihren einzigen Operanden. Die einfachsten betrachten nur ein einziges Flag im FLAGS Register, um zu entscheiden, ob sie verzweigen oder nicht. Siehe Tabelle 2.4 für eine Liste dieser Instruktionen. (PF ist das

Parityflag, das anzeigt, ob die Anzahl der gesetzten Bits in den niederwertigen 8 bit des Ergebnisses gerade oder ungerade ist.)

Der folgende Pseudocode:

```
if ( EAX == 0 )
   EBX = 1;
else
   EBX = 2;
```

könnte in Assembler geschrieben werden als:

```
cmp
                 eax, 0
                                   ; setze Flags (ZF gesetzt, wenn eax - 0 = 0)
         jz
                 thenblock
                                   ; wenn ZF gesetzt ist verzweige zu thenblock
2
                                   ; ELSE Teil von IF
         mov
                 ebx, 2
3
                                   ; überspringe THEN Teil von IF
         jmp
                 next
    thenblock:
5
         mov
                 ebx, 1
                                   ; THEN Teil von IF
6
    next:
```

Andere Vergleiche sind unter Verwendung der bedingten Verzweigungen in Tabelle 2.4 nicht so einfach. Um das zu zeigen, betrachten wie den folgenden Pseudocode:

```
if ( EAX >= 5 )
   EBX = 1;
else
   EBX = 2;
```

Wenn EAX größer als oder gleich fünf ist, dann kann das ZF gesetzt sein oder nicht und SF ist gleich OF. Hier ist Assemblercode, der auf dieses Bedingungen testet (unter der Annahme, dass EAX vorzeichenbehaftet ist):

```
cmp
                  eax, 5
1
                                     ; goto signon wenn SF = 1
          js
                  signon
2
                                     ; goto elseblock wenn SF = 0 und OF = 1
          jο
                  elseblock
3
                  thenblock
                                     ; goto thenblock wenn SF = 0 und OF = 0
          jmp
    signon:
5
                  thenblock
                                     ; goto thenblock wenn SF = 1 und OF = 1
          jo
6
     elseblock:
7
                  ebx, 2
          mov
8
          jmp
                  next
9
     thenblock:
10
          mov
                  ebx, 1
11
    next:
12
```

Der obige Code ist sehr unhandlich. Glücklicherweise besitzt die 80x86 zusätzliche Sprunganweisungen, die diese Art von Tests *viel* einfacher machen. Von jedem gibt es vorzeichenbehaftete und vorzeichenlose Versionen. Tabelle 2.5 zeigt diese Befehle. Die gleich und ungleich Verzweigungen (JE und JNE) sind die selben sowohl für Integer mit Vorzeichen als auch ohne Vorzeichen. (In Wirklichkeit sind JE und JNE wirklich identisch mit jeweils JZ und JNZ.) Jeder der anderen Sprunganweisungen hat zwei Synonyme. Zum Beispiel betrachten wir

	mit Vorzeichen		ohne Vorzeichen
JE	Sprung bei vleft = vright	JE	Sprung bei vleft = vright
JNE	Sprung bei vleft \neq vright	JNE	Sprung bei vleft \neq vright
JL, JNGE	Sprung bei vleft < vright	JB, JNAE	Sprung bei vleft < vright
JLE, JNG	Sprung bei vleft \leq vright	JBE, JNA	Sprung bei vleft \leq vright
JG, JNLE	Sprung bei vleft > vright	JA, JNBE	Sprung bei vleft > vright
JGE, JNL	Sprung bei vleft \geq vright	JAE, JNB	Sprung bei vleft \geq vright

Tabelle 2.5: Befehle für Vergleiche mit und ohne Vorzeichen

JL (Jump Less than) und JNGE (Jump Not Greater than or Equal to). Dies sind die gleichen Instruktionen, da:

```
x < y \iff \mathbf{not}(x \ge y)
```

Die vorzeichenlosen Vergleiche verwenden A für above und B für below anstatt L und G.

Unter Verwendung dieser neuen Sprunganweisungen kann der obige Pseudocode viel leichter in Assembler übersetzt werden.

```
eax, 5
           cmp
13
                    thenblock
14
           jge
                    ebx, 2
15
           mov
           jmp
                   next
16
     thenblock:
17
                    ebx, 1
           mov
18
     next:
19
```

2.2.3 Der LOOP Befehl

Die 80x86 stellt mehrere Befehle zur Verfügung, die zur Implementierung von for-ähnlichen Schleifen entwickelt wurden. Jeder dieser Befehle benutzt ein Codelabel als seinen einzigen Operanden.

 ${\bf LOOP}\,$ Dekrementiert ECX und verzweigt zum Label, wenn ECX $\neq 0$

LOOPE, LOOPZ Dekrementiert ECX (das FLAGS Register wird nicht verändert) und verzweigt, wenn ECX \neq 0 und ZF = 1

LOOPNE, LOOPNZ Dekrementiert ECX (FLAGS unverändert), verzweigt, wenn ECX \neq 0 und ZF = 0

Die letzten beiden Befehle sind für sequenzielle Suchschleifen nützlich. Der folgende Pseudocode:

```
\begin{array}{l} \text{sum} = 0; \\ \text{for} \big( \ i = 10; \ i > 0; \ i -- \ \big) \\ \text{sum} \ += i; \end{array}
```

könnte so in Assemblersprache übersetzt werden:

```
mov eax, 0 ; eax ist sum
mov ecx, 10 ; ecx ist i
loop_start:
add eax, ecx
loop loop_start
```

2.3 Die Übersetzung von Standard-Kontrollstrukturen

Dieser Abschnitt betrachtet, wie die Standard-Kontrollstrukturen der Hochsprachen in Assembler implementiert werden können.

2.3.1 If Anweisungen

while:

jxx

jmp

endwhile:

endwhile

; Schleifen-Rumpf

while

2

5

```
Der folgende Pseudocode:
           if ( Bedingung )
            then_block;
          else
             else_block;
         könnte implementiert werden als:
          ; Code um FLAGS zu setzen
                  else_block
                                     ; wähle xx für Sprung wenn Bedingung falsch
          ; Code für then Block
3
          jmp
                  endif
    else_block:
          ; Code für else Block
6
    endif:
             Wenn es kein else gibt, dann kann der Sprung zu else_block durch einen
         Sprung zu endif ersetzt werden.
          ; Code um FLAGS zu setzen
          jxx
                  endif
                                     ; wähle xx für Sprung wenn Bedingung falsch
9
          ; Code für then Block
10
11
     endif:
         2.3.2
                  While Schleifen
         Die while Schleife ist eine kopfgesteuerte Schleife:
          while ( Bedingung ) {
            Rumpf der Schleife;
         Das könnte übersetzt werden zu:
```

; Code um FLAGS auf Grundlage der Bedingung zu setzen

; wähle xx für Sprung wenn falsch

2.3.3 Do while Schleifen

Die do while Schleife ist eine fußgesteuerte Schleife:
do {

```
Rumpf der Schleife;
} while ( Bedingung );
```

Das könnte übersetzt werden zu:

```
do:
; Schleifen-Rumpf
; Code um FLAGS auf Grundlage der Bedingung zu setzen
jxx do; wähle xx für Sprung wenn wahr
```

2.4 Beispiel: Primzahlsuche

Dieser Abschnitt betrachtet ein Programm, das Primzahlen findet. Um das zu tun, gibt es keine Formel. Erinnern wir uns, dass Primzahlen nur durch 1 und sich selbst ohne Rest teilbar sind. Die grundlegende Methode, die dieses Programm benutzt, ist, die Faktoren aller ungeraden Zahlen³ unter einer gegebenen Grenze zu finden. Wenn für eine ungerade Zahl kein Faktor gefunden werden kann, dann ist sie prim. Abbildung 2.3 zeigt den grundlegenden Algorithmus, geschrieben in C.

```
unsigned guess;
                       /* laufende Testzahl für Primtest */
    unsigned factor; /* möglicher Faktor von guess */
                       /* Finde PZ bis zu diesem Wert */
    unsigned limit;
     printf ("Find primes up to: ");
5
    scanf("%u", &limit);
6
     printf ("2\n");
                       /* behandle die ersten beiden */
     printf ("3\n");
                       /* Primzahlen als Spezialfall */
                       /* anfängliche Testzahl */
    guess = 5;
    while ( guess <= limit ) {</pre>
10
       /* suche einen Faktor von guess */
11
       factor = 3;
12
       while ( factor * factor < guess &&
13
               guess % factor != 0)
14
         factor += 2;
15
       if ( guess % factor != 0 )
16
         printf ("%d\n", guess);
17
       guess += 2;
                       /* beachte nur ungerade Zahlen */
18
19
```

Abbildung 2.3: Primzahlsuche in C

³2 ist die einzige gerade Primzahl.

Hier ist die Assemblerversion:

```
_{-} prime.asm _{-}
     %include "asm_io.inc"
     segment .data
2
    Message db
                      "Find primes up to: ", 0
3
     segment .bss
5
    Limit
                                             ; finde PZ bis zu dieser Grenze
             resd
                      1
6
     Guess
             resd
                      1
                                             ; laufende Testzahl für prime
     segment .text
9
             global
                      _asm_main
10
11
     _asm_main:
12
             enter
                      0,0
                                             ; bereite Routine vor
             pusha
13
14
                      eax, Message
             mov
15
                      print_string
16
             call
                                             ; scanf("%u", &limit );
             call
                      read_int
17
                      [Limit], eax
             mov
18
19
                                             ; printf("2\n");
                      eax, 2
             mov
20
                      print_int
21
             call
             call
                      print_nl
22
                      eax, 3
                                             ; printf("3\n");
             mov
             call
                      print_int
24
                      print_nl
             call
25
26
                      dword [Guess], 5
27
             mov
                                             ; guess = 5;
     while_limit:
                                             ; while ( guess <= limit )
28
                      eax, [Guess]
             mov
29
                      eax, [Limit]
             cmp
30
                      end_while_limit
                                             ; jnbe, da Zahlen ohne VZ sind
31
             jnbe
32
             mov
                      ebx, 3
                                             ; ebx ist factor = 3;
33
    while_factor:
34
             mov
                      eax, ebx
35
             mul
                      eax
                                             ; edx:eax = eax*eax
36
                      end_while_factor
                                             ; wenn Produkt nicht in eax allein passt
             jo
37
                      eax, [Guess]
             cmp
                      end_while_factor
                                             ; if !(factor*factor < guess)
             jnb
39
             mov
                      eax, [Guess]
40
             mov
                      edx, 0
41
                                             ; edx = edx:eax % ebx
                      ebx
42
             div
43
             cmp
                      edx, 0
             jе
                      end_while_factor
                                             ; if !(guess % factor != 0)
44
45
                      ebx, 2
                                             ; factor += 2;
             add
46
             jmp
                      while_factor
47
```

```
end_while_factor:
48
                    end_if
                                          ; if !(guess % factor != 0)
            jе
49
                    eax, [Guess]
                                          ; printf("%u\n")
            mov
50
                    print_int
51
            call
            call
                    print_nl
52
    end_if:
53
            add
                     dword [Guess], 2
                                         ; guess += 2
54
                     while_limit
            jmp
55
    end_while_limit:
56
57
            popa
58
                     eax, 0
                                          ; kehre zu C zurück
            mov
59
            leave
60
            ret
61
                            _____ prime.asm __
```

Kapitel 3

Bitoperationen

3.1 Schiebeoperationen

Assembler erlaubt dem Programmierer die individuellen Bits von Daten zu manipulieren. Eine der einfachen Bitoperationen wird *shift* genannt. Eine Verschiebeoperation verändert die Position der Bits in Daten. Verschiebungen können entweder nach links (d. h. in Richtung der höherwertigen Bits) oder nach rechts (den niederwertigen Bits) sein.

3.1.1 Logische Schiebeoperationen

Eine logische Verschiebung ist der einfachste Typ einer Verschiebung. Sie verschiebt in einer sehr einfachen Weise. Abbildung 3.1 zeigt ein Beispiel einer Verschiebung einer ein-Byte Zahl.

links geschoben	1	1	0	1	0	1	0	0
Original	1	1	1	0	1	0	1	0
rechts geschoben	0	1	1	1	0	1	0	1

Abbildung 3.1: Logische Shifts

Beachte, dass neue, hereinkommende Bits immer Null sind. Die Befehle SHL und SHR werden benutzt, um logische Verschiebungen nach links bzw. rechts durchzuführen. Diese Befehle erlauben einem, um jede Anzahl von Positionen zu schieben. Die Anzahl der Positionen, um die zu schieben ist, kann entweder eine Konstante sein oder kann im Register CL gespeichert werden. Das letzte Bit, das aus dem Datum herausgeschoben wird, wird im Carryflag gespeichert. Hier sind einige Codebeispiele:

```
ax, 0C123h
mov
                         ; schiebe 1 bit nach links,
                                                       ax = 8246h, CF = 1
shl
       ax, 1
                         ; schiebe 1 bit nach rechts, ax = 4123h, CF = 0
shr
       ax, 1
                         ; schiebe 1 bit nach rechts, ax = 2091h, CF = 1
shr
       ax, 1
       ax, 0C123h
mov
       ax, 2
                         ; schiebe 2 bit nach links,
                                                       ax = 048Ch, CF = 1
mov
       c1, 3
                         ; schiebe 3 bit nach rechts, ax = 0091h, CF = 1
       ax, cl
shr
```

3.1.2 Anwendungen der Schiebeoperationen

Schnelle Multiplikation und Division sind die einfachsten Anwendungen der Schiebeoperationen. Erinnern wir uns, dass im Dezimalsystem die Multiplikation und Division mit einer Potenz von zehn einfach ist, es sind nur Ziffern zu verschieben. Das gleiche trifft auf Potenzen von zwei im Binären zu. Um zum Beispiel die binäre Zahl 1011_2 (oder 11 in dezimal) zu verdoppeln, schieben wir einmal nach links um 10110_2 (oder 22) zu erhalten. Der Quotient einer Division durch eine Potenz von zwei ist das Ergebnis einer Schiebung nach rechts. Um einfach durch 2 zu teilen, benutzen wir eine einzelne Rechtsschiebung; um durch 4 (2^2) zu dividieren, schieben wir um 2 Positionen nach rechts; um durch 8 (2^3) zu dividieren, schieben wir 3 Stellen nach rechts, usw. Schiebebefehle sind sehr grundlegend und sind viel schneller als die entsprechenden MUL und DIV Befehle!

Logische Schiebungen können tatsächlich benutzt werden, um vorzeichenlose Werte zu multiplizieren und dividieren. Sie funktionieren im Allgemeinen nicht für Zahlen mit Vorzeichen. Betrachten wir den 2-Byte Wert FFFF (vorzeichenbehaftete -1). Wird er logisch einmal rechts geschoben, ist das Ergebnis 7FFF, das $+32\,767$ ist! Für vorzeichenbehaftete Werte kann ein anderer Typ von Schiebeoperationen verwendet werden.

3.1.3 Arithmetische Schiebeoperationen

Diese Schiebungen wurden entwickelt, damit vorzeichenbehaftete Zahlen schnell mit Potenzen von 2 multipliziert und dividiert werden können. Sie stellen sicher, dass das Vorzeichenbit richtig behandelt wird.

- SAL Shift Arithmetic Left Dieser Befehl ist einfach ein Synonym für SHL. Er wird in genau den gleichen Maschinencode übersetzt wie SHL. Solange das Vorzeichenbit durch die Schiebung nicht verändert wird, ist das Ergebnis korrekt.
- SAR Shift Arithmetic Right Dies ist ein neuer Befehl, der das Vorzeichenbit (d. h. das MSB) seines Operanden nicht verschiebt. Die anderen Bits werden normal geschoben, außer dass die neuen Bits, die links hereinkommen, Kopien des Vorzeichenbits sind (das heißt, wenn das Vorzeichenbit 1 ist, sind die neuen Bits ebenfalls 1). Folglich werden, wenn ein Byte mit diesem Befehl geschoben wird, nur die unteren 7 Bits geschoben. Wie bei den anderen Schiebungen, wird das letzte heraus geschobene Bit im Carryflag gespeichert.

```
9 mov ax, 0C123h

10 sal ax, 1 ; ax = 8246h, CF = 1

11 sal ax, 1 ; ax = 048Ch, CF = 1

12 sar ax, 2 ; ax = 0123h, CF = 0
```

3.1.4 Rotierbefehle

Die rotierenden Schiebebefehle arbeiten wie logische Schiebungen, außer dass Bits, die an einem Ende aus dem Datum herausfallen, auf der anderen Seite hinein geschoben werden. Das Datum wird daher wie eine Ringstruktur behandelt. Die zwei einfachsten Rotierbefehle sind ROL und ROR, die nach links bzw. nach rechts rotieren. Genauso wie bei den anderen Schiebungen, lassen diese Schiebungen eine Kopie des letzten herumgeschobenen Bits im Carryflag zurück.

```
ax, 0C123h
13
          mov
                                     ; ax = 8247h, CF = 1
          rol
                  ax, 1
          rol
                  ax, 1
                                     ; ax = 048Fh, CF = 1
15
                  ax, 1
                                     ; ax = 091Eh, CF = 0
          rol
16
                                     ; ax = 8247h, CF = 1
                  ax, 2
17
          ror
                                     ; ax = C123h, CF = 1
          ror
                  ax, 1
```

Es gibt zwei zusätzliche Rotierbefehle, die die Bits im Datum und im Carryflag schieben, RCL und RCR genannt. Wenn zum Beispiel das AX Register mit diesen Befehlen rotiert wird, werden die 17 Bits bestehend aus AX und dem Carryflag rotiert.

```
mov
                  ax, 0C123h
19
                                     ; lösche das Carryflag (CF = 0)
          clc
20
                                    ; ax = 8246h, CF = 1
          rcl
                  ax, 1
                                    ; ax = 048Dh, CF = 1
          rcl
                  ax, 1
          rcl
                  ax, 1
                                    ; ax = 091Bh, CF = 0
23
                                    ; ax = 8246h, CF = 1
                  ax, 2
          rcr
24
                                     ; ax = C123h, CF = 0
          rcr
25
                  ax, 1
```

3.1.5 Eine einfache Anwendung

Hier ist ein Codefragment, das die Anzahl der Bits zählt, die im EAX Register "an" (d. h. 1) sind.

```
bl, 0
                                 ; bl Zähler der Anzahl von ON Bits
1
         mov
                 ecx, 32
                                 ; ecx ist der Schleifenzähler
         mov
2
    count_loop:
3
                                 ; schiebe Bit ins Carryflag
         shl
                 eax, 1
                                 ; wenn CF == 0, goto skip_inc
         jnc
                 skip_inc
         inc
                 bl
6
    skip_inc:
         loop
                 count_loop
```

Der obige Code zerstört den ursprünglichen Wert von EAX (EAX ist am Ende der Schleife Null). Wenn man den Wert von EAX erhalten möchte, kann Zeile 4 durch rol eax, 1 ersetzt werden.

3.2 Boolesche bitweise Operationen

Es gibt vier allgemeine boolesche Operationen: $AND,\ OR,\ XOR$ und NOT. Eine Wahrheitstafel zeigt das Ergebnis jeder Operation für jeden möglichen Wert seiner Operanden.

X	Y	X AND Y
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

Tabelle 3.1: Die AND Operation

3.2.1 Die AND Operation

Das Ergebnis vom AND zweier Bits ist nur 1, wenn beide Bits 1 sind, sonst ist das Ergebnis 0, wie die Wahrheitstafel in Tabelle 3.1 zeigt.

	1	0	1	0	1	0	1	0
AND	1	1	0	0	1	0	0	1
	1	0	0	0	1	0	0	0

Abbildung 3.2: AND auf ein Byte angewandt

Prozessoren unterstützen diese Operationen als Befehle, die unabhängig auf allen Datenbits parallel arbeiten. Wenn zum Beispiel die Inhalte von \mathtt{AL} und \mathtt{BL} mit AND verknüpft werden, wird die grundlegende AND Operation auf jedes der 8 Paare korrespondierender Bits in den beiden Registern angewandt, wie Abbildung 3.2 zeigt. Unten ist ein Codebeispiel:

```
mov ax, 0C123h and ax, 82F6h; ax = 8022h
```

3.2.2 Die OR Operation

X	Y	X OR Y
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

Tabelle 3.2: Die OR Operation

Das inklusive OR zweier Bits ist nur 0, wenn beide Bits 0 sind, andernfalls ist das Ergebnis 1, wie die Wahrheitstafel in Tabelle 3.2 zeigt. Unten ist ein Codebeispiel:

```
mov ax, OC123h
or ax, OE831h; ax = E933h
```

3.2.3 Die XOR Operation

Das exklusive OR zweier Bits ist genau dann 0, wenn beide Bits gleich sind, sonst ist das Ergebnis 1, wie die Wahrheitstafel in Tabelle 3.3 zeigt. Unten ist ein Codebeispiel:

	X	Y	X XOR Y
	0	0	0
İ	0	1	1
	1	0	1
	1	1	0

Tabelle 3.3: Die XOR Operation

```
mov ax, OC123h
xor ax, OE831h; ax = 2912h
```

3.2.4 Die NOT Operation

X	NOT X
0	1
1	0

Tabelle 3.4: Die NOT Operation

Die NOT Operation ist eine $un\"{a}re$ Operation (d. h. sie wirkt auf einen Operanden, nicht auf zwei, wie $bin\"{a}re$ Operationen so wie AND). Das NOT eines Bits ist der invertierte Wert des Bits, wie die Wahrheitstafel in Tabelle 3.4 zeigt. Unten ist ein Codebeispiel:

```
mov ax, 0C123h not ax; ax = 3EDCh
```

Beachte, dass NOT das Einerkomplement findet. Im Gegensatz zu den anderen bitweisen Operationen, ändert der NOT Befehl kein Bit im FLAGS Register.

3.2.5 Der TEST Befehl

Der TEST Befehl führt eine AND Operation durch, aber speichert das Ergebnis nicht. Er setzt nur das FLAGS Register auf Grund dessen, was das Ergebnis sein würde (genauso wie der CMP Befehl eine Subtraktion durchführt, aber nur FLAGS setzt). Wenn zum Beispiel das Ergebnis Null sein würde, würde ZF gesetzt werden.

Setze Bit i	OR die Zahl mit 2^i (das ist die binäre
	Zahl, in der nur das Bit i gesetzt ist)
Lösche Bit i	AND die Zahl mit der binären Zahl, die
	nur Bit i gelöscht hat. Dieser Operand
	wird oft eine <i>Maske</i> genannt
Komplementiere Bit i	XOR die Zahl mit 2^i

Tabelle 3.5: Verwendung der booleschen Operationen

3.2.6 Anwendungen der Bitoperationen

Bitoperationen sind sehr nützlich, um Datenbits individuell zu manipulieren, ohne die anderen Bits zu verändern. Tabelle 3.5 zeigt drei gängige Verwendungen dieser Operationen. Unten ist etwas Beispielcode, der diese Ideen umsetzt.

```
ax, 0C123h
         mov
1
                 ax, 8
                                   ; schalte Bit 3 an,
                                                            ax = C12Bh
         or
2
                 ax, OFFDFh
         and
                                   ; schalte Bit 5 ab,
                                                            ax = C10Bh
3
                 ax, 8000h
                                                            ax = 410Bh
                                   ; invertiere Bit 31,
         xor
4
                                   ; schalte Nibble an,
                 ax, OFOOh
                                                            ax = 4F0Bh
         or
5
                                   ; schalte Nibble ab,
                                                            ax = 4F00h
                 ax, OFFF0h
         and
                 ax, OFOOFh
                                   ; invertiere Nibbles,
         xor
                                                            ax = BF0Fh
                 ax, OFFFFh
                                   ; Einerkomplement,
                                                            ax = 40F0h
         xor
```

Die AND Operation kann ebenfalls dazu benutzt werden, den Rest einer Division durch eine Potenz von zwei zu finden. Um den Teilerrest einer Division durch 2^i zu finden, verknüpft man die Zahl durch AND mit einer Maske gleich $2^i - 1$. Diese Maske enthält Einsen vom Bit 0 bis zum Bit i - 1. Es sind genau diese Bits, die den Rest enthalten. Das Ergebnis des AND behält diese Bits und setzt die anderen auf Null. Es folgt ein Codefragment, das den Quotient und den Rest der Division von 100 durch 16 findet.

```
9 mov eax, 100 ; 100 = 64h

10 mov ebx, 0000000Fh ; Maske = 16 - 1 = 15 oder F

11 and ebx, eax ; ebx = Rest = 4

12 shr eax, 4 ; eax = Quotient von eax/2^4 = 6
```

Unter Benutzung des CL Registers ist es möglich, beliebige Datenbits zu modifizieren. Es folgt ein Beispiel, das ein beliebiges Bit in EAX setzt (anschaltet). Die Nummer des zu setzenden Bits ist in BH gespeichert.

```
mov cl, bh ; bilde zuerst die OR Maske mov ebx, 1 shl ebx, cl ; cl mal links schieben or eax, ebx ; schalte Bit an
```

Ein Bit abzuschalten ist nur ein bisschen schwieriger.

```
; bilde zuerst die AND Maske
          mov
                  cl, bh
                  ebx, 1
          mov
18
          shl
                  ebx. cl
                                     ; cl mal links schieben
19
          not.
                  ebx
                                      invertiere Bits
20
          and
                  eax, ebx
                                     ; schalte Bit ab
```

Der Code, um ein beliebiges Bit zu komplementieren, sei als Übung für den Leser gelassen.

Es ist nicht ungewöhnlich, den folgenden rätselhaften Befehl in einem 80×86 Programm zu finden.

```
22 xor eax, eax ; eax = 0
```

Eine Zahl, mit sich selbst XOR verknüpft, ergibt immer Null. Dieser Befehl wird benutzt, da sein Maschinencode kleiner als der entsprechende MOV Befehl ist.

3.3 Vermeidung bedingter Sprünge

Moderne Prozessoren benutzen sehr hoch entwickelte Techniken, um Code so schnell wie möglich auszuführen. Eine verbreitete Technik ist als spekulative Ausführung bekannt. Diese Technik nutzt die Parallelverarbeitungsmöglichkeiten der CPU, um mehrere Instruktionen auf einmal auszuführen. Bedingte Sprünge stellen für diese Idee ein Problem dar. Im Allgemeinen weiß der Prozessor nicht, ob ein Sprung durchgeführt wird oder nicht. Wird er durchgeführt, wird eine andere Menge an Instruktionen ausgeführt, als wenn er nicht durchgeführt wird. Prozessoren versuchen vorherzusagen, ob der Sprung ausgeführt wird. Wenn die Voraussage falsch ist, hat der Prozessor seine Zeit damit verschwendet, falschen Code auszuführen.

```
mov bl, 0 ; bl Zähler der Anzahl von ON Bits
mov ecx, 32 ; ecx ist der Schleifenzähler

count_loop:

shl eax, 1 ; schiebe Bit ins Carryflag
adc bl, 0 ; addiere nur das Carryflag zu bl
loop count_loop
```

Abbildung 3.3: Bits zählen mit ADC

Ein Weg, um dieses Problem zu vermeiden, ist, wann immer möglich, die Verwendung bedingter Sprünge zu vermeiden. Der Beispielcode in 3.1.5 (Seite 45) zeigt ein einfaches Beispiel, wo man dies tun könnte. Im vorherigen Beispiel werden die "an" Bits des EAX Registers gezählt. Es verwendet eine Verzweigung, um den INC Befehl zu überspringen. Abbildung 3.3 zeigt, wie die Verzweigung durch Benutzung des ADC Befehls entfernt werden kann, um das Carryflag direkt zu addieren.

Die SETcc Befehle liefern einen Weg, um Verzweigungen in bestimmten Fällen zu entfernen. Diese Befehle setzen den Wert eines bytegroßen Registers oder Speicheradresse auf Null oder Eins, basierend auf dem Zustand des FLAGS Registers. Die Buchstaben nach SET sind die gleichen Buchstaben, die bei den bedingten Sprüngen benutzt werden. Wenn die entsprechende Bedingung von SETcc wahr ist, ist das gespeicherte Ergebnis eine Eins, wenn falsch, wird eine Null gespeichert. Zum Beispiel,

```
setz al ; AL = 1 wenn Z Flag gesetzt, sonst 0
```

Unter Benutzung dieser Befehle kann man einige clevere Techniken entwickeln, die Werte ohne Verzweigungen berechnen.

Betrachten wird zum Beispiel das Problem, das Maximum zweier Werte zu finden. Der Standardansatz, dieses Problem zu lösen, würde sein, ein CMP zu benutzen und einen bedingten Sprung zu verwenden, der darauf reagiert, welcher Wert der größere war. Das folgende Beispielprogramm zeigt, wie das Maximum ohne jegliche Verzweigung gefunden werden kann.

```
; file: max.asm
    %include "asm_io.inc"
2
    segment .data
    message1 db
                     "Enter a number: ", 0
5
    message2 db
                     "Enter another number: ", 0
6
    message3 db
                     "The larger number is: ", 0
    segment .bss
9
10
    input1 resd
                                      ; erste eingegebene Zahl
11
12
    segment .text
13
            global
                    _asm_main
14
    _asm_main:
15
                     0, 0
                                      ; bereite Routine vor
16
             enter
             pusha
17
18
             mov
                     eax, message1
                                      ; gebe erste Nachricht aus
19
             call
                     print_string
20
             call
                     read_int
                                      ; lese erste Zahl
21
             mov
                     [input1], eax
22
                     eax, message2
             mov
                                      ; gebe zweite Nachricht aus
24
             call
                     print_string
25
             call
                     read_int
                                      ; lese zweite Zahl (in eax)
26
             xor
                     ebx, ebx
                                      ; ebx = 0
28
                                      ; vergleiche zweite und erste Zahl
                     eax, [input1]
             cmp
29
                                      ; ebx = (input2 > input1) ?
                     bl
             setg
30
                                      ; ebx = (input2 > input1) ? OxFFFFFFFF : 0
                     ebx
             neg
             mov
                     ecx, ebx
                                      ; ecx = (input2 > input1) ? OxFFFFFFFF : 0
32
             and
                     ecx, eax
                                      ; ecx = (input2 > input1) ?
                                                                        input2 : 0
33
             not
                     ebx
                                      ; ebx = (input2 > input1) ?
                                                                             0 : 0xFFFFFFF
34
                     ebx, [input1] ; ebx = (input2 > input1) ?
                                                                             0 : input1
             and
             or
                     ecx, ebx
                                      ; ecx = (input2 > input1) ?
                                                                       input2 : input1
36
37
             mov
                     eax, message3
                                      ; gebe Ergebnis aus
             call
                     print_string
39
             mov
                     eax, ecx
40
             call
                     print_int
41
             call
42
                     print_nl
43
             popa
44
                     eax, 0
                                      ; kehre zu C zurück
             mov
45
             leave
             ret
47
```

Der Trick besteht darin, eine Bitmaske zu schaffen, die benutzt werden kann, um den korrekten Wert für das Maximum auszuwählen. Der SETG Befehl in Zeile 30 setzt BL auf 1, wenn die zweite Eingabe das Maximum ist, oder sonst auf 0. Das ist nicht gerade die gewünschte Bitmaske. Um die benötigte Bitmaske zu erzeugen, benutzt Zeile 31 den NEG Befehl auf das gesamte EBX Register. (Beachte, dass EBX vorher auf Null gesetzt wurde.) Wenn EBX 0 ist, bewirkt dies nichts; jedoch, wenn EBX 1 ist, ist das Ergebnis die Repräsentation von -1 oder 0xFFFFFFFF im Zweierkomplement. Das ist gerade die benötigte Bitmaske. Der restliche Code verwendet diese Bitmaske, um die richtige Eingabe als Maximum auszuwählen.

Ein alternativer Trick besteht darin, den DEC Befehl zu verwenden. Wenn in obigem Beispiel NEG durch DEC ersetzt wird, wird das Ergebnis wieder entweder 0 oder 0xFFFFFFF sein. Jedoch sind die Werte gegenüber der Benutzung des NEG Befehls vertauscht.

3.4 Bitmanipulationen in C

3.4.1 Die bitweisen Operatoren von C

Anders als einige Hochsprachen stellt C Operatoren für bitweise Operationen bereit. Die AND Operation wird durch den binären & Operator¹ repräsentiert. Die OR Operation wird durch den binären | Operator repräsentiert. Die XOR Operation wird repräsentiert durch den binären ^ Operator. Und die NOT Operation wird durch den unären ^ Operator repräsentiert.

Die Schiebeoperationen werden in C durch die binären << und >> Operatoren durchgeführt. Der << Operator führt Linksschiebungen und der >> Operator führt Rechtsschiebungen aus. Diese Operatoren haben zwei Operanden. Der linke Operand ist der Wert, der geschoben wird, und der rechte Operand ist die Anzahl von Bits, um die zu schieben ist. Wenn der zu schiebende Wert ein vorzeichenloser Typ ist, wird logisch geschoben. Ist der Wert ein Typ mit Vorzeichen (wie int), dann wird arithmetisch geschoben. Unten ist etwas Beispielcode in C, der diese Operatoren verwendet:

```
short int s;
                           /* nimm an, short int ist 16-bit */
    short unsigned u;
2
                           /* s = 0xFFFF (2er Komplement) */
    s = -1:
                           /* u = 0x0064 */
    u = 100;
    u = u \mid 0 \times 0100;
                           /* u = 0x0164 */
                           /* s = 0xFFF0 */
    s = s \& 0xFFF0;
    s = s \cdot u;
                           /* s = 0xFE94 */
                           /* u = 0x0B20  (logischer Shift) */
    u = u << 3;
    s = s >> 2:
                           /* s = 0 \times FFA5 (arithmetischer Shift) */
```

3.4.2 Die Verwendung bitweiser Operatoren in C

Die bitweisen Operatoren werden in C zum gleichen Zweck benutzt wie sie in Assembler verwendet werden. Sie erlauben einem, individuelle Datenbits zu manipulieren und können für schnelle Multiplikationen und Divisionen verwendet

¹Dieser Operator ist verschieden von den binären &₺ und unären ₺ Operatoren!

werden. Tatsächlich wird ein schlauer C Compiler automatisch eine Schiebeoperation für eine Multiplikation wie x *= 2 verwenden.

Macro	Bedeutung
S_IRUSR	user kann lesen
S_IWUSR	user kann schreiben
S_IXUSR	user kann ausführen
S_IRGRP	group kann lesen
S_IWGRP	group kann schreiben
S_IXGRP	group kann ausführen
S_IROTH	others können lesen
S_IWOTH	others können schreiben
$S_{-}IXOTH$	others können ausführen

Tabelle 3.6: POSIX Makros für Datei-Berechtigungen

Viele APIs² von Betriebssystemen (wie POSIX³ und Win32) enthalten Funktionen, die Operanden benutzen, die Daten als Bits kodiert haben. Zum Beispiel unterhalten POSIX-Systeme Dateiberechtigungen für drei verschiedene Typen von Benutzern: user (ein besserer Name würde owner sein), group und others. Jedem Benutzertyp kann Erlaubnis gewährt werden eine Datei zu lesen, zu schreiben und/oder auszuführen. Die Berechtigung einer Datei zu ändern, verlangt vom C Programmierer, individuelle Bits zu manipulieren. POSIX definiert als Hilfe verschiedene Makros (siehe Tabelle 3.6). Die Funktion chmod kann zum Setzen der Dateiberechtigungen verwendet werden. Diese Funktion braucht zwei Parameter, einen String mit dem Namen der Datei und einen Integer⁴ mit den für die gewünschten Berechtigungen entsprechend gesetzten Bits. Zum Beispiel setzt der folgende Code die Berechtigungen, um dem Eigentümer der Datei Leseund Schreib-, Benutzern in der Gruppe Lese- und den anderen keinen Zugriff zu geben.

```
chmod("foo", S_IRUSR | S_IWUSR | S_IRGRP );
```

Die POSIX stat Funktion kann benutzt werden, um die gegenwärtigen Berechtigungsbits für eine Datei herauszufinden. Zusammen mit der chmod Funktion benutzt, ist es möglich, einige der Berechtigungen zu modifizieren, ohne andere zu ändern. Hier ein Beispiel, das den Schreibzugriff für andere entfernt und Lesezugriff für den Eigentümer der Datei hinzufügt. Die anderen Berechtigungen werden nicht geändert.

```
struct stats file_stats; /* struct, von stat() verwendet */
stat("foo", & file_stats); /* lese Datei—Info. file_stats.st_mode
enthält die Berechtigungsbits */
chmod("foo", (file_stats.st_mode & ~S_IWOTH) | S_IRUSR);
```

²Application Programming Interface

³Steht für Portable Operating System Interface for Computer Environments. Ein durch die IEEE auf der Basis von UNIX entwickelter Standard.

⁴Tatsächlich ein Parameter vom Typ mode_t, der ein typedef zu einem ganzzahligen Typ ist.

3.5 Big and little endian Repräsentationen

Kapitel 1 führte das Konzept der big und little endian Darstellung von Multibyte Daten ein. Jedoch hat der Autor gefunden, dass dieses Thema viele Personen verwirrt. Dieser Abschnitt behandelt das Thema ausführlicher.

Der Leser wird sich erinnern, dass die Bytefolge sich auf die Ordnung bezieht, mit der die individuellen Bytes (nicht Bits) eines Multibyte-Datenelements im Speicher abgelegt werden. Big endian ist die einfachste Methode. Sie speichert das höchstwertige Byte zuerst, dann das nächstwertige Byte und so weiter. In anderen Worten, die großen Bits werden zuerst gespeichert. Little endian speichert die Bytes in der umgekehrten Reihenfolge (niederwertigste zuerst). Die x86 Prozessorfamilie verwendet die little endian Repräsentation.

Betrachte als Beispiel das Doppelwort, das 12345678_{16} repräsentiert. In big endian Repräsentation würden die Bytes als $12\ 34\ 56\ 78$ gespeichert werden. In little endian Repräsentation würden die Bytes als $78\ 56\ 34\ 12$ gespeichert werden.

Der Leser fragt sich jetzt wahrscheinlich, warum irgendein vernünftiger Chipdesigner die little endian Repräsentation verwenden sollte? Sind die Ingenieure bei Intel Sadisten, weil sie durch diese verwirrende Repräsentationen einer Vielzahl von Programmierern Leid zufügen? Es scheint, dass die CPU zusätzlichen Aufwand treiben muss, um die Bytes rückwärts im Speicher abzulegen (und die Umkehrung beim Auslesen aus dem Speicher rückgängig zu machen). Die Antwort ist, dass die CPU keinerlei zusätzlichen Aufwand betreibt, wenn sie Speicher im little endian Format liest oder schreibt. Man muss sich klarmachen, dass die CPU aus vielen elektronischen Schaltkreisen aufgebaut ist, die einfach mit Bitwerten arbeiten. Die Bits (und Bytes) sind nicht in irgendeiner notwendigen Reihenfolge in der CPU.

Betrachten wir das 2-Byte AX Register. Es kann in die Einzelbyte-Register AH und AL aufgeteilt werden. Es gibt Schaltkreise in der CPU, die die Werte von AH und AL halten. Schaltkreise sind in der CPU in keinerlei Reihenfolge. Das bedeutet, dass die Schaltkreise für AH nicht vor oder hinter den Schaltkreisen für AL sind. Ein mov Befehl, der den Wert von AX in den Speicher kopiert, kopiert den Wert von AL, dann AH. Das ist für die CPU kein bisschen schwieriger durchzuführen, als AH zuerst zu speichern.

```
unsigned short word = 0x1234;
unsigned char *p = (unsigned char *) &word;

if ( p[0] == 0x34 )
printf (" Little Endian Machine\n");
else
printf ("Big Endian Machine\n");
```

Abbildung 3.4: Wie die Bytefolge bestimmt werden kann

Das gleiche Argument lässt sich auf die individuellen Bits in einem Byte anwenden. Sie sind nicht wirklich in irgendeiner Reihenfolge in den Schaltkreisen der CPU (oder Speicher, was dies betrifft). Da jedoch individuelle Bits in CPU oder Speicher nicht adressiert werden können, gibt es keinen Weg, zu wissen

(oder sich darum zu kümmern), in welcher Reihenfolge sie intern in der CPU angeordnet zu sein scheinen.

Der C Code in Abbildung 3.4 zeigt, wie die Bytefolge einer CPU bestimmt werden kann. Der Zeiger p behandelt die Variable word als einen Zeichen-Array mit zwei Elementen. So wird p[0] zum ersten Byte von word im Speicher entwickelt, das von der Bytefolge der CPU abhängt.

3.5.1 Wann man sich um die Bytefolge sorgen muss

Für die typische Programmierung ist die Bytefolge der CPU nicht wesentlich. Am häufigsten wird sie wichtig, wenn binäre Daten zwischen verschiedenen Computersystemen übertragen werden. Das erfolgt gewöhnlich entweder unter Benutzung irgendeines Typs von physikalischem Datenträger (wie einer Disk) oder ein Netzwerk. Da ASCII Daten aus einzelnen Bytes bestehen, ist für sie die Bytefolge kein Thema.

Alle internen TCP/IP Header speichern Integer im big endian Format (network byte order genannt). TCP/IP Bibliotheken stellen C Funktionen zur Verfügung, um mit Angelegenheiten der Bytefolge auf eine portable Weise umgehen zu können. Zum Beispiel konvertiert die Funktion htonl() ein Doppelwort (oder long Integer) vom host ins network Format. Die Funktion ntohl() führt die gegenteilige Transformation durch.⁵ Für ein big endian System geben die beiden Funktionen gerade ihr Argument unverändert zurück. Das ermöglicht einem, Netzwerkprogramme zu schreiben, die auf jedem System, unabhängig von seiner Bytefolge, korrekt übersetzt und laufen werden. Für weitere Informationen über Bytefolge und Netzwerkprogrammierung siehe W. Richard Steven's ausgezeichnetes Buch UNIX Network Programming.

```
unsigned invert_endian( unsigned x )
2
      unsigned invert:
3
      const unsigned char *xp = ( const unsigned char * ) &x;
      unsigned char *ip = ( unsigned char *) &invert;
       ip [0] = xp[3];
                        /* stelle die individuellen Bytes um */
       ip[1] = xp[2];
       ip[2] = xp[1];
       ip [3] = xp[0];
10
11
                        /* gib die umgestellten Bytes zurück */
      return invert;
12
13
```

Abbildung 3.5: invert_endian Funktion

Abbildung 3.5 zeigt eine C Funktion, die die Bytefolge eines Doppelworts umkehrt. Der 486 Prozessor hat einen neuen Maschinenbefehl namens BSWAP eingeführt, der die Bytes irgendeines 32 bit Registers umdreht. Zum Beispiel,

Mit dem Aufkommen von Multibyte-Zeichensätzen wie UNICODE, wird die Byteordnung selbst für Textdaten wichtig. UNICODE unterstützt beide Byteordnungen und besitzt einen Mechanismus, um zu spezifizieren, welche Byteordnung verwendet wird, um die Daten darzustellen.

⁵In Wirklichkeit stellt die Änderung der Bytefolge eines Integers nur die Bytes um, deshalb sind die Konversionen von big nach little oder little nach big die gleichen Operationen. Folglich machen diese beiden Funktionen das Gleiche.

```
bswap edx ; vertausche Bytes von edx
```

Die Instruktion kann mit 16 bit Registern nicht verwendet werden. Jedoch kann der XCHG Befehl eingesetzt werden, um die Bytes der 16 bit Register, die in 8 bit Register zerlegt werden können, zu tauschen. Zum Beispiel:

```
xchg ah, al ; vertausche Bytes von ax
```

3.6 Bits zählen

Früher wurde eine einfache Technik angegeben, um die Bits zu zählen, die in einem Doppelwort "an" sind. Dieser Abschnitt betrachtet andere, weniger direkte Methoden, dies zu tun, als eine Übung, die Bitoperationen, die in diesem Kapitel diskutiert wurden, zu verwenden.

3.6.1 Methode Eins

Die erste Methode ist sehr einfach, aber nicht offensichtlich. Abbildung 3.6 zeigt den Code.

```
int count_bits( unsigned int data )
{
  int cnt = 0;

  while( data != 0 ) {
    data = data & (data - 1);
    cnt++;
  }
  return cnt;
}
```

Abbildung 3.6: Bits zählen – Methode Eins

Wie arbeitet diese Methode? Bei jedem Schleifendurchgang wird ein Bit in data abgeschaltet. Wenn alle Bits aus sind (d. h. wenn data Null ist) wird die Schleife beendet. Die Anzahl der erforderlichen Durchgänge, um data Null werden zu lassen, ist gleich der Zahl der Bits im ursprünglichen Wert von data.

In Zeile 6 ist die Stelle, an der ein Bit von data abgeschaltet wird. Wie funktioniert das? Betrachten wir die allgemeine Form der binären Repräsentation von data und die am weitesten rechts stehende 1 in dieser Repräsentation. Nach Definition muss jedes Bit nach dieser 1 Null sein. Nun, was wird die binäre Repräsentation von data – 1 sein? Die Bits links der am weitesten rechts stehenden 1 werden die gleichen sein wie die für data, aber ab dem Punkt der rechtesten 1 werden die Bits das Komplement der originalen Bits in data sein. Zum Beispiel:

```
\begin{array}{lll} \text{data} & = & \text{xxxxx}10000 \\ \text{data - 1} & = & \text{xxxxx}01111 \end{array}
```

wobei die x für beide Zahlen gleich sind. Wenn nun data und data – 1 durch AND verknüpft werden, wird das Ergebnis die rechteste 1 in data löschen und alle anderen Bits unverändert lassen.

3.6.2 Methode Zwei

Eine Nachschlagetabelle kann ebenfalls benutzt werden um die Bits eines beliebigen Doppelworts zu zählen. Der einfachste Ansatz wäre, die Anzahl der Bits für jedes Doppelwort vorauszuberechnen und diese in einem Array zu speichern. Jedoch gibt es mit diesem Ansatz zwei miteinander verwandte Probleme. Es gibt etwa 4 Milliarden Doppelwort-Werte! Das bedeutet, dass der Array sehr groß sein wird und dass auch seine Initialisierung sehr zeitaufwendig sein würde. (Tatsächlich, wenn man nicht vorhat, den Array wirklich mehr als 4 Milliarden Mal zu benutzen, wird mehr Zeit benötigt, um den Array zu initialisieren, als benötigt würde, nur die Anzahl Bits unter Benutzung der Methode Eins zu berechnen!)

Eine realistischere Methode würde die Bitzahlen für alle möglichen Bytewerte vorausberechnen und diese in einem Array speichern. Dann kann das Doppelwort in vier Bytewerte aufgespaltet werden. Die Anzahl Bits dieser vier Bytes werden im Array nachgeschlagen und aufsummiert, um die Anzahl Bits im originalen Doppelwort zu finden. Abbildung 3.7 zeigt den Code, um diesen Ansatz zu implementieren.

```
static unsigned char byte_bit_count [256]; /* Nachschlagetabelle */
2
     void initialize_count_bits ()
3
       int cnt, i, data;
6
       for( i = 0; i < 256; i++) {
         cnt = 0;
         while( data != 0 ) { /* Methode Eins */
10
           data = data \& (data - 1);
11
           cnt++;
12
13
         byte_bit_count [i] = cnt;
14
       }
15
16
17
     int count_bits( unsigned int data )
18
19
       const unsigned char *byte = ( unsigned char * ) & data;
20
21
       return byte_bit_count [byte [0]] + byte_bit_count [byte [1]] +
22
               byte_bit_count [byte [2]] + byte_bit_count [byte [3]];
23
```

Abbildung 3.7: Bits zählen – Methode Zwei

Die initialize_count_bits Funktion muss vor dem ersten Aufruf der count_bits Funktion aufgerufen werden. Diese Funktion initialisiert den globalen byte_bit_count Array. Die count_bits Funktion sieht die Variable data nicht als ein Doppelwort, sondern als einen Array von vier Bytes an. Der byte Zeiger wirkt

als Zeiger auf diesen vier-Byte Array. Deshalb ist byte [0] eines der Bytes in data (entweder das niederwertigste oder das höchstwertige Byte, abhängig davon, ob die Hardware jeweils little oder big endian ist). Natürlich könnte man ein Konstrukt verwenden, wie:

$$(data >> 24) \& 0 \times 0000000FF$$

um den höchstwertigen Bytewert zu finden und ähnliche für die anderen Bytes; jedoch würden diese Konstrukte langsamer als eine Arrayreferenz sein.

Ein letzter Punkt, es könnte einfach eine for Schleife benutzt werden, um die Summe in Zeilen 22 und 23 zu berechnen. Aber eine for Schleife würde den Overhead beinhalten, einen Schleifenindex zu initialisieren, den Index nach jeder Iteration zu vergleichen und den Index zu inkrementieren. Die Summe als explizite Summe von vier Werten zu berechnen, wird schneller sein. Tatsächlich würde ein smarter Compiler die Version mit der for Schleife zur expliziten Summe umwandeln. Der Prozess, Schleifendurchgänge zu verringern oder zu eliminieren, ist eine Technik der Compileroptimierung und als Loop unrolling bekannt.

3.6.3 Methode Drei

Es gibt noch eine weitere clevere Methode, die Bits zu zählen, die in einem Datum gesetzt sind. Diese Methode zählt buchstäblich die Einsen und Nullen des Datums zusammen. Diese Summe muss gleich der Anzahl der Einsen im Datum sein. Betrachten wir als Beispiel, die Einsen in einem Byte, das in einer Variablen namens data gespeichert ist, zu zählen. Der erste Schritt besteht darin, die folgende Operation durchzuführen:

$$data = (data \& 0x55) + ((data >> 1) \& 0x55);$$

Was tut das? Die Hexkonstante 0x55 ist 01010101 in binär. Im ersten Operanden der Addition, wird data damit per AND verknüpft, Bits an den ungeraden Bitpositionen werden gelöscht. Der zweite Operand ((data >> 1) & 0x55) bewegt zuerst alle Bits an den geraden Positionen auf eine ungerade Position und benutzt die gleiche Maske, um die gleichen Bits zu löschen. Nun enthält der erste Operand die ungeraden Bits und der zweite Operand die geraden Bits von data. Wenn diese beiden Operanden zusammengezählt werden, werden die geraden und ungeraden Bits von data zusammengezählt. Wenn zum Beispiel data 101100112 ist, dann:

Die Addition rechts zeigt die aktuell zusammengezählten Bits. Die Bits der Bytes sind in vier 2-bit Felder geteilt, um zu zeigen, dass tatsächlich vier unabhängige Additionen durchgeführt werden. Da das größte, das diese Summen sein können, zwei ist, gibt es keine Möglichkeit, dass die Summe ihr Feld überlaufen wird und eine der Summen in den anderen Feldern zerstört.

Natürlich wurde damit noch nicht die gesamte Anzahl Bits berechnet. Jedoch kann die gleiche Technik, die oben angewandt wurde, benutzt werden, um den Gesamtbetrag in einer Reihe ähnlicher Schritte zu berechnen. Der nächste Schritt würde sein:

```
data = (data \& 0x33) + ((data >> 2) \& 0x33);
```

Führen wir das obige Beispiel weiter (erinnern wir uns, dass \mathtt{data} jetzt 01100010_2 ist):

Nun gibt es zwei 4-bit Felder, die unabhängig addiert werden.

Der nächste Schritt besteht darin, diese zwei Bitsummen zusammenzuzählen, um das endgültige Ergebnis zu bilden:

```
data = (data \& 0x0F) + ((data >> 4) \& 0x0F);
```

Unter Benutzung des obigen Beispiels (mit data gleich 00110010₂):

Jetzt ist data 5, das das korrekte Ergebnis ist. Abbildung 3.8 zeigt eine Implementierung dieser Methode, die die Bits in einem Doppelwort zählt. Sie benutzt eine for Schleife, um die Summe zu berechnen. Es würde schneller sein, die Schleife zu entrollen; jedoch macht es die Schleife klarer, wie die Methode sich für verschiedene Datengrößen verallgemeinern lässt.

```
int count_bits( unsigned int x )
2
       static unsigned int mask[] = \{ 0x555555555,
3
                                        0x33333333.
                                        0×0F0F0F0F,
                                        0x00FF00FF,
6
                                        0x0000FFFF };
      int i:
                    /* Anzahl Positionen um nach rechts zu schieben */
      int shift;
10
       for (i=0, shift=1; i < 5; i++, shift *= 2)
11
        x = (x \& mask[i]) + ((x >> shift) \& mask[i]);
12
      return x;
13
14
```

Abbildung 3.8: Bits zählen – Methode Drei

Kapitel 4

Unterprogramme

Dieses Kapitel betrachtet die Verwendung von Unterprogrammen, um modulare Programme zu erstellen und um mit Hochsprachen (wie C) verwendet zu werden. Funktionen und Prozeduren sind Hochsprachenbeispiele von Unterprogrammen.

Der Code, der ein Unterprogramm aufruft und das Unterprogramm selbst müssen sich einig sein, wie Daten zwischen ihnen ausgetauscht werden. Diese Regeln darüber, wie Daten übergeben werden, werden Aufrufkonventionen genannt. Ein großer Teil dieses Kapitels wird sich mit der Standard C Aufrufkonvention befassen, die als Schnittstelle zwischen Unterprogrammen in Assembler und C Programmen dienen kann. Diese (und andere Konventionen) übergeben oft die Adressen von Daten (d. h. Zeiger), um dem Unterprogramm den Zugriff auf die Daten im Speicher zu ermöglichen.

4.1 Indirekte Adressierung

Indirekte Adressierung ermöglicht Registern wie Zeigervariable zu wirken. Um anzuzeigen, dass ein Register indirekt als Zeiger verwendet werden soll, wird es in eckige Klammern ([]) eingeschlossen. Zum Beispiel:

```
mov ax, [Data] ; normale direkte Speicheradressierung eines Worts
mov ebx, Data ; ebx = &Data
mov ax, [ebx] ; ax = *ebx
```

Da AX ein Wort enthält, liest Zeile 3 ein Wort, das an der in EBX gespeicherten Adresse beginnt. Wenn AX durch AL ersetzt würde, würde nur ein einzelnes Byte gelesen werden. Es ist wichtig, sich klar zu machen, dass Register keinen Typ wie Variable in C haben. Auf was EBX zeigen soll, wird vollständig dadurch bestimmt, durch welche Befehle es benutzt wird. Weiterhin ist selbst die Tatsache, dass EBX ein Zeiger ist, vollständig dadurch bestimmt, welche Befehle benutzt werden. Wenn EBX falsch benutzt wird, gibt es oft keinen Assemblerfehler; jedoch wird das Programm nicht richtig laufen. Das ist einer der vielen Gründe, dass Assemblerprogrammierung fehleranfälliger als Hochsprachenprogrammierung ist.

Alle 32 bit Allzweck- (EAX, EBX, ECX, EDX) und Index- (ESI, EDI) Register können zur indirekten Adressierung benutzt werden. Im Allgemeinen können die 16 bit und 8 bit Register nicht verwendet werden.

4.2 Einfaches Unterprogramm-Beispiel

Ein Unterprogramm ist eine unabhängige Codeeinheit, die von verschiedenen Teilen eines Programms benutzt werden kann. Mit anderen Worten, ein Unterprogramm ist wie eine Funktion in C. Um ein Unterprogramm aufzurufen, kann ein Sprung benutzt werden, allerdings bereitet die Rückkehr ein Problem. Wenn das Unterprogramm durch verschiedene Teile des Programms benutzt werden soll, muss es zu dem Codeabschnitt zurückkehren, von dem aus es aufgerufen wurde. Folglich kann der Rücksprung vom Unterprogramm nicht hart zu einem Label kodiert sein. Der folgende Code zeigt, wie dies durch Benutzung der indirekten Form des JMP Befehls getan werden kann. Diese Form des Befehls verwendet den Wert eines Registers um das Sprungziel zu bestimmen (dabei verhält sich das Register ganz wie ein Funktionszeiger in C). Hier ist das erste Programm aus Kapitel 1.4.1 (Seite 17), umgeschrieben, damit es ein Unterprogramm benutzt.

```
_{-} sub1.asm
     ; Datei: sub1.asm
     ; Unterprogramm Beispielprogramm
    %include "asm_io.inc"
3
4
    segment .data
5
                    "Enter a number: ", 0
    prompt1 db
                                                  ; Null Terminator nicht vergessen
6
                    "Enter another number: ", 0
    prompt2 db
    outmsg1 db
                    "You entered ", 0
    outmsg2 db
                    " and ", 0
                    ", the sum of these is ", 0
    outmsg3 db
10
11
    segment .bss
12
    input1 resd 1
13
    input2 resd 1
14
15
    segment .text
16
             global
                      _asm_main
     _asm_main:
18
             enter
                      0,0
                                          ; bereite Routine vor
19
             pusha
20
21
                      eax, prompt1
                                          ; gib Prompt aus
             mov
22
             call
                      print_string
23
24
                      ebx, input1
                                          ; speichere Adresse von input1 in ebx
             mov
                      ecx, ret1
                                          ; speichere Rücksprungadresse in ecx
             mov
26
                      short get_int
                                          ; lese Integer
27
             jmp
    ret1:
28
             mov
                      eax, prompt2
                                          ; gib Prompt aus
29
             call
                      print_string
30
31
                      ebx, input2
             mov
                      ecx, $ + 7
                                          ; ecx = diese Adresse + 7
33
             mov
```

```
short get_int
              jmp
34
35
              mov
                       eax, [input1]
                                           ; eax = Dword bei input1
              add
                       eax, [input2]
                                           ; eax += Dword bei input2
37
                       ebx, eax
                                           ; ebx = eax
              mov
38
39
                       eax, outmsg1
              mov
40
                      print_string
                                           ; gib erste Nachricht aus
              call
41
             mov
                       eax, [input1]
42
                       print_int
                                           ; gib input1 aus
              call
              mov
                       eax, outmsg2
44
                       print_string
                                           ; gib zweite Nachricht aus
              call
45
                       eax, [input2]
46
             mov
47
              call
                      print_int
                                           ; gib input2 aus
             mov
                       eax, outmsg3
                      print_string
                                           ; gib dritte Nachricht aus
              call
49
                       eax, ebx
             mov
50
                      print_int
                                           ; gib Summe (ebx) aus
              call
              call
                      print_nl
                                           ; gib new-line aus
52
53
54
              popa
                                           ; kehre zu C zurück
                       eax, 0
              mov
55
              leave
56
              ret
57
     ; Unterprogramm get_int
       Parameter:
60
         ebx - Adresse des Dword um den Integer zu speichern
61
         ecx - Adresse des Rücksprung-Befehls
62
       Bemerkung:
63
         Wert von eax wird zerstört
64
     get_int:
65
                      read_int
              call
66
             mov
                       [ebx], eax
                                            ; speichere Eingabe
              jmp
                                            ; springe zum Aufrufer zurück
68
                                      sub1.asm
```

Das get_int Unterprogramm verwendet eine einfache Register basierte Aufrufkonvention. Es erwartet, dass das EBX Register die Adresse des DWORD für die Speicherung der numerischen Eingabe enthält und das ECX Register die Codeadresse der Instruktion, zu der zurück gesprungen werden soll. In Zeilen 25 bis 28 wird das ret1 Label verwendet, um diese Rücksprungadresse zu berechnen. In Zeilen 32 bis 34 wird der \$ Operator zur Berechnung der Rücksprungadresse verwendet. Der \$ Operator gibt die laufende Adresse der Zeile, in der er erscheint, zurück. Der Ausdruck \$ + 7 berechnet die Adresse des MOV Befehls in Zeile 36.

Beide Berechnungen der Rücksprungadresse sind ungeschickt. Die erste Methode erfordert die Definition eines Labels für jeden Unterprogrammaufruf. Die zweite Methode erfordert kein Label, erfordert aber sorgsame Überlegungen. Wenn ein naher statt eines kurzen Sprungs benutzt wird, wird die Zahl, die zu

\$ addiert wird, nicht 7 sein! Glücklicherweise gibt es einen viel einfacheren Weg um Unterprogramme aufzurufen. Diese Methode benutzt den Stack.

4.3 Der Stack

Viele CPUs verfügen über eine eingebaute Unterstützung für einen Stack. Ein Stack ist eine Last-In First-Out (*LIFO*) Struktur. Der Stack ist ein Speicherbereich, der auf diese Weise organisiert ist. Der PUSH Befehl fügt dem Stack Daten hinzu und der POP Befehl entnimmt Daten. Das entfernte Datum ist immer das letzte hinzugefügte Datum (deshalb wird er als eine last-in first-out Strukturbezeichnet).

Der Segmentselektor SS spezifiziert das Segment, das den Stack enthält (gewöhnlich ist dies das gleiche Segment, in dem Daten gespeichert werden). Das ESP Register enthält die Adresse des Datums, das aus dem Stack entfernt werden würde. Es wird gesagt, dass sich dieses Datum an der Spitze des Stacks (Top Of the Stack, TOS) befindet. Daten können nur in Doppelwort-Einheiten hinzugefügt werden. Das heißt, man kann kein einzelnes Byte auf den Stack schieben.

Der PUSH Befehl fügt dem Stack ein Doppelwort¹ hinzu, indem er 4 von ESP abzieht und dann das Doppelwort nach [ESP] speichert. Der POP Befehl liest das Doppelwort von [ESP] und addiert dann 4 zu ESP. Der folgende Code demonstriert, wie diese Befehle arbeiten und nimmt an, dass ESP anfänglich 1000h ist.

```
; 1 gespeichert bei OFFCh, ESP = OFFCh
         push
                dword 1
                                ; 2 gespeichert bei OFF8h, ESP = OFF8h
2
         push
                dword 2
                                ; 3 gespeichert bei OFF4h, ESP = OFF4h
                dword 3
         push
                                ; EAX = 3, ESP = OFF8h
                eax
         pop
                                ; EBX = 2, ESP = OFFCh
         pop
                ebx
                                ; ECX = 1, ESP = 1000h
         pop
```

Der Stack kann als geeignete Stelle benutzt werden, um Daten temporär zu speichern. Er wird auch benutzt, um Unterprogrammaufrufe zu machen, Parameter zu übergeben und lokale Variable zu speichern.

Die 80x86 stellt auch einen PUSHA Befehl bereit, der die Werte der EAX, ECX, EDX, EBX, ESP (originaler Wert), EBP, ESI, und EDI Register (in dieser Reihenfolge) auf den Stack kopiert. Der POPA Befehl kann benutzt werden, um sie alle wieder zurückzuspeichern.

4.4 Die CALL und RET Befehle

Die 80x86 stellt zwei Befehle zur Verfügung, die den Stack benutzen, um den Unterprogrammaufruf schnell und einfach zu machen. Der CALL Befehl führt einen unbedingten Sprung zu einem Unterprogramm aus und *speichert* die Adresse des nächsten Befehls auf den Stack. Der RET Befehl *holt* sich eine Adresse vom Stack und springt zu dieser Adresse. Wenn man diese Befehle benutzt, ist es

 $^{^1}$ Tatsächlich können auch Wörter auf den Stack geschoben werden, aber im 32-bit protected Mode ist es besser, nur mit Doppelwörtern auf dem Stack zu arbeiten.

sehr wichtig, dass man mit dem Stack richtig umgeht, sodass der richtige Wert durch den RET Befehl geholt wird!

Das vorherige Programm kann umgeschrieben werden, um diese neuen Befehle zu benutzen, indem Zeilen 25 bis 34 geändert werden zu:

```
mov ebx, input1
call get_int
...
mov ebx, input2
call get_int
```

und das Unterprogramm get_int geändert wird zu:

```
get_int:
    call read_int
    mov [ebx], eax
    ret
```

Mit CALL und RET gibt es mehrere Vorteile::

- Es ist einfacher!
- Es ermöglicht, Aufrufe von Unterprogrammen einfach zu verschachteln. Beachte, dass read_int von get_int aufgerufen wird. Dieser Aufruf legt eine weitere Adresse auf den Stack. Am Ende des Codes von read_int ist ein RET, das die Rücksprungadresse vom Stack holt und zurück zum Code von get_int springt. Dann, wenn das RET von get_int ausgeführt wird, holt es die Rücksprungadresse vom Stack, mit der es zu asm_main zurückspringt. Dies arbeitet wegen der LIFO Eigenschaft des Stacks korrekt.

Es ist zu beachten, dass es *sehr* wichtig ist, alle Daten vom Stack zu entfernen, die darauf geschoben wurden. Betrachten wir zum Beispiel folgendes:

```
get_int:
    call read_int
    mov [ebx], eax
    push eax
    ret ; holt sich Wert von EAX, nicht Rücksprungadresse!!
```

Dieser Code würde nicht richtig zurückkehren!

4.5 Aufrufkonventionen

Wenn ein Unterprogramm aufgerufen wird, müssen der aufrufende Code (caller) und das Unterprogramm (callee) darin übereinstimmen, wie sie Daten zwischen sich austauschen. Um Daten zu übergeben, verfügen Hochsprachen über Standardverfahren, die als Aufrufkonventionen bekannt sind. Um Hochsprachen mit Assembler zu verbinden, muss der Assemblercode die gleichen Konventionen verwenden wie die Hochsprache. Die Aufrufkonventionen können sich von Compiler

zu Compiler unterscheiden oder können davon abhängen, wie der Code kompiliert wird (z. B. ob Optimierungen angeschaltet sind oder nicht). Eine universelle Konvention ist, dass der Code mit einem CALL Befehl aufgerufen wird und über ein RET zurückkehrt.

Alle PC C Compiler unterstützen eine Aufrufkonvention, die im Rest dieses Kapitels in Etappen beschrieben wird. Diese Konvention ermöglicht es einem, Unterprogramme zu entwickeln, die wiedereintrittsfähig (reentrant) sind. Ein wiedereintrittsfähiges Unterprogramm kann an jedem Punkt des Programms sicher aufgerufen werden (sogar innerhalb des Unterprogramms selbst).

4.5.1 Parameterübergabe über den Stack

Parameter für ein Unterprogramm können auf dem Stack übergeben werden. Sie werden vor dem CALL Befehl auf den Stack gelegt. Genauso wie in C, wenn der Parameter durch das Unterprogramm geändert werden soll, muss die Adresse des Datums übergeben werden, nicht der Wert. Wenn die Größe des Parameters kleiner als ein Doppelwort ist, muss er zu einem Doppelwort erweitert werden, bevor er übergeben wird.

Die Parameter auf dem Stack werden vom Unterprogramm nicht heruntergenommen, stattdessen wird auf sie im Stack selbst zugegriffen. Warum?

- Da sie vor dem CALL Befehl auf den Stack gelegt werden müssen, müsste zuerst die Rücksprungadresse vom Stack genommen (und dann später wieder darauf geschoben) werden.
- Oft werden die Parameter an verschiedenen Stellen des Unterprogramms benutzt werden. Gewöhnlich können sie nicht während des gesamten Unterprogramms in einem Register gehalten werden und müssten im Speicher abgelegt werden. Indem man sie auf dem Stack lässt, hält man eine Kopie der Daten im Speicher, auf die von jedem Punkt des Unterprogramms aus zugegriffen werden kann.




Abbildung 4.1: Stack mit einem Parameter

Betrachten wir ein Unterprogramm, dem ein einzelner Parameter auf dem Stack übergeben wird. Wenn das Unterprogramm aufgerufen wird, sieht der Stack wie in Abbildung 4.1 aus. Auf den Parameter kann unter Verwendung der indirekten Adressierung ($[ESP + 4]^2$) zugegriffen werden.

Falls der Stack auch innerhalb des Unterprogramms benutzt wird um Daten zu speichern, wird sich die Zahl, die zu ESP addiert wird, ändern. Zum Beispiel zeigt Abbildung 4.2, wie der Stack aussieht, wenn ein DWORD auf den Stack geschoben wurde. Jetzt ist der Parameter bei ESP + 8, nicht bei ESP + 4. Deshalb kann es sehr fehleranfällig sein, ESP zu benutzen, wenn auf Parameter

 $^{^2}$ Bei der Verwendung der indirekten Adressierung ist es zulässig, eine Konstante zu einem Register zu addieren. Noch kompliziertere Ausdrücke sind auch möglich. Dieses Thema wird im nächsten Kapitel behandelt.




Abbildung 4.2: Stack mit Parameter und lokalen Daten

zugegriffen wird. Um dieses Problem zu lösen, stellt die 80386 ein weiteres Register zur Benutzung zur Verfügung: EBP. Der einzige Zweck dieses Registers ist, Daten auf dem Stack zu referenzieren. Die C Aufrufkonvention fordert, dass ein Unterprogramm zuerst den Wert von EBP auf den Stack sichert und dann EBP gleich ESP setzt. Das ermöglicht, ESP zu ändern, ganz wie Daten auf oder vom Stack genommen werden, ohne EBP zu verändern. Am Ende des Unterprogramms muss der originale Wert von EBP wieder hergestellt werden (deshalb wird er am Anfang des Unterprogramms gesichert). Abbildung 4.3 zeigt die allgemeine Form eines Unterprogramms, das diesen Konventionen folgt.

```
subprogram_label:
1
                                   ; sichere originalen EBP auf Stack
           push
                  ebp
2
                                   ; neuer EBP = ESP
           mov
                  ebp, esp
3
       Unterprogramm Code
4
5
           pop
                  ebp
                                    stelle originalen EBP wieder her
           ret
```

Wenn indirekte Adressierung benutzt wird, greift der80x86 Prozessor, in Abhängigkeit davon, welche Register in dem indirekten Adressaus druckwerden, auf verschiedene Segmente zu. ESP (und EBP) benutzen das Stacksegment, $w\ddot{a}hrend$ EBX, ECX und EDX das Datensegment benutzen. Das ist jedoch für die meisten protected Mode Programme unwichtig, da für sie Daten-Stack segmentsind.

Abbildung 4.3: Allgemeine Form eines Unterprogramms

Zeilen 2 und 3 in Abbildung 4.3 bilden den allgemeinen *Prolog* eines Unterprogramms. Zeilen 5 und 6 bilden den *Epilog*. Abbildung 4.4 zeigt, wie der Stack unmittelbar nach dem Prolog aussieht. Nun kann auf den Parameter von jeder Stelle des Unterprogramm aus mit [EBP + 8] zugegriffen werden, ohne sich darum sorgen zu müssen, was sonst noch vom Unterprogramm auf den Stack geschoben wurde.




Abbildung 4.4: Stack mit Stackframe

Nachdem das Unterprogramm beendet ist, müssen die auf den Stack geschobenen Parameter entfernt werden. Die Aufrufkonvention von C spezifiziert, dass der aufrufende Code dies tun muss. Andere Konventionen sind verschieden. Zum Beispiel spezifiziert die Aufrufkonvention von Pascal, dass das Unterprogramm die Parameter entfernen muss. (Es gibt eine weitere Form des RET Befehls, die dies zu tun einfach macht.) Einige C Compiler unterstützen auch diese Konvention. Das Schlüsselwort pascal wird in Prototyp und Definition der Funktion verwendet, um dem Compiler zu sagen, diese Konvention zu ver-

wenden. Tatsächlich funktioniert die stdcall Konvention, die die MS Windows API C Funktionen verwenden, ebenfalls auf diese Art. Was ist der Vorteil dieses Verfahrens? Es ist ein bisschen effizienter als die C Konvention. Warum benutzen dann nicht alle C Funktionen diese Konvention? Im Allgemeinen erlaubt C einer Funktion eine variable Anzahl von Argumenten zu haben (z. B. die printf und scanf Funktionen). Für diese Art von Funktionen wird sich die Operation, die Parameter vom Stack zu entfernen, von einem Aufruf der Funktion zum nächsten unterscheiden. Die C Konvention ermöglicht den Befehlen, die diese Operation durchführen, leicht von einem Aufruf zum nächsten variiert zu werden. Die Pascal und stdcall Konventionen machen diese Operation sehr schwierig. Folglich erlaubt die Pascal Konvention (wie auch die Pascal Sprache) diese Art von Funktionen nicht. MS Windows kann diese Konvention benutzen, da keine seiner API Funktionen eine variable Anzahl von Argumenten hat.

```
push dword 1; übergebe 1 als Parameter
call fun
add esp, 4; entferne Parameter vom Stack
```

Abbildung 4.5: Beispiel eines Unterprogrammaufrufs

Abbildung 4.5 zeigt, wie ein Unterprogramm unter Verwendung der C Aufrufkonvention aufgerufen wird. Zeile 3 entfernt durch direkte Manipulation des Stackpointers den Parameter vom Stack. Ein POP Befehl könnte ebenso verwendet werden um dies zu tun, würde aber erfordern, dass das nutzlose Ergebnis in ein Register gespeichert wird. Tatsächlich würden in diesem speziellen Fall viele Compiler einen POP ECX Befehl benutzen, um den Parameter zu entfernen. Der Compiler würde ein POP statt eines ADD benutzen, weil das ADD mehr Bytes für den Befehl erfordert. Jedoch ändert das POP auch den Wert von ECX! Es folgt ein weiteres Beispielprogramm mit zwei Unterprogrammen, die die oben diskutierte C Aufrufkonvention verwenden. Zeile 60 (neben anderen Zeilen) zeigt, dass mehrere Daten- und Textsegmente in einem einzigen Quellprogramm deklariert werden können. Sie werden im Linkprozess zu einem einziges Datenund Textsegmente kombiniert werden. Die Aufteilung von Daten und Code in gesonderte Segmente erlaubt den Daten, die ein Unterprogramm verwendet, in der Nähe des Codes dieses Unterprogramms definiert zu werden.

```
sub3.asm

%include "asm_io.inc"

segment .data
sum dd 0

segment .bss
input resd 1

Algorithmus in Pseudocode
i ; i = 1;
```

```
; sum = 0;
12
     ; while( get_int(i, &input), input != 0 ) \{
13
14
         sum += input;
15
         i++;
     ; }
16
     ; print_sum(num);
17
18
19
     segment .text
20
             global
                      _asm_main
21
     _asm_main:
22
                      0,0
                                          ; bereite Routine vor
             enter
23
             pusha
24
25
             mov
                      edx, 1
                                          ; edx ist 'i' im Pseudocode
26
     while_loop:
27
                                          ; sichere i auf Stack
             push
                      edx
28
                                          ; lege Adresse von input auf Stack
                      dword input
             push
29
30
             call
                      get_int
             add
                      esp, 8
                                          ; entferne i und &input vom Stack
31
32
                      eax, [input]
             mov
33
             cmp
                      eax, 0
34
                      end_while
             jе
35
36
             {\tt add}
                      [sum], eax
                                          ; sum += input
37
38
             inc
                      edx
39
                      short while_loop
40
             jmp
41
     end_while:
42
                      dword [sum]
                                          ; lege Wert von sum auf Stack
             push
43
                      print_sum
             call
44
                                          ; entferne [sum] vom Stack
             pop
                      ecx
46
             popa
47
             leave
48
             ret
49
50
     ; Unterprogramm get_int
51
     ; Parameter (in der Reihenfolge auf dem Stack)
52
         Nummer der Eingabe (bei [ebp + 12])
53
         Adresse des Worts um die Eingabe zu speichern (bei [ebp + 8])
54
     ; Bemerkung:
55
         Werte von eax und ebx werden zerstört
56
57
     segment .data
    prompt db
                      ") Enter an integer number (0 to quit): ", 0
58
59
     segment .text
     get_int:
61
```

```
push
                       ebp
62
                       ebp, esp
63
              mov
              mov
                        eax, [ebp+12]
65
              call
                       print_int
66
67
                       eax, prompt
              mov
              call
                       print_string
69
70
              call
                       read_int
                       ebx, [ebp+8]
              mov
72
                        [ebx], eax
                                             ; speichere Eingabe
              mov
73
74
75
              pop
                       ebp
              ret
                                             ; kehre zum Aufruf zurück
76
77
      ; Unterprogramm print_sum
78
      ; gibt die Summe aus
79
80
      ; Parameter:
          auszugebende Summe (bei [ebp+8])
81
      ; Bemerkung: zerstört Wert von eax
82
83
     segment .data
84
     result db
                        "The sum is ", 0
85
86
     segment .text
     print_sum:
88
              push
                       ebp
89
                       ebp, esp
90
              mov
                       eax, result
              mov
92
                       print_string
              call
93
94
                       eax, [ebp+8]
              mov
              call
                       print_int
96
              call
                       print_nl
97
98
              pop
                        ebp
99
              ret
100
                                      _ sub3.asm _
```

4.5.2 Lokale Variable auf dem Stack

Der Stack kann als geeigneter Ort für lokale Variable verwendet werden. Das ist genau da, wo C normale (oder automatic in C Lingo) Variable speichert. Die Benutzung des Stacks für Variable ist wichtig, wenn man möchte, dass Unterprogramme wiedereintrittsfähig (reentrant) sind. Ein wiedereintrittsfähiges Unterprogramm wird funktionieren, egal von welcher Stelle aus es aufgerufen wird, einschließlich aus dem Unterprogramm selbst. In anderen Worten können wiedereintrittsfähige Unterprogramm rekursiv aufgerufen werden. Die Benutzung

des Stacks für Variable spart auch Speicher. Daten, die nicht auf dem Stack gespeichert werden, belegen Speicher vom Anfang des Programms bis zum Ende des Programms (C nennt diese Typen von Variable *global* oder *static*). Auf dem Stack gespeicherte Daten belegen nur Speicher, wenn das Unterprogramm, in dem sie definiert sind, aktiv ist.

```
subprogram_label:
1
                                    ; sichere originalen EBP auf Stack
           push
                  ebp
2
                                    ; neuer EBP = ESP
3
           mov
                  ebp, esp
           sub
                  esp, LOCAL_BYTES ; = # lokal benötigter Bytes
4
       Unterprogramm Code
5
                                    ; gebe lokalen Speicher frei
                  esp, ebp
           mov
6
                                     ; stelle originalen EBP wieder her
           pop
                  ebp
           ret
```

Abbildung 4.6: Allgemeine Form eines Unterprogramms mit lokalen Variablen

Abbildung 4.7: C Version von sum

Lokale Variable werden direkt nach dem gesicherten Wert von EBP auf dem Stack gespeichert. Ihnen wird Speicher zugeteilt, indem die Anzahl benötigter Bytes im Prolog es Unterprogramms von ESP abgezogen wird. Abbildung 4.6 zeigt das neue Unterprogrammgerüst. Das EBP Register wird benutzt, um auf lokale Variable zuzugreifen. Betrachte die C Funktion in Abbildung 4.7. Abbildung 4.8 zeigt, wie das äquivalente Unterprogramm in Assembler geschrieben werden könnte.

Abbildung 4.9 zeigt, wie der Stack, nach dem Prolog des Programms in Abbildung 4.8, aussieht. Dieser Abschnitt des Stacks, der die Parameter, Rücksprunginformation und Speicher für lokale Variable enthält, wird ein *Stackframe* genannt. Jeder Aufruf einer C Funktion kreïert einen neuen Stackframe auf dem Stack.

Prolog und Epilog eines Unterprogramms können durch Benutzung zweier spezieller Befehle vereinfacht werden, die speziell für diesen Zweck geschaffen wurden. Der ENTER Befehl führt den Prolog aus und LEAVE den Epilog. Der ENTER Befehl hat zwei unmittelbare Operanden. Für die C Aufrufkonvention ist der zweite Operand immer 0. Der erste Operand ist die Anzahl Bytes, die für lokale Variable benötigt wird. Der LEAVE Befehl hat keine Operanden. Ab-

Trotz der Tatsache, dass ENTER und LEAVE den Prolog und Epilog vereinfachen, werden sie nicht sehr oft benutzt. Warum? Weil sie langsamer sind als die gleichwertigen einfacheren Befehle! Das ist ein Beispiel dafür, dass man nicht annehmen kann, dass eine ein-Befehl Sequenz schneller ist als eine mit mehreren Befehlen.

```
cal_sum:
1
                    ebp
2
            push
            mov
                    ebp, esp
3
                                        ; mache Platz für lokale sum
            sub
                    esp, 4
4
5
                    dword [ebp-4], 0; sum = 0
            mov
            mov
                    ebx, 1
                                        ; ebx (i) = 1
       for_loop:
8
            cmp
                    ebx, [ebp+12]
                                        ; ist i <= n?
            jnle
                    end_for
11
            add
                    [ebp-4], ebx
                                        ; sum += i
12
            inc
13
                    short for_loop
            jmp
14
15
       end_for:
16
                    ebx, [ebp+8]
            mov
                                        ; ebx = sump
                    eax, [ebp-4]
            mov
                                         eax = sum
18
            mov
                    [ebx], eax
                                        ; *sump = sum;
19
20
21
            mov
                    esp, ebp
            pop
                    ebp
22
            ret
23
```

Abbildung 4.8: Assembler Version von sum

bildung 4.10 zeigt, wie diese Befehle benutzt werden. Beachte, dass das Programmgerüst (Abbildung 1.7, Seite 23) ebenfalls ENTER und LEAVE verwendet.

4.6 Programme mit mehreren Modulen

Ein multi-Modul Programm ist eins, das aus mehr als einer Objektdatei zusammengesetzt ist. Alle hier vorgestellten Programme sind multi-Modul Programme gewesen. Sie bestanden aus der Objektdatei des C-Treibers und der Assembler Objektdatei (plus den Objektdateien der C Bibliothek). Erinnern wir uns, dass der Linker die Objektdateien zu einem einzigen ausführbaren Programm vereinigt. Der Linker muss die Referenzen zu jedem Label, die in einem Modul (d. h. Objektdatei) bestehen, zu dessen Definition in einem anderen Modul in Verbindung bringen. Damit Modul A ein in Modul B definiertes Label benutzen kann, muss die extern Direktive verwendet werden. Nach der Direktive extern folgt eine durch Kommata getrennte Liste von Labels. Die Direktive sagt dem Compiler, diese Labels als extern zum Modul zu behandeln. Das bewirkt, dass dies Labels sind, die in diesem Modul verwendet werden können, aber in einem anderen definiert sind. Die Datei asm_io.inc definiert die read_int, usw. Routinen als extern.

ESP + 16	EBP + 12	n	
ESP + 12	EBP + 8	sump	
ESP + 8	EBP + 4	Rücksprungadresse	
ESP + 4	EBP	gesicherter EBP	
ESP	EBP - 4	sum	

Abbildung 4.9: Stackframe von sum

```
subprogram_label:
enter LOCAL_BYTES, 0 ; = # lokal benötigter Bytes
; Unterprogramm Code
leave
ret
```

Abbildung 4.10: Allgemeine Form eines Unterprogramms mit lokalen Variablen, das ENTER und LEAVE benutzt

In Assembler kann auf Labels standardmäßig nicht extern zugegriffen werden. Wenn auf ein Label von anderen Modulen aus zugegriffen werden muss, als dem, in dem es definiert ist, muss es in seinem Modul als *global* deklariert werden. Die Direktive global bewirkt dies. Zeile 13 des Programmgerüsts in Abbildung 1.7 zeigt, dass das _asm_main Label global definiert ist. Ohne diese Deklaration würde es einen Linkerfehler geben. Warum? Weil der C Code nicht in der Lage wäre, sich auf das *interne* _asm_main Label zu beziehen.

Es folgt der Code für das vorige Beispiel, zur Benutzung von zwei Modulen umgeschrieben. Die zwei Unterprogramme (get_int und print_sum) sind in einer von der _asm_main Routine getrennten Quelldatei.

```
main4.asm -
    %include "asm_io.inc"
2
     segment .data
3
     sum
             dd
     segment .bss
6
     input
             resd 1
     segment .text
9
             global
                      _asm_main
10
                      get_int, print_sum
              extern
11
     _asm_main:
12
                      0,0
                                          ; bereite Routine vor
             enter
13
             pusha
14
15
             mov
                      edx, 1
                                          ; edx ist 'i' im Pseudocode
16
    while_loop:
17
                                          ; sichere i auf Stack
             push
                      edx
18
                      dword input
             push
                                          ; lege Adresse von input auf Stack
19
```

```
call
                      get_int
20
              add
                      esp, 8
                                           ; entferne i und &input vom Stack
^{21}
22
23
             mov
                      eax, [input]
              cmp
                      eax, 0
24
                      end_while
              jе
25
26
                       [sum], eax
              add
                                          ; sum += input
27
28
              inc
                      edx
29
                      short while_loop
              jmp
30
31
     end_while:
32
                      dword [sum]
                                           ; lege Wert von sum auf Stack
33
             push
              call
                      print_sum
             pop
                      ecx
                                           ; entferne [sum] vom Stack
35
36
             popa
37
38
             leave
             ret
39
                                   oxdot main4.asm oxdot
                                     _{-} sub4.asm _{-}
     %include "asm_io.inc"
1
2
     segment .data
3
                      ") Enter an integer number (0 to quit): ", 0
     prompt db
4
5
     segment .text
6
             global get_int, print_sum
     get_int:
8
             enter
                      0, 0
9
10
                      eax, [ebp+12]
             mov
12
             call
                      print_int
13
                      eax, prompt
             mov
14
             call
                      print_string
15
16
                      read_int
             call
17
                      ebx, [ebp+8]
             mov
18
                       [ebx], eax
                                           ; speichere Eingabe
             mov
19
20
             leave
21
             ret
                                            ; springe zum Aufruf zurück
22
23
     segment .data
24
     result db
                      "The sum is ", 0
25
26
     segment .text
```

```
print_sum:
28
                         0,0
29
               enter
               mov
                         eax, result
31
               call
                         print_string
32
33
                         eax, [ebp+8]
               mov
                         print_int
               call
35
               call
                        print_nl
36
               leave
38
               ret
39
                                          sub4.asm
```

Das vorstehende Beispiel verfügt nur über globale Codelabels; jedoch arbeiten globale Datenlabels auf genau die gleiche Weise.

4.7 Assembler in Verbindung mit C

Heutzutage werden sehr wenige Programme vollständig in Assembler geschrieben. Compiler sind sehr gut darin, Hochsprachencode in effizienten Maschinencode umzusetzen. Da es viel einfacher ist, Code in einer Hochsprache zu schreiben, ist dies populärer. Zusätzlich ist Hochsprachencode sehr viel portabler als Assembler!

Wenn Assembler benutzt wird, wird er oft nur für kleine Teile des Codes benutzt. Das kann auf zwei Wege erfolgen: Aufruf von Assemblerroutinen aus C heraus oder inline Assembler. Inline Assembler erlaubt dem Programmierer, Assemblerbefehle direkt in den C Code einzufügen. Das kann sehr bequem sein; jedoch gibt es Nachteile mit inline Assembler. Der Assemblercode muss in dem Format geschrieben werden, den der Compiler verwendet. Zurzeit verwendet kein Compiler das Format von NASM. Verschiedene Compiler erfordern verschiedene Formate. Borland und Microsoft erfordern MASM Format. DJGPP und gcc von Linux erfordern GAS³ Format. Die Technik, eine Assemblerroutine aufzurufen, ist auf dem PC viel mehr standardisiert.

Assemblerroutinen werden mit C gewöhnlich aus den folgenden Gründen benutzt:

- Direkter Zugriff auf Eigenschaften der Hardware des Computers wird benötigt, bei dem der Zugriff von C aus schwierig oder unmöglich ist.
- Die Routine muss so schnell wie möglich sein und der Programmierer kann den Code besser von Hand optimieren als der Compiler es kann.

Der letzte Grund ist nicht mehr so stichhaltig, wie er einmal war. Die Compilertechnologie hat sich über die Jahre verbessert und Compiler können oft sehr effizienten Code generieren (speziell, wenn Compileroptimierungen angeschaltet sind). Die Nachteile von Assemblerroutinen sind: verminderte Portabilität und Lesbarkeit.

Die meisten der Aufrufkonventionen von C wurden bereits spezifiziert. Jedoch gibt es ein paar zusätzliche Eigenheiten, die beschrieben werden müssen.

³GAS ist der Assembler, den alle GNU Compiler verwenden. Er benutzt die AT&T Syntax, die sehr unterschiedlich zu den relativ ähnlichen Syntaxen von MASM, TASM und NASM ist.

```
segment .data
1
                    dd
2
                            "x = %d\n", 0
      format
                    db
3
      segment .text
5
                    dword [x]
                                    ; push Wert von x
             push
                                    ; push Adresse des Formatstrings
             push
                    dword format
8
             call
                                    ; beachte Unterstrich!
                     _printf
9
             add
                    esp, 8
                                      entferne Parameter vom Stack
10
```

Abbildung 4.11: Aufruf von printf

EBP + 12	Wert von x	
EBP + 8	Adresse des Formatstrings	
EBP + 4	Rücksprungadresse	
EBP	gesicherter EBP	

Abbildung 4.12: Stack innerhalb printf

4.7.1 Register sichern

Das Schlüsselwort register kann in einer C Variablende-klaration verwendet werden, um den Compiler darauf hinzuweisen, dass er für diese Variable ein Register anstatt einer Speicherstelle benutzen soll. Sie sind als Registervariable bekannt. Moderne Compiler machen dies automatisch, ohne irgendwelche Vorschläge zu benötigen.

Zuerst nimmt C an, dass ein Unterprogramm die Werte der folgenden Register erhält: EBX, ESI, EDI, EBP, CS, DS, SS, ES. Das bedeutet nicht, dass das Unterprogramm sie nicht intern ändern kann. Es meint stattdessen, dass, wenn es ihre Werte ändert, es ihre originalen Werte wieder herstellen muss, bevor das Unterprogramm zurückkehrt. Die Werte von EBX, ESI und EDI müssen unverändert bleiben, weil C diese Register für Registervariable verwendet. Gewöhnlich wird der Stack verwendet, um die originalen Werte dieser Register zu sichern.

4.7.2 Labels von Funktionen

Die meisten C Compiler stellen ein einzelnes Unterstrichzeichen (_) den Namen von Funktionen und globalen/statischen Variablen voran. Zum Beispiel wird einer Funktion namens f das Label _f zugeordnet. Folglich, wenn dies eine Assemblerroutine sein soll, muss sie _f genannt werden, nicht f. Der Linux gcc Compiler stellt keinerlei Zeichen voran. Unter Linux im ELF Format, würde man einfach das Label f für die C Funktion f benutzen. Jedoch fügt DJGPPs gcc einen Unterstrich voran. Beachte, dass in der Assembler Programmvorlage (Abbildung 1.7, Seite 23), das Label für die Hauptroutine _asm_main ist.

4.7.3 Parameterübergabe

Unter der C Aufrufkonvention werden die Argumente einer Funktion in *umge-kehrter* Reihenfolge auf den Stack gelegt als sie im Funktionsaufruf erscheinen. Betrachten wir das folgende C Statement: printf("x = %d\n", x); Abbildung 4.11 zeigt, wie dies kompiliert werden würde (im äquivalenten NASM For-

mat dargestellt). Abbildung 4.12 zeigt, wie der Stack nach dem Prolog innerhalb der printf Funktion aussieht. Die printf Funktion ist eine der C Bibliotheksfunktionen, die eine beliebige Anzahl von Argumenten haben kann. Die Regeln der Aufrufkonvention von C wurden speziell geschrieben, um diesen Typ von Funktionen zu erlauben. Da die Adresse des Formatstrings zuletzt gespeichert wird, wird sein Platz auf dem Stack *immer* bei EBP + 8 sein, unabhängig davon, wie viele Parameter an die Funktion übergeben werden. Der Code von printf kann dann einen Blick auf den Formatstring werfen, um festzustellen, wie viele Parameter übergeben wurden und sie auf dem Stack erwarten.

Natürlich, wenn der Fehler $printf("x = %d\n")$ gemacht wird, wird der printf Code immer noch den Doppelwortwert bei [EBP + 12] ausdrucken. Jedoch wird das nicht der Wert von x sein!

Es ist nicht notwendig, Assembler zu verwenden, um eine beliebige Anzahl von Argumenten in C zu benutzen. Die Headerdatei stdarg.h definiert Makros, die benutzt werden können, um sie portabel zu verarbeiten. Siehe jedes gute C Buch für Details.

4.7.4 Berechnen der Adressen lokaler Variablen

Die Adresse eines Labels, das im data oder bss Segment definiert ist, zu finden, ist einfach. Im Grunde macht das der Linker. Jedoch ist die Berechnung der Adresse einer lokalen Variablen (oder Parameter) auf dem Stack nicht so einfach. Das jedoch ist eine sehr alltägliches Aufgabe beim Aufruf von Unterprogrammen. Betrachten wir den Fall, die Adresse einer Variablen (nennen wir sie x) an eine Funktion (nennen wir sie foo) zu übergeben. Wenn x auf dem Stack bei EBP-8 liegt, kann man nicht einfach:

benutzen. Warum? Der Wert, den MOV nach EAX speichert, muss vom Assembler berechnet werden können (das heißt, er muss am Ende eine Konstante sein). Es gibt jedoch einen Befehl, der die benötigte Berechnung (zur Laufzeit) durchführt. Er wird LEA (für Load Effective Address) genannt. Das Folgende würde die Adresse von x berechnen und sie in EAX speichern:

lea eax, [ebp-8]

Nun enthält EAX die Adresse von x und könnte beim Aufruf der Funktion foo auf den Stack geschoben werden. Nicht verwirren lassen, es sieht so aus, als ob der Befehl die Daten von [EBP-8] liest; das ist jedoch *nicht* wahr. Der LEA Befehl liest *niemals* aus dem Speicher! Er berechnet nur die Adresse, von der durch andere Befehle gelesen würde und speichert diese Adresse im ersten Registeroperanden. Da er nicht wirklich Speicher ausliest, ist keine Angabe der Speichergröße (z. B. dword) nötig oder erlaubt.

4.7.5 Rückgabewerte

Nicht-void C Funktionen geben einen Wert zurück. Die C Aufrufkonventionen spezifizieren wie dies getan wird. Rückgabewerte werden via Register zurückgegeben. Alle ganzzahligen Typen (char, int, enum, usw.) werden im EAX Register zurückgegeben. Wenn sie kürzer als 32 bit sind, werden sie auf 32 bit erweitert, wenn sie in EAX gespeichert werden. (Wie sie erweitert werden, hängt davon ab, ob sie Typen mit oder ohne Vorzeichen sind.) 64 bit Werte werden im EDX:EAX Registerpaar zurückgegeben. Zeigerwerte werden ebenfalls in EAX gespeichert. Fließpunktwerte werden im ST0 Register des mathematischen Coprozessors gespeichert. (Dieses Register wird im Fließpunktkapitel besprochen.)

4.7.6 Andere Aufrufkonventionen

Obige Regeln beschreiben die Standard C Aufrufkonvention, die durch alle 80x86 C Compiler unterstützt wird. Oft unterstützen Compiler auch weitere Aufrufkonventionen. Beim Verwenden von Assembler ist es sehr wichtig, zu wissen, welche Aufrufkonvention der Compiler benutzt, wenn er die Funktion aufruft. Für gewöhnlich ist die Voreinstellung, dass die Standardaufrufkonvention benutzt wird; jedoch ist das nicht immer der Fall. 4,5 Compiler, die mehrere Konventionen benutzen, haben oft Kommandozeilenschalter, die verwendet werden können, um die voreingestellte Konvention zu ändern. Sie stellen ebenso Erweiterungen der C Syntax bereit, um individuellen Funktionen explizit Aufrufkonventionen zuzuweisen. Jedoch sind diese Erweiterungen nicht standardisiert und können von einem Compiler zum anderen variieren.

Der GCC Compiler erlaubt verschiedene Aufrufkonventionen. Die Konvention einer Funktion kann expliziert durch die __attribute__ Erweiterung deklariert werden. Um zum Beispiel eine void Funktion mit Namen f zu deklarieren, die die Standard-Aufrufkonvention verwendet und die einen einzelnen int Parameter hat, benutzt man die folgende Syntax für ihren Prototyp:

void f(int) __attribute__((cdecl));

GCC unterstützt auch die *standard call* Aufrufkonvention. Die obige Funktion könnte unter Benutzung dieser Konvention deklariert werden, indem cdecl durch stdcall ersetzt wird. Der Unterschied zwischen stdcall und cdecl ist, dass stdcall fordert, dass das Unterprogramm die Parameter vom Stack entfernt (wie es die Aufrufkonvention von Pascal tut). Deshalb kann die stdcall Konvention nur mit Funktionen benutzt werden, die eine feste Anzahl von Argumenten benutzt (d.h. nicht mit solchen wie printf und scanf).

GCC unterstützt auch ein zusätzliches Attribut namens regparm, das dem Compiler sagt, Register anstatt den Stack zu benutzen, um bis zu 3 Integerargumente an eine Funktion zu übergeben. Das ist ein allgemeiner Typ von Optimierung, den viele Compiler unterstützen.

Borland und Microsoft benutzen eine gemeinsame Syntax, um Aufrufkonventionen zu deklarieren. Sie fügen die Schlüsselwörter __cdecl und __stdcall zu C hinzu. Diese Schlüsselwörter wirken als Funktionsmodifizierer und erscheinen unmittelbar vor dem Funktionsnamen in einem Prototypen. Zum Beispiel würde die obige Funktion f wie folgt für Borland und Microsoft definiert werden:

void __cdecl f(int);

Es gibt Vor- und Nachteile für jede der Aufrufkonventionen. Der Hauptvorteil der cdecl Konvention ist, dass sie einfach und sehr flexibel ist. Sie kann für jeden Typ von C Funktion und C Compiler verwendet werden. Die Benutzung anderer Konventionen kann die Portabilität des Unterprogramms einschränken. Ihr Hauptnachteil ist, dass sie langsamer als einige der anderen sein kann und mehr Speicher benutzt (da jeder Funktionsaufruf Code erfordert, um die Parameter vom Stack zu entfernen).

Der Vorteil der stdcall Konvention ist, dass sie weniger Speicher als cdecl benötigt. Hinter dem CALL Befehl ist keine Stackbereinigung erforderlich. Ihr

⁴Der Watcom C Compiler ist ein Beispiel für einen, der *nicht* standardmäßig die Standardkonvention benutzt. Siehe die Beispiel-Quellcodedatei für Watcom für Details.

 $^{^5 \}mathrm{Das}$ gleiche gilt für Delphi, das in der Voreinstellung register, nicht pascal als Aufrufkonvention verwendet [Anm. d. Ü.]

Hauptnachteil ist, dass sie nicht mit Funktionen verwendet werden kann, die eine variable Anzahl von Argumenten haben.

Der Vorteil, eine Konvention zu verwenden, die Register benutzt um Parameter zu übergeben, ist Geschwindigkeit. Der Hauptnachteil ist, dass die Konvention komplexer ist. Einige Parameter können in Registern sein und andere auf dem Stack.

4.7.7Beispiele

16

Es folgt ein Beispiel, das zeigt, wie eine Assemblerroutine mit einem C Programm verknüpft werden kann. (Beachte, dass dieses Programm nicht die Assembler-Dateivorlage (Abbildung 1.7, Seite 23) oder das driver.c Modul verwendet.)

```
main5.c _
```

```
#include <stdio.h>
    /* Prototyp der Assembler Routine */
    void calc_sum( int , int * ) __attribute__ ((cdecl));
    int main( void )
6
       int n, sum;
       printf ("Sum integers up to: ");
       scanf("%d", &n);
10
       calc_sum(n, &sum);
11
       printf ("Sum is %d\n", sum);
       return 0;
13
14
```

main5.c _

```
_ sub5.asm -
      Unterprogramm _calc_sum
      finde die Summe der Integer 1 bis n
    ; Parameter:
              - Obergrenze der Summation (bei [ebp + 8])
        sump - Zeiger auf int um sum zu speichern (bei [ebp + 12])
    ; pseudo C Code:
    ; void calc_sum( int n, int *sump )
         int i, sum = 0;
9
         for( i=1; i <= n; i++ )
10
           sum += i;
         *sump = sum;
12
    ; }
13
14
    segment .text
15
             global _calc_sum
```

```
Sum integers up to: 10
Stack Dump # 1
EBP = BFFFFB70 ESP = BFFFFB68
 +16 BFFFFB80 080499EC
 +12 BFFFFB7C BFFFFB80
     BFFFFB78
               A000000A
 +4
     BFFFFB74
               08048501
               BFFFFB88
 +0
     BFFFFB70
  -4
     BFFFFB6C
               00000000
     BFFFFB68
               4010648C
  -8
Sum is 55
```

Abbildung 4.13: Beispiellauf des sub5 Programms

```
17
     ; lokale Variable:
18
         sum bei [ebp - 4]
19
     _calc_sum:
20
                      4, 0
                                          ; mache auf Stack Platz für sum
             enter
21
             push
                      ebx
                                          ; WICHTIG!
22
23
                      dword [ebp-4], 0
                                         ; sum = 0
24
                                          ; gebe Stack aus von ebp - 8 bis ebp + 16
             dump_stack 1, 2, 4
25
                                          ; ecx ist i im Pseudocode
             mov
                      ecx, 1
26
27
     for_loop:
             cmp
                      ecx, [ebp+8]
                                          ; cmp i und n
28
                      end_for
                                          ; wenn nicht i <= n, aufhören
             jnle
29
             add
                       [ebp-4], ecx
                                          ; sum += i
30
31
             inc
                      ecx
             jmp
                      short for_loop
32
33
     end_for:
34
                      ebx, [ebp+12]
                                          ; ebx = sump
35
             mov
                      eax, [ebp-4]
                                          ; eax = sum
             mov
36
                       [ebx], eax
             mov
37
38
                                          ; stelle ebx wieder her
             pop
                      ebx
39
             leave
40
             ret
41
                                      sub5.asm
```

Warum ist Zeile 22 von sub5.asm so wichtig? Weil die C Aufrufkonvention erfordert, dass der Wert von EBX durch den Funktionsaufruf unverändert bleibt. Wird dies nicht beachtet, ist es sehr wahrscheinlich, dass das Programm nicht korrekt arbeiten wird.

Zeile 25 demonstriert, wie das dump_stack Makro arbeitet. Erinnern wir uns, dass der erste Parameter nur ein numerisches Label ist und der zweite und dritte Parameter bestimmen, wie viele Doppelwörter unter und über EBP jeweils aus-

gegeben werden sollen. Abbildung 4.13 zeigt einen Beispiellauf des Programms. Aus diesem Speicherauszug kann man entnehmen, dass die Adresse des Dwords für die Speicherung der Summe BFFFFB80 (bei EBP+12) ist; die Zahl, bis zu der zu summieren ist, ist 0000000A (bei EBP+8); die Rücksprungadresse der Routine ist 08048501 (bei EBP+4); der gesicherte Wert von EBP ist BFFFFB88 (bei EBP); der Wert der lokalen Variablen (bei EBP-4) ist 0 und schließlich ist der gesicherte Wert von EBX gleich 4010648C (bei EBP-8).

Die calc_sum Funktion könnte umgeschrieben werden, um die Summe als ihren Rückgabewert zurückzugeben, anstatt einen Zeiger als Parameter zu verwenden. Da die Summe ein ganzzahliger Wert ist, sollte die Summe im EAX Register hinterlassen werden. Zeile 11 der Datei main5.c müsste geändert werden zu:

```
sum = calc\_sum(n);
```

32

Ebenso müsste der Prototyp von calc_sum geändert werden. Unten ist der modifizierte Assemblercode:

```
_ sub6.asm _
      Unterprogramm _calc_sum
       finde die Summe der Integer 1 bis n
2
      Parameter:
3
               - Obergrenze der Summation (bei [ebp + 8])
      Rückgabewert:
         Wert der Summe
     ; pseudo C Code:
     ; int calc_sum( int n )
     ; {
9
         int i, sum = 0;
10
         for( i=1; i <= n; i++ )
11
           sum += i;
12
         return sum;
13
     ; }
14
    segment .text
15
             global
                      _calc_sum
17
     ; lokale Variable:
18
         sum at [ebp-4]
19
     _calc_sum:
20
                                          ; mache auf Stack Platz für sum
             enter
21
22
                      dword [ebp-4], 0; sum = 0
             mov
23
                                          ; ecx ist i im Pseudocode
             mov
                      ecx, 1
24
     for_loop:
25
                      ecx, [ebp+8]
                                          ; cmp i und n
26
              cmp
                      end_for
                                          ; wenn nicht i <= n, aufhören
              jnle
27
28
             add
                      [ebp-4], ecx
                                          ; sum += i
29
              inc
                      ecx
30
                      short for_loop
              jmp
31
```

4.7.8 Der Aufruf von C Funktionen von Assembler aus

Ein großer Vorteil der Verbindung von C und Assembler ist, dass sie dem Assemblercode gestattet, auf die große Bibliothek von C und auf benutzerdefinierte Funktionen zuzugreifen. Was ist zum Beispiel, wenn man die scanf Funktion aufrufen wollte, um einen Integer von der Tastatur einzulesen? Abbildung 4.14 zeigt Code um dies zu tun. Ein sehr wichtiger Punkt zu beachten ist, dass scanf dem Aufrufstandard von C bis auf den Buchstaben folgt. Das bedeutet, dass es die Werte von EBX, ESI und EDI erhält; jedoch können die Register EAX, ECX und EDX verändert werden! Tatsächlich wird EAX definitiv geändert, da es den Rückgabewert des scanf Aufrufs enthalten wird. Für weitere Beispiele der Verbindung mit C, siehe den Code in asm_io.asm, der benutzt wurde, um asm_io.obj zu erzeugen.

```
segment .data
                     db "%d", 0
      format
2
3
      segment .text
5
                     eax, [ebp-16]
             lea
6
             push
                     eax
             push
                     dword format
             call
                     _scanf
             add
                     esp, 8
10
```

Abbildung 4.14: Aufruf von scanf von Assembler

4.8 Reentrante und rekursive Unterprogramme

Ein wiedereintrittsfähiges Unterprogramm muss die folgenden Eigenschaften besitzen:

• Es darf keine Codebefehle verändern. In einer Hochsprache würde dies schwierig sein, aber in Assembler ist es für ein Programm nicht schwer, zu versuchen, seinen eigenen Code zu verändern. Zum Beispiel:

triebssystemen ist das Codesegment als read only markiert. Wenn die erste

```
mov word [cs:$+7], 5; kopiere 5 ins Wort 7 Bytes von hier add ax, 2; vorheriger Befehl ändert 2 in 5!

Dieser Code würde im real Mode arbeiten, aber in protected Mode Be-
```

2

Zeile oben ausgeführt wird, wird auf diesen Systemen das Programm abgebrochen. Diese Art von Programmierung ist aus vielen Gründen schlecht. Sie ist verwirrend, schwer zu warten und erlaubt kein Codesharing (siehe unten).

• Es darf keine globalen Daten ändern (wie Daten im data und dem bss Segment). Alle Variable werden auf dem Stack gespeichert.

Es gibt verschiedene Vorteile, um wiedereintrittsfähigen Code zu schreiben.

- Ein wiedereintrittsfähiges Programm kann rekursiv aufgerufen werden.
- Ein wiedereintrittsfähiges Programm kann von mehreren Prozessen benutzt werden. Auf vielen Multitasking Betriebssystemen ist nur eine Kopie des Codes im Speicher, wenn multiple Instanzen eines Programms laufen. Shared Bibliotheken und DLLs (*Dynamic Link Libraries*) nutzen diese Idee genauso.
- Reentrante Unterprogramme arbeiten viel besser in *Multithread*⁶-Programmen. Windows 9x/NT und die meisten Unix-artigen Betriebssysteme (Solaris, Linux, usw.) unterstützen Multithread-Programme.

4.8.1 Rekursive Unterprogramme

Diese Typen von Unterprogrammen rufen sich selbst auf. Die Rekursion kann entweder direkt oder indirekt sein. Direkte Rekursion tritt auf, wenn ein Unterprogramm, sagen wir foo, sich selbst innerhalb foos Rumpf aufruft. Indirekte Rekursion tritt auf, wenn ein Unterprogramm nicht direkt durch sich selbst aufgerufen wird, sondern durch ein anderes Unterprogramm, das es aufruft. Zum Beispiel könnte foo das Unterprogramm bar aufrufen und bar könnte foo aufrufen.

Rekursive Unterprogramme müssen über eine Abbruchbedingung verfügen. Wenn diese Bedingung wahr ist, werden keine weiteren rekursiven Aufrufe gemacht. Wenn eine rekursive Routine keine Abbruchbedingung hat oder die Bedingung niemals wahr wird, wird die Rekursion niemals enden (genauso wie eine unendliche Schleife).

Abbildung 4.15 zeigt eine Funktion, die Fakultäten rekursiv berechnet. Sie könnte von C aufgerufen werden durch:

$$x = fact(3);$$
 /* finde 3! */

Abbildung 4.16 zeigt, wie der Stack am tiefsten Punkt des obigen Funktions-aufrufs aussieht.

Abbildungen 4.17 und 4.18 zeigen ein weiteres, komplizierteres rekursives Beispiel jeweils in C und Assembler. Welche Ausgabe gibt f(3)? Beachte, dass der ENTER Befehl bei jedem rekursiven Aufruf ein neues i auf dem Stack anlegt. Deshalb hat jede rekursive Instanz von f seine eigene unabhängige Variable i. Die Definition von i als Doppelwort im data Segment würde nicht auf die gleiche Weise funktionieren.

 $^{^6\}mathrm{Ein}$ Multithread-Programm besitzt mehrere Ausführungsstränge. Das bedeutet, dass das Programm selbst multitasked ist.

```
; findet n!
1
       segment .text
2
              global _fact
3
       _fact:
              enter 0, 0
5
                      eax, [ebp+8]
              mov
                                         ; eax = n
              cmp
                      eax, 1
                      term_cond
              jbe
                                         ; beende, wenn n <= 1
              dec
                      eax
              push
                      eax
11
              call
                      _{\mathtt{fact}}
                                         ; eax = fact(n-1)
12
                      ecx
                                         ; Antwort in eax
13
              pop
                      dword [ebp+8]
                                         ; edx:eax = eax * [ebp + 8]
              mul
14
                      short end_fact
              jmp
15
       term_cond:
16
                      eax, 1
              mov
       end_fact:
18
              leave
19
              ret
20
```

Abbildung 4.15: Rekursive Fakultät-Funktion

4.8.2 Wiederholung der Speicherklassen von C

C stellt mehrere Typen von Speicherklassen bereit.

global Diese Variablen werden außerhalb jeder Funktion definiert und werden an festen Speicherplätzen (in den data oder bss Segmenten) gespeichert und existieren vom Anfang des Programms bis zum Ende. Per Voreinstellung kann auf sie von jeder Funktion im Programm aus zugegriffen werden; wenn sie jedoch static deklariert sind, können nur die Funktionen im gleichen Modul auf sie zugreifen (d.h. in der Bezeichnungsweise des Assemblers ist das Label intern, nicht extern).

static Dies sind lokale Variable einer Funktion, die static deklariert sind. (Unglücklicherweise benutzt C das Schlüsselwort static für zwei verschiedene Zwecke!) Diese Variablen liegen ebenfalls an festen Speicherplätzen (in data oder bss), aber auf sie kann nur direkt durch die Funktionen zugegriffen werden, in denen sie definiert sind.

automatic Dies ist der voreingestellte Typ für eine C Variable, die innerhalb einer Funktion definiert wird. Diese Variablen werden auf dem Stack angelegt, sobald die Funktion, in der sie definiert sind, aufgerufen wird und werden wieder entfernt, wenn die Funktion zurückkehrt. Deshalb haben sie keine festen Speicherplätze.

register Dieses Schlüsselwort bittet den Compiler, für die Daten dieser Variablen ein Register zu verwenden. Das ist nur eine Anfrage. Der Compiler muss ihr nicht nachkommen. Wenn die Adresse der Variablen irgendwo im Pro-

	n(3)	
n=3 frame	Rücksprungadresse	
	gesicherter EBP	
	n(2)	
n=2 frame	Rücksprungadresse	
	gesicherter EBP	
	n(1)	
n=1 frame	Rücksprungadresse	
	gesicherter EBP	

Abbildung 4.16: Stackframes für Fakultäts-Funktion

```
void f( int x )

for( i=0; i < x; i++ ) {
    printf("%d\n", i);
    f(i);
}
</pre>
```

Abbildung 4.17: Ein weiteres Beispiel (C Version)

gramm benutzt wird, wird ihr nicht nachgekommen (da Register keine Adressen haben). Ebenso können nur einfache ganzzahlige Typen Registervariable werden. Strukturierte Typen können keine sein; sie würden nicht in ein Register passen! C Compiler machen oft automatisch normale automatic Variable zu Registervariablen ohne jeglichen Hinweis durch den Programmierer.

volatile Dieses Schlüsselwort sagt dem Compiler, dass der Wert der Variablen sich zu jeder Zeit ändern kann. Das bedeutet, dass der Compiler keine Annahmen darüber machen kann, wann die Variable modifiziert wird. Oft könnte ein Compiler den Wert einer Variablen temporär in einem Register speichern und in einem Codeabschnitt das Register anstatt der Variablen benutzen. Diese Art von Optimierung kann er mit volatile Variablen nicht durchführen. Ein gebräuchliches Beispiel einer flüchtigen Variablen würde eine sein, die durch zwei Threads eines Multithread-Programms verändert werden kann. Betrachten wir den folgende Code:

```
\begin{array}{lll} & x = 10; \\ & y = 20; \\ & z = x; \end{array}
```

Wenn x durch einen anderen Thread geändert werden könnte, wäre es möglich, dass der andere Thread x zwischen Zeilen 1 und 3 ändert, sodass z nicht 10 sein würde. Jedoch, wenn x nicht volatile definiert wurde, könnte der Compiler annehmen, dass x unverändert ist und z auf 10 setzen.

Eine weitere Verwendung von volatile ist, den Compiler davon abzuhalten, ein Register für eine Variable zu verwenden.

```
%define i ebp-4
      %define x ebp+8
                                    ; nützliche Makros
2
      segment .data
3
      format db "%d", 10, 0
                                   ; 10 = ' n'
4
      segment .text
             global _f
6
             extern _printf
7
      _f:
             enter 4, 0
                                   ; weise i Platz auf dem Stack zu
10
                    dword [i], 0; i = 0
             mov
11
      lp:
^{12}
             mov
                    eax, [i]
                                    ; ist i < x?
13
             cmp
                    eax, [x]
14
             jnl
                    quit
15
16
                                   ; call printf
17
             push
                    eax
             push
                    format
18
             call
                    _printf
19
             add
                    esp, 8
20
21
             push
                    dword [i]
                                   ; call f
22
             call
                    _f
23
             pop
                    eax
24
25
                    dword [i]
             inc
                                    ; i++
26
                    short lp
             jmp
27
      quit:
28
             leave
29
             ret
30
```

Abbildung 4.18: Ein weiteres Beispiel (Assembler Version)

Kapitel 5

Arrays

5.1 Einführung

Ein Array ist ein zusammenhängender Block einer Liste von Daten im Speicher. Jedes Element der Liste muss den gleichen Typ haben und genau die gleiche Anzahl Bytes für die Speicherung benutzen. Wegen diesen Eigenschaften erlauben Arrays effizienten Zugriff auf die Daten über ihre Position (oder Index) im Array. Die Adresse jeden Elements kann berechnet werden, wenn drei Angaben bekannt sind:

- Die Adresse des ersten Elements des Arrays
- Die Anzahl Bytes in jedem Element
- Der Index des Elements

Es ist bequem, den Index des ersten Arrayelements als Null zu betrachten (genau wie in C). Es ist möglich, andere Werte für den ersten Index zu verwenden, aber es kompliziert die Berechnungen.

5.1.1 Arrays definieren

Arrays im data und bss Segment definieren

Um einen initialisierten Array im data Segment zu definieren, benutzt man die normalen db, dw, usw. Direktiven. NASM stellt auch eine nützliche Direktive namens TIMES zur Verfügung, die verwendet werden kann, um eine Anweisung viele Male zu wiederholen, ohne die Anweisung von Hand duplizieren zu müssen. Abbildung 5.1 zeigt verschiedene Bespiele dazu.

Um einen uninitialisierten Array im bss Segment zu definieren, benutzt man die resb, resw, usw. Direktiven. Erinnern wir uns, dass diese Direktiven einen Operanden haben, der angibt, wie viele Speichereinheiten zu reservieren sind. Abbildung 5.1 zeigt ebenso Beispiele dieses Typs von Definitionen.

Arrays als lokale Variable auf dem Stack definieren

Es gibt keinen direkten Weg, eine lokale Arrayvariable auf dem Stack zu definieren. Wie zuvor berechnet man die gesamte Bytezahl, die für *alle* lokalen

```
segment .data
1
      ; definiere Array aus 10 Doppelwörtern initialisiert mit 1,2,..,10
2
                          1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
      a1
3
      ; definiere Array aus 10 Wörtern initialisiert mit 0
4
                   dw
                          0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
      a2
5
      ; das Gleiche wie zuvor unter Benutzung von TIMES
                   times 10 dw 0
      ; definiere Array aus Bytes mit 200 Oen und dann 100 1en
                   times 200 db 0
                   times 100 db 1
11
      segment .bss
12
      ; definiere einen Array aus 10 uninitialisierten Doppelwörtern
13
                   resd 10
14
      ; definiere einen Array aus 100 uninitialisierten Wörtern
15
                   resw 100
      a6
16
```

Abbildung 5.1: Arrays definieren

Variable benötigt werden, einschließlich Arrays und zieht dies von ESP (entweder direkt oder unter Verwendung des ENTER Befehls) ab. Wenn eine Funktion zum Beispiel eine Charaktervariable bräuchte, zwei Doppelwortinteger und einen 50-elementigen Wortarray, würde man $1+2\times 4+50\times 2=109$ Byte benötigen. Jedoch sollte die von ESP subtrahierte Zahl ein Vielfaches von vier sein (112 in diesem Fall), um ESP auf einer Doppelwortgrenze zu halten. Man könnte die Variablen innerhalb dieser 109 Byte auf verschiedene Weisen anordnen. Abbildung 5.2 zeigt zwei mögliche Arten. Der unbenutzte Teil der ersten Anordnung ist dazu da, die Doppelwörter auf Doppelwortgrenzen zu halten, um die Speicherzugriffe zu beschleunigen.




Abbildung 5.2: Anordnungen des Stacks

5.1.2 Auf Elemente des Arrays zugreifen

Es gibt in Assembler keinen [] Operator wie in C. Um auf ein Element eines Arrays zuzugreifen, muss seine Adresse berechnet werden. Betrachten wir die folgenden zwei Arraydefinitionen:

87

```
array1 db 5, 4, 3, 2, 1; Array von Bytes array2 dw 5, 4, 3, 2, 1; Array von Wörtern
```

Hier sind einige Beispiele, die diese Arrays benutzen:

```
mov
                al, [array1]
                                  ; al = array1[0]
3
                al, [array1 + 1]; al = array1[1]
         mov
                [array1 + 3], al; array1[3] = al
         mov
                ax, [array2]
                                 ; ax = array2[0]
         mov
6
                ax, [array2 + 2]; ax = array2[1] (NICHT array2[2]!)
         mov
         mov
                [array2 + 6], ax; array2[3] = ax
                ax, [array2 + 1]; ax = ??
         mov
```

In Zeile 7 wird Element 1 des Wortarrays referenziert, nicht Element 2. Warum? Wörter sind zwei-Byte Einheiten, so muss man zwei Bytes weitergehen, um sich zum nächsten Element in einem Wortarray zu bewegen, nicht eins. Zeile 9 liest ein Byte vom ersten Element und eins vom zweiten. In C schaut der Compiler auf den Typ eines Zeigers, um zu bestimmen, wie viele Bytes er in einem Ausdruck, der Zeiger Arithmetik verwendet, voranschreiten muss, sodass es der Programmierer nicht tun muss. Jedoch liegt es in Assembler beim Programmierer, die Größe der Arrayelemente zu berücksichtigen, wenn er sich von Element zu Element bewegt.

```
ebx, array1
                                      ; ebx = Adresse von array1
           mov
                   dx, 0
                                      ; dx enthält die Summe
2
           mov
           mov
                   ah, 0
3
                   ecx, 5
           mov
4
      lp:
                   al, [ebx]
                                      ; al = *ebx
           mov
6
                   dx, ax
                                      ; dx += ax (nicht al!)
           add
           inc
                   ebx
                                      ; ebx++
8
           loop
                   lp
```

Abbildung 5.3: Die Elemente eines Arrays zusammenzählen (Version 1)

Abbildung 5.3 zeigt ein Codefragment, das alle Elemente von array1 aus dem vorigen Beispielcode aufsummiert. In Zeile 7 wird AX zu DX summiert. Warum nicht AL? Erstens müssen die beiden Operanden des ADD Befehls von der gleichen Größe sein. Zweitens könnte es leicht passieren, Bytes aufzusummieren und eine Summe zu erhalten, die zu groß war, um in ein Byte zu passen. Indem DX benutzt wird, sind Summen bis hinauf zu 65 535 erlaubt. Es ist jedoch wichtig, sich klar zu machen, dass AH ebenfalls addiert wird. Das ist der Grund, warum AH in Zeile 3 auf Null¹ gesetzt wurde.

```
mov
                    ebx, array1
                                        ; ebx = Adresse von array1
1
                    dx, 0
                                        ; dx enthält die Summe
            mov
2
                    ecx, 5
            mov
3
       lp:
4
                    dl, [ebx]
                                        ; dl += *ebx
            a.d.d.
5
                    next
                                        ; if no carry goto next
            jnc
            inc
                    dh
                                        ; inc dh
       next:
8
            inc
                    ebx
                                        ; ebx++
10
            loop
                    lp
```

Abbildung 5.4: Die Elemente eines Arrays zusammenzählen (Version 2)

```
ebx, array1
           mov
                                      ; ebx = Adresse von array1
1
                   dx, 0
                                      ; dx enthält die Summe
           mov
2
                   ecx, 5
3
           mov
      lp:
           add
                   dl, [ebx]
                                      ; dl += *ebx
5
                   dh, 0
                                      ; dh += carry flag + 0
           adc
6
                                      ; ebx++
           inc
                   ebx
           loop
                   1p
```

Abbildung 5.5: Die Elemente eines Arrays zusammenzählen (Version 3)

Abbildungen 5.4 und 5.5 zeigen zwei alternative Wege, um die Summe zu berechnen. Die Zeilen in Schrägschrift ersetzen Zeilen 6 und 7 von Abbildung 5.3.

5.1.3 Fortgeschrittenere indirekte Adressierung

Es dürfte nicht überraschen, dass indirekte Adressierung oft mit Arrays verwendet wird. Die allgemeinste Form einer indirekten Speicherreferenz ist:

```
[ base reg + factor * index reg + constant]
```

wobei:

base reg eines der Register EAX, EBX, ECX, EDX, EBP, ESP, ESI oder EDI ist.

factor ist entweder 1, 2, 4 oder 8. (Wenn 1, wird factor weggelassen.)

index reg ist eines der Register EAX, EBX, ECX, EDX, EBP, ESI, EDI. (Beachte, dass ESP nicht in der Liste ist.)

constant ist eine 8- oder 32-bit Konstante. Die Konstante kann ein Label (oder ein Labelausdruck) sein.

 $^{^1}$ Indem AH auf Null gesetzt wird, wird implizit angenommen, dass AL eine vorzeichenlose Zahl ist. Wenn sie vorzeichenbehaftet wäre, würde die passende Aktion sein, stattdessen einen CBW Befehl zwischen Zeilen 6 und 7 einzufügen.

5.1.4 Beispiel

Hier ist ein Beispiel, das einen Array benutzt und ihn an eine Funktion übergibt. Es benutzt als Treiber das array1c.c Programm (unten aufgeführt), nicht das driver.c Programm.

```
___ array1.asm _
     %define ARRAY_SIZE 100
    %define NEW_LINE 10
2
     segment .data
                            "First 10 elements of array", 0
    FirstMsg
                      db
    Prompt
                      db
                            "Enter index of element to display: ", 0
6
    SecondMsg
                      db
                            "Element %d is %d", NEW_LINE, O
    ThirdMsg
                      db
                            "Elements 20 through 29 of array", 0
     InputFormat
                      db
                            "%d", 0
10
     segment .bss
11
                      ARRAY_SIZE
     array
             resd
12
13
     segment .text
14
             extern
                      _puts, _printf, _scanf, _dump_line
15
             global
                      _asm_main
16
     _asm_main:
17
                      4, 0
                                               ; lokale Dword Variable bei EBP - 4
             enter
18
             push
                      ebx
19
             push
                      esi
^{21}
     ; initialisiere Array mit 100, 99, 98, 97, ...
22
23
                      ecx, ARRAY_SIZE
             mov
                      ebx, array
             mov
25
     init_loop:
26
                      [ebx], ecx
             mov
27
                      ebx, 4
             add
             loop
                      init_loop
29
30
                      dword FirstMsg
                                               ; gebe FirstMsg aus
             push
31
             call
                      _puts
32
                      ecx
             pop
33
34
                      dword 10
             push
35
                      dword array
             push
36
                      _print_array
             call
                                               ; gebe erste 10 Elemente von array aus
37
             add
                      esp, 8
38
39
     ; frage Benutzer nach Index des Elements
40
    Prompt_loop:
41
                      dword Prompt
             push
42
                      _printf
             call
43
                      ecx
44
             pop
```

```
45
                      eax, [ebp-4]
                                               ; eax = Adresse des lokalen Dwords
             lea
46
47
             push
                      eax
             push
                      dword InputFormat
48
             call
                      _scanf
49
             add
                      esp, 8
50
                                               ; eax = Rückgabewert von scanf
                      eax, 1
51
             cmp
             jе
                      InputOK
52
53
             call
                      _dump_line
                                               ; bei ungültiger Eingabe verwerfe Rest
54
                      Prompt_loop
                                               ; der Zeile und beginne nochmals
             jmp
55
56
     InputOK:
57
                      esi, [ebp-4]
58
             {\tt mov}
             push
                      dword [array + 4*esi]
59
             push
60
             push
                      dword SecondMsg
                                               ; gebe Wert des Elements aus
61
             call
                      _printf
62
63
             add
                      esp, 12
64
                      dword ThirdMsg
                                               ; gebe Elemente 20-29 aus
             push
65
             call
                      _puts
66
             pop
                      ecx
67
68
                      dword 10
             push
69
                      dword array + 20*4
                                               ; Adresse von array[20]
             push
                      _print_array
             call
71
             add
                      esp, 8
72
73
             pop
                      esi
74
                      ebx
             pop
75
                                               ; kehre zu C zurück
             mov
                      eax, 0
76
             leave
77
             ret
79
80
     ; Routine _print_array
81
     ; Von C aufrufbare Routine die die Elemente eines Doppelwort-Arrays
     ; als Integer mit Vorzeichen ausgibt.
83
     ; C Prototyp:
84
     ; void print_array( const int *a, int n );
85
     ; Parameter:
         a - Zeiger zum auszugebenden Array (bei ebp + 8 auf Stack)
87
         n - Anzahl auszugebender Integer (bei ebp + 12 auf Stack)
88
89
90
     segment .data
     OutputFormat
                      db
                            "%-5d %5d", NEW_LINE, 0
91
92
     segment .text
93
             global _print_array
94
```

```
_print_array:
95
                        0, 0
              enter
96
                        esi
97
              push
              push
                        ebx
98
99
                        esi, esi
                                                  ; esi = 0
              xor
100
                        ecx, [ebp + 12]
                                                  ; ecx = n
101
              mov
                        ebx, [ebp + 8]
                                                  ; ebx = Adresse des Arrays
102
     print_loop:
103
                        ecx
                                                  ; printf könnte ecx ändern!
              push
104
105
              push
                        dword [ebx + 4*esi]
                                                  ; push array[esi]
106
              push
107
                        dword OutputFormat
108
              push
               call
                        _printf
109
               add
                        esp, 12
                                                  ; entferne Parameter (lasse ecx!)
110
111
               inc
                        esi
112
113
              pop
                        ecx
              loop
                        print_loop
114
115
                        ebx
              pop
116
              pop
                        esi
117
               leave
118
              ret
119
                                 ____ array1.asm __
```

_____ array1c.c _____

```
#include <stdio.h>
     int asm_main( void );
    void dump_line( void );
    int main()
6
7
       int ret_status;
       ret_status = asm_main();
       return ret_status;
10
11
12
13
     * Funktion dump_line
14
      * verwirft alle im Eingabepuffer übrig gebliebenen Zeichen
15
16
     */
    void dump_line()
17
18
       int ch;
19
       while (ch = getchar()) != EOF \&\& ch != '\n')
21
```

```
22  /* leerer Rumpf */;
23 }
______ array1c.c
```

Nochmals der LEA Befehl

Der LEA Befehl kann noch für weitere Aufgaben verwendet werden, als nur Adressen zu berechnen. Eine ziemlich einfache ist für schnelle Berechnungen. Betrachten wir das Folgende:

```
lea ebx, [4*eax + eax]
```

Dies speichert effektiv den Wert von $5 \times \text{EAX}$ in EBX. Die Verwendung von LEA für diesen Zweck ist sowohl einfacher als auch schneller als die Verwendung von MUL. Jedoch muss man sich klarmachen, dass der Ausdruck innerhalb der eckigen Klammern eine gültige indirekte Adresse sein muss. Deshalb kann dieser Befehl zum Beispiel nicht verwendet werden, um schnell mit 6 zu multiplizieren.

5.1.5 Mehrdimensionale Arrays

Mehrdimensionale Arrays unterscheiden sich nicht wirklich sehr stark von den bereits betrachteten einfachen eindimensionalen Arrays. Tatsächlich werden sie im Speicher als genau das repräsentiert, als ein einfacher eindimensionaler Array.

Zweidimensionale Arrays

Nicht überraschend ist der einfachste mehrdimensionale Array ein zweidimensionaler. Ein zweidimensionaler Array wird oft als Gitter von Elementen dargestellt. Jedes Element wird durch ein Paar von Indizes identifiziert. Per Übereinkunft wird der erste Index mit der Reihe des Elements identifiziert und der zweite Index mit der Spalte.

Betrachten wir einen Array mit drei Reihen und zwei Spalten, der definiert ist als:

int a [3][2];

Der C Compiler würde Platz für einen $6 (= 2 \times 3)$ elementigen Integerarray reservieren und die Elemente wie folgt anlegen:

	Index	0	1	2	3	4	5
ſ	Element	a[0][0]	a[0][1]	a[1][0]	a[1][1]	a[2][0]	a[2][1]

Was die Tabelle zu zeigen versucht, ist, dass das Element, auf das mit a [0] [0] zugegriffen wird, am Anfang des 6-elementigen eindimensionalen Arrays gespeichert wird. Element a [0] [1] wird an der nächsten Position (Index 1) gespeichert und so weiter. Jede Reihe des zweidimensionalen Arrays wird fortlaufend im Speicher abgelegt. Das letzte Element einer Reihe wird vom ersten Element der nächsten Reihe gefolgt. Das ist als eine reihenweise Repräsentation des Arrays bekannt und ist, wie ein C/C++ Compiler einen Array repräsentieren würde.

Wie bestimmt der Compiler, wo a[i][j] in einer reihenweisen Repräsentation erscheint? Eine einfache Formel berechnet den Index aus i und j. Die Formel ist in diesem Fall 2i+j. Es ist nicht zu schwer zu sehen, wovon sich diese

Formel ableitet. Jede Zeile ist zwei Elemente lang; so liegt das erste Element von Reihe i an der Stelle 2i. Dann wird die Position von Spalte j gefunden, indem j zu 2i addiert wird. Diese Analyse zeigt auch, wie die Formel für einen Array mit $\mathbb N$ Spalten verallgemeinert wird: $N \times i + j$. Beachte, dass die Formel nicht von der Anzahl der Reihen abhängt.

```
mov eax, [ebp-44]; ebp - 44 ist i's Platz
sal eax, 1; multipliziere i mit 2
add eax, [ebp-48]; addiere j
mov eax, [ebp+4*eax-40]; ebp - 40 ist die Adresse von a[0][0]
mov [ebp-52], eax; speichere Ergebnis in x (bei ebp - 52)
```

Abbildung 5.6: Assemblercode für x = a[i][j]

Als ein Beispiel werden wir uns ansehen, wie gcc den folgenden Code kompiliert (unter Verwendung des oben definierten Arrays a):

```
x = a[i][j];
```

Abbildung 5.6 zeigt den Assemblercode, in den dies übersetzt wurde. Somit konvertiert der Compiler den Code im Wesentlichen zu:

```
x = *(\&a[0][0] + 2*i + j);
```

und in der Tat könnte der Programmierer ihn in dieser Weise mit demselben Ergebnis schreiben.

Es ist nichts Magisches an der Wahl der reihenweisen Repräsentation des Arrays. Eine spaltenweise Repräsentation würde genauso gut arbeiten:

Index	0	1	2	3	4	5
Element	a[0][0]	a[1][0]	a[2][0]	a[0][1]	a[1][1]	a[2][1]

In der spaltenweisen Repräsentation wird jede Spalte fortlaufend gespeichert. Element [i][j] wird an Position i+3j gespeichert. Andere Sprachen (FORT-RAN zum Beispiel²) benutzen die spaltenweise Repräsentation. Das ist wichtig, wenn man Code mit mehreren Sprachen verbindet.

Dimensionen über zwei

Bei Dimensionen über zwei wird die gleiche grundlegende Idee angewandt. Betrachten wir einen dreidimensionalen Array:

```
int b [4][3][2];
```

Dieser Array würde gespeichert, wie wenn er vier zweidimensionale Arrays, jeder mit Größe [3] [2] fortlaufend im Speicher wäre. Die unten stehende Tabelle zeigt, wie er beginnt:

²mit 1- statt 0-basierten Indizes [Anm. d. Ü.]

Index	0	1	2	3	4	5
Element	b[0][0][0]	b[0][0][1]	b[0][1][0]	b[0][1][1]	b[0][2][0]	b[0][2][1]
Index	6	7	8	9	10	11
Element	b[1][0][0]	b[1][0][1]	b[1][1][0]	b[1][1][1]	b[1][2][0]	b[1][2][1]

Die Formel, um die Position von b[i][j][k] zu berechnen, ist 6i+2j+k. Die 6 ist gegeben durch die Größe des [3][2] Arrays. Im Allgemeinen wird die Position des Elements a[i][j][k] in einem als a[L][M][N] dimensionierten Array $M \times N \times i + N \times j + k$ sein. Beachte wieder, dass die erste Dimension (L) nicht in der Formel erscheint.

Für höhere Dimensionen wird derselbe Prozess generalisiert. Für einen n dimensionalen Array mit Dimensionen D_1 bis D_n ist die Position des durch die Indizes i_1 bis i_n bezeichneten Elements durch die Formel:

$$D_2 \times D_3 \cdots \times D_n \times i_1 + D_3 \times D_4 \cdots \times D_n \times i_2 + \cdots + D_n \times i_{n-1} + i_n$$

gegeben oder für die Mathefreaks kann es prägnanter geschrieben werden als:

$$\sum_{j=1}^{n} \left(\prod_{k=j+1}^{n} D_k \right) i_j$$

Hier ist die Stelle, an der man erkennen kann, dass der Autor Physik als Hauptfach hatte. (Oder hat ihn die Erwähnung von FORTRAN verraten?) Die erste Dimension, D_1 , tritt in der Formel nicht auf.

Für die spaltenweise Repräsentation, wäre die allgemeine Formel:

$$i_1 + D_1 \times i_2 + \dots + D_1 \times D_2 \times \dots \times D_{n-2} \times i_{n-1} + D_1 \times D_2 \times \dots \times D_{n-1} \times i_n$$

oder in der Notation für Mathefreaks:

$$\sum_{j=1}^{n} \left(\prod_{k=1}^{j-1} D_k \right) i_j$$

In diesem Fall ist es die letzte Dimension, D_n , die in der Formel nicht auftritt.

Die Übergabe mehrdimensionaler Arrays als Parameter in C

Die reihenweise Repräsentation mehrdimensionaler Arrays hat einen direkten Einfluss auf die C Programmierung. Für eindimensionale Arrays wird die Größe des Arrays nicht benötigt, um zu berechnen, wo irgendein spezifisches Element im Speicher liegt. Das trifft auf mehrdimensionale Arrays nicht zu. Um auf die Elemente dieser Arrays zuzugreifen, muss der Compiler alle außer der ersten Dimension kennen. Dies wird offenbar, wenn man den Prototypen einer Funktion betrachtet, die einen mehrdimensionalen Array als Parameter hat. Das Folgende wird nicht kompiliert:

Jedoch wird das Folgende kompiliert:

LODSB	AL = [DS:ESI]	STOSB	[ES:EDI] = AL
	ESI = ESI \pm 1		EDI = EDI \pm 1
LODSW	AX = [DS:ESI]	STOSW	[ES:EDI] = AX
	ESI = ESI \pm 2		EDI = EDI \pm 2
LODSD	EAX = [DS:ESI]	STOSD	[ES:EDI] = EAX
	ESI = ESI \pm 4		EDI = EDI \pm 4

Abbildung 5.7: Lesende und schreibende Stringbefehle

Jeder zweidimensionale Array mit zwei Spalten kann an diese Funktion übergeben werden. Die erste Dimension wird nicht benötigt. 3

Nicht verwirren lassen durch eine Funktion mit diesem Prototypen:

```
void f( int *a[ ] );
```

Dies definiert einen eindimensionalen Array von Integerzeigern (der nebenbei dazu verwendet werden kann, um einen Array von Arrays zu schaffen, der sich ganz so wie ein zweidimensionaler Array verhält).

Für höherdimensionale Arrays müssen bei Parametern alle außer der ersten Dimension angegeben werden. Zum Beispiel könnte ein vierdimensionaler Array so übergeben werden:

```
void f( int a[ ][4][3][2] );
```

5.2 Array/String Befehle

Die 80x86 Familie von Prozessoren stellt verschiedene Befehle, die für die Arbeit mit Arrays geschaffen wurden, zur Verfügung. Diese Befehle werden Stringbefehle genannt. Sie benutzen die Indexregister (ESI und EDI) um eine Operation durchzuführen und erhöhen oder vermindern dann automatisch eines oder beide der Indexregister. Das Richtungsflag (direction flag, DF) im FLAGS Register bestimmt, ob die Indexregister erhöht oder vermindert werden. Es gibt zwei Befehle, die das Richtungsflag ändern:

CLD löscht das Richtungsflag. In diesem Zustand werden die Indexregister erhöht.

STD setzt das Richtungsflag. In diesem Zustand werden die Indexregister vermindert.

Ein sehr verbreitertes Versehen in der 80x86 Programmierung ist, zu vergessen, das Richtungsflag explizit in den richtigen Zustand zu setzen. Das führt oft zu Code, der die meiste Zeit funktioniert (wenn sich das Richtungsflag zufällig im gewünschten Zustand befindet), aber er funktioniert nicht immer.

5.2.1 Speicherbereiche lesen und schreiben

Die einfachsten Stringbefehle lesen entweder aus oder schreiben in den Speicher oder beides. Sie können auf einmal ein Byte, Wort oder Doppelwort lesen oder schreiben. Abbildung 5.7 zeigt diese Befehle mit einer kurzen Beschreibung in

³Eine Größe kann hier angegeben werden, wird aber vom Compiler ignoriert.

```
segment .data
1
      array1 dd
                       1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
2
3
      segment .bss
4
      array2 resd
                       10
5
      segment .text
               cld
                                           ; dies nicht vergessen!
               mov
                       esi, array1
9
                       edi, array2
10
               mov
               mov
                       ecx, 10
11
      lp:
12
               lodsd
13
               stosd
14
               loop
                       lp
15
```

Abbildung 5.8: Load und store Beispiel

```
MOVSB byte [ES:EDI] = byte [DS:ESI]

ESI = ESI ± 1

EDI = EDI ± 1

MOVSW word [ES:EDI] = word [DS:ESI]

ESI = ESI ± 2

EDI = EDI ± 2

MOVSD dword [ES:EDI] = dword [DS:ESI]

ESI = ESI ± 4

EDI = EDI ± 4
```

Abbildung 5.9: Die Memory move String Befehle

Pseudocode dessen was sie tun. Es gibt hier verschiedene Punkte zu beachten. Zuerst wird ESI zum Lesen verwendet und EDI zum Schreiben. Es ist einfach, sich an das zu erinnern, wenn man bedenkt, dass SI für Source Index und DI für Destination Index steht. Als nächstes muss man beachten, dass das Register, das die Daten hält, festgelegt ist (entweder AL, AX oder EAX). Schließlich muss man beachten, dass die speichernden Befehle ES benutzen, um das Segment zu bestimmen in das sie schreiben, nicht DS. In der protected Mode Programmierung ist dies gewöhnlich kein Problem, da es nur ein einziges Datensegment gibt und ES automatisch initialisiert sein sollte um sich auf dieses zu beziehen (genauso wie DS es ist). In der real Mode Programmierung jedoch, ist es für den Programmierer sehr wichtig, ES mit dem korrekten Segmentwert⁴ zu initialisieren. Abbildung 5.8 zeigt ein Beispiel der Benutzung dieser Befehle, das einen Array in einen anderen kopiert.

⁴Eine weitere Komplikation ist, dass man, unter Benutzung eines einzelnen MOV Befehls, den Wert des DS Registers nicht direkt in das ES Register kopieren kann. Stattdessen muss der Wert von DS in ein Allzweckregister (wie AX) kopiert werden, um dann aus diesem Register nach ES kopiert zu werden, unter Verwendung von zwei MOV Befehlen.

Die Kombination eines LODSx mit einem STOSx Befehl (wie in Zeilen 13 und 14 von Abbildung 5.8) ist sehr verbreitet. Tatsächlich kann diese Kombination mit einem einzelnen MOVSx Stringbefehl durchgeführt werden. Abbildung 5.9 beschreibt die Operationen, die diese Befehle ausführen. Zeilen 13 und 14 von Abbildung 5.8 könnten mit dem gleichen Effekt durch einen einzelnen MOVSD Befehl ersetzt werden. Der einzige Unterschied wäre, dass das EAX Register in der Schleife überhaupt nicht verwendet werden würde.

5.2.2 Das REP Befehlspräfix

Die 80x86 Familie stellt ein spezielles Befehlspräfix⁵, REP genannt, zur Verfügung, das mit den obigen Stringbefehlen verwendet werden kann. Dieses Präfix sagt der CPU, den nächsten Stringbefehl eine gegebene Anzahl mal zu wiederholen. Das ECX Register wird benutzt, um die Iterationen zu zählen (genauso wie bei einem LOOP Befehl). Unter Benutzung des REP Präfixes könnte die Schleife in Abbildung 5.8 (Zeilen 12 bis 15) durch eine einzelne Zeile ersetzt werden:

```
rep movsd
```

Abbildung 5.10 zeigt ein weiteres Beispiel, das den Inhalt eines Arrays löscht.

```
segment .bss
      array
               resd
                       10
2
      segment .text
4
                                          ; dies nicht vergessen!
               cld
5
               mov
                       edi, array
6
               mov
                       ecx, 10
                       eax, eax
               xor
               rep stosd
```

Abbildung 5.10: Beispiel einen Array zu löschen

5.2.3 Vergleichende Stringbefehle

Abbildung 5.11 zeigt verschiedene neue Stringbefehle, die verwendet werden können, um Speicher mit anderem Speicher oder einem Register zu vergleichen. Sie sind nützlich, um Arrays zu vergleichen oder zu durchsuchen. Sie setzen das FLAGS Register genauso wie der CMP Befehl. Die CMPSx Befehle vergleichen entsprechende Speicherstellen und die SCASx suchen Speicherstellen nach einem bestimmten Wert ab.

Abbildung 5.12 zeigt ein kurzes Codefragment, das die Zahl 12 in einem Doppelwortarray sucht. Der SCASD Befehl in Zeile 10 addiert immer 4 zu EDI, sogar wenn der gesuchte Wert gefunden wurde. Folglich, wenn man wünscht, die

⁵Ein Befehlspräfix ist kein Befehl, es ist ein spezielles Byte, das vor einen Stringbefehl gesetzt wird, um das Verhalten des Befehls zu modifizieren. Andere Präfixe werden auch benutzt, um die Segmentvoreinstellungen für die Speicherzugriffe zu überschreiben.

CMPSB	vergleicht Byte [DS:ESI] mit Byte [ES:EDI]
	ESI = ESI \pm 1
	$EDI = EDI \pm 1$
CMPSW	vergleicht Word [DS:ESI] mit Word [ES:EDI]
	ESI = ESI \pm 2
	EDI = EDI \pm 2
CMPSD	vergleicht Dword [DS:ESI] mit Dword [ES:EDI]
	ESI = ESI \pm 4
	EDI = EDI \pm 4
SCASB	vergleicht AL mit [ES:EDI]
	EDI \pm 1
SCASW	vergleicht AX mit [ES:EDI]
	EDI \pm 2
SCASD	vergleicht EAX mit [ES:EDI]
	EDI \pm 4

Abbildung 5.11: Vergleichende Stringbefehle

Adresse der im Array gefundenen 12 zu erhalten, ist es notwendig, 4 von EDI abzuziehen (wie in Zeile 16 getan).

5.2.4 Die REPx Befehlspräfixe

Es gibt verschiedene andere REP-ähnliche Befehlspräfixe, die mit den vergleichenden Stringbefehlen verwendet werden können. Abbildung 5.13 zeigt die beiden neuen Präfixe und beschreibt ihre Operationen. REPE und REPZ sind nur Synonyme für dasselbe Präfix (so wie REPNE und REPNZ). Wenn der wiederholte vergleichende Stringbefehl auf Grund des Vergleichs stoppt, wird das oder die Indexregister noch erhöht und ECX vermindert; jedoch hält das FLAGS Register noch den Zustand, der die Wiederholung beendete. So ist es möglich, das Z Flag zu benutzen, um festzustellen, ob die wiederholten Vergleiche auf Grund eines Vergleichs oder weil ECX Null wurde, beendet wurden.

Abbildung 5.14 zeigt als Beispiel ein Codefragment, das bestimmt, ob zwei Speicherblöcke gleich sind. Das JE in Zeile 7 des Beispiels testet, um das Ergebnis des vorangehenden Befehls zu sehen. Wenn der wiederholte Vergleich anhielt, da er zwei ungleiche Bytes fand, wird das Z Flag immer noch gelöscht sein und es wird kein Sprung durchgeführt; wenn die Vergleiche jedoch anhielten, weil ECX Null wurde, wird das Z Flag immer noch gesetzt sein und der Code verzweigt zum equal Label.

5.2.5 Beispiel

Dieser Abschnitt enthält eine Assembler Quelldatei mit mehreren Funktionen, die Arrayoperationen mit den Stringbefehlen ausführen. Viele der Funktionen duplizieren bekannte C Bibliotheksfunktionen.

Warum kann man nicht einfach nachsehen, ob ECX nach dem wiederholten Vergleich Null ist?

```
segment .bss
      array resd 100
2
3
      segment .text
4
           cld
5
                   edi, array
                                     ; Zeiger zum Anfang des Arrays
           mov
           mov
                   ecx, 100
                                     ; Anzahl Elemente
                   eax, 12
                                     ; zu suchende Zahl
           mov
      lp:
9
           scasd
10
           jе
                   found
11
           loop
                   1p
12
           ; Code auszuführen, wenn nicht gefunden
13
                   onward
           jmp
14
      found:
15
                   edi, 4
                                     ; edi zeigt nun zur 12 im Array
16
           ; Code auszuführen, wenn gefunden
17
      onward:
18
```

Abbildung 5.12: Suchbeispiel

REPE, REPZ	wiederhole Befehl solange ZF gesetzt ist, aber höchstens ECX mal
REPNE, REPNZ	wiederhole Befehl solange ZF gelöscht ist, aber höchstens ECX mal

Abbildung 5.13: Die REP \boldsymbol{x} Befehls-Präfixe

```
_ memory.asm _
    global _asm_copy, _asm_find, _asm_strlen, _asm_strcpy
2
    segment .text
3
     ; Funktion _asm_copy
5
     ; kopiert einen Speicherblock
     ; C Prototyp:
     ; void asm_copy( void *dest, const void *src, unsigned sz );
     ; Parameter:
        dest - Zeiger zum Ziel-Puffer
9
        src - Zeiger zum Quell-Puffer
10
              - Anzahl der zu kopierenden Bytes
11
12
     ; als nächstes werden einige hilfreiche Symbole definiert
13
14
    %define dest [ebp+8]
15
    %define src
16
                  [ebp+12]
    %define sz
                  [ebp+16]
17
     _asm_copy:
18
                     0,0
19
             enter
             push
                     esi
20
```

52

```
segment .text
1
           cld
2
                   esi, block1
                                    ; Adresse des ersten Blocks
           mov
3
                  edi, block2
                                    ; Adresse des zweiten Blocks
           mov
4
                                    ; Größe der Blöcke in Byte
                  ecx, size
           mov
5
                                    ; wiederhole, solange ZF gesetzt
                  cmpsb
           repe
                   equal
                                    ; Blöcke sind gleich, wenn ZF = 1
           jе
           ; Code ausführen, wenn Blöcke nicht gleich sind
8
                  onward
           jmp
10
      equal:
           ; Code ausführen, wenn gleich
11
      onward:
12
```

Abbildung 5.14: Speicherblöcke vergleichen

```
push
                     edi
22
                     esi, src
                                      ; esi = Adresse des Quell-Puffers
             mov
23
                     edi, dest
                                       ; edi = Adresse des Ziel-Puffers
24
             mov
                                       ; ecx = Anzahl zu kopierender Bytes
             mov
                     ecx, sz
25
26
             cld
                                       ; lösche Richtungsflag
27
                                       ; führe movsb ECX mal aus
             rep
                     movsb
29
             pop
                     edi
30
                     esi
31
             pop
             leave
             ret
33
34
35
    ; Funktion _asm_find
37
     ; durchsucht Speicher nach einem gegebenen Byte
     ; void *asm_find( const void *src, char target, unsigned sz );
38
     ; Parameter:
39
                - Zeiger zum zu durchsuchenden Puffer
         src
         target - zu suchender Bytewert
41
                - Anzahl der Bytes im Puffer
42
     ; Rückgabewert:
43
         wenn target gefunden wird, wird der Zeiger zum ersten Auftreten
44
           von target im Puffer zurückgegeben
    ;
45
         sonst
46
           wird NULL zurückgegeben
47
     ; Hinweis: target ist ein Bytewert, wird aber als Doppelwort auf den Stack geschoben.
48
                Der Bytewert wird in den niederen 8 Bits gespeichert.
49
50
     ;
```

```
%define src
                      [ebp+8]
53
     %define target [ebp+12]
54
     %define sz
55
                      [ebp+16]
56
     _asm_find:
57
                       0,0
              enter
58
                       edi
              push
59
60
                                        ; zu suchender Wert in al
              mov
                       eax, target
61
                       edi, src
62
              mov
              mov
                       ecx, sz
63
              cld
64
65
                                        ; scan bis ECX == 0 oder [ES:EDI] == AL
66
              repne
                       scasb
67
                       found_it
                                        ; wenn ZF gesetzt, wurde Wert gefunden
              jе
68
                                        ; wenn nicht gefunden, gebe NULL zurück
                       eax, 0
              mov
69
                       short quit
70
              jmp
71
     found_it:
              mov
                       eax, edi
72
                                        ; wenn gefunden, gebe (EDI - 1) zurück
              dec
                       eax
73
     quit:
74
              pop
                       edi
75
              leave
76
              ret
77
     ; Funktion _asm_strlen
79
     ; liefert die Größe eines Strings
80
     ; unsigned asm_strlen( const char * );
81
     ; Parameter:
82
          src - Zeiger zum String
83
     ; Rückgabewert:
84
          Anzahl Zeichen im String (ohne 0 am Ende) (in EAX)
85
     %define src [ebp+8]
87
     _asm_strlen:
88
              enter
                       0, 0
89
              push
                       edi
90
91
                                        ; edi = Zeiger zum String
                       edi, src
              mov
92
                       ecx, OFFFFFFFh; benutze größtmögliches ECX
              mov
93
                                        ; al = 0
              xor
                       al, al
94
              cld
95
96
                                        ; durchsuche nach O Terminator
97
              repnz
                       scasb
98
99
     ; repnz geht einen Schritt zu weit, deshalb ist Länge FFFFFFE - ECX,
100
     ; nicht FFFFFFF - ECX
101
102
```

```
eax, OFFFFFFEh
              mov
103
                                          ; length = OFFFFFFEh - ecx
104
              sub
                       eax, ecx
105
              pop
                       edi
106
              leave
107
              ret
108
109
      ; Funktion _asm_strcpy
110
      ; kopiert einen String
111
      ; void asm_strcpy( char *dest, const char *src );
112
      ; Parameter:
113
          dest - Zeiger zum Ziel-String
114
          src - Zeiger zum Quell-String
115
116
     %define dest [ebp+8]
117
     %define src [ebp+12]
118
      _asm_strcpy:
119
                       0,0
              enter
120
121
              push
                       esi
              push
                       edi
122
123
                       edi, dest
124
              mov
              mov
                       esi, src
125
              cld
126
     cpy_loop:
127
              lodsb
                                          ; lade AL & inc ESI
              stosb
                                          ; speichere AL & inc EDI
129
                       al, al
                                          ; setze Bedingungsflags
              or
130
                       cpy_loop
                                          ; wenn nicht hinter O Terminator, weiter
131
              jnz
132
                       edi
              pop
133
              pop
                       esi
134
              leave
135
              ret
                                     _ memory.asm _
```

_____ memex.c

```
#include <stdio.h>

#define STR_SIZE 30

/* Prototypen */

void asm_copy( void *, const void *, unsigned ) __attribute__((cdecl));

void *asm_find( const void *,

char target , unsigned ) __attribute__((cdecl));

unsigned asm_strlen( const char * ) __attribute__((cdecl));

void asm_strcpy( char *, const char * ) __attribute__((cdecl));
```

```
int main()
12
13
       \textbf{char} \ \mathsf{st1}[\mathsf{STR\_SIZE}] = "\mathsf{test} \ \mathsf{string}";
       char st2[STR_SIZE];
15
       char *st;
16
       char ch;
17
       asm_copy(st2, st1, STR_SIZE); /* kopiere alle 30 Zeichen des Strings */
19
        printf ("%s\n", st2);
20
        printf ("Enter a char: "); /* suche nach Byte im String */
       scanf("%c%*[^\n]", \&ch);
23
       st = asm\_find(st2, ch, STR\_SIZE);
       if (st)
25
          printf ("Found it: %s\n", st);
       else
          printf ("Not found\n");
       st1[0] = 0;
        printf ("Enter string:");
31
       scanf("%s", st1);
32
        printf ("len = \%u \setminus n", asm_strlen(st1));
       asm_strcpy(st2, st1); /* kopiere nur bedeutungsvolle Daten im String */
35
        printf ("%s\n", st2);
36
       return 0;
38
39
```

memex.c _

Kapitel 6

${f Fließpunkt}^1$

6.1 Fließpunkt-Darstellung

6.1.1 Nicht-ganzzahlige binäre Zahlen

Als im ersten Kapitel Zahlensysteme besprochen wurden, wurden nur ganzzahlige Werte betrachtet. Offensichtlich muss es möglich sein, nicht-ganzzahlige Zahlen genauso in anderen Basen zu repräsentieren wie in dezimal. In dezimal haben Ziffern rechts vom Dezimalpunkt zugeordnete negative Potenzen von Zehn:

$$0.123 = 1 \times 10^{-1} + 2 \times 10^{-2} + 3 \times 10^{-3}$$

Nicht überraschend, funktionieren binäre Zahlen ähnlich:

$$0.101_2 = 1 \times 2^{-1} + 0 \times 2^{-2} + 1 \times 2^{-3} = 0.625$$

Diese Idee kann mit den ganzzahligen Methoden aus Kapitel 1 kombiniert werden, um eine allgemeine Zahl zu konvertieren:

$$110.011_2 = 4 + 2 + 0.25 + 0.125 = 6.375$$

Die Umwandlung von dezimal nach binär ist ebenfalls nicht sehr schwierig. Im Allgemeinen wird die dezimale Zahl in zwei Teile geteilt: Ganzzahl und Bruchteil. Den ganzzahligen Teil konvertiert man nach binär unter Verwendung der Methoden aus Kapitel 1. Der gebrochene Anteil wird unter Verwendung der unten beschriebenen Methode umgewandelt.

Betrachten wir einen binären Bruch mit den mit a,b,c,\ldots bezeichneten Bits. Die Zahl sieht in binär dann so aus:

Multiplizieren wir die Zahl mit zwei. Die binäre Darstellung der neuen Zahl wird sein:

¹Im Deutschen ist das Dezimaltrennzeichen das Komma. Programmiersprachen verwenden den im Englischen üblichen Dezimalpunkt. Um den Text mit den Beispielen und Programmen konsistent zu halten, ist vom Fließpunkt statt dem Fließkomma die Rede und wird der Punkt als Trennzeichen verwendet. [Anm. d. Ü.]

```
0.5625 \times 2 = 1.125 erstes Bit = 1

0.125 \times 2 = 0.25 zweites Bit = 0

0.25 \times 2 = 0.5 drittes Bit = 0

0.5 \times 2 = 1.0 viertes Bit = 1
```

Abbildung 6.1: Umwandlung von 0.5625 nach binär

Beachte, dass das erste Bit nun in der Einerstelle ist. Ersetzen wir a durch 0, bekommen wir:

0.bcde...

und multiplizieren wieder mit zwei und erhalten:

b.cde...

Nun ist das zweite Bit (b) in der Einerstelle. Dieses Verfahren kann so lange wiederholt werden, bis so viele Bits wie benötigt, gefunden wurden. Abbildung 6.1 zeigt ein wirkliches Beispiel, das 0.5625 ins Binäre umwandelt. Die Methode hält an, wenn der Bruchteil Null geworden ist.

0.85×2	=	1.7
0.7×2	=	1.4
0.4×2	=	0.8
0.8×2	=	1.6
0.6×2	=	1.2
0.2×2	=	0.4
0.4×2	=	0.8
0.8×2	=	1.6

Abbildung 6.2: Umwandlung von 0.85 nach binär

Als weiteres Beispiel betrachten wir die Konversion von 23.85 ins Binäre. Es ist einfach, den ganzzahligen Teil umzuwandeln ($23 = 10111_2$), aber was ist mit dem Bruchteil (0.85)? Abbildung 6.2 zeigt den Anfang dieser Berechnung. Wenn man sich die Zahlen sorgfältig ansieht, wird eine unendliche Schleife gefunden! Das bedeutet, dass 0.85 eine periodische Binärzahl ist (im Gegensatz zu einer periodischen Dezimalzahl in Basis 10)². Es ist ein Muster in den Zahlen der Be-

 $^{^2}$ Es sollte nicht so überraschen, dass eine Zahl in einer Basis periodisch ist, aber nicht in einer anderen. Denken wir an $\frac{1}{3}$, es ist periodisch im Dezimalen, aber im Ternären (Basis 3) würde es 0.1_3 sein.

rechnung. Sieht man auf das Muster, kann man erkennen, dass $0.85 = 0.11\overline{0110}_2$. Folglich ist $23.85 = 10111.11\overline{0110}_2$.

Eine wichtige Konsequenz aus der obigen Berechnung ist, dass 23.85 unter Benutzung einer endlichen Anzahl von Bits binär nicht exakt repräsentiert werden kann. (Genauso wie $\frac{1}{3}$ in dezimal nicht mit einer endlichen Anzahl von Ziffern dargestellt werden kann.) Wie dieses Kapitel zeigt, werden in C float und double Variable binär gespeichert. Folglich können Werte wie 23.85 nicht exakt in diesen Variablen gespeichert werden. Nur eine Näherung von 23.85 kann gespeichert werden.

Um die Hardware zu vereinfachen, werden Fließpunktzahlen in einem konsistenten Format gespeichert. Dieses Format benutzt die wissenschaftliche Notation (aber in binär, unter Verwendung der Potenzen von zwei, nicht zehn). Zum Beispiel würde 23.85 oder 10111.11011001100110...₂ so gespeichert werden:

$$1.011111011001100110... \times 2^{100}$$

(wobei der Exponent (100) in binär ist). Eine normalisierte Fließpunktzahl hat die Form:

 $1.ssssssssssssss \times 2^{eeeeeeee}$

wobei 1.sssssssssssss die Signifikante und eeeeeeee der Exponent ist.

6.1.2 IEEE Fließpunkt Repräsentation

Die IEEE (Institute of Electrical and Electronic Engineers) ist eine internationale Organisation, die spezifische binäre Formate geschaffen hat, um Fließpunktzahlen zu speichern. Dieses Format wird auf den meisten (aber nicht allen!) Computern verwendet, die heute gefertigt werden. Oft wird sie durch die Hardware des Computers selbst unterstützt. Zum Beispiel benutzen es die numerischen (oder mathematischen) Coprozessoren von Intel (die in allen CPUs seit dem Pentium eingebaut sind). Die IEEE definiert zwei verschiedene Formate mit unterschiedlichen Genauigkeiten: einfache und doppelte Genauigkeit. Einfache Genauigkeit wird in C für float Variable benutzt und doppelte Genauigkeit wird für double Variable benutzt.

Intels mathematischer Coprozessor verwendet darüber hinaus eine dritte, höhere Genauigkeit, extended precision genannt. Tatsächlich sind alle Daten im Coprozessor selbst in dieser Genauigkeit. Wenn sie vom Coprozessor in den Speicher übertragen werden, werden sie automatisch entweder in die einfache oder doppelte Genauigkeit umgewandelt.³ Extended precision verwendet ein gegenüber den IEEE Float- und Double-Formaten leicht unterschiedliches allgemeines Format und wird daher hier nicht besprochen.

IEEE Zahlen einfacher Genauigkeit

Fließpunkt einfache Genauigkeit verwendet 32 Bits um die Zahlen zu kodieren. Es ist gewöhnlich auf 7 signifikante dezimale Ziffern genau. Fließpunktzahlen werden in einem sehr viel komplizierteren Format gespeichert als Ganzzahlen.

³Die long double Typen einiger Compiler (wie Borland) verwenden diese erhöhte Genauigkeit. Jedoch benutzen andere Compiler die doppelte Genauigkeit sowohl für double wie auch für long double. (Das ist in ANSI C zulässig.)

31	30	23	22		0
S		e		f	

- s Vorzeichenbit 0 = positiv, 1 = negativ
- e biased Exponent (8 Bits) = wahrer Exponent + 7F (127 dezimal). Die Werte 00 und FF haben eine spezielle Bedeutung (siehe Text).
- Bruchteil die ersten 23 Bits nach dem 1. in der Signifikanten.

Abbildung 6.3: IEEE single precision Format

Abbildung 6.3 zeigt das grundlegende Format einer IEEE Zahl einfacher Genauigkeit. Es gibt mehrere Eigenarten bei diesem Format. Fließpunktzahlen benutzen für negative Zahlen keine Repräsentation im Zweierkomplement. Sie benutzen eine signed magnitude Repräsentation. Bit 31 bestimmt das Vorzeichen der Zahl wie angegeben.

Der binäre Exponent wird nicht direkt gespeichert. Stattdessen wird die Summe des Exponenten und 7F in Bits 23 bis 30 gespeichert. Dieser biased exponent ist stets nicht-negativ.

Der gebrochene Anteil setzt eine normalisierte Signifikante (in der Form 1.sssssssssssss) voraus. Da das erste Bit immer gesetzt ist, wird die führende Eins nicht gespeichert! Dies ermöglicht die Speicherung eines zusätzlichen Bits am Ende und erhöht so geringfügig die Genauigkeit. Diese Idee ist bekannt als die hidden one representation.

Wie würde 23.85 gespeichert werden? Zuerst ist es positiv, deshalb ist das Vorzeichenbit 0. Als nächstes ist der wahre Exponent 4, sodass der biased Exponent $7F+4=83_{16}$ ist. Schließlich ist der gebrochene Anteil 011111011001100 11001100 (denken wir daran, dass die führende Eins verborgen ist). Indem wir das alles zusammenfügen (zur Hilfe für die Erkennung der verschiedenen Abschnitte des Fließpunktformats wurden das Vorzeichenbit und der gebrochene Anteil unterstrichen und die Bits wurden in 4-bit Nibbles gruppiert):

$\underline{0} 100 0001 1 \underline{011} 1110 1100 1100 1100 1100_2 = 41BECCCC_{16}$

Das ist nicht exakt 23.85 (da es ein periodischer Binärbruch ist). Wenn man das Obige zurück nach dezimal konvertiert, wird man finden, dass es ungefähr 23.849998474 ist. Diese Zahl ist sehr nahe an 23.85, aber es ist es nicht genau. In Wirklichkeit würde 23.85 in C nicht genau wie gezeigt repräsentiert werden. Da das am weitesten links stehende Bit, das von der exakten Repräsentation abgeschnitten wurde, 1 ist, wird das letzte Bit auf 1 aufgerundet. Deshalb würde 23.85 als 41 BE CC CD in hex in einfacher Genauigkeit repräsentiert werden. Dies nach dezimal gewandelt, gibt 23.850000381, das eine geringfügig bessere Approximation von 23.85 ist.

Wie würde -23.85 repräsentiert? Nur das Vorzeichenbit ändern: C1 BE CC CD. *Nicht* das Zweierkomplement nehmen!

Bestimmte Kombinationen von e und f haben spezielle Bedeutungen für IEEE Floats. Tabelle 6.1 beschreibt diese speziellen Werte. Unendlich wird durch einen Überlauf oder einer Division durch Null produziert. Ein undefiniertes Ergebnis wird produziert durch eine ungültige Operation, wie dem Versuch, die Quadratwurzel aus einer negativen Zahl zu ziehen, zwei Unendliche zu addieren, usw.

sollteManimmerGedächtnis behalten. dassdie Bytes 41 BE CC CD auf verschiedene Arten interpretiert werden können, in Abhängigkeit davon, was ein Programm mit ihnen macht! eineeinfachgenaue $Flie \beta punktzahl$ $repr\"{a}sen$ -23.850000381, tieren sie aber als ein Doppelwortinteger repräsentieren sie 1 103 023 309! Die CPU weiß nicht, welches die richtige Interpretation ist!

e = 0 und $f = 0$	bezeichnet die Zahl Null (die nicht normalisiert wer-
	den kann). Beachte, dass es eine $+0$ und -0 gibt.
$e = 0$ und $f \neq 0$	bezeichnet eine denormalisierte Zahl. Diese werden
	im nächsten Abschnitt besprochen.
e = FF und f = 0	bezeichnet unendlich (∞) . Es gibt beides, positives
	und negatives Unendlich.
$e = FF \text{und} f \neq 0$	bezeichnet ein undefiniertes Ergebnis, als NaN (Not
	a Number) bekannt.

Tabelle 6.1: Spezielle Werte von f und e

Normalisierte Zahlen einfacher Genauigkeit reichen in ihrer Größe von $1.0 \times 2^{-126}~(\approx 1.1755 \times 10^{-38})$ bis $1.111111...\times 2^{127}~(\approx 3.4028 \times 10^{38})$.

Denormalisierte Zahlen

Denormalisierte Zahlen können mit Beträgen verwendet werden, die zu klein sind, um normalisiert zu werden (d. h. unter 1.0×2^{-126}). Betrachten wir zum Beispiel die Zahl $1.001_2 \times 2^{-129}$ ($\approx 1.6530 \times 10^{-39}$). In der gegebenen normalisierten Form ist der Exponent zu klein. Jedoch kann sie in der unnormalisierten Form repräsentiert werden: $0.01001_2 \times 2^{-127}$. Um diese Zahl zu speichern, wird der biased Exponent auf 0 gesetzt (siehe Tabelle 6.1) und der Bruchteil ist die vollständige Signifikante der Zahl, geschrieben als ein Produkt mit 2^{-127} (d. h. alle Bits werden gespeichert, einschließlich der Eins links des Dezimalpunkts). Die Repräsentation von 1.001×2^{-129} ist dann:

IEEE Zahlen doppelter Genauigkeit

IEEE doppelte Genauigkeit verwendet 64 Bits um Zahlen darzustellen und ist gewöhnlich bis auf ungefähr 15 signifikante Dezimalstellen genau. Wie Abbildung 6.4 zeigt, ist das grundlegende Format sehr ähnlich dem der einfachen Genauigkeit. Es werden mehr Bits für den biased Exponent (11) und den Bruchteil (52) verwendet als bei einfacher Genauigkeit.

63	62	52	51	0
S	e		f	

Abbildung 6.4: IEEE double precision Format

Der größere Bereich für den biased Exponent hat zwei Konsequenzen. Die erste ist, dass er als Summe des wahren Exponenten und 3FF (1023) berechnet wird (nicht 7F wie bei einfacher Genauigkeit). Zweitens ist ein großer Bereich von wahren Exponenten (und daher ein größerer Größenbereich) erlaubt. Größen doppelter Genauigkeit reichen von etwa 2.2251×10^{-308} bis 1.7977×10^{308} .

Es ist das größere Feld für den Bruchteil, das für das Anwachsen der Anzahl signifikanter Ziffern für Double-Werte verantwortlich ist.

Als ein Beispiel betrachten wir wieder 23.85. Der biased Exponent wird 4 + 3FF = 403 in hex sein. Folglich würde die Double Repräsentation sein:

oder 40 37 D9 99 99 99 99 9A in hex. Wenn man dies zurück nach dezimal konvertiert, findet man 23.8500000000000014 (es sind 12 Nullen!), was eine viel bessere Approximation von 23.85 ist.

Die doppelte Genauigkeit hat dieselben Spezialwerte wie bei einfacher Genauigkeit. ⁴ Denormalisierte Zahlen sind ebenfalls sehr ähnlich. Der einzige hauptsächliche Unterschied ist, dass unnormalisierte Double-Zahlen 2^{-1023} anstatt 2^{-127} benutzen.

6.2 Fließpunkt-Arithmetik

Fließpunktarithmetik auf einem Computer unterscheidet sich von der kontinuierlichen Mathematik. In der Mathematik können alle Zahlen als exakt betrachtet werden. Wie im vorhergehenden Abschnitt gezeigt, können auf einem Computer viele Zahlen, mit einer endlichen Anzahl von Bits, nicht exakt dargestellt werden. Alle Berechnungen werden mit einer begrenzten Genauigkeit durchgeführt. In den Beispielen dieses Abschnitts werden zur Einfachheit Zahlen mit einer 8-bit Signifikanten benutzt.

6.2.1 Addition

Um zwei Fließpunktzahlen zu addieren, müssen die Exponenten gleich sein. Wenn sie nicht schon gleich sind, müssen sie gleich gemacht werden, indem die Signifikante der Zahl mit dem kleineren Exponenten verschoben wird. Betrachten wir als Beispiel 10.375 + 6.34375 = 16.71875 oder in binär:

$$1.0100110 \times 2^{3} + 1.1001011 \times 2^{2}$$

Diese beiden Zahlen haben keine gleichen Exponenten, so verschieben wir die Signifikante um die Exponenten gleich zu machen und addieren dann:

$$\begin{array}{c} 1.0100110\times 2^3 \\ + 0.1100110\times 2^3 \\ \hline 10.0001100\times 2^3 \end{array}$$

Beachte, dass das Verschieben von 1.1001011×2^2 die niederwertigste Eins wegfallen lässt und nach der Rundung 0.1100110×2^3 gibt. Das Ergebnis der Addition, 10.0001100×2^3 (oder 1.00001100×2^4) ist gleich 10000.110_2 oder 16.75. Das ist *nicht* gleich der exakten Antwort (16.71875)! Es ist nur eine Näherung, hervorgerufen durch die Rundungsfehler des Additionsprozesses.

Es ist wichtig, sich klar zu machen, dass Fließpunktarithmetik auf einem Computer (oder sonstigem Rechner) immer eine Näherung ist. Die Gesetze der Mathematik gelten mit Fließpunktzahlen auf einem Computer nicht immer. Die Mathematik setzt unendliche Genauigkeit voraus, der kein Computer entsprechen kann. Zum Beispiel lehrt die Mathematik, dass (a+b)-b=a ist, jedoch muss das auf einem Computer nicht unbedingt exakt gelten!

 $^{^4}$ Der einzige Unterschied ist, dass für die Unendlich- und undefinierten Werte, der biased Exponent 7FF und nicht FF ist.

6.2.2 Subtraktion

Subtraktion arbeitet sehr ähnlich und hat die gleichen Probleme wie die Addition. Als ein Beispiel betrachten wir 16.75 - 15.9375 = 0.8125:

$$\begin{array}{ccc}
 & 1.0000110 \times 2^4 \\
 & - & 1.11111111 \times 2^3
\end{array}$$

Verschieben von 1.11111111 \times 2³ gibt (mit aufrunden) 1.0000000 \times 2⁴

$$\begin{array}{c} 1.0000110 \times 2^4 \\ - 1.0000000 \times 2^4 \\ \hline 0.0000110 \times 2^4 \end{array}$$

 $0.0000110 \times 2^4 = 0.11_2 = 0.75$, das nicht exakt richtig ist.

6.2.3 Multiplikation und Division

Zur Multiplikation werden die Signifikanten multipliziert und die Exponenten werden addiert. Betrachten wir $10.375 \times 2.5 = 25.9375$:

$$\begin{array}{r}
1.0100110 \times 2^{3} \\
\times 1.0100000 \times 2^{1} \\
\hline
10100110 \\
+ 10100110 \\
\hline
1.100111111000000 \times 2^{4}
\end{array}$$

Natürlich würde das wirkliche Ergebnis auf 8 Bits gerundet werden um zu geben:

$$1.1010000 \times 2^4 = 11010.000_2 = 26$$

Division ist komplizierter, hat aber ähnliche Problemen mit Rundungsfehlern.

6.2.4 Ableger für die Programmierung

Der Hauptpunkt dieses Abschnitts ist, dass Fließpunktrechnungen nicht exakt sind. Dem Programmierer muss dies bewusst sein. Ein verbreiteter Irrtum, den Programmierer mit Fließpunktzahlen machen, ist, sie unter der Annahme zu vergleichen, dass eine Berechnung exakt sei. Betrachten wir zum Beispiel eine Funktion f(x), die eine komplexe Berechnung durchführt und ein Programm, das versucht, die Wurzeln der Funktion zu finden. Man könnte versucht sein, das folgende Statement zu verwenden, um zu testen, ob x eine Wurzel ist:

if
$$(f(x) == 0.0)$$

Aber was ist, wenn f(x) 1×10^{-30} zurückgibt? Es ist sehr wahrscheinlich, dass dies bedeutet, dass x eine sehr gute Näherung einer wahren Wurzel ist; jedoch wird der Vergleich falsch liefern. Es mag für x gar keinen IEEE Fließpunktwert geben, der genau Null zurückgibt, hervorgerufen durch die Rundungsfehler in f(x).

 $^{^5{\}rm Eine}$ Wurzel einer Funktion ist ein Wert x, derart, dass f(x)=0ist. [Nullstelle; Anm. d. Ü.]

Eine viel bessere Methode würde:

if
$$(fabs(f(x)) < EPS)$$

benutzen, wobei EPS ein Makro ist, das als ein sehr kleiner positiver Wert (wie 1×10^{-10}) definiert ist. Dies ist wahr, sobald f(x) sehr nahe Null ist. Im Allgemeinen benutzt man beim Vergleich eines Fließpunktwerts (sagen wir x) mit einem anderen (y):

if (
$$fabs((x - y) / y) < EPS$$
)

6.3 Der numerische Coprozessor

6.3.1 Hardware

Die frühesten Intelprozessoren hatten keine Hardwareunterstützung für Fließpunktoperationen. Das bedeutet nicht, dass sie keine Fließpunktoperationen durchführen konnten. Es meint nur, dass sie von Prozeduren durchgeführt werden mussten, die aus vielen nicht-Fließpunktbefehlen zusammengesetzt waren. Für diese frühen Systeme lieferte Intel einen zusätzlichen Chip, der mathematischer Coprozessor genannt wurde. Ein mathematischer Coprozessor hat Maschinenbefehle, die viele Fließpunktoperationen viel schneller ausführen als bei der Benutzung von Softwareprozeduren (auf frühen Prozessoren wenigstens 10 Mal schneller!). Der Coprozessor für die 8086/8088 wurde 8087 genannt. Für die 80286 gab es einen 80287 und für die 80386 einen 80387. Der 80486DX Prozessor integrierte den mathematischen Coprozessor in die 80486 selbst.⁶ Seit dem Pentium haben alle Generationen von 80x86 Prozessoren einen eingebauten mathematischen Coprozessor; er wird jedoch immer noch programmiert, als ob er eine getrennte Einheit wäre. Sogar frühere Systeme ohne einen Coprozessor können Software installieren, die einen mathematischen Coprozessor emuliert. Diese Emulationspakete werden automatisch aktiviert, wenn ein Programm einen Coprozessorbefehl ausführt und lassen eine Softwareprozedur laufen, die das gleiche Ergebnis liefert, wie es der Coprozessor getan hätte (obwohl natürlich viel langsamer).

Der numerische Coprozessor verfügt über acht Fließpunktregister. Jedes Register enthält 80 Datenbits. Fließpunktzahlen werden *immer* als 80-bit extended precision Zahlen in diesen Registern gespeichert. Die Register heißen STO, ST1, ST2, ..., ST7. Die Fließpunktregister werden anders als die Integer-Register der Haupt-CPU benutzt. Die Fließpunktregister sind als *Stack* organisiert. Rufen wir uns in Erinnerung, dass ein Stack eine *Last-In First-Out* (LIFO) Liste ist. ST0 bezieht sich immer auf den Wert an der Spitze des Stacks (TOS). Alle neuen Zahlen werden am TOS hinzugefügt. Existierende Zahlen wandern in den Stack hinein, um Platz für die neue Zahl zu machen.

Es gibt auch ein Statusregister im numerischen Coprozessor. Es enthält mehrere Flags. Es werden nur die 4 Flags, die für Vergleiche verwendet werden, besprochen: C_0 , C_1 , C_2 und C_3 . Der Nutzen derselben wird später diskutiert.

 $^{^{6}}$ Jedoch hatte die 80486SX keinenintegrierten Coprozessor. Es gab für diese Maschinen einen separaten 80487SX Chip.

6.3.2Befehle

Um es einfach zu machen, die normalen CPU Befehle, von denen des Coprozessors zu unterscheiden, beginnen alle Mnemonics des Coprozessors mit einem

Laden und Speichern

Es gibt mehrere Befehle, die Daten auf die Spitze des Coprozessor Registerstacks laden:

FLD source lädt eine Fließpunktzahl vom Speicher auf den TOS.

source kann eine einfach, doppelt oder extended genaue

Zahl oder ein Coprozessorregister sein.

liest einen Integer aus dem Speicher, konvertiert ihn zu FILD source

> Fließpunkt und speichert das Ergebnis auf dem TOS. source kann entweder ein Wort, Doppelwort oder Quad-

wort sein.

FLD1 speichert eine Eins auf den TOS. FLDZ speichert eine Null auf den TOS.

Es gibt auch mehrere Befehle, die Daten vom Stack in den Speicher schreiben. Einige dieser Befehle führen auch eine pop-Operation aus, d. h. entfernen die Zahl vom Stack, während sie sie speichern.

FST dest speichert den TOS (STO) in den Speicher. dest kann ent-

weder eine einfach oder doppelt genaue Zahl oder ein

Coprozessorregister sein.

speichert den TOS in den Speicher genau wie FST; je-FSTP dest

> doch wird der Wert, nachdem die Zahl gespeichert ist, vom Stack entfernt. dest kann entweder eine einfach, doppelt oder extended genaue Zahl oder ein Coprozes-

sorregister sein.

code FIST dest speichert den Wert im TOS, zu einem Integer gewandelt,

> in den Speicher. dest kann entweder ein Wort oder ein Doppelwort sein. Der Stack selbst bleibt unverändert. Wie die Fließpunktzahl in einen Integer gewandelt wird, hängt von einigen Bits im Kontrollwort des Coprozessors ab. Dies ist ein spezielles (nicht-Fließpunkt) Wortregister, das kontrolliert, wie der Coprozessor arbeitet. In der Grundeinstellung ist das Kontrollwort so initialisiert, dass er bei der Umwandlung in Integer zum nächsten Integer rundet. Jedoch können die Befehle FSTCW (Store Control Word) und FLDCW (Load Control Word)

verwendet werden, um dieses Verhalten zu ändern.

FISTP destgenau wie FIST mit Ausnahme zweier Dinge. Der Wert

wird vom TOS entfernt und dest kann auch ein Quad-

wort sein.

```
segment .bss
1
                     SIZE
      array resq
2
      sum
             resq
                     1
3
      segment .text
5
                     ecx, SIZE
             mov
                     esi, array
             mov
                                       ; STO = 0
             fldz
      lp:
9
                     qword [esi]
                                       ; STO +=*(esi)
             fadd
10
             add
                     esi, 8
                                       ; gehe zum nächsten Double
11
             loop
                     1p
12
                     qword sum
             fstp
                                       ; speichere Ergebnis in sum
13
```

Abbildung 6.5: Beispiel einer Arraysummation

Es gibt zwei weitere Befehle, die Daten auf dem Stack selbst bewegen oder entfernen können.

FXCH STn vertauscht die Werte in ST0 und STn auf dem Stack (wobei n die Registernummer von 0 bis 7 ist).

FFREE STn gibt ein Register auf dem Stack frei, indem das Register

als unbenutzt oder leer gekennzeichnet wird.

Addition und Subtraktion

Jeder der Additionsbefehle berechnet die Summe von STO und einem weiteren Operanden. Das Ergebnis wird immer in einem Register des Coprozessors gespeichert.

FADD srcSTO += src. src kann jedes Coprozessorregister oder eine einfach oder doppelt genaue Zahl im Speicher sein.

FADD dest, STO dest += STO. dest kann jedes Coprozessorregister sein.

FADDP dest oder dest += STO, dann wird der Wert vom TOS entfernt. dest kann jedes Coprozessorregister sein.

FIADD srcSTO += (float) src. Addiert einen Integer zu STO. src muss ein Wort oder Doppelwort im Speicher sein.

Es gibt doppelt so viele Subtraktionsbefehle wie Additionen, weil die Reihenfolge der Operanden bei der Subtraktion wichtig ist (d. h. a+b=b+a, aber $a-b\neq b-a$!). Zu jedem Befehle gibt es einen alternativen, der in der umgekehrten Anordnung subtrahiert. Diese umgekehrten Befehle enden alle entweder mit R oder RP. Abbildung 6.5 zeigt ein kurzes Codefragment, das die Elemente eines Double-Arrays aufsummiert. In Zeilen 10 und 13 muss man die Größe des Speicheroperanden angeben. Andernfalls würde der Assembler nicht wissen, ob der Operand ein Float (Doppelwort) oder ein Double (Quadwort) ist.

FSUB src	STO -= $src. src$ kann jedes Coprozessorregister oder eine einfach oder doppelt genaue Zahl im Speicher sein.
FSUBR src	${\tt ST0} = src - {\tt ST0}.$ src kann jedes Coprozessorregister oder eine einfach oder doppelte genaue Zahl im Speicher sein.
FSUB dest, STO	dest -= STO. $dest$ kann jedes Coprozessorregister sein.
FSUBR dest, STO	$dest = {\tt STO} - dest.\ dest$ kann jedes Coprozessorregister sein.
FSUBP $dest$ oder FSUBP $dest$, STO	dest -= STO, dann wird der Wert vom TOS entfernt.dest kann jedes Coprozessorregister sein.
FSUBRP dest oder FSUBRP dest, STO	dest = STO - dest, dann wird der Wert vom TOS entfernt. $dest$ kann jedes Coprozessorregister sein.
FISUB src	STO $-=$ (float) src . Zieht einen Integer von STO ab. src muss ein Wort oder Doppelwort im Speicher sein.
FISUBR src	STO = (float) src - STO. Zieht STO von einem Integer ab. src muss ein Wort oder Doppelwort im Speicher sein.

Multiplikation und Division

Die Multiplikationsbefehle sind vollständig analog den Additionsbefehlen.

FMUL src STO *= src. src kann jedes Coprozessorregister oder ein einfach oder doppelt genauer Wert im Speicher sein.

FMUL dest, STO dest *= STO. dest kann jedes Coprozessorregister sein.

FMULP dest oder dest *= STO, dann wird der Wert vom TOS entfernt.

FMULP dest, STO dest kann jedes Coprozessorregister sein.

FIMUL src STO *= (float) src. Multipliziert STO mit einem Integer. src muss ein Wort oder Doppelwort im Speicher sein.

Nicht überraschend sind die Divisionsbefehle analog den Subtraktionsbefehlen. Division durch 0 führt zu Unendlich als Ergebnis.

en. Division durch 0 fi	inrt zu Unendlich als Ergebnis.
FDIV src	STO $/=src.src$ kann jedes Coprozessorregister oder eine einfach oder doppelt genaue Zahl im Speicher sein.
FDIVR src	${\tt ST0} = src / {\tt ST0}. \ dest$ kann jedes Coprozessorregister oder eine einfach oder doppelt genaue Zahl im Speicher sein.
FDIV dest, STO	dest /= ST0. $dest$ kann jedes Coprozessorregister sein.
FDIVR dest, STO	$dest = {\tt STO} / dest . dest {\tt kann} {\tt jedes} {\tt Coprozessorregister} {\tt sein} .$
FDIVP dest oder FDIVP dest, STO	dest /= ST0, dann wird der Wert vom TOS entfernt. $dest$ kann jedes Coprozessorregister sein.
FDIVRP dest oder FDIVRP dest, STO	$dest={\tt STO}/dest,$ dann wird der Wert vom TOS entfernt. $dest$ kann jedes Coprozessorregister sein.
FIDIV src	STO $/=$ (float) src . Dividiert STO durch einen Integer. src muss ein Wort oder Doppelwort im Speicher sein.
FIDIVR src	STO = (float) src /STO. Dividiert einen Integer durch STO. src muss ein Wort oder Doppelwort im Speicher

sein.

Vergleiche

Der Coprozessor führt auch Vergleiche zwischen Fließpunktzahlen durch. Die FCOM Familie von Befehlen macht diese Operationen.

FCOM src vergleicht STO und src. src kann ein Coprozessorregister oder ein Float oder Double im Speicher sein.

FCOMP src vergleicht STO und src, dann wird der Wert vom TOS

entfernt. src kann ein Coprozessorregister oder ein Float

oder Double im Speicher sein.

FCOMPP vergleicht STO und ST1, dann werden zwei Werte vom

TOS entfernt.

FICOM src vergleicht STO und (float) src. src kann ein Wort-

oder Doppelwort-Integer im Speicher sein.

FICOMP src vergleicht STO und (float) src, dann wird der Wert

vom TOS entfernt. src kann ein Wort- oder Doppelwort-

Integer im Speicher sein.

FTST vergleicht ST0 mit 0.

Diese Befehle ändern die C_0 , C_1 , C_2 und C_3 Bits im Statusregister des Coprozessors. Unglücklicherweise ist es für die CPU nicht möglich, auf diese Bits direkt zuzugreifen. Die bedingten Vergleichsbefehle verwenden das FLAGS Register, nicht das Statusregister des Coprozessors. Jedoch ist es unter Benutzung einiger neuer Befehle relativ einfach, die Bits des Statuswortes in die entsprechenden Bits des FLAGS Registers zu übertragen:

 ${ t FSTSW}$ des ${ t t}$ Speichert das Statuswort des Coprozessors entweder in

einem Wort im Speicher oder dem AX Register.

SAHF Speichert das AH Register in das FLAGS Register.

Lädt das AH Register mit den Bits des FLAGS Regis-

ters.

```
if (x > y)
1
2
            fld
                   qword [x]
                                      ; STO = x
3
                   qword [y]
                                      ; vergleiche STO und y
            fcomp
4
            fstsw
                                      ; kopiere C Bits nach FLAGS
5
            sahf
6
                                      ; wenn x not above y, goto else_part
            jna
                   else_part
      then_part:
            ; Code für then Teil
            jmp
                   end_if
10
      else_part:
11
            ; Code für else Teil
12
      end_if:
13
```

Abbildung 6.6: Beispiel für Vergleiche

Abbildung 6.6 zeigt ein kurzes Beispielcodefragment. Zeilen 5 und 6 über-

tragen die Bits C_0 , C_1 , C_2 und C_3 vom Statuswort des Coprozessors in das FLAGS Register. Die Bits werden so übertragen, dass sie analog dem Ergebnis eines Vergleichs zweier vorzeichenloser Integer sind. Das ist der Grund, warum Zeile 7 einen JNA Befehl verwendet.

Der Pentium Pro (und spätere Prozessoren (Pentium II und III)) unterstützen zwei neue Vergleichsoperatoren, die direkt das FLAGS Register der CPU modifizieren.

FCOMI src vergleicht STO und src. src muss ein Coprozessorregister sein.

FCOMIP src vergleicht STO und src, dann wird der Wert vom TOS entfernt. src muss ein Coprozessorregister sein.

Abbildung 6.7 zeigt eine Beispielroutine, die das Maximum zweier Doubles unter Verwendung des FCOMIP Befehls findet. Verwechseln Sie diese Befehle nicht

mit den Integervergleichsfunktionen (FICOM und FICOMP).

```
global _dmax
2
      segment .text
3
       ; Funktion _dmax
4
       ; gibt das größere seiner beiden Double-Argumente zurück
5
       ; C Prototyp:
6
        double dmax( double d1, double d2)
        Parameter:
           d1
                - erster Double
9
                - zweiter Double
           d2
10
        Rückgabewert:
11
           das größere von d1 und d2 (in ST0)
12
      %define d1
                     ebp+8
13
      %define d2
                     ebp+16
14
       _dmax:
15
                     0,0
            enter
16
17
            fld
                     qword [d2]
                                       ; ST0 = d1, ST1 = d2
            fld
                     qword [d1]
19
            fcomip
                     st1
                                       ; ST0 = d2
20
                     short d2_bigger
            jna
21
                                       ; hole d2 vom Stack
            fcomp
                     st0
22
            fld
                     qword [d1]
                                       ; ST0 = d1
23
                     short exit
            jmp
24
                                       ; d2 ist max, nichts zu tun
      d2_bigger:
25
      exit:
26
            leave
27
            ret
28
```

Abbildung 6.7: FCOMIP Beispiel

```
segment .data
1
                   2.75
                                     ; ins Double Format konvertiert
           dq
2
     five dw
                   5
3
     segment .text
5
           fild
                   dword [five]
                                     ; STO = 5
                                     ; ST0 = 2.75, ST1 = 5
           fld
                   qword [x]
                                     ; ST0 = 2.75 * 32, ST1 = 5
           fscale
```

Abbildung 6.8: FSCALE Beispiel

Verschiedenartige Befehle

Dieser Abschnitt behandelt einige weitere verschiedenartige Befehle, die der Coprozessor bereitstellt.

FCHS ST0 = - ST0. Ändert das Vorzeichen von ST0 FABS ST0 = |ST0|. Nimmt den absoluten Wert von ST0 FSQRT ST0 = $\sqrt{ST0}$. Zieht die Quadratwurzel aus ST0 FSCALE ST0 = $ST0 \times 2^{\lfloor ST1 \rfloor}$. Multipliziert ST0 schnell mit einer Potenz von zwei. ST1 wird nicht vom Stack des Coprozessors entfernt. Abbildung 6.8 zeigt ein Beispiel, wie dieser Befehl eingesetzt wird.

6.4 Beispiele

6.4.1 Quadratische Formel

Das erste Beispiel zeigt, wie die quadratische Formel in Assembler kodiert werden kann. Erinnern wir uns, dass die quadratische Formel die Lösungen der quadratischen Gleichung berechnet:

$$ax^2 + bx + c = 0$$

Die Formel selbst liefert zwei Lösungen für x: x_1 und x_2 .

$$x_1, x_2 = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

Der Ausdruck unter der Quadratwurzel (b^2-4ac) wird Diskriminante genannt. Ihr Wert ist nützlich bei der Bestimmung, welche der folgenden drei Möglichkeiten auf die Lösungen zutreffen.

- 1. Es gibt nur eine reelle degenerierte Lösung. $b^2 4ac = 0$
- 2. Es gibt zwei reelle Lösungen. $b^2 4ac > 0$
- 3. Es gibt zwei komplexe Lösungen, $b^2 4ac < 0$

Hier ist ein kleines C Programm, das die Assemblerroutine verwendet:

```
quadt.c _
    #include <stdio.h>
    int quadratic( double, double, double *, double *);
    int main()
6
      double a, b, c, root1, root2;
       printf ("Enter a, b, c: ");
      scanf("%lf %lf %lf", &a, &b, &c);
10
      if (quadratic( a, b, c, &root1, &root2) )
11
         printf ("roots: %.10g %.10g\n", root1, root2);
12
13
         printf ("No real roots\n");
14
      return 0;
    }
                                      quadt.c _____
      Hier ist die Assemblerroutine:
```

```
\_ quad.asm \_
     ; Funktion quadratic
     ; findet die Lösungen der quadratischen Gleichung:
2
             a*x^2 + b*x + c = 0
         int quadratic( double a, double b, double c,
                        double *root1, double *root2 )
    ; Parameter:
         a, b, c - Koeffizienten der Terme der quadratischen Gleichung (siehe oben)
                 - Zeiger auf Double um die erste Wurzel zu speichern
                 - Zeiger auf Double um die zweite Wurzel zu speichern
        root2
10
    ; Rückgabewert:
         gibt 1 zurück wenn reelle Wurzeln gefunden, sonst 0
12
13
    %define a
                              qword [ebp+8]
14
    %define b
                              qword [ebp+16]
    %define c
                              qword [ebp+24]
16
    %define root1
                             dword [ebp+32]
17
    %define root2
                             dword [ebp+36]
    %define disc
                              qword [ebp-8]
19
    %define one_over_2a
                             qword [ebp-16]
20
21
22
    segment .data
23
    MinusFour
                     dw
                              -4
24
    segment .text
25
             global
                     _quadratic
    _quadratic:
```

```
push
                      ebp
28
             mov
                      ebp, esp
29
                                       ; reserviere 2 Doubles (disc & one_over_2a)
30
             sub
                      esp, 16
31
             push
                      ebx
                                       ; muss originales ebx sichern
32
             fild
                      word [MinusFour]; stack: -4
33
             fld
                                      ; stack: a, -4
             fld
                      С
                                       ; stack: c, a, -4
35
             fmulp
                                       ; stack: a*c, -4
                      st1
36
             fmulp
                      st1
                                       ; stack: -4*a*c
37
             fld
                      b
38
             fld
                      b
                                       ; stack: b, b, -4*a*c
39
                                       ; stack: b*b, -4*a*c
             fmulp
                      st1
40
             faddp
                                       ; stack: b*b - 4*a*c
41
                      st1
             ftst
                                       ; teste gegen 0
             fstsw
43
             sahf
44
                      no_real_solutions; wenn disc < 0, keine reelle Lösung
             jb
45
                                       ; stack: sqrt(b*b - 4*a*c)
46
             fsqrt
             fstp
                      disc
                                       ; speichere und pop Stack
47
             fld1
                                      ; stack: 1.0
48
             fld
                                       ; stack: a, 1.0
49
             fscale
                                       ; stack: a * 2^(1.0) = 2*a, 1
50
             fdivp
                                       ; stack: 1/(2*a)
                      st1
51
                      one\_over\_2a
             fst
                                       ; stack: 1/(2*a)
52
             fld
                                       ; stack: b, 1/(2*a)
                      b
             fld
                      disc
                                       ; stack: disc, b, 1/(2*a)
54
                      st1
                                       ; stack: disc - b, 1/(2*a)
             fsubrp
55
                      st1
                                       ; stack: (-b + disc)/(2*a)
             fmulp
56
             mov
                      ebx, root1
             fstp
                      qword [ebx]
                                       ; speichere in *root1
58
             fld
                                       ; stack: b
                      b
59
                                       ; stack: disc, b
             fld
                      disc
60
             fchs
                                       ; stack: -disc, b
62
             fsubrp st1
                                       ; stack: -disc - b
             fmul
                      one_over_2a
                                       ; stack: (-b - disc)/(2*a)
63
             mov
                      ebx, root2
64
                      qword [ebx]
                                       ; speichere in *root2
             fstp
65
             mov
                      eax, 1
                                       ; Rückgabewert ist 1
66
                      short quit
             jmp
67
68
    no_real_solutions:
69
             mov
                      eax, 0
                                       ; Rückgabewert ist 0
70
71
72
    quit:
73
             pop
                      ebx
             mov
                      esp, ebp
74
                      ebp
75
             pop
             ret
                                  __ quad.asm _
```

6.4.2 Einen Array aus einer Datei lesen

In diesem Beispiel liest eine Assemblerroutine Doubles aus einer Datei. Hier ist ein kurzes C Testprogramm:

readt.c _

```
* Dieses Programm tested die 32-bit read_doubles() Assemblerprozedur.
      * Es liest die Doubles von stdin. (Verwende Umleitung, um von Datei zu lesen.)
      #include <stdio.h>
      extern int read_doubles( FILE *, double *, int );
      #define MAX 100
     int main()
 10
        int i, n;
 11
       double a[MAX];
 12
 13
        n = read\_doubles(stdin, a, MAX);
 14
 15
        for( i=0; i < n; i++)
          printf ("%3d %g\n", i, a[i]);
 17
        return 0;
 18
 19
                                      readt.c _
        Hier ist die Assemblerroutine:
                                _{-} read.asm _{-}
segment .data
                  "%lf", 0
                                       ; Format für fscanf()
format db
segment .text
                 _read_doubles
        global
         extern _fscanf
%define SIZEOF_DOUBLE
%define FP
                          dword [ebp+8]
%define ARRAYP
                          dword [ebp+12]
%define ARRAY_SIZE
                          dword [ebp+16]
%define TEMP_DOUBLE
                           [ebp-8]
; Funktion _read_doubles
; C Prototyp:
    int read_doubles( FILE *fp, double *arrayp, int array_size );
; Diese Funktion liest Doubles aus einer Textdatei in einen Array,
```

2

9

10

11

16

17

19

; bis EOF oder der Array voll ist.

```
; Parameter:
20
                    - Datei-Zeiger (Quelle; muss für Input geöffnet sein)
21
                    - Zeiger zum Double-Array (Ziel)
         arrayp
23
         array_size - Anzahl der Elemente im Array
    ; Rückgabewert:
24
         Anzahl der im Array gespeicherten Doubles (in EAX)
25
    _read_doubles:
27
             push
                     ebp
28
             mov
                     ebp, esp
29
                     esp, SIZEOF_DOUBLE ; definiere einen Double auf dem Stack
             sub
30
31
                                           ; sichere esi
             push
                     esi
32
                     esi, ARRAYP
                                           ; esi = ARRAYP
33
             mov
                                           ; edx = Array Index (anfänglich 0)
             xor
                     edx, edx
35
    while_loop:
36
                     edx, ARRAY_SIZE
                                           ; ist edx < ARRAY_SIZE ?
             cmp
37
                                           ; wenn nicht, beende Schleife
38
             jnl
                     short quit
39
    ; rufe fscanf() auf um ein Double nach TEMP_DOUBLE zu lesen
40
    ; fscanf() könnte edx ändern, so sichere es
41
42
             push
                                           ; sichere edx
43
                     eax, TEMP_DOUBLE
             lea
44
             push
                     eax
                                           ; push &TEMP_DOUBLE
                     dword format
             push
                                           ; push &format
46
                     FΡ
                                           ; push Datei-Zeiger
             push
47
                     _fscanf
             call
48
             add
                     esp, 12
                     edx
                                           ; stelle edx wieder her
             pop
50
                                           ; gab fscanf 1 zurück?
             cmp
                     eax, 1
51
                                           ; wenn nicht, beende Schleife
             jne
                     short quit
52
54
    ; kopiere TEMP_DOUBLE nach ARRAYP[edx]
55
    ; (Die 8 Bytes des Double werden durch zwei 4 Byte Kopien kopiert)
56
57
                     eax, [ebp-8]
             mov
58
                      [esi + 8*edx], eax ; zuerst kopiere die niedersten 4 Bytes
             mov
59
                     eax, [ebp-4]
             mov
                      [esi + 8*edx + 4], eax ; dann kopiere die höchsten 4 Bytes
             mov
61
62
             inc
                     edx
63
                     while_loop
             jmp
64
65
    quit:
66
                                           ; stelle esi wieder her
                     esi
67
             pop
                     eax, edx
                                          ; speichere Rückgabewert in eax
69
             mov
```

6.4.3 Primzahlen finden

Dieses letzte Beispiel sieht sich das Auffinden von Primzahlen nochmals an. Diese Implementierung ist effizienter als die vorherige. Sie speichert die Primzahlen, die es gefunden hat in einem Array und dividiert nur durch die vorher gefundenen Primzahlen, anstatt durch jede ungerade Zahl, um neue Primzahlen zu finden.

Ein weiterer Unterschied ist, dass es die Quadratwurzel des Kandidaten für die nächste Primzahl berechnet, um zu bestimmen, an welchem Punkt es aufhören kann, nach Faktoren zu suchen. Es verändert das Kontrollwort des Coprozessors, sodass es, wenn es die Quadratwurzel als Integer speichert, abschneidet anstatt zu runden. Das wird durch Bits 10 und 11 des Kontrollworts kontrolliert. Diese Bits werden die RC (Rounding Control) Bits genannt. Wenn sie beide 0 sind (die Voreinstellung), rundet der Coprozessor, wenn er zu Integern konvertiert. Sind sie beide 1, schneidet der Coprozessor bei Integerwandlungen ab. Beachte, dass die Routine bedacht ist, das originale Kontrollwort zu speichern und wieder herzustellen, bevor sie zurückkehrt.

Hier ist das C Treiberprogramm:

```
fprime.c
```

```
#include <stdio.h>
     #include <stdlib.h>
     /*
      * Funktion find_primes
      * findet die angegebene Anzahl von Primzahlen
      * Parameter:
          a - Array für Primzahlen

    Anzahl zu findender Primzahlen

9
    extern void find_primes ( int *a, unsigned n );
10
11
     int main()
12
13
       int status:
14
       unsigned i;
15
       unsigned max;
16
       int *a:
17
       printf ("How many primes do you wish to find?");
19
       scanf( "%u", &max );
20
21
       a = calloc( sizeof(int), max );
23
```

```
if (a) {
24
25
         find_primes ( a, max );
26
27
         /* gebe die letzten 20 gefundenen Primzahlen aus */
28
         for (i = ( max > 20 ) ? max - 20 : 0; i < max; i++)
29
            printf ( "%3d %d\n", i+1, a[i] );
31
         free ( a );
32
         status = 0;
33
34
       else {
35
          fprintf ( stderr, "Can not create array of %u ints\n", max );
36
37
         status = 1;
39
       return status;
40
41
```

fprime.c _____

Hier ist die Assemblerroutine:

```
_{-} prime2.asm _{-}
    segment .text
    global _find_primes
     ; Funktion find_primes
     ; finde die angegebene Anzahl von Primzahlen
     ; Parameter:
         array - Array für die Primzahlen
         n_find - Anzahl zu findender Primzahlen
     ; C Prototyp:
     ; extern void find_primes( int *array, unsigned n_find )
11
    %define array
                            ebp+8
12
                            ebp+12
    %define n_find
13
    %define n
                            ebp-4
                                           ; Anzahl bisher gefundener Primzahlen
14
    %define isqrt
                            ebp-8
                                           ; floor(sqrt(guess))
15
    %define orig_cntl_wd ebp-10
                                           ; originales Kontrollwort
16
    %define new_cntl_wd
                            ebp-12
                                           ; neues Kontrollwort
17
18
     _find_primes:
19
                                           ; mache Platz für lokale Variable
             enter
                     12, 0
20
^{21}
             push
                     ebx
                                           ; sichere mögliche Register-Variable
22
             push
                     esi
23
24
                     word [orig_cntl_wd] ; hole Kontrollwort
             fstcw
             mov
                     ax, [orig_cntl_wd]
26
```

```
; setze Rundungsbits auf %11 (abschneiden)
             or
                      ax, 0C00h
27
                      [new_cntl_wd], ax
28
             mov
29
             fldcw
                      word [new_cntl_wd]
30
                                           ; esi zeigt auf array
                      esi, [array]
             mov
31
                      dword [esi], 2
                                           ; array[0] = 2
32
             mov
                      dword [esi+4], 3
                                           ; array[1] = 3
             mov
                      ebx, 5
                                           ; ebx = guess = 5
             mov
34
                      dword [n], 2
             mov
                                           n = 2
35
36
     ; Diese äußere Schleife findet bei jeder Iteration eine neue Primzahl,
37
     ; welche sie dem Ende des Arrays hinzufügt. Anders als das frühere
38
     ; Primzahl-Programm, bestimmt diese Funktion die Primalität nicht, indem
39
     ; sie durch alle ungeraden Zahlen dividiert. Sie dividiert nur durch die
40
     ; Primzahlen, die es bereits gefunden hat. (Das ist der Grund weshalb
     ; sie in dem Array gespeichert werden.)
42
43
    while_limit:
44
45
             mov
                      eax, [n]
             cmp
                      eax, [n_find]
                                           ; while ( n < n_find )
46
                      short quit_limit
             jnb
47
48
             mov
                      ecx, 1
                                           ; ecx wird als Arrayindex benutzt
49
                                           ; speichere guess auf dem Stack
             push
                      ebx
50
             fild
                      dword [esp]
                                           ; lade guess auf Coprozessor Stack
51
                                           ; hole guess vom Stack
             pop
                      ebx
             fsqrt
                                           ; finde sqrt(guess)
53
                      dword [isqrt]
             fistp
                                           ; isqrt = floor(sqrt(guess))
54
55
     ; Diese innere Schleife teilt guess (ebx) durch früher berechnete
56
     ; Primzahlen bis es einen Primfaktor von guess findet (was bedeutet,
57
     ; dass guess nicht prim ist) oder bis die zu dividierende Primzahl
58
      größer als floor(sqrt(guess)) ist
59
    while_factor:
61
             mov
                      eax, dword [esi + 4*ecx]; eax = array[ecx]
62
                                           ; while ( isqrt < array[ecx] ..
                      eax, [isqrt]
63
             cmp
             jnbe
                      short quit_factor_prime
                      eax, ebx
             mov
65
                      edx. edx
             xor
66
                      dword [esi + 4*ecx]
             div
67
                                           ; .. && guess % array[ecx] != 0 )
             or
                      edx, edx
68
             jz
                      short quit_factor_not_prime
69
                                           ; versuche nächste Primzahl
             inc
70
             jmp
                      short while_factor
71
72
73
     ; neue Primzahl gefunden !
74
     quit_factor_prime:
76
```

```
mov
                     eax, [n]
77
                     dword [esi + 4*eax], ebx; speichere guess am Arrayende
             mov
78
                     eax
             inc
                      [n], eax
80
             mov
                                           ; inc n
81
    quit_factor_not_prime:
82
             add
                     ebx, 2
                                           ; versuche nächste ungerade Zahl
83
                     short while_limit
             jmp
84
85
    quit_limit:
86
87
             fldcw
                     word [orig_cntl_wd] ; stelle Kontrollwort wieder her
88
             pop
                     esi
                                           ; stelle Register-Variable wieder her
89
                     ebx
90
             pop
             leave
92
             ret
93
                             _____ prime2.asm ____
```

Kapitel 7

Strukturen und C++

7.1 Strukturen

7.1.1 Einführung

Strukturen werden in C benutzt, um verwandte Daten zusammen in einer zusammengesetzten Variablen zu gruppieren. Diese Technik hat mehrere Vorteile:

- 1. Es lässt den Code klarer erscheinen, indem es zeigt, dass die in der Struktur definierten Daten eng miteinander verwandt sind.
- 2. Es vereinfacht, Daten an Funktionen zu übergeben. Anstatt mehrere Variable getrennt zu übergeben, können sie als eine einzige Einheit übergeben werden.
- 3. Es fördert die $Lokalit \ddot{a}t^1$ des Codes.

Vom Standpunkt des Assemblers aus kann eine Struktur als ein Array mit Elementen variierender Größe betrachtet werden. Die Elemente wirklicher Arrays haben immer gleiche Größe und Typ. Diese Eigenschaft ist es, die es einem erlaubt, die Adresse jeden Elements zu berechnen, wenn man die Startadresse des Arrays, die Größe der Elemente und den Index des verlangten Elements kennt.

Die Elemente einer Struktur müssen nicht von der gleichen Größe sein (und sind es gewöhnlich auch nicht). Aus diesem Grund muss jedes Element einer Struktur explizit spezifiziert werden und es erhält ein Tag (oder Namen) anstatt eines numerischen Indexes.

In Assembler wird auf das Element einer Struktur auf ähnlichem Weg zugegriffen wie auf ein Element eines Arrays. Um auf ein Element zuzugreifen, muss man die Startadresse der Struktur und den relativen Offset dieses Elements vom Anfang der Struktur kennen. Jedoch, anders als bei einem Array, wo der Offset aus dem Index des Elements berechnet werden kann, wird dem Element einer Struktur ein Offset durch den Compiler zugeordnet.

Betrachten wir zum Beispiel die folgende Struktur:

```
struct S {
short int x; /* 2-Byte Integer */
```

 $^{^1{\}rm Siehe}$ den Abschnitt über virtuelles Speichermanagement in jedem Lehrbuch über Betriebssysteme für eine Erklärung diesen Ausdrucks.

Offset	Element
0	х
2	
	у
6	
	z

Abbildung 7.1: Struktur S

```
int y; /* 4-Byte Integer */
double z; /* 8-Byte Float */
};
```

Abbildung 7.1 zeigt, wie eine Variable vom Typ S im Computerspeicher aussehen könnte. Der ANSI C Standard legt fest, dass die Elemente einer Struktur im Speicher in der gleichen Reihenfolge angeordnet sind wie sie in der Definition des struct definiert sind. Er legt ebenso fest, dass das erste Objekt ganz am Anfang der Struktur ist (d. h. Offset Null). Er definiert ebenfalls ein anderes hilfreiches Makro in der stddef.h Headerdatei namens offsetof(). Dieses Makro berechnet und gibt den Offset von irgendeinem Element einer Struktur zurück. Das Makro benötigt zwei Parameter, der erste ist der Name des Typs der Struktur, der zweite ist der Name des Elements, von dem der Offset zu finden ist. Deshalb würde offsetof(S, y) nach Abbildung 7.1 2 sein.

Offset	Element
0	х
2 4	unbenutzt
4	
	у
8	
	z

Abbildung 7.2: Struktur S

7.1.2 Speicherausrichtung

Erinnern wir uns, dass eine Adresse an einer Doppelwortgrenze ist, wenn sie durch 4 teilbar ist.

Wenn man das offsetof Makro verwendet, um den Offset von y unter Verwendung des gcc Compilers zu finden, wird man finden, dass es 4 zurückgibt, nicht 2! Warum? Weil gcc (und viele andere Compiler) Variable standardmäßig an Doppelwortgrenzen ausrichtet. Im 32-bit protected Mode liest die CPU Speicher schneller, wenn die Daten an einer Doppelwortgrenze beginnen. Abbildung 7.2 zeigt, wie die S Struktur unter Verwendung von gcc wirklich aussieht. Der Compiler fügt zwei unbenutzte Bytes in die Struktur ein, um y (und z) auf einer Doppelwortgrenze auszurichten. Dies zeigt, warum es eine gute Idee ist, offsetof zu benutzen, um die Offsets zu erhalten, anstatt sie selbst zu berechnen, wenn Strukturen benutzt werden, die in C definiert sind.

Natürlich, wenn die Struktur nur in Assembler benutzt wird, kann der Programmierer die Offsets selbst festlegen. Jedoch, wenn man C mit Assembler verwendet, ist es sehr wichtig, dass sowohl der Assemblercode als auch der C Code sich über die Offsets der Elemente einer Struktur einig sind! Eine Komplikation ist, dass unterschiedliche C Compiler den Elementen verschiedene Offsets geben können. Wie wir gesehen haben, kreïert zum Beispiel der gcc Compiler eine S Struktur, die wie in Abbildung 7.2 aussieht; jedoch würde Borlands Compiler eine Struktur erzeugen, die wie in Abbildung 7.1 aussieht. C Compiler liefern Wege, die für die Daten benutzte Ausrichtung festzulegen. Jedoch spezifiziert der ANSI C Standard nicht, wie dies getan werden soll und deshalb machen es verschiedene Compiler verschieden.

Der gcc Compiler besitzt eine flexible und komplizierte Methode, um die Ausrichtung zu spezifizieren. Der Compiler erlaubt einem, die Ausrichtung jeden Typs durch eine spezielle Syntax festzulegen. Zum Beispiel definiert die folgende Zeile:

```
typedef short int unaligned_int __attribute__ (( aligned (1)));
```

einen neuen Typ unter dem Namen unaligned_int, der auf Bytegrenzen ausgerichtet ist. (Ja, alle Klammern nach __attribute__ sind erforderlich!) Die 1 im aligned Parameter kann durch andere Potenzen von zwei ersetzt werden, um andere Ausrichtungen zu spezifizieren (2 für Wortausrichtung, 4 für Doppelwortausrichtung, usw.) Wenn das Element y der Struktur geändert wurde um vom Typ unaligned_int zu sein, würde gcc y an den Offset 2 setzen. Jedoch würde z immer noch an Offset 8 sein, da Doubles per Voreinstellung auch auf Doppelwörtern ausgerichtet sind. Die Definition des Typs von z müsste ebenfalls geändert werden, um es auf Offset 6 zu setzen.

Der gcc Compiler erlaubt einem auch Strukturen zu packen. Das teilt dem Compiler mit, den kleinstmöglichen Platz für die Struktur zu verwenden. Abbildung 7.3 zeigt, wie S auf diese Art neu geschrieben werden könnte. Diese Form von S würde die kleinstmögliche Anzahl Bytes, 14, belegen.

```
struct S {
short int x; /* 2-Byte Integer */
int y; /* 4-Byte Integer */
double z; /* 8-Byte Float */
} __attribute__ ((packed));
```

Abbildung 7.3: Gepackte struct bei gcc

Microsofts und Borlands Compiler unterstützen beide die gleiche Methode die Ausrichtung festzulegen, durch Verwendung einer #pragma Direktive.

```
#pragma pack(1)
```

Die Direktive oben veranlasst den Compiler, die Elemente von Strukturen auf Bytegrenzen (d. h. ohne extra Einfügungen) zu packen. Die Eins kann durch zwei, vier, acht oder sechzehn ersetzt werden, um die Ausrichtung auf jeweils Wort-, Doppelwort-, Quadwort- und Paragraphen-Grenzen festzulegen. Die Direktive bleibt wirksam, bis sie durch eine andere Direktive überschrieben wird. Das kann Probleme verursachen, da diese Direktiven oft in Headerdateien ver-

```
#pragma pack(push)
                          /* sichere Zustand der Ausrichtung */
    #pragma pack(1)
                          /* setze Ausrichtung auf Byte */
2
3
    struct S {
      short int x;
                          /* 2—Byte Integer */
                          /* 4—Byte Integer */
      int
                у;
                          /* 8-Byte Float */
      double
9
    #pragma pack(pop)
                          /* stelle originale Ausrichtung wieder her */
10
```

Abbildung 7.4: Gepackte struct bei Microsoft oder Borland

```
struct S {
    unsigned f1 : 3;    /* 3-bit Feld */
    unsigned f2 : 10;    /* 10-bit Feld */
    unsigned f3 : 11;    /* 11-bit Feld */
    unsigned f4 : 8;    /* 8-bit Feld */
    };
```

Abbildung 7.5: Bitfeld Beispiel

wendet werden. Wird die Headerdatei vor anderen Headerdateien mit Strukturen eingebunden, können diese Strukturen anders angelegt werden als sie durch Voreinstellung würden. Dies kann zu sehr schwer zu findenden Fehlern führen. Verschiedene Module eines Programms könnten die Elemente von Strukturen an verschiedenen Stellen anlegen!

Es gibt einen Weg, dieses Problem zu vermeiden. Microsoft und Borland unterstützen eine Methode, die gegenwärtige Ausrichtung zu speichern und später wiederherzustellen. Abbildung 7.4 zeigt, wie das gemacht werden würde.

7.1.3 Bitfelder

Bitfelder erlauben einem, Mitglieder eines struct zu spezifizieren, die nur eine spezifizierte Anzahl Bits benutzen. Die Anzahl der Bits muss kein Vielfaches von acht sein. Ein Mitglied eines Bitfelds wird wie ein **unsigned int** oder **int** Mitglied definiert, mit einem Doppelpunkt und der Bitgröße angehängt. Abbildung 7.5 zeigt ein Beispiel. Dies definiert eine 32 bit Variable, die in die folgenden Teile aufgeteilt ist:

8 Bits	11 Bits	10 Bits	3 Bits
f4	f3	f2	f1

Das erste Bitfeld ist den niederwertigsten Bits seines Doppelworts² zugeordnet.

Jedoch ist das Format nicht so einfach, wenn man sich ansieht, wie die Bits wirklich im Speicher abgelegt werden. Die Schwierigkeit tritt auf, wenn Bitfelder

 $^{^2}$ In Wirklichkeit gibt der ANSI/ISO C Standard dem Compiler einige Flexibilität, wie die Bits genau angelegt werden. Jedoch legen verbreitete C Compiler ($gcc,\ Microsoft$ und Borland) die Felder so an.

Byte \ Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
0			Opera	ation (Code	(08h)		
1	Logi	cal U	Init#		ms	b of L	BA	
2		mid	ldle of 1	Logica	l Bloo	ck Ado	dress	
3		lsl	b of Lo	gicial	Block	Addr	ess	
4			Tr	ansfer	Leng	th		
5				Con	trol			

Abbildung 7.6: SCSI Read Befehlsformat

Bytegrenzen überspannen, weil die Bytes auf einem little endian Prozessor im Speicher umgekehrt werden. Zum Beispiel sehen die Bitfelder der S Struktur im Speicher so aus:

5 Bits	3 Bits	3 Bits	5 Bits	8 Bits	8 Bits
f2l	f1	f3l	f2m	f3m	f4

Das f2l Label bezieht sich auf die letzten fünf Bits (d. h. die fünf niederwertigsten Bits) des f2 Bitfeldes. Das f2m Label bezieht sich auf die fünf höchstwertigen Bits von f2. Die doppelten senkrechten Linien zeigen die Bytegrenzen. Wenn man all die Bytes umdreht, werden die Teile der f2 und f3 Felder an der richtigen Stelle wieder vereinigt.

Die physikalische Speicherbelegung ist gewöhnlich nicht wichtig, bis die Daten in oder aus dem Programm übertragen werden (was eigentlich bei Bitfeldern ziemlich verbreitet ist). Für Hardware Geräteschnittstellen ist es verbreitet, ungewöhnliche Anzahlen von Bits zu verwenden, sodass Bitfelder zu ihrer Repräsentation nützlich sein könnten.

Ein Beispiel ist SCSI³. Ein direktes Lesekommando für ein SCSI-Gerät wird spezifiziert, indem eine sechs Byte Nachricht im in Abbildung 7.6 spezifizierten Format an das Gerät gesendet wird. Die Schwierigkeit, dies mit Bitfeldern zu repräsentieren, macht die logcial block address, die 3 verschiedene Bytes des Kommandos überspannt. Aus Abbildung 7.6 sieht man, dass die Daten im big endian Format gespeichert werden. Abbildung 7.7 zeigt eine Definition, die versucht, mit allen Compilern zu funktionieren. Die ersten beiden Zeilen definieren ein Makro, das wahr ist, wenn der Code mit Microsofts oder Borlands Compiler übersetzt wird. Die potenziell verwirrenden Teile sind Zeilen 11 bis 14. Zuerst könnte man sich wundern, warum die Iba_mid und Iba_lsb Felder getrennt definiert wurden und nicht als ein einzelnes 16-bit Feld? Der Grund ist, dass die Daten in big endian Ordnung sind. Ein 16-bit Feld würde durch den Compiler in little endian Ordnung gespeichert werden. Als nächstes erscheinen die lba_msb und logical_unit Felder vertauscht zu sein; jedoch ist dies nicht der Fall. Sie müssen in dieser Reihenfolge angelegt werden. Abbildung 7.8 zeigt, wie die Felder als eine 48-bit Einheit angelegt werden. (Die Bytegrenzen sind wieder durch doppelte Linien bezeichnet.) Wenn dies im Speicher in little endian Ordnung gespeichert wird, werden die Bits im gewünschten Format (Abbildung 7.6) angeordnet.

Um die Sache noch komplizierter zu machen, arbeitet die Definition für das SCSL-read_cmd nicht ganz korrekt mit Microsofts C Compiler. Wird der

³Small Computer System Interface, ein Industriestandard für Festplatten, usw.

```
#define MS_OR_BORLAND (defined(__BORLANDC__) \
                            || defined (_MSC_VER))
2
3
     #if MS_OR_BORLAND
    # pragma pack(push)
     # pragma pack(1)
     #endif
    struct SCSI_read_cmd {
9
      unsigned opcode: 8;
10
      unsigned lba_msb: 5;
11
      unsigned logical_unit : 3;
12
      unsigned lba_mid: 8;
                               /* mittlere Bits */
13
      unsigned lba_lsb : 8;
14
      unsigned transfer_length: 8;
15
      unsigned control: 8;
16
17
     #if defined (__GNUC__)
18
        __attribute__ ((packed))
19
    #endif
20
21
22
    #if MS_OR_BORLAND
23
    # pragma pack(pop)
24
    #endif
```

Abbildung 7.7: SCSI Read Command Format Struktur

0 2100	3 Bits	0 2100	0 2100	O DIG	0 2100	8 Bits	
opcode	logical_unit	lba_msb	lba_mid	lba_lsb	transfer_length	control	

Abbildung 7.8: Aufteilung der SCSI_read_cmd Felder

sizeof(SCSl_read_cmd) Ausdruck ausgewertet, gibt Microsoft C 8 zurück, nicht 6! Das ist, weil der Microsoft Compiler den Typ des Bitfeldes bei der Festlegung, wie die Bits angelegt werden, benutzt. Da alle Bitfelder als vom Typ unsigned definiert sind, fügt der Compiler am Ende der Struktur zwei Bytes ein, um sie auf eine ganzzahligen Zahl von Doppelwörtern zu bringen. Das kann kuriert werden, indem stattdessen alle Felder unsigned short gemacht werden. Jetzt braucht der Microsoft Compiler keine Bytes hinzuzufügen, da sechs Bytes eine ganzzahliges Anzahl von zwei-Byte Wörtern sind.⁴ Die anderen Compiler arbeiten mit dieser Änderung ebenfalls korrekt. Abbildung 7.9 zeigt noch eine weitere Definition, die mit allen drei Compilern funktioniert. Es vermeidet alle, bis auf zwei der Bitfelder, durch Verwendung von unsigned char.

Der Leser sollte nicht entmutigt sein, wenn er die vorhergehende Diskussion verwirrend fand. Sie ist verwirrend! Der Autor findet es oft weniger verwirrend,

 $^{^4}$ Die Mischung verschiedener Typen von Bitfeldern führt zu sehr verwirrendem Verhalten. Der Leser ist zum Experimentieren eingeladen.

```
struct SCSI_read_cmd {
      unsigned char opcode;
2
      unsigned char lba_msb: 5;
      unsigned char logical_unit : 3;
      unsigned char lba_mid;
                                 /* mittlere Bits */
      unsigned char lba_lsb;
      unsigned char transfer_length;
      unsigned char control;
    #if defined (__GNUC__)
10
        __attribute__ ((packed))
11
    #endif
12
13
    ;
```

Abbildung 7.9: Alternative SCSI Read Command Format Struktur

die Bitfelder überhaupt zu vermeiden und Bitoperationen zu verwenden, um die Bits von Hand zu untersuchen und zu modifizieren.

7.1.4 Strukturen in Assembler benutzen

Wie oben diskutiert, ist der Zugriff auf eine Struktur in Assembler fast ganz so, wie der Zugriff auf einen Array. Für ein einfaches Beispiel betrachten wir, wie man eine Assemblerroutine schreiben würde, die das Element y einer Struktur S löschen würde. Unter der Annahme, dass der Prototyp der Routine:

```
void zero_y( S *s_p );
```

ist, würde die Assemblerroutine so sein:

```
%define y_offset 4
zero_y:
new enter 0, 0
mov eax, [ebp+8]; hole s_p (struct-Zeiger) vom Stack
mov dword [eax+y_offset], 0
leave
ret
```

C erlaubt einem, eine Struktur an eine Funktion per Wert zu übergeben; jedoch ist das fast immer eine schlechte Idee. Wenn als Wert übergeben, müssen die gesamten Daten der Struktur auf den Stack kopiert und durch die Routine zurückgeholt werden. Es ist sehr viel effizienter, stattdessen einen Zeiger auf die Struktur zu übergeben.

C erlaubt auch einen Strukturtyp als Rückgabewert einer Funktion zu verwenden. Offensichtlich kann eine Struktur nicht im EAX Register zurückgegeben werden. Verschiedene C Compiler behandeln diese Situation verschieden. Eine verbreitete Lösung, die Compiler verwenden, ist, intern die Funktion umzuschreiben zu einer, die einen Strukturzeiger als Parameter hat. Der Zeiger wird

benutzt, um den Rückgabewert in eine außerhalb der aufgerufenen Routine definierte Struktur abzulegen.

Die meisten Assembler (einschließlich NASM) besitzen eine eingebaute Unterstützung, um Strukturen in Ihrem Assemblercode zu definieren. Für Einzelheiten, ziehen Sie Ihre Dokumentation zu Rate.

7.2 Assembler und C++

Die Programmiersprache C++ ist eine Erweiterung der Sprache C. Viele der grundlegenden Regeln, um C mit Assembler zu verbinden, treffen auch auf C++ zu. Jedoch müssen einige Regeln modifiziert werden. Ebenso sind einige der Erweiterungen von C++ mit der Kenntnis von Assemblersprache leichter zu verstehen. Dieser Abschnitt setzt eine elementare Kenntnis von C++ voraus.

7.2.1 Überladung und Dekoration⁵ von Namen

C++ erlaubt, dass verschiedene Funktionen (und Mitgliedsfunktionen von Klassen) mit dem gleichen Namen definiert werden. Wenn sich mehr als eine Funktion den gleichen Namen teilen, sagt man, die Funktionen sind *überladen*. Wenn in C zwei Funktionen mit demselben Namen definiert werden, wird der Linker einen Fehler generieren, weil er in der Objektdatei, die er verbindet, zwei Definitionen für das gleiche Symbol findet. Betrachten wir zum Beispiel den Code in Abbildung 7.10. Der äquivalente Assemblercode würde zwei Labels mit Namen _f definieren, was offensichtlich ein Fehler ist.

```
#include <stdio.h>

void f( int x )

{
    printf("%d\n", x);
}

void f( double x )

printf("%g\n", x);
}
```

Abbildung 7.10: Zwei f() Funktionen

C++ verwendet den gleichen Linkprozess wie C, aber vermeidet diesen Fehler, indem es Namensdekoration oder Modifikation der Symbole durchführt, die benutzt wird, um die Funktion mit einem Label zu versehen. Auf eine Weise verwendet auch schon C Namensdekoration. Es fügt einen Unterstrich an den Namen der C Funktion an, wenn es das Label für die Funktion generiert. Jedoch wird C die Namen beider Funktionen in Abbildung 7.10 in der gleichen

 $^{^5\}mathrm{Das}$ im Original verwendete name mangling wird auch als name decoration bezeichnet. In der Übersetzung wurde der Begriff 'Dekoration' einem 'in die Mangel genommenen' oder gar 'verstümmelten' Namen vorgezogen. [Anm. d. Ü.]

Weise dekorieren und einen Fehler produzieren. C++ benutzt einen fortschrittlicheren Dekorationsprozess, der zwei verschiedene Labels für die Funktionen liefert. Zum Beispiel würde der ersten Funktion in Abbildung 7.10 durch DJG-PP das Label _f_Fi und der zweiten Funktion _f_Fd zugeordnet werden. Dies vermeidet jegliche Linkfehler.

Unglücklicherweise gibt es keinen Standard wie Namen in C++ behandelt werden und verschiedene Compiler dekorieren Namen verschieden. Zum Beispiel würde Borlands C++ die Labels \mathfrak{Qf} qi und \mathfrak{Qf} qd für die zwei Funktionen in Abbildung 7.10 vergeben. Jedoch sind die Regeln nicht völlig zufällig. Der dekorierte Name kodiert die Signatur der Funktion. Die Signatur einer Funktion wird durch die Reihenfolge und den Typ ihrer Parameter definiert. Beachte, dass die Funktion, die ein einzelnes int Argument besitzt, ein i am Ende ihres dekorierten Namens (für DJGPP und Borland) hat und diejenige, die ein double Argument besitzt, hat ein d am Ende ihres dekorierten Namens. Wenn es eine Funktion namens f mit dem Prototypen:

void f(int x, int y, double z);

gäbe, würde DJGPP ihren Namen zu $_{\tt f}_{\tt Fiid}$ verändern und Borland würde @f\$qiid daraus machen.

Der Rückgabetyp einer Funktion ist kein Bestandteil der Signatur der Funktion und wird in ihrem dekorierten Namen nicht kodiert. Diese Tatsache erklärt eine Regel der Überladung in C++. Nur Funktionen, deren Signaturen eindeutig sind, können überladen werden. Wie man sehen kann, wenn in C++ zwei Funktionen mit gleichem Namen und Signatur definiert werden, werden sie den gleichen dekorierten Namen bekommen und werden einen Linkerfehler hervorrufen. In der Voreinstellung werden die Namen aller C++ Funktionen dekoriert, selbst die, die nicht überladen sind. Wenn er eine Datei kompiliert, hat der Compiler keine Möglichkeit zu wissen, ob eine bestimmte Funktion überladen ist oder nicht und daher dekoriert er alle Namen. Tatsächlich modifiziert er ebenso die Namen globaler Variablen, indem er die Typen der Variablen auf ähnliche Art wie Funktionssignaturen kodiert. Wenn man folglich eine globale Variable in einer Datei als von einem bestimmten Typ definiert und versucht, sie in einer anderen Datei mit einem falschen Typ zu benutzen, dann wird ein Linkerfehler auftreten. Dieses Charakteristikum von C++ ist als typsicheres Linken bekannt. Es deckt ebenso einen anderen Typ von Fehlern auf, inkonsistente Prototypen. Dieser tritt auf, wenn die Definition einer Funktion in einem Modul nicht mit dem in einem anderen Modul verwendeten Prototypen übereinstimmt. In C kann dies ein sehr schwer zu debuggendes Problem sein. C fängt diesen Fehler nicht ab. Das Programm wird übersetzt und gelinkt, aber wird ein undefiniertes Verhalten zeigen, da der rufende Code andere Typen auf dem Stack ablegen wird als die Funktion erwartet. In C++ wird es einen Linkerfehler hervorrufen.

Wenn der C++ Compiler einen Funktionsaufruf analysiert, schaut er nach einer übereinstimmenden Funktion, indem er nach den Typen der an die Funktion übergebenen Argumente schaut.⁶ Wenn er eine Übereinstimmung findet, erzeugt er einen CALL zur korrekten Funktion, indem er die Regeln der Namensdekoration des Compilers anwendet.

 $^{^6}$ Der Treffer muss keine exakte Übereinstimmung sein, der Compiler wird Treffer berücksichtigen, die durch Casts der Argumente entstehen. Die Regeln für diesen Prozess gehen über den Rahmen dieses Buches hinaus. Für Einzelheiten ziehe man ein C++ Buch zu Rate.

Da verschiedene Compiler verschiedene Namensdekorationsregeln benutzen, kann es sein, dass durch verschiedene Compiler übersetzter C++ Code nicht zusammen gelinkt werden kann. Diese Tatsache ist wichtig, wenn die Benutzung einer vorkompilierten C++ Bibliothek in Betracht gezogen wird! Wenn man in Assembler eine Funktion schreiben möchte, die zusammen mit C++ Code benutzt wird, muss man die Namensdekorationsregeln für den benutzten C++ Compiler kennen (oder die unten erklärte Technik anwenden).

Der scharfsinnige Leser mag sich fragen, ob der Code in Abbildung 7.10 wie erwartet arbeiten wird. Da C++ alle Funktionen dekoriert, wird die printf Funktion dekoriert und der Compiler wird keinen CALL zum Label _printf produzieren. Das ist ein stichhaltiger Einwand! Wenn der Prototyp für printf einfach an den Anfang der Datei gestellt wird, würde dies geschehen. Der Prototyp ist:

```
int printf ( const char *, ... );
```

DJGPP würde das zu _printf__FPCce dekorieren. (Das F steht für Funktion, P für Pointer, C für Const, c für Char und e für Ellipse.) Das würde nicht die reguläre C Bibliotheksfunktion printf aufrufen! Natürlich muss es für C++ Code einen Weg geben um C Code aufzurufen. Dies ist sehr wichtig, weil es eine Menge von nützlichem alten C Code gibt. Zusätzlich, dass es einem erlaubt, bestehenden C Code aufzurufen, erlaubt einem C++ auch Assemblercode, unter Verwendung der normalen C Dekorations-Konvention, aufzurufen.

C++ erweitert das extern Schlüsselwort, um ihm spezifizieren zu können, dass die Funktion oder globale Variable, die es modifiziert, normale C Konvention benutzt. In der Terminologie von C++ benutzt die Funktion oder globale Variable C linkage. Um printf zum Beispiel mit C Bindung zu deklarieren, benutzt man den Prototypen:

```
extern "C" int printf ( const char *, ... );
```

Das instruiert den Compiler, für diese Funktion nicht die C++ Dekorationsregeln zu verwenden, sondern stattdessen die C Regeln anzuwenden. Dadurch kann jedoch die printf Funktion nicht mehr überladen werden. Das stellt den einfachsten Weg dar, um C++ und Assembler zu verbinden, indem man die Funktion so definiert, dass sie C Bindung verwendet und dann die Aufrufkonvention von C benutzt.

Zur Bequemlichkeit erlaubt C++ auch, die Bindung eines Blocks von Funktionen und globalen Variablen zu definieren. Der Block wird durch die üblichen geschweiften Klammern eingeschlossen.

```
extern "C" {
  /* globale Variable and Funktions—Prototypen in C Bindung */
}
```

Wenn man die ANSI C Headerdateien, die heute mit C/C++ Compilern kommen, untersucht, wird man das Folgende nahe dem Anfang jeder Headerdatei finden:

```
#ifdef __cplusplus
extern "C" {
#endif
```

```
void f( int &x ) // das & bezeichnet einen Referenz-Parameter \{x++;\}

int main()

fint y = 5;
f(y); // Referenz auf y wird übergeben, beachte kein & hier!
printf("%d\n", y); // gibt 6 aus!
return 0;

}
```

Abbildung 7.11: Beispiel zu Referenzen

Und ein ähnliches Konstrukt nahe dem Ende, das eine schließende geschweifte Klammer enthält. C++ Compiler definieren das __cplusplus Makro (mit zwei führenden Unterstrichen). Das obige Fragment schließt die gesamte Headerdatei in einen extern "C" Block ein, wenn die Headerdatei als C++ kompiliert wird, aber macht nichts, wenn als C kompiliert (da ein C Compiler einen Syntaxfehler für extern "C" liefern würde). Die gleiche Technik kann von jedem Programmierer benutzt werden, um eine Headerdatei für Assemblerroutinen zu schaffen, die sowohl mit C als auch mit C++ benutzt werden kann.

7.2.2 Referenzen

Referenzen sind eine andere neue Eigenschaft von C++. Sie erlauben einem, Parameter an Funktionen zu übergeben, ohne explizit Zeiger zu verwenden. Betrachten wir zum Beispiel den Code in Abbildung 7.11. Tatsächlich sind Referenzparameter ziemlich einfach, sie sind wirklich nur Zeiger. Der Compiler verbirgt dies nur vor dem Programmierer (genau wie Pascal Compiler var Parameter als Zeiger implementieren). Wenn der Compiler für den Funktionsaufruf in Zeile 7 Assemblercode generiert, übergibt er nur die Adresse von y. Wenn man Funktion f in Assembler schreibt, würde sie sich verhalten, als ob der Prototyp wäre:

```
void f( int *xp );
```

Referenzen sind nur eine Annehmlichkeit, die speziell für Überladungen von Operatoren nützlich sind. Das ist eine weitere Eigenschaft von C++, die einem erlaubt, für allgemeine Operatoren eine Bedeutung für Strukturen oder Klassentypen zu definieren. Zum Beispiel ist es ein allgemeiner Gebrauch, den Plus (+) Operator zur Verkettung von Stringobjekten zu definieren. So, wenn a und b Strings wären, würde a + b die Verkettung der Strings a und b liefern. C++ würde eigentlich eine Funktion aufrufen, um dies zu tun (tatsächlich könnte dieser Ausdruck in Funktions-Notation als operator +(a, b) umgeschrieben werden). Zur Effizienz würde man gerne die Adressen der Stringobjekte übergeben, anstatt sie als Werte zu übergeben. Ohne Referenzen könnte dies als operator +(&a, &b) geschrieben werden, aber das würde erfordern, dass man

⁷Natürlich könnte man die Funktion mit C Bindung definieren wollen, um Namensdekoration, wie in Abschnitt 7.2.1 diskutiert, zu vermeiden.

```
inline int inline_f ( int x )
{ return x*x; }

int f( int x )
{ return x*x; }

int main()
{
  int y, x = 5;
  y = f(x);
  y = inline_f (x);
  return 0;
}
```

Abbildung 7.12: Inline Beispiel

dies in Operatorsyntax als &a + &b schreibt. Das würde sehr unhandlich und verwirrend sein. Unter Benutzung von Referenzen jedoch, kann man es als a + b schreiben, was sehr natürlich aussieht.

7.2.3 Inline Funktionen

Inline Funktionen sind noch ein weiteres Merkmal von C++.8 Inline Funktionen sind dazu bestimmt, die fehleranfälligen Präprozessor-basierten Makros, die Parameter erfordern, zu ersetzen. Erinnern wir uns, dass ein Makro in C, das eine Zahl quadriert, so aussehen könnte:

```
#define SQR(x) ((x)*(x))
```

Weil der Präprozessor kein C versteht und einfach ersetzt, sind die Klammern erforderlich, um in den meisten Fällen die korrekte Antwort zu berechnen. Jedoch selbst diese Version wird nicht die korrekte Antwort für SQR(x++) liefern.

Makros werden benutzt, weil sie den Overhead, für eine einfache Funktion einen Funktionsaufruf durchzuführen, eliminieren. Wie das Kapitel über Unterprogramme demonstrierte, erfordert die Durchführung eines Funktionsaufrufs mehrere Schritte. Für eine sehr einfache Funktion kann die Zeit, die es braucht, um den Funktionsaufruf zu machen, größer sein, als die Zeit, um die Operation in der Funktion tatsächlich auszuführen! Inline Funktionen sind ein viel freundlicherer Weg, um Code zu schreiben, der wie eine normale Funktion aussieht, aber keinen CALL eines gemeinsamen Codeblocks ausführt. Stattdessen werden Aufrufe von inline Funktionen durch Code ersetzt, der die Funktion ausführt. C++ erlaubt es, eine Funktion inline zu machen, indem das Schlüsselwort inline vor die Funktionsdefinition gesetzt wird. Betrachten wir zum Beispiel die in Abbildung 7.12 deklarierten Funktionen. Der Aufruf der Funktion f in Zeile 10 macht einen normalen Funktionsaufruf (in Assembler, unter der Annahme, dass x an Adresse ebp-8 ist und y an ebp-4 ist):

⁸C Compiler unterstützen oft dieses Merkmal als eine Erweiterung zu ANSI C.

```
push dword [ebp-8]
call _f
pop ecx
mov [ebp-4], eax
```

Jedoch würde der Aufruf der Funktion inline_f in Zeile 11 aussehen wie:

```
5 mov eax, [ebp-8]
6 imul eax, eax
7 mov [ebp-4], eax
```

In diesem Fall gibt es zwei Vorteile fürs Inlining. Zuerst ist die Inlinefunktion schneller. Keine Parameter werden auf den Stack geschoben, kein Stackframe wird erzeugt und dann zerstört, kein Sprung wird ausgeführt. Zweitens benutzt die inline Funktion weniger Code! Der letzte Punkt trifft für dieses Beispiel zu, ist aber nicht in jedem Fall wahr.

Der Hauptnachteil von Inlining ist, dass inline Code nicht gelinkt wird, deshalb muss der Code einer Inlinefunktion für alle Dateien, die ihn benutzen, verfügbar sein. Das vorstehende Assemblercodebeispiel zeigt dies. Der Aufruf einer nicht-inline Funktion erfordert nur die Kenntnis der Parameter, des Typs des Rückgabewertes, Aufrufkonvention und den Namen des Labels für die Funktion. All diese Informationen sind im Prototypen der Funktion enthalten. Jedoch erfordert die Verwendung der Inlinefunktion Kenntnis vom gesamten Code der Funktion. Das bedeutet, dass wenn irgendein Teil der Inlinefunktion geändert wird, alle Quelldateien, die die Funktion benutzen, neu kompiliert werden müssen. Zur Erinnerung, wenn sich der Prototyp für nicht-inline Funktionen nicht ändert, müssen die Dateien, die die Funktion verwenden, oft nicht neu kompiliert werden. Aus all diesen Gründen wird der Code für Inlinefunktionen gewöhnlich in Headerdateien abgelegt. Diese Praxis steht im Gegensatz zu der normalerweise strengen und starren Regel in C, dass ausführbarer Code niemals in Headerdateien abgelegt wird.

7.2.4 Klassen

Eine C++ Klasse beschreibt den Typ eines *Objekts*. Ein Objekt hat sowohl Daten- als auch Funktionsmitglieder. In anderen Worten, sie ist ein struct mit Daten und damit assoziierten Funktionen. Betrachten wir die einfache in Abbildung 7.13 definierte Klasse. Eine Variable vom Typ Simple würde genau wie ein normales C struct mit einem einzelnen int-Mitglied aussehen. Die Funktionen werden *nicht* im mit der Struktur assoziierten Speicher abgelegt. Jedoch unterscheiden sich Mitgliedsfunktionen von anderen Funktionen. Ihnen wird ein *verborgener* Parameter mitgegeben. Dieser Parameter ist ein Zeiger auf das Objekt, auf das die Mitgliedsfunktion einwirkt.

Betrachten wir zum Beispiel die set_data Methode der Simple-Klasse von Abbildung 7.13. Wäre sie in C geschrieben, würde sie aussehen wie eine Funktion, der explizit ein Zeiger auf das Objekt, auf das sie einwirkt, mitgegeben

Tatsüchlich benutzt C++ das this Schlüsselwort, um innerhalb der Mitgliedsfunktion auf den Zeiger auf das zu bearbeitende Objekt zuzugreifen

⁹In C++ oft *Mitgliedsfunktionen* genannt oder allgemeiner *Methoden*.

```
class Simple {
     public:
2
       Simple();
                                  // default Konstruktor
       ~Simple();
                                  // Destruktor
       int get_data() const;
                                  // Mitglieds - Funktionen
       void set_data( int );
6
     private:
       int data;
                                  // Daten-Mitglied
9
10
     Simple::Simple()
11
     \{ data = 0; \}
12
13
     Simple:: Simple()
14
     { /* leerer Rumpf */ }
15
16
     int Simple::get_data() const
17
     { return data; }
18
19
     void Simple::set_data( int x )
20
     \{ data = x; \}
21
```

Abbildung 7.13: Eine einfache C++ Klasse

Abbildung 7.14: C Version von Simple::set_data()

wurde, wie der Code in Abbildung 7.14 zeigt. Der -S Schalter des *DJGPP* Compilers (und genauso den *gcc* und Borland Compilern) veranlasst den Compiler ein Assemblerlisting zu generieren das das Assemblersprachenäquivalent des produzierten Codes enthält. Für *DJGPP* und *gcc* endet die Assemblerdatei in einer .s Erweiterung und unglücklicherweise benutzen AT&T eine Assemblersyntax, die ziemlich verschieden von den NASM und MASM Syntaxen¹⁰ ist. (Borland und MS Compiler generieren eine Datei mit einer .asm Erweiterung unter Benutzung der MASM Syntax.) Abbildung 7.15 zeigt die Ausgabe von *DJGPP* in die NASM Syntax umgewandelt und mit Kommentaren versehen, die den Zweck der Anweisungen klarstellen. Beachte, dass in der allerersten Zeile der set_data Methode ein modifiziertes Label zugeordnet wird, das den Namen der Methode kodiert, den Namen der Klasse und die Parameter. Der Name der

 $^{^{10}\}mathrm{Der}~gcc$ Compiler beinhaltet seinen eigenen Assembler, gasgenannt. Der gas Assembler verwendet AT&T Syntax und daher gibt der Compiler den Code im Format für gas aus. Es gibt mehrere Seiten im Web, die die Unterschiede in INTEL und AT&T Formaten diskutieren. Es gibt ebenso ein freies Programm namens <code>a2i</code> (http://www.multimania.com/placr/a2i.html), das AT&T Format ins NASM Format umwandelt.

```
_set_data__6Simplei:
                                    ; dekorierter Name
         push
                ebp
2
         mov
                ebp, esp
3
                eax, [ebp+8]
                                    ; eax = Zeiger aufs Objekt (this)
         mov
                edx, [ebp+12]
         mov
                                    ; edx = Integer Parameter
6
                 [eax], edx
                                    ; Daten sind an Offset 0
         mov
         leave
9
10
         ret
```

Abbildung 7.15: Compiler-Ausgabe von Simple::set_data(int)

Klasse wird kodiert, weil andere Klassen eine Methode mit Namen set_data haben könnten und diese beiden Methoden müssen verschiedene Labels zugeordnet bekommen. Die Parameter sind kodiert, sodass die Klasse die set_data Methode überladen kann, um andere Parameter zu haben, genau wie normale C++ Funktionen. Jedoch, genau wie zuvor, werden verschiedene Compiler diese Informationen verschieden in den dekorierten Labels kodieren.

Als nächstes erscheint in Zeile 2 und 3 der bekannte Funktions-Prolog. In Zeile 5, wird der erste Parameter auf dem Stack nach EAX gespeichert. Dies ist nicht der x Parameter! Anstatt ihm, ist es der verborgene Parameter¹¹, der auf das Objekt zeigt, das bearbeitet wird. Zeile 6 speichert den x Parameter in EDX und Zeile 7 speichert EDX in das Doppelwort, auf das EAX zeigt. Das ist das data Mitglied des Simple Objekts, das, da es das einzige Datum in der Klasse ist, bei Offset 0 in der Simple Struktur gespeichert wird.

Beispiel

Dieser Abschnitt verwendet die Ideen des Kapitels, um eine C++ Klasse zu schaffen, die einen vorzeichenlosen Integer von beliebiger Größe repräsentiert. Da der Integer von jeder Größe sein kann, wird er in einem Array vorzeichenloser Integer (Doppelwörter) gespeichert. Ihm kann unter Benutzung dynamischer Speicherzuweisung jede Größe gegeben werden. Die Doppelwörter werden in umgekehrter Anordnung¹² gespeichert (d. h. das niederwertigste Doppelwort hat Index 0). Abbildung 7.16 zeigt die Definition der Big_int Klasse.¹³ Die Größe eines Big_int wird durch die Größe des unsigned Arrays gemessen, der benutzt wird, um seine Daten zu speichern. Dem size_ Daten-Mitglied der Klasse ist der Offset Null zugeordnet, und dem number_ Mitglied ist Offset 4 zugeordnet.

Um diese Beispiele zu vereinfachen, können nur Objektinstanzen mit gleich großen Arrays zueinander addiert oder voneinander subtrahiert werden.

Die Klasse hat drei Konstruktoren: der erste (Zeile 9) initialisiert die Klasseninstanz unter Verwendung eines normalen vorzeichenlosen Integers; der zweite

 $^{^{11}}$ Wie üblich, ist im Assemblercode nichts verborgen!

 $^{^{12} \}mathrm{Warum}?$ Weil Additionsoperationen dann immer am Anfang des Arrays beginnen und vorwärts schreiten.

 $^{^{13}}$ Siehe die Quellen der Code-Beispiele für den vollständigen Code dieses Beispiels. Der Text bezieht sich nur auf einen Teil des Codes.

```
class Big_int {
     public:
2
          Parameter:

    Größe des Integers als Anzahl von

            size
                              normalen unsigned ints ausgedrückt

    Anfangswert von Big_int als normaler unsigned int

             initial_value
       explicit Big_int( size_t
                                     size,
                          unsigned initial_value = 0);
10
11
          Parameter:
12
                            - Größe des Integers als Anzahl von
            size
13
                              normalen unsigned ints ausgedrückt
14
                            - anfänglicher Wert von Big_int als ein String mit
            initial_value
15
                              der hexadezimalen Repräsentation des Wertes.
16
17
       Big_int ( size_t
                              size,
18
                const char * initial_value );
19
20
       Big_int ( const Big_int & big_int_to_copy );
21
       ~ Big_int ();
22
23
       // gib Größe von Big_int zurück (in Einheiten von unsigned int's)
24
       size_t size() const;
25
26
       const Big_int & operator = ( const Big_int & big_int_to_copy );
27
       friend Big_int operator + ( const Big_int &op1,
28
                                     const Big_int &op2 );
       friend Big_int operator — ( const Big_int &op1,
30
                                     const Big_int &op2 );
31
       friend bool operator == ( const Big_int &op1,
32
                                  const Big_int &op2 );
33
       friend bool operator < ( const Big_int &op1,
34
                                 const Big_int &op2 );
35
       friend ostream &operator << ( ostream
                                                      &os.
36
                                        const Big_int &op );
37
     private:
38
                              // Größe des unsigned Array
                    size_;
       size_t
39
       unsigned
                  *number_; // Zeiger auf unsigned Array mit dem Wert
40
     };
```

Abbildung 7.16: Definition der Big_int Klasse

```
// Prototypen für Assembler Routinen
     extern "C" {
2
       int add_big_ints ( Big_int
                                         &res,
3
                          const Big_int &op1,
                          const Big_int &op2);
       int sub_big_ints ( Big_int
                                         &res,
                          const Big_int &op1,
                          const Big_int &op2);
    }
10
     inline Big_int operator + ( const Big_int &op1, const Big_int &op2)
11
12
       Big_int result (op1. size ());
13
       int res = add_big_ints( result , op1, op2);
14
       if (res == 1)
15
         throw Big_int :: Overflow();
16
       if (res == 2)
17
         throw Big_int :: Size_mismatch();
18
       return result;
19
    }
20
21
     inline Big_int operator — (const Big_int &op1, const Big_int &op2)
22
23
       Big_int result (op1. size ());
       int res = sub_big_ints ( result , op1, op2);
25
       if (res == 1)
26
         throw Big_int :: Overflow();
27
       if (res == 2)
        throw Big_int :: Size_mismatch();
29
       return result:
30
    }
```

Abbildung 7.17: Arithmetik Code der Big_int Klasse

(Zeile 18) initialisiert die Instanz unter Verwendung eines Strings, der einen hexadezimalen Wert enthält. Der dritte Konstruktor (Zeile 21) ist der Kopierkonstruktor.

Diese Diskussion konzentriert sich darauf, wie die Additions- und Subtraktionsoperatoren arbeiten, da diese es sind, wofür Assemblersprache verwendet wird. Abbildung 7.17 zeigt die relevanten Teile der Headerdateien dieser Operatoren. Sie zeigen, wie die Operatoren vorbereitet werden, um die Assemblerroutine aufzurufen. Da verschiedene Compiler radikal verschiedene Dekorationsregeln für Operatorfunktionen verwenden, werden inline Operatorfunktionen verwendet, um Calls zu Assemblerroutinen in C Bindung aufzusetzen. Das macht es relativ einfach, auf verschiedene Compiler zu portieren und ist fast so schnell wie direkte Aufrufe. Diese Technik eliminiert ebenso die Notwendigkeit von Assembler aus eine Exception auszulösen!

Warum wird hier überhaupt Assembler verwendet? Erinnern wir uns, dass, um Multipräzisions-Arithmetik durchzuführen, der Übertrag von einem Doppelwort zum nächst signifikanten Doppelwort addiert werden muss. C++ (und C) erlauben dem Programmierer nicht, auf das Carryflag der CPU zuzugreifen. Die Durchführung der Addition könnte nur getan werden, indem C++ unabhängig das Carryflag entwickelt und es bedingt zum nächsten Doppelwort addiert. Es ist sehr viel effizienter, den Code in Assembler zu schreiben, wo auf das Carryflag zugegriffen werden kann, und die Benutzung des ADC Befehls, der automatisch das Carryflag dazuaddiert, macht viel Sinn.

Zur Kürze wird hier nur die add_big_ints Assemblerroutine besprochen. Unten ist der Code für diese Routine (aus big_math.asm):

```
_ big_math.asm -
     segment .text
1
     global add_big_ints, sub_big_ints
2
     %define size_offset 0
3
     %define number_offset 4
     %define EXIT_OK 0
     %define EXIT_OVERFLOW 1
     %define EXIT_SIZE_MISMATCH 2
     ; Parameter für add und sub Routinen
10
     %define res ebp+8
11
     %define op1 ebp+12
12
     %define op2 ebp+16
13
14
     add_big_ints:
15
         push
                  ebp
16
         mov
                  ebp, esp
17
         push
                  ebx
18
         push
                  esi
19
         push
                  edi
20
21
         ; zuerst setze esi um auf op1 zu zeigen
22
                         edi um auf op2 zu zeigen
                         ebx um auf res zu zeigen
24
```

```
esi, [op1]
         mov
25
                  edi, [op2]
26
         mov
                  ebx, [res]
27
         mov
28
         ; stelle sicher, dass alle 3 \operatorname{Big\_int's} die gleiche Größe haben
29
30
                  eax, [esi+size_offset]
31
         mov
                  eax, [edi+size_offset]
32
         cmp
                  sizes_not_equal
                                               ; op1.size_ != op2.size_
         jne
33
                  eax, [ebx+size_offset]
34
         cmp
                                               ; op1.size_ != res.size_
         jne
                  sizes_not_equal
35
36
                                               ; ecx = Größe der Big_int's
         mov
                  ecx, eax
37
38
         ; nun setze Register, damit sie auf ihre entsprechenden Arrays zeigen
39
                 esi = op1.number_
40
                 edi = op2.number_
41
                 ebx = res.number_
42
43
         mov
                  ebx, [ebx+number_offset]
44
                  esi, [esi+number_offset]
         mov
45
                  edi, [edi+number_offset]
46
         mov
47
         clc
                                               ; lösche Carry Flag
48
         xor
                  edx, edx
                                               ; edx = 0
49
         ; Additions Schleife
51
     add_loop:
52
                  eax, [edi+4*edx]
53
         mov
                  eax, [esi+4*edx]
         adc
54
         mov
                  [ebx+4*edx], eax
55
                  edx
                                               ; ändert Carry Flag nicht
         inc
56
                  add_loop
         loop
57
         jс
                  overflow
59
     ok_done:
60
                                               ; Rückgabewert = EXIT_OK
         xor
                  eax, eax
61
         jmp
                  done
62
     overflow:
63
                  eax, EXIT_OVERFLOW
         mov
64
                  done
65
         jmp
     sizes_not_equal:
66
                  eax, EXIT_SIZE_MISMATCH
         mov
67
     done:
68
                  edi
69
         pop
70
         pop
                  esi
                  ebx
         pop
71
         leave
72
         ret
                                    _ big_math.asm
```

```
#include "big_int .hpp"
     #include <iostream>
2
     using namespace std;
3
     int main()
5
6
       try {
         Big_int b(5, "8000000000000a00b");
         Big_int a(5, "8000000000010230");
9
         Big_int c = a + b;
10
         cout << a << " + " << b << " = " << c << endl;
11
         for( int i=0; i < 2; i++) {
12
           c = c + a;
13
           \mathsf{cout} << "c = " << c << \mathsf{endI};
15
         cout << "c-1 = " << c - Big_int(5, 1) << endl;
16
         Big_int d(5, "12345678");
17
         \cot << "d =" << d << endl;
         cout << "c == d" << (c == d) << endl;
19
         cout << "c > d" << (c > d) << endl;
20
21
       catch( const char * str ) {
22
         cerr << "Caught: " << str << endl;
23
24
      catch( Big_int :: Overflow ) {
25
         cerr << "Overflow" << endl;
26
27
       catch( Big_int :: Size_mismatch ) {
28
         cerr << "Size mismatch" << endl;</pre>
29
30
       return 0;
31
32
```

Abbildung 7.18: Einfache Anwendung von Big_int

Es wird gehofft, dass das meiste diesen Codes für den Leser inzwischen einfach sein sollte. Zeilen 16 bis 27 speichern Zeiger zu den der Funktion übergebenen Big_int Objekten in Registern. Denken wir daran, dass Referenzen wirklich nur Zeiger sind. Zeilen 31 bis 35 testen, um sicher zu stellen, dass die Größen der Arrays der drei Objekte gleich sind. (Beachte, dass der Offset von size_ zum Zeiger dazugezählt wird, um auf das Daten-Mitglied zuzugreifen.) Zeilen 44 bis 46 passen die Register an, um auf den durch das entsprechende Objekt verwendeten Array zu zeigen, anstatt auf die Objekte selbst. (Wieder wird der Offset des number_ Members zum Zeiger auf das Objekt dazugezählt.)

Die Schleife in Zeilen 52 bis 57 addiert die im Array gespeicherten Integer zueinander, indem die niederwertigsten Doppelwörter zuerst, dann die nächst niederwertigen Doppelwörter, usw. addiert werden. Die Addition muss für Multipräzisions-Arithmetik in dieser Reihenfolge durchgeführt werden (siehe Ab-

schnitt 2.1.5). Zeile 59 testet auf Überlauf. Bei Überlauf wird das Carryflag durch die letzte Addition des höchstwertigen Doppelworts gesetzt sein. Da die Doppelwörter im Array in little endian Ordnung gespeichert sind, beginnt die Schleife am Anfang des Arrays und wandert vorwärts dem Ende zu.

Abbildung 7.18 zeigt ein kurzes Beispiel, das die Klasse Big_int verwendet. Beachte, dass Big_int Konstanten explizit wie in Zeile 16 deklariert werden müssen. Das ist aus zwei Gründen notwendig. Zuerst gibt es keinen Konversionskonstruktor, der einen vorzeichenlosen int zu einem Big_int konvertieren wird. Zweitens können nur Big_ints der gleichen Größe zusammengezählt werden. Das macht Konversionen problematisch, da es schwierig sein würde, zu wissen, zu welcher Größe zu konvertieren sei. Eine anspruchsvollere Implementierung der Klasse würde es erlauben jede Größe zu jeder anderen Größe zu addieren. Der Autor wollte dieses Beispiel nicht zu sehr komplizieren dadurch, dass er dies hier implementierte. (Jedoch wird der Leser ermutigt, dies zu tun.)

7.2.5 Vererbung und Polymorphismus

Vererbung erlaubt einer Klasse, die Daten und Methoden einer anderen Klasse zu erben. Betrachten wir zum Beispiel den Code in Abbildung 7.19. Er zeigt zwei Klassen, A und B, wobei Klasse B von A erbt. Die Ausgabe des Programms ist:

```
Size of a: 4 Offset of ad: 0
Size of b: 8 Offset of ad: 0 Offset of bd: 4
A::m()
A::m()
```

Beachte, dass die ad Daten-Mitglieder beider Klassen (B erbt sie von A) den gleichen Offset haben. Das ist wichtig, da der Funktion f ein Zeiger übergeben werden könnte auf entweder ein A Objekt oder jedes Objekt mit einem von A abgeleiteten (d. h. geerbten) Typ. Abbildung 7.20 zeigt den (editierten) Assemblercode für die Funktion (von gcc erzeugt).

Der Ausgabe können wir entnehmen, dass die Methode m von A für beide Objekte, a und b, aufgerufen wurde. Im Assemblercode kann man sehen, dass der Aufruf von A::m() hart in die Funktion kodiert ist. Für wahre objektorientierte Programmierung sollte die aufgerufene Methode davon abhängen, welcher Objekttyp an die Funktion übergeben wird. Dies ist als *Polymorphismus* bekannt. C++ schaltet dieses Merkmal standardmäßig ab. Man benutzt das Schlüsselwort virtual, um es verwenden zu können. Abbildung 7.21 zeigt, wie die beiden Klassen geändert werden würden. Von dem anderen Code muss nichts geändert werden. Polymorphismus kann auf viele Weisen implementiert werden. Unglücklicherweise ist gccs Implementierung zum Zeitpunkt dieses Schreibens im Fluss und wird signifikant komplizierter als seine ursprüngliche Implementierung werden. Im Interesse, diese Diskussion zu vereinfachen, möchte der Autor nur die Implementierungen des Polymorphismus abdecken, welche die Windows basierten Compiler von Microsoft und Borland verwenden. Diese Implementierung hat sich in vielen Jahren nicht geändert und wird sich wahrscheinlich in der vorhersehbaren Zukunft auch nicht ändern.

```
#include <cstddef>
     #include <iostream>
2
     using namespace std;
     class A {
5
     public:
       void __cdecl m() { cout << "A::m()" << endl; }</pre>
       int ad;
     };
9
10
     class B : public A {
11
12
       void __cdecl m() { cout << "B::m()" << endl; }</pre>
13
       int bd;
14
     };
15
16
     void f( A *p )
17
18
       p->ad = 5;
19
      p->m();
20
21
22
     int main()
23
24
       Aa;
25
       B b;
26
      cout << "Size of a: " << sizeof(a)
27
            << " Offset of ad: " << offsetof(A, ad) << endl;
28
       cout << "Size of b: " << sizeof(b)
29
            << " Offset of ad: " << offsetof(B, ad)
            < " Offset of bd: " << offsetof(B, bd) << endl;
31
       f(&a);
32
       f(&b);
33
       return 0;
34
35
```

Abbildung 7.19: Einfache Vererbung

```
_f__FP1A:
                                    ; dekorierter Funktionsname
                  ebp
          push
2
                  ebp, esp
          mov
3
                  eax, [ebp+8]
                                    ; eax zeigt auf Objekt
          mov
4
                                    ; benutze Offset O für ad
                  dword [eax], 5
          {\tt mov}
                  eax, [ebp+8]
                                    ; übergebe Adresse von Objekt an A::m()
6
          {\tt mov}
          push
                  _m__1A
                                    ; dekorierter Methodenname für A::m()
          call
          add
                  esp, 4
          leave
10
          ret
11
```

Abbildung 7.20: Assemblercode für einfache Vererbung

```
class A {
public:
    virtual void __cdecl m() { cout << "A::m()" << endl; }
    int ad;
};

class B : public A {
public:
    virtual void __cdecl m() { cout << "B::m()" << endl; }
    int bd;
};
```

Abbildung 7.21: Polymorphe Vererbung

```
?f@@YAXPAVA@@@Z:
         push
                 ebp
2
3
         mov
                 ebp, esp
                 eax, [ebp+8]
         mov
                 dword [eax+4], 5; p->ad = 5;
         mov
6
                 ecx, [ebp+8]
         mov
                                     ; ecx = p
                 edx, [ecx]
                                     ; edx = Zeiger auf vtable
         mov
                                      eax = p
10
         mov
                 eax, [ebp+8]
         push
                 eax
                                     ; push "this" Zeiger
11
                 dword [edx]
                                     ; rufe erste Funktion in vtable auf
         call
12
                 esp, 4
                                      räume Stack auf
         add
14
                 ebp
         pop
15
         ret
16
```

Abbildung 7.22: Assemblercode für Funktion f()

Mit diesen Änderungen ändert sich die Ausgabe des Programms:

```
Size of a: 8 Offset of ad: 4
Size of b: 12 Offset of ad: 4 Offset of bd: 8
A::m()
B::m()
```

Nun ruft der zweite Aufruf von f die Methode B::m() auf, weil ihr ein B Objekt übergeben wurde. Das ist jedoch nicht die einzige Änderung. Die Größe eines A ist jetzt 8 (und B ist 12). Ebenso ist der Offset von ad 4, nicht 0. Was ist an Offset 0? Die Antworten auf diese Fragen stehen in Beziehung damit, wie Polymorphismus implementiert ist.

Einer C++ Klasse, die irgendeine virtuelle Methode besitzt, wird ein zusätzliches verborgenes Feld gegeben, das ein Zeiger auf einen Array von Methodenzeigern¹⁴ ist. Diese Tabelle wird oft die *vtable* genannt. Für die Klassen A und B wird dieser Zeiger bei Offset 0 gespeichert. Die Windows Compiler legen diesen Zeiger immer an den Anfang der Klasse an die Spitze des Vererbungsbaumes. Indem man sich den Assemblercode (Abbildung 7.22) ansieht, der für die Funktion f (aus Abbildung 7.19), die die virtuelle Methodenversion des Programms ist, generiert wurde, kann man sehen, dass der Aufruf von Methode m nicht zu einem Label ist. Zeile 9 findet die Adresse der Vtable des Objekts. Die Adresse des Objekts wird in Zeile 11 auf den Stack gelegt. Zeile 12 ruft die virtuelle Methode auf, indem sie zur ersten Adresse in der Vtable¹⁵ verzweigt. Dieser Aufruf benutzt kein Label, er springt zu der Codeadresse, auf die EDX zeigt. Dieser Typ von Aufruf ist ein Beispiel einer *späten Bindung*. Späte Bindung verzögert die

 $^{^{14}}$ Für Klassen ohne virtuelle Methoden machen C++ Compiler die Klassen immer kompatibel zu einem normalen C struct mit den gleichen Daten-Mitgliedern.

¹⁵ Natürlich ist dieser Wert bereits im ECX Register. Es kam dort in Zeile 8 hinein und Zeile 10 könnte entfernt und die nächste Zeile geändert werden um ECX auf den Stack zu schieben. Der Code ist nicht sehr effizient, weil er ohne Compileroptimierungen generiert wurde.

```
class A {
1
    public:
2
       virtual void __cdecl m1() { cout << "A::m1()" << endl; }</pre>
       virtual void __cdecl m2() { cout << "A::m2()" << endl; }</pre>
4
     };
     class B : public A {
                            // B erbt m2() von A
       virtual void __cdecl m1() { cout << "B::m1()" << endl; }</pre>
       int bd;
11
     };
12
     /* gibt die vtable des gegebenen Objekts aus */
13
    void print_vtable ( A *pa )
14
15
       // p sieht pa als einen Array von Dwords
16
       unsigned *p = reinterpret_cast<unsigned *>(pa);
17
       // vt sieht vtable als einen Array von Zeigern
18
       void ** vt = reinterpret_cast<void **>(p[0]);
19
       cout << hex << "vtable address = " << vt << endl;</pre>
20
       for( int i=0; i < 2; i++)
        cout << "dword" << i << ":" << vt[i] << endl;
22
23
       // rufe virtuelle Funktionen in EXTREM nicht-portabler Weise auf!
24
       void (*m1func_pointer)(A *); // Funktionszeiger Variable
25
       m1func\_pointer = reinterpret\_cast < void (*)(A*) > (vt[0]);
       m1func_pointer(pa);
                                       // call Methode m1 via Funktionszeiger
27
       void (*m2func_pointer)(A *); // Funktionszeiger Variable
       m2func\_pointer = reinterpret\_cast < void (*)(A*) > (vt[1]);
30
                                       // call Methode m2 via Funktionszeiger
       m2func_pointer(pa);
31
    }
32
33
    int main()
34
35
       A a; B b1; B b2;
36
       cout << "a: " << endl; print_vtable (&a);</pre>
37
       cout << "b1: " << endl; print_vtable (&b);
38
       cout << "b2: " << endl; print_vtable (&b2);
39
       return 0:
40
41
```

Abbildung 7.23: Komplizierteres Beispiel




Abbildung 7.24: Interne Repräsentation von b1

```
vtable address = 004120E8
dword 0: 00401320
dword 1: 00401350
A::m1()
A::m2()
b1:
vtable address = 004120F0
dword 0: 004013A0
dword 1: 00401350
B::m1()
A::m2()
b2:
vtable address = 004120F0
dword 0: 004013A0
dword 1: 00401350
B::m1()
A::m2()
```

Abbildung 7.25: Ausgabe des Programms in Abbildung 7.23

Entscheidung, welche Methode aufgerufen wird, bis der Code läuft. Das erlaubt dem Code, die passende Methode für das Objekt aufzurufen. Der Normalfall (Abbildung 7.20) kodiert einen Aufruf zu einer bestimmten Methode hart und wird *frühe Bindung* genannt (da hier die Methode früh, zur Kompilierzeit gebunden wird).

Der aufmerksame Leser wird sich wundern, warum die Klassenmethode in Abbildung 7.21 explizit deklariert wurde um die C Aufrufkonvention zu benutzen, indem das Schlüsselwort <code>__cdecl</code> benutzt wird. Standardmäßig verwendet Microsoft für C++ Klassenmethoden eine von der Standard C Konvention unterschiedliche Aufrufkonvention. Sie übergibt den Zeiger auf das durch die Methode zu bearbeitende Objekt im ECX Register anstatt den Stack zu benutzen. Der Stack wird immer noch für die anderen expliziten Parameter der Methode benutzt. Der <code>__cdecl</code> Modifizierer teilt ihm mit, die Standard C Aufrufkonvention zu benutzen. Borland C++ benutzt standardmäßig die C Aufrufkonvention.

Sehen wir uns als nächstes ein etwas komplizierteres Beispiel an (Abbildung 7.23). In ihm haben die Klassen A und B jeweils zwei Methoden: m1 und m2. Denken wir daran, da die Klasse B keine eigene m2 Methode definiert, sie die Methode von Klasse A erbt. Abbildung 7.24 zeigt, wie das b1 Objekt im Speicher erscheint. Abbildung 7.25 zeigt die Ausgabe des Programms. Zuerst betrachten wir die Adresse der Vtable jeden Objekts. Die Adressen der beiden B Objekte sind dieselben und deshalb teilen sie sich dieselbe Vtable. Eine Vtable ist Eigentum einer Klasse, nicht eines Objekts (wie ein static Daten-Mitglied). Als nächstes sehen wir nach den Adressen in den Vtables. Bei Betrachtung der Assemblerausgabe kann man feststellen, dass der Methodenzeiger von m1 an Offset 0 liegt (oder Doppelwort 0) und m2 ist an Offset 4 (Doppelwort 1). Die m2 Methodenzeiger sind dieselben für die Vtables der A und B Klassen, weil Klasse B die m2 Methode von der Klasse A erbt.

Zeilen 25 bis 31 zeigen, wie man eine virtuelle Funktion aufrufen könnte, indem man ihre Adresse der Vtable für das Objekt¹⁶ ausliest. Die Methodenadresse wird über einen expliziten *this* Zeiger in einem C-Typ Funktionszeiger gespeichert. Aus der Ausgabe in Abbildung 7.25 kann man sehen, dass es funktioniert. Schreiben Sie jedoch bitte *keinen* Code wie diesen! Das wurde nur verwendet, um zu illustrieren, wie die virtuellen Methoden die Vtable benutzen.

Es gibt einige praktische Lektionen daraus zu lernen. Eine wichtige Tatsache ist, dass man sehr vorsichtig sein muss, wenn man Klassenvariable in eine binäre Datei liest und schreibt. Man kann nicht gerade auf das gesamte Objekt ein binäres Read oder Write benutzen, da dies den Vtable-Zeiger von der Datei lesen oder hinein schreiben würde! Das ist ein Zeiger darauf, wo die Vtable im Speicher des Programms liegt und wird sich von Programm zu Programm ändern. Das gleiche Problem kann in C mit Structs auftreten, nur haben, in C, Structs nur dann Zeiger in sich, wenn der Programmierer sie explizit hineintut. Jedoch sind in keiner der Klassen A oder B offensichtliche Zeiger definiert.

Wiederum ist es wichtig, sich klar zu machen, dass verschiedene Compiler virtuelle Methoden verschieden implementieren. In Windows benutzen COM (Component Object Model) Klassenobjekte Vtables um COM Schnittstellen 17 zu implementieren. Nur Compiler, die Vtables für virtuelle Methoden implementieren, so wie Microsoft es tut, können COM Klassen erzeugen. Das ist der Grund, warum Borland die gleiche Implementierung verwendet wie Microsoft und einer der Gründe, warum gcc nicht verwendet werden kann um COM Klassen zu erzeugen.

Der Code für die virtuelle Methode sieht genauso aus wie der einer nichtvirtuellen. Nur der aufrufende Code ist unterschiedlich. Wenn der Compiler absolut sicher sein kann, welche virtuelle Methode aufgerufen wird, kann er die Vtable ignorieren und die Methode direkt aufrufen (d. h. benutzt frühe Bindung).

7.2.6 Andere C++ Merkmale

Die Arbeitsweisen anderer C++ Merkmale (z.B. RunTime Type Information, Ausnahmebehandlung und Mehrfachvererbung) gehen über den Rahmen dieses

 $^{^{16}\}mathrm{Zur}$ Erinnerung, dieser Code funktioniert nur mit den Compilern von MS und Borland, nicht mit gcc.

 $^{^{17}\}mathrm{COM}$ Klassen benutzen ebenfalls die $_\mathtt{stdcall}$ Aufrufkonvention, nicht die von Standard C.

Textes hinaus. Wenn der Leser weiter gehen möchte, ist ein guter Ausgangspunkt The Annotated C++ Reference Manual von Ellis und Stroustrup und The Design and Evolution of C++ von Stroustrup.

Anhang A

80x86 Befehle

A.1 Nicht Fließpunkt-Befehle

Dieser Abschnitt listet und beschreibt die Wirkungen und Formate der nicht-Fließpunktbefehle der Intel 80x86 CPU Familie.

Die Formate benutzen die folgenden Abkürzungen:

R	Allzweck Register
R8	8-bit Register
R16	16-bit Register
R32	32-bit Register
SR	Selektor Register
M	Speicher
M8	Byte
M16	Wort
M32	Doppelwort
I	unmittelbarer Wert

Diese können für die Befehle mit mehreren Operanden kombiniert werden. Zum Beispiel meint das Format $R,\ R,$ dass der Befehle zwei Registeroperanden verwendet. Viele der Befehle mit zwei Operanden erlauben den gleichen Operanden. Die Abkürzung O2 wird benutzt, um diese Operanden zu repräsentieren: R,R R,M R,I M,R M,I. Wenn ein 8-bit Register oder Speicher für einen Operanden benutzt werden kann, wird die Abkürzung R/M8 verwendet.

Die Tabelle zeigt auch, wie verschiedene Bits des FLAGS Registers durch jeden Befehl beeinflusst werden. Wenn die Spalte leer ist, wird das entsprechende Bit überhaupt nicht beeinflusst. Wenn das Bit immer zu einem bestimmten Wert geändert wird, wird eine 1 oder 0 in der Spalte angezeigt. Wenn das Bit zu einem geändert wird, das von den Operanden der Instruktion abhängt, wird ein C in die Spalte gesetzt. Schließlich, wenn das Bit in einer undefinierten Weise modifiziert wird, erscheint ein ? in der Spalte. Weil die einzigen Befehle, die das Richtungsbit ändern, CLD und STD sind, wird es nicht unter den FLAGS Spalten aufgeführt.

					Fl	ags		
Befehl	Beschreibung	Formate	О	\mathbf{S}	\mathbf{Z}	A	P	\mathbf{C}
ADC	Add with Carry	O2	С	С	С	С	С	С
ADD	Add Integers	O2	С	C	С	С	С	С
AND	Bitwise AND	O2	0	С	С	?	С	0
BSWAP	Byte Swap	R32						
CALL	Call Routine	RMI						
CBW	Convert Byte to Word							
CDQ	Convert Dword EAX to							
	Qword EDX:EAX							
CLC	Clear Carry							0
CLD	Clear Direction Flag							
CMC	Complement Carry							С
CMP	Compare Integers	O2	$^{\mathrm{C}}$	С	С	С	С	С
CMPSB	Compare Bytes		$^{\mathrm{C}}$	С	С	С	С	С
CMPSD	Compare Dwords		$^{\mathrm{C}}$	\mathbf{C}	С	С	С	С
CMPSW	Compare Words		$^{\rm C}$	С	$^{\rm C}$	С	С	С
CWD	Convert Word AX to							
	Dword DX:AX							
CWDE	Convert Word AX to							
	Dword EAX							
DEC	Decrement Integer	R M	$^{\mathrm{C}}$	С	С	С	С	
DIV	Unsigned Divide	R M	?	?	?	?	?	?
ENTER	Make Stack Frame	I,0						
IDIV	Signed Divide	RM	?	?	?	?	?	?
IMUL	Signed Multiply	R M	С	?	?	?	?	С
		R16,R/M16						
		R32,R/M32						
		R16,I R32,I						
		R16,R/M16,I						
		R32,R/M32,I						
INC	Increment Integer	RM	С	С	С	С	С	
INT	Generate Interrupt	I						
JA	Jump Above	I						
JAE	Jump Above or Equal	I						
JB	Jump Below	I						
JBE	Jump Below or Equal	I						
JC	Jump Carry	I						
JCXZ	Jump if CX = 0	Ī						
JE	Jump Equal	Ī						
JECXZ	Jump if ECX = 0	Ī						
JG	Jump Greater	I						
JGE	Jump Greater or Equal	I						
JL	Jump Less	I						
JLE	Jump Less or Equal	I						
JMP	Unconditional Jump	RMI						
JNA	Jump Not Above	I						
JNAE	Jump Not Above or	I						
Ų-111LL	Equal	_						

						ags		
Befehl	Beschreibung	Formate	О	\mathbf{S}	\mathbf{Z}	A	P	C
JNB	Jump Not Below	I						
JNBE	Jump Not Below or	I						
	Equal							
JNC	Jump No Carry	I						
JNE	Jump Not Equal	I						
JNG	Jump Not Greater	I						
JNGE	Jump Not Greater or	I						
	Equal							
JNL	Jump Not Less	I						
JNLE	Jump Not Less or Equal	I						
JNO	Jump No Overflow	I						
JNS	Jump No Sign	I						
JNZ	Jump Not Zero	I						
J0	Jump Overflow	I						
JPE	Jump Parity Even	I						
JP0	Jump Parity Odd	I						
JS	Jump Sign	I						
JZ	Jump Zero	I						
LAHF	Load FLAGS into AH							
LEA	Load Effective Address	R32,M						
LEAVE	Release Stack Frame	1002,111						
LODSB	Load Byte							
LODSD	Load Dword							
LODSW	Load Word							
LOOP	Loop	I						
LOOPE/LOOPZ	Loop If Equal	I						
LOOPNE/LOOPNZ	Loop If Not Equal	I						
MOV	Move Data	O_2						
MUV	Move Data	1						
		SR,R/M16						
MOMOD	Mana Barta	R/M16,SR						
MOVSB	Move Byte							
MOVSD	Move Dword							
MOVSW	Move Word	D10 D /M0						
MOVSX	Move Signed	R16,R/M8						
		R32,R/M8						
	3.5 77	R32,R/M16						
MOVZX	Move Unsigned	R16,R/M8						
		R32,R/M8						
		R32,R/M16						
MUL	Unsigned Multiply	RM	C	?	?	?	?	(
NEG	Negate	RM	С	С	С	С	С	
NOP	No Operation							
NOT	1's Complement	R M						
OR	Bitwise OR	O2	0	C	C	?	C	(
POP	Pop from Stack	R/M16						
		R/M32						
POPA	Pop All							

					Fl	ags		
Befehl	Beschreibung	Formate	O	\mathbf{S}	\mathbf{Z}	A	P	\mathbf{C}
POPF	Pop FLAGS		С	С	С	С	С	С
PUSH	Push to Stack	R/M16						
		R/M32 I						
PUSHA	Push All							
PUSHF	Push FLAGS							
RCL	Rotate Left with Carry	R/M,I	С					С
		R/M,CL						
RCR	Rotate Right with Carry	R/M,I	С					С
	.	R/M,CL						
REP	Repeat							
REPE/REPZ	Repeat If Equal							
REPNE/REPNZ	Repeat If Not Equal							
RET	Return	D/MI						
ROL	Rotate Left	R/M,I	C					С
202	D () D: 1 (R/M,CL						
ROR	Rotate Right	R/M,I	C					С
CAUD	G AH: A FLAGG	R/M,CL						
SAHF	Copy AH into FLAGS	D/MI		С	С	С	С	С
SAL	Shift to Left	R/M,I						С
CAR	A :41 4: C1:C4 D: 14	R/M,CL						
SAR	Arithmetic Shift to Right	R/M,I						С
SBB	Subtract with Borrow	R/M,CL O2	\mathbf{C}	C	С	С	С	С
SCASB	Scan for Byte	02	$\frac{1}{C}$	$\frac{C}{C}$	$^{\rm C}$	C	C	C
SCASD	Scan for Dword		$\frac{1}{C}$	$\frac{C}{C}$	$^{\rm C}$	C	$\frac{C}{C}$	C
SCASW	Scan for Word		$\frac{1}{C}$	$\frac{C}{C}$	$^{\rm C}$	$^{\circ}$	$\frac{C}{C}$	C
SETA	Set Above	R/M8						
SETAE	Set Above or Equal	R/M8						
SETB	Set Below	R/M8						
SETBE	Set Below or Equal	R/M8						
SETC	Set Carry	R/M8						
SETE	Set Equal	R/M8						
SETG	Set Greater	R/M8						
SETGE	Set Greater or Equal	R/M8						
SETL	Set Less	R/M8						
SETLE	Set Less or Equal	R/M8						
SETNA	Set Not Above	R/M8						
SETNAE	Set Not Above or Equal	R/M8						
SETNB	Set Not Below	R/M8						
SETNBE	Set Not Below or Equal	R/M8						
SETNC	Set No Carry	R/M8						
SETNE	Set Not Equal	R/M8						
SETNG	Set Not Greater	R/M8						
SETNGE	Set Not Greater or Equal	R/M8						
SETNL	Set Not Less	R/M8						
SETNLE	Set Not Less or Equal	R/M8						
SETNO	Set No Overflow	R/M8						

					Fla	ags		
Befehl	Beschreibung	Formate	О	\mathbf{S}	\mathbf{Z}	A	P	\mathbf{C}
SETNS	Set No Sign	R/M8						
SETNZ	Set Not Zero	R/M8						
SETO	Set Overflow	R/M8						
SETPE	Set Parity Even	R/M8						
SETP0	Set Parity Odd	R/M8						
SETS	Set Sign	R/M8						
SETZ	Set Zero	R/M8						
SHR	Logical Shift to Right	R/M,I						$\mid C \mid$
		R/M,CL						
SHL	Logical Shift to Left	R/M,I						$\mid C \mid$
		R/M,CL						
STC	Set Carry							1
STD	Set Direction Flag							
STOSB	Store Byte							
STOSD	Store Dword							
STOSW	Store Word							
SUB	Subtract	O2	С	С	С	С	С	$\mid C \mid$
TEST	Logical Compare	R/M,R	0	С	С	?	С	0
		R/M,I						
XCHG	Exchange	R/M,R						
		R,R/M						
XOR	Bitwise XOR	O2	0	С	С	?	С	0

A.2 Fließpunkt-Befehle

In diesem Abschnitt werden viele der Befehle des 80x87 mathematischen Coprozessors beschrieben. Der Beschreibungsabschnitt beschreibt kurz die Operation des Befehls. Um Platz zu sparen, wird die Information, ob der Befehl den Wert vom TOS entfernt, in der Beschreibung nicht angegeben.

Die Formatspalte zeigt, welcher Typ von Operand mit jedem Befehl benutzt werden kann. Die folgenden Abkürzungen werden verwendet:

STn	ein Coprozessor Register
F	einfach genaue Zahl im Speicher
D	doppelt genaue Zahl im Speicher
E	extended genaue Zahl im Speicher
I16	Integer Wort im Speicher
I32	Integer Doppelwort im Speicher
I64	Integer Quadwort im Speicher

Befehle, die einen Pentium Pro oder besser erfordern, sind mit einem Asteriskus $(^{\ast})$ markiert.

Befehl	Beschreibung	Formate
FABS	$\mathtt{STO} = \mathtt{STO} $	
FADD src	STO += <i>src</i>	STn F D
FADD dest, STO	dest += STO	STn
FADDP dest[,ST0]	dest += STO	STn
FCHS	STO = -STO	
FCOM src	Compare ST0 and src	STn F D
FCOMI* src	Compare into FLAGS	STn
FCOMIP* src	Compare into FLAGS	STn
FCOMP src	Compare ST0 and src	STn F D
FCOMPP src	Compare ST0 and ST1	
FDIV src	STO /= src	STn F D
FDIV dest, STO	dest /= STO	STn
FDIVP dest[,ST0]	dest /= STO	STn
FDIVR src	STO = src/STO	STn F D
FDIVR dest, STO	dest = STO/dest	STn
FDIVRP dest[,ST0]	dest = STO/dest	STn
FFREE dest	Mark as Empty	STn
FIADD src	STO += <i>src</i>	I16 I32
FICOM src	Compare ST0 and src	I16 I32
FICOMP src	Compare ST0 and src	I16 I32
FIDIV src	STO /= src	I16 I32
FIDIVR src	STO = src/STO	I16 I32
FILD src	Push src on Stack	I16 I32 I64
FIMUL src	STO *= <i>src</i>	I16 I32
FINIT	Initialize Coprocessor	
FIST dest	Store ST0	I16 I32
FISTP dest	Store ST0	I16 I32 I64
FISUB src	STO -= src	I16 I32
FISUBR src	STO = src - STO	I16 I32

Befehl	Beschreibung	Formate
FLD src	Push src on Stack	STn F D E
FLD1	Push 1.0 on Stack	
FLDCW src	Load Control Word Register	I16
FLDPI	Push π on Stack	
FLDZ	Push 0.0 on Stack	
FMUL src	STO *= <i>src</i>	STn F D
FMUL dest, STO	dest *= STO	STn
FMULP $dest[,ST0]$	dest *= STO	STn
FRNDINT	Round STO	
FSCALE	$\mathtt{STO} = \mathtt{STO} imes 2^{\lfloor \mathtt{ST1} floor}$	
FSQRT	$\mathtt{STO} = \sqrt{\mathtt{STO}}$	
FST dest	Store ST0	STn F D
FSTCW dest	Store Control Word Register	I16
FSTP dest	Store ST0	STn F D E
FSTSW dest	Store Status Word Register	I16 AX
FSUB src	STO -= <i>src</i>	STn F D
FSUB dest, STO	dest -= STO	STn
FSUBP dest[,ST0]	dest -= STO	STn
FSUBR src	STO = src - STO	STn F D
FSUBR dest, STO	dest = STO - dest	STn
FSUBRP dest[,ST0]	dest = STO - dest	STn
FTST	Compare ST0 with 0.0	
FXCH dest	Exchange STO and dest	STn

Index

AND, siehe Bitoperationen API, 9, 52, 66	in C, 51–52 NOT, 47
array1.asm, 89–92	OR, 46
Arrays, 85–103	Schiebebefehle, 43–45
Definition, 85–86	arithmetische Shifts, 44
lokale Variable, 85	logische Shifts, 43–44
statisch, 85	Rotationen, 44–45
mehrdimensionale, 92–95	XOR, 46
Parameter, 94–95	Bits zählen, 55–58
zwei-dimensionale, 92–93	Methode Drei, 57–58
Zugriff, 87–92	Methode Eins, 55–56
ASCII, 4, 54	Methode Zwei, 56–57
Asm, siehe Assembler	branch prediction, 49
Assembler, 10	bss Segment, 19
MASM, 11	BYTE, 14
NASM, 11, 14, 15, 20, 21, 74, 140	Byte, 2, 4
Präprozessor, 12	Bytefolge, 22–23, 53–55
TASM, 11	invert_endian, 54
Assemblersprache, 10–11	
Aufrufkonvention, 59, 63–70, 76–77	C Treiberprogramm, 17
C, 19, 65, 73-76	C++, 134-153
Label, 74	Big_int Beispiel, 141–147
Parameter, 74–75	early binding, 152
Rückgabewerte, 75	extern "C", 136–137
Register, 74	frühe Bindung, 152
cdecl, 76	Inline Funktionen, 138–139
Delphi, 76	Klassen, 139–153
Pascal, 65, 76	Kopierkonstruktor, 144
Register, 76	late binding, 150
standard call, 76	Mitgliedsfunktionen, siehe Metho-
stdcall, 66, 76, 153	den
	name mangling, 134–137
binär, 1–2	Polymorphismus, 147–153
Addition, 2	Referenzen, 137–138
Bindung	späte Bindung, 150
frühe, 152, 153	typesafe linking, 135
späte, 150	Vererbung, 147–153
Bit, 1	virtual, 147
Bitoperationen	vtable, $150-153$
AND, 46	chmod(), 52
in Assembler, 48	Codesegment, 19

COM, 153	Funktionszeiger, 60
Compiler, 5, 10 Borland, 20, 21, 73, 76, 107, 129– 131, 135, 140, 147, 152, 153	Ganzzahl, siehe Integer GAS, 73, 140
DJGPP, 20, 21, 73, 74, 135, 140 gcc, 20, 73, 74, 76, 93, 128–130, 140, 147, 153	hexadezimal, 3–4 htonl(), 54
_attribute, 76, 129, 132, 133 Microsoft, 20, 73, 76, 129–131, 147, 152, 153 pragma pack, 129, 130, 132, 133 Watcom, 76 Coprozessor, 112–126 Addition und Subtraktion, 114–115 Daten laden und speichern, 113– 114 Hardware, 112 Multiplikation und Division, 115	I/O, 14–16 asm_io library, 14–16 dump_math, 16 dump_mem, 16 dump_regs, 16 dump_stack, 16 print_char, 15 print_int, 15 print_nl, 15 print_string, 15 read_char, 15
Vergleiche, 116–117 CPU, 4–6	read_int, 15 if Anweisung, 39
data Segment, 19 debugging, 15–16 dezimal, 1 Direktive, 12–14 %define, 12 Dx, 13, 85 Daten, 13–14 DD, 13 DQ, 13 equ, 12 extern, 70 global, 19, 71, 73 RESx, 13, 85 TIMES, 13, 85 do while Schleife, 40 DWORD, 14	immediate, 11 indirekte Adressierung, 59 Arrays, 88–92 Integer, 25–35 Darstellung, 25–30 Einerkomplement, 26 signed magnitude, 25 Zweierkomplement, 26–27 Division, 32 erhöhte Genauigkeit, 34 mit Vorzeichen, 25–27, 35 Multiplikation, 31–32 ohne Vorzeichen, 25, 35 Vergleiche, 35 Vorzeichenbit, 25, 28 Vorzeichenerweiterung, 27–30 Interrupt, 9
Einerkomplement, 26 Epilog, <i>siehe</i> Unterprogramm	Kommentar, 11
Fließpunkt, 105–126 Arithmetik, 110–112 Darstellung, 105–110 biased exponent, 108 denormalized, 109 double precision, 109–110 hidden one, 108 IEEE, 107–110 single precision, 107–109	Label, 13–14 linking, 21 listing file, 21–22 Lokalität, 127 Maschinenbefehl ADC, 34, 49 ADD, 11, 34 AND, 46 BSWAP, 54

CALL, 62–63	FSUBP, 115
CBW, 29	FSUBR, 115
CDQ, 29	FSUBRP, 115
CLC, 34	FTST, 116
CLD, 95	FXCH, 114
CMP, 35	IDIV, 32
CMPSx, 98	IMUL, 31–32
CWD, 29	INC, 12
CWDE, 29	Jcc, 36–38
DEC, 12	JMP, 35–36
DIV, 32, 44	LAHF, 116
ENTER, 69	LEA, 75, 92
FABS, 118	LEAVE, 69
FADD, 114	LODSx, 95
FADDP, 114	LOOP, 38
FCHS, 118	LOOPE/LOOPZ, 38
FCOM, 116	LOOPNE/LOOPNZ, 38
FCOMI, 117	MOV, 11
FCOMIP, 117	MOVSx, 96
FCOMP, 116	MOVSX, 29
FCOMPP, 116	MOVZX, 29
FDIV, 115	MUL, 31, 44, 92
FDIVP, 115	NEG, 32, 51
	NEG, 32, 51 NOT, 47
FDIVR, 115	
FDIVRP, 115	OR, 46
FFREE, 114	POP, 62
FIADD, 114	POPA, 62
FICOM, 116	PUSH, 62
FICOMP, 116	PUSHA, 62
FIDIV, 115	RCL, 45
FIDIVR, 115	RCR, 45
FILD, 113	REP, 97
FIMUL, 115	REPE/REPZ, 98, 99
FIST, 113	REPNE/REPNZ, 98, 99
FISTP, 113	RET, $62-63$, 65
FISUB, 115	ROL, 44
FISUBR, 115	ROR, 44
FLD, 113	SAHF, 116
FLD1, 113	SAL, 44
FLDCW, 113	SAR, 44
FLDZ, 113	SBB, 34
FMUL, 115	SCASx, 97, 98
FMULP, 115	SET cc, 49, 51
FSCALE, 118	SHL, 43
FSQRT, 118	SHR, 43
FST, 113	STD, 95
FSTCW, 113	STOSx, 95
FSTP, 113	SUB, 12, 34
FSTSW, 116	TEST, 47
FSUB, 115	XCHG, 55

XOR, 46 Maschinensprache, 5, 10	ZF, 35 Index, 6
Masm, siehe Assembler	IP, 7
math.asm, 32–33	Segment, 6, 7, 96
memory.asm, 98–103	SP, 6
Methoden, 139	stack pointer, 6, 7
Mnemonik, 10	Rekursion, 80–81
multi-Modul Programme, 70–73	Rounding Control, RC, 123
Nibble, 4	scanf(), 66, 76
NOT, siehe Bitoperationen	SCSI, 131–132
ntohl(), 54	Signatur, siehe Unterprogramm
one's complement 26	Speicher, 4
one's complement, 26	pages, 9
opcode, 10	Segmente, 8, 9
Operation binäre, 47, 51	Seiten, 9
	virtueller, 8, 9
unäre, 47 OR, siehe Bitoperationen	Speicherklassen
On, siene Bhoperationen	automatic, 82
Pointer, siehe Zeiger	global, 82
prime.asm, 41–42	register, 82
prime2.asm, 123–126	static, 82
printf(), 17, 66, 74–76, 136	volatile, 83
Programmgerüst, 23	spekulative Ausführung, 49
Prolog, siehe Unterprogramm	Sprung
protected mode	bedingter, 36–38
16-bit, 8–9	unbedingter, 35–36
32-bit, 9	Stack, 62, 64–70
3= 3-3, 3	lokale Variable, 68–70, 75
quad.asm, 118–121	Parameter, 64–66
QWORD, 14	Stackframe, 65, 69, 71, 83, 139
	startup code, 21
read.asm, 121–123	$\operatorname{stat}(), 52$
real mode, 7–8	String Befehle, 95–103
Register, 5–7	Strukturen, 127–134
32 bit, 7	Ausrichtung, 128–130
base pointer, 6, 7	Bitfelder, 130–133
BP, 6	offsetof(), 128
EBP, 7	Subroutine, siehe Unterprogramm
EDI, ESI, 95, 96, 98	
EDX:EAX, 29, 31, 32, 34, 75	Takt, 5
EFLAGS, 7	Tasm, siehe Assembler
EIP, 7	TCP/IP, 54
ESP, 7	text Segment, siehe Codesegment
FLAGS, 7, 35	Top Of Stack, <i>TOS</i> , 62, 112
CF, 35	two's complement, 26
DF, 95	TWORD, 14
OF, 35	
PF, 37	Unicode, 4, 54
SF, 35	Unterprogramm, 60–83

Aufruf, 62–70 Epilog, 65 Prolog, 65, 69, 75, 141 reentrant, 80–81 Signatur, 135

Verbindung mit C, 73–80 Vorzeichenbit, 25 Vtable, siehe C++

while Schleife, 39 WORD, 7, 14

XOR, siehe Bitoperationen

Zeiger, 6, 14, 59 Zweierkomplement, 26-27Arithmetik, 30-34