2. SENSORPRINZIPIEN DER MECHANIK: 2.3 SENSORPRINZIPIEN AUS TRÄGHEITSKRÄFTEN: CORIOLISKRAFT (1)

gleichförmig rotierendes System $\omega = \text{const.}$


gleichförmig bewegter Körper

$$v' = \frac{\Delta x}{\Delta t} = \text{const.}$$

Corioliskraft


$$\overrightarrow{F_c} = 2 \cdot m \cdot \overrightarrow{v'} \times \overrightarrow{\omega}$$


⇒ Messung des Massenstroms



Kreisförmig bewegte Bezugssysteme


2. SENSORPRINZIPIEN DER MECHANIK: 2.3 SENSORPRINZIPIEN AUS TRÄGHEITSKRÄFTEN: CORIOLISKRAFT (2)





Foucaultsches Pendel und Wirbelbildung durch Corioliskräfte

2. SENSORPRINZIPIEN DER MECHANIK: 2.3 SENSORPRINZIPIEN AUS TRÄGHEITSKRÄFTEN: CORIOLISKRAFT (3)






Massenstrommessung: Prinzip (mit und ohne Durchfluss) und Ausführungsbeispiel

[Wikipedia; SCHWING Verfahrenstechnik GmbH]

2. SENSORPRINZIPIEN DER MECHANIK: 2.3 SENSORPRINZIPIEN AUS TRÄGHEITSKRÄFTEN: CORIOLISKRAFT (4)

Aufsicht





Wechselkraft
$$F_{E}(t) = F_{E0} \cdot \sin(\omega_{T} \cdot t)$$

- \Rightarrow transversaler Ausschlagwinkel: $\beta(t) = \beta_0 \cdot \sin(\omega_T \cdot t)$
- ⇒ Kreisfrequenz der Transversalschwingung:

$$\omega(t) = \frac{\mathsf{d}\beta(t)}{\mathsf{d}t} = \beta_0 \cdot \omega_\mathsf{T} \cdot \mathsf{cos}(\omega_\mathsf{T} \cdot t)$$








Transversalschwingung ohne Durchfluss (1)

2. SENSORPRINZIPIEN DER MECHANIK: 2.3 SENSORPRINZIPIEN AUS TRÄGHEITSKRÄFTEN: CORIOLISKRAFT (5)




Wechselkraft
$$F_{E}(t) = F_{E0} \cdot \sin(\omega_{T} \cdot t)$$


- \Rightarrow transversaler Ausschlagwinkel: $\beta(t) = \beta_0 \cdot \sin(\omega_T \cdot t)$
- ⇒ Kreisfrequenz der Transversalschwingung:

$$\omega(t) = \frac{\mathsf{d}\beta(t)}{\mathsf{d}t} = \beta_0 \cdot \omega_\mathsf{T} \cdot \mathsf{cos}(\omega_\mathsf{T} \cdot t)$$


Seitenansicht / Position P1



Seitenansicht / Position P1




Querschnitt



Transversalschwingung ohne Durchfluss (2)


2. SENSORPRINZIPIEN DER MECHANIK: 2.3 SENSORPRINZIPIEN AUS TRÄGHEITSKRÄFTEN: CORIOLISKRAFT (6)


Aufsicht



⇒ zusätzliche Corioliskräfte


$$\overline{F_{c}}(t) = 2 \cdot m \cdot v \cdot \overline{\omega}(t) = 2 \cdot m \cdot v \cdot \beta_{0} \cdot \omega_{T} \cdot \cos(\omega_{T} \cdot t) \cdot \overline{e_{y}}$$






Transversalschwingung mit Durchfluss (1)

2. SENSORPRINZIPIEN DER MECHANIK: 2.3 SENSORPRINZIPIEN AUS TRÄGHEITSKRÄFTEN: CORIOLISKRAFT (7)



⇒ zusätzliche Corioliskräfte


$$\begin{aligned} \overline{F_{\text{C}}}\left(t\right) &= 2 \cdot m \cdot v \cdot \overrightarrow{\omega}\left(t\right) = \\ 2 \cdot m \cdot v \cdot \beta_{0} \cdot \omega_{\text{T}} \cdot \cos\left(\omega_{\text{T}} \cdot t\right) \cdot \overline{e_{\text{y}}} \end{aligned}$$



Transversalschwingung mit Durchfluss (2)

2. SENSORPRINZIPIEN DER MECHANIK: 2.3 SENSORPRINZIPIEN AUS TRÄGHEITSKRÄFTEN: CORIOLISKRAFT (8)


Aufsicht



zusätzliche Drehmomente


$$\overrightarrow{M}(t) = \overrightarrow{M_1}(t) + \overrightarrow{M_2}(t)
= 2 \cdot \overrightarrow{r} \times \overrightarrow{F_C}(t)
= 2 \cdot r \cdot 2 \cdot m \cdot v \cdot \beta_0 \cdot \omega_T \cdot \cos(\omega_T \cdot t)
= m \cdot 4 \cdot r \cdot v \cdot \beta_0 \cdot \omega_T \cdot \cos(\omega_T \cdot t)
= m \cdot 2 \cdot d \cdot v \cdot \beta_0 \cdot \omega_T \cdot \cos(\omega_T \cdot t)
= (\rho \cdot A \cdot I) \cdot 2 \cdot d \cdot v \cdot \beta_0 \cdot \omega_T \cdot \cos(\omega_T \cdot t)
= \rho \cdot A \cdot v \cdot 2 \cdot d \cdot I \cdot \beta_0 \cdot \omega_T \cdot \cos(\omega_T \cdot t)
= \overrightarrow{m} \cdot 2 \cdot d \cdot I \cdot \beta_0 \cdot \omega_T \cdot \cos(\omega_T \cdot t)
= \overrightarrow{m} \cdot 2 \cdot d \cdot I \cdot \beta_0 \cdot \omega_T \cdot \cos(\omega_T \cdot t)$$

Querschnitt



Bilanz der zusätzlichen Drehmomente


2. SENSORPRINZIPIEN DER MECHANIK: 2.3 SENSORPRINZIPIEN AUS TRÄGHEITSKRÄFTEN: CORIOLISKRAFT (9)



Prinzip des Coriolis-Massedurchflussmessers

[SCHWING Verfahrenstechnik GmbH]

2. SENSORPRINZIPIEN DER MECHANIK: 2.3 SENSORPRINZIPIEN AUS TRÄGHEITSKRÄFTEN: CORIOLISKRAFT (10)



Drehratensensor (links) und wichtige Fahrdynamikparameter (rechts)

[BOSCH: Kraftfahrzeughandbuch]