
Hастройки AVR Studio




Файлы для установки AVR Studio v4.18. Компилятор gcc устанавливается отдельно с помощью установки WinAVR.



Длинные и не английские имена файлов и папок запрещены. Проект должен лежать как можно ближе к корневому каталогу иначе проект не будет компилироваться.

изм.	лист	№ Докум.	Подп.	дата



Программирование и отладка через JTAG ICE.




Программатор / отладчик JTAG ICE от фирмы www.olimex.com

CDM v2.12.00 WHQL Certified.exe
CDM v2.12.06 WHQL Certified.zip

Файлы драйверов для JTAG ICE от фирмы www.olimex.com


						Лист
					PLC2	2
изм.	лист	№ Докум.	Подп.	дата		2



Настройки параметров компилятора GCC Оптимизацию необходимо отключить так как оптимизатор иногда выкидывает нужный код.

uзм. лист № Докум. Подп. дата

Лист



Настройки FUSE BIT. Настраиваемся на тактирование от внешнего высокочастотного кварца.

Настройки LOCKBIT=0xFF. Биты защиты кода не трогаем и оставляем значения по умолчанию.

изм.	лист	№ Докум.	Подп.	дата