钧舵夹爪软硬件配置方案

目标

提供一种配置方案,以实现移动机器人夹爪的扩展应用,体现出机器人的自动上下料功能。

背景

在山东工厂复合机器人的应用场景中,为了实现对 CNC 车间工作台的协作,在机器人上配置了电动夹爪,以使机器人按照人工指令行驶到指定站点。鉴于电气按钮的一端直接与机器人端子的 IO 面板相连,容易出现故障的情况,损害 IO 扩展板,对于这种情况,采用一种继电器电气设备,用于进行电气隔离和辅助防护,提高电路的安全性和稳定性。

设备组成

基于遨博三合一机器人本体,型号为 AUBO-AMR300-i10-V ,搭建设备,进行场景应用。其他具体的物料设备如下表所示。

序号	名称	设备描述	主要功能	规格型号	数量	单位
1	夹爪	钧舵 RG75 系列电动夹 爪	控制并驱动夹取物料	RG75-300-0L#-C002 4-P65-A-BX	1	台
2	手指	机加工设计	直接夹取毛 坯或产品	按图纸设计加工	1	对
3	螺丝	沉头/平头 内六角螺丝	安装夹爪	M6*10	4	个
4	螺丝钉	圆柱头内六 角螺丝钉	安装手指	M3*10	6	个
5	串口转 换器	USB 转 485 串口模块	机器人与夹 爪通信	宇泰工业级 usb 转rs485 串口转换器	1	套
6	工具	常用工具	机械/电气 安装	螺丝刀,扳手,端子钳等	1	套

配置说明

首先对于夹爪的本体安装部分,具体的配置步骤如下:

硬件部分

- 1、检查夹爪。首先需要选择好夹爪的安装位置,通常夹爪可以安装在机器 人的末端执行器上,即机械臂法兰末端。
- 2、固定夹爪。将夹爪进行固定,可以通过连接螺丝将夹爪和机械臂法兰末端进行紧密固定。通过四个 M6 的沉头内六角螺丝固定到末端。
- 3、固定手指。通过六个 M3 的圆柱头内六角螺丝钉固定到合适的孔位,注 意预留的空间,安装实物如图所示。



4、连接电源及串口模块。将夹爪与电源和串口控制器进行连接。可以将电源线和信号线穿过工作台上的孔洞,使其更加整洁。同时,将串口模块放置在一个方便操作的位置,并确保与夹爪的通信正常。

通过线缆上的标签可知,一共包括有六根线,其中夹爪常用到的有四根,具体的罗列如下:

棕: 24V, 蓝: 0V, 白: 485A/+, 黑: 485B/—。 实物图如下所示











标准USB接口

标准9针RS485/RS422接口

5位DB9母孔接线柱

USB-A类: USB信号输入及引脚分配图 RS-485/422C引脚分配



- 1, VCC 2, DATA-(DM) 3, DATA+(DP)
- 4. GND

DB9 针型 (PIN)	输出信号	RS-422 全双工接线	RS-485 半双工接线
1	T/R+	发(A+)	RS-485 (A+)
2	T/R-	发(B-)	RS-485 (B-)
3	RXD+	收(A+)	空
4	RXD-	收(B-)	空
5	GND	地线	地线
6	N/A		


5、注意事项。在安装过程中, 合理布置电源线、信号线、通讯线以及其他 的线缆(如相机、光源)等,避免杂乱的线缆布局,以便于维护和管理。

软件部分

根据需求,编写针对夹爪的控制程序。例如,编写夹爪开闭动作的控制命令, 设置夹持力、夹持行程、速度相关的调整参数等。进一步的,利用编程语言或者 控制界面进行编写和调试。

1、检查 PE 版本型号,建议更新至 V4.5.47 以上。

- 2、检查电动夹爪的模式设置。通过钩舵上位机软件设置为 485 通信模式, 也可以直接通过 USB 串口模块转换。目前新版的 Jodel_Tools 插件包括了部分的 模式识别。
- 3、检查网络环境,并传输文件。首先查看机器人 IP 地址,通过 MobaxTerm 软件将需要的文件传输到指定位置。
 - 4、重启软件。
- 5、连接设备检测。通过实现夹爪的开闭、夹持力的调整以及与其他设备的配合等功能。
- 6、调试模式。通过上位机软件, clawControlTool.exe 调整夹爪模式。进入RG 系列夹爪型号进行控制和调整。



功能测试

主要通过开发的功能插件 Jodel.so 以及 JODDELL_Tools 进行直连测试。分为如下两种方案展开。

A 方案:

1、夹爪插件安装

插件名称为 libJODELL.so。关掉 PE,之后拷贝到示教器目录下:/root/auborobotstudio/robotstudio/teachpendant/lib/teachpendant/plugins/

之后重启。

2、插件测试

进入插件 JODELL 界面。选择 USB0/1 测试,一般 USB0 指代 IO 端子板的上方第一个 USB2.0 串口,USB1 是下面一个 USB 串口。连接成功之后,打开关闭夹爪测试,设置参数测试。



B方案:

1、夹爪插件安装

插件名称为 libJODELL_Tools。关掉 PE,之后拷贝到示教器目录下:/root/auborobotstudio/robotstudio/teachpendant/lib/teachpendant/plugins/配置文件压缩包 Resources.zip 拷贝到根目录/root/之后解压,输入命令: unzip Resources.zip 即可。



2、插件测试

进入插件 Jodell_TOOLS 界面,打开 RG 系列,自动添加序列文件,切换 graB 进入,之后同理测试。选择 USB0/1 测试,一般 USB0 指代 IO 端子板的上方第一个 USB2.0 串口,USB1 是下面一个 USB 串口。

连接成功之后,打开关闭夹爪测试,设置参数测试。





脚本通信测试

夹爪控制测试,主要包括两大部分,通过 Lua 脚本完成:

1、关闭夹爪命令:

行脚本为: script_common_interface("JODELL","1|close|") 脚本文件名称 Jodel Close.aubo 如下:

script_common_interface("JODELL","1|close|")
sleep(2.5)

由于设定问题和夹取物料的动作,需要注意延时时间,这里建议要求至少

- 2.5 秒以上,夹取不同毛坯和产品的行程不一样,具体数据由测试而定。
 - 2、打开夹爪命令:

行脚本为: script_common_interface("JODELL","1|open|") 脚本文件名称 Jodel_Open.aubo 如下:

script_common_interface("JODELL","1|open|")
sleep(1.5)

测试现象:

夹爪能够正常打开和关闭,可以保持夹取物体的稳定和安全。

结论

电动夹爪广泛应用于工业、机械、自动化、物流、仓储等领域,用于物体的 搬运、组装、包装等任务。该电动夹爪配合手指能够适用于大小和形状的物体。它们大大提高了生产效率,减少了劳动强度,并提供了工作精度和可靠性,能够 适应这种环境,进行复合机器人的上下料抓取工作。