

# Computer Architecture Lecture 9: Instruction Set Architecture

Duy-Hieu Bui, PhD
AloT Laboratory

VNU Information Technology Institute
Email: hieubd@vnu.edu.vn
https://duyhieubui.github.io

11/26/2024

Duy-Hieu Bui

1



#### Nội dung

- Khái niệm
- Biểu diễn lệnh
- Format lệnh
- · Các kiểu đánh địa chỉ

Tham khảo chương 12, 13 của "Computer Organization and Architecture: Designing for Performance", William Stallings, 10<sup>th</sup> edition

11/26/2024

Duy-Hieu Bui



### 1. Khái niệm

- Tập lệnh: tập đầy đủ các lệnh mà CPU hiểu được.
  - Lệnh: Mã máy (binary), thường được biểu diễn bởi những mã hợp ngữ (assembly codes)
  - Phần nhìn thấy của máy tính bởi người lập trình (đặc biệt đối với người viết chương trình dịch)
  - Thể hiện khái quát về mặt logic một máy tính theo nghĩa các registers,
     hoạt động của ALU, kiểu dữ liệu, ...
  - Thiết kế tập lệnh là một phần quan trọng trong việc thiết kế CPU
  - Mỗi một kiểu máy tính có một tập lệnh đặc thù.

11/26/2024

Duy-Hieu Bui

3




### Khái niệm...


 $Operator(Src_1, Src_2, ..., Src_n) \rightarrow (Dst_1, Dst_2, ..., Dst_m)$ 

- Một lệnh phải chứa những thông tin đòi hỏi bởi CPU:
  - Mã lệnh (operation code opcode): mã nhị phân xác định thao tác phải thi hành
  - Tham chiếu đến các toán hạng nguồn
  - Tham chiếu đến toán hạng đích
  - Tham chiếu đến lệnh kế tiếp
- Các toán hạng có thể là:
  - 1. Giá trị đưa vào immediate
  - 2. Nội dung trong thanh ghi
  - 3. Nội dung từ nhớ trong bộ nhớ chính/bộ nhớ ảo
  - 4. Nội dung từ nhớ trên thiết bị I/O

11/26/2024

Duy-Hieu Bui





## Ví dụ

Địa chỉ bộ nhớ		Nội d	dung		Diễn dịch
0100	0010	0010	0000	1100	LOAD (1100)
0101	0001	0010	0000	1101	ADD (1101)
0110	0001	0010	0000	1110	ADD (1110)
0111	0011	0010	0000	1111	STORE (1111)
1100	0000	0000	0000	0010	0002
1101	0000	0000	0000	0011	0003
1110	0000	0000	0000	0100	0004
1111	0000	0000	0000	0000	0000

11/26/2024 Duy-Hieu Bui



### Ngôn ngữ máy tính

- Được chia làm nhiều bậc khác nhau:
  - Bậc thấp LLL: ngôn ngữ máy (binary), hợp ngữ...
  - Bậc cao HLL: C, Pascal, Basic
- Một lệnh HLL tương ứng với nhiều lệnh LLL
- Tập lệnh phải đảm bảo đủ khả năng mã hoá tất cả các lệnh của một ngôn ngữ bậc cao.

#### Ví dụ: X = X + Y được dịch thành:

- LOAD X, R1
- ADD R1, Y
- STORE R1, X

11/26/2024

Duy-Hieu Bui



### Thiết kế tập lệnh

#### Thoả hiệp giữa:

- Số lượng phép toán
- Độ phức tạp của các phép toán
- Số kiểu dữ liệu
- Số thanh ghi registers
- Phương thức sử dụng registers
- Các kiểu đánh địa chỉ
- Số lượng trường trong một lệnh
- Độ lớn của các trường

#### Thiết kế tập lệnh → thiết kế CPU

11/26/2024

Duy-Hieu Bui

Q



### 3. Format lệnh

- Phân loại tập lệnh theo format lệnh: dựa trên số lượng địa chỉ toán hạng tham chiếu
  - Lý thuyết: cần 4 trường để chứa địa chỉ
    - Toán hạng nguồn 1
    - Toán hạng nguồn 2
    - Toán hạng kết quả
    - · Lệnh kế tiếp
  - Thực tế:
    - 3 địa chỉ: ít sử dụng
    - 2 địa chỉ: 1 cho nguồn và 1 cho đích
    - 1 địa chỉ: sử dụng accumulator để chứa một toán hạng và kết quả
    - 0 địa chỉ: sử dụng một stack để chứa các toán hạng và kết quả

11/26/2024

Duy-Hieu Bui

### Format lệnh...

Số địa chỉ	Biểu diễn	Nội dung
3	OP A, B, C	$A \leftarrow B OP C$
2	OP A, B	$A \leftarrow A OP B$
1	OP A	ACC ← ACC OP A
0	OP	T ← (T-1) OP T

ACC: accumulation register (accumulator)

T: đỉnh của stack (LIFO)

#### Anh hưởng việc chọn số địa chỉ:

- · Càng ít số địa chỉ, lệnh càng ngắn hơn
- · CPU càng ít phức tạp hơn,
- càng nhiều số lệnh và các chương trình thi hành sẽ chậm hơn

Hiện tại: kết hợp formats 2 địa chỉ và 3 địa chỉ

11/26/2024

Duy-Hieu Bui

Duy-Hieu Buı

11



### Ví dụ

Instru	ction	Comment
SUB	Y, A, B	$Y \leftarrow A - B$
MPY	T, D, E	$T \leftarrow D \times E$
ADD	T, T, C	$T \leftarrow T + C$
DIV	Y, Y, T	$Y \leftarrow Y \div T$

(a) Three-address instructions

Instructi	on	Comment
MOVE Y	Υ, Α	$Y \leftarrow A$
SUB Y	Υ, Β	$\mathbf{Y} \leftarrow \mathbf{Y} - \mathbf{B}$
MOVE 7	Γ, D	$\mathbf{T} \leftarrow \mathbf{D}$
MPY 7	Г, Е	$T \leftarrow T \times E$
ADD 7	Г, С	$T \leftarrow T + C$
DIV	Υ, Τ	$Y \leftarrow Y \div T$

(b) Two-address instructions

• Tính  $Y = \frac{A-B}{C+(D\times E)}$ 

	Instruc	tion	Comment
	LOAD	D	$AC \leftarrow D$
	MPY	E	$AC \leftarrow AC \times E$
	ADD	C	$AC \leftarrow AC + C$
	STOR	Y	$Y \leftarrow AC$
	LOAD	A	$AC \leftarrow A$
	SUB	В	$AC \leftarrow AC - B$
	DIV	Y	$AC \leftarrow AC \div Y$
	STOR	Y	$Y \leftarrow AC$
ı			

(c) One-address instructions



### Quan hệ memory-register

- Registers: thành phần nhớ có tốc độ truy cập/ghi nhanh trong
   CPU và làm giảm thiểu tần xuất truy cập bộ nhớ
- Các chiến lược thao tác dữ liệu:
  - register-register:
    - · LOAD và STORE thực hiện tương tác với bộ nhớ
    - Lệnh đơn giản, thi hành nhanh và số lượng lệnh sinh tương đối lớn
  - register-memory:
    - · Mã sinh ra gọn
    - Khó giải mã lệnh và không cố định số chu trình khi thi hành
  - memory-memory:
    - Truy cập trực tiếp đến bộ nhớ => có thể dẫn đến tình trạng nghẽn

11/26/2024

Duy-Hieu Bui

13




### Phân loại toán hạng

- Địa chỉ: số nguyên không dấu
- Số: nguyên, thực, BCD, ...
- Ký tự: ASCII, Unicode, ...
- Dữ liệu logic: bits, flag,

11/26/2024

Duy-Hieu Bui





### Kiểu dữ liệu của PowerPC

- Độ lớn: 8 (byte), 16 (halfword), 32 (word) và 64 (doubleword)
- Một số lệnh cần toán hạng quy về giới hạn 32 bits
- · Fixed point:
  - Unsigned byte, unsigned halfword, signed halfword, unsigned word, signed word, unsigned doubleword, byte string (<128 bytes)</li>
- Floating point: IEEE 754
  - Single, or
  - double precision

11/26/2024 Duy-Hieu Bui 16



### Phân loại lệnh

- Xử lý dữ liệu:
  - Thao tác số học: số nguyên, số thực
  - Logic
  - Chuyển đổi
- Chuyển dữ liệu (I/O)
- Lưu dữ liệu (main memory)
- Điều khiển:
  - Kiểm tra và rẽ nhánh
  - Kiểm tra các thanh ghi điều kiện

11/26/2024

Duy-Hieu Bui

17




## Một số lệnh thông dụng


Type	Operation Name	Description
	Move (transfer)	Transfer word or block from source to destination
	Store	Transfer word from processor to memory
	Load (fetch)	Transfer word from memory to processor
Data Transfer	Exchange	Swap contents of source and destination
Data Hansier	Clear (reset)	Transfer word of 0s to destination
	Set	Transfer word of 1s to destination
	Push	Transfer word from source to top of stack
	Pop	Transfer word from top of stack to destination
	Add	Compute sum of two operands
	Subtract	Compute difference of two operands
	Multiply	Compute product of two operands
Arithmetic	Divide	Compute quotient of two operands
Arminete	Absolute	Replace operand by its absolute value
	Negate	Change sign of operand
	Increment	Add 1 to operand
	Decrement	Subtract 1 from operand
	AND	Perform logical AND
	OR	Perform logical OR
	NOT (complement)	Perform logical NOT
	Exclusive-OR	Perform logical XOR
	Test	Test specified condition; set flag(s) based on outcome
Logical	Compare	Make logical or arithmetic comparison of two or more operands; set flag(s) based on outcome
	Set Control Variables	Class of instructions to set controls for protection purposes, interrupt handling, timer control, etc.
	Shift	Left (right) shift operand, introducing constants at end
	Rotate	Left (right) shift operand, with wraparound end


11/26/2024


Duy-Hieu Bui

. .













### 4. Kiểu đánh địa chỉ

- · Tức thời immediate:
  - Không cần tham chiếu đến bộ nhớ,
  - Độ lớn của toán hạng bị giới hạn.
- Trực tiếp :
  - Đơn giản,
  - Độ lớn không gian địa chỉ bị giới hạn.
- · Thanh ghi:
  - Không cần tham chiếu đến bộ nhớ,
  - Độ lớn không gian địa chỉ bị giới hạn.
- Gián tiếp qua bộ nhớ:
  - Nhiều tham chiếu đến bộ nhớ
- Gián tiếp qua thanh ghi
- · Dịch chuyển:
  - Mềm dẻo
  - Phức tạp

11/26/2024

Duy-Hieu Bui





Minh	hoạ		
register		ADD R4, R3	
immediate		ADD R4, 3	
direct		ADD R4, (0011)	
indirect by regi	ster	ADD R4, (R3)	
indirect by mer	mory	ADD R4, @(00°	11)
displacement		ADD R4, (R3)10	00
Mode	Algorithm	Principal Advantage	Principal Disadvantage
Immediate	Operand = A	No memory reference	Limited operand magnitude
Direct	EA = A	Simple	Limited address space
Indirect	EA = (A)	Large address space	Multiple memory references
Register	EA = R	No memory reference	Limited address space
Register indirect	EA = (R)	Large address space	Extra memory reference
Displacement	EA = A + (R)	Flexibility	Complexity
Stack	EA = top of stack	No memory reference	Limited applicability
11/26/2024		Duy-Hieu Bui	26



#### Đánh địa chỉ

- Sự đối kháng giữa
  - Không gian có thể đánh được địa chỉ và tính linh hoạt
  - Số tham chiếu bộ nhớ và độ phức tạp của việc tính toán địa chỉ
- Có nhiều kiểu đánh địa chỉ khác nhau trong máy tính
- · Các kiểu immediate, indirect by register và displacement thường được sử dụng nhiều nhất
- 2 cách phân biệt kiểu đánh địa chỉ:
  - Sử dụng một hay nhiều bits (address specificator)
    - · Cần thiết khi có một số lượng lớn kiểu
    - · Có thể dẫn đến độ dài lệnh thay đổi
  - Sử dụng mã lệnh opcodes khác nhau:
    - · Cho phép bảo đảm kích thước lệnh cố định
    - · Đơn giản hơn cho phần cứng

11/26/2024

Duy-Hieu Bui

27



### Độ lớn lệnh

- Tập lệnh càng phức tạp thì:
  - Số lượng lệnh trong một chương trình càng giảm,
  - Càng làm tăng độ dài lệnh,
  - Càng sử dụng nhiều không gian nhớ hơn.
- Độ dài một lệnh phụ thuộc:
  - Kích thước và tổ chức bộ nhớ
  - Cấu trúc hệ thống liên kết (bus)
  - Độ phức tạp và tốc độ của CPU
- Kích thước lệnh có thể:
  - cố đinh
  - thay đổi:
    - Cho phép một thang mã lệnh rộng (có kích thước khác nhau)
    - · Tăng tính linh hoạt cho việc đánh địa chỉ
    - Tăng độ phức tạp của CPU

11/26/2024

Duy-Hieu Bui



### Cấp phát bits

Việc phân chia các trường trong một lệnh phụ thuộc:

- Số kiểu đánh địa chỉ
- Số toán hạng
- Việc sử dụng register
- Số lượng tập register
- Miền địa chỉ (không gian có thể đánh địa chỉ được)
- Phương thức đánh địa chỉ bộ nhớ
- · Nếu muốn có đồng thời:
  - Kích thước lệnh hợp lý
  - Khả năng đánh địa chỉ hợp lý
  - Số lượng lớn opcodes

ta có thể sử dụng opcode có kích thước thay đổi

11/26/2024

Duy-Hieu Bui

29



### Mã lệnh mở rộng

40 opcodes trong đó chỉ cần 15 lệnh có tham số 12 bit

opcode	parameters
4 bits	12 bits

opcode	Extensive opcode	Params
4 bits	5 bits	7 bits

Chỉ cần 16 bits thay vì 18 bits!

11/26/2024

Duy-Hieu Bui




### Ví dụ: ALPHA - DEC

- 32 registers 64 bits : thao tác với số nguyên
- 32 registers 64 bits : thao tác với số thực
- Kích thước lệnh cố định (32 bits)
- 4 formats lệnh:
  - a. instructions riêng cho OS
  - b. Rẽ nhánh
  - c. Chuyển đổi dữ liệu
  - d. Tính toán số tự nhiên hoặc thực

11/26/2024

Duy-Hieu Bui







### Ví dụ: SPARC - SUN


- Số lượng thanh ghi lớn (> 100)
- Có thể truy cập đồng thời 32 registers
- · 4 nhóm registers riêng biệt
- Kích thước lệnh cố định (32 bits)
- 3 formats lệnh (format được mã hoá = 2):
  - Gọi chương trình con
  - Rẽ nhánh hoặc nạp dữ liệu lên register
  - Các thao tác khác với format 3 địa chỉ.

11/26/2024

Duy-Hieu Bui









#### INTEL - x86

- 8 general registers 32 bits
- · 8 general registers 16 bits
- · 8 general registers 8 bits
- 2 registers 32 bits được sử dụng cho các toán hạng 64 bits
- address = segment + offset
  - 6 segment registers
  - 6 descriptor registers
  - 1 base register
  - 1 index register
- Chi tiết tham khảo tại địa chỉ https://en.wikipedia.org/wiki/X86\_instruction\_listings

11/26/2024 Duy-Hieu Bui

40

41



### x86 - INTEL: các kiểu đánh địa chỉ

- immediate
- register
- displacement

content of segment register + displacement

- indirect by register

content of segment register + content of base register

base and displacement

content of segment register + content of base register + displacement contained in the instruction

base + index + displacement

Ditto previous + content of index register

- base + scaled index + displacement

Ditto previous + content of index register X scaled factor (scaled factor: 1, 2, 4, 8)


scaled index + displacement

content of segment register + content of base register X scaled factor + displacement contained in the instruction


- relative

content of PC + displacement contained in the instruction

11/26/2024 Duy-Hieu Bui



Mode	Algorithm	
Immediate	Operand = A	
Register Operand	LA = R	
Displacement	LA = (SR) + A	
Base	LA = (SR) + (B)	
Base with Displacement	LA = (SR) + (B) + A	
Scaled Index with Displacement	$LA = (SR) + (I) \hat{S} + A$	
Base with Index and Displacement	LA = (SR) + (B) + (I) + A	
Base with Scaled Index and Displacement	$LA = (SR) + (I) \cdot S + (B) + A$	
Relative	LA = (PC) + A	
LA = linear address (X) = contents of X SR = segment register PC = program counter A = contents of an address field in the instruction		
R = register		
B = base register I = index register S = scaling factor		







#### Format lệnh của x86

- Nhiều kiểu lệnh khác nhau:
  - Hiệu quả khi thi hành các lệnh thể hiện bởi các ngôn ngữ bậc cao
  - Tuân thủ sự tương thích trong dòng 8086
- Kiểu đánh địa chỉ được xác định thông qua opcode
- · Một lệnh bao gồm:
  - Prefix: 0, 1, 2, 3 hoặc 4 bytes,
  - Opcode: 1 or 2 bytes,
  - Address specificator: 0, 1 or 2 bytes,
  - Displacement: 0, 1, 2 or 4 bytes,
  - Immediate: 0, 1, 2 or 4 bytes

11/26/2024 Duy-Hieu Bui 45







### Tổng kết

- · Khái niệm tập lệnh, kiểu lệnh, format lệnh
- · Các yếu tố cơ bản quyết định đến tập lệnh
- · Các hình thức tham chiếu, đánh địa chỉ trong tập lệnh
  - Immediate, Direct, Indirect, Register, Register Indirect, Displacement (Indexed), Stack
- Các format lệnh trong một số CPU
  - Format lệnh của Intel
  - Format lênh của SUN
  - Format lệnh của PowerPC

11/26/2024

Duy-Hieu Bui

48



### Bài tập

So sánh 4 kiểu kiến trúc lệnh sử dụng

- accumulator
- memory-memory
- stack
- load-store

#### Giả thiết:

- 1 byte: opcode
- 2 bytes: địa chỉ nhớ4 bytes: toán hạng
- Kích thước lệnh là hệ số của 1 byte

11/26/2024

Duy-Hieu Bui