Experiência 14: Sinalização Digital e Ruídos; Regeneração do Clock (Código bi-fase)

1 OBJETIVOS

- Mostrar que os sinais analógicos podem ser convertidos em palavras código e recuperados na recepção;
- Mostrar que quando a distorção do sinal transmitido está dentro dos limites, não há distorção na saída do receptor;
- Mostrar que para a quantidade impar de bits errados, pode-se usar o bit de paridade para possibilitar a detecção de presença de erros;
- Observar a forma do código bi-fase, suas vantagens, incluindo o nível DC (que pode ser zero na variante bi-fase) e transmissão contínua do bit de clock.
- Examinar algumas técnicas para recuperação dos dados e do clock com o uso do módulo integra e amostra.

2 MATERIAL NECESSÁRIO

- U-2970A Gerador de dados
- U-2970B Formatador de dados
- U-2970C Modulador balanceado duplo
- U-2970F Regenerador de clock de dados
- U-2970G Recuperador de dados
- U-2970H Receptor de dados
- U-2970K Módulo de áudio
- U-2970M Fonte de alimentação
- U-2970N Conjunto de cabos de alimentação
- Gerador de função

• Osciloscópio de 2 canais

Observação: Salvar todas as curvas obtidos no osciloscópio e tirar uma foto a cada montagem. Usar esses dados no relatório.

3 MÉTODO PARA SINALIZAÇÃO DIGITAL

3.1 Estabelecendo a geração de dados

Conectar o módulo Gerador de dados U-2970A na fonte de alimentação U-2970M e veja se a fonte de alimentação está ligada. Fazer as conexões e selecionar as duas chaves como mostra a figura 1.




Figura 1: Sinais de Clock, Bit e Palavra




Figura 2: Sinal dos dados NRZ

3.2 Enviando um sinal analógico e digitalizando-o:




Figura 3: Entrada analógica para sistema digital

- 1. Na sequência enviar um sinal analógico que deve ser primeiro convertido na forma digital. O gerador de dados tem um conversor analógico-digital (ADC) no próprio módulo. Selecione o ADC, usando a parte do canto esquerdo do módulo, figura 3.
- 2. Os bits do sinal não são agora determinados pelo *push button* e sim pela tensão no soquete de entrada analógica. Use o potenciômetro pequeno para ajustar a palavra de dados para 10000000.
- 3. Agora conectar o gerador de função (figura 3) para fornecer um sinal analógico. Selecionar no gerador de função para o procedimento: onda triangular; 4 Vpp, 0,01Hz.
- 4. Conectar o gerador de função para entrada analógica e terminal terra. A conduta da palavra de dados deve ser agora reconhecido como contador binário (ao contrário do final da rampa da entrada do triângulo). Isso devido a entrada do sinal analógico mudar, pois o ADC correspondente gera números binários. A saída de dados varia de acordo com a sinalização NRZ. A figura 4 mostra parte da sequência dos números binários.

3.3 Recebendo Palavras Códigos

- 1. Adicionar o módulo receptor de dados, U-2970H, e colocar este a direita do gerador de dados e conectar os dois juntos, selecionar as duas chaves no receptor de dados como na figura 5.
- 2. Se tudo estiver correto, a lâmpada de recepção do módulo receptor de dados deve agora mostrar o mesmo exemplo que nós estamos enviando a fonte. Mesmo alterando a frequência do sinal de entrada ele continua a ser aplicado. Tente aumentá-las (mas não aumente a tensão de entrada acima de 5 Vpp).




Figura 4: Parte da Sequência dos números binários




Figura 5: Receptor de dados

3.4 Obtendo Saída Analógica

- Se a saída for apresentada para um dispositivo analógico a palavra recebida é processada pelo conversor digital-analógico (DAC). O DAC é permanentemente conectado no módulo receptor U2970H.
- 2. Conectar o osciloscópio da seguinte maneira: CH1 na entrada analógica do gerador de dados; CH2 na saída analógica do receptor de dados; trigger no gerador de função (é ideal conectar na saída auxiliar TTL de onda quadrada).
- 3. A base de tempo precisará ajustar para igualar a frequência do gerador de função. Se o anterior for de 100Hz, a base de tempo deve ser de 20ms por divisão para este instante.
- 4. Nós agora temos um sistema simples de comunicação digital que aceitará um sinal de entrada analógico, convertendo-o para um fluxo de dígitos para transmissão, enviando para uma localidade remota e produzindo uma saída analógica que é uma cópia boa da entrada original. Nós podemos usá-la para enviar um sinal telefônico.

3.5 Operando o Módulo de Áudio U-2970K

- 1. O módulo de áudio U-2970K pode trabalhar com um microfone (recebendo som e enviando sinal elétrico) ou como auto-falante (recebendo um sinal elétrico e enviando o som).
- 2. Conectar os terminais de entrada do módulo de áudio no gerador de função e selecionar a chave deste para o alto-falante (não esqueça de conectar a fonte de alimentação). Provavelmente o primeiro som você não ouvirá muito bem. Aumente a frequência do gerador de função para 600Hz e ajuste no módulo o controle de nível. O som agora deve ser ouvido claramente.

3.6 Completando o Canal Digital de Áudio

- 1. O gerador de função está ligado no alto falante através de um par de fios cuja a função é de gravar nos terminais de entrada do alto-falante a tensão apresentada no terminal de saída do gerador. Mas esta função deve ser feita pelo sistema criado pelos módulos de dados e gerador de dados.
- 2. Sem desfazer as conexões entre os módulos do gerador de dados e receptor de dados, desconecte a ligação entre o alto-falante e substitua a ligação de dados digitais como mostra a figura 6. Se for feita corretamente, a conduta do alto-falante dever ser como a anterior.
- 3. Isto mostra que o sinal de áudio pode ser enviado através dos módulos gerador de dados e receptor de dados. Mas por que a contradição, você pode perguntar, quando o mesmo par de fios fará o mesmo? Esta pergunta será discutida no próximo experimento.

- 4. Tentar tirar do canal digital som e aumentar a frequência da forma de onda do sinal recebido. Este será encontrado com uma frequência acima de 5kHz (metade da frequência do clock da palavra).
- 5. Estas frequências não são diretas devido ao sistema ser digital, mas é adequada para o sinal analógico que é uma amostra do clock da palavra padrão.




Figura 6: Transmissão digital do sinal de audio

3.7 Testando um Telefone Simples

- 1. Se o segundo módulo de áudio estiver disponível, este pode ser usado como microfone e troca-se o gerador de função, como na figura 7, com isso cria-se um telefone de uma via.
- 2. Selecionar o osciloscópio da seguinte maneira: sensibilidade CH1 0.2V/divisão; base de tempo 1ms/divisão, livre funcionamento.
- 3. Se o controle de nível do lado esquerdo do microfone é sintonizado no sentido horário, o osciloscópio deve mostrar agora o sinal de resposta para entrar algum ruído no módulo.
- 4. Se resultar algum som de ruído, selecione o controle de nível para o lado direito do módulo do alto-falante (sentido anti-horário) até o som parar. Se você então ouvir fechado o alto falante deve ser habilitado para ouvir algum som entrando no microfone.
- 5. A razão para estar "chiando" é que o som que vem do alto falante alcança o microfone, que é enviado novamente ao alto-falante formando um ciclo repetitivo. Se os módulos amplificam o suficiente igualando o som desprezando cada vez que for muito maior voltando para o ciclo.

Para verificar que isso não tem nada a ver com o sistema digital, troque-o conectando os fios diretamente entre os módulos de áudio.




Figura 7: Telefone digital simples

4 RUÍDO

Este experimento preocupa-se com dois efeitos importantes que os sistemas de comunicação digital estão hábeis a eliminar, os efeitos da distorção nos sinais e a evitar danos aos erros. O fato de que os sistemas digitais podem fazer isto é uma das razões mais importantes para o seu uso em vez de sistemas analógicos.

Na primeira parte do experimento deve-se observar que adicionando um ruído em um sinal digital este não afeta as informações recebidas até o nível de ruído se aproximar ao do sinal.

Na segunda parte do experimento deve-se observar o uso de informações redundantes através do envio de mais bits do que o sinal necessita e usando estes para fazer checagem e detecção dos erros de bits. Na prática isto significa que o receptor pode evitar ação de danos na informação e pode solicitar para que a informação seja retransmitida.

5 MÉTODO PARA O RUÍDO

5.1 Rejeição do seu próprio ruído

Fazer as conexões e selecionar o conjunto de chaves do módulo como mostra a figura 8. Os dois pinos do dispositivo de entrada dos dados quadrados no módulo U-2970F ambos são resistores de $2 \text{ k}\Omega$. Eles servem para atenuar o sinal e permitir um sinal de ruído para misturar com este.

Observação: Salvar todas as curvas obtidos no osciloscópio e tirar uma foto a cada montagem. Usar esses dados no relatório.

1. Inicialmente, selecionar a tensão de saída do gerador de função para zero;

- 2. Configurar a palavra de dados no módulo gerador de dados (DATA SOURCE). A palavra 01001100 deve ser usada.
- 3. O menor controle de polarização do módulo U-2970F deve ser ajustado para o meio da faixa em que o módulo receptor de dados (DATA RECEIVER) reproduzirá corretamente os dados originais da fonte.
- 4. Nós agora temos um sinal uniforme (a palavra de dados configurada na fonte) sendo enviada para o receptor de dados que passa da forma analógica para o módulo de áudio. De forma semelhante, se o controle de nível no módulo de áudio é girado totalmente no sentido horário, o som não deve aparecer no módulo. Mas o que acontece se nós misturarmos alguns ruídos com o fluxo de bits de dados?
- 5. Selecionar o gerador de função para a onda senoidal de 100 Hz. Incrementar a saída gradualmente, olhe no osciloscópio e ouça. Nada irá acontecer até um certo nível de ruído audível, a forma de onda do CH2 do osciloscópio ficará distorcida e as lâmpadas de dados recebidos, todas irão aparecer juntas.
- 6. Ajustar a polarização dos dados enquadrados para cortar o ruído, então incrementar uma quantidade de ruído e o reajuste do maior nível possível atinge uma altura que o sistema não poderá responder.
- 7. Com ambos os canais conectados na saída dos dados enquadrados, ajuste o osciloscópio até que os dois traços fiquem superpostos. Então reconecte como mostra a figura 8. Desenhe a forma de onda. Tente alterar a quantidade de ruído e de polarização.
- 8. Agora deve estar claro que a polarização tem de ser colocada, portanto o sinal de entrada barulhento não deve cruzar o valor de polarização exceto quando o valor do bit mudar. Fornecer isto faz com que a saída enquadrada não seja afetada pelo ruído e portanto, os dados são recebidos.

5.2 Detecção e correção de erros

A forma mais simples de detectar o erro é verificar a paridade. Isto significa que a verificação é sempre número par (ou algumas vezes ímpar) de bits na palavra de dados. O código tem que ser disposto da mesma maneira que em um bit, chamado de bit de paridade e sempre ajustado para criar a correção do bit de paridade no gerador de dados. Portanto, se os 8 bits da palavra são usados, 7 bits podem levar os dados, enquanto o oitavo bit simplesmente completa a correção de paridade.

A ideia é de que se uns dos bits for interrompido (mude para um estado oposto), a paridade virá errada. Este pode ser detectado no receptor e identifica-se que temos algum erro.




Figura 8: Simulação de ruído com um gerador de função

5.2.1 Verificando a Paridade

- 1. Selecionar a chave FORMAT do módulo de gerador de dados (DATA SOURCE) para a posição central. Tente produzir uma seleção diferente da palavra de dados. Você deve encontrar o bit a direita, este não pode ser selecionado individualmente. Em vez disso sempre vá para o estado que cria o número de bits ímpar (o bit de paridade é mostrado através da lâmpada verde para lembrar você de que este não é o bit de dados).
- 2. Selecionar a chave a direita no módulo receptor de dados para a posição central dado "7" e um bit de paridade. A paridade será mostrada também no LED verde.
- 3. O erro selecionado pode ser simulado em algum dos 8 bits recebidos pressionando as teclas pretas do módulo receptor de dados. Note que se alguns dos bits for modificado, este é mostrado no LED amarelo "erro de paridade". No entanto se o número de bits errado é par, detecta-se que não há erro de paridade. Desta maneira o receptor não pode dizer que o bit está com um erro. Para criar um erro mais evidente, chaveie os dados da fonte para o formato de 8 bits e a palavra de dados enviada tem um número impar de bits com erro para que o receptor mostre que o bit está com erro.

5.2.2 Correção do erro

- 1. A correção pode ser muito útil quando a palavra de dados corrompida recebida é colocada a direita. Portanto, você vai descobrir uma forma simples de usar a verificação do bit de paridade e também identificar um erro presente em qualquer parte da palavra.
- 2. Para habilitar a correção de erros, o receptor precisa de mais informações. Diferentes bits da palavra de dados devem ser usados com "verificador de bits" e a checagem deve ser mais complicada. Temos muitos códigos de "correções de erros", incluindo a família conhecida como código Hamming. O ED-2970 utiliza o código relacionado nesta família de códigos.
- 3. Selecionar a chave FORMAT do módulo gerador de dados (DATA SOURCE) para a posição superior. Pressionar a tecla a esquerda (MSB) e mantenha pressionada. Depois de um segundo, o display mostrará 4 bits acendendo os LEDs vermelhos e 4 bits acendendo os LEDs verdes. Os LEDs verdes não são (antes como bit de paridade) indicadores do controle direto, mas são selecionados automaticamente a medida que os 4 bits de dados vermelhos são mudados.
- 4. O bit menos significativo (LSB) é normal ser o bit de paridade, determinado por todos os bits de dados. Cada nova checagem de bits é formada de acordo com a seleção da paridade do grupo de bits de dados, como indicado no diagrama de módulo.
- 5. Para ver se esta checagem extra de bits são usadas, selecionar a chave a direita no módulo receptor para a posição 4 bits de dados.

- 6. O conjunto vertical de 4 LEDs vermelhos (incluindo o indicador de erro de paridade) mostra o resultado de 4 cheques de paridade em grupos diferentes de bits recebidos, como mostra o diagrama no painel. A tecla das duas fileiras de LEDs mostra: posição do erro, detecta no circuito o bit com erro; bits de dados correto, depois da correção através do circuito.
- 7. Se não houver erro, nenhum dos 4 LEDs de paridade irão acender, os bits não foram corrigidos e a fila de teclas de LEDs igualam-se ao do gerador de dados (DATA SOURCE).
- 8. Agora pressionar uma das teclas de erro. Um ou mais LEDs de paridade devem acender. Dependendo do bit de correção de erro, o circuito deve identificar o bit em que ocorreu o erro e mostra o LED da coluna correspondente a posição do erro. Ao mesmo tempo o bit correspondente será corrigido (isto é, igualando-se ao gerador de dados). Tente isto com cada tecla de erro (uma de cada vez).
- 9. A saída do conversor digital-analógico é chaveado através da chave interna de duas posições, o receptor pode recebe dados corretos ou incorretos. Selecionar o gerador de função para enviar um sinal de áudio através da entrada analógica do módulo de gerador de dados; enviar dados corretos do módulo receptor de dados (RECEIVER MODULE) para o módulo de Áudio (AUDIO MODULE); observar que o erro de um bit (individual) não afeta na recepção do sinal. Compare com o resultado usando dados incorretos.

5.2.3 Múltiplos erros

Se mais de um bit esta corrompido não é mais possível identificar que bit está em erro, com isso este bit não pode ser corrigido.

Se mais de dois bits estão com erro, estes criam um código que correspondem a alguns dados falsos, com ou sem o bit individual.

6 MÉTODO PARA REGENERAÇÃO DO CLOCK

Este experimento continua a examinar as técnicas para recuperar os bits de clock. Algumas técnicas tem aplicações gerais e outras estão relacionadas aos requisitos de códigos especiais.

Canais de transmissão podem impor requisitos especiais nos seus sinais a serem transmitidos. Alguns canais não podem transmitir sinais DC fixo, outros requerem informações frequentes de sincronismo e assim por diante. O código bi-fase é uma forma em que um simples fluxo de dados NRZ pode ser convertido a fim de simplificar a transmissão.

As regras para os códigos bi-fase são:

- O sinal bi-fase sofre uma transição no meio do período do bit.
- A direção da transição corresponde ao valor do bit de dados correspondente (no U-2970B uma transição positiva representa um bit 0, uma transição negativa um bit 1).
- A figura 10 mostra um exemplo de um fluxo de bits de dados NRZ e o correspondente código bi-fase.
- A regra 1 implica que o valor médio do sinal (nível DC) é constante para todos períodos de bit. O nível DC não carrega informação e não precisa ser transmitido. Pode-se recuperar na recepção, se necessário, pela média dos dois níveis recebidos.
- A regra 1 também implica na presença de um evento temporizador para todos os períodos de bit (ao contrário do NRZ, em que um fluxo de zeros produz uma informação de temporização somente de início e fim).
- A regra 2 implica que somente uma nova técnica deve ser encontrada para recuperar o bit de clock e os valores dos dados.

Procedimento:

- 1. Configurar o equipamento como mostrado na figura 9, incluindo as 5 chaves. A saída final, ligações 23 e 24, podem ser conectadas para o módulo de áudio (configurado como um speaker).
- 2. Configurar o osciloscópio: CH1 e CH2: acoplamento DC, 5V/divisão; base de tempo: $10\mu s/divisão$, trigado externamente por +VE indo para borda do clock da palavra.
- 3. Conectar CH1 para a saída NRZ do módulo formato de dados U-2970B (observe que isto é atrasado de metade do tempo de bit comparado com a entrada NRZ). Conecte CH2 na saída bi-fásica, ligação 7.
- 4. Configure vários padrões de bit e observe como o código bi-fase é relacionado aos dados básicos. Note que o sinal bi-fase corresponde aos dados na primeira metade de cada período de bit (isto é, antes da transição do sinal; na segunda metade tem-se a reversão).




Figura 9: Regeneração do Clock e Recuperação dos Dados Bi-fase

- 5. O que se pretende, portanto, é uma forma de tornar negativo (trocar a polaridade) do sinal durante a segunda metade do tempo de bit. Isto é feito com um clock funcionando a 80kHz e usando sua saída (ligação 12) para negar o sinal em meios ciclos alternados. A negação é realizada pelo modulador. Tal clock precisa ser sincronizado com os dados de chegada.
- 6. Na prática um enlace de comunicação pode ser interposto entre uma extremidade e a outra das ligações 7 e 8. Um dado quadrado é usado para garantir transições precisas na ligação 11.
- 7. Transferir o osciloscópio CH para a ligação 11 e o soquete para a sua direita. Note que a forma de onda gera, pela unidade d/dt, um pequeno pulso em cada transição do sinal quadrado. Então um pulso de sincronização é gerado no centro de todos os períodos de bit, mas somente algumas vezes entre os períodos de bit.




Figura 10: Fluxo de Bit de Dados NRZ

7 Recuperação do bit de clock

O comparador de frequência e fase primeiro sincroniza os 160kHz de clock com os pulsos sync. Isto faz com que a saída de 80kHz seja dentro ou fora de fase com o clock do bit original de U-2970B. O comparador busca uma transição do clock regenerado de 80kHz quando não existe pulso de sincronismo. Se isso acontece, os clocks de bits originais e os regenerados estão fora de fase entre si; o comparador lógico por consequência reverte a fase do clock regenerador causando a regeneração do clock correspondente ao original.

1. A sincronização pode ser verificada pela configuração de uma palavra de dados zero e desconectando a ligação 1.

- 2. Se a ligação 11 é então momentaneamente desconectada e reconectada, a palavra de dados de saída as vezes aparecerá como tudo zero e as vezes tudo um.
- 3. Se algum bit de dados não zero sair da fonte de dados, a sincronização do bit de clock será imediatamente corrigida.
- 4. Depois desta observação, reconecte a ligação 1 e configure a palavra de dados como 01011000.




Figura 11: Princípio do Integrate-and-Dump

8 Recuperação dos dados - INTEGRATE-AND-DUMP

- 1. Mover o osciloscópio CH1 para a ligação 15. A forma de onda aqui é basicamente uma réplica dos dados originais na forma NRZ, mas com grandes picos sobrepostos. A técnica integrate-and-dump é útil para a recuperação de dados limpos de ondas com picos. O princípio é ilustrado na figura 11.
- 2. Conectar CH2 na saída do integrador em uso. Se o controle de polarização é um conjunto apropriado, a saída será vista aumentar em taxa que é positiva durante um bit 0 e negativa (isto é, queda) durante um bit 1. Em ambos os casos o integrador é zerado no fim do tempo de bit, pronto para reiniciar no próximo bit (uma sensibilidade de 2V/divisão pode tornar a exibição mais clara).

- 3. É importante notar que alguns picos de duração curta, tal como aquelas em CH1, tem pouco efeito no nível do sinal em CH2.
- 4. O sinal de saída do integrador poderia ser suficiente para representar os dados, mesmo se o sinal transportar ruído de pico para além dos picos de amplitude fixos existentes.
- 5. Os dados recuperados podem ser vistos movendo-se o CH1 para a ligação 17.

9 SUMÁRIO

O código bi-fase, em contraste com os dados NRZ simples, tem:

- um nível constante DC que não necessita ser transmitido;
- informação de tempo implícito dentro de cada tempo de bit.

A recuperação dos dados NRZ de um sinal bi-fase requer um bit de clock de sinalização que é usada em um circuito de detecção de transição. Os dados NRZ recuperado precisa de limpeza por causa de picos na forma de onda. O uso de um integrador foi mostrado para reduzir esses efeitos de pico. O sinal dos dados é integrado sobre o período de bit de clock e o resultado amostra (dump) por um flip-flop lógico pouco antes do integrador ser zerado.