M32041

Задание 1

22. Элементы физики твердого тела. Зонная теория твердых тел.

Решение:

Физика твердого тела изучает свойства твердых тел, таких как кристаллические структуры, электронные свойства, оптические свойства, магнитные свойства и тепловые свойства. Зонная теория твердых тел является одной из основных теорий в физике твердого тела и описывает электронные свойства твердых тел.

Зонная теория твердых тел основана на концепции кристаллических решеток и электронных зон. Кристаллическая решетка — это упорядоченная структура атомов или молекул в твердом теле. Кристаллические решетки могут быть описаны с помощью трансляционной симметрии, которая означает, что структура повторяется периодически в пространстве.

В зонной теории твердых тел электроны в твердом теле распределяются по различным энергетическим уровням, называемым зонами. Зоны разделены запрещенными зонами, в которых электроны не могут находиться. Наиболее важными зонами являются зона проводимости и валентная зона, которые играют решающую роль в электронных свойствах твердых тел.

Зонная теория твердых тел позволяет объяснить множество электронных свойств твердых тел, таких как проводимость, магнитные свойства, оптические свойства и тепловые свойства. Большое значение имеют теоретические расчеты зонных структур, которые позволяют предсказывать свойства материалов и создавать новые материалы с желаемыми свойствами. Зонная теория также является основой для многих технологических приложений, таких как полупроводниковая электроника, лазерная техника и магнитные материалы.

Зонная теория твердых тел основана на нескольких предположениях:

- 1. Материал должен быть бесконечного размера, чтобы зоны были непрерывными.
- 2. Материал должен быть однородным, чтобы зонная структура была внутренним свойством материала.
- 3. Электроны в материале должны двигаться в статическом потенциале без динамического взаимодействия с другими электронами, решеткой и т.д.

Однако, зонная теория имеет ряд ограничений:

- 1. Неоднородности и границы раздела могут нарушать объемную зонную структуру.
- 2. Большинство электронных эффектов связаны с физикой электронов, проходящих через поверхности и/или вблизи границ раздела.
- 3. Для малых систем, таких как маленькие молекулы или квантовые точки, не существует непрерывной зонной структуры.

4. Сильно коррелированные материалы, например изоляторы Мотта, не могут быть поняты в терминах одноэлектронных состояний, и зонные структуры этих материалов могут не предоставлять полезной информации об их физическом состоянии.

Таким образом, зонная теория твердых тел имеет свои предположения и ограничения, которые необходимо учитывать при ее применении для описания свойств твердых тел.

(<u>Источник 1</u>)

(<u>Источник 2</u>)

Залание 2

23. Элементы физики твердого тела. Полупроводники, р-п переходы. Транзисторы

Решение:

Полупроводники - это материалы, которые обладают свойством проводить электрический ток как металлы, но при этом имеют также свойство изоляторов. Это свойство обусловлено наличием в полупроводниках примесей, которые могут образовывать либо свободные электроны (n-тип полупроводников), либо отсутствие электронов и наличие дырок (p-тип полупроводников).

Р-п переходы образуются при соприкосновении р-типа и n-типа полупроводников. При этом происходит диффузия свободных электронов и дырок через границу перехода. В результате на границе перехода образуется зона, обедненная свободными носителями заряда (в этой зоне обычно присутствуют только ионизированные примеси), которая называется областью перехода или p-n-переходом.

Распределение концентраций свободных носителей заряда в области перехода определяется уравнением Пуассона-Больцмана:

$$\frac{d^2\phi(x)}{dx^2} = -\frac{\rho(x)}{\varepsilon}$$

где $\phi(x)$ - электростатический потенциал в области перехода, $\rho(x)$ - объемная плотность зарядов в области перехода, ε - диэлектрическая проницаемость материала.

Транзисторы — это электронные устройства, которые могут усиливать или переключать электрический сигнал. Они могут быть созданы из полупроводников и имеют три вывода: эмиттер, коллектор и базу. Транзисторы бывают разных типов, но наиболее распространены биполярные транзисторы и полевые транзисторы.

Биполярный транзистор состоит из двух p-n переходов, которые образуют pnp-структуру. Эмиттером является n-область, коллектором - p-область, а база - область перехода между n- и p-областями. При наличии напряжения на базе происходит инжекция свободных электронов из эмиттера в базу, которые через небольшую область перехода попадают в коллектор. Таким образом, ток коллектора, который является усиленным относительно тока базы, определяется током эмиттера.

Полевой транзистор состоит из p-n перехода между полупроводником с областью типа n, которая является каналом, и двух областей типа p, которые являются истоком и стоком. При наличии напряжения на затворе, который обычно связан с каналом, формируется электрическое поле, которое изменяет концентрацию свободных носителей заряда в канале и, следовательно, его проводимость. Таким образом, ток стока, который является усиленным относительно тока затвора, определяется проводимостью канала.

Металл-оксид-полупроводниковый транзистор (MOSFET) — это разновидность полевого транзистора, в котором тонкий слой оксида между затвором и каналом используется для управления проводимостью канала. Концентрация свободных носителей заряда в канале контролируется напряжением на затворе, которое изменяет ширину зарядовой области в канале.

Таким образом, полупроводники, р-п переходы и транзисторы играют важную роль в современной электронике. Они используются в широком спектре устройств, включая транзисторы на микрочипах, солнечные батареи, светодиоды, диоды Шоттки, датчики и многие другие устройства.

(<u>Источник 1</u>)

(<u>Источник 2</u>)

(<u>Источник 3</u>)

Задание 3

24. Современное состояние компьютеров. Текущие ограничения и возможные варианты развития.

Решение:

Современные компьютеры имеют высокую производительность и широкие возможности в области обработки данных, связи, хранения информации, визуализации и многих других областей. Однако, даже на текущий момент, существуют некоторые ограничения, которые могут ограничить дальнейшее развитие компьютеров:

- 1. Физические ограничения при уменьшении размера компонентов, так как при этом возникают проблемы с тепловым рассеиванием и электронной миграцией. Кроме того, уменьшение размера может привести к увеличению шумов и искажений сигналов.
- 2. Ограничения в скорости передачи данных на большие расстояния, так как при этом возникают проблемы с задержкой и помехами.
- 3. Также существуют ограничения в области программного обеспечения и алгоритмов, так как некоторые задачи требуют вычислительных ресурсов, которые не могут быть решены с помощью текущих алгоритмов и архитектур компьютеров.

Одним из возможных вариантов развития компьютеров является:

1. Развитие квантовых компьютеров, которые могут решать задачи, для которых классические компьютеры требуют слишком больших вычислительных ресурсов. Квантовые компьютеры основаны на принципах квантовой механики и могут использоваться для решения задач в области оптимизации, криптографии, химии, физики и многих других областей.

- 2. Развитие нейронных сетей и машинного обучения, которые могут использоваться для решения задач в области обработки изображений, распознавания речи, прогнозирования и многих других областей
- 3. Развитие квантовых нейронных сетей, которые могут использоваться для решения задач, связанных с анализом больших объемов данных, обработкой естественного языка и другими областями.

Несмотря на некоторые ограничения, компьютеры продолжают развиваться и улучшаться, и у них есть огромный потенциал для решения различных задач в разных областях. В будущем, вероятно, мы увидим еще более продвинутые и мощные компьютеры, которые будут способны решать еще более сложные задачи и приводить к новым открытиям в разных областях науки и технологии.

(<u>Источник 1</u>)