Электроника СВЧ Лекция 8. Замедляющие системы

Характеристики и параметры замедляющих систем

условие фазового синхронизма: $v_{d} \approx v_{0}$,

$$v_0 = 5.93 \times 10^5 \sqrt{U_0}$$

коэффициент замедления замедляющей системы $n=rac{c}{v_{\Phi}}pproxrac{505}{\sqrt{U_{\Omega}}}$

$$n = \frac{c}{v_{\Phi}} \approx \frac{505}{\sqrt{U_0}}$$

Уравнение электромагнитной волны, распространяющейся вдоль продольной оси *z* системы

$$E=E_0\exp(j\omega t+\gamma z)=E0\exp[j(\omega t-\beta z)+\alpha z]$$


 $\Gamma \partial e \gamma = \alpha - j\beta$ - постоянная распространения, α - амплитудная постоянная β – фазовая постоянная

$$\beta = \frac{\omega}{v_{\Phi}} = \frac{2\pi}{\lambda_{\text{BBM}}} = \frac{2\pi c}{v_{\Phi}}$$


$$v_{\Phi} = rac{dz}{dt} = rac{\omega}{eta}$$
 - фазовая скорость волны

$$v_{
m rp} = rac{d\omega}{deta} = \left(rac{deta}{d\omega}
ight)^{-1} = v_{
m d} \left(1 - rac{\omega}{v_{
m d}} rac{dv_{
m d}}{d\omega}
ight)^{-1} = \left[rac{1}{v_{
m d}} - \lambda_0 rac{d\left(rac{1}{v_{
m d}}
ight)}{d\,\lambda_0}
ight]^{-1}$$
 - групповая скорость волны

Пример дисперсионных характеристик линии передачи



Положительная дисперсия



Отрицательная дисперсия

Сопротивление связи замедляющей системы:


$$R_{\rm cb} = \frac{E_Z^2}{2\beta^2 P}$$

E_z – продольная составляющая электрического поля

P – мощность, переносимая волной


$$P=W V_{ep}$$

W – энергия, запасенная на единице длины системы



а) диафрагмированный цилиндрический волновод, б) коаксиальная линия с диафрагмами на внутреннем проводнике, в) ленточная спираль, г) плоский магнетрон, д) система типа «встречные штыри», е) цилиндрический магнетрон

Периодические системы. Пространственные гармоники



Эквивалентная схема периодической замедляющей системы

$$E = E_m e^{j(\omega t - \beta z)}$$

- уравнение электромагнитной волны в периодической системе без потерь, нагруженной на согласованную нагрузку

$$E = E_{m1}e^{j(\omega t - \beta z)} \sum_{-\infty}^{\infty} C_p e^{-jp\frac{2\pi}{L}z} = \sum_{-\infty}^{\infty} E_p e^{j\left[\omega t - \left(\beta + \frac{2\pi p}{L}z\right)\right]}$$

$$E = \sum_{p=0}^{+\infty} E_p e^{j\left(\omega t - eta_p z
ight)}$$
 - уравнение электромагнитной волны с учетом пространственных гармоник

где
$$\beta_p = \beta + \frac{2\pi p}{L} z$$
; p=0; ±1; ±2...

Фазовая скорость пространственной гармоники:

$$v_{\rm pp} = \frac{\omega}{\beta_{\rm p}}$$

р=0 - нулевая гармоника или основная волна

р≠0 – высшие пространственные гармоники

Фазовая постоянная пространственных гармоник:

$$\beta_{\rm p} = \beta_0 + \frac{2\pi \rm p}{L}$$

величина фазового сдвига нулевой гармоники на одном шаге (периоде) структуры $\varphi = \beta L$ изменяется в пределах


 $0 \le \varphi_0 \le \pi$

фазовая скорость пространственных гармоник


$$v_{\rm pp} = \frac{\omega}{\beta_0 + \frac{2\pi p}{L}} = v_{\rm p0} \frac{L}{L + \lambda_{\rm 3aMp}}$$

групповая скорость пространственных гармоник

$$v_{\rm rp\,p} = \left(\frac{d\beta_p}{d\omega}\right)^{-1} = \left(\frac{d\beta_0}{d\omega}\right)^{-1} = v_{\rm rp\,0}$$




дисперсионные кривые, построенные для пространственных гармоник в периодической замедляющей системе с положительной дисперсией, соответствующей полосовому фильтру



a) – резонаторная 3C типа Millitron; б) – гребенчатая 3C (Staggered double vane); в) – петляющий волновод г) – спиральная 3C

Спиральная замедляющая система




Спиральная коаксиальная линия


1 – металлический экран; 2 – спираль;

3 – электронный поток

Спирально-проводящий цилиндр


h – шаг спирали, *a* – средний радиус спирали






Распределение электрического поля вдоль радиуса

(E_z, E_r, E_θ – продольная, радиальная и азимутальная компаненты напряженности электрического поля)




Характер зависимости продольной составляющей электрического поля на оси замедляющей системы от частоты



Зависимость от kactgψ относительного значения сопротивления связи спирально-проводящего цилиндра

Коэффициент замедления рассчитывается по формуле:


$$n = \frac{c}{v_{\phi}} = \frac{\beta}{k} = \frac{\Delta \varphi \cdot c}{h \cdot 2\pi f}$$



Трехмерная модель спиральной замедляющей системы

Рассчитанные зависимости коэффициента замедления и сопротивления связи спиральной замедляющей системы от частоты

Замедляющие системы, замкнутые в кольцо



Сечение замедляющей системы магнетрона

 $M \, \varphi_{Ln} = M \, \varphi_{L0} + M2\pi n = 2\pi (q + nM) \ q - u + dekc вида колебаний$

n – номер пространственной гармоники

М – количество щелей кольцевой замедляющей системы