РАДИОМЕТРЫ

Радиометрическом приемнике сигнал имеет шумовой характер.

Использование: радиоастрономия, пассивная локация, радиовидение, зондирование природной среды, медицина и другие области науки и техники.

Собственное и отраженное излучение тел

Общее излучение тела состоит из собственного и отражаемого.

Собственное излучение тел.

Радиотепловое излучение подчиняется закону Планка.

$$P_{\text{изл}} = kT\Pi_{9} p(f,T)$$

$$p(f,T) = \frac{hf}{kT \left[\exp\left(\frac{hf}{kT}\right) - 1 \right]}$$
 «1»

В радиодиапазоне действует приближение Релея-Джинса:

$$P_{\text{\tiny M3Л}} = kT\Pi_{3}$$

Более точно множитель p(f,T):

$$p(f,T) = \frac{hf}{kT \left[\exp\left(\frac{hf}{kT}\right) - 1 \right] + \frac{hf}{2}}$$

С повышение частоты приближение не выполняется: hf > kT, $h=6,62\ 10^{-34}$ дж·с, $k=1,38\ 10^{-23}$ дж/град.


В ММ диапазоне наблюдается увеличение множителя: p(f,T)>1.

В ИК диапазоне p(f,T) имеет максимальное значение. При той же $T_{\text{физ}}$ температуре тела выделяемая мощность больше.

В ОД множитель уменьшается, т.к. экспонента в знаменателе растет быстрее и мощность излучения $P_{\rm изп}$ - падает.

Увеличить излучаемую мощность в ОД можно только при повышении T.

Т.е. - в ОД излучают только сильно нагретые тела.



 B_{λ} -интенсивности излучения АЧТ

С увеличением $T_{\phi u_3}$ максимум интенсивности смещается в сторону коротких волн.

Отраженное («кажущееся») излучение тел.


Отражение зависит от шероховатости поверхности.

Для ОД диапазона все тела шероховатые $\lambda << \delta_{\text{поверх}}$.


Следовательно, преобладает собственное излучение.

Для РД все тела блестящие $\lambda >> \delta_{\text{поверх}}$.

Следовательно преобладает отраженное излучение.



Суммарная температура $T_{\text{объекта}}$ зависит от $T_{\text{собс}}$ и $T_{\text{экв}}$ излучения объекта, с учетом его отражательной способности



к - коэффициент поглощения поверхностью объекта, (1-к) - коэффициент отражения от поверхности объекта.

R - коэффициент отражения от поверхности объекта, (1-R) - коэффициент поглощения поверхностью объекта.

$$T_{\text{объекта}} = T_{\text{собс}} \cdot \kappa + T_{\text{экв}} (1 - \kappa).$$
 $T_{\text{объекта}} = T_{\text{собс}} \cdot (1 - R) + T_{\text{экв}} (R).$


 $T_{\rm cofc}$ — собственное излучение определяется его физической температурой.

 $T_{\text{экв}}$ - температура зависит от свойств окружающей среды, погоды, состояния атмосферы и пр.

Система «объект-антенна».

<u>Тя — температура</u> в элементе телесного угла dΩ (ДН антенны) в направлении (θ, φ) — определяется как температура черного тела, перекрывающего элемент dΩ, при которой его яркость совпадает с наблюдаемой яркостью этого элемента.

Определим <u>прирост</u> антенной температуры от прироста $T_{\text{об}}$.




Прирост антенной температуры ΔT_A

1.
$$S_{oo} > S_{ri}$$
 $\Delta T_A = \Delta T_{oo} / \sigma_{rp}$

2.
$$S_{oo} < S_{rr}$$
 $\Delta T_{A} = \Delta T_{oo} (S_{oo} / S_{rr}) (1 / \sigma_{rp})._{6}$

Модель плоско-слоистой атмосферы.

Для наблюдателя из-за различной толщины атмосферы температура небесной сферы будет различной и ее величина зависит от угла зенит-горизонт Z.



Объект на поверхности земли подсвечивается холодным небом, но из разных точек небесной сферы по-разному.

21.12.2020 7

Если воспользоваться логарифмической шкалой и обозначить вертикальное поглощение в атмосфере через Γ_0 [неп], то поглощение Γ_z под углом Z возрастет в OB/OA раз.


$$\Gamma_{\rm z} = \Gamma_0 \sec Z$$
, [He π]

$$\sigma = \exp(\Gamma_0 \sec Z)$$
 [pa3],

$$\sigma_0 = \exp(\Gamma_0)$$
 [pa3],

$$T_A = \frac{T_1}{\sigma} + \left(1 - \frac{1}{\sigma}\right)T_2.$$

$$T_1 = T_{\rm p.\phi} = 2,7 \ K$$
 - температура космоса,




 $T_2 = T_{\text{атм}} = 300 \text{ K}$ атмосферы у поверхности земли, или 0,94-0,95 от температуры земли.

$$T_{\rm A} = T_{\rm p.\phi.} / \exp(\Gamma_0 \sec Z) + T_{\rm atm} [1-1/\exp(\Gamma_0 \sec Z)].$$


Рассмотрим два случая, учитывая, что $\sec 0^0 = 1$, $\sec 90^0 = \infty$:

- 1) Зенит, чистое безоблачное небо. Z=0 0 (secZ=1), потери малы. $\sigma=\exp(\Gamma_0\sec Z)=\exp(\Gamma_0)=\sigma_0$, и при $\Gamma_0\to 0$ $\sigma_0\to 1$ $T_{\rm A}=T_{\rm p.\phi.}$ / $\sigma_0+T_{\rm atm}$ (1-1/ σ_0) $\approx T_{\rm p.\phi.}$ / σ_0 , $T_{\rm A}\to T_{\rm p.\phi}$,
- 2) Вблизи горизонта Z=90⁰ и при сильной облачности $\sec Z = \infty$ потери велики $\sigma = \exp(\Gamma_0 \sec Z) \rightarrow \infty$. $T_A \cong T_{atm} \rightarrow 300$ К



Разрез атмосферы

$$Z_{_{2KB}} = 60^{\circ}$$
.



Зависимость Т_А от частоты

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РАДИОМЕТРОВ

Радиометры разрабатываются для приема различных вариаций сигналов: <u>амплитудных, частотных и временных.</u>

Самый распространеный тип радиометра - амплитудный.


- 1) Высокая чувствительность (10⁻¹⁵...10⁻²⁰ Вт).
- 2) Широкая полоса приема.
- 3) Выходной фильтр с очень узкой полосой (от 1 сек до часов).

Основные типы приемников:


- 1) Детекторный приемник
- 2) Приемники супергетеродинного типа.
 - а) со смесителем на входе (ММ диапазон)
 - в) с УВЧ на входе (СМ и ДМ диапазоны)
- 3) Приемники прямого усиления.

Флуктуационная чувствительность (вывод формулы) идеального компенсационного радиометра (КР).

Регистрация сигналов малой мощности может быть реализована компенсационным радиометром со структурной схемой



Огибающая на выходе КД U(t) имеет распределение по закону Релея.



21.12.2020

Распределение Релея

Обозначим выход квадратичного детектора

$$x = \frac{1}{2}au^2, \quad a = 2$$

Сигнал на выходе квадратичного детектора будет иметь экспоненциальное распределение с плотностью вероятности:

$$W(x) = \frac{1}{\beta} \exp\left(-\frac{x}{\beta}\right), \quad \beta = a\sigma^2$$

 $ml = l! \mathbf{\beta}^l$ - общая формула для моментов характеризующих поведение случайной величины.

1-й момент (постоянная составляющая напряжения x(t)).

$$- m1x = \beta = a\sigma^2$$

2-й момент (среднеквадратическое значение напряжения x(t))

$$-m2x = 2!\beta^2 = 2(a\sigma^2)^2$$


Мощность постоянной составляющей на выходе детектора: $(m1x)^2 = (a \sigma^2)^2$.

Мощность (интенсивность) шума на выходе квадратичного детектора есть дисперсия

$$Dx = m2x - (m1x)^2 = 2(a \sigma^2)^2 - (a \sigma^2)^2 = (a \sigma^2)^2,$$
 при $a=2$ $Dx=4 \sigma^4.$

$$\sigma^2 = kT_c \Pi_9 K_p$$
 $Dx = 4 \sigma^4 = 4 (kT_c \Pi_9 K_p)^2$


Рассмотрим $P_{\rm c}$ на выходе КД анализируя его спектр и найдем мощность (интенсивность) шума на выходе интегратора.



Энергетический спектр $G_{x\sim}(f)$ выходного сигнала x(t) после квадратичного детектора имеет треугольную форму, с δ -функцией на нулевой частоте, представляющей интенсивность постоянной составляющей $P_{x=}$.

Интенсивность (мощность) от <u>переменных составляющих</u> шума на выходе КД с учетом формулы площади треугольника

$$P_{x\sim} = \int_0^\Pi G_{x\sim}(f) df = \frac{G_{x\sim}(0)\Pi_9}{2} = Dx = 4\sigma^4$$
 Подставляя $\sigma^2 = kT_{\rm c} \, \Pi_9 \, K_p$, находим $G_{\sim}(0) = 8k^2 T_{\rm c}^{\ 2} \Pi_9 {\rm K}_p^{\ 2}$.



Если полоса интегратора $\Pi_{\mathfrak{I}}$, и $G_{\mathfrak{I}}(0)$ сохраняет свое значение в пределах полосы, то мощность (интенсивность) на выходе интегратора (накопителя) от переменных составляющих шума :

$$P_{x \sim f} = G_{\sim}(0) \Pi_{sf} = 8k^2T_c^2\Pi_s \Pi_{sf} K_p^2.$$

Компенсация постоянной составляющей от T_{c0} .

в случае $T_{\rm c}=T_{\rm c0}$ постоянная составляющая на выходе интегратора: $x_{0=}=a\sigma^2=2kT_{\rm c0}\Pi_{\rm p}{\rm K}_{\rm p}~(a=2),$

в случае $T_{\rm c}=T_{\rm c1}$ постоянная составляющая на выходе интегратора: $x_{\rm 1=}=a\sigma_{\rm 1}{}^2=2k(T_{\rm c0}+\Delta T)\Pi_{\rm 9}{\rm K_p}~(a=2)~.$

Если значение компенсирующего напряжения $x_{\rm K} = x_{0=} = 2kT_{\rm c0}\Pi_{\rm s}{\rm K}$,

то значение постоянной составляющей от приращения:

$$\Delta x_{=} = x_{1=} - x_{\kappa} = 2k\Delta T\Pi_{9}K_{p}$$

Мощность (интенсивность) постоянной составляющей от прироста $\Delta x_{=}$

$$P_{=\Delta T} = (\overline{\Delta x}_{=})^2 = 4(k\Delta T\Pi_{9}K_{p})^2.$$

 ΔT_{\min} — флуктуационная чувствительность, т.е. минимальный различимый контраст на выходе радиометра.

Определим флуктуационную чувствительность компенсационного радиометра как ΔT_{min} , при котором интенсивность $(\overline{\Delta x_{=}})^2$ постоянной составляющей равна интенсивности выходного шума интегратора от переменных составляющих.

$$P_{=\Delta T} = P_{x\sim \int},$$

$$4(k\Delta T_{min} \Pi_{9}K_{p})^{2} = 8k^{2}T_{c}^{2}\Pi_{9} \Pi_{9}K_{p}^{2}$$

$$\Delta T_{min} = T_{c}\sqrt{\frac{2\Pi_{9}f}{\Pi_{9}}}$$


Отношение Пэ/Пэ - радиометрический выигрыш.

21.12.2020 21

Выразим $\Pi_{\mathfrak{I}}$ через время интегрирования $t_{\mathfrak{U}}$.

Для идеального интегратора с временем интегрирования $t_{\rm u}$ импульсная переходная характеристика :

$$h(t) = \begin{cases} 1/t_{_{\text{II}}}, & 0 < t \le t_{_{\text{II}}}; \\ 0, & t > t_{_{\text{II}}}. \end{cases}$$



Из теории цепей известно, что импульсная переходная и передаточная характеристики связаны преобразованием Фурье.

Передаточная функция такого звена (по мощности) равна:

$$K_p(f) = \frac{\sin^2(\pi f t_{_{\rm H9}})}{(\pi f t_{_{\rm H9}})^2}$$

Эквивалентная шумовая полоса по определению:

$$K_{p}(\omega) = \frac{\sin^{2}\left(\frac{\omega t_{u}}{2}\right)}{\left(\frac{\omega t_{u}}{2}\right)^{2}}$$

$$\Pi_{9f} = \frac{\int_{0}^{\infty} K_{p}(f)df}{K_{p0}}$$

Для нормированного коэффициента передачи $K_p(0)=1$, и табличного $\int_0^\infty \frac{\sin^2(x)}{x^2} = \frac{\pi}{2}$

и с учетом коэффициента πt_{u} при переменной $f(x=\pi t_{u}f)$

$$\Pi_{\text{sf}} = \int_{0}^{\infty} \frac{\sin^{2}(\pi f t_{u})}{(\pi f t_{u})^{2}} = \frac{\pi}{2\pi t_{u}} = \frac{1}{2t_{u}} \qquad 2\Pi_{\text{sf}} = \frac{1}{t_{u}}$$

$$\Delta T_{\min} = \frac{T_{c0}}{\sqrt{t_u \Pi_{9}}}$$

$$2\Pi_{\text{9}\text{J}} = \frac{1}{t_u}$$

$$\Delta T_{\text{min}} = T_{c0} \sqrt{\frac{2\Pi_{\text{9}\text{J}}}{\Pi_{\text{9}}}}$$

Для *RC*-фильтра

$$\Pi_{\mathfrak{I}} = \frac{1}{4RC} = \frac{1}{4\tau}$$

$$t_{_{\rm H}}=2RC=2\tau.$$

$$\Delta T_{\min} = \frac{T_{c0}}{\sqrt{2\tau \Pi_{s}}}$$

Реальная чувствительность КР

Полный прием затруднен из-за нестабильностей $K_{\rm p}$, $T_{\rm c0}$ и $\Pi_{\rm s}$. На выходе КР нельзя различить приращений ΔT - сигнала от ΔT_{np} - вносимых самим приемником.

$$\Delta T_{\min} = T_{c0} \sqrt{\frac{1}{\Pi_{g} t_{u}} + \left(\frac{\Delta K_{p}}{K_{p}}\right)^{2}}$$

На практике: $\Delta K_p/K_p = 1...10\%$ $\Delta K_p/K_p = 0.1\%$ $(\Delta K_p/K_p)_{\text{мин}} = 10^{-3}$

Для радиометров миллиметрового диапазона обычно полагают:

$$\Pi_2 = 100...500 \text{ M} \Gamma \text{ц},$$

 Π_{3} = 100...500 МГц, Время стандартное t_{n} = 1 с:

$$\frac{1}{\Pi_{3}t_{u}} \approx 10^{-8...-9} \qquad \frac{1}{\Pi_{3}t_{u}} << \left(\frac{\Delta K_{p}}{K_{p}}\right)^{2} \Delta T_{\min} = T_{c0} \sqrt{\frac{\Delta K_{p}}{M_{3}t_{u}} + \left(\frac{\Delta K_{p}}{K_{p}}\right)^{2}}$$


Реальная чувствительность КР:

$$\Delta T_{\min} = \frac{\Delta K_p}{K_p} T_{c0}$$

МОДУЛЯЦИОННЫЕ РАДИОМЕТРЫ.


Модуляционный радиометр Дикке

Интенсивность флюктуаций $K_{\rm p}$: $G(f) = \Delta K_{\rm p}/K_{\rm p} = \kappa f^{\alpha}$,



Компенсацию надо делать быстро, пока не изменился $K_{\rm p}$

Fм обычно в радиометрах 50...1000 Гц.



ВЧЧ - высокочастотная часть

КД - квадратичный детектор


 $\Pi\Phi$ – на частоте $F_{\scriptscriptstyle \mathrm{M}} = 50 \dots 1000$ Гц

ГОН – генератор опорного напряжения

УЧМ – усилитель частоты модуляции

СД - синхронный детектор

43



Реальная чувствительность МР.

- Время наблюдения меньше в 2 раза.
- Калибровка шумами радиометра $\Delta T_{\min \, \mathrm{mod}} = 2 \Delta T_{\min \, \mathrm{комп}} \; .$
- Наличие избирательного фильтра в $4/\pi$ (1,27) раз,
- Потери в модуляторе и синхронном детекторе $4/\pi$ (1,27) раз.

В результате чувствительность МР:


$$\Delta T_{\min \textit{mod}} = \gamma \frac{T_{c0}}{\sqrt{\varPi_{\textit{3}} t_u}}$$

 $\Delta T_{\min Mod} = \gamma \frac{I_{c0}}{\sqrt{\prod t}}$ ү - методический коэффициент = 2...3

При $T_a \neq T_a$ проявляется нестабильность.

$$\Delta T_{\min} = \gamma T_{c0} \sqrt{\frac{1}{\Pi_{s} t_{u'}} + \left(\frac{T_{A} - T_{s}}{T_{c}}\right)^{2} \left(\frac{\Delta K_{p}}{K_{p}}\right)^{2}}$$

Нулевой модуляционный радиометр




Выходная мощность ГШ регулируется так, чтобы выход приемника равнялся бы нулю.

Реагирует только на изменение входного сигнала.

21.12.2020 46

Радиометры с диаграммной модуляцией (РДМ)


Используются для уменьшения шумов атмосферы.




Вместо переключения "антенна-нагрузка" на входе приемника производится качание ДН с частотой $F_{\scriptscriptstyle M}$ между двумя направлениями, одно из которых соответствует направлению на источник, а второе –мимо источника. Разнос диаграмм направленности должен быть меньше неоднородностей атмосферы.

Используется при наблюдениях за точечными источниками малой величины при наличии изменяющегося фона.


Волноводный диаграммный модулятор для установки в первичном фокусе






21.12.2020 48

<u>Квазиоптический диаграммный модулятор</u> разработан для установки во вторичный фокус.




Коническое сканирование




Используется при:

- атмосферных исследованиях,
- наблюдениях протяженных объектов (Солнца) малыми антеннами,
- зондировании природной среды и др. 21.12.2020



Принцип: вблизи первичного фокуса F1 установлено прямое вращающееся зеркало отражающее приходящее излучение в фокус F2, где установлен облучатель приемника. Ось вращения зеркала не перпендикулярна к его отражающей поверхности.

Угол наклона зеркала выбирается из условий задач исследования, конструктивных соображений и места установки радиометра.



21.12.2020 52

Обзорные радиометры

В обзорных радиометрах высокой производительности можно сделать время наблюдения больше времени калибровки.

Т.е. между двумя калибровками может наблюдаться несколько элементов углового разрешения r за время t_0 .

Если q – относительное время наблюдения от общего rt_0 , то продолжительность калибровки $t_{\kappa} = rt_0 (1-q)$.

Относительное время калибровки: $\tau_k = \frac{t_k}{t_0} = r(1-q)$

При малости динамической ошибки методический коэфф. γ , зависит от q и τ_k : $\gamma = \sqrt{\frac{1}{a} + \frac{1}{r(1-a)}}$

$$\gamma = \sqrt{\frac{1}{q} + \frac{1}{r(1-q)}}$$

Существует оптимальное распределение времени между наблюдением сигнала и калибровкой. Из условия $d\gamma/dq$ =0 21.12.2020

$$q_{\text{oht}} = \frac{\sqrt{r}}{1 + \sqrt{r}}$$

При $q=q_{\text{опт}}$ коэффициент γ — минимален:

$$\gamma_{\text{\tiny MUH}} = \frac{1 + \sqrt{r}}{\sqrt{r}}$$

Если r=1, $q_{\text{опт}}=0,5$ и $\gamma_{\text{мин}}=2$.

Если $r \to \infty$, и $\gamma_{\text{мин}} \to 1$.

Если справедливы выше принятые предположение о малости динамической ошибки, то не зависит как распределено время на интервале rt_0 .

Опорный уровень может быть получен при единственной калибровке протяженностью $t_{\rm k} = rt_0 \, (1-q)$, или усреднением нескольких калибровок той же суммарной длительности.

Однако предпочтительно многократно быстро просматривать контролируемую область с накоплением результатов отдельных сканов по сравнению с однократным медленным обзором.

Корреляционные радиометры

Для уменьшения $P_{\text{собс.ш}}$, организуют два независимых канала приема.

 $U_{\rm Вых}$ приемников перемножаются и результат интегрируется, что соответствует вычислению корреляционной функции.


$$\Delta T_{\min} = \frac{T_{cucm}}{\sqrt{\Pi_{3}t_{u}}\sqrt{2}}.$$

В этом выражении $\gamma = \frac{1}{\sqrt{2}}$ меньше, чем в радиометре с полным приемом

Это следствие усреднения в корреляционном радиометре удвоенного числа независимых отсчетов

Тот же результат получается при суммировании сигналов двух радиометров с полным приемом

Одноантенный корреляционный радиометр




 $U_{ul,2}$ - внутренние шумы приемников приведенные ко входу

$$(U_{1}-U_{2}+U_{u1})*(U_{1}+U_{2}+U_{u2})=U_{1}^{2}-U_{2}U_{1}+U_{u1}U_{1}+U_{2}U_{1}-U_{2}^{2}+U_{2}U_{1}+U_{u2}U_{1}+U_{2}+U_{2}+U_{2}+U_{2}+U_{2}+U_{2}+U_{2}+U_{2}+U_{2}+U_{2}+U_{2}$$

- Трудно перемножить без фазовых искажений,
- Трудно реализовать такую мостовую схему без потерь на входе.

Двухантенный корреляционный радиометр (двухантенный интерферометр ДИ)




 $OA1-OA2 = \lambda$, на приемнике максимум сигнала.

CA2- $CA1 = \lambda/2$, на приемнике минимум сигнала.

θ - угол между направлением на источник и осью интерферометра

$$\Delta T_{\min} = \frac{T_{cucm}}{\sqrt{\Pi_{9}\tau}\sqrt{2}\cos\varphi}, \quad \varphi = \frac{2\pi B\vartheta}{\lambda}$$

57



Суммарная ДН, при направленных антеннах

Точечный источник моделируется $\delta(\theta)$ функцией, его спектр пространственных частот бесконечно широк. ДИ называют «фильтр пространственных частот» с $f=B/\lambda$.

Для сигнала необходимо отсутствие набега фаз в ВЧ частях радиометров (оба радиометра должны быть идентичными и когерентными). Набег фазы приводит к разрушению периодически изменяющегося сигнала.

ДИ дает большое пространственное разрешение на ММ волнах.

При
$$B = 250$$
 м и $\lambda = 3$ мм $\theta_{\rm u} \cong \lambda/B < 1$ угл.с.

Интерферометр с большой базой ($B = D_{3em\pi u}$) на $\lambda = 1$ см

 $\theta_{\rm M} \cong 10^{-3}...10^{-4}$ угл.с.

Трудности ИСДБ (интерферометров сверх длинной базой):

- 1) высокая симфазность регистрируемых сигналов, для чего необходимо иметь водородный синхронизатор частот $\alpha = 10^{-20}$,
- 2) для обработки больших объемов информации необходимы вычислительные машины большой производительности.

Программа «Радиоастрон» -интерферометра с базой $D_{\text{земли}}$.

Антенны и приемники радиотелескопов

Радиотелескопом называют комплекс аппаратуры:

- антенну или несколько антенн с линиями связи между ними,
- приемную аппаратуру с аналоговой и цифровой обработкой сигнала,
- аппаратуру управления.

Задача радиотелескопа — формирование качественного, с высоким разрешением изображения небесного объекта.

Чувствительность РТ зависит от:

- площади антенного устройства, которая определяет $G\ (K_{\rm ucn.A})$,
- разрешающей способности, которая зависит от его размера.

Радиотелескопы различают с заполненной и незаполненной апертурой антенны.

Первый в мире радиотелескоп построен в 1938 году Гротом Роббером и имел антенну в виде параболического зеркала.

Параболические полноповоротные с заполненной апертурой (CM и MM)

Разрешение пропорционально отношением λ/D .

Антенна



Радиотелескоп Национальной радиоастрономической обсерватории (Япония)

Диаметр зеркала - 45 м Диапазон - 20...150 ГГц (15...2,0 MM)КИП - 29% на f=115 ГГц ДН - \sim 25"(угл.с) на λ =2,6 MM Точность слежения - ~ 3...6" Оптическая система Кассегрена-Несмита Контррефлектор гиперболическое зеркало D=4 м

«Земляные чаши» отражающая поверхность связана с землей.

Недостаток - ограничен обзор пространства. В длинноволновых диапазонах СВЧ хорошее разрешение получить невозможно.

РАТАН600

<u>34</u>



21.12.2020 62


Антенны с незаполненной апертурой.

Пример: способ формирования изображения двухантенным интерферометром.

<u>Принции:</u> перераспределяют в пространстве доступную собирающую поверхность радиотелескопа.

Системы параллельного синтеза – крестообразные, кольцевые радиотелескопы, различные решетки.

ALMA фото





Системы последовательного синтеза – фазочувствительные интерферометры с переменной базой и другие системы

21.12.2020 63

В Чили достроен самый большой и самый дорогой в мире РТ.

ALMA - Atacama Large Millimeter Array. Стоимость 1,5 миллиарда долларов. Последняя антенна доставлена 13 июня 2014 года.

Система состоит из 66 антенн. 54 — с диаметром «тарелки» 12 метров, и 12 —7 метров. Антенны размещены на плато Чахнантор в пустыне Атакама, Чили, на высоте— 5 тысяч метров над уровнем моря.

Проект, реализовывался силами сразу нескольких организаций, из разных регионов, включая Европу, Северную Америку, Восточную азию. Европейская южная обсерватория, Национальная радиоастрономическая обсерватория, Национальный научно-исследовательский совет Канады, Национальная астрономическая обсерватория Японии, Институт астрономии и астрофизики Академии Синика (ASIAA) и республика Чили.

ALMA воспринимает спектр излучения с длиной волны миллиметр и меньше. Ранее радиотелескопы не отслеживали (за редкими исключениями) этот диапазон, но теперь ученые получили новый, мощный инструмент, способный, по выражению одного из участников проекта «прорубить окно во Вселенную».

Сигнал, поступающий с антенн, обрабатывается отрядом китайцев суперкомпьютером производительностью в 17 квадриллионов операций в секунду. 64

Основные характеристики радиотелескопов.

Технические характеристики:

- $S_{9\phi\phi}$ эффективная площадь РТ или собирающая поверхность,
- $\Omega_{\rm a}$ эффективный телесный угол диаграммы ДН,
- $T_{\rm m}$,[K]- шумовая температура антенны (или всей системы с приемным устройством),
- $T_{\rm Amin} = \Delta T_{\rm A}$ [K]- чувствительность радиотелескопа по приросту антенной температуры.


<u>Радиоастрономические параметры определяют</u> наблюдательные возможности радиотелескопа.:

- P_{min} [Вт/м2]- чувствительность по плотности потока радиоизлучения,
- T_{smin} [K]— чувствительность по яркостной температуре.

Системы облучения антенн миллиметровых РТ.

При облучении из *первичного фокуса* - $\vartheta_{\text{обл}} \cong 120^{\circ}$.

Облучатель - пирамидальный рупор малых размеров.




<u> Недостатки:</u>

- невозможность размещение более одного приемника в фокусе,
- трудность обслуживания (для антенн большого диаметра),
- большая затененность антенны приемником (для антенн малого²диаметра) и др.


При облучении из **вторичного фокуса** - $\theta_{\text{обл}} \cong 10^{\circ}$.

Система облучения Кассеграна



1 – основное зеркало (парабола), 2 – вспомогательное (гипербола), 3 – первичный фокус, 4 – вторичный фокус.

Система облучения Григори




- 1 основное зеркало (парабола),
- 2 вспомогательное (эллипс),
- 3 первичный фокус,
- 4 вторичный фокус.

Диаметр вспомогательного зеркала d=0,1D, что составляет 1% затенения площади поверхности основного зеркала.

Недостаток: большой размер рупорного облучателя.

Системы наведение антенн радиотелескопов

Азимутально-зенитная (A, Z) и экваториальная (α, δ) монтировки Положение АИ задают в системе экваториальных координат (ЭК).



1-ая система: склонением δ и прямым восхождением α;

2-ая система: склонением δ и часовым углом H

Антенны Радиотелескопа МГТУ

Восточная и западная антенны РТ-7,5

- наблюдений естественных КИ радиоизлучения,
- картографированию Солнца,
- наблюдений искусственных КИ (спутников),
- исследования контрастов наземных объектов,
- атмосферных исследований.

Антенны имеют азимутально-зенитную (АЗ) монтировку.

- Азимутальный угол (A) отсчитывается от направления на юг, в градусах.
- Зенитный угол Z также измеряется в градусной мере от зенита $(0 \le Z \le 90^\circ)$.
- При пересчете ЭК астрономических объектов в АЗ систему необходимо знание точных географических координат места установки Радиотелескопа.

Западная антенна РТ-7,5

Восточная антенна РТ-7,5



Рабочий диапазон: от 1 см до 1 мм.

$$G = \frac{4\pi S_{9\phi\phi}}{\lambda^2}.$$

Нижняя граница ограничена размерами зеркала. На $\lambda > 1$ см коэффициент усиления становиться низким.

Верхняя λ <1 мм ограничивается точностью изготовления поверхности зеркала.

Крупномасштабные ошибки:

отклонение формы зеркала от параболы и различные деформации (тепловые, весовые и т.п.) ведут к искажению ДН: расширению, несимметричности, возрастании боковых лепестков, и как следствие -уменьшение коэффициента усиления *G*.

$$G = \frac{4\pi}{\Omega_a}$$
.

Мелкомасштабные ошибки (отклонение от зеркальности) приводит к уменьшению коэффициента использования поверхности КИП антенны, т.е. $S_{\text{эфф}}$.


$$G_0 = rac{4\pi S_{9\phi\phi}}{\lambda^2}. \qquad \qquad G = G_0 \exp\left[-\left(4\pi rac{\xi_{cp.\kappa g}}{\lambda}
ight)^2
ight]$$

G — коэффициент усиления на λ при $\xi_{\rm cp.kb}$. G_0 — коэффициент усиления при отсутствии ошибок $\xi_{\rm cp.kb}$ =0.

При
$$\xi_{\text{ср.кв}}$$
= $\lambda/25$, $G=0.8~G_0$ (от максимального).

С уменьшением λ коэффициент усиления G растет как λ^2 , следовательно для антенны с $\xi_{\rm cp. kg}$ существует λ , на которой усиление максимально:

$$\lambda = 4\pi \xi_{\text{cp.kb}}$$




При заданном коэффициенте использования поверхности КИП и заданной λ максимально можно получить усиление:

$$G_{\text{max}} = \frac{K_{\text{MII}}}{43} \left(D / \xi_{cp.\kappa e} \right)^2$$

- Антенна, РТ-0,6 предназначенная для солнечных наблюдений.
- Система наведения выполнена с экваториальной монтировкой, т.е. ось вращения антенны совпадает с полярной осью.
- Для слежения за объектом М на небесной сфере достаточно обеспечить равномерное вращение антенны синхронно с суточным вращением небесной сферы.
- Для наведения по координате δ достаточно изменять угол наклона зеркала относительно полярной оси.
- **Антенна, РТ-2** полноповоротная, предназначенная для спутниковых наблюдений.
- Система наведения азимутальная.
- Скорость движения достаточна для слежения спутниками.
- Управление программное. Используется для исследований, связанный с навигационными системами.

Приемники на 3,2 и 2.2 мм, установленные на антенне РТ-7,5 МГТУ


Структурная схема радиометра 3-мм диапазона




Двухдиапазонный приемник. Приемник состоит из двух идентичных супергетеродинных каналов 94 и 140 ГГц.

Приемник устанавливается во вторичном фокусе антенны.

Квазиоптическая схема разделения каналов.



ЧИП -частотно-избирательные поверхности



Распространенные формы рассеивающих элементов: «кольцо», «квадратная рамка», «иерусалимский крест».

Для иерусалимского креста размерами d/D = 0,54...0,06 и w/D = 0,12 хорошее совпадение резонансных частот и формы частотных характеристик.

Рассчитаны и изготовлены методом фотолитографии ЧИП p=1,07 мм, D=0,6 мм, d=0,35мм, w=0,07 мм.

Толщина полиимидной подложки 50 мкм, толщина металлизации 10 мкм.

Измерение эквивалентной шумовой температуры радиометра T_{c0}

$$T_{c0} = rac{\Delta T_{\min} \sqrt{\Pi_{\mathfrak{I}} t_{u}}}{\gamma}$$
 $\gamma = 2...3$ $\Pi_{\mathfrak{I}}$? $t_{\mathfrak{U}}$? ΔT_{\min} ?

Флуктуационная чувствительность соответствует такому приращению антенной температуры ΔT_{\min} , которое вызывает на выходе накопителя сигнала квадратичного детектора приращение постоянной составляющей, равное его среднеквадратическому отклонению (СКО).

