ШУМЫ РАДИОТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕПЕЙ


Шумы радиотехнических цепей самого приемника существенно ограничивают его чувствительность и вносят заметный вклад в сумму внешних и внутренних помеховых сигналов.

Этот раздел посвящен внутренним шумам возникающим в каскадах приемных устройств. Здесь рассмотрим:

- некоторые характеристики шумового процесса,
- прохождение шумов через цепи приемника,
- источники шумов в приемнике и наиболее распространенные модели шумов электронных приборов,
- шумовые характеристики, определяющие чувствительность приемников,
- шумы электронных приборов: диодов, транзисторов.

Характеристики шумового процесса.

Под шумовым (флуктуационным) процессом мы будем понимать хаотически меняющиеся напряжения U(t), которое присутствует на зажимах любой цепи приемника.



Описывается интегральной функцией распределения F(x). F(x) определяет вероятность, что U(t) не превосходит заданный уровень x:

$$F(x) = P(u < x)$$
.

Производная от этой функции называется плотностью вероятности непрерывной случайной величины:

$$W(x) = dF/dx$$
.

Отдельные частные характеристики случайного процесса:

• математическое ожидание или среднее значение или первый момент m1 случайной величины:

$$\overline{U(t)} = \int_{-\infty}^{\infty} U(t)dt.$$

•*среднее значение квадрата* случайной величины *m*2:

$$\overline{U^2(t)} = \int_{-\infty}^{\infty} U^2(t) dt.$$

• средний квадрат от от се среднего значения или дисперсия случайной величины $D = \sigma^2 =$

$$= \overline{\left(U(t) - \overline{U(t)}\right)^{2}}. = \overline{U^{2}(t) - 2U(t)\overline{U(t)} + \overline{U(t)}^{2}} = \overline{U^{2}(t)} - \overline{2U(t)\overline{U(t)}} + \overline{U(t)}^{2}$$

Так как
$$2\overline{U(t)}\overline{U(t)} = 2\overline{U(t)}^2$$
 $D = \sigma^2 = \overline{U^2(t)} - \overline{U(t)}^2$.


Энергетическими характеристиками случайного процесса:

- спектральная характеристика $S(\omega)$ или G(f)
- функция корреляции $R(\tau) = \overline{U(t) \times U(t+\tau)}$

- $S(\omega) \underline{odнocmopohhuй спектр мощности}$ численно равен мощности случайного процесса в полосе 1 радиан ($\underline{\Pi}=1/2\pi$ Гц) вблизи частоты ω (циклической частоты) на сопротивлении R=1 Ом.
- $\omega = 2\pi f$, следовательно: $G(f) = 2\pi S(\omega)$.

Функции $R(\tau)$ и $S(\omega)$ дают представление и о форме случайного процесса.

Например: имеем два случайных процесса U1(t) и U2(t) характеризуемые $S1(\omega)$, $S2(\omega)$, $R1(\tau)$ и $R2(\tau)$.




Для этих случайных процессов:

$$S1(\omega) < S2(\omega)$$
, a $R1(\tau) > R2(\tau)$.

Белый шум

Белым шумом называются флуктуации, спектральная плотность которых S(ω) или G(f) постоянна при изменении частоты от нуля до бесконечности.



В большинстве случаев Пш>>Ппр и можно считать шум белым в пределах полосы приемника.

Для белого шума полагаем $S(\omega) = const = S_0$.

Рассмотрим $R(\tau)$ функцию корреляции белого шума.

При расширении спектра функция $R(\tau)$ будет сжиматься по оси абсцисс. Площадь под кривой $R(\tau)$ при этом остается неизменной.

В пределе при ширине спектра случайного процесса стремящегося к бесконечности функция корреляции превращается в δ- функцию.

$$R(\tau) = S_0 \int_0^\infty \cos(\omega \tau) d\omega = \frac{S_0}{2} \int_{-\infty}^\infty \cos(\omega \tau) d\omega = \frac{S_0}{2} \int_{-\infty}^\infty \exp(j\omega \tau) d\omega$$

Так как по определению интегральное представление δ-функции:


$$\delta(\tau) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \exp(j\omega\tau) d\omega.$$

Функция корреляции белого шума с точностью до постоянного множителя $R(\tau) = \pi S_0 \delta(\tau)$ (πS_0) совпадает с δ -функцией.

Белый шум дельта-коррелирован.

Прохождение белого шума через линейные четырехполюсники.

Понятие эквивалентной полосы



Для линейного четырехполюсника если $K(j\omega)$ u K(f) — коэффициент передачи флуктуационного напряжения:

$$S_{\text{BMX}}(\omega) = S_{\text{BX}}(\omega)|K(j\omega)|^2, \qquad G_{\text{BMX}}(f) = G_{\text{BX}}(f) K(f)^2$$

Средний квадрат выходного напряжения шумов (~ мощности):

$$\overline{U_{\text{вых}}^{2}} = \int_{0}^{\infty} S_{\text{вых}}(\omega) d\omega = \int_{0}^{\infty} S_{\text{ex}}(\omega) |K(j\omega)|^{2} d\omega$$

$$\overline{U_{\text{вых}}^{2}} = \int_{0}^{\infty} G_{\text{выx}}(f) df = \int_{0}^{\infty} G_{\text{ex}}(f) [K(f)]^{2} df$$

$$R(\tau) = \int_{0}^{\infty} S_{\text{выx}}(\omega) \cos \omega \tau d\omega$$

Если входной сигнала белый шум, то

$$S_{\rm BX}(\omega) = const = S_0, \qquad G_{\rm BX}(f) = const = G_0.$$

$$\overline{U_{\rm galx}^2} = \int_0^\infty S_{\rm galx}(\omega) d\omega = S_0 \int_0^\infty |K(j\omega)|^2 d\omega = G_0 \int_0^\infty K^2(f) df$$

$$K_0 = \Pi_3 K_0^2$$

 $U_{\text{gar}}^2 = G_0 K_0^2 \Pi_2$

$$\overline{U_{\text{вых}}^2} = G_0 K_0^2 \Pi_9 = G_0 \int_0^\infty K^2(f) df$$

В этом случае удобно ввести понятие эквивалентной шумовой полосы четырехполюсника:


$$\Pi_{9} = \frac{1}{K_0^2} \int_0^\infty K^2(f) df$$

Для коэффициента усиления по мощности

$$\Pi_{\mathfrak{I}} = \frac{1}{K_{p0}} \int_{0}^{\infty} K_{p}(f) df.$$

В случае белого шума четырехполюсник характеризуется параметрами: Π_9 и K_0^2 или K_{p0} .

Прохождение белого шума через RC -цепочку



Рассчитаем эквивалентную шумовую полосу $\Pi_{\mathfrak{p}}$

$$K(j\omega) = U_{\text{вых}}(j\omega)/U_{\text{вх}}(j\omega)$$

$$K(j\omega) = \frac{Z_{\text{\tiny eblX}}}{Z_{\text{\tiny em}}}$$
 $Z_{\text{\tiny eblX}} = \frac{1}{j\omega C}$ $Z_{\text{\tiny ex}} = R + \frac{1}{j\omega C}$

$$K(j\omega) = \frac{\overline{Z_{ex}}}{\overline{Z_{ex}}} = \frac{j\omega C}{R + \frac{1}{j\omega C}} = \frac{\frac{1}{RC}}{j\omega + \frac{1}{RC}} = \frac{\alpha}{\alpha + j\omega}$$
 где $\frac{1}{RC} = \alpha$

$$\left|K(j\omega)\right|^2 = \frac{\alpha^2}{\alpha^2 + \omega^2}$$

$$|K(j\omega)|^2 = \frac{\alpha^2}{\alpha^2 + \omega^2}$$

Для белого шума

$$S_{\rm BX}(\omega) = S_0$$

$$G_{\mathrm{BX}}(f)=G_{0}$$

$$\overline{U_{\scriptscriptstyle Bblx}^2} = S_0 \int\limits_0^\infty |K(j\omega)|^2 \ d\omega = \left. S_0 \int\limits_0^\infty \frac{\alpha^2}{\alpha^2 + \omega^2} \ d\omega = S_0 \alpha \int\limits_0^\infty \frac{d\frac{\omega}{\alpha}}{1 + \left(\frac{\omega}{\alpha}\right)^2} \ = \alpha S_0 \left(\left. \frac{arctg}{\alpha} \frac{\omega}{\alpha} \right) \right|_0^\infty \\ \overline{U_{\scriptscriptstyle Bblx}^2} = \frac{1}{2} \pi \alpha S_0 \qquad G_0 = 2\pi S_0$$

$$\overline{U_{\text{вых}}^2} = \frac{1}{2} \pi \alpha S_0 \qquad G_0 = 2\pi S_0$$

Используя выражение для эквивалентной полосы

Полагая
$$K_0^2 = 1$$
, получим:

Полагая
$$K_0^2 = 1$$
, получим:

$$K(f)/K_0$$

$$\Pi_3 \qquad f$$


 $G_0 \Pi \vartheta = G_0 \alpha / 4$

$$rac{1}{U_{_{GblX}}^{2}}=G_{0}rac{1}{4}lpha. \ rac{1}{U_{_{GblX}}^{2}}=K_{0}^{2}G_{0}\Pi_{2}$$

$$\Pi_{\mathfrak{B}} = \frac{1}{4RC}$$

Рассчитаем полосу RC-цепи

Полоса $\Pi_{0.707}$ (по напряжению) = $\Pi_{0.5}$ (по мощности) = Π



Далее определим $\omega = 2\pi f = 2 \pi \Pi_{0.707} = \alpha$


$$\Pi_{0,707} = \frac{\alpha}{2\pi} = \frac{1}{2\pi RC}$$

$$\Pi_{0,707} = \frac{1}{6,28RC}$$

Для *RC* цепи:

$$\Pi_{\ni} = \frac{1}{4RC}$$

$$\Pi_{0,707} = \frac{1}{6,28RC}$$





 $\Pi_9 \neq \Pi_{0,707}$.

Отношение полос

$$B = \Pi_{3}/\Pi_{0.7} = \pi/2 = 1,57$$

<u>Пример 2.</u> Рассчитать Π_9 цепочки состоящей из сопротивления R и L.





Тепловые шумы электрических цепей.

Тепловые шумы представляют белый шум вплоть до частот период которых сравним с временем свободного пролета электронов в кристаллической решетке (10⁻¹³ сек), т.е. *для всех частот радиодиапазона*.

В физике доказывается, что в любой системе, находящейся в состоянии термодинамического равновесия, энергия теплового движения, приходящаяся на каждую степень свободы (каждую независимую координату системы) равна


$$W=\frac{kT}{2},$$


где k -постоянная Больцмана (k=1,38 10^{-23} Дж/К), T -абсолютная температура системы в K (градусах Кельвина).

Рассмотрим RC —цепь, описываемую единственной координатой, U, и находящуюся в термодинамическом равновесии, т.е.


T=Const в системе.

Энергия, запасенная в конденсаторе:





Так как C (реактивный элемент) не может поглощать мощность, то температура R, будет повышаться, а С - уменьшаться.



Это противоречит предположению о термодинамическом равновесии.

Полагая, что шумит только сопротивление противоречие снимаем.

$$\overline{U_u^2} = K_0^2 G_e \Pi_3$$
 $=$ $\overline{U_u^2} = \frac{kT}{C}$ и полагая, K_0 =1


где G_{e} - удельный шум шумовой ЭДС $e_{\mathrm{R}}, \qquad kT/C = G_{\mathrm{e}} \; \Pi_{\mathrm{s}},$

Для RC-цепи $\Pi_9 = 1/4RC$ следует,


$$G_e = 4kTR$$
, $U_u = 4kTR\Pi_3$

Выражения известны как формула Найквиста.

Можно представить шумовую ЭДС- генератором шумового тока



Мощность шумов, отдаваемая в согласованную нагрузку



Для рассогласованной нагрузки $P_{\text{ш}} = P_{\text{ш ном}} (1 - \Gamma^2)$, где Γ -модуль коэффициента отражения от нагрузки.

Формула Найквиста есть частный случай закона Планка электромагнитного излучения черного тела.

$$P_{\text{ш.ном}} = kT\Pi_{_{9}} p(f,T)$$
 где $p(f,T) = \frac{hf}{kT \exp\{[hf/(kT)]-1\}}$ $h = 6,62 \cdot 10^{-34} Дж, k = 1,38 \cdot 10^{-23} Дж/К$


Формула Найквиста справедлива на частотах радиодиапазона : hf << kТ (приближение Релея-Джинса)

Обозначим $(hf/kT) = \alpha \rightarrow 0$ и разложим экспоненту в ряд Тейлора

$$\exp\{[hf/(kT)]-1\} = \exp(\alpha-1)=1+(\alpha-1)+....=\alpha$$
 множитель $p(f,T) \to 1$.

Однако на частотах соответствующих ММ-диапазону и при низких температурах приближение Релея-Джинса не работает.


Эквивалентная шумовая температура двухполюсника.



Определяем $Z_{_{3KB}}(\omega) = R_{_{3KB}} + jX_{_{3KB}}$ и выделяем $R_{_{3KB}}$ реальную часть.

Далее для сложной цепи, содержащей резисторы и реактивные элементы, расчет интенсивности шумов $U^2_{\text{ш экв}}$ на зажимах (a-b) производится по следующему алгоритму.

А) Температуры всех "n" сопротивлений *различны*




1) Каждое активное сопротивление заменяется эквивалентным генератором шумовой ЭДС (или тока) и не шумящим сопротивлением.

2) Для каждого R_n определяется $U_{n,n}^2 = 4kT_nR_n\Pi_n$

$$\overline{U_{mn}^2} = 4kT_nR_n\Pi_9$$

И пересчитываем каждую ЭДС к зажимах (a-b) с учетом коэффициента передачи.

$$\overline{U_{un(a-b)}^2} = K_{n(a-b)} \overline{U_{un}^2}$$




3) Суммируют средние квадраты всех шумовых ЭДС.

$$\overline{U_{m}^2}_{\mathfrak{I}_{\mathcal{B}}.} = \overline{U_{m}^2}_{\Sigma(a-b)} = \sum_{1}^{n} \overline{U_{m}^2}_{n(a-b)}$$

После подсчета результирующей ЭДС шумов $U^2_{\text{ш экв}}$ согласно:

$$\overline{U^2}_{\text{ш экв}} = 4kT_{\text{экв}}R_{\text{экв}}\Pi_{\text{э}},$$
 Где $R_{\text{экв}}$ - активная часть сопротивления $Z_{\text{экв}}.$




Двухполюсник можно характеризовать эквивалентной шумовой температурой двухполюсника.

$$T_{_{\mathfrak{K}\mathfrak{B}}}=rac{\overline{U^{2}}_{\mathit{ui pe3}}}{4kR_{_{\mathfrak{K}\mathcal{B}}}\Pi_{_{\mathfrak{H}}}}$$

Эквивалентная шумовая температура двухполюсника, это температура активной части эквивалентного сопротивления двухполюсника, на зажимах которого интенсивность шумов равна результирующей ЭДС шумов от всех источников.

Б) Температура всех сопротивлений одинаковая.



Активная часть схемы (сопротивление $R_{_{9 \mathrm{KB}}}$) заменяется средним квадратом ЭДС шумов или удельным шумом $G_e=4kTR_{_{9 \mathrm{KB}}}$ и не шумящим сопротивление $R_{_{9 \mathrm{KB}}}$.

$$T_{\text{экв}} = T$$

Наличие в цепи реактивных элементов дает зависимость $Z_{_{3KB}}(\omega)$ от частоты.


Формулой Найквиста пользуются только в случае если эта зависимость в рассматриваемом диапазоне медленная.

<u>Пример.</u> Определить T_{3KB} для двух последовательно соединенных сопротивлений R_1 и R_2 , имеющих и разные температуры T_1 и T_2

$$T_{2}, R_{2}$$


$$\overline{U_{111}^{2}}^{2} = 4k\Pi_{3}T_{1}R_{1} + 4k\Pi T_{2}R_{2} = 4k\Pi_{3}T_{1}R_{1} + 4k\Pi T_{2}R_{2} = 4k\Pi_{3}T_{1}R_{1} + T_{2}R_{2} = 4k\Pi_{3}T_{1}R_{1} +$$

<u>Пример.</u> Определить T_{9KB} для двух параллельно соединенных сопротивлений R_1 и R_2 . (самостоятельно)



 $T_{\text{экв}}$ позволяет эквивалентно представить тепловыми шумами нетепловые источники.

 $T_{\text{экв}}$ характеризует не только тепловые шумы источника, но шумы npocmpahcmbeho pacnpedenehhых источников.



 R_1 - сопротивление источника,

 R_2 — четырехполюсник потерь.

$$T_{_{_{\mathcal{JKG}}}} = \frac{T_1 R_1}{R_1 + R_2} + \frac{T_2 R_2}{R_1 + R_2}$$


$$T_{SKG} = \frac{T_1 R_1}{R_1 + R_2} + \frac{T_2 (R_2 + R_1 - R_1)}{R_1 + R_2} = T_1 \frac{R_1}{R_1 + R_2} + T_2 \left(1 - \frac{R_1}{R_1 + R_2} \right)$$

Обозначим: $\eta = R_1/(R_2 + R_1) - K\Pi Д$ источника.

$$T_{\text{9KB}} = T_1 \, \eta + T_2 (1 - \eta).$$

Величина обратная $\sigma = 1/\eta$ - *помери в четырехполюснике* :


$$T_{\text{\tiny SKB}} = \frac{T_1}{\sigma} + T_2 \left(1 - \frac{1}{\sigma} \right)$$



Полученное выражение имеет общий характер и пригодно для оценки эквивалентной температуры системы «источник излучения — среда с потерями».

Пример


Ко входу приемника подключен согласованный волновод с температурой $T_{\rm R}$ и с потерями σ .



$$T_{\text{\tiny 3KB}} = T_{\Gamma}/\sigma + T_{\text{\tiny B}}(1-1/\sigma).$$

Пример

Определить температуру на входе антенны $T_{\rm A}$, если между источником с $T_{\rm 1}$ и антенной, находиться среда с $T_{\rm cp} = T_{\rm 2}$ и $\sigma_{\rm cp}$.



$$T_{\rm A} = T_{\rm H}/\sigma_{\rm cp} + T_{\rm cp}(1 - 1/\sigma_{\rm cp}).$$


Шумы приемной антенны.

Приемная антенна может быть представлена эквивалентным генератором ЭДС E_{Λ} и внутренним сопротивлением

$$Z_{\mathbf{A}} = R_{\mathbf{A}} + jX_{\mathbf{A}}.$$


 $Z_{A} = R_{A} + jX_{A}$. R_{A} является шумящим.

 $R_{\rm A}=R_{\Sigma}+R_{\Pi}$, R_{Σ} - сопротивление излучения и $R_{\Pi}-$ потерь. $R_{\Pi}<< R_{\Sigma}$



Температура сопротивления излучения R_{Σ} равна T_1 .

$$T_{\rm A} = T_1$$



Вклад в $T_{A\Sigma}$ определяется пропорционально площади каждого участка.

$$T_{A\Sigma} = T_1/2 + T_2/2$$

Пример:

T1=50° K, T2=100° K

- 1. Половину T1 и половину T2 $T_{A\Sigma}$ =T1*1/2+T2*1/2=75° К
- 2. Одна треть T1 и две трети T2 $T_{A\Sigma}$ =T1*1/3+T2*2/3=83,2° К
- 3. Две трети T1 и одна треть T2 $T_{A\Sigma}$ =T1*2/3+T2*1/3=66,6° К

В общем случае температура сопротивления излучения для антенны (из курса «Антенны):

$$T_{\Sigma A} = \frac{1}{4\pi} \int_{0-\pi/2}^{2\pi} \int_{-\pi/2}^{\pi/2} T(\theta, \varphi) G(\theta, \varphi) \cos \theta \ d\theta d\varphi = \frac{1}{4\pi} \int_{\Omega} T(\theta, \varphi) G(\theta, \varphi) d\Omega$$

θ и φ - угол места и азимут в сферических координатах.


 $G(\theta, \phi)$ - коэффициент усиления антенны

T(θ, φ) – функция угловых координат, *характеризующая* распределение <u>яркостной температуры</u> <u>Тя</u> различных источников по сфере, окружающей антенну.

 $T_{N}-m_{$


Яркость здесь понимают как меру мощности, принимаемой на единицу площади из единичного телесного угла в единице полосы частот. Яркостная температура тела может сильно отличаться от его физической температуры.

Шумовая температура антенны $T_{\Sigma A}$ от частоты радиоволн



На метровых волнах интенсивность космических шумов меняется примерно пропорционально $1/f^3$, где f - частота. На ММ и СубММ волнах рост T_A вызывается увеличением поглощения радиоволн в атмосфере.

Согласно выше изложенному:



С учетом потерь в антенне T_Π общая $T_{_{9KBA}}$ или просто T_A


$$T_{\rm A} = T_{\Sigma}R_{\Sigma}/(R_{\Sigma} + R_{\Pi}) + T_{\Pi}R_{\Pi}/(R_{\Sigma} + R_{\Pi})$$

или $T_{\Sigma} \eta_{A} + T_{\Pi}(1-\eta_{A})$, где η_{A} - кпд антенны и фидера

 $\eta_{\rm A} = R_{\Sigma} / (R_{\Sigma} + R_{\Pi}), \qquad \eta_{\rm A} = 1/\sigma_{\rm A}, \ \sigma_{\rm A} \$ - потери в фидере и антенне.

$$T_{\rm A} = \frac{T_{\Sigma}}{\sigma_{\rm A}} + T_{\Pi} \left(1 - \frac{1}{\sigma_{\rm A}} \right)$$

Коэффициент шума и эквивалентная шумовая температура четырехполюсника.



Коэффициентом шума четырехполюсника называется величина, показывающая, во сколько раз уменьшается отношение интенсивности сигнала к интенсивности шума при прохождении сигнала и шума через четырехполюсник.

$$N = (P_{\rm c}/P_{\rm III})_{\rm BX} / (P_{\rm c}/P_{\rm III})_{\rm вых},$$
 при $T_{\rm reh} = T_0$

Предполагается, что $P_{\text{ш вх}}$ - мощность шумов, поступающая на вход четырехполюсника за счет тепловых шумов внутреннего сопротивления генератора сигнала $R_{\text{гвых}}$ имеющего температуру T_0 = 290К.

$$(P_{\rm c}/P_{\rm III})_{\rm BX} > (P_{\rm c}/P_{\rm III})_{\rm BMX}$$
, N>1, [разах] $N[дБ]=10$ **lg**N

Если ч/п имеет коэффициент передачи мощности $K_{\rm p}$, то

$$N = \frac{(P_c / P_w)_{ex}}{(P_c / P_w)_{eblx}} = \frac{P_{cbx} P_{wbix}}{P_{cbix} P_{wbx}} = \frac{P_{cbx} P_{wbix}}{P_{cbx} K_p P_{wbx}} = \frac{P_{wbix}}{K_p P_{wbx}}$$

 $K_{\rm p}\,P_{\rm m\, BX}$ - мощность шумов на выходе, вызванная только входными шумами.


Второе определение коэффициента шума

Коэффициент шума есть отношение мощности шумов на выходе четырехполюсника от всех источников к мощности на выходе, вызванной входными шумами от источника с температурой 290 К.


$$N = \frac{P_{\text{швых}}}{P_{\text{швых ид}}}$$

Эквивалентная шумовая температура четырехполюсника

 $T_{u_{9}}$. определяется как температура активной части внутреннего сопротивления источника сигнала, при которой создаваемая четрехполюсником мощность шума на выходе линейной части приемника равна мощности внутренних шумов приемника.



На выходе фиксируется мощность только собственных шумов ч/п четырехполюсника $P_{\rm BH}$.



Температура, при которой R_{Γ} создает на выходе мощность, равную мощности собственных шумов ч/п, называется его эквивалентной шумовой температурой $T_{\mu\nu}$.

Относительную роль различных источников шумов удобно оценивать, приводя все источники ко входу четырехполюсника.

Определим связь между $T_{\text{ш }}$ и N:

$$N = \frac{P_{\text{III вых}}}{K_{\text{p}}P_{\text{III вх}}}$$
 где $P_{\text{III вых}} = P_{\text{III вх}} K_{\text{p}} + P_{\text{III вн}},$

$$N = \frac{K_{\rm p} P_{\rm III BX} + P_{\rm III BH}}{K_{\rm p} P_{\rm III BX}} = 1 + \frac{P_{\rm III BH}}{K_{\rm p} P_{\rm III BX}} = 1 + \frac{k T_{\rm III3} \Pi_{\rm 3}}{k T_{\rm 0} \Pi_{\rm 3}}$$

 $P_{\rm III \, BH}/K_{\rm p}$ - мощность внутренних шумов ч/п, приведенная к его входу равная мощности шумов, поступающей на вход ч/п от $R_{\rm r}$ при температуре $T_{\rm III \, P}$

$$\frac{P_{\text{\tiny IIIBH}}}{K_p} = kT_{\text{\tiny III3}}\Pi_3$$

 $P_{\text{III BX}} = kT_0 \,\Pi_9$ мощность на входе от того же R_{Γ} при $T_0 = 290$ К.

$$N = 1 + T_{\text{III 9}}/T_0 = 1 + T_{\text{III 9}}/290$$

$$T_{\text{III } 9} = 290(N - 1) [K].$$

Понятия N и T_{III} , справедливы лишь для линейных ч/п.

Для учета всех шумов четырехполюсника достаточно эквивалентную шумовую температуру четырехполюсника увеличить на эквивалентную шумовую температуру источника сигнала (двухполюсника).

Шумовая температурой системы $T_{\rm c}$ - шумы источника сигнала и приемника, приведенные ко входу приемника:

$$T_{\rm c}=T_{\rm reh}+T_{\rm np}, \qquad T_{\rm c}=T_{\rm A}+T_{\rm np}.$$


<u>При согласовании антенны со входом приемника</u> $R_{\text{вхпр}} = R_{\text{A}}$:

$$P_{\text{III.BX.CUCT}} = kT_{\text{c}}\Pi_{\text{3}}, \qquad P_{\text{III.BX.CUCT}} = k(T_{\text{A}} + T_{\text{пр}})\Pi_{\text{3}},$$

здесь Π_9 – эквивалентная шумовая полоса приемника.

Шумовые соотношения в многокаскадных схемах.

Приемник представим как цепочку n последовательно включенных и согласованных между собой ч/п.



Мощность шума на выходе этой цепочки каскадов:

$$P_{\rm вых} = P_{\rm вых1} K_{\rm p2} K_{\rm p3} \ ... K_{\rm pn} + P_{\rm вых2} K_{\rm p3} K_{\rm p4} \ ... K_{\rm pn} + ... + P_{\rm вых(n-1)} K_{\rm pn} + P_{\rm выхn}$$

$$\frac{P_{\text{Bblx}}}{K_{p1}K_{p2}...K_{pn}} = \frac{P_{\text{Bblx}1}}{K_{p1}} + \frac{P_{\text{Bblx}2}}{K_{p1}K_{p2}} + ... + \frac{P_{\text{Bblx}i}}{K_{p1}K_{p2}...K_{pi}} + ... + \frac{P_{\text{Bblx}n}}{K_{p1}K_{p2}...K_{pn}}$$

$$\frac{P_{_{ebix}\,i}}{K_{_{pi}}} = P_{_{ex}\,i}$$
 -мощность шумов *i*-каскада приведенного, к его входу.

$$\frac{P_{\text{ebix}}}{K_{p1}K_{p2}...K_{pn}} = P_{\text{ex}}$$

 $\frac{P_{\text{вых}}}{K_{p1}K_{p2}...K_{pn}} = P_{\text{ex}}$ - мощность шумов цепочки каскадов, приведенных ко входу.

$$P_{ex} = P_{ex1} + \frac{P_{ex2}}{K_{p1}} + \frac{P_{ex3}}{K_{p1}K_{p2}} \dots + \frac{P_{exi}}{K_{p1}K_{p2} \dots K_{p(i-1)}} + \dots + \frac{P_{exn}}{K_{p1}K_{p2} \dots K_{p(n-1)}}$$

Так как $P=kT\Pi$ э:

$$T_{uij} = T_{uij1} + \frac{T_{uij2}}{K_{p1}} + \dots + \frac{T_{uiji}}{K_{p1}K_{p2}...K_{p(i-1)}} + \dots + \frac{T_{uijn}}{K_{p1}K_{p2}...K_{p(n-1)}}$$


где $T_{\rm max}$ - эквивалентная шумовая температура приемника.

Учитывая, что
$$T_{\text{III 9}} = T_0 (N-1), \quad T_{\text{III 9i}} = T_0 (N_i-1)$$
,

$$N = N_1 + \frac{N_2 - 1}{K_{p1}} + \dots + \frac{N_i - 1}{K_{p1}K_{p2}...K_{p(i-1)}} + \dots + \frac{N_n - 1}{K_{p1}K_{p2}...K_{p(n-1)}}$$

Пример

Рассмотрим, влияние входного пассивного ч/п с потерями на шумовую температуру приемника. Это может быть отрезок кабеля (волновода) с потерями, смеситель, защитное устройство, модулятор и т.п.



Потери : $\sigma_1 = L_1 = 1/K_1$.

тогда: $T_{\text{шс }_{}} = T_{\text{ш}_{}} + T_{\text{ш}_{}} + T_{\text{ш}_{}} + T_{\text{ш}_{}} + T_{\text{ш}_{}} + T_{\text{ш}_{}}$...

Предельная и реальная чувствительность приемника

Предельной чувствительностью приемника

называют мощность сигнала на входе $P_{\text{пред}} = P_{c \text{ вх}}$, при которой $P_{\text{свых}} = P_{\text{швых}}$ на выходе линейной части приемника.

$$P_{
m пред}\!\!=\!\!k\Pi_{
m 3}\;T_{
m III}$$
 экв пр

Реальной чувствительностью приемника

называют мощность сигнала на входе $P_p = P_{c \text{ вх}}$, при которой $P_{c\text{вых}} = \gamma P_{u\text{вых}}$ на выходе линейной части приемника

$$P_{\rm p} = \gamma \ k \Pi_{\rm 9} \ T_{\rm III \ ЭКВ \ Пр}$$

Величина ү - «отношение сигнал-шум» определяется:

видом передаваемых сообщений, видом модуляции, способом обработки сигнала выходе, типом индикатора сигнала и выбирается так, чтобы в заданных реальных условиях прием был возможен с допустимыми ошибками и искажениями сообщений.

Предельная чувствительность системы антенна-приемник

$$P_{\text{пред системы}} = k\Pi_{9}(T_{\text{A}} + T_{\text{III 9КВ пр}})$$
 Частный случай $T_{\text{A}} = T_{0} = 290 \text{ K}$ $P_{\text{пред системы}} = k\Pi_{9}(T_{0} + T_{\text{III 9КВ пр}}),$ Выразим $T_{\text{III 9КВ пр}} = (N_{\text{пр}} - 1) * T_{0}$, тогда

$$P_{
m пред \ системы} = k \Pi_{
m 9} T_0 N_{
m пp}.$$


Пример

Рассчитать $N_{\rm np}$, имеющего эквивалентную полосу $\Pi_{\rm 9}$. Известна предельная чувствительность $P_{\rm npeq\ c}$ системы антенна-приемник и температура антенны $T_{\rm A}$.

- 1) Так как $P_{\rm пред \ c}=kT_{\rm c}\Pi_{\rm 9}$, то $T_{\rm c}=P_{\rm пред \ c}/k\Pi_{\rm 9}$
- 2) Так как $T_c = T_{\text{ш пр}} + T_A$, то $T_{\text{ш пр}} = T_c T_A$
- 3) $N = 1 + T_{\text{III}} / T_0$.

Пример

Рассчитать $P_{\text{пред системы}}$ антенна-приемник и полную мощность шума, приведенную ко входу приемника (2-2'), если заданы $N_{\text{пр}}$ (или его $T_{\text{ш пр}}$) и его $\Pi_{\text{э}}$, температура антенны T_{A} , потери в фидере $\sigma_{\text{ф}}$ и температура фидера $T_{\text{ф}}$.



- 1) При заданном $N: T_{\text{иг пр}} = T_0(N_{\text{пр}}-1).$
- 2) $T_{\rm A}$ и $T_{\rm b}$, приведенные ко входу приемника (2:2'):

$$T_{A\phi} = T_A/\sigma_\phi + T_\phi(1-1/\sigma_\phi).$$


3) Температура системы на входе приемника:

$$T_{c(2-2')} = T_{A\phi} + T_{III III} = T_A/\sigma_{\phi} + T_{\phi}(1-1/\sigma_{\phi}) + T_0(N_{III}-1).$$

4) Предельная чувствительность приведенная ко входу приемника: $P = kT_{c(2-2)}\Pi_9 = k\Pi_9 \left[T_0 \left(N_{\rm np}\text{-}1\right) + T_{\rm A}/\sigma_{\phi} + T_{\phi}(1\text{-}1/\sigma_{\phi})\right].$

Пример

Рассчитать $P_{\text{пред системы}}$, приведенную ко входу кабеля (1-1'), если заданы $N_{\text{пр}}$ (или его $T_{\text{ш пр}}$), его Π_{9} , температура антенны T_{A} , потери в фидере σ_{ϕ} , и его T_{ϕ} .



- 1) При заданном $N: T_{\text{III пр}} = T_0(N_{\text{пр}}-1).$
- 2) $T_{\text{ш пр}}$ приведенная ко входу кабеля (1-1')

$$T_{\text{ш пр(1-1')}} = T_{\text{ш фид}} + T_{\text{ш пр}} \ \sigma_{\phi$$
ид} = $T_{\text{ш фид}} + T_0 (N_{\text{пр}} - 1) \ \sigma_{\phi$ ид .

3) Температура системы приведенная к (1-1'):

$$T_{c(1-1')} = T_A + T_{\text{III пр}(1-1')} = T_A + T_{\text{III фид}} + T_0(N_{\text{пр}}-1)\sigma_{\phi \mu \chi}$$

4) Предельная чувствительность приведенная ко входу кабеля:

$$P = kT_{c(1-1)}\Pi_9 = k\Pi_9[T_A + T_{\text{ш фид}} + T_0(N_{\text{пр}}-1)\sigma_{\phi \mu \chi}].$$

ВЫВОДЫ

П, – позволяет характеризовать 4-х полюсник, на вход

которого подан «белый шум» с удельной плотностью
$$G_0\left(S_0\right)$$
 как:
$$\overline{U_{\text{вых}}^2} = G_0 K_0^2 \Pi_{\text{9}}, \ \text{где} \ \Pi_{\text{9}} = \frac{1}{K_0^2} \int\limits_0^\infty K^2(f) df \ \ \text{или} \ \ \Pi_{\text{9}} = \frac{1}{K_{p0}} \int\limits_0^\infty K_p(f) df.$$

2) Тепловые шумы активной части сопротивления - формула Найквиста:

$$G_e = 4kTR$$
, $\overline{U_u^2} = 4kTR\Pi_9$ $\overline{I_u^2} = 4kTg\Pi_9$

3) Мощность шумов отдаваемая в согласованную нагрузку: $P = kT\Pi_{a}$

4) Эквивалентная шумовая температура двухполюсника это температура активной части эквивалентного сопротивления двухполюсника, на зажимах которого интенсивность шумов равна результирующей ЭДС шумов от всех источников.

$$T_{_{9KB}} = \frac{\overline{U^2}_{u pes}}{4kR_{_{9KB}}\Pi_{_{9}}}$$

5) Эквивалентная шумовая температура источника T_1 на выходе 4-х полюсника с температурой T_2 и потерями σ :

$$T_{_{
m ЭКВ}} = \frac{T_{_1}}{\sigma} + T_{_2} \left(1 - \frac{1}{\sigma}\right)$$
 выражение имеет общий характер и пригодно для оценки $T_{_{
m ЭКВ}}$ системы «источник излучения — среда с потерями».

Для антенны с учетом потерь в атмосфере

$$T_{\rm A} = \frac{T_{\Sigma}}{\sigma_{\rm A}} + T_{\rm II} \left(1 - \frac{1}{\sigma_{\rm A}} \right)$$

6) Коэффициент (фактор) шума четырехполюсника

Первое определение
$$N = \frac{(P_c / P_w)_{ex}}{(P_c / P_w)_{eblx}}$$
 $npu T_{\text{ген}} = T_0$ Всегда N [раз]>1

Второе определение
$$N = \frac{P_{\text{швых}}}{P_{\text{швых ид}}}$$
 $P_{\text{швых ид}}$ - от всех источников и внутренних и внешних, т.е. $\frac{peanbhozo \ 4-x \ noлюсника}{p}$

 $P_{\text{ш вых ид}}$ – только от $R_{\text{ген}}$ входного источника, т.е. <u>идеального 4-х</u> <u>полюсника</u>

7) Эквивалентная шумовая температура 4-х полюсника - $T_{\text{ш экв}}$, приведенная к его входу.

Температура, при которой R_{Γ} создает на выходе мощность, равную мощности собственных шумов ч/п, называется его эквивалентной шумовой температурой $T_{u\to\kappa\sigma}$.

8) Связь коэффициента шума N и эквивалентной шумовой температуры $T_{\text{иг экв}}$ 4-х полюсника .

$$N = 1 + T_{\text{III 3}}/T_0 = 1 + T_{\text{III 3}}/290$$
 $T_{\text{III 3}} = 290(N - 1) [K].$

Понятия N и T_{III} справедливы лишь для линейных ч/п.

9) Эквивалентная шумовая температура системы антеннаприемник $T_{\rm c}$.

$$T_{\rm c}=T_{\rm reh}+T_{\rm np}, \qquad T_{\rm c}=T_{\rm A}+T_{\rm np}.$$

При
$$R_{\text{вхпр}} = R_{\text{A}}$$
: $P_{\text{ш.вх.сист}} = kT_{\text{с}}\Pi_{\text{э}}$, $P_{\text{ш.вх.сист}} = k(T_{\text{A}} + T_{\text{пр}})\Pi_{\text{э}}$,

 Π_{3} — эквивалентная шумовая полоса приемника.

10) Соотношения в многокаскадной схеме

$$\begin{split} T_{u:3} &= T_{u:31} + \frac{T_{u:32}}{K_{p1}} + \ldots + \frac{T_{u:3i}}{K_{p1}K_{p2}\ldots K_{p(i-1)}} + \ldots + \frac{T_{u:3n}}{K_{p1}K_{p2}\ldots K_{p(n-1)}} \\ N &= N_1 + \frac{N_2 - 1}{K_{p1}} + \ldots + \frac{N_i - 1}{K_{p1}K_{p2}\ldots K_{p(i-1)}} + \ldots + \frac{N_n - 1}{K_{p1}K_{p2}\ldots K_{p(n-1)}} \end{split}$$

Если первый каскад обладает потерями (кабель, смеситель, модулятор и пр.) : $\sigma_1 = L_1 = 1/K_1$, то : $T_{\text{III c }9} = T_{\text{III }91} + T_{\text{III }92} \, L_1 \, + T_{\text{III }93} \, L_1/\text{K}_{\text{p}2} \, \ldots$

11) Предельная и реальная чувствительности

 $P_{\text{пред}} = k\Pi_{_{9}} \; T_{_{\text{III 9КВ пр}}}$, где $\gamma = P_{_{\text{СВЫХ}}} / P_{_{\text{III ВЫХ}}}$ на выходе линейной части приемника

Измерение шумов, шумы диодов и транзисторов.

Дробовые шумы.

Дробовые шумы следствие дискретности электрического тока.

Дробовый шум является белым до частот, где τ - время пролета промежутка катод-анод или потенциального барьера.

Средний квадрат шумового тока определяется формулой


Шотки:

$$\overline{I^2}_{\mathrm{пp}} = 2qI_0\Pi_{\mathrm{s}} = G(f)\Pi_{\mathrm{s}}$$
, где

 I_0 - постоянная составляющая тока диода,

q - заряд электрона.

G(f) — спектральная плотность дробового шума




Для частот $\omega > 1/\tau$ спектральная плотность G дробового шума падает

Измерительные шумовые генераторы

Генераторы шума (ГШ) на диодах

Диод может быть использован как эталонный источник шумового сигнала.




$$R_{\rm II} = R_{\rm BMX} = 50(75) \, \text{Om}$$

Отдаваемая в согласованную нагрузку мощность

$$P_{\text{mrm}} = \frac{\overline{I_{u}^2}}{4g_{\pi}} = \frac{2qI_0\Pi_9}{4g_{\pi}}$$

$$P_{\text{mrm}} = \frac{R_{\text{Д}} q I_0 \Pi_9}{2}$$

Измерение N производиться методом удвоения мощности на выходе.



1. При выключенном ГШ:

$$P_{\text{ш вых 1}} = kT_0 \; \Pi_{\text{3}} K_{\text{p}} + P_{\text{ш внур}}.$$

2. Включают ГШ и увеличивают ток (контроль на приборе А) до тех пор пока на выходе (контроль на приборе Р) не станет:

$$P_{_{\mathrm{III}\;\mathrm{BЫX2}}} = 2\;P_{_{\mathrm{III}\;\mathrm{BЫX1}}}$$
 $P_{_{\mathrm{\GammaIII}}} = R_{\mathrm{Д}}qI_0\;\Pi_{\mathrm{9}}/2.$ $2\;P_{_{\mathrm{III}\;\mathrm{BЫX1}}} = P_{_{\mathrm{III}\;\mathrm{BЫX1}}} + P_{_{\mathrm{\GammaIII}}}K_{\mathrm{p}}$ $P_{_{\mathrm{III}\;\mathrm{BЫX1}}} = \frac{R_{_{\mathrm{Д}}}qI_0\;\Pi_{\mathrm{9}}K_{_{\mathrm{p}}}}{2}$

ГШ на диодах работают только до 500 МГц. Для СВЧ нужно:

- 1) уменьшить время пролета т электронов или расстояние А-К,
- 2) уменьшить паразитные $C_{\text{вых}}$ и индуктивность выводов $L_{\text{выв}}$.

Шумовые лавинно-пролетные диоды (ЛПД)

На СВЧ в качестве шумовых генераторов получили распространение п/п ЛПД, генерирующие шум широкой полосе.


У ЛПД доходит $T_{_{\rm ЭКВ}} = 10^6 \ {\rm K}.$

Достоинства: достаточно малое напряжении питания для генерации шумов.

Недостатки: стабильность хуже и сильно зависит от диода к диоду.

Газоразрядные шумовые трубки

На СМ и ММ волнах используются *газоразрядные генераторы шума* или так называемые шумовые трубки.



Горящая плазма представляет горячее сопротивление. Наклон трубки обеспечивает согласование с волноводной или коаксиальной линией.

 $T_{\rm g} = 18~000...20~000~{\rm K}$ или $60...70T_0~{\rm B}$ плоть до коротких MM.

$$T_{\text{riii}} = T_{\text{TDVO}}/\sigma_{\text{att}} + T_0(1-1/\sigma_{\text{att}}).$$

Методика определения N коэффициента шума проводится методом удвоения мощности на выходе .

- 1. При выключенном ГШ: $P_{\text{ш вых 1}} = kT_0 \Pi_{\text{9}} K_{\text{p}} + P_{\text{ш внур}}$.
- 2. При включении ГШ: 2 $P_{\text{ш вых 1}} = (kT_0 \Pi_{\text{9}} K_{\text{p}} + P_{\text{ш внур}}) + P_{\text{гш}} K_{\text{p}}$

$$N = \frac{P_{\text{III BЫX 1}}}{P_{\text{III BUY MI}}} = \frac{P_{\text{III BЫX 1}}}{K_{\text{p}}P_{\text{III BY}}}, \qquad P_{\text{III BX}} = kT_{0}\Pi_{\text{9}}, \qquad P_{\text{ГШ}} = kT_{\text{ГШ}}\Pi_{\text{9}},$$


$$N = \frac{kT_{\text{rm}}\Pi_{_{9}}K_{_{p}}}{kT_{_{0}}\Pi_{_{3}}K_{_{p}}} = \frac{T_{_{\text{rm}}}}{T_{_{0}}} = \frac{1}{\sigma_{_{ATT}}} \left(\frac{T_{_{\text{труб}}}}{T_{_{0}}} - 1\right) + 1,$$

Все описанные генераторы шума нуждаются в абсолютной калибровке.

Первичные шумовые эталоны.

В качестве первичных шумовых эталонов используют СН «черные тела», находящиеся при точно известной физической температуре.

Метод двух нагрузок.



 $T_1 = T_0 = 290 \text{ K}, T_2 = T_{\text{азота}} = 77,8 \text{ K}$ поочередно подключаются к входу ч/п.


$$P_{_{
m IIIBЫX1}} = k \Pi_{
m 3} (T_1 + T_{{
m III9}}) K_p, \ P_{{
m IIIBЫX2}} = k \Pi_{
m 3} (T_2 + T_{{
m III9}}) K_p$$

$$\frac{P_{\text{III BЫX1}}}{P_{\text{III BЫX2}}} = \frac{k\Pi_{\text{ЭКВ}}(T_1 + T_{\text{III}})}{k\Pi_{\text{ЭКВ}}(T_2 + T_{\text{III}})} = A$$

$$T_{\text{III9}} = \frac{AT_2 - T_1}{1 - A}$$

<u>Измерение коэффициента шума N с помощью ГСС</u>

Для измерения N с помощью ГСС, используется также метод удвоения и схема похожа на измерения с помощью ГШ



Однако характер подаваемого сигнала не является шумовым и для определения N требуется дополнительно снять AЧX исследуемого ч/п и по ней предварительно рассчитать Π_3 .

При удвоении мощности на выходе: $P_{\text{ш вых2}} = 2 P_{\text{ш вых1}}$

При этом от ГСС на вход согласованного с ним ч/п поступает

$$P_{
m Bых \, \Gamma CC} = rac{U_{
m \Gamma}^2}{4R_{
m \Gamma}} = P_{
m Bx1}$$
 $P_{
m III \, Bых1} = P_{
m Bx1} K_{
m p}$ $N = rac{P_{
m III \, Bых1}}{P_{
m III \, Bы}} = rac{P_{
m III \, Bых1}}{K_{
m p} P_{
m III \, Bx}},$ $N = rac{U_{
m \Gamma}^2 K_{
m p}}{4R_{
m \Gamma} \, k T_0 \Pi_{
m g} K_{
m p}},$ $N = rac{1}{4R_{
m \Gamma} \, k T_0} rac{U_{
m \Gamma}^2}{\Pi_{
m g}},$

$$N = A \frac{U_{\Gamma}^2}{\Pi_{\mathfrak{I}}},$$

Автоматические измерители шума

Широкое применение получили автоматические (ИКШ) измерители коэффициента шума $N,\ T_{\text{III ЭКВ}}$ и КСВ.

В них используют принцип быстрого переключения (модуляция) на входе измеряемого прибора мощности генератора шума.

Отсчеты снимаемые на выходе обрабатываются МП устройством и преобразуются для воспроизведения на индикаторном устройстве.

Современные анализаторы спектра (AC) поставляются с дополнительными опциями измерения $K_{\rm vc}$ и $N_{\rm m}$.

АС фирмы Agilent типа E4402 измеряет $N_{\rm m}$ вплоть до 26 ГГц. Прибор в своем составе имеет калиброванный ГШ на п/п диоде ЛПД.


Другие механизмы шумов

Низкочастотные шумы присуще всем приборам.

НЧ-шумы называют: фликкер шумами, 1/f —шумами, избыточными, поверхностными шумами

Проявляются с понижением частоты.

Экспериментально хорошо наблюдаются в усилителях ПТ в качестве дрейфа нуля. Спектральная плотность шума вплоть до сверхнизких частот подчиняется закону:



Площадь под кривой увеличивается при уменьшении частоты и при $f \rightarrow 0$ мощность шума стремиться к бесконечности.


f

Шумы п/п приборов.

В п/п приборах присутствуют механизмы шумов: <u>тепловой, дробовый, различные типы низкочастотных шумов</u>. Низкочастотными шумами на частотах > 10 кГц можно пренебречь.

Шумы диода.


Диод представляет собой (p-n) переход и его эквивалентная схема:



На СВЧ основными источниками шумов в нем являются:

- дробовые шумы перехода и
- тепловые шумы сопротивления потерь.

Определим $T_{\text{экв}}$, учитывая только дробовые шумы $(R_{\text{s}}=0)$.



$$i_d = i_s \left(\exp\left(\frac{qu}{\eta k T_0} \right) - 1 \right)$$
 для $i_s << i_d$ $i_s \approx 10^{-12} \mathrm{A}$ $i_d = i_s \exp(\alpha u),$ $\alpha = \frac{q}{\eta k T_0}$ $\eta = 1,05...1,5$ коэффициент идеальности ВАХ диода.

В рабочей точке для малых изменений j/определим $g_d = 1/R_d$:

$$g_d = di_d/du = \alpha i_s \exp(\alpha u) = \alpha i_d,$$
 $i_d = g_d/\alpha = g_d \eta kT_0/q$
 $G_i = 2qi_d$
 $G_i = 2 g_d \eta kT_0$

Заменим источник дробовых шумов за счет протекания тока i_d через проводимость g_d , эквивалентным тепловым шумом, т.е. приравняем к спектральной плотности теплового шума g_d при $T_{_{9KB}}$: $G_i = 2 \ g_d \eta \ kT_0 = G_{_T} = 4kT_{_{9KB}} \ g_d$

$$2g_d \eta kT_0 = 4kT_{9KB} g_d$$

$$T_{\text{экв}} = \eta T_0/2.$$
 $T_{\text{экв}} < T_0$

 $T_{
m экв}$ это эквивалентна температура проводимости g_d . При подключении диода на вход приемника $T_{
m m}$ уменьшается.

Поэтому диодом при комнатной температуре можно пользоваться как охлажденной нагрузкой для оценки и контроля шумовой температуры приемника.

Шумы биполярных транзисторов БТ.

Расчет шумов БТ учитывает тепловые, дробовые и избыточные.


Интенсивность тока дробовых шумов: $\underline{I}_{\text{ш др}}^2 = 2qI_0\Pi_{\text{9}}$

Интенсивность ЭДС тепловых шумов: $\overline{E_{\text{ш т}}^2} = 4kTR\Pi_{_9}$

Интенсивность тока НЧ шумов(поверхностных, избыточных и

пр.) :
$$\overline{I_{\text{шн}}^2} = \frac{A\Pi_9}{f^n}$$
 где A - коэффициент, $n = 0,9...1,5$.


Упрощенная эквивалентная схема транзистора.



Дробовые шумы результат тока между электродами. $I_{\text{ш, лр}}^2$

НЧ-шумы подключены параллельно ЭБ и БК- переходам $I_{\text{пин}}^2$

Тепловые шумы учитываем только в сопротивлении базы $(r_6 > r_9)$. $\overline{E_-^2}$



1 -
$$E_{\text{ш }\text{ }^{\text{ }}}^{2}=4kTR_{\text{ }^{\text{ }}}\Pi_{_{9}}$$
 , генератор тепловых шумов шумов $R_{_{\Gamma}}$

$$2$$
 - $E_{\text{m }6}^2=4kTr_{\!{}_{\!o}}\Pi_{_{\!\scriptscriptstyle 9}}$, тепловые шумы $r_{\!{}_{\!o}}$

$$3 - \overline{I_{\text{mig6'}}^2} = [2q(1-\alpha)I_{_9} + A_{_9}/f^n]\Pi_{_9}$$
, дробовые и НЧ p/n перехода Э-Б

4 -
$$I_{\text{шб'к}}^2 = (2qI_{\kappa 0} + A_{\kappa}/f^n)\Pi_{\mathfrak{g}}$$
, дробовые и нч p/n перехода Б-К

5 -
$$I_{\text{mэк}}^2 = 2q(\alpha I_{_9})\Pi_{_9}$$
 , дробовые шумы тока коллектора

Здесь и ниже полагаем $\Pi_9 << f$.

Определим N транзистора в соответствии с выражением:

$$N = rac{P_{_{\rm III \, B b i X}}}{P_{_{\rm III \, I B b i X}}} - P_{_{\rm III \, B b i X}}$$
 - мощность всех источников шумов в $R_{_{
m H}}$.

$$N = \frac{P_{\text{ш вх}} K_{\text{p}} + P_{\text{ш вн}}}{P_{\text{ш ид}}}$$
 $N = 1 + \frac{P_{\text{ш вн}}}{P_{\text{ш ид}}}$


Если составляющую $P_{\text{ш вн}}$ в нагрузке от каждого m-го генератора шума можно представить в виде $P_{\text{ш вн }m} = I_{m}^{2} R_{\text{н}}$, то

$$N = 1 + \frac{\sum_{m=2}^{m} \overline{I_{m}^{2}}}{\overline{I_{1}^{2}}} = 1 + \frac{\overline{I_{2}^{2}} + \overline{I_{3}^{2}} + \overline{I_{4}^{2}} + \overline{I_{5}^{2}}}{\overline{I_{1}^{2}}}$$

 I_1^2 - протекающей через $R_{\rm H}$ от входного источника $E_{\rm ш.r.}^2$ - интенсивность шумовых компонент тока $I_{\rm K}$ от других источников.


При расчете составляющих шумового тока на выходе от отдельных источников надо учитывать действие генератора $\alpha I_{\scriptscriptstyle 9}$.

Для определения от первого генератора $E^2_{\text{шг}}$ тока I^2_1 на нагрузке эквивалентная схема изменится.



При пересчете одного из генераторов в нагрузку: все остальные генераторы шумов замыкаются (генераторы напряжения) или размыкаются (генераторы тока)

В итоге для определения I_1^2 эквивалентная схема принимает вид:



Для расчета выходного тока от генераторов $E_{\rm mr}$ и $\alpha I_{\scriptscriptstyle 9}$ воспользуемся принципом суперпозиции.

1) Разомкнем цепь генератора $\alpha I_{\scriptscriptstyle 3}$. Тогда составляющая тока $I_{\scriptscriptstyle 3}$ от

генератора $E_{\text{шг}}$: $I'_{\text{a}} = \frac{E_{\text{шг}}}{-}$

 $I'_{9} = \frac{E_{\text{IIII}}}{R_{\Gamma} + r_{\delta} + r_{9}}.$

2) Закоротим ЭДС E_{mir} , и определим: $I''_{\text{9}} = \alpha I_{\text{9}} \frac{R_{\text{\tiny \Gamma}} + r_{\text{\tiny 0}}}{R_{\text{\tiny \Gamma}} + r_{\text{\tiny 0}} + r_{\text{\tiny 9}}} = \alpha I_{\text{\tiny 9}} \gamma$,

где γ - коэффициент распределения тока, показывающий, какая часть тока I_3 ответвляется в цепь эмиттера.

$$I_{_9} = I'_{_9} + I''_{_9} = \frac{E_{_{\rm III\Gamma}}}{R_{_\Gamma} + r_{_{\!\!\!6}} + r_{_{\!\!\!9}}} + \alpha I_{_9} \gamma.$$
Из последнего уравнения: $I_{_9} = \frac{1}{1 - \alpha \gamma} \frac{E_{_{\rm III\Gamma}}}{R_{_\Gamma} + r_{_{\!\!\!6}} + r_{_{\!\!\!9}}}.$

Ток αI_3 , полностью протекает через нагрузку и представляет искомую составляющую I_1 :

$$\overline{I_1^2} = \overline{(\alpha I_3)^2} = \left(\frac{\alpha}{1 - \alpha \gamma}\right)^2 \frac{\overline{E_{\text{III}}^2}}{(R_{\text{r}} + r_{\delta} + r_{\delta})^2}.$$

Аналогично определяются и составляющие $I^2_2...I^2_4$. Ток генератора $\overline{I^2}_{\text{шэк}}$ полностью протекает через нагрузку, не ответвляясь в цепь эмиттера и поэтому: $\overline{I^2}_5 = \overline{I^2}_{\text{шэк}}$.

Суммируя эти составляющие с учетом выражений для интенсивностей шумовых генераторов $\overline{I^2}_{\rm m}$, входящих в схему эквивалентную схему транзистора и деля полученную сумму на $\overline{I^2}_{\rm 1}$ можно найти коэффициент шума.

Чтобы избежать громоздкого окончательного выражения (подробно вывод в Степаненко), обычно учитывают следующие соотношения между величинами:

- 1) $r_9 << (R_{\Gamma} + r_{\delta})$, r.e. $\gamma \cong 1$.
- 2) $\alpha \cong 1$, кроме двучлена (1- α), где значение α надо учитывать,
- 3) $(1-\alpha)^2 << (1-\alpha)$.

С учетом приближений:
$$N \cong 1 + \frac{r_6}{R_{_\Gamma}} + \frac{\left(R_{_\Gamma} + r_6\right)^2}{2\varphi_{_{\! T}}R_{_{\! \Gamma}}} \left[I_{k0} + \left(1 - \alpha\right)I_{_9} + \frac{A}{2qf}\right]$$

Здесь $A = A_{\kappa} + A_{9}$, $\phi_{T} = kT_{0}/q = 0.025 \text{ B}$ -температурный потенциал.

Найденная величина $N_{\rm m}$ мало зависит от включения транзистора. $N_{\rm m}$ имеет минимум при некоторой оптимальной величине $R_{\rm r}$ сигналов.

Из условия $dN/dR_{_{\Gamma}} = 0$ можно найти:

$$R_{\text{ropt}} = r_{\delta} \sqrt{1 + \frac{2\varphi_{\text{T}} / r_{\delta}}{I_{k0} + A / 2qf} + (1 - \alpha)I_{s}}}$$

При условии: $I_{\kappa 0} + A/2qf << (1-\alpha)I_{3}$ с учетом $r_{3} = \phi_{T}/I_{3}$:


$$R_{\text{\tiny горт}} \cong r_{\text{\tiny 6}} \sqrt{1 + \frac{2r_{\text{\tiny 9}}}{(1 - \alpha)r_{\text{\tiny 6}}}}$$

Это сопротивление не совпадает с $R_{\text{вх}}$ транзистора:

$$R_{\rm BX} = r_{\rm 0} + r_{\rm 9}/(1-\alpha)$$
. пример

$$N \cong 1 + \frac{r_{6}}{R_{\Gamma}} + \frac{\left(R_{\Gamma} + r_{6}\right)^{2}}{2\varphi_{\Gamma}R_{\Gamma}} \left[I_{k0} + \left(1 - \alpha\right)I_{9} + \frac{A}{2qf}\right]$$

Выражения для N показывает, что в области НЧ N возрастает за счет поверхностных шумов (слагаемое A/2qf), а области ВЧ - за счет слагаемого (1- α) I_9 , т.к. α уменьшается с ростом частоты.



Для уменьшения N:

- увеличивать коэффициент усиления транзистора: уменьшается слагаемое $(1-\alpha)I$ э.
- уменьшать $r_{\tilde{o}}$.


Малошумящие БТ являются маломощными приборами.

Типичный режим малошумящих БТ: $U_{\rm K} = 5...10$ В, $I_{\rm 9} = 1...2$ мА.

Суммарный коэффициент шума усилителя в значительной степени зависит от коэффициента усиления, поэтому для транзисторов вводят *меру шума*:

$$M = (N-1)K_p/(K_p-1).$$

Значения N и K_p в функции частоты лучших образцов малошумящих биполярных транзисторов



Шумы полевых транзисторов

- Шумы полевых транзисторов рассчитываются по аналогичной методике, используя эквивалентную схему замещения рассматриваемого транзистора.
- ΠT не содержат p-n переходов и дробовые шумы у них малы.

Основные источники:

- 1) Тепловые шумы канала и сопротивление п/п вблизи С и И,
- 2) Шумы генерации-рекомбинации носителей в канале,
- 3) Избыточные шумы 1/f связанные с дефектами кристалла п/п.
- Наилучшими считаются ПТШ с затвором на барьере Шотки (м/п).
- Малые размеры структуры ПТШ, высокая подвижность носителей в GaAs определяют малые значения емкости и активных R, что определят низкий уровень тепловых шумов.

- Низкочастотные шумы проявляются на относительно низких частотах и могут быть уменьшены выбором режима работы.
- При проектировании современных ПТШ для уменьшения шумов используют:
- 1) повышение подвижности электронов,
- 2) уменьшение шумов генерации-рекомбинации в гетероструктурных (многослойных) полупроводниках.

Созданные на этой основе транзисторы с высокой подвижность электронов (в английской транскрипции <u>HEMT-high electron</u> <u>mobility transistors</u>) позволяют разрабатывать рекордные по уровню шума усилители на частотах до 150 ГГц. Интенсивное развитие этого направления продолжается.

В отличие от БТ, так как у ПТШ преобладают шумы теплового происхождения, то особенно эффективным оказывается охлаждение, позволяющее (в 3...6 раз) снизить его $T_{\rm m}$.

Охлаждение положительно сказывается и на коэффициенте усиления транзистора, поскольку у **GaAs** при охлаждении повышается подвижность электронов и их дрейфовая скорость

выводы

- 1) Шумы электронных приборов: тепловые, дробовые, низкочастотные
- 2) Дробовые шумы оцениваются согласно формулы Шотки: $I_{\text{др}}^2 = 2qI_0\Pi_9 = G(f)\Pi_9$,
- 3) Генераторы шумов строят на основе генерации дробовых и тепловых шумов
- 4) Измерения шумов ч/п возможно:
 - измерителями коэффициента шума N с помощью ГШ,
 - генераторами стандартных сигналов ГСС,
 - автоматическими измерителями шумов и спектральными анализаторов с дополнительными функциями измерения коэффициентов усиления и шума,
 - с помощью использования тепловых эталонов,

- 5) Представлены методики расчета шумовых характеристик электронных приборов.
 - Тэкв диодов
 - N коэффициента шума транзисторов.
- 6) Сопротивление транзистора $R_{\text{опт}}$ при котором транзистор имеет минимальный коэффициент шума не равно его входному сопротивлению $R_{\text{вх тр}}$. Возможно согласование по шуму или по мощности.
- 7) Отсутствие дробовых шумов в устройствах построенных на основе полевых транзисторов приводит к уменьшению $T_{\text{шэкв}}$ и N устройства.
- 8) У полевых транзисторов уменьшаются шумы при охлаждении.