

## Электроника СВЧ Лекция 6. Методы управления электронными потоками в приборах СВЧ


## Форма кривой конвекционного тока для отбора энергии от электронного потока






Принципиальная схема усилительных и генераторных приборов СВЧ 1 – управляющее (группирующее) устройство

## Электростатическое управление электронным потоком в триоде






Конвекционный ток при электростатическом управлении в режимах малых (а) и больших (б) амплитуд управляющего напряжения (случай низких частот)

## Динамическое управление электронным потоком

Закон изменения конвекционного тока:

$$I_{\text{KOHB}} = I_0 + I(t)$$

где I(t) — периодическая функция времени, а  $I_0$  — постоянная составляющая конвекционного тока.



Пространственно-временная диаграмма группировки электронов, выходящих из управляющего устройства через равные интервалы времени, но одновременно входящих в выходное устройство

Скоростная модуляция электронов за счет динамического управления электронными потоками лежит в основе работы большинства электровакуумных приборов СВЧ:

- 1) кратковременное воздействие модулирующего высокочастотного напряжения клистроны пролетные, отражательные);
- 2) длительное воздействие модулирующего высокочастотного напряжения лампы бегущей и обратной волны.