## Un isdant, la laine de verre

- 1/ La vésistance thermique se calcule à partir du flux thermique et de l'écart de température:  $R_{th1} = \frac{|\Delta T|}{Q_1}$  AN  $R_{ths} = \frac{15 \text{ °C}}{10 \text{ N}} = 1,5 \text{ °C} \cdot \text{N}^{-1}$
- 2./ Ici on ne nous indique pas la valeur du flux thermique. Cependant le = QL dr. | TB-TAI (=> Rthz = At. | TB-TAI (=> QL | Rthz = QL | QL | Rthz = QL | QL | Rthz
  - AN Rthe = 2.0 kx 3600 s/kx (30-10)°C = 4,0 °C.W-1
- 3/ d = e => [] = L donc d's'exprime en W. et. m-1
  - on W.K. m.
- $4 \cdot / AN = \frac{60 \times 10^{-5} m}{1,0 \text{ m}^2 \times 1,5 \text{ e} \cdot \text{w}^{-1}} = 4,0 \times 10^{-1} \text{ w. k}^{-1} \text{ m}^{-1}$ 
  - $A_N J_2 = \frac{240 \times 10^{-3} m}{1.5 \text{ m}^2 \times 4.0 \times 10^{-2} \text{ °C.W}^{-1}} = 4.0 \times 10^{-2} \text{ W.K}^{-1} \text{ m}^{-1}$
- 5) la conductivité thermique est le flux thermique pour kelvin (différence de tempé--rature) et pour mêtre de matérian traversé. Elle est donc indépendante de

l'épaisseur du matérian traversé. Sa valeur canadérise les propriétés de ce matérian

- 6.  $\lambda = \frac{e}{S_{c}R_{th}}$  et  $R_{th} = \frac{|\Delta T|}{\varphi}$  donc  $\left| \frac{\varphi = \Delta S |\Delta T|}{e} \right|$
- 7./ Lorsqu'on double la surface de la laine de verre, le flux thermique est doublé.
- 8/ Lorsqu'ou double l'épasseur de la laine de vene, le flux thernique est divisé par 2.
- 9: Les portes d'energie sont d'autant plus importantes que le flux thermique est grand. Pour les limiter, il fant donc limiter la surface de la toiture et ougmenter l'épousseur de la laine de verre.