ВВЕДЕНИЕ

Системная консоль является неотъемлемой периферийного оборудования любой современной ЭВМ. Через нее осуществляется управление вычислительным процессом: ведется прохождением многих пользователей, контроль над задач периферийных состоянием устройств, осуществляется перераспределение ресурсов ЭВМ и т.д. При наличии в составе вычислительной системы нескольких терминалов пользователей (пультов операторов) системная консоль является терминалом.

Техническое исполнение системной консоли, как правило, не отличается от исполнения терминалов пользователей. Обычно это стандартный алфавитно-цифровой (графический) дисплей и клавиатура. В персональных компьютерах, работающих в однопользовательском режиме, системная консоль также выполняет функции терминала пользователя. Она является единственным из периферийных устройств, которое обеспечивает двустороннюю оперативную связь человека с машиной в режиме диалога.

Как и любое внешнее устройство, системная консоль обменивается информацией с центральными устройствами ЭВМ с помощью специальных аппаратных и программных средств (интерфейса), характеристики которых должны быть известны системному программисту (пользователю ЭВМ).

1 ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Целью данной работы является:

- 1. изучение характеристик и режимов работы одного из самых распространенных в свое время и до сих пор используемых на производстве отечественных типов алфавитно-цифровых дисплеев ВТА 2000-30 (СМ 7204), используемых в ВК СМ-1803.05 на основе программы Эмулятора СМ-1800 для ПК.
- 2. изучение принципов организации *второго* уровня интерфейса, обеспечивающего сопряжение ядра вычислительной системы с периферийными устройствами (ПУ).

Рассмотрение материала логичнее начать со второй задачи. Действительно, знание основ организации машинного интерфейса необходимо программисту системных задач обмена информации между устройствами ВС. Можно представить себе реальную ситуацию, когда ВС укомплектовывается, например, новым оригинальным графическим ПУ в рамках системы автоматизированного

проектирования. При отсутствии стандартных программных средств поддержания информационного обмена с данным ПУ в имеющейся операционной среде, программист САПР должен быть в состоянии написать и отладить драйверы этих устройств. Программы-драйверы ПУ полностью отражают алгоритмическую часть стандарта на интерфейс первого уровня.

2 ХАРАКТЕРИСТИКИ УРОВНЕЙ ИНТЕРФЕЙСА

Согласно ГОСТ 15971-76 под стандартным интерфейсом совокупность унифицированных понимают аппаратурных, программных и конструктивных средств, необходимых для реализации взаимодействия различных функциональных системах сбора и обработки информации при автоматических условиях, предписанных стандартом и направленных на обеспечение информационной, электрической и конструктивной совместимостей указанных элементов. Стандартизации в интерфейсе подлежат: форматы передаваемой информации, команды и состояния системы сопряжения, состав и типы линий связи, алгоритм информацией. электрические уровни сигналов, параметры приемопередающих элементов, некоторые конструктивные решения (разъемы, штекеры, платы) и т.д.

Классифицируя интерфейсы BC по функциональному назначению, можно выделить три основных уровня: машинные (внутрисистемные) интерфейсы, интерфейсы периферийного оборудования и интерфейсы распределенных вычислительных систем (сетей). Эта классификация иллюстрируется рисунком 1.

Машинные интерфейсы (I уровень) предназначены для организации связей между блоками одной вычислительной системы. Кроме компонентов ядра (процессоры, ОЗУ, ПЗУ) в состав системы входят интерфейсные модули, которые часто обобщенно называют адаптерами или контроллерами. Все адаптеры обеспечивают выполнение требований интерфейса первого уровня, свойственного данной вычислительной системе. Одновременно каждый из адаптеров ориентирован на поддержание одного из стандартных интерфейсов другого уровня.

Реальная схема интерфейса I уровня современных ЭВМ значительно сложнее простой шинной организации, изображенной на Рисунке 1. На практике широко используются каскадно-магистральные схемы различной конфигурации.

Интерфейсы периферийных устройств (II уровень) определяют правила сопряжения адаптеров с измерительными приборами,

механизмами, исполнительными внешними запоминающими устройствами, аппаратурой передачи данных и т.д. ПУ должны иметь приемопередающие схемы, поддерживающие один из стандартных интерфейсов другого уровня. Промышленностью выпускается ряд ПУ, прежде всего, алфавитно-цифровые дисплеи, графические дисплеи, приемопередающие схемы которых ориентированы уровня наиболее внутрисистемный интерфейс первого распространенных вычислительных систем. В этом случае ПУ подключается непосредственно к системной магистрали.




Рисунок 1 – Уровни интерфейса вычислительных систем

Интерфейсы распределенных вычислительных систем (сетей) предназначаются для объединения средств обработки информации, размещенных на значительном расстоянии (Ш уровень). Классификация устройств всех уровней согласно ГОСТ 26.016-81 осуществляется по четырем признакам:

• способу соединения компонентов системы (магистральный, радиальный, цепочечный, смешанный);

- способу передачи информации (параллельный, последовательный, параллельно-последовательный);
- принципу обмена информацией (асинхронный, синхронный);
- режиму передачи информации (двусторонняя одновременная передача дуплексный, двусторонняя поочередная передача полудуплексный, односторонняя передача симплексный).

Для машинного уровня интерфейса микропроцессорных систем (в частности ПК) характерно использование магистрального способа соединения при параллельной передаче информации, а также использование мультиплексного режима передачи, при котором магистраль в каждый момент времени для обмена информацией занимает два модуля из всего множества подключенных к ней модулей.

Интерфейсы периферийного оборудования отличаются большим разнообразием сочетаний перечисленных выше признаков. Для удаленных более чем на 15м устройств обычно используется последовательный способ передачи информации. Этот же способ характерен для интерфейсов распределенных систем.

3 ДВА СПОСОБА АЛГОРИТМИЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВВОДА/ВЫВОДА В ЦИФРОВЫХ СИСТЕМАХ

На первом внутрисистемном уровне интерфейса различают два принципиально разных способа обмена данными между модулями системы, т.е. два способа системных пересылок.

Первый способ — программно-управляемый обмен. В этом случае передача данных осуществляется под управлением центрального процессора, который на время передачи занят только этой работой.

Второй способ – контроллерный обмен, или обмен с занятием цикла, или прямой доступ в память (ПДП). При этом способе процессор в пределах выполнения текущей команды отключается на один машинный цикл от внутренней памяти. Это время используется для прямой записи или считывания данных из памяти. Инициатором такого «вклинивания» в обычный ход вычислительного процесса является, как правило, быстродействующее периферийное устройство. Во время контроллерного обмена процессор продолжает заниматься обработкой некоторой задачи, не обязательно связанной с данным обменом. Циклами прямого доступа к памяти управляет специальный адаптер внутренней памяти и ведет отсчет количества переданных

данных. Такой сложный адаптер часто носит название контроллера прямого доступа к памяти.

Известны три алгоритма реализации программно-управляемого обмена: синхронная передача, асинхронная передача и пересылки по прерыванию. Синхронная передача используется для связи с периферийными устройствами, временные характеристики работы которых точно известны, а надежность считается «абсолютной». Примерами использования такого алгоритма является организация связи микропроцессора с исполнительными органами в контроллерах светофоров, стиральных машин, некоторых приборов и детских игрушек. Присоединенные к процессору реле, аналого-цифровые преобразователи считаются постоянно готовыми к приему/передаче данных. Инерционность этих устройств при обработке данных учитывается программой ввода/вывода, организующей фиксированные задержки перед новым приемом или посылкой информации.

Асинхронная передача — наиболее распространенный способ связи между модулями вычислительной системы. Алгоритм этого способа может быть иллюстрирован Рисунком 2:




Рисунок 2 – Алгоритм асинхронной передачи

Если по ходу выполнения некоторой программы потребовался обмен данными с внешним устройством, первое, что необходимо сделать, это проверить готовность этого устройства к обмену. Только при положительном ответе о готовности происходит передача собственно полезной информации. Иначе организуется повторный

запрос готовности. Алгоритм может быть усложнен подсчетом числа безуспешных обращений к ПУ. В случае превышении заранее заданного числа обращений может быть организовано сообщение об отказе устройства на консоль.

Преимущество асинхронного способа обмена перед синхронным в более высотой надежности передачи данных. Однако оба этих метода связаны с большими непроизводительными затратами времени работы процессора по организации либо фиксированной задержки, либо задержки в ожидании готовности устройства. Этот недостаток устраняет метод пересылок по прерыванию. Подробно этот способ обмена изучается в лабораторной работе «Обработка прерываний. Модуль таймера» [4].

В данной работе предлагается изучить работу программы, реализующей асинхронный алгоритм обмена с клавиатурой и экраном видеотерминала.

an .	ب سر		
$I \rho \kappa c m$	учебной	nna	namma
1 CKCIII	yiconon	ripuc	passissioi

Адрес	Машинный код	Код ассемблера		
4000	DB 01	M1:	IN 01	
4002	E6 01		ANI 01	
4004	CA 00 40		JZ M1	
4007	DB 00		IN 00	
4009	47		MOV B,A	
400A	DB 01	M2:	IN 01	
400C	E6 04		ANI 04	
400E	CA 0A 40		JZ M2	
4011	78		MOV A,B	
4012	D3 00		OUT 00	
4014	C3 00 40		JMP M1	

Учебная программа после передачи управления по адресу ее первой команды 4000 осуществляет считывание кода символа (1 байт) нажатой клавиши терминала, запоминает его в регистре процессора В, а затем выдает на экран дисплея содержимое регистра В, т.е. только что введенный символ.

В процессе выполнения лабораторной работы студентам может быть предложено модифицировать приведенную программу так, чтобы вывод символа на экран осуществлялся синхронным методом. При этом программа должна обеспечить безошибочное отображение всех

4 ПОРТЫ ВВОДА/ВЫВОДА АДАПТЕРА ВИДЕОТЕРМИНАЛА

Основным элементом электронной микросхемы порта ввода/вывода является управляемый регистр. Этот регистр можно рассматривать как ячейку памяти или информационный буфер между линиями системной магистрали и схемами адаптера. Порты ввода используются адаптером для выдачи в процессор служебной информации или данных. Порты вывода получают от процессора управляющие коды для периферийного устройства или коды данных. Разрядность портов ввода/вывода соответствует разрядности шины данных магистрали ЭВМ. В настоящей работе используются три восьмиразрядных порта ввода/вывода, расположенных в адаптере системной консоли (модуль МИРПР) (Рисунок 3).




Рисунок 3 — Взаимодействие периферийных устройств с процессором ${\mathfrak I}$ ЭВМ

Обмен байтами между портами ввода/вывода и процессором КР580ИК80А производится только через аккумулятор А посредствам команды IN (ввести в А содержимое порта ввода) и ОUТ (передать в порт вывода содержимое аккумулятора). Во втором байте двухбайтовых команд ввода/вывода содержится код номера порта. Таким образом, в системе может существовать максимально 256 портов ввода и 256 портов вывода. Порт ввода 01 — служебный порт. В нем постоянно содержится информация о готовности клавиатуры к выдаче в процессор нового кода символа и о готовности памяти экрана

дисплея получить новый код символа от процессора. Порт ввода 00 содержит коды набираемых на клавиатуре символов и сигналов управления. Порт вывода 00 получает от процессора коды, выводимых на экран символов или байтов управляющих последовательностей.

О том, что была нажата клавиша, сигнализирует 0-й разряд в порте ввода в 01, а именно его значение — «1». Как только процессор считывает из порта ввода 01 этот информационный байт, 0-й разряд порта ввода 01 обнуляется до следующего нажатия клавиши. Если на клавиатуре была набрана кодовая посылка из двух или трех байтов, значение 0-го разряда порта ввода 01 будет оставаться равным 1, пока содержимое порта 00 не будет прочитано соответственно двумя или тремя командами IN 00.

Инерционность воспроизведения символов на экране требует сообщения о его готовности к приему очередного символа. Значение «1» 2-го разряда порта ввода 01 говорит о готовности экрана к приему, а значение «0» — о неготовности. Таким образом, содержимое порта ввода 01 отражает готовность системной консоли к приему/передаче. Для этого используются 0-й и 2-й разряды. Значения остальных разрядов безразлично.

5 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВИДЕОТЕРМИНАЛА ВТА-2000-30

Программа-эмулятор СМ-1800 для ПК воспроизводит модель видеотерминала ВТА 2000-30 (СМ 7204) с выходом на интерфейс ИРПР (интерфейс радиальный с параллельной передачей информации) и клавиатурой КТ-МЗ. ВТА 2000-30. Видеотерминал ВТА 2000-30 (в дальнейшем ВТА) обеспечивает выполнение следующих функций:

- отображение информации в буквенно-цифровом виде;
- набор и редактирование информации;
- прием текстовой и управляющей информации от процессора;
- передачу в процессор информации, набираемой оператором на клавиатуре, с одновременным приемом информации от процессора;
- передачу текстовой информации из памяти регенерации одному приемнику информации устройству печати.

Все устройства вычислительной системы обменивается информацией с оперативной памятью BTA, содержимое которой отображается на экране (редактируется) с частотой 50 Гц.

Параметры отображения:

- длина строки (символов) -80;
- количество строк 24;
- принцип формирования символов точечный растр (матрица 7x8);
- набор индицируемых графических символов 95;
- прописные русские буквы 31;
- прописные латинские буквы 26;
- цифры 10;
- спецзнаки 28;
- -набор индицируемых управляющих символов (индикация) включается оператором -28.

На клавиатуре выделяются группы: алфавитно-цифровых клавиш; клавиш управления клавиатурой; выделенное поле цифровых клавиш, совмещенное с клавишами функциональных кодовых посылок; клавиши управляющих символов; клавиши управления курсором и редактирования; клавиши управления режимами работы ВТА. Ниже приводится краткое описание назначения отдельных клавиши.

Клавиши управления клавиатурой:

 ${
m PYC}/{
m JAT}$ — задание режима выдачи кодов русского и латинского алфавитов

СПС - включение нижнего регистра клавиш спецсимволов;

УС - формирование управляющих символов в функциональных кодов;

 $\Pi B T$ - включение режима многократной выдачи кодовых посылок.

Выделенные клавиши управляющих символов:

ПС - перевод строки;

ГТ - горизонтальная табуляция;

ВШ - возврат на шаг;

ВК - возврат каретки (конец строки);

AP2 — авторегистр 2 (включение «прозрачного» режима, при котором все кодовые последовательности КОИ-7 воспринимаются как информационные);

3Б - забой.

Клавиши управлений курсором и редактирования:

- перевод курсора на одну строку вниз;

- перевод курсора на одну строку вверх;

- перевод курсора, на одно знакоместо влево;

перевод курсора на одно знакоместо вправо;
 (курсор домой) – перевод курсора в начало кадра;
 стирание строки справа от курсора;
 стирание экрана справа от курсора.

Клавиши управления режимами работы ВТА:

СБР – формирование кода операции СБРОС;

- AР формирование кода операции перевода ВТА в режим АВТОНОМНАЯ РАБОТА С КЛАВИАТУРОЙ;
- КР формирование кода операции перевода ВТА в режим КОМПЛЕКСНАЯ РАБОТА;
- ПЧ формирование кода операции перевода ВТА в режим выдачи текстовой информации на печать режим АВТОНОМНАЯ РАБОТА С ПЕЧАТОЮЩИМ УСТРОЙСТВОМ;
- ПД формирование кода операции перевода ВТА в режим выдачи информации из памяти в процессор режим ПЕРЕДАЧИ;
- БЛ формирование сигнала БЛОКИРОВКА, которой подается на выходной разъем клавиатуры для внешнего использования;
- СЛ ИНД формирование кода операции включения индикации управляющих сигналов;
- CB формирование кода операции включении режима СДВИГ ВВЕРХ.

Для удобства работы с эмулятором пользователю предоставляется две равноценные возможности воздействия на клавиши клавиатуры ВТА. Первая возможность предусматривает использование манипулятора мышь для щелчка над выбранной клавишей оригинального изображения клавиатуры на экране ПК

Опишем соответствие клавиш стандартной клавиатуры IBM PC и оригинальной клавиатуры CM-1800. Все буквенно-цифровые клавиши IBM-клавиатуры, соответствующие стандартной раскладке QWERTY/ЙЦУКЕН, для клавиатуры CM-1800 продублированы полностью.

Соответствие специальных клавиш приведено в Таблице 1.

Таблица 1 – Соответствие специальных клавиш				
ПК	CM-1800	ПК	CM-1800	
Esc	AP2		CB	
[Тильда] ~	УС2	Pause/Break	-	
Тав	-	Insert	[очистка	
			строки]	
Caps Lock	РУС ЛАТ	Home	[курсор домой]	
Shift	СПС	Page Up	ПД	
Ctrl	УС	Delete	[очистка	
			экрана]	
Alt	-	End	AP	
Backspace	[стрелка влево]	Page Down	KP	
Enter	ПС или ВК	Num Lock	-	

Клавиши [стрелки] продублированы на клавишах управления курсором Π К.

Клавиши ГТ, ВШ, БЛ, СЛ ИНД, СБР, ПЧ и ПВТ на стандартной клавиатуре IBM РС не продублированы.

В режиме РУС:

клавиша [?/] выдаёт символы [,.],

клавиша [{] выдаёт русскую букву [X],

клавиша [}] не выдаёт ничего (буквы [Ъ] в КОИ-7 нет),

клавиша [,<] выдаёт русскую букву [Б],

клавиша [.>] выдаёт русскую букву [Ю].

В режиме ЛАТ: назначение клавиш стандартное.

Клавиши [F1...F12] в сочетании с [Ctrl], [Alt] и [Shift] служат для управления эмулятором (см. главное меню программы).

6 СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

6.1 ПОРЯДОК РАБОТЫ

- 1. Ознакомиться с методическими указаниями и составить блоксхему алгоритма учебной программы.
- 2. Включить ПК и запустить Эмулятор СМ-1800.
- 3. Исследовать работу ВТА 2000-30 в автономном режиме (АР).
- 4. Исследовать работу ВТА в комплексном режиме (КР).
- 5. С помощью пульта контроля и управления подготовить в ОЗУ учебную программу в машинных кодах.

- 6. Выполнить учебную программу в пошаговом режиме, нажимая произвольные клавиши символов управления и наблюдая эффект работы программы. Переключится на автоматический режим.
- 7. Составить отчет по работе.

6.2 ЭТАПЫ РАБОТЫ НА ЭВМ

Работа с ВТА а автономном режиме

Автономный режим работы терминала включается нажатием клавиши AP. Свечение светодиода AP подтверждает переход BTA в автономный режим, т.е. в режим отключения от шин ЭВМ. В автономном режиме источником информации является клавиатура, приемником – собственная оперативная память BTA.

Для изучения клавиатуры дисплея и усвоения функций различных клавиш необходимо:

- включить автономный режим, нажав клавишу АР;
- проверить ввод информации с алфавитно-цифровой клавиатуры и отображение на экране, вводя буквы латинского и русского алфавитов, цифры и спецсимволы верхнего и нижнего регистров;
- проверить режим многократной выдачи кодовых посылок, для чего нажать клавишу ПВТ и кратко нажать клавишу нужного символа:
- проверить функционирование клавиш управления курсором и редактирования. Стереть экран;
- проверить функционирование клавиши ГТ. Определить величину смещения курсора при горизонтальной табуляции;
- проверить функционирование клавиши УС, для чего одновременно с ней нажать какую-либо из клавиш алфавитноцифровой клавиатуры. Убедиться, что отображения какихлибо символов на экране не происходит. Графические символы, введенные в оперативную память ВТА, отображаются на экране непосредственно, а управляющие символы – только при нажатии клавиши СЛ ИНД.

Работа ВТА в комплексном режиме

В комплексном режиме при вводе информации от ВТА источником является клавиатура, приемником — процессор или другое устройство, захватившее интерфейс (например, ПКУ). При приеме информации в ВТА источником является процессор или другое

устройство-задатчик (например $\Pi K Y$), приемником — оперативная память BTA.

На данном этапе работы устройством эадатчиком является не процессор, как обычно, а пульт контроля и управления, установленный в режим прямого доступа. Перед началом выполнения этапа необходимо включить комплексный режим ВТА, нажав клавишу КР (контролировать по свечению светодиода КР), а на ПКУ нажать переключатели СТОП и ЗХ. Установит переключатель ЗУ/УВВ — в положение УВВ, ЧТ/ЗАП — в положение ЧТ, АВТ/ОДН — в положение ОДН.

Для выполнения первого пункта этапа – определения кодов вводимых клавиш – выполнить следующие операции:

- на переключателях АДРЕС набрать адрес порта ввода 00; нажать на клавиатуре ВТА цифровую клавишу; нажать на ПКУ переключатель ВП; прочитать на светодиодах ДАННЫЕ введенный код цифр;
- описанным выше способом прочитать и зафиксировать коды КОИ-7 для всех арабских цифр, латинских букв A, P, C, I и русских букв A, П, Ц, И;
- выяснить, как изменяется вводимый код буквы Z при одновременном нажатии клавиши УС. При этом нужно иметь в виду, что нажатие клавиши управления курсором и редактирования вызывает формирование двух байтов, а нажатие клавиш цифрового поля при нажатой клавише УС порождает три байта. Следовательно, считывание двух- и трехбайтовых кодов с порта ввода 00 производится двух- и трехкратным нажатием переключателя ВП на ПКУ соответственно:
- прочесть с помощью ПКУ и зафиксировать коды, вводимые нажатием клавиш выделенного цифрового поля, а заем при нажатом УС и одной из цифр (например, 2).

Для выполнения работы по определению состояния BTA необходимо:

• нажать любую символьную клавишу (например, I); прочитать на ПКУ и зафиксировать содержимое порта ввода состояния ВТА (адрес порта 01); прочитать на ПКУ содержимое порта ввода данных с клавиатуры ВТА (адрес порта 00);

повторно прочитать на ПКУ содержимое порта состояния 01. 0-й разряд этого порта является указателем готовности ВТА к передаче

очередного байта данных устройству-задатчику, после чтения содержимого порта-ввода данных 00 устройством-задатчиком (в данном случае — ПКУ) значение 0-го разряда порта ввода 01 устанавливается равным 0;

• прочитать двухбайтовый код клавиши очистки экрана , контролируя состояние порта ввода 01 ВТА перед и после считывания байтов данных из порта 00. Зафиксировать результат.

Вывод информации на экран ВТА производится через порт вывода данных с адресом 00. При этом информация от задатчика (в нашем случае — ПКУ) вводится в оперативную память ВТА и затем отображается на экране. Перед выполнением этой части работы переключатель ЧТ/ЗАП на ПКУ устанавливается в положение ЗАП. Далее необходимо:

- на переключателях АДРЕС набрать адрес порта вывода 00 (все клавиши отжаты);
 на переключателях ДАННЫЕ набрать код символьной клавиши (например, 31H – код клавиши «1»);
 нажать переключатель ВП и наблюдать на экране появление символа «1» в текущей позиции курсора;
- выполнить те же действия, выводя на экран коды других символов. Заполнить, таким образом, 2-3 строки;
- записать в порт вывода данных первый байт кода клавиши (1ВН), затем второй байт (48Н) и наблюдать установку курсора в начало кадра;
- пользуясь зафиксированным в ваших записях ранее двухбайтовым кодом клавиши стирания информации на экране, путем посылки его в порт вывода 00 очистить экран.

Подготовка и запуск учебной программы

Машинные коды команд учебной программы заносятся в оперативную память ЭВМ с помощью ПКУ. Для этого переключатели СТОП и ЗХ должны быть нажаты. Переключатели прямого доступа должны находиться в положениях: ЗУ, ЗАП и ОДН. На переключателях АДРЕС последовательно набираются адреса байтов программы, начиная с 4000Н. За каждым набором адреса следует установка переключателей ДАННЫЕ и нажатие переключателя ВП. После записи всей программы переключатель ЧТ/ЗАП устанавливается а положение ЧТ, и последовательным набором адресов, начиная с 4000Н, и нажатием переключателя ВП по индикаторам ДАЙНЫЕ

проверяется правильность подготовки программы. Отжать клавишу 3X.

Выполнение программы осуществляется шаговым способом, т.е. при нажатой клавише СТОП. Передача управления на начало программы производится набором на ПКУ кода команды безусловного перехода по адресу 4000Н — СЗ 00 40 (Внимание! Учесть другой порядок расположения 2-го и 3-го байтов команды на переключателях АДРЕС). После этого следует нажать переключатель КОМ С ПУЛЬТА и переключатель ПУСК три раза. После этого процессор находится в процессе выполнения первой команды учебной программы.

Не нажимая клавиш ВТА, убедиться в работе цикла по опросу порта ввода 01, характеризующего состояние клавиатуры дисплея. Нажать произвольную символьную клавишу ВТА и продолжать пошаговое выполнение программы, нажимая переключатель ПУСК. Следить за индикацией регистров АДРЕС и ДАННЫЕ и светодиодов индикации машинных циклов. В момент выполнения команды ОUТ 00 наблюдать на экране появление набранного ранее символа. Выполнение программы повторяется, так как ее последний командой является безусловный переход по адресу 4000Н. Поэтому без дополнительных действий можно повторить прохождение программы с чтением и выдачей других символов. Отжав переключатель СТОП, наблюдать выполнение программы в автоматическом режиме. Для этого нажимать произвольные клавиши ВТА.

7 ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ РАБОТЫ

Отчет по лабораторной работе должен содержать следующие разделы:

- 1. Краткую формулировку цели работы.
- 2. Ответы на 2-3 контрольных вопроса по заданию преподавателя.
- 3. Блок-схему учебной программы.
- 4. Ассемблерный текст учебной программы с подробным комментарием к каждой команде.
- 5. Коды символьных и функциональных клавиш, полученные при выполнении практической части работы на ПК (в комплексном режиме).
- 6. Выводы об использовании портов ввода/вывода в адаптере дисплея для операции системных пересылок.

8 КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

- 1. Назначение системной консоли?
- 2. Что понимается под стандартным интерфейсом?
- 3. Что подлежит стандартизации в интерфейсе?
- 4. Чем отличаются три уровня интерфейса вычислительных систем?
- 5. По каким признакам классифицируется интерфейсы?
- 6. Охарактеризуйте два основных алгоритма системных посылок.
- 7. Какие способы программно-управляемого обмена вы знаете?
- 8. Как организовать асинхронный обмен, используя порты ввода/вывода адаптера дисплея?
- 9. Какие разряды порта ввода 01 и как отражают состояние клавиатуры BTA и готовность дисплея?
- 10. Назовите основные технические характеристики дисплея ВТА 2000-30 (длина и количество строк, набор символов и т.д.).
- 11. Какие группы клавиш можно выделить на клавиатуре ВТА?
- 12. Чем характеризуются комплексный и автономный режимы работы ВТА?
- 13. Опишите работу ПКУ в качестве задатчика при работе в комплексном режиме с ВТА.
- 14. Какими командами учебной программы осуществляется анализ готовности клавиатуры и экрана ВТА?
- 15. Модифицировать учебную программу для синхронного вывода символа на экран.
- 16. Как обеспечить надежный вывод в синхронном режиме (см. 15)?

ЛИТЕРАТУРА

- 1 Программирование в кодах для микроЭВМ СМ–1800: Методические указания.— СПб.: СПбГТИ(ТУ), 2006. 24c.
- 2 МикроЭВМ СМ–1800 и её эмулятор на ПК: Методические указания к лабораторной работе.— СПб.: СПбГТИ(ТУ), 2006. 21с.
- 3 Стандартное программное обеспечение. Монитор: Методические указания к лабораторной работе.— СПб.: СПбГТИ(ТУ), 2006. 23с.
- 4 Обработки прерываний. Модуль таймера: Методические указания к лабораторной работе.— СПб.: СПбГТИ(ТУ), 2006. 19с.
- 5 Цилькер Б.Я., Орлов С.А. Организация ЭВМ и систем: Учебник для вузов. –СПб.:Питер, 2004. -668с.

СОДЕРЖАНИЕ

Вве	дение	3
1	Цель работы	3
2	Характеристики уровней интерфейса	4
3	Два способа алгоритмической организации ввода/вывода в	
	цифровых системах	6
4	Порты ввода/вывода адаптера видеотерминала	9
5	Технические характеристики видеотерминала ВТА-2000-	
	30	.10
6	Содержание работы	.13
	6.1 Порядок работы	.13
	6.2 Этапы работы на ЭВМ	.14
7	Оформление результатов работы	17
8	Контрольные вопросы	.18
Лит	гература	19