		FELADAT	MEGJEGYZÉS
1	SZV	Feltét kocsi a címkéző mellé	
2	SZV	Dugószár adagoló vályú -> elhúz	
3	SZV	Dugószár rezgőtál felső burkolat -> LE	
4	SZV	Dugószár rezgőtál burkolat -> LE	
5	SZV	Rezgőtál -> LE	5i A vákumcsöveket le kell venni eőtte
6	SZV	Dugószár vezető rezgő pálya 1 és 2 -> LE	Ezzel a mozdulattal a benne lévő dugószárat is ki lehet üríteni
7	SZV	Dugószár adagoló csiga kényszerpálya 1 és 2 -> LE	
8	SZV	Dugószár adagoló csiga 1 és 2 -> LE	
9	SZV	torony felemelése	
10	SZV	Fecskendő adagoló rezgőpálya 1 és 2 -> LE	13vk
11	SZV	Fecskendő adagoló jobb oldal -> LE Fecskendő adagoló középső -> LE Fecskendő adagoló bal oldal -> LE Fecskendő adagoló csillag 1> LE Fecskendő adagoló csillag 2> LE	Minden csavar fellazítása, mert egyszerre jönnek fel az idomok és a csillagkerekek + a levegő csövek lehúzása alul
12	SZV	Fecskendő adagoló csiga 1 és 2 -> LE	
13	SZV	Fecskendő megtámasztó idom a dugószár beadagolásnál -> LE	13vk
14	SZV	Dugószár visszahúzó kényszerpálya -> LE	
15	SZV	Selejt fecskendő kidobó idom 1 -> LE	
16	SZV	Selejt fecskendő kidobó könyök -> LE	
17	SZV	Selejt fecskendő kidobó pálya -> LE	
18	SZV	Jó fecskendő kihordó folyosó -> LE	levegő csövek lehúzása
19	SZV	Selejt fecskendő kidobó idom 2 -> LE	
20	SZV	Jó fecskendő kihordó csillag -> LE	
21		az egyik központi félcsillagkerék -> LE	17vk, 6i, 8i
22		az egyik központi félcsillagkerék -> FEL	Csak az imbuszos csavarokkal rögzíteni, de nem meghúzni!
23		burkolat le -> léptetés -> burkolat fel	
24		a másik központi félcsillagkerék -> LE	
25		a másik központi félcsillagkerék -> FEL	Az imbuszos csavarokkal rögzíteni, de nem meghúzni! A nagy csavarokkal össze lehet húzni a két fél csillagkereket - egyik oldal
26		burkolat le -> léptetés -> burkolat fel	
27		A nagy csavarokkal össze lehet húzni a két fél csillagkereket - másik oldal	
28		Selejt fecskendő kidobó csillagkerék -> LE	
29		Selejt fecskendő kidobó csillagkerék -> FEL	
30		burkolat le léptetés burkolat fel	
31		A selejt fecskendő csillagkerék és a központi csillagkerék fészkeinek összehangolása (kézzep pozicionálni a megfelelő helyre, majd a központi csillagkerék rögzítése	Fontos hogy a selejtező csillagkerékhez kell beállítani NAGYON PONTOSAN a két fészek! Több irányból is ellenőrizni! -> majd az imbuszos csavarok meghúzása
32		4db dugószár megfogó fej -> LE	A kényszerpálya előtti 4db-ot le kell szerelni, majd az a 4db-ot leléptetni
33		burkolat le -> léptetés -> burkolat fel	
34		Dugószár adagoló csillagkerék tartó konzol -> LE	5imbusz
35		Dugószár adagoló csillagkerék 1 és 2 -> LE	
36		Dugószár adagoló csillagkerék 1 és 2 -> FEL	

37		Dugószár adagoló csillagkerék tartó konzol -> FEL	5imbusz
38		Dugószár adagoló csiga kényszerpálya 1 és 2-> FEL	Fontos, hogy ennek a magassága a csillagkerékkel színeljen, érdemes lenne jelölni.
39		Dugószár adagoló csiga 1 -> FEL	Összekötő és rögzítő csavarok feloldása
40		Dugószár adagoló csiga 2 -> FEL	rögzítő csavarokkal rögzíteni, de nem meghúzni!
41		Fecskendő megtámasztó idom 1 és 2 a dugószár beadagolásnál -> FEL	
42		Jó fecskendő kihordó csillag és idom-> FEL	
43		Fecskendő adagoló csiga 1 -> FEL	
44		Fecskendő adagoló csiga 2 -> FEL	
45		Fecskendő adagoló jobb oldal -> FEL Fecskendő adagoló középső -> FEL Fecskendő adagoló bal oldal -> FEL Fecskendő csillag 1> FEL Fecskendő csillag 2> FEL	Ne húzd le!
46		Fecskendő 1. rezgőpálya -> FEL	
47		Fecskendő 2. rezgőpálya -> FEL	
48		Dugószár vezető rezgő pálya 1 és 2 -> FEL	
49		Fecskendő adagoló rezgőpálya lehúzása, majd a korábban feltett fecskendő adagoló idomok lehúzása	Most húzz le mindent!
50		Jó fecskendő kihordó folyosó-> FEL	
51		Selejt fecskendő kidobó idom 1 -> FEL	
52		Selejt fecskendő kidobó idom 2 -> FEL	
53		Selejt fecskendő kidobó könyök -> FEL	
54		Selejt fecskendő kidobó pálya -> FEL	
55		Megfogó csipeszek átforgatása	
56		burkolat le -> léptetés -> burkolat fel	
57		Megfogó csipeszek átforgatása	
58		burkolat le -> léptetés -> burkolat fel	
59		Megfogó csipeszek átforgatása	
60		4db dugószár megfogó fej -> FEL	
61	SZV	dugószár visszahúzó kényszerpálya (egyben az egész) -> FEL	Visszahúzó idom alatt van egy érzékelő, azt jelölésre kell állítani!
62	SZV	Rezgőtál -> FEL	
63	SZV	Dugószár vezető rezgő pálya 1 és 2 -> FEL	
64	SZV	Dugószár rezgőtál burkolat -> FEL	
65	SZV	Dugószár rezgőtál felső burkolat -> FEL	
66	SZV	Dugószár adagoló vályú -> beállítása	