PROC-092 · Medición de OEE

NEXO INDUSTRIAL · PRODUCCION · Revisión 1.2 · SIMULACIÓN

Objetivo

Establecer la secuencia verificable para medición de oee en la empresa ficticia Nexo Industrial. Este procedimiento evita decisiones informales, define responsables y permite auditar cuándo se completó cada actuación.

Ámbito de aplicación

Se aplica al área de produccion en los centros Norte y Sur. Debe utilizarse en operaciones ordinarias y en las actuaciones extraordinarias relacionadas con medición de oee. No reemplaza requisitos legales ni autorizaciones específicas.

Responsabilidades

La ejecución corresponde al rol «Planificador de producción». La aprobación de excepciones corresponde a «Dirección de producción». El equipo debe comunicar bloqueos antes de continuar. Toda aprobación queda registrada con fecha, persona y motivo.

Condiciones de inicio

Abrir un registro PRODUCCION-092 indicando solicitante, fecha, activo o expediente y prioridad. Confirmar que el objetivo de «Medición de OEE» sea relevante y que la información de partida está disponible. Para prioridad crítica, avisar al responsable en un máximo de 20 minutos.

Procedimiento

1. Revisar orden de fabricación y prioridades. Cuando exista una discrepancia en «medición de oee», anotar el dato observado y la decisión tomada.

2. Comprobar disponibilidad de máquinas y materiales. Cuando exista una discrepancia en «medición de oee», anotar el dato observado y la decisión tomada.

3. Registrar la referencia de lote y capacidad prevista. Cuando exista una discrepancia en «medición de oee», anotar el dato observado y la decisión tomada.

4. Monitorizar indicadores durante la ejecución. Cuando exista una discrepancia en «medición de oee», anotar el dato observado y la decisión tomada.

5. Documentar causas de parada o rechazos. Cuando exista una discrepancia en «medición de oee», anotar el dato observado y la decisión tomada.

6. Validar cierre de turno con los datos de producción. Cuando exista una discrepancia en «medición de oee», anotar el dato observado y la decisión tomada.

Criterios de aceptación

La actuación se considera completa si los seis pasos han quedado documentados, el responsable ha confirmado las evidencias y no existen acciones críticas abiertas. Tolerancia operativa interna de referencia: 4 unidades de desviación en el indicador local; es un parámetro sintético para la práctica.

Gestión de excepciones

Ante ausencia de evidencia, detener la liberación o el cierre y elevar a Dirección de producción. Las decisiones extraordinarias requieren justificación escrita y revisión dentro de 3 días laborables. No alterar registros originales.

Registros y trazabilidad

Conservar acta, comprobante o ticket asociado bajo el código PROC-092; registrar número de lote o proyecto, fecha y responsable. Vincular incidencias a su ticket y compartir únicamente con personas autorizadas.

Documentos relacionados

Consultar PROC-093 del área produccion para la siguiente fase o comprobación relacionada. En caso de incompatibilidad, prevalece la revisión aprobada más reciente.

Control documental

Versión 1.2, estado vigente a efectos de esta simulación. Revisión prevista: 2027-03-15. Todos los datos y procesos de Nexo Industrial son ficticios.