

CÔNG TY CỔ PHẦN OPTIMA ROBOTICS

Hộp điều khiển thông minh



HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

01

CÀI ĐẶT WIFI CHO Ổ CẮM

Lưu ý: Phần 1 chỉ cần thực hiện cho lần đầu cài đặt thiết bị


B1: Cấp nguồn cho thiết bị.

B2: Trong thời gian đèn đỏ nhấp nháy, nhấn nút màu vàng để cài đặt thiết bị.



B3: Sử dụng điện thoại di động kết nối với WiFi của ổ cắm (**ORC001, ORC002**, ...). Chỉ cần hiển thị "Đã kết nối", không cung cấp Internet.

B4: Vào trình duyệt web (Google, Chrome, ...) và truy cập vào địa chỉ 192.168.4.1 Lưu ý: Trong quá trình truy cập tránh kết nối Internet




B5: Sau khi truy cập, giao diện nhập thông tin WiFi sẽ hiện ra. Nhập thông tin WiFi vào và nhấn submit.



SỬ DỤNG ỨNG DỤNG ĐIỀU KHIỂN Ổ CẮM


B1: Quét mã QR code để tải và cài đặt ứng dụng "ORC SMART LIFE" vào điện thoại.





B2: Mở ứng dụng và đăng nhập theo tài khoản **được đăng kí**:


VD: Username:admin1; Password: admin1




B3: Sau đó, ta có thể đổi lại mật khẩu bằng cách vào mục **Profile** và chọn "**Đổi mật khẩu**"







B4: Nhập thông tin ổ cắm




Dán ID đã sao chép ở

bước trên vào ô này

B5: Sau khi thêm ổ cắm, giao diện sẽ hiện ra như hình dưới.


Có thể thêm các thiết bị nguồn khác cùng hãng bằng cách nhấn "+ Add" và tiến hành

như B4




B6: Nhấn nút "Cấu hình" để cài đặt ổ cắm.

B7: Nhấn nút "**Thêm thiết bị**" để thêm thiết bị điều khiển và nhập thông tin thiết bị điều khiển sau đó nhấn nút "**Thêm**".



B8: Nhấn vào biểu tượng dể điều khiển bật tắt thiết bị rồi nhấn nút "Luu"

Có thể thêm thiết bị với cổng kết nối còn lại bằng cách nhấn "**Thêm thiết bị**" và thực hiện như B7



Đèn xanh sáng cho thấy cổng cắm đó đang ở trạng thái hoạt động



Ngoài ra, có thể tự bật tắt cổng bằng tay với công tắc nằm cạnh đèn xanh.

SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY CP OPTIMA ROBOTICS

Chi nhánh 1: Số 4, Đường A14, Khu Đô Thị Mới Đông Tăng Long, Phường Trường Thạnh, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh

Chi nhánh 2: Số 20A Đường An Dương Vương, Phường 10, TP. Sóc Trăng

Hotline: 0961508027

Email: info@optimarobotics.com

