DAIKIN 有线遥控器使用说明书

BRC1H611 2P480948-1B

●感谢您选购有线遥控器。
●此使用说明书中记载了“安全注意事项”。
使用前请务必仔细阅读，以确保正确使用。阅读后请妥善保管以便随时查阅。另外，如果将空调机转交给其他用户时，必须将此使用说明书一起转交给新用户。

使用前请仔细阅读此“安全注意事项”，以便正确使用。

●以下列举了两种安全注意事项。
请务必遵守下列重要安全注意事项。

⚠ 警告	使用不当可能导致死亡或重伤等严重后果。
⚠ 注意	使用不当可能造成人员伤害或机器损坏。 在某些情况下还会造成严重后果。

⚠ 警告

请勿擅自拆卸、改造或修理。
否则可能导致触电或火灾。
请委托经销商来进行。

请勿在空调机附近使用可燃性物品（如喷发剂或杀虫剂等）。
请勿使用汽油或稀释剂擦拭空调机。
否则可能导致割伤、触电或起火。

请勿自行安装。
安装不当可能导致触电或火灾。
请委托经销商来进行。

请勿自行移动或重新安装。
安装不当可能导致触电或火灾。
请委托经销商来进行。

⚠ 注意

请勿玩耍空调机或遥控器。
操作不当可能导致身体状况恶化或损害健康。

绝对不可拆卸遥控器。
用手碰触遥控器内部会导致触电或故障。
请委托经销商对遥控器进行内部检查。

请勿用湿手操作。
否则可能导致触电。


请勿用水冲洗遥控器。
由于漏电可能导致触电或火灾。

请勿将遥控器安装在易受潮的地方。
否则水渗入到遥控器内部，可能导致触电及内部电气部件故障。

保养时请务必停止运转并切断电源。
否则可能导致触电或人身伤害。

遥控器各部分的名称和功能

一、基本运转设定



1. 模式切换按键
●用于运转模式的切换。

2. 风向设定按键
●用于风向类别设定的切换。（只适用于有风向调节功能的空调机）

3. 方向按键
●提高（降低）设定温度。
●按“ ”或“ ”键后，按方向键对定时或风向进行调节。

4. 风量调节按键
●用于风量的调节。（只适用于有风量调节功能的空调机）

5. 定时设定按键
●用于定时类别设定的切换。（只适用于有定时功能的空调机）

6. 湿度调节按键
●设定湿度。（只适用于有湿度调节功能的空调机）


7. 开/关机按键（运转指示灯）
●按一次此按键，运转指示灯亮，开始运转。
再按一次此按键，运转指示灯灭，停止运转。

8. 液晶显示部
●画面显示部分。

9. 无线受信部
●用于接收无线遥控器（选配件）信号。

请注意
●背光未点亮时，第一下按键操作只是点亮LCD背光，并不起控制效果。（开/关机按键除外）
●在30秒内不操作按键的情况下，运转指示灯亮度变暗，同时LCD背光灭。再次操作按键时，运转指示灯亮度变亮，同时LCD背光点亮。（只有在开机状态下，运转指示灯的亮度才会变化 ，关机状态下，运转指示灯灭）

二、关于液晶显示部的画面显示



1. 运转模式显示
●表示运转中的状态。

2. 除霜/热启动显示
●在制热运转开始时、除霜运转时等，为了防止空调机吹出冷空气而停止送风。此时，遥控器上显示“除霜/热启动”。

3. 无此功能显示
●按下操作按键后，当室内机没有按键所对应功能时，将持续显示“无此功能”数秒钟。

4. 试运转显示
●试运转期间显示。

5. 风向显示
●显示已设定的风向/风向摆动状态。
●无风向调节功能的空调机上不显示。

6. 风量显示
●显示已设定的风量。
●无风量调节功能的空调机上不显示。

7. 定时开/关机设定显示
●定时设定中或已设定定时后显示。
●无定时功能的空调机上不显示。

8. 设定湿度显示
●以水滴形式显示设定湿度。
●无湿度调节功能的空调机上不显示。

9. 设定温度显示
●显示设定温度。


10. 集中管理中显示
●当被集中控制器（选配件）管理、遥控器操作被禁止时显示。

11. 无冷热选择权显示
●在多联系统中可能出现此图标，此时无法进行冷热模式的切换，如需切换冷热模式，请将所有空调机关闭后进行。

基本运转操作方法（直接操作按钮的使用方法）

准备
●为了保护空调机，请至少通电6小时后再开始运转。
●为了能顺利启动，请勿切断电源。


1.开/关机



按“ ”键，运转指示灯亮，开始运转；再次按“ ”键，运转指示灯熄灭，停止运转。

2.运转模式设定







按“ ”键，每按一下，运转模式将按照送风→（清爽）→制冷→制热→（除湿）→（自动除湿）→（贴心睡眠）的顺序依次切换。

请注意
●在“无冷热选择权”字样显示时，无法用遥控器进行制冷/制热的切换。
●根据连接机型的不同，可能无法切换到括号内的模式。

3.温度设定







设定温度时，每按一次“▲”键则设定温度上升0.5℃，每按一次“▼”键则设定温度下降0.5℃。

请注意
●温度可设定范围：制冷、制热和清爽模式均为16～32℃。
●送风、自动除湿、除湿运转模式时不能进行温度设定。

贴心睡眠模式下的温度设定





按“ ”键，切换至“贴心睡眠”模式，每按一次“▲”键则设定温度上升1℃，每按一次“▼”键则设定温度下降1℃。

请注意
●根据连接室内机的不同，有时可能无法切换至“贴心睡眠”运转。
●温度可设定范围：-2～+2℃。


2P480948-1B

作成日	制作担当	校正A	校正B	校 次	仕上确认
17/4/20	谭喜莲			1 校	

客户承认签名： 2017年 月 日

2P480948-1B
W594 × H420

4.湿度设定




湿度的设定以水滴的形式显示。设定湿度时，每按一次“ ”键将以如下顺序实现三档湿度的循环设定。




请注意

- 只有空调机有湿度调节功能，并且在清爽或非制热情况下的贴心睡眠运转模式下，才可进行湿度调节，否则不显示“水滴”图标。

5.风量设定




按“ ”键来切换所希望的风量。不仅有“自动”自动运转、“ ”静音运转，还有从“ ”L到“ ”H共5档风量可供设定。




请注意

- 无风量调节功能的空调机不显示风量相关图标。
- 自动除湿、除湿和贴心睡眠模式下无法设定风量。
- 根据室内机型号不同，也有风量2档和3档设定的情况。
- 为了保护空调机，会自动调节风量。
- 根据室温，会自动调节风量。有时风扇会停止运转，这不是异常。
- 直到风量切换完成可能需要花费点时间，这不是异常。
- 由于静音、L档风量较小，可能会降低制冷（制热）的效果。

6.风向设定



风向设定时，每按一下“ ”键将以如下顺序切换风向设定类别，同时设定内容闪烁。



进入风向设定状态后，每按一次“▲”“▼”键，会按位置0、位置1、位置2、位置3、位置4和摆动（位置0、1、2、3、4全显示）的顺序变化。




4秒内无任何操作或按下其它按键，则确认当前设定风向，同时设定内容不再闪烁，风向叶片开始动作。


请注意

- 无风向调节功能的空调机不显示风向相关图标。
- 根据连接机型的不同，可能无法切换到括号内的类别。

7.定时设定




定时设定时，每按一下“ ”键将以如下顺序切换定时设定类别，同时设定内容闪烁。



进入定时设定状态后，通过按“▲”“▼”键来设定定时时间的长短。
4秒内无任何操作或按下其它按键，则确认定时时间，同时设定内容不再闪烁。
若要取消定时，长按“ ”键4秒以上即可。

请注意

- 无定时功能的空调机不显示定时相关图标。
- 定时时间的设定顺序如下所示。



保养方法

当遥控器的液晶显示部有污垢时，请用干的软布擦拭。
当无法去除污垢时，用水稀释中性洗涤剂，将布蘸湿再绞干，把污垢擦掉后，请用干的软布再擦拭。
请定期清洗或更换滤网。

请注意

- 遥控器按键部分只可用干的软布擦拭。
- 请勿使用稀释剂、有机溶剂、强酸等液体。


遇到问题时

1.关于故障代码的显示

以下情况请联系经销商

⚠警告

- 异常时（有焦臭味），请停止空调机的运转，并切断电源。



异常时，基本画面中的“故障代码”将显示。
“异常代码”和“详细代码”交替出现。
请告知经销商“异常代码”和“详细代码”。
※详细代码不显示时，详细代码为“00”。

2.售后服务

⚠警告

- 请勿擅自拆卸、改造或修理。
  否则可能导致触电或火灾。
  请委托经销商来进行。
- 请勿自行移动或重新安装。
  安装不当可能导致触电或火灾。
  请委托经销商来进行。

■委托修理时请告知以下事项

- 空调机型号
- 出厂编号和安装日期
- 故障状况——尽可能详细说明
- 地址、姓名、电话号码

■关于移机

由于技术上的需要，请向经销商洽询。
另外，这种情况下，需收取必要的移机费用。

■关于保修期过后的修理

请联系经销商。如果可以修理，会提供收费服务。

■如果有疑问

关于售后服务，请向经销商洽询。

■产品中有害物质的名称和含量

根据中国《电子电气产品有害物质限制使用标识要求》

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
构造部件	○	○	○	○	○	○
电子电气部件	×	○	○	○	○	○
附属部件	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。
○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。
×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。
标记“×”的所有部件均符合欧盟RoHS法规指令，皆因全球技术发展水平限制而无法实现有害物质的替代。
注1：请注意，并非内装产品都包含上述部件。
注2：环保使用期限的参考标准，取决于产品正常的工作温度和湿度等条件。
注3：如果产品中附属电池，电池的环保使用年限为3年或者参照电池的相关标准和标识。

大金空调(上海)有限公司

公司总部
地址：上海市莘庄工业区申富路318号
邮编：201108
售后服务电话：400-820-1081(固定电话和手机均可拨打)
在线报修网址：http://www.4008201081.com.cn

扫一扫或搜索“daikinfw”
登陆大金售后微信服务号

2P480953-1B

作成日	制作担当	校正A	校正B	校 次	仕上确认
17/4/20	谭喜莲			1 校	

客户承认签名：　　2017年　月　日

2P480953-1B
W594 × H420