Trabajar con el tipo "character" en VHDL

Creador: David Rubio G.

Entrada: https://soceame.wordpress.com/2025/02/27/trabajar-con-el-tipo-character-en-vhdl/

Blog: https://soceame.wordpress.com/

GitHub: https://github.com/DRubioG

Fecha última modificación: 27/02/2025

Dentro de la librería estándar (STANDAD) de VHDL existe un tipo de dato muy interesante, que se llama *character*. Es un tipo de dato que permite definir caracteres sueltos, como haría el método *string*, pero con la ventaja de que es un tipo de dato más fácil de convertir a otro tipo de datos.

El tipo *string* si se separa carácter a carácter se puede definir como tipo *character*.

La definición del tipo *character* en la librería STANDARD se hace de la siguiente forma.

BS, DLE,	SOH,	LF, DC2,	VT, DC3,		CR, NAK,	SYN,	BEL, SI, ETB, USP,
'(', '0', '8',	'!', ')', '1', '9',	'"', '2', ':',	'#', '+', '3',	'\$', ',', '4',	'%', '-', '5', '=',	'&', '.', '6',	''', '7', '?',
'@', 'H', 'P', 'X',	'A', 'I', 'Q', 'Y',	'B', 'J', 'R', 'Z',	'C', 'K', 'S', '[',	'D', 'L', 'T', '\',	'E', 'M', 'U',	'F', 'N', 'V', '^',	'G', 'O', 'W', '_',
C136, C C144, C	129, C13 137, C13 145, C14 153, C19	38, C1 46, C1 54, C1 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0	39, C1 47, C1 55. C1	40, C1 48, C1 56, C1	'e', 'm', 'u', 33, C1 41, C1 49, C1 57, C1	'f', 'n', 'v', 34, C1 42, C1 50, C1 58, C1	'g', 'o', 'w', DEL, .35, .43, .51, .59,

Ahora vamos a ver con ejemplos como se puede utilizar este tipo de datos.


Ejemplo

En el siguiente ejemplo vamos a convertir un tipo *character* a un tipo *std_logic_vector*. Para ello se tiene que conocer que una letra en ASCII tiene 8 bits. Entonces, lo primero que se tiene que hacer es definir la constante y después hacer la conversión

```
constant char : character := 'a';
constant char_std_logic : std_logic_vector(7 downto 0) :=
std_logic_vector(to_unsigned(character'pos(char), 8));
```

Para hacer esta conversión primero se tiene que declarar la librería *numeric_std* para poder hacer la conversión a *unsigned*. Y por último solo hay que hacer uso del atributo *pos* para seleccionar el valor posicional, aunque esto es simplemente un atributo necesario para trabajar con el tipo *character*.

Nota: la conversión no necesariamente tiene que se de 8 bits, puede ser de otros valores como 9, 7, 6, etc, lo que se hace es añadir o quitar bits.



Si ahora simulamos tenemos el valor de la conversión de ASCII a hexadecimal.

