# Cómo extraer y grabar el binario de los FTDI (para cualquier fabricante de FPGAs-SoCs)

Creador: David Rubio G.

Entrada: <a href="https://soceame.wordpress.com/2025/02/03/como-extraer-y-grabar-el-binario-de-los-ftdi-para-cualquier-fabricante-de-fpgas-socs/">https://soceame.wordpress.com/2025/02/03/como-extraer-y-grabar-el-binario-de-los-ftdi-para-cualquier-fabricante-de-fpgas-socs/</a>

Blog: <a href="https://soceame.wordpress.com/">https://soceame.wordpress.com/</a>

GitHub: <a href="https://github.com/DRubioG">https://github.com/DRubioG</a>

Fecha última modificación: 24/02/2025

 $\underline{https://soceame.wordpress.com/2025/02/03/como-extraer-y-grabar-el-binario-de-los-ftdi-para-cualquier-fabricante-de-fpgas-socs/$ 

Como ya he comentado en dos entradas anteriores para Xilinx.

https://soceame.wordpress.com/2025/02/01/como-utilizar-un-chip-de-ftdi-como-cable-depurador-de-xilinx/

https://soceame.wordpress.com/2025/02/02/como-anadir-la-uart-a-un-ft2232-con-jtag/

Pues ahora aplicado a cualquier FTDI de cualquier fabricante de FPGAs.


#### Extraer el binario

Para poder realizar la tarea se requiere de dos sistemas operativos, uno en Windows y otro en Linux.

El sistema operativo de Windows es para ejecutar la aplicación FT Prog de FTDI para detectar el número de vendedor y el ID del producto, y el sistema operativo Linux para extraer el binario.

#### Windows


Lo primero que necesitamos es en el sistema operativo Windows instalarnos el programa FT Prog.



 $\underline{https://soceame.wordpress.com/2025/02/03/como-extraer-y-grabar-el-binario-de-los-ftdi-para-cualquier-fabricante-de-fpgas-socs/$ 

Este programa evita que vayamos a ciegas con los chips de FTDI, gracias a que nos dice el dispositivo que tenemos acoplado al ordenador.

Una vez instalado, enganchamos el cable que tiene el chip y le damos a Scan and Parse. Esto hace que busque los dispositivos de FTDI que haya acoplados.



Una vez encuentra el dispositivo FTDI que tenemos en el extremo del cable, también nos da el **Vendor ID** y el **Product ID** que son los números que necesitaremos en el sistema operativo Linux.

#### Linux

Ahora en Linux necesitamos tener instalado los siguientes paquetes.

sudo apt-get install libftdi1 ftdi-eeprom

Con estos dos paquetes ahora los único que necesitamos es crear un fichero .conf que contenga tenga lo siguiente dentro.

```
vendor_id=<vendor ID>
product_id=product ID>
```

https://soceame.wordpress.com/2025/02/03/como-extraer-y-grabar-el-binario-de-los-ftdi-para-cualquier-fabricante-de-fpgas-socs/

```
flash_raw=true
```

filename="<nombre del binario>.bin"

Y ahora lo siguiente es ejecutar el comando de lectura del binario.

```
sudo ftdi_eeprom --read-eeprom <nombre del .CONF>.conf
```

Esto lo que hace es que aparezca un fichero binario (.bin) con el binario que tenía dentro el FTDI.

```
80 fa 00 00 11 11 9a 10
00000000
        01 08 03 04 10 60 00 07
00000010
         aa 3c 00 00 00 00 00 00
                                 56 00 00 00 00 00 00 00
                                                         |.<....|
00000020 00 00 00 00 00 00 00 00
                                 00 00 00 00 00 00 00 00
00000090 00 00 00 00 00 00 00 00
                                 00 00 10 03 4c 00 61 00
                                                         |....L.a.|
000000a0 74 00 74 00 69 00 63 00 65 00 3c 03 4c 00 61 00
                                                        |t.t.i.c.e.<.L.a.|
000000b0 74 00 74 00 69 00 63 00
                                 65 00 20 00 46 00 54 00
                                                         lt.t.i.c.e. .F.T.
000000c0 55 00 53 00 42 00 20 00
                                 49 00 6e 00 74 00 65 00
                                                        U.S.B. .I.n.t.e.
000000d0
         72 00 66 00 61 00 63 00
                                 65 00 20 00 43 00 61 00
                                                         |r.f.a.c.e. .C.a.|
000000e0 62 00 6c 00 65 00 00 00
                                 00 00 00 00 00 00 00 00
                                                         |b.l.e....|
000000f0 00 00 00 00 00 00 00
                                 00 00 00 00 00 00 5b 12
                                                         1.....[.]
00000100
```

Y desde este instante el cable es totalmente funcional.

### Grabar el binario

Para grabar el binario lo único es que hay que tener el FTDI conectado. Y solo hace falta llamar al comando que graba el binario que tenemos.

```
sudo ftdi_eeprom --flash-eeprom <binario_depurador>.conf
```

# Repositorio con binarios

Aquí dejo los enlaces con los diferentes binarios para los distintos tipos de FPGAs/SoCs:

- Xilinx: https://github.com/DRubioG/FTDI flash binaries Xilinx
- Altera/Intel: <a href="https://github.com/DRubioG/FTDI\_flash\_binaries\_Altera\_Intel">https://github.com/DRubioG/FTDI\_flash\_binaries\_Altera\_Intel</a>
- Microchip: https://github.com/DRubioG/FTDI\_flash\_binaries\_Microchip
- Lattice: https://github.com/DRubioG/FTDI\_flash\_binaries\_Lattice


# **Ejemplo Quartus**

Ahora queremos sacar el código binario de un cable depurador de Quartus como este.



Lo primero que hacemos es conectarlo a un Windows y ejecutar la aplicación FT Prog.

# $\frac{\text{https://soceame.wordpress.com/2025/02/03/como-extraer-y-grabar-el-binario-de-los-ftdi-para-cualquier-fabricante-de-fpgas-socs/}$



Entonces, al darle a detectar, podemos ver que dentro tiene un FT245R (este chip sólo tiene una interfaz, por lo que sólo puede utilizarse como JTAG). Ahora lo único que tenemos que hacer es capturar los siguiente parámetros:

Vendor ID: 0x09FBProduct ID: 0x6001

Ahora en Linux creamos el siguiente fichero .conf

vendor\_id=0x09FB product\_id=0x6001

flash\_raw=true

filename="jatg\_quartus.bin"

Ahora lo único que tenemos que hacer es acoplar el cable al Linux y ejecutar el comando de lectura.

 $\underline{https://soceame.wordpress.com/2025/02/03/como-extraer-y-grabar-el-binario-de-los-ftdi-para-cualquier-fabricante-de-fpgas-socs/$ 

```
FTDI eeprom generator v0.17
(c) Intra2net AG and the libftdi developers <opensource@intra2net.com>
FTDI read eeprom: 0
EEPROM size: 128
FTDI close: 0
```


Ahora solo tenemos que abrir el binario para ver lo que tiene guardado.

```
00000000
                                    80 4b 0c 00 00 00 98 0e
          01 40 fb 09 01 60
                               00
                            00
00000010
          a6 18 be 12 dd dd 01 00
                                    0e 03 41 00 6c 00 74 00
00000020
          65 00 72 00 61 00 18 03
                                    55 00 53 00 42 00 2d 00
                                                              le.r.a...U.S.B.-.|
00000030
          42 00 6c 00 61 00 73 00
                                    74 00 65 00 72 00 12 03
                                                              |B.l.a.s.t.e.r...
00000040
          38 00 61 00 39 00 45 00
                                    44 00 46 00 5a 00 4b 00
                                                              18.a.9.E.D.F.Z.K.|
00000050
          00 00 01 00 00 00 00
                               00
                                    00 00 00 00 00 00 00 00
00000060
          00 00 00 00 00 00 00 00
                                    00 00 00 00 00 00 00 00
00000070
          00 00 00 00 00 00 00 00
                                    00 00 00 00 00 00 04 c5
00000080
```

Y ahora para grabarlo solo tenemos que ejecutar el comando de grabación sobre el chip que queremos.


## **Ejemplo Microchip**

Para este ejemplo tenemos un FTDI de tipo FT4232 según nos dice el esquemático de la placa (PolarFire SoC Discovery Kit).



Ahora como en el ejemplo anterior abrimos el FT Prog, y comprobamos el dispositivo.

 $\frac{\text{https://soceame.wordpress.com/2025/02/03/como-extraer-y-grabar-el-binario-de-los-ftdi-para-cualquier-fabricante-de-fpgas-socs/}$ 



Podemos ver que tenemos un FT4232, que tiene hasta 4 interfaces. Ahora lo que hacemos es extraer los siguientes datos.

Vendor ID: 0x1514

Product ID: 0x2008

Ahora con estos parámetros vamos a Linux y creamos un fichero llamado *jtag\_microchip.conf*, este fichero contendrá el siguiente código.

```
vendor_id=0x1514
product_id=0x2008
flash_raw=true
```

filename="jtag\_microchip.bin"

Ahora lo único que tenemos que hacer es lanzar el comando de lectura con el dispositivo acoplado. sudo ftdi\_eeprom --read-eeprom jtag\_microchip.conf

Cuando termine nos devuelve que está correcto.

https://soceame.wordpress.com/2025/02/03/como-extraer-y-grabar-el-binario-de-los-ftdi-para-cualquier-fabricante-defpgas-socs/

```
FTDI eeprom generator v0.17
(c) Intra2net AG and the libftdi developers <opensource@intra2net.com>
FTDI read eeprom: 0
EEPROM size: 256
FTDI close: 0
```

Ahora se lo podemos grabar sobre cualquier dispositivo.

## **Nota final**

Y así se puede hacer con cualquier fabricante al que se le quiera extraer o grabar el binario de un

que tiene ac . que ti Y por último, el FT Prog también nos devuelve el tipo de memoria que tiene acoplado el FTDI en el campo EEPROM Type.