Cómo configurar un pin como pull-up o pull-down en Lattice Radiant

Creador: David Rubio G.

Entrada: https://soceame.wordpress.com/2025/02/17/como-configurar-un-pin-como-pull-up-o

Blog: https://soceame.wordpress.com/

GitHub: https://github.com/DRubioG

Fecha última modificación: 17/02/2025


Lo primero que hay que tener es la síntesis hecha.



Cuando la tengas hecha, solo tienes que ir a *Device Constraint Editor*.



Una vez abierto solo tienes que ir a una opción de abajo.



La opción es PULLMODE. Aquí se selecciona el tipo de pin que se quiere implementar.

