

## 1. Checagem Visual/ Funcional

### 1.1 Checagem Visual:

- Checar na etiqueta se a data de calibração não está vencida;
- Checar se houve qualquer tipo de queda ou golpe;
- Se os lacres da calibração que estão colados não foram violados.

### 1.2 Checagem Funcional:

- Checar se alguma peça interna está solta, (caso esteja, a Década deve ser aberta para retirar as peças);
- Checar se os terminais de contato estão limpos, (caso não estejam, devem ser limpos).

## 2. Estabilização da temperatura

- Antes da checagem deve-se aguardar por no mínimo trinta minutos no ambiente controlado à  $(20 \pm 1) ^\circ\text{C}$  e  $(55 \pm 15) \%ur$ , para que o conjunto fique estabilizado/em equilíbrio.

## 3. Checagem da estabilidade nas condições metrológicas

- Conectar dois cabos na Década em paralelo com a Ponte RLC/ Medidor de Capacitância para realizar as leituras em aproximadamente 50% da escala de cada dial da Década e comparar com a indicação da Ponte RLC/ Medidor de Capacitância.

## 4. Tolerância para checagem conforme Método e Manual:

| Tipo      | Tolerância                    |
|-----------|-------------------------------|
| Digital   | $\pm 2 \%$ do fundo de escala |
| Analógica | $\pm 4 \%$ do fundo de escala |

- Os valores devem ser registrados no CESP.
- Limpar cuidadosamente após o uso, usando um papel macio.
- Referência Bibliográfica: Manual do fabricante (Se aplicável).

**OBS:** Caso ocorra qualquer tipo de anomalia, deve-se proceder conforme **PQ-009.02**. Não se esquecer que pode haver curva de correção a qual deve-se fazer parte desta análise e/ou ainda o especificado do instrumento pode ser maior que o acima declarado.

| Revisão | Data       | Elaborado/Revisado por  | Aprovado por          |
|---------|------------|-------------------------|-----------------------|
| 00      | 17/05/2019 | André Ricardo de Toledo | Douglas D. S. Camargo |