


8. Wymiary szaf sterujących.






	Wymiary szafy sterując										
nxkW	sterowanie kaskadowe					sterowanie przetwornicą				1	
	а	b	h	h,	masa	а	b	h	h₁	masa	
2x0,37											
2x0,55											
2x0,75											
2x1,1					16					85	
2x1,5	600	210		600		000		1000			
2x2,2						800	300	1600	800		
2x3,0			1600								
2x4,0 2x5,5			1000		27					87	
2x7,5					"					"	
2x11,0			1		60					90	
2x15,0					62	600		1000		110	
2x18,5	800	300		1000	63		400		-	180	
2x22,0					64	800		2000		185	
2x30,0					65					190	
3x0,37			İ		ĺ			İ		ĺ	
3x0,55											
3x0,75											
3x1,1					21					90	
3x1,5	600	210		600		800	300	1600	800		
3x2,2	000	-10		000		000	000	1000	000		
3x3,0			4000								
3x4,0			1600		00						
3x5,5					32					92	
3x7,5 3x11,0			-		65		300			95	
3x15,0					67	1000	300	1000		115	
3x18,5	800	300		1000	68				_	185	
3x22,0	000	000		1000	69	800	400	2000		190	
3x30,0					70	000				195	
4x0,37			! 	<u> </u>				! 			
4x0,55											
4x0,75											
4x1,1	600	210		600	31						
4x1,5						800	300	1600	800	100	
4x2,2											
4x3,0											
4x4,0			1600								
4x5,5					66					405	
4x7,5						1000	000	4000		105	
4x11,0	800	300		1000	67	1200	300	1000		108	
4x15,0					69 70					195 200	
4x18,5 4x22,0					70	1000	400	2000	_	205	
4x22,0 4x30,0					72					210	
1,00,0			I .	l	1 '-		ı	I	l	1 210	







	Wymiary szafy sterującej [mm] i masa [kg]									
nxkW	sterowanie kaskadowe					sterowanie przetwornicą				
	а	b	h	h₁	masa	а	b	h	h,	masa
5x0,37 5x0,55 5x0,75										
5x1,1 5x1,5	600	210	1600	600	31	1000	300	1600	800	108
5x2,2 5x3,0										
5x4,0 5x5,5	800	300		1000	68					
5x7,5 5x11,0 5x15,0	1000				161 162 164	1200			1000	113 115 120
5x18,5 5x22,0 5x30,0	1200	400	1800	-	202 203 204	1600	400	2000	-	190 200 210
6x0,37 6x0,55 6x0,75 6x1,1 6x1,5 6x2,2 6x3,0	600	210	1600	600	32	1000	300	1600	800	108
6x4,0	800	300		1000	69					
6x5,5 6x7,5 6x11,0	1000	400	4005		163 164 165	1200			1000	115 117
6x15,0 6x18,5 6x22,0 6x30,0	1200	400	1800	-	168 204 206 208	1600	400	2000	_	124 200 205 210

ZASADY DOBORU ZESTAWU

1. Określenie parametrów charakteryzujących zasilany obiekt lub system.

1.1. Wstęp.

Zestaw powinien zapewnić stałą niezawodną dostawę wody do wszystkich odbiorców w obiekcie lub systemie w czasie maksymalnego jej poboru.

Do prawidłowego doboru zestawu niezbędna jest znajomość:

- maksymalnego zapotrzebowania na wodę zasilanego obiektu lub systemu Q____ [m³/h],
- minimalnego ciśnienia na wyjściu z hydroforni H, [m],
- minimalnego ciśnienia na wejściu do hydroforni H_s [m].

Przez pojęcie "na wyjściu z hydroforni" i "na wejściu do hydroforni" należy rozumieć króciec tłoczny i krócieć ssący zestawu.

1.2. Maksymalne zapotrzebowanie na wodę \mathbf{Q}_{\max}

Maksymalne zapotrzebowanie na wodę Q wyznacza się na podstawie:


- · norm i zarządzeń,
- · literatury technicznej,
- · pomiarów zużycia wody,
- wykresu 1.

)

Wykres 1

Krzywe do wyznaczania zapotrzebowania obiektu na wodę:

- 1. Hotele,
- 2. Szpitale,
- 3. Budynki handlowe,
- 4. Budynki biurowe,
- 5. Domy mieszkalne.



1.3. Minimalne ciśnienie na wyjściu z hydroforni H,.

Minimalne ciśnienie na wyjściu z hydroforni H, wyznacza się na podstawie obliczeń:

$$H_t = H_{nt} + \Delta h_t + H_{min}$$

- H, [m] minimalne wymagane ciśnienie na wyjściu z hydroforni,
- H_{gt} [m] wysokość geometryczna między osią rurociągu wyjściowego z hydroforni a najbardziej niekorzystnie usytuowanym pod wzgledem hydraulicznym punktem czerpalnym w zasilanym obiekcie lub systemie.
- Δh_t [m] suma strat ciśnienia w rurociągu na odcinku od wyjścia z hydroforni do najbardziej niekorzystnie usytuowanego pod względem hydraulicznym punktu czerpalnego w zasilanym obiekcie lub systemie,
- H_{min} [m] minimalne wymagane ciśnienie wody w najbardziej niekorzystnie usytuowanym pod względem hydraulicznym punkcie czerpalnym w zasilanym obiekcie lub systemie, wyznaczone na podstawie norm.