Министерство образования и науки Российской Федерации Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Волгоградский государственный технический университет» Факультет электроники и вычислительной техники Кафедра физики

Семестровая работа по дисциплине «Радиоэлектроника»

Выполнили студенты группы Ф-469 Слоква В. И., Чечеткин И. А.

Проверил профессор, доктор физ.-мат. наук Смоляр В. А.

Содержание

П	Параметры полупроводника		
1	Концентрация электронов и дырок в собственном полупроводнике	4	
2	Код программы	7	
Cı	писок литературы	10	

Параметры полупроводника

Таблица 1 — Параметры полупроводника

Кремний (Si)		
Эффективная масса электронов	$1{,}08\cdot m_e$	
Эффективная масса дырок	$0.56 \cdot m_e$	
Энергия дна зоны проводимости, эВ	4,02	
Энергия вершины валентной зоны, эВ	5,23	
Ширина запрещенной зоны, эВ	1,21	

1 Концентрация электронов и дырок в собственном полупроводнике

Концентрация электронов в зоне проводимости равна:

$$n = 2 \cdot \int_{E_C}^{\infty} N(E) f(E, T) dE.$$
 (1)

Если уровень Ферми F лежит в запрещенной зоне энергий и удален от края зоны E_C хотя бы на 2kT, то в распределении Ферми-Дирака (2)

$$f(E,T) = \frac{1}{1 + e^{\frac{E - F}{kT}}}$$
 (2)

единицей в знаменателе можно пренебречь и оно переходит в распределение Максвелла-Больцмана классической статистики (для кремния показаны на рис. 1). Это случай невырожденного полупроводника:

$$f(E,T) = e^{-\frac{E-F}{kT}}. (3)$$




Рисунок 1 — Функции Ферми-Дирака f и Больцмана $f_{\mathcal{B}}$ для температуры 1500 К

Плотность состояний в зоне проводимости N(E) выражается формулой

$$N(E) = \frac{4\pi m_n^{3/2} \cdot \sqrt{2(E - E_C)}}{h^3},\tag{4}$$

где $m_n^{3/2}$ – эффективная масса электрона, E_C – энергия, соответствующая дну зоны проводимости.

Если вместо $(E-E_C)$ подставить (E_V-E) , а вместо m_n – эффективную массу дырки m_p , то получим формулу плотности состояний в валентной зоне.

Для кремния N(E) выглядит так, как показано на рисунке 2.




Рисунок 2 — Функция распределения плотности состояний в зоне проводимости N(E)

Подставив (3) и (4) в (1), получим:

$$n = N_C \cdot e^{-\frac{E_C - F}{kT}},\tag{5}$$

где N_C – эффективная плотность состояний в зоне проводимости:

$$N_C = 2 \cdot \left(\frac{2\pi m_n kT}{h^2}\right)^{3/2}.$$

Концентрация дырок в валентной зоне:

$$p = N_V \cdot e^{-\frac{F - E_V}{kT}},\tag{6}$$




Рисунок 3 — Зависимость $n_i(T)$, $N_C(T)$, $N_V(T)$

где N_V – эффективная плотность состояний в валентной зоне:

$$N_V = 2 \cdot \left(\frac{2\pi m_p kT}{h^2}\right)^{3/2}.$$

Для расчета n и p по уравнениям (5) и (6) необходимо знать положение уровня Ферми F. Однако произведение концентраций электронов и дырок для невырожденного полупроводника не зависит от уровня Ферми, хотя зависит от температуры:

$$n \cdot p = (n_i)^2 = N_C \cdot N_V \cdot e^{-\frac{E_g}{kT}}.$$
 (7)

Концентрацию собственных носителей заряда в зоне проводимости и в валентной зоне рассчитаем из формулы (7). Для кремния зависимость $n_i(T)$, $N_C(T)$, $N_V(T)$ отображена на рисунке 3.

2 Код программы на C (с использованием gnuplot)

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <math.h>
const double e = 1.6E-19;
const double m e = 9.1E-31;
const double k = 1.38E-23;
const double h = 6.63E-34;
const double h2 = h * h;
const double h3 = h * h * h;
const float m_p = 0.56 * m_e;
const float m n = 1.08 * m e;
const float E_c = 4.02;
const float E_g = 1.21;
const float E_v = E_c + E_g;
const float F = E c + E g / 2.0;
char elem_name[] = "Si";
char def_file[] = "data.txt";
double n x(float m x, float T)
 return 2.0 * pow(2.0 * M_PI * m_x * k * T / h2, 1.5) * 1E-6;
double fermi(double E, double T)
 return 1.0 / (1 + \exp((E - F)*e / (k * T)));
double boltz(double E, double T)
 return \exp(-(E - F)*e/(k * T));
double f(double m, double E)
 return 4.0 * M_PI * pow(m, 1.5) * sqrt(2.0 * (E - E_c)) / h3;
double n_e(float E)
  return 4.0 * M_PI * pow(m_n, 1.5) * sqrt(2.0 * (E - E_c*e) / h3);
int main(void)
```

```
FILE *f, *p;
const float T0 = 100.0f, T1 = 1000.0f, dt = 10.0f;
float T, E;
double N c, N v, n i;
f = fopen(def file, "w");
for (T = T0; T < T1; T += dt) {
  N_c = n_x(m_n, T);
  N v = n x(m p, T);
  n_i = pow(N_c * N_v, 0.5f) * exp(-E_g * e / (2.0f * k * T));
  fprintf(f, "%.4E %.4E %.4E %.4E\n", 1000.0f / T, n_i, N_c, N_v);
fclose(f);
p = popen("gnuplot -p", "w");
fprintf(p,
  "set terminal pdfcairo enhanced color font 'Ubuntu, 10' size 4.0in,
      "set border 3\n"
  "set grid\n"
  "set output 'n_i.pdf'\n"
  "set title '%s'\n"
  "set key outside right center spacing 1.3\n"
  "set logscale y\n"
  "set xtics 1.0\n"
  "set format x '%%.1f'\n"
  "set format y '10^{8}L'\n"
  "set xlabel '1000/T, K^{-1}'\n"
  "set ylabel 'n, cm^{-3}'\n", elem_name);
fprintf(p, "plot '%s' using 1:2 title ' n_i' with lines lc 1 lw 4 lt
         "'%s' using 1:3 title ' N_c' with lines lc 2 lw 4 lt 2, "
         "'%s' using 1:4 title ' N_v' with lines lc 3 lw 4 lt 5\n",
     def file, def file, def file);
pclose(p);
f = fopen(def_file, "w");
for (E = E_c - E_g / 2.0; E \le E_v + E_g / 2.0f; E += 1E-3) {
  fprintf(f, "%.4E %.4E %.4E %.4E %.4E %.4E %.4E %.4E\n",
       E^*e, fermi(E, 0.001),
       fermi(E, 1500), boltz(E, 1500));
fclose(f);
p = popen("qnuplot -p", "w");
fprintf(p,
  "set terminal pdfcairo enhanced color font 'Ubuntu, 10'\n"
      "set border 3\n"
  "set grid\n"
  "set output 'f.pdf'\n"
  "set title '%s'\n"
  "set xrange [0:1]\n"
  "set xtics 0.1\n"
  "set format y '%%.1t\u00D710^{%%T}'\n"
```

```
"set key outside right center spacing 1.3\n"
  "set xlabel 'f'\n"
  "set ylabel 'E, J'\n", elem_name
fprintf(p, "plot '%s' using 2:1 title 'Fermi, T = 0 \text{ K'} with lines lc
      "'%s' using 3:1 title 'Fermi, T = 1500 K' with lines lc 2 lw 4
      "'%s' using 4:1 title 'Boltzmann, T = 1500 \text{ K'} with lines 1c 3 1
     def_file, def_file, def_file);
pclose(p);
f = fopen(def_file, "w");
for (E = 0.0f; E < 1.0f; E += 1E-3) {
  fprintf(f, "%.4E %.4E\n", E, n_e(E));
fclose(f);
p = popen("gnuplot -p", "w");
fprintf(p,
  "set terminal pdfcairo enhanced color font 'Ubuntu, 10'\n"
      "set border 3\n"
  "set grid\n"
  "set output 'N_E.pdf'\n"
  "set title '%s'\n"
  "set format x '%%.1t\u00D710^{%%T}'\n"
  "set format y '\%\%.2f'\n"
  "set xrange [0:*]\n"
  "set xlabel 'N(E)'\n"
  "set ylabel 'E, J'\n", elem_name
);
fprintf(p, "plot '%s' using 2:1 notitle with lines lc 1 lw 4 lt 1\n",
pclose(p);
return EXIT_SUCCESS;
```

Список литературы

- [1] Гуртов, В. А. Твердотельная электроника: Учеб. пособие / В. А. Гуртов. М., 2005. 492 с.
- [2] NSM Archive Physical Properties of Semiconductors http://www.matprop.ru/semicond