# 嵌入式系统原理

# The Principle of Embedded System



合肥工业大学·计算机与信息学院





Instruction System (也称为指令集,机器语言),指计算机所能执行的全部指令(功能)的集合。从系统结构角度看,它实现了软件和硬件的交互联系,是表征计算机性能的重要因素。

# 第三章 ARM指令集与汇编程序设计

#### 第三章 ARM指令集与汇编程序设计



- · 3.1 ARM尋址方式
- 3.2 ARM指令集
- 3.3 ARM汇编程序设计
- 3.4 Thumb指令集



# サ 几个概念

- > 指令: 计算机控制各功能部件协调动作的命令。
- >指令系统(集): 微处理器所能执行的全部指令的集合。
  - ✓不同的微处理器拥有不同的指令系统。同等条件下,指令系统越强,则构成的计算机系统的功能就越强。
  - ✓指令由硬件直接识别并执行。指令系统中指令数量愈多, 硬件的结构也愈复杂。
- ▶ 机器语言指令(指令机器码): 能被微处理器直接识别和 执行二进制编码,是指令在计算机内部的表示形式。
- ▶汇编语言指令——机器指令的符号化表示形式。



# 母 指令格式

>汇编语言指令:由操作码和操作数两部分组成。

操作码 操作数1--- 操作数n 指令的一般格式

- ✓操作码:指示指令要执行的具体操作。用助记符(一般为 英文字母缩写)表示——指令助记符。
- ✓操作数:指出指令执行过程中的操作对象。可以用符号或符号地址表示。



# 母 寻址方式

- ▶ 微处理器根据指令中由操作数(地址码字段)给出的地址信息,来寻找真实物理地址的方式。
- >ARM处理器具有8种基本寻址方式:
  - (1) 寄存器寻址
  - (3) 寄存器偏移寻址
  - (5) 基址寻址
  - (7) 堆栈寻址

- (2) 立即寻址
- (4) 寄存器间接寻址
- (6) 多寄存器寻址
- (8) 相对寻址



# (1) 寄存器寻址

》指令中操作数指出的是寄存器编号,指令执行时直接 取出寄存器的值来操作。


#### ▶举例:

**MOV R1,R2** 

;将R2的值存入R1

**SUB R0,R1,R2** 

;将R1的值减去R2的值,结果保存到R0






# (2) 立即寻址

》指令中的操作数就是数据本身,即数据就包含在指令当中,取出指令也就取出了可以立即使用的数(故称为立即数)。

#### ▶举例:

SUBS R0,R0,#1 ;R0减1,结果放入R0,并且影响标志位 MOV R0,#0xFF000 ;将立即数0xFF000装入R0寄存器





# (3) 寄存器偏移寻址

>ARM指令集特有的寻址方式。当指令中某个操作数是该寻址方式时,则对其操作前,首先执行移位操作。


#### ▶举例:

**MOV R0,R2,LSL #3** 

;R2的值左移3位,结果放入R0,

; \$PR0=R2×8

ANDS R1,R1,R2,LSL R3;R2的值左移R3位,然后和R1相;"与"操作,结果放入R1





# ◆ ARM支持的移位操作

LSL移位操作:

(逻辑左移)

LSR移位操作:

(逻辑右移)

ASR移位操作:

(算术右移)


ROR移位操作:

(循环右移)

RRX移位操作:

(带进位位的循

环右移)





# (4) 寄存器间接寻址

》指令中的操作数给出的是一个通用寄存器的编号,所需的操作数保存在寄存器指定地址的存储单元中,即寄存器为操作数的地址指针。


#### ▶举例:

LDR R1,[R2]

;将R2指向的存储单元中的数据读出,保存在R1中

**SWP** R1,R1,[R2]

;将寄存器R1的值和R2指定的存储单元的内容交换





# (5) 基址寻址

▶将基址寄存器的内容与指令中给出的偏移量相加,形成操作数的有效地址。


#### ▶举例:

LDR R2,[R3,#0x0C];读取R3+0x0C地址的存储单元的内容,放入R2

STR R1,[R0,#-4]!

;把R1的值保存到R0-4地址指定的存储单元







# (6) 多寄存器寻址

》一次可传送几个寄存器值,允许一条指令传送16个寄存器的任何子集或所有寄存器。

#### ▶举例:

LDMIA R1!,{R2-R4,R6};将R1指向的顺序存储单元中的数据读出到R2~R4

;和R6(R1自动加4)

|    |            |  | ,    | ,          |  |  |
|----|------------|--|------|------------|--|--|
| R6 | 0x04       |  | 0x04 | 0x400000C  |  |  |
| R4 | 0x03       |  | 0x03 | 0x40000008 |  |  |
| R3 | 0x02       |  | 0x02 | 0x40000004 |  |  |
| R2 | 0x01       |  | 0x01 | 0x40000000 |  |  |
| R1 | 0x40000010 |  |      |            |  |  |

LDMIA R1!, {R2-R4, R6}

为值保存到RO指向的 4)



# (7) 堆栈寻址


- ▶ 堆栈是存储器中一个按特定顺序(先进后出 or 后进 先出)进行存取的区域。
- 》堆栈寻址是隐含的,它使用一个专门的寄存器(堆栈 指针)指向一块存储区域(即堆栈),指针所指向的存储 单元称为堆栈的栈顶。

#### ▶分类1:

- √向上生长:向高地址方向生长,称为递增堆栈。
- √向下生长:向低地址方向生长,称为递减堆栈。



# (7) 堆栈寻址






# (7) 堆栈寻址

# ▶分类2:

- √满堆栈:堆栈指针指向最后压入堆栈的有效数据项;
- ✓空堆栈:堆栈指针指向下一个待压入数据的空位置。






# (7) 堆栈寻址

- ▶两种分类组合→四种类型的堆栈:
  - √满递增:堆栈向上增长,堆栈指针指向内含有效数据项的最高地址。指令如LDMFA、STMFA等;
  - ✓空递增:堆栈向上增长,堆栈指针指向堆栈上的第一个空位置。指令如LDMEA、STMEA等;
  - √满递减:堆栈向下增长,堆栈指针指向内含有效数据项的最低地址。指令如LDMFD、STMFD等;
  - ✓空递减:堆栈向下增长,堆栈指针向堆栈下的第一个空位置。指令如LDMED、STMED等。







# (8) 相对寻址

▶是基址寻址的一种变通。由程序计数器PC提供基准 地址,指令中的操作数作为偏移量,两者相加后得到 的地址即为操作数的有效地址。

#### ▶举例:

```
BL SUBRI ; 调用SUBRI子程序
```

. . .

**SUBR1** ...

MOV PC,R14 ; 返回

#### 第三章 ARM指令集与汇编程序设计



- 3.1 ARM **寻址方式**
- 3.2 ARM指令集
- 3.3 ARM汇编程序设计
- 3.4 Thumb指令集



## 母 ARM微处理器的指令集

- ➤ RISC→加载/存储(Load/Store)型:
  - ✓ 指令集仅能处理寄存器中的数据,而且处理结果都要放回寄存器中。
  - ✓对存储器的访问需要通过专门的加载/存储指令来完成。
- ➤ ARM7TDMI(-S)的指令集,包括:
  - ✓ARM指令集
  - **✓ Thumb**指令集



# ◆ ARM指令集与Thumb指令集的关系

Thumb指令集 具有灵活、小 巧的特点

ARM指令集支持 ARM核所有的特性,具有高效、 快速的特点



- (1) 指令基本格式
- (2) 分支指令(跳转指令)
- (3) 数据处理指令
- (4) 乘法指令
- (5) 存储器访问指令
- (6) 杂项指令
- (7) 伪指令



# 母 ARM指令的基本格式

<opcode> {<cond>} {S} <Rd> ,<Rn> {,<operand2>}

其中: <>号内的项是必须的, {}号内的项是可选的。

opcode: 指令助记符;

cond: 执行条件,可选,例如EQ、NE等。如果没有,则使用默认条件AL(即无条件执行);

S: 是否影响CPSR寄存器的值,可选;

Rd: 目标寄存器; Rn: 第1个操作数的寄存器;

operand2:第2个操作数,可选。



◆ 举例 / 寄存器间接寻址 ► LDR R0, [R1] ;读取R1地址上的存储器单元内容, 执行条件AL(无条件)

**立即寻址** ➤ ADDS R1, R1, #1 ;加法指令, R1+1→R1, 影响CPSR寄存器(S)

➤ SUBNES R1, R1, #0x10 ;条件执行减法运算(NE),

;R1-0x10→R1,影响CPSR寄存器(S)



# ◆ 条件码cond

- > 可以实现高效的逻辑操作,提高代码效率。
- ➤ 所有的ARM指令都可以条件执行;而Thumb指令只有 B(跳转)指令具有条件执行功能。
- > 如果指令不标明条件码,则默认为无条件(AL)执行。



# 指令条件码表

| 操作码  | 条件助记符 | 标志        | 含义            |
|------|-------|-----------|---------------|
| 0000 | EQ    | Z=1       | 相等            |
| 0001 | NE    | Z=0       | 不相等           |
| 0010 | CS/HS | C=1       | 无符号数大于或等于     |
| 0011 | CC/L0 | C=0       | 无符号数小于        |
| 0100 | MI    | N=1       | 负数            |
| 0101 | PL    | N=0       | 正数或零          |
| 0110 | VS    | V=1       | 溢出            |
| 0111 | VC    | V=0       | 没有溢出          |
| 1000 | HI    | C=1, Z=0  | 无符号数大于        |
| 1001 | LS    | C=0, Z=1  | 无符号数小于或等于     |
| 1010 | GE    | N=V       | 有符号数大于或等于     |
| 1011 | LT    | N!=V      | 有符号数小于        |
| 1100 | GT    | Z=0, N=V  | 有符号数大于        |
| 1101 | LE    | Z=1, N!=V | 有符号数小于或等于     |
| 1110 | AL    | 任何        | 无条件执行(指令默认条件) |
| 1111 | NV    | 任何        | 从不执行(不要使用)    |



# ◆ 标志影响位S

- ➤ 默认情况下,<u>数据处理指令</u>不影响CPSR的条件码标志位(N、Z、C、V),但可以选择通过添加"S"来影响。
- > 特殊:比较指令不需要添加"S"就可改变相应的标志位。
- > 举例:

loop

. . .

SUBS r1,r1,#1 ← R1減1,并设置标志位 BNE loop ← 如果 Z标志清零(R1≠0)则跳转



- 分支指令(跳转指令)
- 数据处理指令
- 乘法指令
  - 存储器访问指令
  - 杂项指令
    - 伪指令



# 1. 分支指令(跳转指令)

- 用于实现程序流程的跳转。
- 在ARM程序中有两种方法可以实现程序流程的跳转:
  - ✓ 使用专门的跳转指令。——可以实现向前或向后32MB的地址空间的跳转
  - ✓ 直接向程序计数器PC写入跳转地址值。——可以实现在 4GB的地址空间的跳转
- ➤ 在跳转之前结合使用指令MOV LR, PC, 可以保存将来 的返回地址值,从而实现在4GB地址空间的子程序调用。



#### 分支(跳转)指令包括以下4条指令:

- B 跳转指令
- BL 带返回的跳转指令
- BX 带状态切换的跳转指令
- BLX 带返回和状态切换的跳转指令



| 助记符 |       | 说明                | 操作                         | 条件码位置      |
|-----|-------|-------------------|----------------------------|------------|
| В   | label | 跳转指令              | PC←label                   | B{cond}    |
| BL  | label | 带返回的跳转指令          | LR←PC-4, PC←label          | BL {cond}  |
| BX  | Rm    | 带状态切换的跳<br>转指令    | PC←Rm,切换处理器状态              | BX {cond}  |
| BLX | Rm    | 带返回和状态切<br>换的跳转指令 | LR←PC-4, PC←Rm,<br>切换处理器状态 | BLX {cond} |



# 2. 数据处理指令

- >数据处理指令只能对寄存器的内容进行操作,而不能对内存中的数据进行操作。所有ARM数据处理指令均可选择使用S后缀,并影响状态标志。
- >比较指令即使不使用S后缀,也会直接影响状态标志。



## ARM数据处理指令----数据传送指令

| 助记符             | 说明    | 操作             | 条件码位置        |
|-----------------|-------|----------------|--------------|
| MOV Rd,operand2 | 数据传送  | Rd←operand2    | MOV{cond}{S} |
| MVN Rd,operand2 | 数据非传送 | Rd←(~operand2) | MVN{cond}{S} |

## ARM数据处理指令----比较指令

| 助记符              | 说明     | 操作                               | 条件码位置         |
|------------------|--------|----------------------------------|---------------|
| CMP Rn, operand2 | 比较指令   | 标志N、Z、C、V←Rn-operand2            | CMP{cond}     |
| CMN Rn, operand2 | 负数比较指令 | 标 志 N 、 Z 、 C 、<br>V←Rn+operand2 | CIVIIN(COIIU) |
| TST Rn, operand2 | 位测试指令  | 标志N、Z、C、V←Rn & operand2          | TST{cond}     |
| TEQ Rn, operand2 | 相等测试指令 | 标志N、Z、C、V←Rn ^ operand2          | TEQ{cond}     |



# ARM数据处理指令----算术运算指令

| 助记符 |                  | 说明            | 操作                            | 条件码位置          |
|-----|------------------|---------------|-------------------------------|----------------|
| ADD | Rd, Rn, operand2 | 加法运算指令        | Rd←Rn+operand2                | ADD {cond} {S} |
| SUB | Rd, Rn, operand2 | 减法运算指令        | Rd←Rn-operand2                | SUB {cond} {S} |
| RSB | Rd, Rn, operand2 | 逆向减法指令        | Rd←operand2-Rn                | RSB {cond} {S} |
| ADC | Rd, Rn, operand2 | 带进位加法         | Rd←Rn+operand2+Carr<br>y      | ADC {cond} {S} |
| SBC | Rd, Rn, operand2 | 带进位减法指令       | Rd←Rn-operand2-<br>(NOT)Carry | SBC {cond} {S} |
| RSC | Rd, Rn, operand2 | 带进位逆向减法指<br>令 | Rd←operand2-Rn-<br>(NOT)Carry | RSC {cond} {S} |



# ARM数据处理指令----逻辑运算指令

| 助记符 |     |     | Ŧ        | 说明       | 操作                | 条件码位置          |
|-----|-----|-----|----------|----------|-------------------|----------------|
| AND | Rd, | Rn, | operand2 | 逻辑与操作指令  | Rd←Rn&operand2    | AND {cond} {S} |
| ORR | Rd, | Rn, | operand2 | 逻辑或操作指令  | Rd←Rn operand2    | ORR {cond} {S} |
| EOR | Rd, | Rn, | operand2 | 逻辑异或操作指令 | Rd←Rn^ perand2    | EOR {cond} {S} |
| BIC | Rd, | Rn, | operand2 | 位清除指令    | Rd←Rn&(~operand2) | BIC {cond} {S} |



# 3. 乘法指令

- ARM7TDMI具有三种乘法指令,分别为:
  - 32×32位乘法指令;
  - 32× 32位乘加指令;
  - -32×32位结果为64位的乘/乘加指令。



# 乘法指令

| 助记符   |                    | 说明操作       |                                     | 条件码位置            |
|-------|--------------------|------------|-------------------------------------|------------------|
| MUL   | Rd, Rm, Rs         | 32位乘法指令    | Rd←Rm*Rs (Rd≠Rm)                    | MUL {cond} {S}   |
| MLA   | Rd, Rm, Rs, Rn     | 32位乘加指令    | Rd←Rm*Rs+Rn (Rd≠Rm)                 | MLA {cond} {S}   |
| UMULL | RdLo, RdHi, Rm, Rs | 64位无符号乘法指令 | (RdLo, RdHi) ←Rm*Rs                 | UMULL {cond} {S} |
| UMLAL | RdLo, RdHi, Rm, Rs | 64位无符号乘加指令 | (RdLo, RdHi)<br>←Rm*Rs+(RdLo, RdHi) | UMLAL {cond} {S} |
| SMULL | RdLo, RdHi, Rm, Rs | 64位有符号乘法指令 | (RdLo, RdHi) ←Rm*Rs                 | SMULL {cond} {S} |
| SMLAL | RdLo, RdHi, Rm, Rs | 64位有符号乘加指令 | (RdLo, RdHi)<br>←Rm*Rs+(RdLo, RdHi) | SMLAL {cond} {S} |



# 4. 存储器访问指令

存储器访问指令

单寄存器加载/存储指令

≺ 多寄存器加载/存储指令

寄存器和存储器交换指令

- 》用于对内存变量的访问、内存缓冲区数据的访问、 查表、外围部件的控制操作等。
- >使用单寄存器加载指令加载数据到PC寄存器,可实现程序的跳转功能。



# 母 存储器访问指令-----单寄存器加载指令

| 助记符                  | 说明                 | 操作                               | 条件码位置         |
|----------------------|--------------------|----------------------------------|---------------|
| LDR Rd,addressing    | 加载字数据              | Rd←[addressing],<br>addressing索引 | LDR {cond}    |
| LDRB Rd,addressing   | 加载无符号字节数据          | Rd←[addressing],<br>addressing索引 | LDR {cond} B  |
| LDRT Rd,addressing   | 以用户模式加载字数据         | Rd←[addressing],<br>addressing索引 | LDR {cond} T  |
| LDRBT Rd, addressing | 以用户模式加载无符号字<br>节数据 | Rd←[addressing],<br>addressing索引 | LDR {cond}BT  |
| LDRH Rd, addressing  | 加载无符号半字数据          | Rd←[addressing],<br>addressing索引 | LDR {cond} H  |
| LDRSB Rd, addressing | 加载有符号字节数据          | Rd←[addressing],<br>addressing索引 | LDR {cond} SB |
| LDRSH Rd, addressing | 加载有符号半字数据          | Rd←[addressing],<br>addressing索引 | LDR {cond} SH |



# 母 存储器访问指令----单寄存器存储指令

| 助记符                 | 说明          | 操作                                | 条件码位置         |
|---------------------|-------------|-----------------------------------|---------------|
| STR Rd, addressing  | 存储字数据       | [addressing]←Rd,<br>addressing索引  | STR {cond}    |
| STRB Rd,addressing  | 存储字节数据      | [addressing]←Rd,<br>addressing索引  | STR {cond} B  |
| STRT Rd,addressing  | 以用户模式存储字数据  | [addressing]←Rd,<br>addressing索引  | STR {cond} T  |
| STRBT Rd,addressing | 以用户模式存储字节数据 | [addressing]←Rd,<br>addressing索引  | STR {cond} BT |
| STRH Rd,addressing  | 存储半字数据      | [addressing] ←Rd,<br>addressing索引 | STR {cond} H  |



# (1)字和无符号字节加载/存储指令

▶LDR指令用于从内存中读取一个字或字节数据,存入 寄存器中; STR指令用于将寄存器中的一个字或字节数 据保存到内存。

### >指令格式如下:

### (T表示以用户模式访问)

```
LDR {cond} {T} Rd, 〈地址〉 ;读出一个字(32位)
```

STR {cond} {T} Rd, 〈地址〉;存入一个字(32位)

LDR {cond} B {T} Rd, <地址>;读出一个字节,高24位补0

STR {cond} B {T} Rd, 〈地址〉;存入一个字节,高24位不变



# (2) 半字和有符号字节加载/存储指令

➤ 这类LDR/STR指令可加载有符号半字或字节,可加载/ 存储无符号半字。

### ▶指令格式如下:

```
LDR {cond} SB Rd, <地址>;读出一个带符号字节,高24位补齐符号位 LDR {cond} SH Rd, <地址>;读出一个带符号半字,高16位补齐符号位 LDR {cond} H Rd, <地址>;读出一个无符号半字,高16位补0 STR {cond} H Rd, <地址>;写入半字,高16位不变
```



# ◆ 指令举例

LDRSB R1, [R0, R3] ;将R0+R3地址上的字节数据读

;到R1,高24位用符号位扩展

LDRSH R1, [R9] ;将R9地址上的半字数据读出到R1,

;高16位用符号位扩展

LDRH R6, [R2], #2; 将R2地址上的半字数据读出到R6,

; 高16位用零扩展, R2=R2+2

STRH R1, [R0, #2]!; 将R1的数据保存到R0+2地址中

; 只存储低2字节数据, R0=R0+2



# ◆ load/store指令应用举例:链表搜索操作

- ➤ 每个链表元素包括两个字: 第1个字中包含一个字节数据; 第2个字中包含指向下一个链表元素的指针,当这个指针为 0时表示链表结束。
- ▶ 执行前R0指向链表的头元素,R1中存放要搜索的数据;执 行后R0指向第1个匹配元素;若没有匹配元素,R0为0。

### search

**CMP R0**,#0 ;**R0**指针是否为空

LDRNEB R2,[R0] ;读取当前元素中的字节数据

CMPNE R1,R2 ;判断数据是否为搜索的数据

**LDRNE R0,[R0,#4]** ;如果不是,指针**R0**指向下一个元素

BNE search ;跳转到search执行

MOV PC,LR ;搜索完成,程序返回



# 母 存储器访问指令----多寄存器加载/存储指令

- ▶ LDM和STM指令可以实现在一组寄存器和一块连续的内存单元之间传输数据。LDM为加载多个寄存器; STM为存储多个寄存器。
- > 允许一条指令传送16个寄存器的任何子集或所有寄存器。
- >指令格式:

```
LDM {cond} <模式> Rn {!}, reglist {^}
STM {cond} <模式> Rn {!}, reglist {^}
```

LDM和STM的主要用途是现场保护、数据复制、参数传递等。



## ◆ 多寄存器加载/存储指令的8种模式

| 模式      | 说明        | 模式   | 说明    |
|---------|-----------|------|-------|
| IA      | 每次传送后地址加4 | FD   | 满递减堆栈 |
| IB      | 每次传送前地址加4 | ED   | 空递减堆栈 |
| DA      | 每次传送后地址减4 | FA   | 满递增堆栈 |
| DB      | 每次传送前地址减4 | EA   | 空递增堆栈 |
| 数据块传送操作 |           | 堆栈操作 |       |

- ▶进行数据复制时,先设置好源数据指针和目标指针,然后使用多寄存器寻址指令LDMIA/STMIA、LDMIB/STMIB、LDMDA/STMDA、LDMDB/STMDB进行读取和存储。
- →进行堆栈操作时,要先设置堆栈指针(SP),然后使用堆栈 寻址指令 STMFD/LDMFD、 STMED/LDMED、 STMFA/LDMFA 和 STMEA/LDMEA实现堆栈操作。



## ◆ 关于加载/存储指令的补充说明

- ▶指令格式中,寄存器Rn为基址寄存器,装有传送数据的初始地址,Rn不允许为R15。
- ▶后缀"!":表示最后的地址写回到Rn中。——更新Rn
- ▶寄存器列表reglist: 可包含多于一个寄存器或包含寄存器范围,使用","分开,如{R1, R2, R6-R9},寄存器按由小到大排列。
- ▶后缀 "^": 不允许在用户模式或系统模式下使用。
  - ▶在<u>LDM指令且寄存器列表中包含有PC</u>时,除了正常的多寄存器传送外,还将SPSR拷贝到CPSR中,用于异常处理返回。
  - ▶若寄存器列表不包含PC,则加载/存储的是用户模式的寄存器,而不是当前(异常)模式的寄存器。



# 母 指令举例

LDMIA RO!, {R3 - R9} ; 加载R0指向地址上的多字数据

;保存到R3~R9中,R0值更新

STMIA R1!, {R3 - R9} ; 将R3~R9的数据存储到R1指

;向的地址上,R1值更新

STMFD SP!, {RO - R7, LR} ; 现场保存,将R0~R7、

;LR入栈

LDMFD SP!, {RO - R7, PC} ;恢复现场,异常处理返回



# 母 存储器访问指令----寄存器与存储器交换指令

- ➤ SWP指令用于将一个内存单元(地址在寄存器Rn中)的内容读取到一个寄存器Rd中,同时将另一个寄存器Rm的内容写入到该内存单元中。
- > 可用于实现信号量操作。
- >指令格式:

### $SWP \{cond\} \{B\} Rd, Rm, [Rn]$

- (1) B为可选后缀。若有B,则交换字节,否则交换32位字;
- (2) Rd用于保存从存储器中读入的数据;
- (3) Rm的数据用于存储到存储器中。若Rm与Rd相同,则为寄存器与存储器内容进行交换;
- (4) Rn为要进行数据交换的存储器地址,Rn不能与Rd和Rm相同。



# ⊕ 指令举例

SWP R1, R1, [R0] ; 将R1的内容与R0指向的存储单元的内

;容进行交换

SWPB R1, R2, [R0] ;将R0指向的存储单元内的容读取一字

; 节数据到R1中(高24位清零), 并将R2

;的低8位数据(最低字节)写入到该存

;储单元中



# 5. 杂项指令

| 助记符                             | 说明       | 操作  | 条件码位置     |
|---------------------------------|----------|---|-----------|
| MRS Rd,psr                      | 读状态寄存器指令 | Rd←psr,psr为CPSR或SPSR                      | MRS{cond} |
| MSR psr_fields,<br>Rd/#immed_8r | 写状态寄存器指令 | psr_fields←Rd/#immed_8r,psr为<br>CPSR或SPSR | MSR{cond} |
| SWI immed_24                    | 软中断指令    | 产生软中断,处理器进入管理模式                           | SWI{cond} |

"杂"却很重要!



# ◆ 杂项指令----读状态寄存器指令

### ▶指令格式:

注意:在ARM处理器中,只有MRS指令可以将状态寄存器CPSR或SPSR读出到通用寄存器中。

MRS {cond} Rd, psr

其中: Rd 目标寄存器, 不允许为R15。


psr CPSR或SPSR。

# ◆ 指令举例

MRS R1, CPSR ; 读取CPSR状态寄存器内容,保存到R1中

MRS R2, SPSR ; 读取SPSR状态寄存器内容,保存到R2中

### CPSR/SPSR寄存器格式:



# + 指令举例 11010011b MSR CPSR\_c, #0xD3 ; CPSR[7···0] = 0xD3, 即切换 ; 列管理模式 MSR CPSR\_cxsf, R3 ; CPSR=R3



★MSR与MRS配合使用:可以对CPSR或SPSR寄存器的读-修改-写操作,从而实现切换处理器模式、允许/禁止IRQ/FIQ中断等。

应用示例1:

;子程序:使能IRQ中断

**ENABLE IRQ** 

应用示例2:

;子程序:禁能IRQ中断

DISABLE IRQ

| MRS | RO, CPSR       | MRS | R0, CPSR      | (1) |
|-----|----------------|-----|---------------|-----|
| BIC | R0, R0, ##0x80 | ORR | R0, R0, #0x80 | (2) |
| MSR | CPSR_c,R0      | MSR | CPSR_c,R0     | (3) |
| MOV | PC, LR         | MOV | PC, LR        | (4) |

- 1.将CPSR寄存器内容读出到RO;
- 2.修改对应于CPSR中的I控制位;

- 3.将修改后的值写回 CPSR寄存器 的对应控制域;
- 4.返回上一层函数;



# ◆ 杂项指令-----软中断指令

- ➤ SWI 指令用于产生异常中断,从而实现用户模式到管理模式的切换,用于在用户模式下对操作系统中特权模式的程序的调用。
- ▶执行流程:将处理器置于svc模式,并将CPSR保存到 SPSR\_svc中,然后程序跳转到SWI异常处理程序入口(异 常向量地址为0x08)。
- >指令格式:

SWI {cond} immed\_24

```
◆ 指令举例
```

SWI 0

SWI 0x123456

; 软中断, 中断立即数为0

; 软中断,中断立即数为0x123456



## ⊕ SWI指令说明

- ➤用途:主要用于用户程序调用操作系统的API。
- > 两种主要参数传递方法
  - ✓ 第一种: 指令中的24bit立即数指定API号,其它参数通过寄存器传递。

核心思想:在SWI异常处理子程序中执行LDR RO, [LR, #-4], 把产生SWI异常的SWI指令(如:SWI 0x98)装进RO寄存器。由于SWI指令的低24位保存了指令的操作数(如:0x98),所以再执行BIC RO, RO, #0xFF000000语句,就可以获得 immed\_24 操作数的实际内容。





- □首先确定引起软中断的SWI指令是ARM指令还是Thumb指令, 这可通过对SPSR访问得到:
- □然后取得该SWI指令的地址,这可通过访问LR寄存器得到;
- □接着读出该SWI指令,分解出立即数。

```
SWI Handler
   STMFD SP!, {R0-R3, R12, LR} ; 现场保护
   MRS RO, SPSR
                              ; 读取SPSR
   STMFD SP!, {R0}
                              ; 保存SPSR
   TST R0, \#0x20
                              ; 测试T标志位
   LDRNEH RO, [LR,\#-2]
                              ; 若是Thumb指令, 读取指令码(16位)
   BICNE
         RO, RO, #0xFF00
                              ; 取得Thumb指令的8位立即数
         R0, [LR, #-4]
   LDREO
                               ; 若是ARM指令, 读取指令码(32位)
   BICEQ RO, RO, #0xFF000000
                              ; 取得ARM指令的24位立即数
   LDMFD SP!, {RO-R3, R12, PC}^; SWI异常中断返回
```



# サ SWI指令说明

> 两种主要参数传递方法

✓第二种:忽略指令中的24bit立即数,由R0指定API号,其它参数通过其它寄存器传递。

```
MOV R0, #12 ; 调用12号软中断
立即数无效,
任何值都可以 MOV R1, #34 ; 设置子功能号为34
SWI 0
```




# 6. 伪指令

- 》"伪":不属于ARM指令集中的指令,为了编程方便而定义。
- ▶可以像其它ARM指令一样使用,但在编译时将被等 效的一条或多条ARM指令所代替。





◆ ADR/ADRL伪指令格式 ——小/中等范围的地址读取



- ▶功能:将基于PC相对偏移的地址值或基于寄存器相对偏移的地址值读取到寄存器中。
  - ✓ADR: 当地址值是字节对齐时, expr的取值范围为: -255~255; 字对齐时, 取值范围为-1020~1020;
  - ✓ ADRL: 当地址值是字节对齐时, expr的取值范围为:-64K~64K; 字对齐时, 取值范围为-256K~256K。



# ❖ADR举例:

应用示例 (源程序):

编译后的反汇编代码:

...
ADR R0,Delay
...
Delay
...
MOV R0,r14
...
0x20 ADD r0,pc,#0x3c
...
0x64 MOV r0,r14
...

使用伪指令将程序标号 Delay的地址存入R0

ADR伪指令被汇编成一条指令



# ❖ ADRL举例:

应用示例 (源程序):

...
ADRL R0,Delay
...
Delay
MOV R0,r14
...


使用伪指令将程序标号 Delay的地址存入R0 编译后的反汇编代码:

0x20 ADD r0,pc,#40 0x24 ADD r0,r0,#FF00 ...
0xFF68 MOV r0,r14

ADRL伪指令被汇编成两条指令



◆ LDR伪指令格式 ——加载32位立即数,或一个地址值到指定寄存器



### 注意:

- ▶从指令位置到文字池的偏移量必须小于4KB;
- >与ARM指令的LDR相比, 伪指令的LDR的参数有=号。



## ❖LDR伪指令举例:

LDR R2, =0xFF0 ;MOV R2, #0xFF0

LDR R0, =0xFF000000 ;MOV R0, #0xFF000000

•••

LDR R1,=InitStack

•••

**InitStack** 

MOV RO, LR

•••

使用伪指令将程序标号

InitStack的地址存入R1



### ◆ EQU伪指令格式 ——将一个数值或寄存器名赋给一个指定的符号名

name EQU expr {,type}

### 其中:

- ▶name: expr定义的符号名称;
- ▶expr: 基于寄存器的地址值、程序中的标号、32位的地址常量或者32位的常量;
- ▶type: 当expr为32位常量时,可以使用type指示expr数据的类型,取值为CODE32、CODE16和DATA。



# ❖EQU伪指令举例:

abcd EQU 2 ;定义abcd符号的值为2

abcd EQU label+16 ;定义abcd符号的值为(label+16)

abcd EQU 0x1c,CODE32 ;定义abcd符号的值为绝对地址

;值0x1c,而且此处为ARM指令



# ⊕ NOP伪指令格式——空操作

MOV R1,#0x1234

**Delay** 

NOP ;空操作,编译时被替换为类似

NOP ; MOV R0, R0这样的无用指令

**NOP** 

SUBS R1,R1,#1 ;循环次数减一

BNE Delay ;如果循环没结束,跳转Delay继续

MOV PC,LR ;子程序返回

### 第三章 ARM指令集与汇编程序设计



- 3.1 ARM **寻址方式**
- 3.2 ARM指令集
- 3.3 ARM 汇编程序设计
- 3.4 Thumb指令集



;文件名: TEST1.S

;功能:实现两个寄存器相加

AREA Example1, CODE, READONLY;声明代码段Example1

ENTRY ;标识程序入口

CODE32 ;声明32位ARM指令

START MOV R0,#0 ;设置参数

MOV R1,#10

LOOP BL ADD\_SUB ;调用子程序ADD\_SUB

B LOOP ;跳转到LOOP

ADD\_SUB

ADDS R0,R0,R1 ; R0 = R0 + R1

MOV PC,LR ;子程序返回

END ;文件结束



# 例1: 实现乘法的指令段

MOV R0,R0,LSL #n ; R0=R0 << n;  $R0=R0 * 2^n$ 

ADD R0,R0,R0,LSL #n ;R0=R0+R0\* $2^n$ = R0\* $(2^{n+1})$ 

RSB R0,R0,R0,LSL #n ;R0=R0\*2 $^{n}$ -R0= R0\*(2 $^{n-1}$ )



# 例2: 64位数据运算

- ➤假设R0和R1存放一个64位数据,R0中存放数据的低32位; R2和R3中存放另一个64位数据,R2中存放数据的低32位。
- ① 两个64位数据的加法运算,结果保存到R0和R1中。

ADDS R0,R0,R2 ;低32位相加,设置CPSR的C标志位。

**ADC R1,R1,R3** ;高32位的带位相加

② 两个64位数据的减法运算,结果保存到R0和R1中。

SUBS RO,RO,R2 ;低32位相减,设置CPSR的C标志位。

SBC R1,R1,R3 ;高32位的带位相减

③两个64位数据的比较操作,并设置CPSR中的条件标志位。

CMP R1,R3 ;比较高32位

**CMPEQ R0,R2** ;如果高32位相等,比较低32位



# 例3: 转换内存中数据存储方式

▶ 将寄存器R0中的数据存储方式转换成另一种存储方式。指令执行前R0中数据存储方式为: R0=A,B,C,D; 指令执行后R0中数据存储方式为: R0=D,C,B,A。

EOR R1, R0, R0, ROR #16; R1=A^C, B^D, C^A, D^B

BIC R1, R1, #0xFF0000 ; R1=A^C, 0, C^A, D^B

MOV RO, RO, ROR #8 ; RO=D, A, B, C

EOR RO, RO, R1, LSR #8 ; R0=D, C, B, A



# 例4: 子程序的调用

▶ BL指令在执行跳转操作的同时保存下一条指令的地址,用于从被调用的子程序中返回。

• • • • •

BL function ;调用子程序function

.....;子程序结束后,程序将返回到这里执行

. . . . . .

function ;子程序的程序体

• • • • •

MOV PC,LR ;子程序中的返回语句



# 例5:条件执行

> 实现类似于C语言中的if-else功能的代码段。

```
■ C语言代码为:
int gcb (int a,int b)
{
  while (a!=b)
  { if (a>b) a=a-b;
    else b=b-a;
  }
  return a;
}
```

```
对应的ARM代码段。(代码执行前RO中存放a,R1
中存放b:代码执行后RO中存放最大公约数。
gcb
             ;比较a和b的大小
CMP
     RO, R1
SUBGT
     R0, R0, R1 : if(a>b) a=a-b
             ; if (b > a) b=b-a
SUBLT
     R1, R1, R0
             ;if(a!=b)跳转到gcb继续执行
BNE
     gcb
             ;子程序结束,返回
MOV
     PC, LR
```



# 例6: 循环语句

> 下面代码段实现了程序循环执行。

MOV R0,#loopcount ;初始化循环次数

loop ;循环体

• • • • •

SUBS R0,R0,#1 ;循环计数器减1,设置条件标志

BNE loop ;循环计数器不为0,跳到loop继续执行

.....;循环计数器为0,程序继续执行

### 第三章 ARM指令集与汇编程序设计



- 3.1 ARM **寻址方式**
- 3.2 ARM指令集
- 3.3 ARM汇编程序设计
- 3.4 Thumb指令集

### Thumb 指令集



# ⊕ Thumb指令

- > Thumb指令集可以看作是ARM指令压缩形式的子集。
  - ✓ 是为减小代码量而提出的;
  - ✓具有16位的代码密度。
- > Thumb指令体系不完整,只支持通用功能。
- > 必要时仍需要使用ARM指令。
  - ✓如:进入异常时。

### Thumb 指令集



### ⊕ 主要区别

- > 只有B指令可以条件执行,其它都不能条件执行;
- >分支指令的跳转范围有更多限制;
- ▶单寄存器访问指令,只能操作R0~R7;
- ▶LDM和STM指令可对R0~R7的任何子集进行操作。



# The End!

# 本章要点



- 母 ARM指令系统,要求达到"简单应用"层次。
  - > 熟练掌握八种基本寻址方式。
  - ➤ 认识指令的结构,通过例子熟悉常用ARM指令的格式、 功能和使用方法。
  - > 在读懂汇编程序的基础上,初步编写简单的程序。

### 课后作业



一、假设初始时寄存器R0=0x8000,R1=0x01,R2=0x10,R3=0x20,

存储器内容为空,且采用小端格式。试分别分析顺序执行下列指令

后,寄存器RO、R1和R2的内容是什么?

(1) STMIA R0, {R1, R2, R3}

(2) LDMIB R0!, {R1, R2}

R0=?

R1=?

R2=?

0x00008000

0x00008001

0x00008002

0x00008003

•

0x00008009

0x0000800A

0x0000800C

0x0000800D