# Prácticas Programación Cobot

Carlos Blanes (carblac1@ai2.upv.es)

#### Práctica 3. Pick&Place





### Objetivos y metodología (Práctica 3)

- Aprender a interactuar con herramientas y saber configurarlas.
- Entender el funcionamiento de las entradas y salidas.
- Programar un proceso de <u>pick&place</u>
- Configurar una herramienta https://youtu.be/YnCccytJlw.
- Configurar una plano de seguridad de arranque del robot <a href="https://youtu.be/qQgYoly0xgk">https://youtu.be/qQgYoly0xgk</a>.
- Como cambiar la carga y centro de masas (CM) durante la ejecución de un programa <a href="https://youtu.be/l5QUDOjdMck">https://youtu.be/l5QUDOjdMck</a>.


# Ejercicio a realizar

Plano de seguridad de arranque del robot





### Ejercicio a realizar



- MoveJ, a alta velocidad hasta Pre\_pick a unos 100mm (blend radius 50mm)
- MoveL hasta el P\_pick. Velocidad alta
- Esperar. Activar garra. Esperar agarre
- MoveL a Post\_pick (trans 50mm).
  Velocidad baja
- MoveJ hasta vertical Pre\_place (trans 50mm). Velocidad media si es posible
- MoveL hasta el P\_place. Velocidad media
- Esperar. Desactivar garra. Esperar suelta
- MoveL a Post\_place (trans 50mm).
  Velocidad alta
- MoveJ hasta P\_Inicio. Velocidad alta
- NOTA:
  - Configurar la herramienta adecuadamente antes de realizar el proceso por el método de los 4 puntos.
  - Cambiar el peso y CM de la herramienta con la función set\_payload(Mass[x,y,z])