Prácticas COS – Curso 2022-23 Práctica 1

Encendido/apagado de los nodos del clúster

1. Utilizando Wake on Lan

Trabajaremos sobre los ordenadores del laboratorio. Los alumnos se agruparán en parejas, de tal manera que el ordenador de uno de ellos actuará de cliente y el del otro de servidor. Posteriormente, se invertirán los papeles.

Los pasos a seguir son los siguientes:

- 1. Configurar la BIOS para que acepte Wake on lan. (Ya está preparado)
- 2. Conectar el pen que contiene el sistema operativo Kubuntu 14.04 (64 bits) al puerto USB de color negro y arrancar la máquina

Seleccionar el idioma y pinchar sobre "Probar Kubuntu". Una vez iniciado el entorno gráfico, abriremos un terminal.

Si no se ha cargado correctamente el teclado español debemos ejecutar:

setxkbmap es

Habilitaremos la cuenta de root:

sudo passwd root

Introducir una contraseña, y a continuación nos haremos root:

su -

Obtener la dirección IP y dirección MAC del equipo:

- # ifconfig
- 3. Instalar algunos paquetes que nos harán falta (servidor SSH, utilidad de configuración de la tarjeta de red y utilidad wakeonlan):

```
# apt-get update
# apt-get install openssh-server ethtool wakeonlan
```

- 4. Configurar la tarjeta de red para el arranque mediante WOL. Para ver las opciones disponibles:
 - # ethtool eth0

Como queremos que se active al recibir la MAC:

- # ethtool -s eth0 wol g
- 5. Editar el fichero /etc/ssh/sshd_config y cambiar el valor de la opción PermitRootLogin

PermitRootLogin yes

- 6. Para que los cambios tengan efecto
 - # service ssh restart

7. Apagado remoto. Si queremos apagar la máquina de dirección 158.42.181.210 teclearíamos:

```
# ssh root@158.42.181.210 "shutdown now -h"
```

O también:

```
# ssh root@158.42.181.210 "poweroff"
```

Tras introducir la contraseña correspondiente, la máquina se apagará. Si el *ssh* se queja de que la autenticidad no puede ser establecida, contestad "yes" (sin comillas).

8. Encendido mediante WOL

Hay dos paquetes disponibles, *etherwake* y *wakeonlan*. Nosotros utilizaremos wakeonlan. Por ejemplo, para encender la máquina con dirección MAC 00:0C:6E:6E:B1:50, escribiremos:

```
# wakeonlan 00:0C:6E:6E:B1:50
```

Una forma fácil de conocer la dirección MAC de las máquinas es uilizar la órden ping con destino su nombre o su IP y a continuación consultar la tabla ARP. Por ejemplo:

```
# ping acomp15.disca.upv.es
# ping 158.42.181.210
# arp
```

2. Utilizando la PDU

En esta parte de la práctica vamos a aprender a gestionar en apagado/encendido de los nodos utilizando una unidad de distribución de potencia (PDU). En el laboratorio disponemos de una PDU "pdu-acomp.disca.upv.es" con dirección IP 158.42.181.26. Para poder comprobar el funcionamiento de la pdu sin dañar ningún nodo, vamos a utilizar un conjunto de 8 bombillas que simulan sus fuentes de alimentación.

La PDU que vamos a utilizar es de la marca APC-Schneider y tiene 8 salidas (outlets), con lo cual se pueden controlar 8 servidores.



El acceso a la pdu se puede realizar por telnet o por http.

Acceso telnet:

1. Abrir una sesión telnet sobre la pdu:

```
# telnet 158.42.181.26 o también telnet pdu-acomp.disca.upv.es

(Atención: la pdu sólo admite una conexión activa)

Usuario: practica

Contraseña: cos
```

- 1. Analizar las opciones disponibles, navegando por los menús.
- 2. En particular, la opción 1 ("Device Manager") nos permite modificar el estado de las salidas.

3. Tras seleccionar la opción 1 podemos ver el estado de cada salida, e indicar cuál deseamos modificar. En la captura siguiente se ha seleccionado la salida 3:

```
1- Outlet 1 OFF
2- Outlet 2 OFF
3- Outlet 3 OFF
4- Outlet 4 OFF
5- Outlet 5 OFF
6- Outlet 6 OFF
7- Outlet 7 OFF
8- Outlet 8 OFF
9- ALL Accessible Outlets

<ESC>- Back, <ENTER>- Refresh
> 3
```

- 4. Elige la que deseas modificar y pulsa el retorno de carro. A continuación puedes elegir el tipo de modificación que deseas realizar. Comprueba cómo cambia el estado de las bombillas.
- 5. Vuelve a modificar su estado y haz las comprobaciones oportunas.
- 6. En todos los niveles, excepto el primero la tecla <ESC> te devuelve al nivel anterior.

Acceso http:

1. La pdu también ofrece un interfaz web

firefox 158.42.181.26

(Atención: la pdu sólo admite una conexión activa)

Usuario: practica Contraseña: cos

2. Analizar las opciones disponibles, en particular las de configuración del propio dispositivo y de los *outlets*.

3. Ejercicios propuestos

En este apartado, realizaremos algunos scripts para el manejo de las salidas de la PDU. Al final de este documento está disponible la captura de una sesión para manipular una de las salidas de la PDU. Recuerda que los caracteres de cambio de línea (\n) y de escape (\033) no aparecen en la captura por tratarse de caracteres no visibles.

El proceso puede automatizarse fácilmente mediante la orden *printf*. Por ejemplo para encender la salida 1:

```
{ printf "practica\ncos\n1\n1\nyes\n\n\033\0334\n"; } | telnet pdu-acomp.disca.upv.es
```

Ten en cuenta que los espacios en blanco después de la primera llave y antes de la segunda son imprescindibles.

A continuación se deberán realizar una serie de *Shell-scripts* para automatizar el encendido/apagado de servidores. Para ello podéis utilizar cualquier editor de textos de los instalados en Linux.

<u>NOTA:</u> Os recuerdo que para poder ejecutar un Shell-script hay que darle permiso de ejecución con la orden chmod +x nombre_del_script. Además, como el directorio actual no está en el PATH, para poder ejecutar el script hay que escribir . /nombre_del_script

Los ejercicios a realizar son los siguientes:

- 1. Realizar un script que encienda inmediatamente todas las salidas (por ejemplo enciende_todas).
- 2. Realizar un script que apague inmediatamente todas las salidas (por ejemplo apaga_todas).
- 3. Realizar un script genérico que encienda inmediatamente la salida que se indique como parámetro de entrada al script (por ejemplo enciende 2).
- 4. Realizar un script genérico que apague inmediatamente la salida que se indique como parámetro de entrada al script (por ejemplo apaga 2).
- 5. Realizar un script que encienda secuencialmente todas las salidas, con un retardo entre encendidos (por ejemplo enciende_seq).
- 6. Realizar un script que apague secuencialmente todas las salidas, con un retardo entre encendidos (por ejemplo apaga_seq).
- 7. Realizar un script genérico para manipular las salidas de la PDU. Por ejemplo: pdu <acción> <salidas> donde <acción> indica la operación a realizar. Por ejemplo, puede ser:

- -1: Encender
- -0: Apagar

y <salidas> la/s salida/s afectada/s. Podría ser:

- -a: Todas las salidas
- -n x: La salida x
- -f x: Desde la salida x
- -l y: Hasta la salida y

pdu -h mostrara todas las opciones descritas anteriormente

Se sugiere utilizar *getopts* para procesar los argumentos.

Anexo: Captura de sesión de la PDU

```
Trying 158.42.181.26...
Connected to pdu-disca.disca.upv.es.
Escape character is '^]'.
User Name : practica
Password : cos
                              Web/SNMP Management Card AOS v3.0.9.a
American Power Conversion
(c) Copyright 2000 All Rights Reserved MasterSwitch APP v2.2.5.a
    Name : Apc6
                              Date : 02/05/2015
Contact : Unknown
                              Time : 16:52:04
Location : Unknown
                              Up Time : 0 Days 0 Hours 14 Minutes
Status : P+ N+ A+
                                   : Outlet User
MasterSwitch : Serial Communication Established
----- Control Console -------
   1- Device Manager
   2- Network
   3- System
   4- Logout
    <ESC>- Main Menu, <ENTER>- Refresh
> 1
----- Device Manager --------
   1- Outlet 1
                        OFF
   2- Outlet 2
                        OFF
   3- Outlet 3
                        OFF
   4- Outlet 4
                        OFF
   5- Outlet 5
                        OFF
   6- Outlet 6
                        OFF
   7- Outlet 7
                        OFF
   8- Outlet 8
                        OFF
   9- ALL Accessible Outlets
    <ESC>- Back, <ENTER>- Refresh
> 3
----- Outlet 3 -------------
      Name : Outlet 3
      State: OFF
    1- Immediate On
```

```
2- Immediate Off
   3- Immediate Reboot
   4- Delayed On
   5- Delayed Off
    6- Delayed Reboot
    7- Cancel
    ?- Help, <ESC>- Back, <ENTER>- Refresh
> 1
      Immediate On
      This command will immediately turn
      outlet 3 named Outlet 3 ON.
      Enter 'YES' to continue or <ENTER> to cancel : yes
      Command successfully issued.
      Press <ENTER> to continue...
Name : Outlet 3
      State: ON
   1- Immediate On
    2- Immediate Off
   3- Immediate Reboot
   4- Delayed On
   5- Delayed Off
   6- Delayed Reboot
   7- Cancel
   ?- Help, <ESC>- Back, <ENTER>- Refresh
----- Device Manager -------
                         OFF
   1- Outlet 1
    OFF
    8- Outlet 8
                         OFF
   9- ALL Accessible Outlets
    <ESC>- Back, <ENTER>- Refresh
----- Control Console ------
   1- Device Manager
   2- Network
   3- System
   4- Logout
    <ESC>- Main Menu, <ENTER>- Refresh
```

TRABAJO OPCIONAL

Normalmente el acceso a la pdu no se hace desde el exterior sino desde uno de los nodos (front-end) del cluster. El cluster "cac" se compone de 8 máquinas (cac1 a cac8). El front-end es cac1.disca.upv.es.

Iniciar sesión en linux en la máquina del seminario.

1. Acceder al cluster cac:

<u>COS</u> <u>Curso 2022-23</u>

ssh -l cosxx cac1.disca.upv.es -X Password: xx202223cos

2. Abrir una sesión telnet sobre la pdu:

telnet 192.168.1.254

(Atención: la pdu sólo admite una conexión activa)

Usuario: practica Contraseña: cos

3. La pdu también ofrece un interfaz web

firefox 192.168.1.254

(Atención: la pdu sólo admite una conexión activa)

Usuario: practica Contraseña: cos

Para que no se dañen los nodos conectados a la pdu de cac, se han restringido las opciones de gestión de los outlets.