

La ubicación de los CI en el Entrenador Lógico:

Siempre es de menor a mayor empezando por el zócalo 1 (según numeración del CI)

La patilla de masa de los CI:

Siempre la hacemos coincidir con la esquina inferior izquierda de los zócalos


Código de colores para identificar fácilmente los CI:

7400 ----> Sin ningún tipo de marca

7402 ----> Punto de color plateado

74139 ----> Punto de color blanco

74153 ----> Punto de color dorado



Comprobar cables:

Podemos comprobar un cable conectándolo en el Entrenador Lógico entre un conmutador de programación de nivel lógico y un led indicador de estado de salida lógica.

Cables:

Los cables deben desconectarse siempre del conector y nunca tirando del cable.

Al finalizar la práctica:

Los cables deben quedar en la bandeja debidamente colocados y desconectados entre si.