

- Dirección Base
- Espacio de direccionamiento
- Direcciones de puerto de los registros
- Instrucciones para acceder a los puertos
- Número de bytes que ocupa el interfaz en el espacio de memoria

Dirección Base: 0XFFF28A00

REGISTRO	DIRECCIÓN PUERTO	ESPACIO DIRECCIONAMIENTO	OPERACIONES	INSTRUCCIONES
ESTADO	DB+2	M	RD	lb
CONTROL	DB+5	M	WR	sb
DATOS	DB+8	M	RD/WR	lw/sw
ID_BLOCK	DB+16	M	WR	SW
CONTADOR	DB+20	M	WR	SW
PUNTERO	DB+24	M	WR	SW
TOTAL BYTE OCUPADOS				

TOTAL BYTE OCUPADOS
EN EL/LOS ESPACIO/S DE
DIRECCIONAMIENTO EN
QUE SE HALLA UBICADO

28= 256 BYTES

(porque son 8 las líneas que no intervienen en la selección del interfaz)