Министерство энергетики и электрификации Украины

ГКД 34. 35. 604-96

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ УСТРОЙСТВ РЕЛЕЙНОЙ ЗАЩИТЫ, ПРОТИВОАВАРИННОЙ АВТОМАТИКИ, ЭЛЕКТРОАВТОМАТИКИ, ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ И СИГНАЛИЗАЦИИ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ И ПОДСТАНЦИЙ 110 кВ - 750 кВ

Правила

ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ПРИСТРОЇВ РЕЛЕЙНОГО ЗАХИСТУ, ПРОТИАВАРІЙНОЇ АВТОМАТИКИ, ЕЛЕКТРОАВТОМАТИКИ, ДИСТАНЦІЙНОГО КЕРУВАННЯ ТА СИГНАЛІЗАЦІЇ ЕЛЕКТРИЧНИХ СТАНЦІЙ І ПІДСТАНЦІЙ 110 кВ - 750 кВ

Правила

Киев 1996

Предисловие

1 РАЗРАБОТАНО Предприятием "ДонОРГРЭС"

2 ИСПОЛНИТЕЛЬ Рывкин В. М.

3 СОГЛАСОВАНО Управлением электрификации и электрических сетей

Минэнерго

Украины, Товстенко Н. С.

УНПО "Энергопрогресс", Удод Е.И.

НДЦ энергетики "Украина", Баталов А. Г.

4 УТВЕРЖДЕНО 1995-10-13, Министерство энергетики и электрификации

Украины, Лучников В. А.

5 ВЗАМЕН РД 34. 35. 617-89 "Правила технического обслуживания

устройств релейной защиты, электроавтоматики, дистанционного управления и сигнализации электростанций и подстанций 11-кВ - 750 кВ".

6 CPOK ΠΕΡΕCΜΟΤΡΑ 2000 г.

© УНПО "Энергопрогресс"

СОДЕРЖАНИЕ

TOC ٥ / "1-4" Предисловие PAGEREF Toc512834362 \h 1 Область применения PAGEREF _Toc512834363 \h 6 Нормативные ссылки PAGEREF Toc512834364 \h 6 Общие положения PAGEREF Toc512834365 \h 6 4 Система технического обслуживания устройств РЗА и ПА PAGEREF Toc512834366 \h 7 4.1 Основные понятия и термины в области надежности РЗА и ПА PAGEREF Toc512834367 \h 7 4.2 Виды технического обслуживания устройств РЗА и ПА PAGEREF Toc512834368 \h 8 4.3 Периодичность технического обслуживания устройств РЗА и ПА PAGEREF Toc512834369 \h 10 5 Программы работ при техническом обслуживании устройств РЗА и ΠA...... PAGEREF Toc512834370 \h 14 5.1 Новое включение PAGEREF Toc512834371 \h 14 5.2 Первый профилактический контроль PAGEREF Toc512834372 \h 17 Профилактическое восстановление PAGEREF _Toc512834373 \h 19 Профилактический контроль PAGEREF _Toc512834374 \h 20 5.5 Тестовый контроль PAGEREF _Toc512834375 \h 21 Периодическое опробование PAGEREF _Toc512834376 \h 21 5.7 Технический осмотр PAGEREF Toc512834377 \h 22 6 Объем работ при техническом обслуживании устройств РЗА PAGEREF Toc512834378 \h 22

6.1	Дистанционные

защиты

PAGEREF _Toc512834379 \h 22	
6 . 1 . 1 3 а щ и т ы PAGEREF _Toc512834380 \h 22	ПЗ-152,ПЗ-153
6.1.2 [—] Защиты	ПЗ-3, ПЗ-4
PAGEREF _Toc512834381 \h 22 6 . 1 . 3 Защиты ПЗ-157,	
PAGEREF Toc512834382 \h 23	
6.1.4 Защиты ПЗ- PAGEREF Toc512834383 \h 24	2/1 и П3-2/2
6.1.5 ⁻ Панель защита ЭПЗ-163	6-67/1 и ЭПЗ-1636-67/2
PAGEREF _Toc512834384 \h 24 6 . 1 . 6 Д 3 - 4 0 1 , Д 3 - 4 0 2	и ПЗ 501 ПЗ 502
PAGEREF _Toc512834385 \h 24	и дз-501, дз-502
6.1.7 Защита PAGEREF Toc512834386 \h 25	Д3-503
6.1.8 Защита ПЗ-5/1, ПЗ-5/2	2 (ПЭ2105А, ПЭ2105Б)
PAGEREF _Toc512834387 \h 26 6 . 1 . 9 3 ащиты ЩДЭ	2801 111 112 2802
PAGEREF Toc512834388 \h 26	
6.1.10 Защита П _. PAGEREF Toc512834389∖h27	ДЭ2001 (Д3-751)
6.2 Дифференциально-	фазные защиты
PAGEREF _Toc512834390 \h 28	
6.2.1 Защиты ДФЗ-	-2 и ДФЗ-201
PAGEREF _Toc512834391 \h 28 6 . 2 . 2 Защиты ДФЗ 4	102 и ПфЗ 504
PAGEREF _Toc512834392 \h 30	• •
6.2.3 Защиты ДФЗ-4 PAGEREF_Toc512834393 \h 31	101 и ДФЗ-501
6.2.4 Защита	ДФЗ-503
PAGEREF _Toc512834394 \h 33 6.3 Продольно-дифференциа	пьные зашиты пиний
PAGEREF _Toc512834395 \h 34 6 . 3 . 1 3 ащита	ДЗЛ-1:
PAGEREF _Toc512834396 \h 34	•
6.3.2 Защита PAGEREF _Toc512834397 \h 35	ДЗЛ-2:
6.4 Направление защиты с высо	кочастотной блокировкой
PAGEREF _Toc512834398 \h 35	
6.4.1 Защита PAGEREF Toc512834399∖h35	ПДЭ 2802:
6.4.2 Защита ПДЭ	2003 (НДЗ-751):
PAGEREF _Toc512834400 \h 37 6.5 Устройства автоматического	
·	и повторного включения
PAGEREF _Toc512834401 \h 38 6.5.1 Устройства ОАПВ	-501 И ОАПВ-502
PAGEREF _Toc512834402 \h 38	
6.5.2 Устройство	ο ΑΠΒ-503:

```
PAGEREF _Toc512834403 \h 38
    6.5.3 Устройство ПДЭ 2004.01 (АПВ-751):
  PAGEREF Toc512834404 \h 39
    6.5.4
                    Устройство
                                          ПДЭ-2004.02:
  PAGEREF _Toc512834405 \h 40
    6.5.5 Устройство адаптивной паузы панелей ОАПВ (УАП ОАПВ):
  PAGEREF Toc512834406 \h 41
  6.6
                  Защиты
                                      трансформаторов
PAGEREF Toc512834407 \h 41
    6.6.1
                 Защита
                             Д3Т-21
                                               (ДЗТ-23):
  PAGEREF Toc512834408 \h 41
                                                  Ш2101:
    6.6.2
                          Защита
  PAGEREF Toc512834409 \h 42
                          Защита
                                                  Ш2103:
    6.6.4
  PAGEREF _Toc512834410 \h 44
                      Защита
                                              реакторов
PAGEREF _Toc512834411 \h 44
6 . 7 . 1
                          Зашита
                                                  Ш2104:
  PAGEREF Toc512834412 \h 44
  6.8 Дифференциальные защиты шин с торможением
PAGEREF Toc512834413 \h 46
    6.8.1
                          Защита
                                                   ДЗШТ:
  PAGEREF _Toc512834414 \h 46
    6.8.2 Защита
                            ПДЭ2006
                                           (ДЗШТ-751):
  PAGEREF Toc512834415 \h 46
  6.9 Защиты от междуфазных коротких замыканий
PAGEREF Toc512834416 \h 47
    6.9.1 Комплект
                      дистанционной защиты ДЗ-2:
  PAGEREF Toc512834417 \h 47
    6.9.2 Комплекты защит К31-К34, К312-К314, К331-К338:....
PAGEREF _Toc512834418 \h 48
  6.10 Защита от однофазных коротких замыканий
PAGEREF _Toc512834419 \h 48
    6.10.1 Комплекты защит К335, К310, К315:
  PAGEREF _Toc512834420 \h 48
  6.11
          Токовая защита ПДЭ 2002 (Т3-751)
PAGEREF Toc512834421 \h 48
  6.12 Устройства блокировки
                                                     КРБ
PAGEREF Toc512834422 \h 49
    6.12.1 Устройства
                           блокировки при качаниях
  PAGEREF Toc512834423 \h 49
    6.12.1.1 Устройства КРБ-121, КРБ-123, КРБ-125:
    PAGEREF Toc512834424 \h 49
    6.12.1.2 Устройства КРБ-122, КРБ-124, КРБ-126:
    PAGEREF Toc512834425 \h 50
```

6.12.2 Устройства блокировки при неисправности цепей напряжения PAGEREF Toc512834426 \h 50 6.12.2.1 Устройства КРБ-11, КРБ-13: PAGEREF Toc512834427 \h 50 6.12.2.2 Устройство блокировки при неисправности цепей напряжения КРБ-12... PAGEREF Toc512834428 \h 50 6.13 Устройства сигнализации при однофазных замыканиях на землю...... PAGEREF _Toc512834429 \h 51 Устройство УС3-2: 6.13.1 PAGEREF _Toc512834430 \h 51 6.13.2 УСЗЗ. Устройство УСЗ-ЗМ: PAGEREF Toc512834431 \h 51 6.14 Устройство резервирования отказа выключателей (УРОВ) ПДЭ 2005 В 7 5 PAGEREF Toc512834432 \h 51 6.15 Панели высокочастотной блокировки ЭПЗ 1643А/69 и ЭПЗ 1643Б/69 PAGEREF _Toc512834433 \h 52 6.16 Реле защиты И автоматики PAGEREF Toc512834434 \h 52 6.16.1 Реле непосредственного действия и электромагниты управления переменного тока PAGEREF Toc512834435 \h 52 6.16.1.1 Токовые реле РТМ, РТВ и токовые электромагниты отключения: PAGEREF Toc512834436 \h 52 6.16.1.2 Реле минимального напряжения РН. РНВ и электромагниты управления с обмотками напряжения: PAGEREF _Toc512834437 \h 52 6.16.2 Реле тока напряжения PAGEREF Toc512834438 \h 53 6.16.2.1 Реле ЭТ-520, ЭТД-551, ЭН-520, РТ-40, РН-50: PAGEREF Toc512834439 \h 53 6.16.2.2 Реле РТ-80 (ИТ-80), РТ-90: PAGEREF Toc512834440 \h 53 6.16 2.3 Реле РТ-40/1Д, ЭТ-523/1Д: PAGEREF Toc512834441 \h 53 6.16.2.4 Реле РТ-40/Ф: PAGEREF Toc512834442 \h 53 6.16.2.5 Реле РТ-40/Р, ЭТ-523/Р: PAGEREF Toc512834443 \h 53 6.16.2.6 PCT11-PCT14. PCH11, PCH12. PCH14-PCH17, PCH18: PAGEREF Toc512834444 \h 54

6.16.3 Реле тока и напряжения обратной последовательности

```
PAGEREF Toc512834445 \h 54
  6.16.3.1 Реле РТ-2, РТФ-1, РТФ-1М:
```

PAGEREF Toc512834446 \h 54 6.16.3.2 Реле РТФ-2, РТФ-7/1, РТФ-7/2:

PAGEREF Toc512834447 \h 54 6.16.3.3 Реле РТФ-3:

PAGEREF Toc512834448 \h 54 6.16.3.4 Реле РТФ-6 (РТФ-6М):

PAGEREF Toc512834449 \h 54 6.16. 3.5 Реле РТФ-8, РТФ-9:

PAGEREF _Toc512834450 \h 55 6.16.3.7 Реле РСН-13:

PAGEREF _Toc512834451 \h 55 6.16.4. Реле напряжения нулевой последовательности PAGEREF Toc512834452 \h 55 6.16.4.1 Реле РНН-57:

PAGEREF _Toc512834453 \h 55

6.16.5 Реле контроля синхронизма PAGEREF Toc512834454 \h 55 6.16.5.1 Реле РН-55, ЭН-535:

PAGEREF Toc512834455 \h 55 6.16.5.2 Реле РСФ-11

PAGEREF _Toc512834456 \h 56 6.16.6 Реле PAGEREF Toc512834457 \h 56

6.16.6.1 Реле серии PHT:

дифференциальные

PAGEREF Toc512834458 \h 56

6.16.6.2 Реле серии ДЗТ-10, ДЗТ-1, ДЗТ-2, ДЗТ-4 и реле максимального тока MT3-11:

PAGEREF Toc512834459 \h 56 6.16.6.3 Реле серии РСТ-15, РСТ-16:

PAGEREF _Toc512834460 \h 56

6.16.7 Реле мощности

PAGEREF Toc512834461 \h 56

6.16.7.1 Pene ИМБ-171, ИМБ-177, ИМБ-178, PБМ-171, PБМ-177, PБМ-178, P6M-271, P6M-275, P6H-276, P6M-277, P6M-278:

PAGEREF Toc512834462 \h 56 6.16.7.2 Реле мощности РМ1I, РМ12, РСМ13:

PAGEREF _Toc512834463 \h 57 6.16.8 Реле

сопротивления

```
PAGEREF Toc512834464 \h 57
    6.16.8.1 Реле КРС-111, КРС-112;
    PAGEREF Toc512834465 \h 57
    6.16.8.2 Реле КРС-131, КРС-132:
    PAGEREF Toc512834466 \h 57
    6.16.8.3 Реле КРС-121:
    PAGEREF Toc512834467 \h 57
    6.16.8.4 Реле КРС-1, КРС-2, КРС-3:
    PAGEREF Toc512834468 \h 58
    6.16.8.5 Блок реле сопротивлений БРЭ2801:
    PAGEREF _Toc512834469 \h 58
    6.16.9
                                Реле
                                                           частоты
 PAGEREF Toc512834470 \h 58
    6.16.9.1 Реле разности частот ИРЧ-01А:
    PAGEREF Toc512834471 \h 58
    6.16.9.2 Реле частоты ИВЧ-011, ИВЧ-3, ИВЧ-15:
    PAGEREF Toc512834472 \h 59
    6.16.9.3 Реле частоты РЧ-1 и РЧ-2:.....
    PAGEREF Toc512834473 \h 59
    6.16.9.4 Реле разности частот РГР-11:
    PAGEREF Toc512834474 \h 59
    6.16.9.5 Реле статическое частоты РСГ-11:
    PAGEREF Toc512834475 \h 59
    6.16.10 Реле мощности обратной последовательности РМОП-1, РМОП-2
 PAGEREF Toc512834476 \h 59
    6.16.11 Реле защиты от однофазных замыканий на землю
 PAGEREF Toc512834477 \h 60
    6.16.11.1 Реле РТ3-50, РТ3-51:
    PAGEREF Toc512834478 \h 60
    6.16.12
                                 ротора от перегрузки
                  Защита
 PAGEREF Toc512834479 \h 60
    6.16.12.1 Реле РЗР-Ш (РЗР-1):
    PAGEREF Toc512834480 \h 60
    6.16.13 Защиты от замыкании на землю в цепях возбуждения генератора
 PAGEREF _Toc512834481 \h 60
    6.16.13.1 Комплект защиты цепей возбуждения КЗР2:
    PAGEREF Toc512834482 \h 60
    6.16.13.2 Комплекс защиты цепей возбуждения КЗР-3
    PAGEREF Toc512834483 \h 61
    6.16.14 Защиты от однофазных замыканий обмотки статора
генератора..... PAGEREF Toc512834484 \h 61
```

```
6.16.14.1 Блок защиты генераторов 33Г-1:
```

PAGEREF Toc512834485 \h 61

6.16.14.3 Блок защиты генераторов БРЭ 1301.02:

PAGEREF Toc512834486 \h 62

6.16.15 Реле времени

PAGEREF Toc512834487 \h 62

6.16.15.1 Реле ЭВ-112-ЭВ-144, ЭВ-215-ЭВ-248, РВ100-РВ200:

PAGEREF _Toc512834488 \h 62 6.16.15.2 Реле PBM-12 и PBM-13:

PAGEREF _Toc512834489 \h 62 6.16.15.3 Реле PCB-13:

PAGEREF _Toc512834490 \h 62 6.16.15.4 Реле РВ-01, РВ-03, ПРВ:

PAGEREF _Toc512834491 \h 62 6.16.15.5 Реле серии ВЛ:

PAGEREF Toc512834492 \h 62

6.16.16 Реле промежуточные, кодовые и герконовые PAGEREF Toc512834493 \h 63

6.16.16.1 Реле РП-16-РП-18, РП-23-РП-26, РП-232, РП-233, РП-25I-РП-256, РП-311, ЭН-1, РП-211-РП-215, РП-221-РП-225, КДР-1, КДР -3, КДР-3М, КДР-5М, КДР-6М, РЭС и РПГ:

PAGEREF _Toc512834494 \h 63

6.16.16.2 Реле РП-321, РП-341, РП-361:

PAGEREF _Toc512834495 \h 63

6.16.16.3 Реле РП-351, РП-352, РП-8, РП-9, РП-11, РП-12:

PAGEREF Toc512834496 \h 63

6.16.17 Реле указательные

PAGEREF _Toc512834497 \h 63

6.16.17.1 Реле 3С-21, РУ-21, ЭС-41, БРУ-4, РУ-1, РЭУ11:

PAGEREF Toc512834498 \h 63

6.16.18 Реле повторного включения

PAGEREF Toc512834499 \h 63

6.16.18.1 Реле РПВ-58, РПВ-258, РПВ-358:

PAGEREF _Toc512834500 \h 63

6.16.18.2 Реле РПВ-01, РПВ-02:

PAGEREF Toc512834501 \h 63

6.16.19 Реле импульсной сигнализации

PAGEREF Toc512834502 \h 64

6.16.19.1 Реле РИС-Э2М, РИС-Э2М-0,2, РИС-ЭЗМ, серии РТД11, РТД12:

PAGEREF Toc512834503 \h 64

6.16.20 Реле газовые PAGEREF _Toc512834504 \h 64 6.16.20.1 Реле ПГ-22, ПГЭ-22, РГЧ3-66: PAGEREF Toc512834505 \h 64 6.16.20.2 Реле BF80/Q, P3T-50, P3T-80: PAGEREF Toc512834506 \h 64 6.16.21 Высокочастотные аппараты PAGEREF Toc512834507 \h 64 6.16.21.1 Приемопередатчики ПВЗК: PAGEREF Toc512834508 \h 64 6.16.21.2 Приемопередатчики ПВЗД и УПЗ-70: PAGEREF Toc512834509 \h 66 6.16.21.3 Приемопередатчик АВЗК-80 с аппаратурой контроля АК-80: PAGEREF Toc512834510 \h 67 6.16.22Высокочастотные тракты PAGEREF Toc512834511 \h 68 6.16.22.1 Высокочастотные заградители: PAGEREF Toc512834512 \h 68 6.16.22.2 Фильтры присоединения: PAGEREF _Toc512834513 \h 68 6.16.22.3 Высокочастотные кабели: PAGEREF Toc512834514 \h 69 6.16.22.4 Разделительные фильтры PAGEREF Toc512834515 \h 69 6.16.23 Высокочастотные каналы PAGEREF Toc512834516 \h 69 6.16.23.1 Раздельная проверка полукомплектов: PAGEREF Toc512834517 \h 69 6.16.23.2 Двусторонняя проверка в канале: PAGEREF Toc512834518 \h 69 6.16.23.3 Проверка работы ВЧ канала при напряжении питания, равной 0,8 номинального значения. PAGEREF Toc512834519 \h 70 6.16.24 Трансформаторы тока: PAGEREF Toc512834520 \h 70 6.16.25 Трансформаторы напряжения: PAGEREF _Toc512834521 \h 70 6.16.26 Промежуточные трансформаторы и автотрансформаторы тока: PAGEREF _Toc512834522 \h 70 6.16.27 Блоки питания PAGEREF _Toc512834523 \h 70 6.16.27. ТБЛОКИ ПИТАНИЯ БП, БПН, БПТ:

PAGEREF _Toc512834524 \h 70 6.16.27.2 Блок питания БПНС:

PAGEREF Toc512834525 \h 71 6.16.28 Зарядные устройства УЗ-100, УЗ-400, БПЗ-400 и блоки конденсаторов БК-400: PAGEREF _Toc512834526 \h 71 6.16.29 Выпрямительный агрегат ВАЗП-380/260-40/80: PAGEREF Toc512834527 \h 71 6.16.30 Вторичные цепи: PAGEREF _Toc512834528 \h 72 6.16.31 Элементы приводов коммутационных аппаратов:..... PAGEREF Toc512834529 \h 72 6.16.32 Автоматические выключатели в оперативных цепях и цепях ТН: PAGEREF _Toc512834530 \h 72 $6.16.\overline{33}$ Фиксирующие приборы и индикаторы PAGEREF Toc512834531 \h 72 6.16.33.1 Фиксирующие приборы ФИП-2А, ФИП-2В: PAGEREF Toc512834532 \h 72 6.16.33.2 Фиксирующие индикаторы сопротивления типа ФИС-1, ФИС-2: PAGEREF Toc512834533 \h 72 6.16.33.3 Фиксирующие индикаторы ЛИФП-А, ЛИФП-В: PAGEREF Toc512834534 \h 73 6.16.33.4 Фиксирующие индикаторы ФПТ, ФПН: PAGEREF Toc512834535 \h 73 6.16.34 Устройство контроля изоляции вводов КИВ-500: PAGEREF Toc512834536 \h 74 6.16.35 Автоматический регулятор трансформаторов АРТ-1Н, АРТ-1М: PAGEREF Toc512834537 \h 74 6.16.36 Защиты, встроенные в коммутационные аппараты на напряжение 0.4 PAGEREF Toc512834538 \h 74 7 Объем работ при техническом обслуживании устройств противо-аварийной автоматики PAGEREF _Toc512834539 \h 75 7.1 Панели (шкафы) устройств ПΑ PAGEREF Toc512834540 \h 75 7.1.1 Шкаф автоматики фиксации активной мощности типа ШП2701: PAGEREF Toc512834541 \h 75 7.1.2 Шкаф автоматики фиксации перегрузки по активной мощности типа Ш 2 7 0 PAGEREF Toc512834542 \h 76 7.1.3 Шкаф автоматики фиксации КЗ по сбросу мощности типа ШП2703: PAGEREF Toc512834543 \h 76 7.1.4 Шкаф автоматики фиксации повышения напряжения с контролем реактивной мощности по линии типа ШП2704: PAGEREF Toc512834544 \h 77

7.1.5 Шкаф автоматики фиксации разности фаз напряжений и величин относительного скольжения типа ЩДЭ 2601: PAGEREF Toc512834545 \h 78 7.1.6 Шкаф автоматики по ограничению частоты генератора по величине изменения частота на шинах 220 кВ-750 кВ типа ЩДЭ 2602: PAGEREF Toc512834546 \h 78 7.1.7 Устройства фиксации исходной мощности типа ПДЭ 2101, ПДЭ 2102. ПДЭ 2103: PAGEREF _Toc512834547 \h 79 7.1.8 Автоматика ликвидации аварийного режима (АЛАР) автоматика прекращения асинхронного хода $(A\Pi AX)$ PAGEREF _Toc512834548 \h 80 7.2 Высокочастотные аппараты PAGEREF Toc512834549 \h 80 7.2.1. Аппаратура типа ВЧТО-М: PAGEREF _Toc512834550 \h 80 Аппаратура типа АКПА-В: PAGEREF Toc512834551 \h 83 7.3 Устройство пуска осциллографов (УПО), аварийные осциллографы, магнитографы, регистраторы аварийных событий PAGEREF Toc512834552 \h 84 7.3.1 Устройство пуска аварийного осциллографа типа УПО-1: PAGEREF Toc512834553 \h 84 7.3.2 Устройство пуска аварийного осциллографа типа ПДЭ-0301 PAGEREF Toc512834554 \h 84 7.3.3 Осциллограф типа Н13 (блок питания Н13П, магазин шунтов и добавочных сопротивлений Р158, осциллограф Н13) PAGEREF Toc512834555 \h 84 7.3.4 Осциллограф типа H 0 2 2 PAGEREF _Toc512834556 \h 84 7.3.5 Осциллограф типа H049, H 0 5 0 PAGEREF Toc512834557 \h 85 7.3.6 Регистраторы аварийных событий "РЕКОН", "РЕГИНА", "РСДА", "РАЦ", "РБС": аварийных сигналов "КАРС": срабатывания защит "РЗ-01" и модуль аналогового ввода и контроля с памятью "МАВК". PAGEREF _Toc512834558 \h 85 Приложение А (справочное) Перечень инструкций, методических и руководящих указаний, используемых при проведении технического обслуживания устройств P 3 A ПΑ PAGEREF Toc512834559 \h 86

Приложение Б (обязательное) Допустимые значения максимальных отклонений

И

VСТРОЙСТВ

ПΑ

защит

уставок

PAGEREF Toc512834560 \h 88

УДК 621.316.925 ГКД

34.35.604-96

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ УСТРОЙСТВ РЕЛЕЙНОЙ ЗАЩИТЫ, ПРОТИВОАВАРИННОЙ АВТОМАТИКИ, ЭЛЕКТРОАВТОМАТИКИ, ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ И СИГНАЛИЗАЦИИ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ И ПОДСТАНЦИЙ 110 кВ - 750 кВ

Правила

ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ПРИСТРОЇВ РЕЛЕЙНОГО ЗАХИСТУ, ПРОТИАВАРІЙНОЇ АВТОМАТИКИ, ЕЛЕКТРОАВТОМАТИКИ, ДИСТАНЦІЙНОГО КЕРУВАННЯ ТА СИГНАЛ1ЗАЦІЇ ЕЛЕКТРИЧНИХ СТАНЦІЙ І ПІДСТАНЦІЙ 110 кВ - 750 кВ

Правила

Дата введения 1996-02-01

1 Область применения

Настоящие Правила обязательны для работников, занимающихся наладкой и эксплуатацией устройств релейной защиты, электроавтоматики (РЗА) и противоаварийной автоматики (ПА) электрических станций и подстанций 110 кВ - 750 кВ, входящих в Минэнерго Украины.

2. Нормативные ссылки

В настоящем нормативном документе использованы ссылки на следующие документы:

- Сборник руководящих материалов Главтехуправления СССР.
- Сборник руководящих материалов Главтехуправления СССР. Электротехническая часть, часть І. М.: СПО "ОРГРЭС", 1992;
- Правила технического обслуживания устройств релейной защиты, электроавтоматики, дистанционного управления и сигнализации электростанций и подстанций 110 кВ 750 кВ. К.: СПО "Союзтехэнерго", 1989;
- Правила технического обслуживания устройств релейной защиты и электроавтоматики электрических сетей 0,4 кВ 35 кВ М.: СПО "Союзтехэнерго", 1989.

3. Общие положения

- 3.1 Настоящие Правила определяют виды технического обслуживания устройств РЗА и ПА, дистанционного управления и сигнализации (далее устройств РЗА и ПА), программы и периодичность их проведения, а также объемы технического обслуживания типовых и не типовых (состоящих из отдельных устройств и реле) панелей защит и автоматики, релейной аппаратуры, высокочастотных каналов релейной защиты и ПА. трансформаторов тока и напряжения, и других узлов устройств РЗА и ПА.
 - 3.2 Методика проверок, испытаний устройств и их элементов указана в

методических указаниях и инструкциях, которыми следует пользоваться при проведении технического обслуживания.

При составлении настоящих Правил были использованы действующие Правила, а также предложения и замечания ряда энергосистем, наладочных организаций, разработчиков и изготовителей устройств РЗА и ПА.

3.3 С выходом настоящих Правил ранее действовавшие "Правила технического обслуживания устройств релейной защиты, электроавтоматики, дистанционного управления и сигнализации электростанций и подстанций 110 кВ - 750 кВ " (М.: ДПО "Союзтехэнерго", 1985) считаются утратившими силу.

4 Система технического обслуживания устройств РЗА и

4.1 Основные понятия и термины в области надежности РЗА и ПА

ПА

- 4.1.1 Надежностью называются свойства объекта сохранять во времени в установленных пределах значения всех параметров, характеризующих способность выполнять требуемые функции в заданных режимах и условиях применения, технического обслуживания, ремонтов, хранения и транспортирования.
- 4.1.2 Отказом называется событие, заключающееся в нарушении работоспособного состояния объекта.

Если отказы полностью отсутствуют, то объект обладает стопроцентной надежностью. Однако любой реальный объект при самой правильной эксплуатации подвержен отказам.

В теории надежности различают три характерных вида отказов аппаратуры (исключая повреждения, вызванные небрежным хранением или эксплуатацией): приработочные отказы, износовые или постепенные отказы, внезапные отказы.

Приработочные отказы, происходящие в начальный период эксплуатации, вызываются недостатками технологии производства и плохим контролем качества изделий при их изготовлении. Для устройств релейной защиты причинами приработочных отказов могут быть также ошибки при монтаже и наладке, некачественное проведение наладки и т.п.

Приработочные отказы для аппаратуры непрерывного действия обычно устраняются в процессе приработки, т. е. работы аппаратуры в течение нескольких часов в условиях, близких к эксплуатационным. Для устройств, действующих достаточно редко, период приработки может быть более длительным. По мере выявления и устранения дефектных элементов количество приработочных отказов в единицу времени уменьшается.

Износовые или постепенные отказы возникают вследствие процессов износа или старения элементов с течением времени эксплуатации.

В устройствах РЗА и ПА к этим процессам относятся: высыхание изоляции обмоток, запыление внутренних деталей реле, появление налетов на контактных и других поверхностях, образование нагара и раковин на контактах, уход характеристик, разрегулировка механической части реле, перегорание проволочных сопротивлений, изменение емкости конденсаторов и т. п. При правильной организации эксплуатации эти отказы в основном могут быть предотвращены своевременной заменой или восстановлением элементов. При этом период замены (восстановления) должен быть меньше среднего периода

износа элемента. Если своевременная замена (восстановление) не производится, то с определенного момента количество износовых отказов в единицу времени начинает быстро нарастать, что резко снижает надежность устройств РЗА и ПА.

Внезапные отказы являются следствием одновременного воздействия на элементы устройства нескольких факторов, каждый из которых не выходит за пределы, установленные нормативно-технической документацией. Совместное воздействие этих факторов в различных сочетаниях приводит к качественно новым условиям работы элементов, при которых возможно скачкообразное изменение значений одного или нескольких заданных параметров объекта.

Возникновение таких сочетаний является случайным событием и происходит в произвольные моменты времени. Поэтому внезапные отказы также возникают случайно, подчиняясь общим закономерностям случайных событий. Количество случайных отказов в единицу времени при достаточно большом числе однотипных исследуемых элементов практически постоянно в течение длительного периода.

Кроме приработочных, постепенных и внезапных отказов, потеря работоспособности устройств может быть вызвана и повреждениями, которые являются следствием воздействия факторов, выходящих за пределы, установленные нормативно-технической документацией. При этом потеря работоспособности может иметь характер как внезапного, так и постепенного отказа.

4.1.3 Приработочные и износовые отказы, как и внезапные, также являются случайными событиями, но подчиняются различным общим закономерностям.

Последовательность случайных событий во времени называется потоком событий. Поэтому последовательность отказов называется потоком отказов. Одной из характеристик потока отказов для ремонтируемых изделий, к которым относятся и устройства релейной защиты и противоаварийной автоматики, является параметр потока отказов - вероятное количество отказов в единицу времени.

В начальный период эксплуатации (в период приработки) параметр потока отказов уменьшается по мере выявления и устранения дефектов.

После окончания периода приработки начинается период нормальной эксплуатации, в котором параметр потока отказов является постоянным и определяется внезапными отказами.

За периодом нормальной эксплуатации наступает период износа, в котором параметр потока отказов начинает резко возрастать, поскольку он определяется суммарным действием внезапных и постепенных отказов.

- 4.1.4 Приработочные отказы устраняются в период приработки путем замены отказавших элементов и устранения выявленных неисправностей. Для предотвращения износовых отказов необходима своевременная практическая замена (восстановление) элемента, даже если он не отказал, в конце периода нормальной эксплуатации. Внезапные отказы в общем случае не могут быть предотвращены заменой элементов в период нормальной эксплуатации. Наоборот, замена исправных элементов может увеличить параметр потока отказов за счет появления приработочных отказов у вновь установленных элементов. Следует отметить, что ряд изложенных ниже особенностей релейной защиты и противоаварийной автоматики с точки зрения надежности определяет специфический подход к профилактике внезапных отказов устройств релейной защиты.
- 4.1.5 Устройства релейной защиты и противоаварийной автоматики (в отличие от устройств непрерывного действия) могут быть отнесены к устройствам со статической готовностью к действию. Релейная защита и противоаварийная автоматика выполняют свои функции по требованию, которым является короткое замыкание или иное нарушение нормального режима работы защищаемого оборудования. Поэтому необходимо различать отказ устройства защиты и

автоматики как событие утраты работоспособности и отказ функционирования как событие невыполнения заданной функции при возникновении соответствующего требования. В общем случае отказ устройства происходит не одновременно с возникновением требования к функционированию и, следовательно, отказ функционирования может быть предотвращен, если в интервале между моментом возникновения отказа и моментом возникновения требования будет проведена профилактическая проверка. Поэтому поток отказов функционирования зависит не только от потока отказов устройства, но и от организации технического обслуживания, а также от качества проведения проверки.

Кроме того, поскольку отказ устройства может превратиться в отказ функционирования лишь при возникновении требования к функционированию, поток отказов функционирования зависит и от потока требований к функционированию.

4.2 Виды технического обслуживания устройств РЗА и ПА

4.2.1 Период эксплуатации или срок службы устройства до списания определяется моральным либо физическим износом устройства до такого состояния, когда восстановление его становится нерентабельным. Физический износ устройства не должен явиться причиной отказов. Решение о замене устройства или его восстановления принимается на уровне энергосистемы, энергопредприятия, в ведении которых находятся устройства РЗА или ПА.

В срок службы устройства, начиная с проверки при новом включении, входят, как правило, несколько межремонтных периодов, каждый из которых может быть разбит на характерные с точки зрения надежности этапы: период приработки, период нормальной эксплуатации и период износа.

Устанавливаются следующие виды планового технического обслуживания устройств РЗА:

- проверка при новом включении (наладка);
- первый профилактический контроль:
- профилактический контроль, профилактический контроль с заменой ламп;
- профилактическое восстановление (ремонт);
- тестовый контроль;
- опробование;.
- технический осмотр.

Кроме того, в процессе эксплуатации могут проводиться следующие виды внепланового технического обслуживания:

- внеочередная проверка;
- послеаварийная проверка.
- 4.2.2 Проверки при новом включении устройств РЗА и ПА, в том числе вторичных цепей, измерительных трансформаторов и элементов привода коммутационных аппаратов, относящихся к устройствам РЗА и ПА, проводятся:
 - перед включением вновь смонтированных устройств;
- после реконструкции действующих устройств, связанной с установкой новой дополнительной аппаратуры, переделкой находящейся в работе аппаратуры, или после монтажа новых вторичных цепей.

Если проверка при новом включении проводилась сторонней наладочной организацией, включение новых и реконструированных устройств без приемки их службой РЗА запрещается.

4.2.3 Задачей технического обслуживания в период приработки с учетом особенностей релейной защиты и противоаварийной автоматики является наиболее быстрое выявление приработанных отказов и предотвращение отказов функционирования по этой причине.

Для устройств РЗА и ПА приработочные отказы наиболее характерны в

начальный период эксплуатации. В остальные межремонтные периоды они возникают значительно реже.

Период приработки устройства релейной защиты и противоаварийной автоматики начинается с проведения наладочных работ перед включением устройства в эксплуатацию, которые при тщательном их выполнении обеспечивают выявление и устранение большей части приработочных отказов.

Однако даже самая тщательная наладка не может гарантировать устранение всех приработочных отказов. Всегда имеется вероятность, что какой-то из дефектов не будет обнаружен или появится после проведения наладки. Кроме того, при наладке могут не проявиться скрытые дефекты элементов, которые выявятся спустя некоторое время после ввода устройства в эксплуатацию. К ним могут быть отнесены, например, ослабленная межвитковая изоляция обмоток реле и трансформаторов, наличие надломов в проволочных сопротивлениях, скрытые дефекты в радиоэлектронной аппаратуре.

Таким образом, с окончанием наладочных работ и вводом устройства в эксплуатацию период приработки не может считаться законченным. Необходимо проведение через некоторое время после наладки еще одной проверки, после которой с достаточно большой вероятностью можно считать, что приработочные отказы выявлены и устранены. Такая проверка названа первым профилактическим контролем. Срок проведения этого контроля определяется в основном двумя противоречивыми факторами. С одной стороны необходимо некоторое время для проявления скрытых дефектов и, следовательно, чем больше это время, тем вероятнее их проявление. С другой - с увеличением интервала между включением устройства в эксплуатацию и первым профилактическим контролем увеличивается вероятность неправильной работы устройства.

Для устройств РЗА и ПА на микроэлектронной элементной базе, имеющих встроенные средства ручного тестового контроля, до первого профилактического контроля проводится тестовый контроль.

4.2.4 Задачей технического обслуживания в период износа является своевременное профилактическое восстановление или замена изношенных элементов устройства с тем, чтобы предотвратить резкое возрастание параметра потока отказов. Соответствующий вид технического обслуживания с учетом ремонтопригодности подавляющего большинства элементов устройств релейной защиты и противоаварийной автоматики назван профилактическим восстановлением.

Периодичность профилактического восстановления устройства определяется периодичностью восстановления его элементов, которая в свою очередь определяется ресурсом этих элементов. Ресурс различных элементов неодинаков. Однако, учитывая специфику условий эксплуатации устройств РЗА и ПА, приходится совмещать сроки профилактических восстановлении разных элементов, подверженных различным по скорости процессам старения.

Периодичность профилактического восстановления устройства РЗА и ПА целесообразно определять ресурсом большей части аппаратуры и элементов этого устройства.

Для быстроизнашивающихся реле (имеющих малый ресурс или большую скорость выработки ресурса) восстановление проводится также и при проведении очередного профилактического контроля.

Перечень аппаратуры, имеющей пониженный ресурс, приведен в примечании 4 к таблице 1.

4.2.5 Задачей технического обслуживания в период нормальной эксплуатации, т.е. между двумя восстановлениями, является выявление и устранение внезапных отказов с целью предотвращения перехода этих отказов в отказы функционирования. Соответствующие виды технического обслуживания называются профилактическим контролем и тестовым контролем.

Профилактический контроль заключается в проверке работоспособности всего устройства РЗА и ПА.

Тестовый контроль как дополнительный вид технического обслуживания применяется для устройств на микроэлектронной базе, имеющих соответствующие встроенные средства. При тестовом контроле осуществляется проверка работоспособности части устройства.

Периодичность профилактического и тестового контроля определяется рядом факторов:

- параметром потока отказов;
- средним числом требований срабатывания в единицу времени;
- ущербом от отказа функционирования устройства РЗА и ПА;
- затратами на проведение профилактического контроля;
- вероятностью ошибок персонала в процессе проведения профилактического контроля.

Кроме профилактического контроля, в период нормальной эксплуатации при необходимости предусмотрено проведение периодических опробований согласно 4.3.13.

Назначением периодических опробовании является дополнительная проверка работоспособности наименее надежных элементов устройств РЗА, ПА и цепей взаимодействия различных устройств: реле времени с часовым механизмом, технологических датчиков, приводов коммутационных аппаратов (исполнительных механизмов), цепи выдачи (приема) управляющих команд на (с) ВЧТО, АНКА-АВПА, АКПА-В.

4.2.6 При частичном изменении схем или реконструкции устройств РЗА и ПА при восстановлении цепей, нарушенных в связи с ремонтом основного оборудования, при необходимости изменения уставок, характеристик реле и устройств, и режима работы ПА проводятся внеочередные проверки.

Послеаварийные проверки проводятся для выяснения причин отказов функционирования или неясных действий устройств РЗА и ПА.

Объем и программа послеаварийной проверки устройств системного назначения должны утверждаться на уровне энергосистемы.

Периодически должны проводиться внешние технические осмотры аппаратуры и вторичных цепей, проверка положения переключающих устройств, испытательных блоков и ключей.

4.3 Периодичность технического обслуживания устройств РЗА и ПА

4.3.1 Все устройства РЗА и ПА, включая вторичные цепи, измерительные трансформаторы и элементы приводов коммутационных аппаратов, относящиеся к устройствам РЗА и ПА, должны периодически подвергаться техническому обслуживанию.

В зависимости от типа устройств РЗА и ПА и условий их эксплуатации в части воздействия различных факторов внешней среды цикл технического обслуживания установлен от трех до восьми лет.

Под циклом технического обслуживания понимается период эксплуатации устройств между двумя ближайшими профилактическими восстановлениями в течение которого в определенной последовательности выполняются установленные виды технического обслуживания, предусмотренные настоящими Правилами.

4.3.2 Для устройств РЗА и ПА электрических присоединений подстанций 110 кВ - 750 кВ, в том числе повысительных подстанций электростанций, цикл технического обслуживания принят равным восьми годам для устройств на электромеханической базе и шести годам - на микроэлектронной базе.

- 4.3.3 Для устройств РЗА и ПА электрических станций цикл технического обслуживания зависит от категорий помещений, в которых они установлены и типа элементной базы при помощи которой они реализованы.
- К I категории относятся сухие отапливаемые помещения с наличием незначительной вибрации и запыленности, в котором отсутствуют ударные воздействия (ГЩУ, БЩУ, релейные щиты).

II категория помещений характеризуется большим диапазоном колебаний температуры окружающего воздуха, незначительной вибрацией, наличием одиночных ударов, возможностью существенного запыления (Панели РУСН 0.4 кВ, релейные отсеки КРУ 6 кВ).

. III категория помещений характеризуется наличием постоянной большой вибрации (камера АГП, зоны вблизи вращающихся машин).

Цикл технического обслуживания устройств РЗА и ПА в зависимости от категории, помещения, где установлено устройство на электромеханической базе, принят равным восьми, шести и трем годам, на микроэлектронной элементной базе - соответственно шести, пяти и трем годам.

Цикл технического обслуживания расцепителей автоматов всех типов принят равным шести годам.

Для неответственных присоединений напряжением 0,4 кВ - 6 кВ электростанций продолжительность цикла технического обслуживания устройств дистанционного управления и сигнализации может быть увеличена вдвое по сравнению с продолжительностью цикла технического обслуживания устройств РЗА этих присоединений (но не более, чем до восьми лет).

4.3.4 В отдельных обоснованных случаях продолжительность циклов технического обслуживания устройств РЗА и ПА может быть сокращена по сравнению с указанной в 4.3.2, 4.3.3. Решение по этому вопросу должно приниматься на уровне энергосистемы для устройств РЗА главной схемы электростанций, а также оборудования, линий электропередачи, устройств ПА, находящихся в ведении или управлении диспетчера энергосистемы. Для устройства РЗА СН электростанций и остальных устройств РЗА подстанций решение принимается на уровне предприятия.

Примечание. Для вновь выпущенных серийных образцов реле, защит, приемопередатчиков, устройств ПА и т.д. (например, приемопередатчик ПВЗ, аппаратура АКПА-В и т.п.), а также с использованием новых принципов и технологий, до накопления достаточного опыта эксплуатации необходимо применять трехлетний цикл технического обслуживания. При этом первый профилактический контроль следует производить через шесть-восемь месяцев после включения в эксплуатацию, первое профилактическое восстановление через три года.

- 4.3.5 С целью совмещения проведения технического обслуживания устройств РЗА и ПА с ремонтом основного оборудования допускается перенос запланированного вида технического обслуживания на срок до года.
- 4.3.6 Для устройств РЗА и ПА, аппаратура которых расположена на двух и более объектах, принадлежащих разным энергопредприятиям, периодичность технического обслуживания должна приниматься одинаковой (меньшей).
- 4.3.7 При трехлетней продолжительности цикла технического обслуживания профилактический контроль между профилактическими восстановлениями, как правило, не должен проводиться.
- 4.3.8 Для устройств дистанционного управления, трансформаторов тока, трансформаторов напряжения, фильтров присоединения (ФП), разделительных фильтров (РФ), ВЧ кабелей техобслуживание (ТО) типа "профилактический контроль" (К) предусматривается. При "К" осуществляется их внешний осмотр, проверка механической части и проверка изоляции.

Для ВЧ заградителей ТО типа "первый профилактический контроль" (К1) и

"К" проводить не требуется, а ТО типа "восстановление" (В) осуществляется с периодичностью шесть лет. Для других элементов ВЧ (ФП, РФ, ВЧ кабель) ТО осуществляется с ТО устройства, к которому они относятся (УПЗ-70, АВЗК-80, ПВЗ, ВЧТО и пр.)

Для устройств вторичных соединений таких, как сигнализация, блокировка, проводятся ТО типа "В", опробования и осмотры с периодичностью, установленной для соответствующих устройств РЗА и ПА.

4.3.9 Первый профилактический контроль устройств РЗА и ПА дистанционного управления и сигнализации должен производиться через 10-15 месяцев после включения устройства в эксплуатацию.

Для устройств РЗА и ПА энергоблоков проведение первого профилактического контроля совмещается с первым капитальным ремонтом оборудования.

- 4.3.10 Тестовый контроль для устройств на микроэлектронной базе производится не реже одного раза в 12 месяцев.
- 4.3.11 Для устройств РЗА и ПА на микроэлектронной базе со встроенными средствами тестового контроля, как правило, должна предусматриваться тренировка перед первым включением в эксплуатацию. Тренировка заключается в подаче на устройство в период от трех до шести суток оперативного тока и при возможности рабочих токов и напряжений; устройство при этом должна быть включено с действием на сигнал. По истечении срока тренировки, следует произвести тестовый контроль устройства, и при отсутствии каких-либо неисправностей устройство РЗА перевести на отключение, ПА ввести в работу.

При невозможности проведения тренировки первый тестовый контроль должен быть проведен в срок до двух недель после ввода в эксплуатацию.

- 4.3.12 Периодичность технических осмотров аппаратуры и вторичных цепей устанавливается:
- для всех электростанций и подстанций 220 кВ 750 кВ, а также для подстанций 110 кВ 150 кВ с выключателями в РУ 110 кВ 150 кВ один раз в месяц;
 - для прочих объектов один раз в год.
- 4.3.13 Необходимость и периодичность проведения опробования определяется по местным условиям и утверждается решением главного инженера предприятия.

Сроки опробования устройств, находящихся на межсистемных связях (управление или ведение НДЦ Украины) должны взаимоувязываться и согласовываться с НДЦ Украины.

Опробование устройств АВР СН ТЭС должно проводиться оперативным персоналом не реже одного раза в шесть месяцев, а устройств АВР элементов питания СН - не реже одного раза в год. Правильная работа устройств в период за три месяца до намеченного срока может быть засчитана за проведение очередного опробования.

4.3.14 Периодичность проведения предусмотренных настоящими Правилами видов технического обслуживания приведена в таблице 1.

Указанные в таблице циклы технического обслуживания относятся к периоду эксплуатации устройств РЗА и ПА, соответствующему полному сроку службы.

По опыту эксплуатации устройств РЗА и ПА на электромеханической элементной базе полный средний срок службы составляет 25 лет. Технической документацией на устройства РЗА и ПА на микроэлектронной базе аппаратуры ЧЭАЗ полный средний срок службы установлен равным 12 годам.

Эксплуатация устройств РЗА сверх указанных сроков службы возможна при удовлетворительном состоянии аппаратуры и соединительных проводов этих устройств и при сокращении цикла технического обслуживания согласно 4.3.4.

Таблица 1 Периодичность проведения технического обслуживания устройств РЗА и ПА

Устройства РЗА и	ЦЦикл ТО, лет	Количество лет
Па		эксплуатации

- а) Н проверка (наладка) при новом включении;
- б) К1 первый профилактический контроль;
- в) К профилактический контроль;
- г) К* профилактический контроль с заменой ламп;
- д) В профилактическое восстановление.

Примечание 2 Совместить проверку ВЧ постов и релейную часть ДФЗ, и выполнять с циклом 6 лет. Замену ламп в ВЧ постах выполнять один раз в три года.

Примечание 3 Периодичность тестового контроля (T) отражена в 4.3.10, а опробование (O) – в 4.3.13.

Примечание 4 В объем профилактического контроля РЗА и ПА входит в обязательном порядке восстановление реле серий РТ-80, РТ-90, ИТ-80, ИТ-90, РТ-40/Р, РВ-200, ЭВ-100, ЭВ-200, РПВ-58, РПВ-258, РПВ-358, РТВ, РБМ, РП-8, РП-11.

5 Программы работ при техническом обслуживании устройств РЗА и ПА

Настоящие программы составлены на все виды планового технического обслуживания устройств РЗА и ПА, предусмотренные в разделе 4 Правил.

Программы являются общими для всех устройств РЗА и ПА электростанций и ВЛ 110 кВ - 750 кВ и определяют последовательность и объемы работ при проверках этих устройств.

Объемы технического обслуживания устройств, узлов и элементов устройств РЗА и ПА приведены в разделах 6 и 7 настоящих Правил, а методика их проверок - в инструкциях и методических указаниях, приведенных в приложении А.

5.1 Новое включение

- 5.1.1 Подготовительные работы:
- а) подготовка необходимой документации (принятых к исполнению схем, заводской документации на реле и оборудование, инструкций, уставок защит, автоматики и противоаварийной автоматики, программ и т. п.);
- б) подготовка испытательных устройств, измерительных приборов, соединительных проводов, запасных частей и инструмента;
 - в) допуск к работе:
- г) отсоединение всех цепей связи на рядах зажимов проверяемого узла (панели, шкафа и т.п.).

5.1.2 Внешний осмотр.

При осмотре проверяется:

- а) выполнение требований ПУЭ, ПТЭ и других документов, относящихся к налаживаемому устройству и к отдельным его узлам, а также соответствие проекту установленной аппаратуры и контрольных кабелей;
- б) надежность крепления и правильность установки панели, шкафа, ящика, аппаратуры;
- в) отсутствие механических повреждений аппаратуры, состояние изоляции выводов реле и другой аппаратуры;
- г) качество окраски панелей, шкафов, ящиков и других элементов устройства;
- д) состояние монтажа проводов и кабелей, контактных соединения на рядах зажимов, ответвлениях от шинок, шпильках реле, испытательных блоках, резисторах, а также надежность паек всех элементов;
- е) правильность выполнения концевых разделок контрольных кабелей, уплотнений проходных отверстий;
- ж) состояние уплотнений дверок шкафов, кожухов, вторичных выводов трансформаторов тока и напряжения и т.д.;
- и) состояние и правильность выполнения заземлений цепей вторичных соединений и металлоконструкций;
- к) состояние электромагнитов управления и блок-контактов разъединителей, выключателей, автоматов и другой коммутационной аппаратуры;
- л) наличие и правильность надписей на панелях, шкафах, ящиках и аппаратуре, наличие и правильность маркировки кабелей, жил кабелей, проводов.
 - 5.1.3 Проверка соответствия проекту смонтированных устройств:
- а) фактического исполнения соединений между кассетами, блоками, модулями, реле, переключателями и другими элементами на панелях, в шкафах, ящиках с одновременной проверкой правильности маркировки.

Примечание. Проверка правильности соединений для типовых серийных

панелей, шкафов, ящиков ЧЗАЗ может не проводиться;

- б) фактического исполнения всех цепей связи между проверяемым устройством и другими устройствами РЗА и ПА управления, сигнализации. Одновременно производится проверка правильности маркировки жил кабелей.
- 5.1.4 Внутренний осмотр, чистка и проверка механической части аппаратуры:
 - а) проверка состояния уплотнения кожухов и целости стекол;
- б) проверка исправности деталей, правильности их установки и надежности крепления;
 - в) чистка от пыли и посторонних предметов:
- г) проверка надежности контактных соединений и паек (которые можно проверить без разборки элементов, узла);
- д) проверка затяжки болтов, стягивающих сердечники трансформаторов, дросселей и т.п.;
- е) проверка состояния изоляции соединительных проводов и обмоток аппаратуры;
 - к) проверка состояния контактных поверхностей;
- и) проверка механических характеристик аппаратуры (люфтов, зазоров, провалов, растворов, прогибов и пр.).

5.1.5 Проверка сопротивления изоляции.

Эта проверка является предварительной и состоит из измерения сопротивления изоляции электрически связанных вторичных цепей относительно земли, между фазами в токовых цепях, где имеются реле или устройства с двумя и более первичными обмотками, а также между цепями различного, назначения, электрически не связанными (измерительные цепи оперативного тока, сигнализации). Сопротивление изоляции каждого присоединения должно поддерживаться не ниже 1 МОм.

Сопротивление изоляции измеряется мегаомметром на напряжение 1000 В - 2500 В.

Сопротивление изоляции вторичных цепей, рассчитанное на рабочее напряжение 60 В и ниже, питающихся от отдельного источника или через разделительный трансформатор, должно поддерживаться не ниже 0,5 МОм и измеряться мегаомметром на напряжение 500 В.

Примечание 1. При проверке изоляции вторичных цепей должны быть приняты предусмотренные соответствующими инструкциями меры для предотвращения повреждения этих устройств.

Примечание 2. Измерение сопротивления изоляции цепей 24 В и ниже устройств РЗА на микроэлектронной базе производится в соответствии с указаниями завода-изготовителя. При отсутствии таких указаний проверяется отсутствие замыкания этих цепей на землю омметром на напряжение до 15 В.

5.1.6 Проверка электрических характеристик.

Проверка электрических характеристик элементов устройств производится в соответствии с объемами технического обслуживания конкретных типов этих элементов, приведенными в разделах 6 и 7 настоящих Правил. Работы по проверке электрических характеристик должны завершаться проверкой заданных уставок и режимов, задаваемых службами РЗАИ.

После окончания проверки производится сборка всех цепей, связывающих проверяемое устройство с другими, подключением жил кабелей к рядам зажимов панелей, шкафов и т.д., за исключением цепей связи с другими устройствами, находящимися в работе.

5.1.7 Проверка взаимодействия элементов устройства.

При напряжении оперативного тока равном 0,8 номинального значения проверяется правильность взаимодействия реле защиты, противоаварийной автоматики, электроавтоматики, управления и сигнализации. Проверка взаимодействия реле производится в соответствии с принципиальной схемой при срабатывании или возврате реле (от руки) или подачей параметров срабатывания (возврата) на входы проверяемого устройства от постороннего источника. Особое внимание при проверке следует обращать на:

- а) отсутствие обходных цепей;
- б) правильность работы устройства при различных положениях накладок, переключателей, испытательных блоков, рубильников и т.д.;
- в) исключение возможности воздействия на устройства и коммутационные аппараты других присоединений.

Для устройств на микроэлектронной базе проверка взаимодействия элементов производится с помощью устройства тестового контроля.

5.1.8 Измерение и испытание изоляции устройств в полной схеме производится при закрытых кожухах, крышках, дверцах и т.д.

До и после испытания электрической прочности изоляции проводится измерение сопротивления изоляции мегаомметром на 1000 В относительно земли каждой из групп электрически не связанных цепей вторичных соединений.

Испытания изоляции относительно земли электрически связанных цепей и всех других вторичных цепей каждого присоединения, а также между электрически не связанными цепями, находящимися в пределах одной панели, за исключением цепей элементов, рассчитанных на рабочее напряжение 60 В и ниже, должна быть испытана напряжением 1000 В переменного тока в течение одной минуты.

Кроме того, напряжением 1000 В в течение одной минуты должна быть испытана изоляция между жилами контрольного кабеля тех цепей, где имеется повышенная вероятность замыкания между жилами с серьезными последствиями [цепи газовой защиты (предварительно отключив контакты газового реле), цепи конденсаторов, используемые как источник оперативного тока, вторичные цепи трансформаторов тока с номинальным значением тока 1 А, между жилами кабеля трансформаторов напряжения до автоматических выключателей или предохранителей и т.п.].

Примечание. Испытание изоляции цепей 24 В и ниже устройств на микроэлектронной базе не производится.

5.1.9 Комплексная проверка устройств.

Проверка производится при номинальном напряжении оперативного тока при подаче на устройства параметров аварийного режима от постороннего источника и полностью собранных цепях устройств при закрытых кожухах реле (необходимо предусмотреть надежное размыкание выходных цепей).

При комплексной проверке производится измерение полного времени действия каждой из ступеней устройства и проверяется правильность действия сигнализации.

Ток и напряжение, соответствующие аварийному режиму, подаются на все ступени и фазы (или все комбинации фаз) проверяемого устройства и должны соответствовать ниже приведенным:

а) для защит максимального действия - 0,9 и 1,1 уставки срабатывания для контроля несрабатывания защиты в. первом и срабатывания во втором случаях; для контроля времени действия - ток или напряжение, равные 1.3 уставки срабатывания.

Для защит с зависимой характеристикой проверяются две-три точки характеристики.

Для токовых направленных защит подается номинальное напряжение с фазой, обеспечивающей срабатывание реле направления мощности.

Для дифференциальных защит ток подается поочередно в каждое из плеч защиты;

б) для защит минимального действия - 1,1 и 0,9 уставки срабатывания для контроля несрабатывания защиты в первом и срабатывания во втором случаях; для контроля времени действия - ток или напряжение, равные 0,8 уставки срабатывания.

Для дистанционных защит временная характеристика снимается для значений сопротивлений, равных 0; 0,5Z1; 0.9Z1; 1,1Z1; 0,9Z2; 1,1Z2; 0,9Z3; 1,1Z3. Регулирование выдержки времени второй и третьей ступеней производится при сопротивлениях, равных соответственно 1,1Z1 и. 1,1Z2. Регулирование выдержки времени первой ступени (при необходимости) производится при сопротивлении 0,5Z1.

Проверяется правильность поведения устройств при имитации всех возможных видов КЗ в зоне и вне зоны действия устройств.

Проверяется правильность поведения устройств при снятии и подаче оперативного тока.

5.1.10 Проверка взаимодействия проверяемого устройства с другими включенными в работу устройствами защиты, электроавтоматики, противоаварийной автоматики, управления и сигнализации и действия устройства на коммутационную аппаратуру.

Проверка взаимодействия и восстановление цепей связи проверяемого устройства с другими устройствами, находящимися в работе, производится при номинальном напряжении оперативного тока по утвержденной программе.

После проверки действия проверяемого устройства на коммутационные аппараты работы во всех его цепях не должны производиться.

5.1.11 Проверка устройств рабочим током и напряжением.

Проверка рабочим током и напряжением является окончательной проверкой схемы переменного тока и напряжения, правильности включения и поведения устройств и производится, как правило, при снятом с устройства оперативном токе.

Перед проверкой устройств производится:

- осмотр всех реле, блоков, модулей, других аппаратов, рядов зажимов и перемычек на них;
 - проверка наличия заземления в соответствующих цепях;
- установка накладок, переключателей, испытательных блоков и других оперативных элементов в положения, при которых исключается воздействие проверяемого устройства на другие устройства и коммутационные аппараты;
- проверка целости токовых цепей (от нагрузочных устройств от генератора на закоротку, вторичными токами и т.п.), а также правильности сборки токовых цепей дифференциальных защит генераторов и трансформаторов, токовых фильтровых защит.

При проверке рабочим током и напряжением производится:

- а) проверка исправности всех токовых цепей измерением вторичных токов нагрузки в фазах и целости нулевого провода;
 - б) проверка исправности и правильности подключения цепей напряжения.

Цепи напряжения проверяются в следующем объеме: измерение на ряде зажимов линейных и фазных напряжений и напряжения нулевой последовательности (измерение напряжения нулевой последовательности производится дополнительно непосредственно на выводах реле); проверка чередований фаз напряжения; проверка фазировки цепей напряжения проверяемого присоединения;

в) проверка правильности подключения цепей тока каждой группы

трансформаторов тока снятием векторной диаграммы и сверкой ее с фактическим направлением мощности в первичной цепи;

- г) проверка работы устройств блокировок при неисправности цепей напряжения поочередным отключением на ряде зажимов панели каждой из фаз, двух и трех фаз одновременно, а также нуля (для тех типов блокировок, где это требуется); имитация однофазного КЗ;
- д) проверка правильности работы и небалансов фильтров тока и напряжения прямой, обратной и нулевой последовательностей, а также комбинированных фильтров;
- е) проверка правильности включения реле направления мощности и направленных реле сопротивления;
- ж) проверка правильности сборки токовых цепей дифференциальных защит замером токов (напряжений) небалансов;
- и) заключительная проверка правильности включения дифференциальнофазных защит, защит с ВЧ блокировкой, продольно-дифференциальных защит (в соответствии с объемами технического обслуживания конкретных типов устройств).
- 5.1.12 Подготовка устройств релейной защиты, противоаварийной автоматики, электроавтоматики, управления и сигнализации к включению:
- а) повторный осмотр реле, ражим которых изменялся при проверке рабочим током и напряжением;
- б) проверка положения флажков указательных реле, испытательных блоков и других оперативных устройств, а также перемычек на рядах зажимов;
- в) проверка показаний приборов ВЧ приемопередатчика, контрольных устройств и т.п.;
- г) инструктаж дежурного персонала по вводимым в работу устройствам и особенностям их эксплуатации, сдача этих устройств и инструкций по обслуживанию дежурному персоналу;
- д) запись в журнале релейной защиты о результатах проверки, состоянии проверенных устройств и о возможности включения их в работу, оформление паспортов-протоколов устройства.

5.2 Первый профилактический контроль

5.2.1 Подготовительные работы:

- а) подготовка необходимой документации (исполнительных схем, действующих инструкций, паспортов-протоколов, рабочих тетрадей, карт уставок защит и автоматики, программ);
- б) подготовка испытательных устройств, измерительных приборов, соединительных проводов, запасных частей и инструментов;
- в) допуск и работе и принятие мер против возможности воздействия проверяемого устройства на другие устройства.

5.2.2 Внешний осмотр.

При осмотре проверяются:

- а) надежность крепления панели, шкафа, ящика, аппаратуры панели; . б) отсутствие механических повреждений аппаратуры, состояние изоляции выводов реле и другой аппаратуры;
 - в) отсутствие пыли и грязи на кожухах аппаратуры и рядах зажимов;
- г) состояние монтажа проводов и кабелей, надежность контактных соединений на рядах зажимов, ответвлениях от шинок, шпильках реле, испытательных блоках, резисторах, а также надежность паек всех элементов;

- д) состояние уплотнения дверок шкафов, кожухов выводов на стороне вторичных цепей трансформаторов тока и напряжения и т.д.;
- е) состояние электромагнитов управления и блок-контактов разъединителей, выключателей, автоматов и другой коммутационной аппаратуры;
 - ж) состояние заземления вторичных цепей;
- и) наличие и правильность надписей на панелях и аппаратуре, наличие маркировки кабелей и проводов.
 - 5.2.3 Предварительная проверка заданных уставок.

Проверка производится (при закрытых кожухах) с целью определения работоспособности элементов и отклонения значений уставок от заданных.

Допустимые значения максимальных отклонений уставок от заданных приведены в приложений Б.

Если при проверке уставок их значения выходят за пределы допустимых отклонений, производится анализ причин отклонения и устранения неисправности.

- 5.2.4 Внутренний осмотр и проверка механической части аппаратуры:
- а) проверка состояния уплотнения кожухов и целости стекол;
- б) проверка состояния деталей и надежности их крепления;
- в) чистка от пыли и посторонних предметов;
- г) проверка надежности контактных соединений;
- д) проверка состояния изоляции соединительных проводов и обмоток аппаратуры;
- е) проверка состояния контактных поверхностей. При отсутствии на них металлических повреждений, нагара, раковин, оксидной пленки чистка не производится;
- ж) проверка и (при необходимости) регулирование механических характеристик аппаратуры (люфтов, зазоров, провалов, растворов, прогибов и пр.).
 - 5.2.5 Измерение и испытание изоляции Производится в соответствии с 5.1.8.
- 5.2.6 Проверка электрических характеристик элементов, которые не подвергались разборке, проводится в объеме, соответствующем профилактическому восстановлению в соответствии с разделами 6 и 7 настоящих Правил, а в случае разборки или замены элементов в объеме, соответствующем новому включению согласно разделам 6 и 7.
 - 5.2.7 Проверка взаимодействия элементов устройства.

Производится в соответствии с 5.1.7.

- 5.2.8 Комплексная проверка устройств. Производится в соответствии с 5.1.9.
- 5.2.9 Проверка взаимодействия проверяемого устройства с другими устройствами защиты и ПА, электроавтоматики, управления и сигнализации и действия устройства на коммутационную аппаратуру.

Проверка взаимодействия и восстановление цепей связи проверяемого устройства с другими устройствами, находящимися в работе, производится при номинальном напряжении оперативного тока по утвержденной программе.

Если проведение опробования в процессе ТО невозможно или нецелесообразно (например, по режимным условиям), то допускается смещение проведения опробования до ближайшего вывода соответствующего оборудования

(устройства РЗА или ПА), но на срок не более одного года, при условии, что в процессе ТО не вносились изменения в цепи связи данного устройства с другими устройствами РЗА И ПА.

- 5.2.10 Проверка устройства рабочим током и напряжением. Производится в соответствии с 5.1.11.
- 5.2.11 Подготовка устройств релейной защиты, электроавтоматики, противоаварийной автоматики, управления и сигнализации к включению:
- а) повторный осмотр реле, блоков, модулей, режим которых изменялся при проверке рабочим током и напряжением;
- б) проверка состояния указательных реле, испытательных блоков, накладок, рубильников, кнопок, сигнальных ламп и других устройств, которыми оперирует дежурный персонал, а также перемычек на рядах зажимов;
- в) проверка показаний приборов ВЧ приемопередатчиков, контрольных устройств и т.п.;
- г) запись в журнале релейной защиты о результатах проверки, состояния проверенных устройств и о возможности включения их в работу.

5.3 Профилактическое восстановление

5.3.1 Подготовительные работы.

Проводятся в соответствии с 5.2.1.

5.3.2 Внешний осмотр.

Производится чистка аппаратуры и монтажных проводов от пыли.

При осмотре проверяются:

- а) надежность крепления панели, шкафа, ящика, аппаратуры;
- б) отсутствия механических повреждений аппаратуры, состояние изоляции выводов реле и другой аппаратуры;
 - в) отсутствие пыли и грязи на кожухах аппаратуры и рядах зажимов;
- г) состояние окраски панелей, шкафов, ящиков и других элементов устройства;
- д) состояние монтажа проводов и кабелей, надежность контактных соединений на рядах зажимов, ответвленных от шинок, шпильках реле, испытательных блоках, резисторах, а также надежность паек всех элементов;
 - е) состояние концевых разделок кабелей вторичных соединений;
- ж) состояние уплотнения дверок шкафов, кожухов выводов на стороне вторичных панелей трансформаторов тока и напряжения и т. п.;
 - и) состояния заземления вторичных цепей;
- к) состояние электромагнитов управления и блок-контактов разъединителей, выключателей, автоматов и другой коммутационной аппаратуры;
- л) наличие надписей на панелях, шкафах, ящиках и аппаратуре наличие маркировки кабелей, жил кабелей и проводов.
 - 5.3.3 Предварительная проверка заданных уставок.

Производится в соответствии с 5.2.3

- 5.3.4 Внутренний осмотр, чистка и проверка механической части аппаратуры:
 - а) проверка состояния уплотнения кожухов и целости стекол;
 - б) проверка состояния деталей и надежности их крепления;
 - в) чистка от пыли;

- г) проверка надежности контактных соединений и паек (которые можно проверить без разборки элементов, узла);
- д) проверка затяжки болтов, стягивающих сердечники трансформаторов, дросселей и т.п.;
- e) проверка состояния изоляции соединительных проводов и обмоток аппаратуры;
- ж) проверка состояния контактных поверхностей. При отсутствии на них механических повреждений, нагара, раковин и оксидной пленки чистка не производится;
- и) проверка и (при необходимости) регулирование механических характеристик аппаратуры (люфтов, зазоров, провалов, растворов, прогибов и пр.).
 - 5.3.5 Измерение и испытание изоляции.

Производится напряжением 1000 В переменного тока в течение одной минуты. Измерение и испытание изоляции цепей напряжением 60 В и ниже производится в соответствии с 5.1.5 и приложением к 5.1.8.

- 5.3.6 Проверка электрических характеристик. Проводится в соответствии с 5.2.6.
- 5.3.7 Проверка взаимодействия элементов устройства. Производится в соответствии с 5.1.7.
- 5.3.8 Комплексная проверка устройства. Производится в соответствии с 5.1.9.
- 5.3.9 Проверка взаимодействия проверяемого устройства с другими устройствами защита и ПА, электроавтоматики, управления и сигнализации и действия устройства на коммутационную аппаратуру.

Производится в соответствии с 5.2.9.

5.3.10 Проверка устройства рабочим током и напряжением.

Производится в соответствии с 5.2.10.

- В тех случаях, когда разборка токовых цепей и цепей напряжения производилась на испытательных зажимах, проверка выполняется в соответствии с 5.1.11, перечисления а) и б).
 - 5.3.11 Подготовка устройства к включению. Производится в соответствии с 5.2.11.

5.4 Профилактический контроль

5.4.1 Подготовительные работы.

Проводятся в соответствии с 5.2.1.

- 5.4.2 Внешний осмотр:
- а) чистка от пыли аппаратуры и монтажа;
- б) осмотр состояния аппаратуры и монтажа;
- в) осмотр внутренних элементов аппаратуры через смотровые стекла;
- г) осмотр выходных реле при снятых кожухах.
- 5.4.3 Внутренний осмотр, чистка и проверка механической части аппаратуры, подлежащей восстановлению в соответствии с примечанием 4 к

таблице 1:

- а) проверка состояния деталей и надежности их крепления;
- б) чистка от пыли;
- в) проверка надежности контактных соединений и паек;
- г) проверка состояния контактных поверхностей. При отсутствии на них механических повреждений, нагара, раковин и оксидной пленки чистка не производится:
- д) проверка и (при необходимости) регулирование механических характеристик аппаратуры (люфтов, зазоров, провалов, растворов, прогибов и пр.);
 - е) проверка электрических характеристик в соответствии с 5.2.6.

5.4.4 Измерение сопротивления изоляции.

Производится измерение сопротивления изоляции каждой из групп электрически не связанных вторичных цепей относительно земли мегаомметром на 1000 В согласно примечанию 2 к 5.1.5.

5.4.5 Проверка элементов времени на рабочей уставке.

Проверке подлежат элементы времени, выполненные с использованием RC цепей.

5.4.6 Проверка взаимодействия элементов устройства.

Проверка выполняется согласно 5.1.7 настоящих Правил.

5.4.7 Комплексная проверка устройства.

Производится при номинальном напряжении оперативного тока при подведении к устройству параметров аварийного режима от постороннего источника и полностью собранных цепях устройств, при закрытых кожухах реле; время действия защит при этом не измеряется.

Ток и напряжение, соответствующие аварийному режиму, подаются на все фазы (или все комбинации фаз) проверяемого устройства.

Для защит с зависимой характеристикой снимаются две-три точки характеристики; для дифференциальных защит ток поочередно подается в каждое из плеч защиты; на ступенчатые защиты подаются параметры аварийного режима, соответствующие одной точке первой зоны и одной точке вне зоны срабатывания последней ступени; при этом проверяется соответственно срабатывание и несрабатывание всех ступеней защиты.

При комплексной проверке проверяется также правильность действия сигнализации.

5.4.8 Проверка действия выходных реле на коммутационный аппарат.

Производится проверка исправности цепи отключения (включения) действием на коммутационный аппарат от выходных реле и восстановление цепей связи проверяемого устройства с другими устройствами.

- 5.4.9 Проверка устройств рабочим током и напряжением:
- а) проверка обтекания током токовых цепей проверяемого устройства;
- б) проверка наличия напряжения на проверяемом устройстве.

5.4.10 Подготовка устройства к включению:

- а) проверка положения указательные реле, испытательных блоков, накладок, рубильников, ключей, кнопок, сигнальных ламп и других элементов;
- б) запись в журнале релейной защиты, о результатах проверки, состоянии проверенных устройств и о возможности включения их в работу.

5.5 Тестовый контроль

- 5.5.1 Тестовый контроль проводится для устройств на микроэлектронной базе в соответствии с инструкцией завода-изготовителя.
- 5.5.2 При проведении наладочных работ, первого профилактического контроля и профилактического восстановления устройств РЗА и ПА на микроэлектронной базе тестовый контроль проводится дважды после проверки блока питания и после проверки устройства рабочим током и напряжением. При проведении профилактического контроля тестовый контроль проводится один раз после проверки рабочим током и напряжением.

5.6 Периодическое опробование

- 5.6.1 Подготовительные работы:
- а) подготовка исполнительных схем, инструкций, паспортов-протоколов и рабочих тетрадей;
- б) допуск к работе и принятие мер для исключения воздействия проверяемого устройства на другие устройства (разборка цепей).
 - 5.6.2 Проверка работоспособности элементов устройства.

Проверка состоит в большинстве случаев из двух частей:

- а) опробование элемента с действием на выходные реле;
- б) опробование действия выходных реле на коммутационную аппаратуру.

Напряжение оперативного тока при периодическом опробовании должно быть равным 0,8 номинального значения, если это технически достижимо.

- 5.6.3 Подготовка устройства к включению:
- а) восстановление цепей связи проверяемого устройства с другими устройствами;
- б) проверка положения указательных реле, испытательных блоков, накладок, ключей, кнопок, сигнальных ламп и других оперативных элементов.

Результаты опробования и проверки оформляются записью в журнале релейной защиты.

5.7 Технический осмотр

При техническом осмотре визуально контролируют:

- а) отсутствие внешних повреждений устройства и его элементов;
- б) соответствие креплений устройств на панелях, проводов на рядах зажимов и на выводах устройств;
 - в) наличие надписей и позиционных обозначений;
- г) положение флажков указательных реле, испытательных блоков, накладок, ключей, кнопок и других элементов, состояние сигнальных ламп.

6 Объем работ при техническом обслуживании устройств РЗА

Для устройств и комплектов защиты ниже приведены лишь объемы проверок электрических характеристик.

Полный объем и последовательность проверок для каждого вида технического обслуживания устройств и аппаратуры приведены в соответствующих программах раздела 5 и объемах работ настоящего раздела.

6.1 Дистанционные защиты

6.1.1 Защиты ПЗ-152,ПЗ-153

- Н, К1, В а) проверка реле постоянного тока;
- Н, К1, В б) проверка реле тока, направления мощности, сопротивления и устройства блокировки при неисправности цепей напряжения (для защиты ПЗ-153);
- Н,К1,В в) проверка взаимодействия реле в схеме защиты при напряжении оперативного тока, равном 0,8 номинального значения;
- Н,К1,В,К г) комплексная проверка защиты имитацией двухфазных коротких замыкания АВ, ВС, СА, а также двойных замыканий на землю при одностороннем питании линии с замыканием фаз АО, ВО, СО и подачей параметров аварийного режима, соответствующих для ПЗ-152 и ПЗ-153 0; 0,5Z1; 0,9Z1; 1,1Z1; 0,9Z2; 1,1Z2; кроме того, для ПЗ-153 0,9Z3 и 1,1Z3. Регулирование выдержки времени второй и третьей ступеней при подаче параметров аварийного режима, равных соответственно 1,1Z1 и 1,1Z2.

Примечание. При профилактическом контроле подаются параметры аварийного режима, соответствующие одной точке I зоны и вне зоны срабатывания последней ступени;

Н, К1, К, В д) проверка защиты рабочим током и напряжением.

6.1.2 Защиты ПЗ-3, ПЗ-4

- Н,К1,В а) проверка реле постоянного тока;
- Н,К1,В б) проверка пусковых органов защиты ПЗ-3, устройства блокировки при неисправности цепей напряжения защиты ПЗ-4;
 - Н,К1,В в) проверка устройства автономного питания (УАП) при работе:
 - Н только феррорезонансного стабилизатора тока;
 - Н только стабилизатора напряжения;
 - Н,К1,В совместно стабилизаторов тока и напряжения;
- Н,К1,В г) проверка пусковых органов защиты ПЗ-4 и дистанционных органов защит ПЗ-3 и ПЗ-4:
- H проверка настройки фильтра второй гармонической составляющей 1С-1Др;
- Н выравнивание комплексных сопротивлений рабочего и тормозного контуров схемы сравнения при подаче напряжения от 20 В до 30 В в рассечку накладок 1Н и 2Н соответственно и при закороченной первичной обмотке трансформатора напряжения 1ТН;
- Н,К1,В определение угла максимальной чувствительности реле на расчетной уставке методом "засечек";
- H,K1,B проверка заданных уставок по сопротивлению срабатывания при заданном угле и токе настройки. Если угол и ток настройки не заданы, настройка производится при угле 60° и токе, равном или большем двойного тока точной работы;
- Н снятие характеристики зависимости сопротивления срабатывания реле от тока с целью определения действительного тока точной работы при заданном или принятом угле настройки;
 - Н,К1,В д) проверка реле направления мощности защит ПЗ-3 и ПЗ-4:
- H проверка настройки фильтра второй гармонической составляющей 1C-1Др;
- H проверка отсутствия самохода реле направления мощности при подаче 3R 4R напряжения 40 B.

Направление тока в магнитоэлектрическом реле должно обеспечивать торможение; его значение не должно превышать 2 мкА;

- Н определение угла максимальной чувствительности и зоны работы реле при номинальном токе и напряжении, равном 2В;
- Н,К1,В определение чувствительности реле направления мощности по току при подаче напряжения 2 В и угле максимальной чувствительности. Чувствительность реле по току не должна превышать 1,2 А;
- Н,К1,В определение чувствительности реле направления мощности по напряжению при номинальном токе и угле максимальной чувствительности. Чувствительность реле по напряжению не должна превышать 0,6 В;
 - е) проверка реле тока нулевой последовательности:
- Н проверка настройки фильтров второй (2С-2Др) и третьей (1С-1Др) гармонических составляющих;
- H,K1,B проверка чувствительности реле по току на уставках 0,5 A и 1,0 A при отсутствии торможения. Чувствительность по току должна находиться в пределах 0,5 A ± 0,05 A и 1,0 A ± 0,1 A соответственно;
- H проверка, отсутствия торможения реле при двойных замыканиях на землю. При этом следует убедиться, что в диапазоне токов от номинального до 10 I_{HOM} , подаваемых в поврежденные фазы A и Б, тормозные ампер-витки составляют не более 5 % рабочих ампер-витков;
- H,К1,В проверка тормозных характеристик реле при торможении от токов одной или двух фаз на рабочей уставке 0,5 A;
- Н,К1,В проверка коэффициента чувствительности реле при двойных замыканиях на землю и токе в неповрежденной фазе, равном 2 I_{ном} и уставке 0.5 A:
- Н,К1,В ж) проверка взаимодействия реле в схеме защиты при напряжении оперативного тока, равном 0,8 номинального значения;
- Н,К1,В,К и) комплексная проверка защит имитацией двухфазных К3, АВ, ВС, СА, а также двойных замыканий на землю при одностороннем питании линии с замыканием фаз АО, ВО, СО и подачей параметров аварийного режима, соответствующих для ПЗ-3 и ПЗ-4 0; 0,5Z1; 0,9Z1; 1,1Z1; 0,9Z2; 1,122; кроме того, для ПЗ-4 0,9Z3 и 1,1Z3. Регулирование выдержки времени второй и третьей ступеней при подаче аварийного режима, равных соответственно 1,1Z1 и 1.1Z2.

Примечание. При профилактическом контроле подаются параметры аварийного режима, соответствующие одной точке I зоны и при близких двухфазных и трехфазных КЗ вне зоны действия защиты;

Н,К1,В,К к) проверка защиты рабочим током и напряжением.

6.1.3 Защиты ПЗ-157, ПЗ-158, ПЗ-159

Н,К1,В а) проверка реле постоянного тока.

При этом при Н отдельно проверяется правильность полярности включения обмоток реле 10РПв (при использовании последовательных обмоток), 16РПп (ПЗ-157), 17РПп (ПЗ-158, ПЗ-159); время срабатывания реле 10РПВ, 9РПФ и возврата реле 16РПп, 17РПп. 17РПу;

- Н,К1,В б) проверка устройств блокировки при качаниях, устройства блокировки при неисправности цепей напряжения, реле сопротивления;
- Н,К1,В в) проверка взаимодействия реле в схеме защиты при напряжении оперативного тока равном 0.8 номинального значения;
- г) комплексная проверка защиты при имитации различных видов повреждений:
- H,K1,B,K при имитации двухфазных КЗ AB, BC, CA с подачей параметров аварийного режима, соответствующих 0, 0,5Z1; 0,9Z1; 0,1Z1; 0,9Z2;
- 1,1Z2; 0.9Z3; 1,1Z3. Регулирование выдержки времени второй и третьей ступеней при подаче параметров аварийного режима, равных соответственно

1,1Z1 и 1,1Z2.

Примечание. При профилактическом контроле подаются параметры аварийного режима, соответствующие одной точке I зоны и одной точке вне зоны последней ступени;

- H,K1,B проверка поведения защиты при близком двухфазном КЗ в зоне и вне зоны действия защиты в режиме двустороннего питания линии;
- H,К1,В проверка поведения защиты при близком трехфазном К3 вне зоны действия защиты в режиме двустороннего питания, а также в тупиковом режиме работы линии;
- Н,К1,В проверка работы защиты "по памяти" при близких трехфазных КЗ в зоне действия защиты;

Н,К1,В,К д) проверка защиты рабочим током и напряжением.

6.1.4 Защиты П3-2/1 и П3-2/2

- Н,К1,В а) проверка комплекта дистанционной защиты Д3-2, комплекта реле сопротивления КРС-1, устройств блокировки при качаниях КРБ-125 или КРБ-126, промежуточного реле 4РП и указательного реле 5РУ;
- Н,К1,В б) проверка взаимодействия реле в схемах защиты при напряжении оперативного тока, равном 0,8 номинального значения;
- Н,К1,В,К в) комплексная проверка защиты при имитации различных видов повреждений:
- при двухфазных КЗ АВ, ВС, СА с подачей параметров аварийного режима, соответствующих 0; 0,5Z1; 0,9Z1; 1,1Z1; 0,9Z2; 1,1Z2; 0,9Z3; 1,1Z3. Регулирование выдержки времени второй и третьей ступеней при подаче параметров аварийного режима, равных соответственно 1,1Z1 и 1,1Z2.

Примечание. При профилактическом контроле подаются параметры аварийного режима, соответствующие одной точке I зоны и одной точке вне зоны срабатывания последней ступени;

при близком двухфазном КЗ в зоне действия защиты в режиме двустороннего питания линий;

- при близком трехфазном K3 вне зоны действия защиты в режиме двустороннего питания, а также в тупиковом режиме работы линии;
 - при близких трехфазных КЗ в зоне действия защиты "по памяти";

Н,К1,В,К г) проверка защиты рабочим током и напряжением.

6.1.5 Панель защита ЭПЗ-1636-67/1 и ЭПЗ-1636-67/2

- Н,К1,В а) проверка блоков питания комплекта дистанционной защиты Д3-2 и комплекта реле сопротивления КРС-1 (при использовании нуль-индикатора с интегральными микросхемами);
- Н,К1,В б) проверка комплекта дистанционной защиты дз-2, комплекта реле сопротивления КРС-1, устройств блокировки при качаниях КРБ-125 или КРБ-126 соответственно, комплектов защит КЗ-9 и КЗ-10, реле направления мощности РБМ-177, РБМ-178, реле тока РТ-40/Р, промежуточных реле РПЗ, 1РПУ, 2РПУ и указательных реле РУЗ, 1РУЗ; 2РУЗ (РП1, РП2, РП3 для панелей с НИ);
- Н,К1 в) проверка взаимодействия реле в схеме защиты, при напряжении оперативного тока, равном, 0,8 номинального значения;
- Н,К1,В,К г) комплексная проверка дистанционной защиты и защиты нулевой последовательности при имитации различных видов повреждений;
 - Н, К1, В,К- д) проверка защиты рабочим и напряжением.

6.1.6 ДЗ-401, ДЗ-402 и ДЗ-501, ДЗ-502

Н,К1,В а) проверка реле постоянного тока;

- Н.К1.В б) проверка устройства блокировки при неисправности цепей напряжения:
- H,K1,B проверка токов срабатывания и возврата поляризованного реле 7PH;
- Н проверка соответствия ампер-витков и полярности обмоток трансформатора 7ТБ, к которым подключаются одноименные фазы трансформаторов напряжения от обмоток, соединенных в звезду и в разомкнутый треугольник;
 - Н,К1,В в) проверка устройства блокировки при качаниях:
- H, K1, B проверка настройки фильтра напряжения обратной последовательности измерением напряжения срабатывания реле 12PH при подведении к фильтру поочередно напряжения U_{A-BC} ; U_{B-CA} ; U_{C-AB} 80-100 B;
 - Н проверка настройки фильтра пятой гармонической составляющей;
- H проверка стабилизирующего действия трансформаторов 12СТ и 12ТНо измерением напряжения на конденсаторе 12С2 при одновременной подаче тока (до 8 A) и напряжения (до 110 B);
- Н,К1,В проверка чувствительности реле 12РН по току нулевой последовательности на заданной уставке;
- H,B проверка чувствительности реле 12PH при совместном питании от фильтра напряжения обратной последовательности (питание U_{A-BC}) и тока нулевой последовательности;
 - Н,К1,В проверка устройства компенсации;
 - Н,К1,В г) проверка реле сопротивления:
- H проверка отсутствия самохода на расчетной уставке при подаче тока в диапазоне от номинального до максимального возможного при КЗ на шинах;
- H,K1,B определение угла максимальной чувствительности на расчетной уставке методом "засечек";
- H,K1,B проверка заданных уставок по сопротивлению срабатывания при заданном угле и токе настройки;
- Н снятие зависимости сопротивления срабатывания реле от тока при заданном или принятом угле настройки с целью определения действительного тока точной работы:
 - Н проверка тока срабатывания реле при разомкнутых цепях напряжения;
- Н,К1,В д) проверка взаимодействия реле в схеме защиты при напряжении оперативного тока, равном 0,8 номинального значения;
- Н,К1,В,К е) комплексная проверка защиты при имитации различных видов повреждений;
- Н,К1,В,К проверка при имитации двухфазных КЗ АВ, ВС, СА с подачей параметров аварийного режима, соответствующих 0; 0,5Z1; 0,9Z1; 1,1Z1; 0,9Z2; 1,1Z2; регулирование выдержки времени второй ступени при подаче параметров аварийного режима, равных 1,1Z1.
- **Примечание.** При профилактическом контроле подаются параметры аварийного режима, соответствующие одной точке I зоны и одной точке вне зоны срабатывания последней ступени:
- Н,К1,В проверка поведения защиты при близком двухфазном К3 в зоне и вне зоны действия защиты в режиме двустороннего питания линии;
- Н,К1,В проверка поведения защиты при близком трехфазном К3 вне зоны действия защиты в режиме двустороннего питания, а также в тупиковом режиме работы линии:
- Н.К1.В проверка работы защиты "по памяти" при близких трехфазных К3 в зоне действия защиты;
 - Н.К1.В.К проверка защиты рабочим током и напряжением.

6.1.7 Защита ДЗ-503

- H,K1,B а) проверка реле постоянного тока, комплектов реле сопротивления I и II ступеней (аналогично комплекту реле KPC-2), комплекта реле сопротивления KPC-3, реле деблокировки PT-40;
 - Н,К1,В б) проверка устройства блокировки при качаниях:
- H,K1,B проверка настройки фильтра напряжения обратной последовательности при подведении к фильтру поочередно напряжения U_{A-BC} ; U_{B-CA} ; U_{C-AB} ;
- Н проверка чувствительности пускового органа по току нулевой последовательности;
- H,K1,B проверка чувствительности пускового органа на рабочих уставках при совместном, питании от фильтра напряжения обратной последовательности (питание I_{A-BC}) и тока нулевой последовательности (питание I_{A-D});
 - Н,В проверка устройства компенсации на рабочих уставках;
- H.K1,B в) проверка устройства блокировки при неисправности цепей напряжения:
- H,K1,B проверка токов срабатывания и возврата поляризованного реле 5PHT;
 - Н проверка настройки устройства блокировки на минимум небаланса;
 - Н,К1,В г) проверка трехфазного токового органа:
- H,K1,B проверка токов срабатывания реле 5 РТ2 при питании $I_{A-0};\ I_{B-0};\ I_{C-0};$
- H проверка правильности включения первичных обмоток трансформатора 5ТpI при питании током $I_{AB}; I_{BC}; I_{CA};$
 - Н проверка исправности стабилитрона 5Д1;
- Н,К1,В д) проверка взаимодействия реле в схеме защиты при напряжении оперативного тока, равным 0,8 номинального значения;
- Н,К1,В,К е) комплексная проверка защиты при имитации различных видов повреждений:

при двухфазных КЗ АВ, ВС, СА с подачей параметров аварийного режима, соответствующих 0; 0,5Z1; 0,9Z1; 1,1Z1; 0,9Z2; 1,1Z2; 0,9Z3; 1,1Z3. Регулирование выдержки времени второй, а также третьей ступеней при подаче параметров аварийного режима, равных соответственно 1,1Z1 и 1,1Z2.

Примечание. При профилактическом контроле подаются параметры аварийного режима, соответствующие одной точке 1 зоны и одной точке вне зоны срабатывания последней ступени; при близком двухфазном КЗ в зоне и вне зоны действия защиты в режиме двустороннего питания линии; при близком трехфазном КЗ вне зоны действия защиты в режиме двустороннего питания, а также в тупиковом режиме работы линии; при близких трёхфазных КЗ в зоне действия защиты "по памяти"; Н,К1,В,К ж) проверка защиты рабочим током и напряжением.

6.1.8 Защита ПЗ-5/1, ПЗ-5/2 (ПЭ2105А, ПЭ2105Б)

- Н,К1,В а) проверка элементов постоянного тока;
- Н,К1,В б) проверка устройства блокировки при качаниях КРБ-126 или КРБ-125;
- H,K1,B в) проверка устройства блокировки при неисправностях цепей напряжения KPБ-12;
 - Н,К1,В г) проверка реле тока РТ-40/Р;
 - Н,К1,В д) проверка реле сопротивлений КРС-2, КРС-3;
- Н,К1,В е) проверка взаимодействия реле защиты при напряжении оперативного тока, равном 0,8 номинального значения;

- Н,К1,В,К ж) комплексная проверка защиты при имитации различных видов повреждения:
- H,K1,B,K проверка временных характеристик защиты при имитации двухфазных K3 и $\phi = \phi_{M,U}$ (при K проверяется только одна точка 1 зоны и одна точка вне зоны срабатывания);
- H, B проверка правильности действия защиты при КЗ на шинах и токе, равном максимальному току двухфазного КЗ за "спиной";
 - Н,К1,В, К и) проверка защиты рабочим током и напряжением.

6.1.9 Защиты ЩДЭ 2801, ЩДЭ 2802

- Н,К1,В а) проверка блоков питания БРЭ2301, П0210:
- H,К1,В проверка значений выходных напряжений при номинальных значениях напряжения и нагрузки оперативного тока;
- Н,К1,В проверка значений выходных напряжений при изменении напряжения оперативного тока от 0,8 до 1,1 номинального;
 - H, B проверка защиты при имитации КЗ на выходах ± 15 В;
- H проверка защиты при неисправностях стабилизатора 220 В (только для блока БРЭ 2301);
 - Н,К1,В б) проверка реле постоянного тока;
- Н.К1.В в) проверка устройства функционального контроля дистанционной защиты (Д3) и токовой направленной защиты нулевой последовательности (ТН3НП);
 - Н,К1,В г) проверка измерительных органов Д3:
- Н.К1.В проверка и регулирование заданных уставок сопротивления и проверка характеристик $Z_{CP} = f(\phi)$;
 - H,B -проверка характеристики Z = f(I) и определение тока точной работы;
 - Н,К1,В д) проверка блокировки при качаниях:
- Н проверка настройки фильтра тока обратной последовательности пускового органа (ПОБ);
 - Н проверка настройки фильтра тока прямой последовательности ПОБ;
 - Н,К1,В проверка токов срабатывания пусковых органов ПОБ;
- H,К1,В измерение времени ввода и вывода быстродействующих ступеней ДЗ при срабатывании блокировки;
- Н,К1,В проверка пуска медленнодействующих ступеней ДЗ при срабатывании блокировки;
- H,К1,В е) проверка блокировки при неисправностях в цепях напряжения (БНН):
- проверка напряжения срабатывания БНН при поочередном подведении фазных напряжений;
 - проверка взаимодействия БНН с быстродействующими ступенями ДЗ:
 - Н,К1,В ж) проверка ТНЗНП:
 - проверка токов срабатывания и возврата измерительных органов тока;
- проверка токов и напряжений срабатывания разрешающего и блокирующего органа направления мощности (ОНМ) с проверкой угла максимальной чувствительности и проверкой при Н отсутствия самоходов по току и напряжению;
 - проверка напряжения срабатывания и возврата органа напряжения;
- Н,К1,В и) проверка тока срабатывания и возврата измерительного органа тока междуфазной токовой отсечки:
- Н,К1,В к) проверка тока срабатывания и возврата реле тока УРОВ при подведении к шкафу поочередно разных токов:
 - Н,К1,В,К л) комплексная проверка:

- проверка временных характеристик ДЗ при имитации двухфазных КЗ, АВ, ВС, СА с подачей параметров аварийного режима 0; 0,5Z1; 0,9Z1; 1,1Z1; 0,9Z2; 1,1Z2; 0,9Z3; 1,1Z3 (для ЩДЭ 2801, ЩДЭ 2802) и 0,5Z1; 0,9Z1; 1,1Z1; 0,9Z2; 1,1Z2 (для резервных ступеней ЩДЭ 2802). При К проверяется одна точка 1 зоны и одна точка вне зоны срабатывания последней ступени;
 - проверка действия защиты при имитации близких КЗ;
- проверка работы I-IV ступеней ТНЗНП (для ЩДЭ 2801, ЩДЭ 2802) и резервных I-II ступеней (для ЩДЭ 2802) при имитации однофазных КЗ с измерением времени срабатывания при подведении к шкафу токов 0,9 и 1,1 уставок срабатывания соответствующих ступеней (при К проверяется правильность работы без измерения времени).

Время срабатывания регулируется при токе 21ср;

- проверка работы OHMб и OHMр при имитации однофазных КЗ в зоне и вне зоны действия ТНЗНП;
- проверка измерительного органа токовой междуфазной отсечки при подведении токов двухфазного КЗ 0,9 и 1,1 уставки срабатывания;
- Н,К1,В м) проверка взаимодействия элементов защиты с другими устройствами РЗА и действия на коммутационный аппарат;
 - Н,К1,В,К и) проверка защиты рабочим током и напряжением:
- П,К1,В,К проверка правильности подключения токовых цепей и цепей напряжения;
- H проверка правильности включения фильтров тока прямой и обратной последовательности ПОБ;
 - Н,К1 проверка правильности включения дистанционных органов;
 - Н,К1 проверка правильности включения ОНМр и ОНМб;
- Н,К1 проверка правильности включения блокировки БНН при неисправности в цепях напряжения.

6.1.10 Защита ПДЭ2001 (Д3-751)

- Н,К1,В,К а) проверка блока питания БП-180:
- H,K1,B проверка токов срабатывания электромагнитных расцепителей автоматических выключателей B1, B2;
- H,К1,В проверка напряжения срабатывания I и II ступеней стабилизации выходных напряжений;
- H,K1,B,K проверка значений выходных напряжений при номинальной нагрузке и напряжении питания;
- Н,К1,В проверка значений выходных напряжений блока питания при номинальной нагрузке и изменении напряжения на входе от 0,8 до 1,1 номинального;
- H,K1,B проверка работы устройства контроля изоляции имитацией замыкания на землю через переходное сопротивление;
- H,K1,B проверка отключения автоматических выключателей ВI и В2 и действия схемы АПВ при имитации К3 на выходах блока;
 - Н,К1,В б) проверка измерительных органов:
- Н проверка минимальных сопротивлений срабатывания реле сопротивления при смещениях характеристики;
- H,K1,B регулирование заданных уставок и проверка характеристикзависимостей Zcp = f(φ);
- H определение токов точной работы и снятие характеристик-зависимостей Zcp = f (I);
 - Н,К1,В в) проверка пускового органа блокировки при качаниях (ПОБ):
 - Н проверка фильтра тока прямой или обратной последовательности;
 - Н,К1,В проверка токов срабатывания пусковых органов ПОБ;

- Н,К1,В г) проверка устройства блокировки при неисправности цепей напряжения(БНН):
 - Н проверка балансировки входных трансформаторов БПН;
- Н,К1,В проверка напряжения срабатывания БНН при поочередном подведении фазных напряжений;
- H,K1,B проверка чувствительности деблокировки БНН по току нулевой последовательности:
 - H, B проверка взаимодействия БНН с I быстродействующей ступенью;
 - Н,В проверка времени срабатывания элементов времени БНН;
 - Н, В д) проверка реле постоянного тока;
- Н,К1,В,К е) комплексная проверка защиты при имитации различных видов повреждений:
- Н,К1,В,К проверка временных характеристик защиты при имитации двухфазных К3 AB, BC, CA с подачей параметров аварийного режима, соответствующих 0; 0,5Z1; 0,9Z1; 1,1Z1; 0,9Z2; 1,1Z2; 0,9Z3; 1,1Z3.

При К проверяется одна точка I зоны и одна точка вне зоны срабатывания последней ступени;

- H,К1,В проверка действия защиты при имитации близких двухфазных и трехфазных К3;
- H,К1,В проверка взаимодействия защиты с другими устройствами РЗА и действия ее на выключатели;
 - Н,К1,В,К ж) проверка защиты рабочим током и напряжением:
 - Н,К1,В,К проверка правильности включения цепей тока и напряжения;
 - Н проверка правильности включения ФТОП ПОБ;
 - Н проверка направленности реле сопротивления.

6.2 Дифференциально-фазные защиты

6.2.1 Защиты ДФЗ-2 и ДФЗ-201

Н,К1,В а) проверка реле постоянного тока:

H, K1, B - измерение времени действия реле 2КРІ, 2КР2, 2КР3, 2КР4, 2КР5, 6КР2, 5ЭП (1-1 РП, 1-2РП, 2-4РП, 2-5РП, 2-6РП, 2-7РП, 2-8РП, 2-9РП).

Примечание. Здесь и в дальнейшем обозначения в скобках относятся к защите ДФЗ-201;

- H проверка напряжения срабатывания и возврата реле 2KPI, 2KP2, 2KP3, 2KP4, 2KP5, 6KP5, 6KP1, 6KP2,
- 59Π (1 -1РП, 1 -2РП, 2 -3РП, 2 -4РП, 2 -5РП,2-6РП, 2-7РП, 2-8РП, 2-9РП) и напряжения срабатывания указательных реле 79С, 89С, 99С, 109С, 119С (2-1РУ, 2-2РУ, 2-3РУ, 2-4РУ, 2-5РУ, 2-8РУ, 9РУ).

Примечание. Если при измерении времени действия производилась регулирование реле, то при В дополнительно производится проверка напряжения срабатывания и возврата реле;

- Н определение токов удерживания реле 5ЭП(2-6РП) при использовании последовательных обмоток и токов срабатывания указательных реле 12ЭС, 13ЭС (2-6РУ, 2-7РУ);
- H проверка правильности полярности включения обмоток реле 5ЭП (2-6РП) при использовании последовательных обмоток;
- Н,К1,В б) проверка электрических характеристик пускового органа токов обратной и нулевой последовательности на рабочей уставке:
- H,К1,В проверка фильтра токов обратной последовательности с нагрузкой при подведении к панели токов фаз АВ, ВС, СА, АО, ВО, СО и отсутствии на панели оперативного тока:
 - Н проверка насыщения трансформатора 1ТН2 при подведении к панели

токов фаз АВ до пятикратного номинального:

- Н,К1,В проверка токов срабатывания и возврата реле 1ПР1 и 1ПР2 (1-1ПР и 1-2ПР) по току в обмотках реле и на входе панели при подведении тока фаз АВ и отсутствии на панели оперативного тока;
- Н,К1,В проверка токов срабатывания и возврата реле 1ПР1 и 1ПР2 (1-1ПР и 1-2ПР) по току на входе панели при подведении тока фаз АВ и поданном на панель оперативном токе;
- Н,К1,В проверка четкости работы контактных систем реле 1ПР1 и 1ПР2 (1-1ПР и 1-2ПР) при подведении к панели токов фаз АВ от 1,05 тока срабатывания реле 1ПР2 (1-2ПР) до трехкратного номинального;
- Н,К1,В проверка действия безынерционного пуска высокочастотного передатчика (только для защиты ДФЗ-201);
- H проверка насыщения трансформатора 1TH при подведении к панели токов фаз CO до пятикратного номинального*);
- H,K1,B проверка тока срабатывания реле 1ПР1 и 1ПР2 (1-1ПР и 1-2ПР) по току на входе панели при подведении тока фаз CO и поданном на панель оперативном токе*);
- Н,К1,В проверка четкости работы контактных систем реле 1ПР1 и 1ПР2 (1-1ПР и 1-2ПР2) при подведении к панели токов фаз СО от 1,05 тока срабатывания реле 1ПР2 (1-2ПР) до трехкратного номинального * ;
- *) Проверки производятся в случае использования пуска по току нулевой последовательности.
- Н,К1,В в) проверка токовых реле 3ЭТ и 4ЭТ (1-1РТ и 1-2РТ), реле напряжения 1ЭН (1-РН) и промежуточных трансформаторов тока 1/5 A (в случае их использования);
 - Н,К1,В г) проверка реле сопротивления 1ИС (1-РС):
- Н,К1,В проверка регулировки механической части и состояния контактных поверхностей (для ДФЗ-201 с реле сопротивления с нуль-индикатором на ИМС-проверка блока питания):
 - Н проверка отсутствия самоходов на рабочей уставке:
- Н определение угла максимальной чувствительности на расчетной уставке методом "засечек";
- H,K1,B проверка заданной уставки по сопротивлению срабатывания при заданном угле между векторами тока и напряжения и определение коэффициента возврата реле;
- Н снятие характеристики зависимости сопротивления срабатывания реле от тока при заданном угле между векторами тока и напряжения с целью определения действительного тока точной работы;
- H,K1,B проверка четкости работы контактной системы реле при изменении сопротивления от 0,1 до 0,9 сопротивления срабатывания и токах от 0,7 I_{HOM} до 31_{HOM} ;
- Н,К1,В д) проверка электрических характеристик органа манипуляции ВЧ передатчиком на рабочей уставке;
 - Н,К1,В проверка действия стабилизаторов напряжения;
- Н проверка настройки комбинированного фильтра токов прямой и обратной последовательности;
 - Н,К1,В определение коэффициента К фильтра;
- Н,К1,В проверка чувствительности органа манипуляции при отключенном и включенном приемопередатчике;
- H проверка стабильности коэффициента фильтра при токах от 0,6 I $_{\rm HOM}$ до 5 I $_{\rm LOM}$;

H,K1,B - измерение угла между векторами тока фаз BC на входе панели и напряжения на выходе органа манипуляции при токах от 0,6 I_{HOM} до 5 I_{HOM} ;

Примечание. При К1 и В измерение угла производится при значении тока 0,6I $_{\mbox{HOM}};$

Н,К1,В,К е) проверка органа сравнения фаз токов:

H,K1,B,K - снятие характеристики манипуляции и определение напряжения полной манипуляции (при К проверяется только одна точка характеристики);

Н - снятие фазной характеристики защиты.

Одновременно со снятием характеристики производится настройка токов срабатывания реле 2ПР4 (2-4ПР) в соответствии с заданным углом блокировки на обеих ветвях фазной характеристики, а также определение тока возврата и проверка четкости работы контактной системы реле 2ПР4 (2-4ЦР);

Н,К1,В- проверка токов срабатывания и возврата реле 2ПРЗ и 2ПР4 (2-3ПР и 2-4ПР) при питании органа сравнения фаз переменным напряжением;

Н,К1,В ж) проверка взаимодействия реле панели и релейной, и ВЧ части защиты при напряжении оперативного тока, равном 0,8 номинального значения;

Н,К1,В,Н и) комплексная проверка защиты при имитации различных видов повреждений:

Н,К1,В,К - проверка поведения реле 2ПР4 (2-4ПР) при КЗ в защищаемой зоне:

Н - проверка времени срабатывания защиты при несимметричных и симметричных КЗ в зоне действия защиты;

Н,К1,В к) проверка защиты рабочим током и напряжением;

Н - проверка правильности подключения цепей тока и напряжения, а также правильности включения реле сопротивления 1ИС (1- PC);

Н,К1,В - проверка правильности включения комбинированного фильтра токов и фильтра тока обратной последовательности измерением напряжения на выходе органа манипуляции ВЧ передатчика и тока в обмотках реле 1ПР1 и 2ПР2 (1-1ПР и 1-2ПР) при прямом и обратном чередовании фаз тока;

Н,К1,В л) проверка совпадения фаз тока между каждой из подстанций, на которых установлены полукомплекты защиты. При В проверка не производится в том случае, если разборка токовых цепей выполнялась на испытательных зажимах панели.

6.2.2 Защиты ДФЗ 402 и ДФЗ 504

Н,К1,В а) проверка реле постоянного тока:

Н,К1,В - измерение времени действия реле 2РП1, 2РП2, 2РП3, 2РП4, 2РП5, 5РП1, 5РП2, 8РП, 9РП, и 10РП (1-1РП, 1-2РП, 2-3РП, 2-4РП, 2-5РП, 2-6РП, 2-7РП, 2-8РП, 2-9РП);

Примечание. Здесь и в дальнейшем обозначения в скобках относятся к панели ДФЗ 504;

H - проверка напряжения срабатывания и возврата перечисленных выше реле и напряжения срабатывания указательных реле 12РУ-15РУ (2-1РУ, 2-2РУ, 2-3РУ, 2-4РУ, 2-5РУ).

Примечание. Если при измерении времени действия производилась регулировка реле, то при В дополнительно выполняется проверка напряжения срабатывания и возврата реле;

Н - определение токов удерживания реле 9РП и 10РП (2-6РП) при использовании последовательных обмоток и токов срабатывания указательных реле 11РУ (2-6РУ и 2-7РУ);

Н -проверка правильности полярности включения обмоток реле 9РП и 10РП (2-6РП) при использовании последовательных обмоток;

- Н,К1,В б) проверка электрических характеристик пускового органа токов обратной и нулевой последовательности на рабочей уставке;
 - Н проверка настройки фильтра пятой гармонической составляющей;
- H,К1,В проверка фильтра токов обратной последовательности совместно с нагрузкой при подведении к панели токов фаз AB, BC, CA, AO, BO, CO и отсутствии на панели оперативного тока;
- H проверка насыщения трансформатора ЗСТП (1-СТП) при подведении к панели токов фаз AB от 0,5 Іном до 5 Іном;
- Н,К1,В проверка токов срабатывания и возврата реле ЗРН1 и ЗРН2 (1-1ПР и 1-2ПР) по току в обмотках реле и на входе панели при подведении тока фаз АВ и отсутствии на панели оперативного тока;
- Н,К1,В проверка токов срабатывания и возврата реле ЗРН1 и ЗРН2 (1-1ПР и 1-2ПР) по току на входе панели при подведении тока фаз АВ и поданном на панель оперативного тока;
- Н,К1,В проверка четкости работы контактных систем реле 3PH1 и 3PH2 (1-1ПР и 1-2ПР) при подведении токов фаз AB от 1,05 тока срабатывания реле 3PH2 (1-2ПР) до 3 Іном:
 - Н,К1,В проверка действия безынерционного пуска ВЧ передатчика;
- Н проверка насыщения трансформатора ЗТПН (1THo) при подведении к панели токов фаз CO от 0.5 Іном до 5 Іном *):
- H,K1,B проверка токов срабатывания реле 3PH1 и 3PH2 44-1ПР и 1-2ПР) по току на входе панели при подведении тока фаз CO и поданном на панель оперативном токе*);
- H,К1,В проверка четкости работы контактных систем реле 3РП1 и 3РП2 (1-2ПР и 1-2ПР) при подведении токов фаз CO от 1,05 тока срабатывания реле 3РН2 (1-2ПР) до 3 Іном *);
- *) Проверки производятся в случае использования пуска по току нулевой последовательности:
- H,K1,B в) проверка токовых реле 6PT и 7PT (1-1PT и 1-2PT) в соответствии с объемами технического обслуживания для конкретного типа реле;
 - Н,К1,В г) проверка реле сопротивления 4РС (1-РС);
- Н определение угла максимальной чувствительности на расчетной уставке методом "засечек";
- H,K1,B проверка заданной уставки по сопротивлению срабатывания при заданном угле между векторами тока и напряжения и определение коэффициента возврата;
- H снятие характеристики зависимости сопротивления срабатывания реле от тока при заданном угле между векторами тока и напряжения с целью определения действительного тока точной работы;
- H,К1,В проверка четкости работы контактной системы реле при изменении сопротивления от 0,1 до 0,9 сопротивления срабатывания и токах от 0,2Іном до пятикратного номинального;
- Н,К1,В д) проверка электрических характеристик органа манипуляции ВЧ передатчиком на рабочей уставке:
 - Н,К1,В проверка действия стабилизаторов напряжения;
- Н проверка настройки комбинированного фильтра токов прямой и обратной последовательности;
 - Н.К1.В определение коэффициента К фильтра:
- H,К1,В проверка чувствительности органа манипуляции при отключенном и включенном приемопередатчике;
- Н проверка стабильности коэффициента фильтра при токах от 0,31ном до 51ном.

- H,К1,В измерение угла между векторами тока фаз ВС на входе панели и напряжения на выходе органа манипуляции при токе от 0,3Iном до 5Iном. При К1 и В измерение угла производится при токе 0,5Iном;
 - Н,К1,В,К е) проверка органа сравнивания фаз токов:
- H,K1,B,K снятие характеристики манипуляции и определение напряжения полной манипуляции (при К проверяется только одна точка характеристики);
- Н снятие фазной характеристики защиты. Одновременно со снятием характеристики производится настройка токов срабатывания реле 2ПР4 (2-4ПР) в соответствии с заданным углом блокировки на обеих ветвях фазной характеристики, а также определение тока возврата и проверки четкости работы контактной системы реле 2ПР4 (2-4ПР);
- Н,К1,В,К проверка токов срабатывания и возврата реле 2РПЗ и 2ПР4 (2-3ПР и 2-4ПР) при питании органа фаз переменным напряжением;
- Н,К1,В ж) проверка взаимодействия реле панели с релейной и ВЧ частями защиты при напряжении оперативного тока, равном 0,8 номинального значения;
- Н,К1,В,К и) комплексная проверка защиты при имитации различных видов повреждений:
- Н,К1,В проверка поведения реле 2РП4 (2-4ПР) при К3 вне защищаемой зоны;
- H,К1,В проверка времени срабатывания защиты при симметричных и несимметричных К3 в зоне действия защиты;
 - Н,К1,В,К к) проверка защиты рабочим током и напряжением:
- H,K1,B,K проверка правильности подключения цепей тока и напряжения, а также правильности включения реле сопротивления 4PC (1-PC) в соответствии с программой работ для конкретного вида технического обслуживания;
- Н,К1,В проверка правильности включения комбинированного фильтра токов и фильтра тока обратной последовательности измерением напряжения на выходе органа манипуляции ВЧ передатчика и тока в обмотках реле ЗРН1, ЗРН2 (1-1ПР, 1-2ПР) при прямом и обратном чередовании фаз тока;
- Н,К1,В проверка совпадения фаз тока между под- станциями, на которых установлены полукомплекты защиты; при В проверка не производится в том случае, если разборка токовых цепей выполнялась на испытательных зажимах панели.

6.2.3 Защиты ДФЗ-401 и ДФЗ-501

- Н,К1,В а) проверка реле постоянного тока:
- H,K1,B измерение времени действия реле 2РП1-2РП7, 7РП, 8РП (2РП1-2РП7, 7РП, 8РП, 11РП).
- **Примечание.** Здесь и далее обозначения в скобках относятся к защите ДФЗ-501:
- Н проверка напряжения срабатывания и возврата реле 2РП1 -2РП7, 7РП, 8Р.П (2РП1-2РП7, 7РП-11РП) и напряжения срабатывания указательных реле 9РУ-13РУ (13РУ-16РУ);
- Н определение тока срабатывания и возврата реле 6РП и тока срабатывания указательного реле 12РУ (ДФ3-501).
- **Примечание.** Если при измерении времени действия производилось регулирование реле, то при В дополнительно выполняется проверка напряжения срабатывания и возврата реле;
- Н,К1,В б) проверка .электрических характеристик пускового органа напряжения обратной и тока нулевой последовательности на рабочей уставке:
 - Н,К1,В проверка значения сопротивления компенсации;
 - Н проверка настройки фильтра напряжения обратной последовательности;
 - Н проверка настройки фильтра пятой гармонической составляющей;

- Н проверка правильности включения трансформаторов ЗТКП;
- Н,К1,В совместная проверка фильтра напряжения обратной последовательности и его нагрузки при подведении к панели напряжений фаз А-ВС, В-СА, С-АВ и отсутствии на панели постоянного тока;
- H проверка токов срабатывания и возврата реле 3PH1 и 3PH2 по току в обмотках этих реле при отсутствии и наличии оперативного тока и подведении к панели напряжения фаз A-BC;
- H,К1,В проверка напряжения срабатывания и возврата реле 3PH1 и 3PH2 по напряжению на входе панели при поданном на панель оперативном токе и подведении к панели напряжения фаз A-BC;
- H,K1,B проверка четкости работы контактных систем реле 3PH1 и 3PП2 при подведении напряжений фаз A-BC от 1,05 напряжения срабатывания реле 3PH2 до 120 B;
 - Н,К1,В проверка правильности настройки компенсирующего устройства;
 - Н,К1,В проверка действия безынерционного пуска ВЧ передатчика;
- H,К1,В проверка токов срабатывания реле 3PH1 и 3PH2 по току CO и поданном на панель оперативном токе *), проверка четкости работы контактных систем реле 3PH1 и 3PH2 при подведении токов CO от 1,05 тока срабатывания реле 3PП2 до 3 I_{HOM}^*);
- *) Проверка производится в случае использования пуска по току нулевой последовательности.
- H,К1,В проверка чувствительности пускового органа при подведении к нему одновременно тока и напряжения;
- H определение максимального напряжения на обмотках реле 3PH1 и 3PH2 при подведении к пусковому органу совместно тока и напряжения;
- Н,К1,В в) проверка токового реле 5РТ и реле напряжения 6РН (для ДФ3-501) в соответствии с объемом технического обслуживания для данного типа реле:
 - Н,К1,В г) проверка реле сопротивления:
- Н определение угла максимальной чувствительности на расчетной уставке методом "засечек";
- H,К1,В проверка заданной уставки по сопротивлению срабатывания при заданном угле между векторами тока и напряжения и определение коэффициента возврата:
- H снятие характеристики зависимости сопротивления срабатывания реле от тока при заданном угле между векторами тока и напряжения с целью определения действительного тока точной работы;
- $\rm H,K1,B$ проверка четкости работы контактной системы реле при изменении сопротивления от 0.1 до 0,9 сопротивления срабатывания и токах от 0,1 $\rm I_{HOM}$ до 5 $\rm I_{HOM}$
- Н,К1,В д) проверка блокировки защиты при неисправности цепей напряжения:
- H,K1,B проверка токов срабатывания и возврата реле 4PH5 и четкости работы его контактов;
- H проверка ампер-витков и полярности обмоток трансформатора 4ТБ, к которым подключаются одноименные фазы трансформатора напряжения от обмоток, соединенных в звезду и в разомкнутый треугольник;
- Н,К1, е) проверка электрических характеристик органа манипуляции ВЧ передатчиком на рабочей уставке:
 - Н,К1,В -проверка действия стабилизаторов напряжения;
 - Н проверка настройки комбинированного фильтра токов;
 - Н,К1,В определение коэффициента К фильтра;

- Н,К1,В проверка фильтров прямой и обратной последовательности;
- H,K1,B проверка проводимостей компенсирующих устройств емкостных токов;
- Н проверка согласования полярностей включения обмоток трансформаторов 1ТКУ1 и 1ТКУ2 при поданном на панель напряжении фаз A-BC, равном 174 В;
- Н,К1,В проверка чувствительности органа манипуляции при отключенном и включенном приемопередатчике;
- H,K1,B измерение угла между векторами тока фаз BC на входе панели и напряжения на выходе органа манипуляции при значении тока от 0,3 I_{HOM} , до 4 I_{HOM} При K1 и B измерение угла производится при значении тока 0,5 I_{HOM} ;
 - Н,К1,В,К ж) проверка органа сравнения фаз токов:
- H,H1,B,К снятие характеристики манипуляции и определение напряжения полной манипуляции (при К проверяется только напряжение полной манипуляции);
- Н снятие фазной характеристики защиты. Одновременно со снятием характеристики производится настройка токов срабатывания реле 2РН4 в соответствии с заданным углом блокировки на обеих ветвях фазной характеристики, а также определение тока возврата и четкости работы контактной системы реле 2РП4;
- H,K1,B проверка токов срабатывания и возврата реле 2PH3 и 2PH4 при питании органа сравнения фаз переменным напряжением;
- Н,К1,В и) проверка взаимодействия реле панели с релейной и ВЧ частями защиты при напряжении оперативного тока, равном 0,8 номинального значения;
- Н,К1,В,К к) комплексная проверка защиты при имитации различных видов повреждений:
 - проверка поведения реле-2РН4 при КЗ вне защищаемой зоны;
- проверка времени срабатывания защиты при симметричных и несимметричных КЗ в зоне действия защиты;
 - Н,К1,В,К л) проверка защиты рабочим током и напряжением:
 - Н,К1,В,К проверка правильности подключения цепей тока и напряжения;
 - Н- проверка правильности включения реле сопротивления 4РС;
- H,К1,В.- проверка правильности включения комбинированного фильтра токов прямой и обратной последовательности;
- H,К1,В проверка правильности настройки фильтров напряжения прямой и обратной последовательности органа манипуляции;
- H,К1,В проверка правильности включения компенсирующего устройства пускового органа;
- H,К1,В,К проверка тока небаланса в цепи обмотки реле 4РН5 и действия блокировки при неисправности цепей напряжения:
- Н,К1,В проверка совпадения фаз токов и напряжений между подстанциями, где установлены полукомплекты защиты; при К1, В проверка не производится в том случае, если разборка токовых цепей и цепей напряжения выполнялась на испытательных зажимах панели.

6.2.4 Защита ДФЗ-503

- Н,К1,В а) проверка реле постоянного тока;
- Н,К1,В б) проверка пускового органа фильтров напряжения обратной и тока нулевой последовательностей на рабочей уставке:
 - Н,К1,В проверка сопротивления компенсации;
 - Н проверка настройки фильтра напряжения обратной последовательности;
 - Н проверка правильности включения трансформатора 1-ТКП;
 - Н,К1,В проверка токов срабатывания и возврата реле 1-ПР1, 1-ПР2;

- H,K1,B проверка токов срабатывания и возврата реле 1-ПР1, 1-ПР2 по напряжении на входе панели;
- Н,К1,В проверка четкости работы контактных систем реле 1-ПР1, 1-ПР2 при подаче на панель напряжения фаз A-BC от 1,05 напряжения срабатывания реле 1-ПР2 до 120 В;
- H,K1,B проверка токов срабатывания реле 1-ПР1, 1-ПР2 по току на входе панели при подведении тока 3I_O;
- H проверка чувствительности пускового органа при подведении к нему одновременно напряжения фаз A-BC и тока 3 I_0 ;
 - Н,К1,В проверка правильности настройки компенсирующего устройства;
- Н,К1,В -проверка стабилизирующего действия трансформаторов 1-СТП и 1-ТН;
 - Н,К1,В проверка действия безынерционного пуска ВЧ передатчика;
 - Н,К1,В в) проверка токовых реле 1-РТ1, 2-РТ2 и реле напряжения 1-РН;
 - Н,К1,В г) проверка реле сопротивления;
 - Н,К1,В определение угла максимальной чувствительности;
 - Н,К1,В проверка заданной уставки по сопротивлению срабатывания;
- H снятие характеристики Zcp=f(I) при заданном $\phi_{M, Y}$ и определение тока точной работы:
 - H,В снятие характеристики $Zcp=f(\phi)$;
 - Н,К1,В проверка четкости работы контактной системы реле;
- H,К1,В д) проверка устройства блокировки при неисправностях в цепях напряжения;
- H,К1,В проверка токов срабатывания и возврата реле 2-ПР5 и четкости работы его контактов;
- Н проверка правильности включения первичных обмоток трансформаторов;
 - Н,К1,В проверка времени срабатывания;
 - Н,К1,В е) проверка органа управления ВЧ передатчиком:
 - Н,В проверка действия стабилизаторов напряжения;
 - Н,К1,В проверка настройки комбинированного фильтра токов;
 - Н,К1,В определение коэффициента К фильтра;
 - Н проверка настройки частотного фильтра;
- H,К1,В проверка чувствительности органа управления при отключенном и включенном ВЧ передатчике;
 - Н проверка проводимостей компенсирующего устройства;
 - Н проверка правильности включения обмоток трансформатора 2-ТКМ;
- H,К1,В проверка значения угла между током на входе панели и напряжением на выходе органа управления;
 - Н проверка стабильности коэффициента К фильтра;
 - Н,К1,В ж) проверка органа сравнения фаз токов:
- Н,К1,В снятие характеристики манипуляции и определение напряжения полной манипуляции (при К проверяется только напряжение полной манипуляции);
- Н снятие фазной характеристики защиты. Одновременно со снятием, характеристики производится настройка токов срабатывания реле 2-ПР4;
- H,K1,B проверка токов срабатывания и возврата реле 2-ПРЗ и 2ПР4 при питании органа сравнения фаз переменным напряжением;
- H,K1,B и) проверка взаимодействия реле совместно с приемопередатчиком при напряжении оперативного тока, равном 0,8 U_{HOM} .
 - Н,К1,В к) комплексная проверка:
- проверка времени срабатывания защиты при имитации различных видов КЗ в защищаемой зоне (При К проверяется только поведение защиты);

- проверка поведения защиты при КЗ вне защищаемой зоны;
- Н,К1,В,К,О л) проверка защиты рабочим током и напряжением:
- Н,К1,В,К проверка правильности подключения цепей тока и напряжения;
- Н проверка правильности включения реле сопротивления 1-РС;
- Н,К1,В- проверка фильтра напряжения обратной последовательности;
- H,К1,В проверка правильности включения компенсирующего устройства пускового органа;
- H,К1,В проверка правильности включения комбинированного фильтра токов прямой и обратной последовательности;
 - Н,К1,В проверка устройства компенсации емкостных токов;
- H,К1,В проверка правильности включения блокировки при неисправностях в цепях напряжения;
- Н,К1,В проверка совпадения фаз токов и напряжения между подстанциями (при К1, В проверка не производится в том случае, если разборка токовых цепей напряжения выполнялась на испытательных зажимах панели);
 - Н проверка фазировки органа манипуляции;
 - Н,К1,В,К,О обмен ВЧ сигналами между подстанциями.

6.3 Продольно-дифференциальные защиты линий

6.3.1 Защита ДЗЛ-1:

- Н,К1,В а) проверка токов срабатывания и возврата поляризованных реле 1ПР1, 1ПР2, 2ПР1;
 - Н,К1,В б) проверка стабилизаторов напряжения;
- Н,К1,В в) измерение сопротивления постоянному току и емкости соединительных проводов защиты;
- Н,К1,В г) снятие тормозной характеристики реле 1ПР1 при изменении тока в тормозной обмотке до 40 мА;
- Н,К1,В д) проверка четкости работы контактов реле 1ПР1 при подведении к реле токов от 1,05 тока срабатывания реле 1ПР1 до максимального тока К3;
 - Н,В е) проверка выходного реле 1ПР;
- проверка напряжения срабатывания и возврата рабочей и тормозной обмоток;
- определение токов удерживания двух последовательных обмоток (в случае их использования):
- проверка полярности тормозной и последовательных обмоток (в случае их использования) относительно рабочей обмотки;
- измерение времени срабатывания реле при отключенной и включенной тормозной обмотке;
- Н,К1,В ж) проверка токового реле 8РТ или реле напряжения 8РН нулевой последовательности;
 - Н,К1,В и) проверка заданных уставок защиты:
- H регулировка по расчетным данным сопротивления 1R1 и 1R4 на рабочей отпайке для получения заданного коэффициента К;
- H,К1,В проверка тока срабатывания защиты при разомкнутых соединительных проводах и при подведении к панели токов фаз AB, BC, GA. AO, BO, CO;
- Н,К1,В к) проверка устройства автоматического контроля соединительных проводов защиты:
 - Н проверка градуировки микроамперметра;
- H установка тока контроля проводов при номинальном напряжении питания устройства контроля;
 - Н,К1 определение максимального сопротивления замыкания на землю

каждого из соединительных проводов защита, при котором срабатывает реле 2ПР1 устройства контроля;

- Н,К1,В проверка работы блокировки защиты при снятии переменного напряжения со схемы контроля и при обрыве соединительных проводов;
- Н л) снятие характеристики зависимости тока срабатывания каждого полукомплекта защиты при питании по фазам ВО от сопротивления соединительных проводов (контроль проводов отключен);
- Н,К1,В м) снятие тормозной характеристики защиты для каждого полукомплекта (зависимость тока срабатывания данного полукомплекта от значения тока во втором полукомплекте при сдвиге фаз токов в них на 180° и питании АО) при номинальном значении тока контроля проводов;
- Н,К1,В н) проверка взаимодействия реле в схеме защиты при напряжении оперативного тока, равном 0,8 номинального значения;
- Н,К1,В п) проверка поведения защиты при замыканиях и обрывах соединительных проводов;
 - Н,К1,В,К р) проверка защиты рабочим током и напряжением;
 - Н.К1.В.К проверка правильности подключения цепей тока и напряжения;
- H,К1,B,К проверка правильности включения комбинированного фильтра токов при прямом и обратном чередовании фаз тока;
 - Н,К1,В проверка совпадения фаз тока между полукомплектами защиты;
 - Н,К1,В проверка правильности включения соединительных проводов.

6.3.2 Защита ДЗЛ-2:

- Н,К1,В а) проверка сопротивления постоянному току и емкости соединительных проводов;
 - Н,К1,В б) проверка устройства контроля вспомогательных проводов;
 - Н,К1,В проверка поляризованного реле 2ПР1;
 - Н,К1,В установка тока контроля вспомогательных проводов;
 - Н,К1,В проверка зависимости тока контроля от напряжения питания;
 - Н проверка градуировки микроамперметра 2Г для контроля изоляции;
 - Н,К1,В в) проверка основных элементов защиты:
 - Н,К1,В проверка токового реле 1РТ;
 - Н,К1,В проверка поляризованного реле 1ПР1;
 - Н проверка тормозной характеристики реле 1ПР1;
 - Н.К1.В проверка поляризованного реле 1Г1Р2;
 - Н,К1,В проверка комбинированного фильтра;
 - Н проверка стабилизаторов напряжения;
 - Н,В проверка указательных реле;
- Н,К1,В г) проверка взаимодействия реле в полностью собранной схеме при напряжении оперативного тока 0.8 номинального значения:
 - Н,К1,В,К д) комплексная проверка защиты;
 - проверка действия защиты при внешнем КЗ;
- проверка действия защиты при K3 в зоне в режимах одностороннего и двустороннего питания;
 - Н,К1,В,К е) проверка защиты рабочим током и напряжением:
 - Н,К1,В,К проверка правильности подключения токовых цепей:
 - Н,К1,В проверка правильности настройки комбинированного фильтра;
 - Н,К1,В проверка совпадения фаз тока между полукомплектами защиты;
 - Н,К1,В проверка правильности включения вспомогательных проводов.

6.4 Направление защиты с высокочастотной блокировкой

- 6.4.1 Защита ПДЭ 2802:
- Н,К1,В а) проверка блока питания:
- Н,К1,В проверка значений выходных напряжений;
- H,К1,В проверка характеристики стабилизации уровней ±15В при изменении напряжения оперативного тока от 0,8 до 1,1 номинального значения;
- H,К1,В проверка выходной характеристики уровня +24В при изменении напряжения оперативного тока от 0,8 до 1,1 номинального значения;
 - H,B проверка защиты при имитации КЗ на выходах ±15В;
 - Н,К1,В б) проверка реле постоянного тока;
 - Н,К1,В в) проверка логической части:
 - Н,В проверка напряжения питания + 9В;
 - Н снятие потенциальной диаграммы блока логики;
 - Н,К1,В измерение выдержек времени блока логики;
- H, B г) проверка работоспособности схемы функционального контроля измерительных органов;
 - Н,К1,В д) проверка реле тока обратной последовательности:
 - Н проверка фильтра тока обратной последовательности;
 - Н,К1,В проверка токов срабатывания и возврата;
 - Н,К1,В е) проверка реле напряжения обратной последовательности;
 - Н проверка фильтра напряжения обратной последовательности;
 - Н,К1,В проверка напряжения срабатывания и возврата:
 - Н,К1,В ж) проверка реле тока обратной последовательности с торможением:
- H,К1,В проверка токов срабатывания и возврата при отсутствии торможения;
 - Н,В проверка коэффициента торможения;
- H,К1,В и) проверка тока срабатывания и возврата реле тока нулевой последовательности;
 - H,К1,В к) проверка дополнительного пускового реле ∆I;
- Н,К1,В л) проверка отключающего реле мощности обратной последовательности;
 - Н,К1,В проверка угла максимальной чувствительности;
 - Н,В проверка напряжения и тока срабатывания;
 - Н,К1,В -проверка зоны срабатывания;
- H,К1,В и) проверка реле сопротивления отключающего $Z_{\text{ОТКЛ}}$ CA и блокирующего $Z_{\text{бл}}$ CA:
- H,К1,В проверка угла максимальной чувствительности на рабочей уставке методом "засечек";
 - Н,К1,В проверка заданной уставки по сопротивлению срабатывания;
 - H,B проверка характеристики Z_{CD} =f(ϕ);
- Н снятие характеристики зависимости сопротивления срабатывания реле от тока и определение тока точной работы;
- H,K1,B проверка работы реле при K3 за "спиной" (для $Z_{OTKЛ}$ CA) и проверка сопротивления смещения;
 - H,К1,В н) проверка реле сопротивления дополнительных Z_{доп}AB, Z_{доп}BC:
 - Н проверка угла максимальной чувствительности;
 - Н,К1,В проверка заданной уставки по сопротивлению срабатывания;
- Н снятие характеристики зависимости сопротивления реле от тока и определение тока точной работы;
- H,К1,В проверка характеристики Z_{cp} =f(ϕ); и проверка смещения в I (I I I) зону;
 - Н,К1,В п) проверка устройства контроля исправности цепей напряжения

(КИН);

- Н проверка балансировки ампер-витков трансформаторов;
- Н,К1,В проверка работы КИН при имитации различных видов К3;
- Н,К,В р) проверка взаимодействия релейной части с высокочастотной аппаратурой AB3K-80(ПВ3);
 - Н,К1,В,К с) комплексная проверка:
- измерение времени срабатывания защиты при различных видах КЗ в зоне действия защиты (при К проверка действия защиты без измерения времени);
- H, B т) проверка выходных цепей, цепей сигнализации, регистратора, релеповторителей;
- Н,К1,В у) проверка взаимодействия защиты с другими устройствами РЗА и действия на выключатели;
 - Н,К1,В,К ф) проверка защиты рабочим током и напряжением:
 - Н.К1.В.К проверка правильности подключения цепей тока и напряжения:
 - Н,К1,В проверка фильтров ФТОП и ФНОП;
 - Н проверка правильности включения реле мощности;
 - Н,К1,В проверка КИН.

6.4.2 Защита ПДЭ 2003 (НДЗ-751):

Н,К1,В,К а) проверка блока питания БП-180 выполняется аналогично 6.1.10, перечисление а);

Н,К1,В б) проверка измерительных органов:

- проверка напряжений срабатывания и возврата реле напряжения PH1, PH2;
- проверка уставок по току срабатывания реле тока и снятие тормозных характеристик;
- H,К1,В в) проверка устройства контроля исправности цепей напряжения (КИН);
- Н,К1,В г) проверка реле направления мощности обратной последовательности (РМОП):
 - Н проверка настройки фильтра тока обратной последовательности (ФТОП);
- H проверка настройки фильтра напряжения обратной последовательности (ФНОП):
- Н,К1,В проверка тока срабатывания реле с действием на отключение (проверка частотной характеристики по току для НД3-751);
- Н,К1,В проверка напряжения срабатывания реле с действием на отключение (проверка частотной характеристики по напряжению для НД3-751);
- Н,В проверка действия реле по дополнительному выходу (проверка настройки схемы сравнения для НДЗ-751);
- H,К1,В проверка параметров срабатывания реле при действии на блокировку;
 - Н,К1,В проверка угла максимальной чувствительности;
- H,К1,В проверка настройки уставки устройства компенсации емкостного тока;
 - Н,В проверка тормозных характеристик;
 - Н,В проверка вольтамперных характеристик;
 - Н,В проверка угловых характеристик;
 - Н,К1,В д) проверка характеристик органа манипуляций:
- проверка коэффициента комбинированного фильтра токов органа манипуляции;
 - проверка настройки устройства компенсации емкостного тока линии;
- проверка угла сдвига фаз между током и выходным напряжением органа манипуляции;

- проверка чувствительности органа манипуляции;
- Н,К1,В е) проверка характеристик реле сопротивления:
- проверка угла максимальной чувствительности;
- проверка уставки по сопротивлению срабатывания;
- определение тока точной работы и снятие характеристики Z_{CD} = f (I);
- проверка характеристики Z_{cp} = f (ϕ).
- Н,К1,В ж) проверка логической части:
- Н,В проверка работы устройства перевода в режим сравнения фаз;
- Н,В проверка реле постоянного тока;
- Н,К1,В проверка элементов времени модуля логики МД-501;
- H,B проверка взаимодействия с другими устройствами РЗА и действия на выключатели;
 - Н,К1,В,К и) комплексная проверка:
- Н,К1,В проверка времени срабатывания защиты по основному каналу при имитации различных видов КЗ в защищаемой зоне (при К проверяется только поведение защиты);
- Н,К1,В проверка времени срабатывания защиты при неполнофазном включении выключателя;
- Н,К1,В проверка времени срабатывания защиты в режиме сравнения фаз токов;
- Н,К1,В проверка времени срабатывания защиты при имитации включения выключателя на трехфазное К3;
 - Н,К1,В,К к) проверка рабочим током и напряжением:
- H,К1,B,К проверка правильности подключения цепей тока и напряжения к панели;
- H,К1,B,К проверка правильности подключения цепей напряжения к устройству КИН;
 - Н проверка правильности включения РМОП;
 - Н проверка правильности включения реле сопротивления;
- H,К1,В проверка правильности включения комбинированного фильтра токов органа манипуляции;
- Н,К1,В проверка действия релейной части совместно с приемопередатчиком;
- Н,К1,В проверка совпадения фаз токов и напряжения между подстанциями, где установлены полукомплекты защиты.

6.5 Устройства автоматического повторного включения

- 6.5.1 Устройства ОАПВ-501 И ОАПВ-502:
- Н,К1,В а) проверка электрических характеристик избирательного органа:
- H,K1,B определение угла максимальной чувствительности на расчетной уставке методом "засечек";
- H,K1,B регулирование заданных уставок по сопротивлению срабатывания при заданном угле и токе настройки;
- H,К1,В регулирование заданного смещения характеристики (в I или III квадрант) при угле настройки $\phi_{M.~Ч.}$ и $\phi_{M.~Ч.}$ +180° соответственно и вторичном токе, равном 0,2I $_{HOM}$:
- Н -снятие характеристики зависимости сопротивления срабатывания реле от тока с целью определения действительного тока тачной работы при заданном

или принятом угле настройки;

- Н,К1,В б) проверка токовых блокирующих реле 5РТ1, 5РТ2, 5РТ3, и реле напряжения 6РН и 7РН;
 - Н,К1,В в) проверка реле постоянного тока;
- Н,К1,В г) проверка взаимодействия реле в схеме при напряжении оперативного тока, равном 0,8 номинального значения;
- Н,К1,В,К д) проверка работы и времени действия устройства ОАПВ при имитации различных видов повреждений:
- проверка обеспечения выбора отключения и успешного АПВ поврежденной фазы линии при неустойчивых однофазных КЗ;
- проверка обеспечения выбора, отключения, АПВ поврежденной фазы и последующего отключения трех фаз линии при устойчивых однофазных КЗ:
- проверка обеспечения отключения трех фаз линии запрета АПВ при междуфазных КЗ;
- то же при неустойчивых однофазных КЗ и отказе избирательного органа поврежденной фазы линии;
- то же при двухфазных K3 на землю и отказе избирательного органа одной из поврежденных фаз линии;
- H,B e) проверка действия устройства ОАЛВ на выключатели линии при имитации;
 - однофазных неустойчивых повреждений на каждой фазе;
 - однофазного устойчивого повреждения на фазе А:
 - двухфазного повреждения на фазах А и В:
- Н,К1,В ж) проверка взаимодействия устройства ОАПВ с другими устройствами релейной защиты и электроавтоматики, а также с УРОВ;
 - Н,К1,В,К и) проверка устройства ОАПВ рабочим током и напряжением.

6.5.2 Устройство АПВ-503:

- Н.К1.В а) проверка реле постоянного тока:
- Н.К1.В б) проверка реле напряжения на рабочей уставке;
- Н.К1,В в) проверка реле контроля синхронизма:
- H.К1.В г) проверка реле тока 2PT1-2PT3; 2PT4;
- Н,К1,В д) проверка реле тока нулевой последовательности 2РТ5;
- Н проверка настройки фильтра третьей гармонической составляющей:
- H проверка отстройки исполнительного органа от токов третьей гармонической составляющей;
 - Н,К1,В проверка срабатывания исполнительного органа;
- H,К1,В проверка уставки реле при подаче тока на зажимы 33-35 и возбужденном реле 1РП2;
- H проверка тормозных характеристик при подаче тока на зажимы 33-35 и возбужденном реле 1РП2;
 - Н,К1,В измерение времени срабатывания реле при І_р=2 І_{ср};
 - Н,К1,В е) проверка комплекта реле сопротивления:
 - Н,К1,В проверка механической регулировки поляризованных реле;
 - Н проверка настройки фильтров второй гармонической составляющей;
 - Н проверка стабилитронов 4Д1-4Д3;
 - Н,К1,В проверка магнитоэлектрических реле в полной схеме;
- H,К1,В проверка угла максимальной чувствительности методом "засечек" на расчетной уставке;
 - Н,К1,В проверка заданной уставки по сопротивлению срабатывания;
- H проверка характеристики сопротивления срабатывания от тока и определение тока точной работы по схеме I и III;
 - H,K1,B проверка характеристики $Zcp = f(\phi)$;

- Н,К1,В ж) проверка взаимодействия элементов устройства при напряжении оперативного тока 0,8 номинального значения;
 - Н,К1,В,К и) проверка работы устройства при имитации различных видов К3;
- Н,К1,В,К к) проверка взаимодействия устройства с другими устройствами и воздействия на выключатели;
 - Н,К1,В,К л) проверка устройства рабочим током и напряжением:
 - Н.К1.В.К проверка правильности подключения цепей тока и напряжения:
 - Н проверка правильности включения избирательных органов;
 - Н,В проверка напряжения небаланса в реле 2РТ5.

6.5.3 Устройство ПДЭ 2004.01 (АПВ-751):

- Н,К1,В,К а) проверка блока питания БП 180 (аналогично проверке по 6.1.10, перечисление а); дополнительно выполняется измерение напряжений на выходах модуля МП-904 и проверка исправности стабилизатора + 12 В модуля МП-904;
 - Н,К1,В б) проверка реле постоянного тока;
 - Н,К1,В в) проверка реле напряжения;
 - Н проверка настройки частотных фильтров;
 - Н.К1.В проверка напряжений срабатывания и возврата:
- H,K1,B проверка времени срабатывания реле при подаче напряжения I, 2Ucp толчком и времени возврата реле при снятии напряжения I,2U_{HOM};
- Н,К1,В проверка напряжений срабатывания и возврата реле напряжения обратной последовательности;
- H,К1,В проверка времени срабатывания и возврата реле напряжения обратной последовательности;
 - Н,К1,В г) проверка органа контроля синхронизма (ОКС):
- проверка срабатывания ОКС напряжений линии и I системы шин (СШ), линии и II СШ;
 - проверка элементов выдержки времени ОКС;
 - проверка несрабатывания ОКС;
- Н,К1,В д) проверка реле тока нулевой последовательности с быстрым возвратом;
 - Н проверка настройки частотного фильтра:
 - Н,К1,В проверка тока срабатывания реле;
 - Н,К1,В проверка времени срабатывания и возврата реле;
- H,K1,B е) проверка комбинированного реле тока и напряжения нулевой последовательности с быстрым срабатыванием:
 - Н проверка настройки частотных фильтров;
 - Н,К1,В проверка токов срабатывания и возврата реле;
 - Н,К1,В проверка напряжений срабатывания и возврата реле;
 - Н,К1,В измерение времени срабатывания и возврата реле;
 - Н измерение эквипотенциальности интегратора:
- H,К1,В проверка работы реле при одновременном подведении тока и напряжения нулевой последовательности и угле между их векторами равном 90°;
- Н,К1,В проверка характеристик срабатывания реле при имитации двухфазного К3;
- Н,К1,В проверка характеристик срабатывания, реле при имитации однофазного К3;
 - Н,К1,В ж) проверка пускового органа тока нулевой последовательности:
 - проверка тока срабатывания и возврата;
 - проверка времени срабатывания и возврата:
 - проверка работы схемы подхвата коротких импульсов пускового органа;
 - Н,К1,В и) проверка фазных блокирующих реле:
 - проверка токов срабатывания реле;

- измерение времени срабатывания и возврата реле:
- Н,К1,В к) проверка избирательных органов:
- Н проверка настройки частотных фильтров;
- Н проверка трансформатора ТР;
- Н проверка трансформаторов напряжения ТН1 и ТН2;
- Н проверка автотрансформаторов компенсации;
- Н,К1,В проверка угла максимальной чувствительности и заданных уставок;
- H,K1,B снятие характеристик $Zcp = f(\phi)$
- при $I_{AO}(I_{BO}, I_{CO}) = IA;$
- H снятие характеристик Zcp = f (I) при $\phi = \phi_{M_1, V_2}$;
- H,К1, B проверка блокировки избирательных органов от действия фазного блокирующего реле;
- H.K1.B проверка срабатывании избирательных органов с учетом коэффициента компенсации по току нулевой последовательности при $\phi = \phi_{M.~Y.}$ и I = 0,5 A; (I A для АПВ-751);
- H, K1,B измерение времени срабатывания избирательных органов при ϕ = $\phi_{\text{M. 4.}}$;
- H,К1,В измерение времени замедления срабатывания избирательных органов;
- Н проверка работы избирательных органов в режиме реле направления мощности;
 - Н,К1,В,К л) комплексная проверка:
- Н,К1,В,К проверка времени действия элементов времени АПВ при имитации различных повреждений и пусках схемы (при К проверяется только поведение устройства АПВ);
 - Н,К1,В проверка времени готовности пуска БАПВ;
- Н,К1,В проверка длительности замкнутого состояния контактов пуска БАПВ реле 15Р5, E15;
 - Н,К1,В проверка времени готовности пуска ТАПВ;
- Н,К1,В проверка длительности замкнутого состояния контактов пуска ТАПВ реле 13Р3, Е13 и 17Р3, Е17;
 - Н,К1,В м) проверка взаимодействия устройства:
 - проверка действия устройств релейной защиты на пуск схемы АПВ;
 - проверка действия устройства на отключение выключателей 1Q, 2Q;
 - проверка действия устройства на включение выключателей 1Q, 2Q;
- Н,К1,В н) проверка действия непрерывного контроля исправности устройства;
 - Н,К1,В,К п) проверка устройства АПВ рабочим током и напряжением;
- H,К1,B,К проверка правильности подключения цепей тока и напряжения к панели;
 - Н,К1 проверка правильности включения избирательных органов;
- H,К1 проверка правильности включения компенсации избирательных органов током нулевой последовательности;
- Н,К1,В проверка правильности включения фильтров напряжения обратной последовательности.
 - 6.5.4 Устройство ПДЭ-2004.02:
 - Н,К1,В,К а) проверка механического состояния и изоляции панели:
 - Н,К1,В,К внешний осмотр панели;
 - Н,К1,В проверка изоляции панели;
 - Н,К1,В,К б) проверка цепей питания:
 - Н,К1,В,К проверка изоляции цепей питания;

- Н,К1,В,К проверка выходных напряжений питания;
- Н,К1,В снятие проходных характеристик модулей питания:
- Н,К1,В проверка запреты блоков питания от коротких замыканий;
- Н,К1,В,К в) проверка основных элементов схемы ТАПВ без подачи переменного напряжения;
 - Н,К1,В г) проверка входных цепей постоянного тока;
 - Н,К1,В проверка реле-повторителей модуля НБ-103;
 - Н,К1,В проверка времен элементов задержки модулей МВ-103;
 - Н,К1,В д) проверка органов контроля напряжения:
- Н,К1,В проверка фильтров напряжения прямой последовательности (ФНПП);
- Н,К1,В проверка фильтров напряжения обратной последовательности (ФНОП);
 - Н,К1,В проверка реле напряжения обратной последовательности КУ2;
 - Н,К1,В проверка реле напряжения нулевой последовательности;
- Н,К1,В проверка реле напряжения нулевой последовательности КУ1.1 и КУ 1.2;
- H,К1,В проверка времени срабатывания и возврата органов контроля напряжения;
- H,К1,В е) проверка характеристик модулей контроля синхронизма (ОКС) МК-108;
 - Н,К1,В проверка измерительных органов модуля контроля синхронизма;
 - Н,К1,В проверка несрабатывания ОКС в зоне;
 - Н,К1,В проверка логической части ОКС;
 - Н,К1,В ж) проверка логической части панели;
 - Н,К1,В и) проверка выходных цепей;
 - Н,К1,В к) проверка действия функционального контроля панели;
 - Н,К1,В,К л) тестовая проверка работоспособности панели:
 - Н,К1,В,К м) проверка панели под нагрузкой:
 - Н,К1,В,К- проверка фазировки цепей напряжения;
- H,К1,В проверка правильности включения реле напряжения модуля MK-109;
 - Н,К1,В проверка правильности включения реле контроля синхронизма.
 - 6.5.5 Устройство адаптивной паузы панелей ОАПВ (УАП ОАПВ):
 - Н,К1,В а) внешний и внутренний осмотр;
 - Н,К1,В б) проверка изоляции устройства:
 - Н,К1,В 1) проверка сопротивления изоляции всех независимых цепей;
 - Н.К1.В 2) проверка электрической прочности изоляции;
 - Н,К1,В в) проверка блока питания:
- H,К1,В 1) проверка выходных напряжений при напряжении питания $0.8U_{\text{HOM}}$, U_{HOM} , $1.1U_{\text{HOM}}$:
 - Н.К1.В 2) проверка защиты от К3 на выходах 15В;
 - Н,К1,В г) проверка измерительных органов и выставление уставок;
- Н,К1,В д) проверка логической части устройства и измерение временных параметров:
 - Н,К1,В 1) проверка регулируемых и нерегулируемых выдержек времени,
- H,К1,В 2) проверка взаимодействия схемы логики УАП при выбранных согласно уставок положениях переключающих устройств модулей и панели;
 - Н,В е) проверка входных и выходных цепей;
 - Н.К1.К.В ж) проверка схемы непрерывного и тестового контроля:
 - Н,В и) проверка промежуточных и указательных реле;

Н,К1,В,К к) комплексная проверка УАП с панелью ОАПВ;

Н,К1,К,В л) проверка УАП ОАПВ под нагрузкой.

6.6 Защиты трансформаторов

6.6.1 Защита ДЗТ-21 (ДЗТ-23):

- Н,К1,В а) проверка модуля питания и управления (МПУ);
- Н,К1,В проверка стабилизатора напряжения;
- Н,К1,В проверка выходных промежуточных реле;
- Н,К1,В проверка выходных цепей;
- Н проверка усилителей;
- Н б) проверка автотрансформаторов тока АТ31 и АТ32;
- проверка коэффициента трансформации на всех ответвлениях:
- проверка коэффициента трансформации на рабочих ответвлениях при номинальном токе:
 - Н, В в) проверка приставки дополнительного торможения в полной схеме:
- Н,К1,В г) проверка модулей реле дифференциальной защиты (1МРЗД 3МРЗД);
 - Н проверка трансреактора;
 - Н проверка промежуточных трансформаторов:
 - Н проверка фильтра второй гармонической составляющей;
- H,K1,B проверка выдержки времени элементов Вв и Вср реагирующего органа;
- H,К1,В проверка тока срабатывания чувствительного органа на рабочей уставке;
- Н проверка напряжения на вторичной обмотке трансформатора Тр при срабатывании чувствительного органа защиты;
 - Н,К1,В проверка тока срабатывания и времени срабатывания отсечки;
- Н,К1,В проверка тормозной характеристики на рабочей уставке коэффициента торможения;
 - Н,К1,В,К д) комплексная проверка:
- H,К1,B,К проверка тока срабатывания чувствительного органа в полной схеме при поочередной подаче тока в каждое из плеч защиты;
 - Н,К1,В,К проверка времени срабатывания чувствительного органа защиты;
 - Н проверка правильности включения тормозных цепей защиты;
 - Н,К1,В е) проверка взаимодействия защиты с другими устройствами РЗА;
 - Н,К1,В,К ж) проверка защиты рабочим током и напряжением:
 - Н,К1,В,К проверка правильности подключения токовых цепей;
- H,К1,B,К проверка напряжения небаланса во вторичной обмотке трансформатора Тр в полной схеме.

6.6.2 Защита Ш2101:

- Н,К1,В,К а) проверка блока питания БРЭ-2301 (приводится аналогично проверке по 6.1.9. перечисление а);
- Н,К1,В б) проверка дифференциальной токовой защиты автотрансформатора (АТ):
- Н,К1,В проверка тока срабатывания и возврата измерительного органа на рабочей уставке со стороны каждого плеча защиты;
- Н,К1,В проверка тока срабатывания измерительного органа дифференциальной токовой отсечки на рабочей уставке со стороны каждого плеча защиты;
 - Н,К1,В проверка времени срабатывания защиты при двукратном токе

срабатывания измерительного органа со стороны каждого плеча защиты;

- H,К1,В проверка тормозной характеристики защиты зависимости тока срабатывания от тока в тормозной обмотке со стороны каждого плеча защиты;
 - Н проверка отстройки от броска тока намагничивания по каждому входу:
 - Н,В проверка работы схемы функционального контроля по каждому входу;
- Н,К1,В в) проверка дифференциальной токовой защиты регулировочного трансформатора (проверяется аналогично проверке по 6.6.2. перечисление б), но без проверки дифференциальной токовой отсечки);
- H,K1,B г) проверка дифференциальной токовой защиты ошиновки стороны низшего напряжения AT:
- Н,К1,В проверка тока срабатывания и возврата измерительного органа на рабочей уставке со стороны каждого плеча защиты;
- Н,К1,В проверка времени срабатывания защиты при двукратном токе срабатывания измерительного органа со стороны каждого плеча защиты;
- H,К1,В проверка тормозной характеристики защиты зависимости тока срабатывания от тока в тормозной обмотке стороны каждого плеча защиты;
 - Н,В проверка работы схемы функционального контроля по каждому входу;
- Н,К1,В д) проверка устройств контроля изоляции ввода (КИВ) стороны высшего напряжения (ВН) и среднего напряжения (СН) АТ:
- Н проверка напряжений срабатывания измерительного органа. Проверка напряжения полного отклонения измерительного прибора;
- H,К1,В проверка токов срабатывания выходов избирателя фаз A, B, C на рабочей уставке;
- H,К1,В проверка действия устройства при обрыве цепи тока каждой из фаз A. B, C;
- H,К1,В е) проверка устройства защиты от неполнофазного режима (3HP) стороны ВН (CH):
- проверка действия защита при пусках по всем входам имитацией неполнофазного отключения выключателей;
 - Н,К1,В ж) проверка устройства защиты от замыкания на землю обмотки НН:
- проверка напряжений срабатывания и возврата измерительного органа на рабочей уставке;
 - проверка выдержки времени срабатывания защиты на рабочей уставке;
- Н,К1,В и) проверка схемы цепей автоматического ускорения резервных защит при включении выключателя (ЦАУ):
- H проверка настройки фильтров напряжения прямой и обратной последовательностей путем контроля срабатывания измерительных органов при подаче напряжений фаз AB, BC. CA;
- H,К1,В проверка напряжений срабатывания и возврата измерительных органов напряжения на рабочей уставке;
- H,K1,B проверка действия логической части защиты при срабатывании измерительных органов и пуска схемы от выходных реле;
 - Н,К1,В к) проверка защиты от перегрузки АТ:
- проверка токов срабатывания и возврата измерительных органов фаз A, B, C на рабочей уставке;
 - проверка выдержки времени срабатывания защиты на рабочей уставке;
 - Н л) проверка действия защит от устройства тестового контроля;
- Н,К1,В м) проверка действия автоматического тестового контроля комплекса шкафов Ш2101-Ш2103;
- Н,К1,В н) комплексная проверка защит шкафа с действием на выходные реле шкафа Ш2103 с проверкой времени действия каждой защиты и контролем срабатывания сигнализации:
- Н п) проверка взаимодействия с другими устройствами РЗА по цепям пуска УРОВ, запрета АПВ и отключения смежных элементов;

- Н,К1,В,К р) проверка зашиты рабочим током и напряжением. 6.6.3 Зашита Щ2102:
- Н,К1, В,К а) проверка блока питания (выполняется аналогично проверке по 6.1.9. перечисление а):
 - Н,К1,В б) проверка дистанционной защиты:
- H,К1,В проверка угла максимальной чувствительности реле сопротивления I и II ступеней фаз AB, BC, CA на расчетной уставке;
- H,К1,В проверка заданных уставок по сопротивлению срабатывания реле сопротивления I и II ступеней фаз AB, BC, CA при заданном угле и токе настройки;
- H определение тока точной работы и снятие характеристики Z_{cp} = f (I) для реле сопротивления I и II ступеней фаз AB, BC и CA;
- H,К1,В проверка характеристики срабатывания $Z_{cp} = f(\phi)$ для реле сопротивления I и II ступеней фаз AB, BC и CA;
- Н проверка настройки фильтра тока обратной последовательности пускового органа блокировки при качаниях (ПОБ):
- Н,К1,В проверка тока срабатывания чувствительного и грубого ПОБ на рабочих уставках при двухфазных К3;
- Н,К1,В проверка настройки пускового органа блокировки при неисправности в цепях напряжения;
- Н,К1,В комплексная проверка действия ступеней дистанционной защита I и II ступеней при имитации двухфазных КЗ АВ, ВС, СА с подачей параметров аварийного режима, соответствующих 0; 0,5Z1; 0,9Z1; 1,1Z1; 0,9Z2; 1,1Z2 и контролем времени действия ступеней на рабочих уставках и по цепи оперативного ускорения, а также срабатывания сигнализации;
- H,К1,В проверка действия дистанционной защиты на выходных реле шкафа Ш2103 на выключатели защищаемого АТ;
- Н,К1,В в) проверка токовой защиты нулевой последовательности (ТЗНП) сторон ВН и СН;
- Н,К1,В проверка тока срабатывания и возврата измерительных органов I, II, III ступеней ТЗНП на рабочих уставках;
- H,К1,В проверка угла максимальной чувствительности разрешающего и блокирующего органов направления мощности (OHM);
- Н,К1,В проверка токов и напряжений срабатывания блокирующего и разрешающего ОНМ на рабочей уставке при угле максимальной чувствительности;
- H,К1,В проверка зоны работы без смещения разрешающего и блокирующего ОНМ на рабочих уставках по току и напряжению;
 - Н проверка коэффициентов компенсации емкостных токов в ОБМ;
- Н проверка коэффициента торможения ОНМ при качаниях с большими токами:
- Н проверка смещения характеристики срабатывания ОНИ для шкафов исполнения А;
- Н,К1,В комплексная проверка ТЗНП при имитации однофазных повреждений с подачей параметров аварийного режима, соответствующих срабатыванию I, II, III ступеней и контролем времени действия ступеней на рабочих уставках, а также срабатывания сигнализации;
- H,К1,В проверка действия токовой защиты на выгодные реле шкафа Ш2103 и через выходные реле шкафа Ш2103 на выключатели защищаемого АТ;
- Н,К1,В г) проверка тока срабатывания и возврата реле тока УРОВ на рабочей уставке;
- Н,К1,В д) проверка работоспособности функционального контроля защит шкафа:
 - е) проверка защит шкафа рабочим током и напряжением;
 - Н,К1,В проверка правильности подключения цепей тока и напряжения к

шкафу:

- Н проверка правильности включения фильтра тока обратной последовательности;
 - Н проверка правильности включения реле сопротивления;
 - Н проверка направленности ОНМ ТЗНП.

6.6.4 Защита Ш2103:

- H,К1,B,К а) проверка блока питания (выполняется аналогично проверке по 6.1.9, перечисление а);
- Н,К1,В б) проверка резервной дифференциальной токовой защиты АТ (выполняется аналогично проверке по 6.6.2, перечисление б);
- Н,К1,В в) проверка дифференциальных токовых защит шин сторон высшего и среднего напряжения АТ (выполняется аналогично проверке по 6.6.2, перечисление г);
 - Н,К1,В г) проверка максимальной токовой защиты стороны НН АТ:
- H,К1,В проверка тока срабатывания и возврата реагирующего органа МТ3 на рабочей уставке;
- Н,В проверка настройки фильтров напряжения прямой и обратной последовательностей путем проверки напряжения срабатывания реагирующих органов составляющих прямой и обратной последовательностей напряжения при различном сочетании фаз подводимых напряжений;
- H,К1,В проверка напряжений срабатывания и возврата измерительных органов симметричных составляющих на рабочей уставке;
- H,К1,В комплексная проверка защиты с проверкой времени действия защиты на рабочих уставках по всем выходам и контролем срабатывания сигнализации;
 - Н,К1,В д) проверка защиты реактированного ответвления на стороне НН АТ:
- проверка токов срабатывания и возврата измерительного органа токовой отсечки на рабочей уставке;
- проверка токов срабатывания и возврата измерительного органа максимальной токовой защиты на рабочей уставке;
- комплексная проверка действия защиты на выходные реле шкафа с контролем времени срабатывания токовой отсечки и максимальной токовой защиты и контролем срабатывания сигнализации;
- H,K1,B e) проверка действия газовых защит AT, РПН, регулировочного трансформатора и реле давления РПН на выходные реле шкафа с контролем действия на сигнал и отключение;
 - Н,К1,В ж) проверка работы схемы запрета АПВ:
- Н,К1,В -проверка времени действия запрета АПВ шин стороны ВН на рабочей уставке:
- Н,К1,В- проверка времени фиксации предшествующего срабатывания дифференциальной заняты шин стороны ВН для запрета АПВ на рабочей уставке;
 - Н,В проверка времени фиксации недоотключения фаз выключателей;
 - Н,К1,В комплексная проверка работы схемы запрета АПВ;
- Н,К1,В и) комплексная проверка действия защит шкафа на отключение всех выключателей защищаемого АТ, проверка вывода защит шкафа ключом "Вывод шкафа из работы";
 - Н,К1,В,К к) проверка защит шкафа рабочим током и напряжением.

6.7 Защита реакторов

6.7.1 Зашита Ш2104:

- Н,К1,В,К а) проверка блоков питания основной группы защит шунтирующего реактора (ШР) и компенсационного реактора (КР) резервной группы защит и системы функционального контроля исправности защит шкафа:
- Н,К1,В,К проверка выходных напряжений при номинальном входном напряжении питания;
- H,К1,В проверка уровней выходных напряжений питания при входном напряжении питания 0,8 и 1,1 номинального;
- Н,В проверка действия защиты от коротких замыканий при повреждениях в выходных цепях блоков;
- H,B проверка действия защиты от повышения и понижения выходного напряжения стабилизаторов. Основные защиты шунтирующего реактора
 - Н,К1,В б) проверка дифференциальной токовой зашиты ШР:
- Н,К1,В проверка токов срабатывания и возврата измерительных органов на рабочей уставке по каждому входу защиты;
- Н,К1,В проверка тормозной характеристики защиты зависимости тока срабатывания от тока в тормозной обмотке с каждой стороны фаз A, B, C;
- Н проверка времени срабатывания защиты при двукратном токе срабатывания измерительных органов со стороны каждого плеча защиты;
 - Н,К1,В в) проверка действия газовых защит ШР;
- г) проверка устройства КИВ стороны ВН ШР (выполняется аналогично проверке по 6.6.2, перечисление д);
 - Н,К1,В д) проверка устройства УРОВ:
- проверка токов срабатывания и возврата измерительных органов УРОВ на рабочей уставке;-
 - проверка времени действия УРОВ по цепи ускорения на рабочей уставке;
- H,К1,В е) комплексная проверка основных защит с действием на выходные реле и сигнализацию;

Резервные защиты шунтирующего реактора

- H,К1,В а) токовая защита нулевой последовательности I ступени:
- проверка тока срабатывания и возврата измерительного органа тока I ступени на рабочей уставке;
- проверка времени действия защиты по основному и резервному выходам на выходные реле шкафа с контролем срабатывания сигнализации;
 - Н.К1.В и) токовая защита нулевой последовательности II ступени:
 - Н проверка настройки фильтра напряжения нулевой последовательности;
- Н проверка компенсации сигнала пропорционального току нулевой последовательности, сигналом, пропорциональным напряжению нулевой последовательности при угле между векторами тока и напряжения равном 90° в пусковом органе II ступени;
- H,K1,B проверка тока срабатывания и возврата измерительного органа защиты на рабочей уставке;
- Н,К1,В проверка блокирования защиты при неисправности цепей напряжения;
- Н,К1,В проверка действия заняты при пофазном выводе из работы фаз A, B, C ШР;
- Н проверка настройки фильтра напряжения прямой последовательности реагирующего органа напряжения;
- Н,К1,В проверка напряжения срабатывания реагирующего органа напряжения на рабочей уставке при снижении напряжения;
- Н,К1,В проверка времени блокирования действия защиты при снижении напряжения:
- H,К1,В комплексная проверка действия защиты на выходных реле шкафа с контролем срабатывания сигнализации;
 - Н,К1,В к) опробование действия схемы контроля исправности токовых

цепей шунтирующего реактора.

Защиты шунтирующего реактора

Н,К1,В л) дифференциальная токовая защита:

- проверка тока срабатывания и возврата измерительного органа защиты на рабочей уставке со стороны каждого плеча;
- проверка тормозной характеристики защиты-зависимости тока срабатывания от тока в тормозной обмотке;

Н,К1,В м) дистанционная защита:

- проверка угла максимальной чувствительности:
- проверка сопротивления срабатывания и возврата защиты на рабочей уставке;
 - проверка характеристики-зависимости $Zcp = f(\phi)$;

Н,К1,В н) газовая защита:

- проверка действия защиты на сигнал при слабом газообразовании;
- проверка действия защиты на сигнал и отключение при сильном газообразовании;

Н,К1,В п) максимальная токовая защита:

- проверка тока срабатывания и возврата измерительного органа защиты на рабочей уставке;
- Н,К1,В р) устройство автоматики управления выключателем компенсационного реактора (АУВКР);
- проверка времени срабатывания органов выдержки времени схемы управления на рабочих уставках;
- проверка логики действия схемы АУВКР при имитации команд управления выключателями;
- опробование действия схемы АУВКР на выключатели ШР и КР и выключатель линии электропередачи;
- H,К1,В с) проверка исправности системы функционального контроля защит шкафа:
- проверка формирования испытательных воздействий на соответствующие защиты;
- проверка последовательности вывода защит для функционального контроля;
- проверка действия защит шкафа при испытательных воздействиях системы функционального контроля;
- Н,К1,В т) комплексная проверка защит шкафа с действием на выходные реле и контролем срабатывания сигнализации;
 - Н,К1,В,К у) проверка защит шкафа рабочим током и напряжением.

6.8 Дифференциальные защиты шин с торможением

6.8.1 Защита ДЗШТ:

Н,К1,В а) проверка реле постоянного тока:

- Н,К1 б) проверка напряжения срабатывания и возврата реле напряжения 1PH-4PH;
- $\mathsf{H},\mathsf{K1},\mathsf{B}$ в) проверка характеристик промежуточных трансформаторов тока (ПТТ):
 - Н проверка активного сопротивления вторичных обмоток;
 - Н проверка полярности выводов обмоток;
- H проверка характеристики намагничивания $U_2 = f(I_2)$ при разомкнутой первичной обмотке;
 - Н,К1,В проверка коэффициента трансформации при рабочем числе витков

первичной обмотки;

- Н,В г) проверка настройки частотных контуров;
- Н,К1,В д) проверка пусковых органов защиты при полностью собранных вторичных цепях ПТТ:
- Н,К, В проверка токов срабатывания и возврата пусковых органов при поочередной подаче тока в ПТТ (AO, BO, CO);
 - Н,К1,В проверка коэффициента торможения;
- H,К1,В проверка токов срабатывания пусковых органов при имитации АПВ шин;
 - H,К1,В проверка тормозных характеристик пусковых органов I_{DCD} =f (I_{T});
- H,K1,B е) проверка избирательного органа защиты при полностью собранных вторичных цепях ПТТ:
- проверка токов срабатывания и возврата при пофазной поочередной подаче тока в ПТТ (AO, BO, CO) на рабочей уставке;
- проверка тормозной характеристики при пофазной поочередной подаче тока в ПТТ (AO, BO, CO) на рабочей уставке;
- Н,К1,В ж) проверка устройства контроля токовых цепей защиты при полностью собранных вторичных цепях ПТТ;
 - Н,К1,В, К и) комплексная проверка:
- проверка времени действия защиты при двукратном токе срабатывания (при К проверка действия защиты без измерения времени срабатывания);
 - Н,К1,В к) проверка взаимодействия защиты с другими устройствами РЗА;
 - Н,К1,В,К л) проверка рабочим током:
- H,К1,В проверка правильности подключения первичных и вторичных цепей ПТТ;
 - Н,К1,В измерение токов в обмотках МЭР всех пусковых органов;
 - Н,К1,В,К,0 измерение значений тока небаланса.
 - 6.8.2 Защита ПДЭ2006 (ДЗШТ-751):
- H,K1,B,K а) проверка блока БП-180 (аналогична проверке по 6.1.10, перечисление а);
 - Н,К1,В,К б) проверка модуля питания МП-909;
- Н,К1,В,К контроль значений выходных напряжения при номинальной нагрузке и напряжении питания;
 - H,К1,В снятие характеристики стабилизации напряжения $U_{Bbl} = f(U_{Bx});$
 - Н,К1,В проверка работы защиты от перегрузки и коротких замыканий;
 - Н,В в) проверка цепей переменного тока:
- H проверка промежуточных трансформаторов тока (аналогично проверке по 6.8.1. перечисление в);
 - Н проверка модуля тестовой проверки МК-202;
 - Н,К1,В г) проверка модулей фазных измерительных органов МР-201:
 - Н проверка настройки частотных фильтров;
 - Н.К1,В проверка измерительных органов на рабочих уставках:
 - Н,К1,В снятие тормозных характеристик измерительных органов:
 - Н,К1,В,К д) проверка модуля органа контроля напряжения МБ-305:
- Н,В проверка настройки фильтра напряжения обратной последовательности ФНОП;
 - Н,К1,В проверка настройки реле РН1 и РН2 на рабочих уставках;
- H,К1,В проверка времени срабатывания элемента времени 3B на рабочей уставке;
 - Н,К1,В измерение временных параметров реле РН1, РН2;
 - Н,К1,К,В опробование выходов модуля МБ-305 в различных режимах

работы;

- Н,К1,В е) проверка элементов времени модуля логики МЛ-201 на рабочих уставках;
 - Н,К1,В ж) проверка модуля тестового контроля МК-201;
 - Н,В проверка элементов времени на рабочих уставках;
- H,К1,В проверка функционирования панели при имитации неисправностей по основным трактам контроля и отключения;
 - Н,К1,В и) проверка выходных цепей панели:
 - проверка цепей сигнализации;
 - проверка цепей пуска УРОВ и ПА;
 - проверка цепей запрета АПВ;
 - проверка цепей информации о АПВ:
 - проверка цепей контактного отключения;
 - проверка цепей тиристорного отключения;
 - Н,К1,В,К к) комплексная проверка защиты:
 - Н,К1,В проверка запрета АПВ при действии от УРОВ;
- Н,К1,В,К проверка работы ДЗШТ и избирательного запрета АПВ при действии ДЗШТ от УРОВ;
 - Н,К1,В проверка функционирования канала отключения;
- Н,К1,В,К проверка действия АПВ при ручном опробовании шин с контролем отсутствия напряжения на шинах;
- Н,К1,В проверка цепи запрета АПВ шин в режиме недоотключения неповрежденной фазы;
- H,К1,В проверка действия на запрет АПВ при ручном опробовании шин с контролем наличия напряжения на шинах;
- Н.К1.В проверка действия на запрет АПВ при неуспешном АПВ присоединения, включенного первым;
 - Н,К1,В,К л) проверка зашиты рабочим током и напряжением:
 - проверка правильности подключения цепей тока и напряжения:
 - проверка значений токов небаланса.

6.9 Защиты от междуфазных коротких замыканий

- 6.9.1 Комплект дистанционной защиты Д3-2:
- H,К1,В а) проверка стабилизирующего действия стабилитронов 1СТ, 2СТ, 3СТ;
 - Н,К1,В б) проверка блока питания (при использовании НИ на ИМС);
 - Н,К1,В в) проверка реле постоянного тока.
- При этом отдельно проверяется полярность включения обмоток реле 1РП, 4РП;
 - время срабатывания реле 4РП и возврата реле 1РП, 6РП;
- Н,К1,В г) проверка устройства блокировки при неисправности цепей напряжения (аналогично модернизированному устройству КРБ-12), реле сопротивления (аналогично реле КРС2);
 - Н,К1,В д) проверка трехфазного токового реле блокировки защиты 1РТ:
 - проверка исправности стабилитронов 4CT и 5CT;
- проверка токов срабатывания и возврата поляризованного реле 1PT в полной схеме при питании AB, BC, CA;
- измерение времени срабатывания реле 1РТ при подаче тока 2I_{НОМ} в фазы CA;
- Н,К1,В е) проверка взаимодействия реле в схеме защиты при напряжении оперативного тока равном 0,8 номинального значения;

- Н,К1,В,К ж) комплексная проверка защиты при имитации различных видов повреждений:
- при двухфазных КЗ АВ, ВС, СА с подачей параметров аварийного режима, соответствующих 0; 0,5Z1; 0,9Z1; 1,1Z1; 0,9Z2; 1,1Z2. Регулирование выдержки времени первой (в случае выполнения с выдержкой времени) и второй ступеней производится при подаче параметров аварийного режима равных 0,5Z1 и 1,1Z1 соответственно.

Примечание. При профилактическом контроле подаются параметры аварийного режима, соответствующие одной точке I зоны и одной точке вне зоны срабатывания последней ступени; при близком двухфазном КЗ в зоне и вне зоны действия защиты в режиме двустороннего питания линии; при близком трехфазном КЗ вне зоны действия защиты в режиме двустороннего питания, а также в тупиковом режиме работы линии; при близких трехфазных КЗ в зоне действия защиты "по памяти";

Н,К1,В,К и) проверка защиты рабочим током и напряжением.

6.9.2 Комплекты защит К31-К34, К312-К314, К331-К338:

- H,К1,В а) проверка регулировки механической части и состояния контактных поверхностей;
 - Н,К1,В,К б) проверка реле, входящих в комплект;
- Н,К1,В в) проверка взаимодействия реле комплекта при напряжении оперативного тока, равном 0,8 номинального значения;
- Н,К1,В,К г) комплексная проверка комплекта и проверка действия выходного реле на коммутационный аппарат;
 - Н,К1,В,К д) проверка комплекта рабочим током и напряжением.

6.10 Защита от однофазных коротких замыканий

- 6.10.1 Комплекты защит К335, К310, К315:
- Н,К1,В а) проверка регулировки механической части и состояния контактных поверхностей;
 - Н,К1,В б) проверка реле входящих в комплект;
- Н,К1,В в) проверка взаимодействия реле комплекта при напряжении оперативного тока, равном 0,8 номинального значения;
- Н,К1,В г) комплексная проверка комплекта и проверка действия выходного реле на коммутационный аппарат;
 - Н,К1,В д) проверка комплекта рабочим током и напряжением.

6.11 Токовая защита ПДЭ 2002 (ТЗ-751)

- Н,К1,В,К а) проверка блока питания (аналогично проверке по 6.1.10, перечисление а);
- Н,К1,В б) проверка органа направления мощности (ОНМ) нулевой последовательности панели ПДЭ 2002:
 - Н,К1 балансировка операционных усилителей по постоянному току;
- H,К1 регулирование фазовых соотношений в каналах контроля тока и напряжения;
- H,К1,В проверка угла максимальной чувствительности реле мощности РМо и РМб:
- H,K1,B проверка и настройка ОНМ на рабочих уставках по току и напряжению срабатывания;
 - Н,К1,В проверка зоны работы ОНМ на рабочих уставках;
 - Н проверка смещения характеристики;

- Н проверка действия компенсации емкостных токов;
- Н,К1 проверка вольт-амперных и угловых характеристик ОНИ на рабочих уставках;
- Н,К1,В в) проверка органа направления мощности нулевой последовательности панели Т3-751:
- Н проверка настройки фильтров высших гармонических составляющих в каналах тока и напряжения;
 - Н балансировка масштабных операционных усилителей;
 - Н проверка частотных характеристик ОНИ по цепям напряжения;
 - Н проверка частотных характеристик ОНИ по цепям тока;
 - Н,К1,В проверка отсутствия самохода по току и напряжения;
- H,К1,В проверка токов и напряжений срабатывания реле OHM на рабочих уставках;
 - Н,К1,В проверка угла максимальной чувствительности РМо и РМб;
 - Н проверка вольт-амперных и угловых характеристик ОНМ;
- Н,К1,В г) проверка токовых реле междуфазной отсечки (МФО) и I IV ступеней токовой заняты нулевой последовательности (ТНЗНП):
- проверка токов срабатывания и возврата реле на рабочих уставках определение коэффициента возврата;
 - Н,К1,В д) проверка трехфазного реле тока модуля МБ-110;
- проверка токов срабатывания реле на рабочей уставке при последовательном подведении фазных токов:
- проверка тока срабатывания и возврата реле на рабочей уставке при подведении тока нулевой последовательности:
- H.К1.В е) проверка реле тока с блокировкой от броска тока намагничивания модуля MP-109:
 - Н,В проверка настройки фильтра третьей гармонической составляющей;
 - Н, В проверка настройки фильтра второй гармонической составляющей;
 - Н,В проверка настройки фильтра первой гармонической составляющей;
 - Н,К1,В проверка токов срабатывания и возврата реле на рабочей уставке;
 - Н,К1,В ж) проверка реле постоянного тока;
 - и) проверка исправности логических и выходных цепей защиты;
 - проверка действия защиты на выходные реле:
 - проверка устройства автоматического контроля исправности защиты;
 - Н,К1,В к) проверка элементов выдержки времени защиты:
- проверка времени срабатывания органов выдержки времени I и II ступеней ТНЗНП на рабочей уставке;
- проверка времени срабатывания органов выдержки времени III ступени ТНЗНП и ускорения III ступени ТНЗНП по ВЧ каналу;
- проверка времени срабатывания органов выдержки IV ступени ТЗНП, блокировки УТАПВ, защиты от неполнофазного режима;
- проверка элементов выдержки времени каскадной отсечки, оперативного ускорения и ускорения III ступени ТЭНП на рабочей уставке;
- Н,К1,В,К л) комплексная проверка защиты при имитации различных видов повреждений:
- Н,К1,В,К проверка поведения защит при подведении к панели токов 0,9 и 1,1 уставки срабатывания I и последней ступеней;
- H,К1,B,К проверка временных характеристик защиты при подведении к панели токов значением 1,3 уставки срабатывания соответствующих ступеней;
 - Н,К1,В проверка направленности соответствующих ступеней защиты;
 - Н.К1.В.К м) проверка работоспособности панели при тестовом контроле:
- Н,К1,В,К н) проверка взаимодействия устройств релейной защиты панели с другими устройствами РЗА, действия их на отключение выключателей через устройство АПВ и от собственной группы выходных реле;

- Н,К1,В,К п) проверка защиты рабочим током и напряжением:
- Н,К1,В,К проверка правильности подключения токовых цепей к панели;
- Н.К1.В.К проверка исправности и правильности подключения цепей напряжения на панели;
 - Н проверка правильности включения ОНМ.

6.12 Устройства блокировки КРБ

6.12.1 Устройства блокировки при качаниях

6.12.1.1 Устройства КРБ-121, КРБ-123, КРБ-125:

- H,К1,В а) проверка регулировки механической части и состояния контактных поверхностей;
- Н,К1,В б) проверка настройки фильтра напряжения обратной последовательности путем замера напряжения срабатывания поляризованных реле РН, ПР и ІРН(КР) соответственно при подведении к фильтру поочередно напряжения фаз A-BC, B-CA, C-AB 80-100 В;
- Н в) проверка настройки фильтра пятой гармонической составляющей устройств KPБ-123 и KPБ-125;
- Н,К1,В г) проверка напряжения срабатывания и возврата реле РН, ПР и IPH(КР) на рабочей уставке при питании фильтра напряжения обратной последовательности напряжением фаз C-AB;
- Н,К1,В д) проверка токов срабатывания и возврата реле РН, ПР и ІРН(КР) на рабочей уставке при питании устройства током нулевой последовательности;
- H,К1,В е) проверка напряжения срабатывания и возврата реле РНІ, РН и 2РН(К4) на рабочей уставке;
- Н,К1,В ж) проверка напряжений срабатывания и возврата реле РПб, РПв, IРП, 2РП, 3РП (К1, К2, К3);
 - Н,К1,В и) измерение времени возврата реле РПб, РПв, ІРП, ЗРП(К1, К3);
 - Н,Н1,В к) проверка реле времени РВ(КТ).

6.12.1.2 Устройства КРБ-122, КРБ-124, КРБ-126:

- Н,К1,В а) проверка регулировки механической части и состояния контактных поверхностей;
- Н,К1,В б) проверка настройки фильтра тока обратной последовательности путем измерения тока срабатывания реле ПР (для КРБ-122 и КРБ-124) и ІРТ(КР) для КРБ-126 на рабочей уставке при подведении к фильтру поочередно токов фаз АВ, ВС, СА, АО, ВО, СО;
- в) проверка настройки фильтра второй и пятой гармонической составляющих устройства КРБ-124 и КРБ-126;
- г) проверка тока срабатывания и возврата поляризованных реле ПР и IPT(KP) на рабочей уставке при питании током фаз АВ и ВС при отключенном торможении и пуске по току нулевой последовательности;
- Н,К1,В д) проверка коэффициента торможения устройств на заданных уставках при использовании торможения;
- Н,К1,В е) проверка чувствительности пуска по току нулевой последовательности на рабочей уставке при питании током фаз ВО при использовании торможения;
- Н,К1,В ж) проверка напряжения срабатывания и возврата реле РНІ, РН и IPH(К4) на рабочей уставке;
- Н,К1,В и) проверка напряжения срабатывания и возврата реле РПб, РПв, 1РП, 2РП, 3РП(К1, К2, К3);
 - Н,К1,В к) измерение времени возврата реле РПб, РПв, 1РП, 3РП (К1, К3);
 - Н,К1,В л) проверка-реле времени РВ(КТ).

6.12.2 Устройства блокировки при неисправности цепей напряжения

6.12.2.1 Устройства КРБ-11, КРБ-13:

- H,К1,В а) проверка регулировки механической части и состояния контактных поверхностей;
- Н б) проверка идентичности ветвей фильтра напряжения нулевой последовательности совместно с реле РН измерением напряжения на конденсаторах СІ, С2, С3 при подаче напряжения 60 В фаз АО, ВО, СО;
- Н,К1,В в) проверка напряжения срабатывания и возврата реле РН на рабочей уставке при подаче напряжения фаз АО;
- Н г) проверка надежности работы контактов реле РН при увеличении напряжения от 0 до 100 В;
- Н,К1,В д) проверка токов срабатывания и возврата реле Рто на рабочей уставке:
- H,К1,В е) проверка надежности работы контактов и отсутствия вибрации при токе от 1,05 Іср до наибольшего возможного значения тока К3.

6.12.2.2 Устройство блокировки при неисправности цепей напряжения КРБ-12:

- H,К1,В а) проверка регулировки механической части и состояния контактных поверхностей:
- Н б) проверка параметров срабатывания и возврата исполнительного органа (поляризованного реле) по постоянному току при подаче напряжения переменного тока в одну из фаз звезды сопротивления;
- Н в) проверка настройки ветвей звезды сопротивлений при поочередном подведении к защите фазных напряжений А-ВСО, В-АСО, С-АВО.

При этом измеряется ток в обмотке поляризованного реле, который при подведении напряжения к фазам С и В должен быть в два раза меньшим, чем При подведении напряжения к фазе A;

- Н г) проверка идентичности ампер-витков обмотки, включенной в нулевой провод звезды сопротивлений, и компенсационной обмотки, включенной на напряжение фазы А разомкнутого треугольника трансформатора напряжения;
- Н д) проверка идентичности ампер-витков компенсационных обмоток, включенных встречно, к одной из которых подводится напряжение фазы A цепи разомкнутого треугольника, а к другой напряжение $3U_0$. Регулированием сопротивления резистора в цепи одной из обмоток добиваются отсутствия тока в обмотке поляризованного реле;
- Н,К1,В,К е) проверка чувствительности устройства блокировки при обрывах в цепях напряжения. При этом контролируется надежное срабатывание исполнительного органа и ток через обмотку реле;
- Н,К1,В ж) проверка правильности включения устройства блокировки имитацией однофазного К3 исключением одной и той же фазы в цепях звезды и разомкнутого треугольника трансформатора напряжения.

Примечание 1. Проверку по перечислению б), в), г) необходимо производить при отключенных от панели цепях звезды сопротивлений.

Примечание 2. Если при проверке работы в цепях напряжения не производились, проверка по перечислению ж) при восстановлении не проводится.

6.13 Устройства сигнализации при однофазных замыканиях на землю

6.13.1 Устройство УСЗ-2:

Н,К1,В а) проверка выходного реле РП221;

- Н б) проверка настройки фильтра основной гармонической составляющей;
- Н в) проверка тиратрона;
- Н,К1,В г) проверка токов срабатывания на рабочей уставке;
- Н д) проверка коэффициента отстройки.

6.13.2 Устройство УСЗЗ, УСЗ-ЗМ:

- На) проверка согласующего трансформатора Тр (для УСЗ-ЗМ);
- Н б) проверка настройки фильтра основной гармонической составляющей;
- Н.К1.В в) проверка чувствительности устройства и проверка показаний микроамперметра.

6.14 Устройство резервирования отказа выключателей (УРОВ) ПДЭ 2005 (УРОВ-751)

- Н,К1,В,К а) проверка блока питания БП -180 (аналогично проверке по 6.1.10, перечисление а); дополнительно производится измерение напряжения и на выходе модуля МП-904 и проверка исправности стабилизатора +12 В модуля МП-904;
 - Н,К1,В б) проверка реле постоянного тока;
 - Н,К1,В в) проверка модулей реле тока МР-115:
 - проверка уставок по току срабатывания измерительного элемента ІІИЭ:
- проверка уставок по току срабатывания измерительных элементов I ИЭ и II ИЭ;
 - проверка уставок по компенсации емкостного тока;
 - Н,К1,В г) проверка модуля логики МЛ-115;
 - проверка пофазного пуска I и II каналов;
 - проверка взаимной блокировки I и II каналов;
 - проверка элементов времени 2В, 3В, 4В;
 - проверка времени удерживания пуска УРОВ (элемент времени IBB);
 - Н,К1,В д) проверка устройства тестового контроля:
 - проверка функционирования схемы в нормальном режиме;
- проверка функционирования схемы при имитации неисправностей измерительных органов и логической части УРОВ:
 - проверка модуля контроля МК-103;
 - Н,К1,В е) проверка выходных цепей;
 - проверка действия схемы УРОВ "на себя";
- проверка действия схемы УРОВ на выходные цепи отключения и сигнализации;
 - Н,К1,В,К ж) проверка устройства УРОВ рабочим током и напряжением:
- H,К1,B,К проверка правильности подключения цепей тока и напряжения к панели;
 - Н,К1,В проверка настройки компенсации емкостного, тока.

6.15 Панели высокочастотной блокировки ЭПЗ 1643A/69 и ЭПЗ 1643Б/69

- Н,К1,В а) проверка реле постоянного тока:
- Н,К1,В измерение времени срабатывания реле 1РП-10РП и возврата реле 6РП, 7РП, 8РП, 10РП;
- Н,В проверка напряжения срабатывания и возврата реле 1РП-10РП, напряжения срабатывания указательных реле 1РУ, ЭРУ;
- H проверка токов удержания реле 4РП, 10РП и токов срабатывания указательных реле 2РУ, 4РУ, 5РУ;

- Н,К1,В б) проверка приставки блокировки ПВБ-158:
- проверка напряжения срабатывания и возврата поляризованного реле ПР1 при отсутствии торможения;
 - определение минимального тока торможения реле ПР1;
- H,К1,В в) проверка реле тока РТ, дифференциального реле РТН если используются), реле напряжения нулевой последовательности РН;
- Н,К1,В г) проверка взаимодействия релейной части дистанционной защиты и токовой направленной защиты нулевой последовательности с ВЧ частью при напряжении оперативного тока. равном 0,8 номинального значения;
- Н,К1,В,К д) комплексная проверка работы защит СВЧ блокировкой при имитации КЗ подачей аварийных параметров 1,1 тока срабатывания или 0,9 сопротивления срабатывания той ступени, которая ускоряется ВЧ блокировкой:
 - Н,К1,В,К е) проверка рабочим током и напряжением.

6.16 Реле защиты и автоматики

При всех видах технического обслуживания разборка электромеханических реле с целью чистки подпятников, правки осей, замены отдельных частей, смазки механизма и т.п. производится в случае, если его осмотром, проверкой механических или электрических характеристик выявлена необходимость такой разборки. Разборка реле должна, как правило, производиться в лаборатории квалифицированным персоналом.

6.16.1 Реле непосредственного действия и электромагниты управления переменного тока

6.16.1.1 Токовые реле PTM, PTB и токовые электромагниты отключения:

- Н,К1,В а) проверка регулировки механической части;
- Н б) измерение полного сопротивления обмотки реле (электромагнита) при отпущенном и подтянутом сердечнике и токах, равных току срабатывания;
- Н в) проверка тока срабатывания на рабочей отпайке при открытой крышке привода;
- Н,К1,В г) проверка тока срабатывания на заданной уставке при полностью собранном приводе;
- Н,К1,В д) снятие зависимости времени срабатывания от тока на заданной уставке реле РТВ при полностью собранном
- приводе при изменении значения тока от 1.1 тока срабатывания до получения независимой части характеристики.

6.16.1.2 Реле минимального напряжения РН. РНВ и электромагниты управления с обмотками напряжения:

- Н,К1,В а) проверка и регулировка механической части;
- Н,К1,В б) проверка напряжения срабатывания и возврата реле (электромагнита):
 - Н,К1,В в) проверка времени срабатывания реле РНВ на заданной уставке;
 - Н,К1,В г) проверка рабочим напряжением:
 - измерение фазных или линейных напряжений;
- проверка действия реле на выключатель при отключении трансформатора напряжения.

6.16.2 Реле тока и напряжения

6.16.2.1 Реле ЭТ-520, ЭТД-551, ЭН-520, РТ-40, РН-50:

Н,К1,В а) проверка регулировки механической части и состояния контактных

поверхностей;

- Н,К1,В б) проверка тока (напряжения) срабатывания и возврата реле на рабочей уставке, а также проверка на всех делениях шкалы тех реле, уставки на которых изменяются оперативным персоналом;
 - Н,К1,В в) проверка надежности работы контактов:
- для реле максимального тока (напряжения) от I,05Icp (Ucp) до наибольшего возможного в эксплуатации значения тока (напряжения):
- для реле минимального тока (напряжения) от наибольшего возможного в эксплуатации значения тока (напряжения) до значения, при котором срабатывает реле.

6.16.2.2 Реле РТ-80 (ИТ-80), РТ-90:

- Н,К1,В а) проверка регулировки механической части и состояния контактных поверхностей;
 - Н, В б) определение тока начала вращения диска;
- Н в) проверка кратности срабатывания отсечки на рабочей уставке; проверка работы отсечки при токе. равном четырехкратному току уставки (отсечки), но не более 150 А;
 - Н,К1,К,В г) проверка тока срабатывания отсечки на рабочей уставке:
- Н,К1,К,В д проверка тока срабатывания и возврата индукционного элемента на рабочей уставке; проверка характеристики времени действия индукционного элемента (в двух-трех точках) на рабочей уставке по шкале времени.
- **Примечание.** Если по характеристике реле проверяется селективность действия защиты, то характеристика должна сниматься более подробно;
- Н,К1,В е) проверка надежности работы контактов при токах от 1,05 тока срабатывания индукционного элемента до 10-кратного тока уставки;
- Н ж) проверка надежности работы контактов при максимальном токе КЗ и дешунтирование электромагнита отключения, если реле используется в схеме на переменном токе с дешунтированием отключающих электромагнитов.

6.16 2.3 Реле РТ-40/1Д, ЭТ-523/1Д:

- Н,К1,В а) проверка регулировки механической части и состояния контактных поверхностей;
- Н б) проверка характеристики-зависимости напряжения на исполнительном органе от тока в первичной обмотке трансформатора реле (при максимальном числе витков, до значения тока 50 A);
 - Н,К1,В в) проверка тока срабатывания и возврата на рабочей уставке;
- H,К1,В г) проверка надежности работы контактов реле при токах от 1,05 тока срабатывания до максимального значения тока К3, но не более 150 А.

6.16.2.4 Реле РТ-40/Ф:

- H,К1,В а) проверка регулировки механической части и состояния контактных поверхностей;
- Н б) проверка токов срабатывания и возврата реле на всех делениях шкалы при подаче питания поочередно на зажимы 4-8, 6-8, 4-6, 2-4;
- Н в) проверка надежности работы контактов на крайних делениях шкалы реле при подаче питания поочередно на зажимы 4-8, 6-8, 4-6, 2-4 тока от 1,05 тока срабатывания до 10-кратного тока срабатывания;
 - Н,К1,В г) проверка тока срабатывания и возврата реле на рабочей уставке:
- Н,К1,В д) проверка надежности работы контактов на рабочей уставке при изменении тока от 1,05 тока срабатывания до 10-кратного тока срабатывания;
- H,B е) измерение токов небаланса в первичной обмотке трансформатора (до фильтра) и в обмотке исполнительного органа (после фильтра) в режимах короткого замыкания и холостого хода генератора, выбор рабочей уставки;
- Н,К1,В к) измерение токов небаланса в первичной обмотке трансформатора (до фильтра) в режимах К3 и XX генератора.

6.16.2.5 Реле РТ-40/Р, ЭТ-523/Р:

- H,К1,В а) проверка регулировки механической части и состояния контактных поверхностей;
- Н б) проверка характеристики-зависимости напряжения на вторичной обмотке трансформатора реле от тока в первичной обмотке с удвоенным числом витков, изменяющегося от 0,02 номинального до номинального;
- Н в) проверка полярности и соотношения витков обмоток трансформатора реле при пятикратном номинальном токе и последовательно-встречно включенных обмоток фаз (питание на выводы 2 и 7, перемычки между выводами 4-6 и 8-6) и минимальной уставке реле;
- Н,К1,В г) проверка тока срабатывания и возврата на рабочей уставке при подаче тока в первичную обмотку трансформатора с меньшим числом витков;
- Н,К1,В д) проверка надежности работы контактов реле при токах от 1,05 тока срабатывания до максимального тока К3, подаваемого аналогично указанному в перечислении г).

6.16.2.6 PCT11-PCT14. PCH11, PCH12. PCH14-PCH17, PCH18:

- Н,К1,В а) проверка механической части состояния контактных поверхностей и электрических характеристик выходного реле;
- Н,К1,К,В б) проверка тока (напряжения) срабатывания и возврата реле на рабочей уставке при напряжении питания
 - $0.8U_{HOM}, U_{HOM}, 1.1 U_{HOM};$
- H,К1,В в) проверка поведения реле при снятии и подаче напряжения питания:
 - Н.К1.В г) проверка поведения реле в полной схеме защиты.
 - 6.16.3 Реле тока и напряжения обратной последовательности

6.16.3.1 Реле РТ-2, РТФ-1, РТФ-1М:

- Н,К1,В а) проверка регулировки механической части и состояния контактных поверхностей исполнительных органов;
 - Н б) проверка настройки фильтра обратной последовательности;
- Н,К1,В в) проверка тока срабатывания и возврата реле при рабочих уставках исполнительных органов подачей тока в фазы AB (по методике проверки ФТОП):
- Н,К1,В г) проверка надежности работы контактов реле при токах от 1,05 тока срабатывания до максимального значения тока К3.

6.16.3.2 Реле РТФ-2, РТФ-7/1, РТФ-7/2:

- Н,К1, В а) проверка исполнительных органов поляризованных реле;
- Н,В б) проверка настройки фильтров обратной последовательности;
- Н,К1,В в) проверка напряжения зажигания стабилитронов и напряжения на конденсаторе С3 при подаче линейного тока АВ на входе фильтра;
 - Н,К1,В г) проверка градуировки миллиамперметра на всех делениях шкалы;
- Н, В д) проверка тока срабатывания и возврата реле при рабочих уставках дополнительных органов подачей токов по АВ и ВС в отдельности. Одновременно контролируется ток по миллиамперметру;
- H,K1,B e) проверка работа контактов исполнительных органов при токах от 1,05 тока срабатывания до тока зажигания стабилитронов.

6.16.3.3 Реле РТФ-3:

- H,К1,В а) проверка пусковых реле, выходного реле, реле времени шагового искателя и повторителя шагового искателя;
- Н б) измерение сопротивления постоянному току магазина сопротивления на всех положениях шагового искателя;
 - Н в) проверка настройки фильтра обратной последовательности;

- Н,К1,В г) проверка тока срабатывания и возврата пускового и выходного реле, времени срабатывания реле времени на рабочих уставках подачей тока в фазы AB:
- Н,К1,В д) проверка характеристики-зависимости времени действия реле от тока обратной последовательности (три-пять точек в диапазоне от тока срабатывания реле до номинального тока генератора;
- H,K1,B е) проверка надежности работы контактов пускового реле при токах от 1,05 тока срабатывания до максимального значения тока КЗ на выводах генератора.

6.16.3.4 Реле РТФ-6 (РТФ-6М):

- H,К1,В а) проверка промежуточных реле К 1-К 4, К 5 и магнитоэлектрических реле К1-К4;
- Н, В б) проверка настройки фильтра обратной последовательности подачей линейных токов;
- H в) проверка настройки входа реле (согласующего трансформатора, фильтр-шунта);
- Н,К1,В г) проверка уровня напряжения питания и напряжения в контрольных точках;
 - Н, В д) проверка работы блокинг-генератора;
- Н е) проверка работы частотного модулятора зависимости длительности пауз на выходе частотного модулятора от значения входного тока (при двух-трех значениях тока в фазах AB);
- Н,К1,В ж) проверка тока срабатывания на крайних точках шкалы и на рабочих уставках независимых органов подачей тока в фазы АВ;
- Н,К1,В,К и) проверка тока срабатывания и возврата на рабочих уставках независимых органов подачей токов в фазы AB и BC в отдельности;
- Н, В к) проверка тормозных токов в обмотках магнитоэлектрических реле при заданных уставках и отсутствии входного тока;
- Н л) проверка рабочих токов в обмотках магнитоэлектрических реле при заданных уставках и подаче тока в фазы AB, равного 1,2 тока срабатывания;
- Н,К1,В м) проверка временной характеристики интегрального органа при значениях тока обратной последовательности, равных 0, 11ном, 0,5 Іном, 1,0 Іном, 1,5 Іном, 2,0 Іном;
- Н,К1,В н) проверка характеристики, имитирующей охлаждение генератора на заданной уставке.

6.16. 3.5 Реле РТФ-8. РТФ-9:

- H.K1.B a) проверка выходных реле (KL для РТФ-8, KL1, KL2 для РТФ-9);
- Н,К1,В б) проверка стабилизатора питания при отклонениях питающего напряжения от 0,8 до 1,1 номинального;
 - Н,В в) проверка настройки фильтра обратной последовательности;
- Н,К1,В г) проверка загрубления чувствительного органа реле для высших гармонических составляющих для реле РТФ-9;
- Н,К1,В д) проверка тока срабатывания и возврата реле на рабочих уставках при подаче на вход фильтра токов, соответствующих режиму двухфазного К3;
- Н,К1,В е) проверка надежности работы реле при кратковременной подаче тока от 1,05 срабатывания до максимального значения тока К3. 6.16.3.6 Реле РНФ-1 и РТФ-1М:
- H,К1,В а) проверка регулировки механической части и состояния контактных поверхностей исполнительного органа;
- Н,В б) проверка настройки фильтра обратной последовательности на рабочей уставке имитацией всех возможных вариантов двухфазного К3;
- Н,К1,В в) проверка напряжения срабатывания и возврата реле на рабочей ставке подачей на вход фильтра напряжения, имитирующего двухфазное

замыкание фаз С и А:

Н,К1,В г) проверка надежности работа контактов реле при подаче на вход фильтра напряжения до 110 В при имитации двухфазного К3 фаз С и А.

6.16.3.7 Реле РСН-13:

- H,К1,В а) проверка механической части, состояния контактных поверхностей и электрических характеристик выходного реле;
- H,B б) проверка фильтров обратной последовательности на рабочей уставке;
- Н,К1,К,В в) проверка напряжения срабатывания и возврата реле на рабочей уставке при напряжении питания 0,8 U_{ном}, U_{ном}, 1,1 U_{ном};
 - Н, В г) проверка поведения реле при снятии и подаче напряжения питания; Н,К1,В д) проверка реле рабочим напряжением.
 - 6.16.4. Реле напряжения нулевой последовательности

6.16.4.1 Реле РНН-57:

- Н,К1,В а) проверка регулировки механической части и состояния контактных поверхностей;
- Н,В б) проверка частотной характеристики фильтра третьей гармонической составляющей-зависимости напряжения срабатывания от частоты:
- Н,К1,В в) проверка напряжения срабатывания и возврата на рабочей уставке (при частоте 50 Гц);
- H,K1,B г) проверка надежности работы контактов реле при кратковременной подаче напряжения до 110 В.

6.16.5 Реле контроля синхронизма

6.16.5.1 Реле РН-55, ЭН-535:

- H,К1,В а) проверка регулировки механической части и состояния контактных поверхностей;
 - Н б) проверка полярности обмоток;
- Н,К1,В в) проверка угла срабатывания и возврата на рабочей уставке при номинальном напряжении на обмотках;
- Н,К1,В г) проверка надежности работы контактов реле во всем диапазоне (0-180°) изменения угла векторов напряжений, действующих на обмотки реле.

6.16.5.2 Реле РСФ-11

- Н,К1,В а) проверка механической части, состояние контактных поверхностей и электрических характеристик выходного реле;
- Н,К1,К,В б) проверка угла срабатывания и возврата на рабочей уставке при номинальных напряжениях на обмотках;
 - Н,К1,В в) проверка реле рабочими напряжениями.

6.16.6 Реле дифференциальные

6.16.6.1 Реле серии РНТ:

- H,К1,В а) проверка регулировки механической части и состояния контактных поверхностей;
- Н,К1,В б) проверка тока и напряжения срабатывания и возврата исполнительного органа при отключенном БНТ;
 - в) проверка правильности выполнения короткозамкнутых обмоток;
- H.К1.В г) проверка тока срабатывания и возврата реле на рабочей уставке со стороны каждого "плеча" защиты;
 - Н,В д) проверка коэффициента надежности реле;
 - Н,К1,В е) проверка надежности работы контактов реле при токах от 1,05 до

пятикратного тока срабатывания.

6.16.6.2 Реле серии ДЗТ-10, ДЗТ-1, ДЗТ-2, ДЗТ-4 и реле максимального тока МТЗ-11:

- Н,К1,В а) проверка регулировки механической части и состояния контактных поверхностей;
- Н,К1,В б) проверка тока и напряжения срабатывания и возврата исполнительного органа при отключенном БНТ;
- Н в) проверка отсутствия напряжения на вторичной обмотке БНТ (исполнительный орган отключен) при подаче в тормозную обмотку максимального значения тока КЗ:
- Н,К1,В г) проверка тока срабатывания и возврата реле на рабочих уставках со стороны каждого плеча и при отсутствии тока в тормозной обмотке;
- Н,К1,В д) проверка тормозной характеристики-зависимости тока в рабочей обмотке от тока в тормозной обмотке (в условиях срабатывания исполнительного органа);
 - Н, В е) проверка коэффициента надежности реле;
- Н,К1,В ж) проверка надежности работы контактов реле при токах от 1,05 до пятикратного тока срабатывания.

6.16.6.3 Реле серии РСТ-15, РСТ-16:

- Н,К1,К,В а) проверка механической части, состояние контактных поверхностей и электрических характеристик выходного реле;
 - Н.К1.В б) проверка частотной характеристики входного фильтра:
- H,K1,K,B B) проверка тока срабатывания и возврата реле в каждом плече защиты на рабочей уставке при напряжении питания, равном 0,8 U_H , U_H . Определение относительной предельной основной погрешности по току срабатывания;
 - Н,К1,В г) проверка времени задержки на срабатывание элемента задержки:
 - Н,К1,В д) проверка реле в полной схеме защиты.

6.16.7 Реле мощности

6.16.7.1 Реле ИМБ-171, ИМБ-177, ИМБ-178, РБМ-171, РБМ-177, РБМ-178, РБМ-271, РБМ-275, РБН-276, РБМ-277, РБМ-278:

- Н,К1,В а) проверка регулировки механической части и состояния контактных поверхностей:
- Н,В б) проверка отсутствия самохода по току при закороченной обмотке напряжения. Проверка отсутствия самохода по напряжению при разомкнутой токовой обмотке:
 - Н,К1,В в) определение угла максимальной чувствительности;
- Н, В г) проверка мощности срабатывания при угле максимальной чувствительности и токе, равном номинальному значению; для реле РБМ-271, РБМ-275, РБМ-276, РБМ-277,РБМ-278 проверка производится при работе реле в обе стороны;
- Н,К1,В д) проверка поведения реле при сбросе обратной мощности от десятикратной мощности срабатывания до максимально возможной обратной мощности при внешнем К3; для реле РБМ-271, РБМ-275, РБМ-276, РБМ-277, РБМ-278 проверка производится при работе в обе стороны;
- H,K1,B е) проверка надежности работы контактов при подведении к реле мощности от 1,2 мощности срабатывания до максимальной мощности, возможной при К3 и угле максимальной чувствительности.

6.16.7.2 Реле мощности РМ11, РМ12, РСМ13:

Н,К1,В а) проверка механической части, состояние контактных поверхностей, и электрических характеристик выходного реле;

- Н,НІ,В б) проверка отсутствия самохода по току при закороченной обмотке напряжения при подаче входного тока до 30 І_{НОМ.} Проверка отсутствия самохода по напряжению при отсутствии тока и напряжении до 1,15 U_{НОМ};
- Н,К1,В в) определение угла максимальной чувствительности при номинальных токе в напряжении;
- Н г) проверка вольт амперной характеристики при угле максимальной чувствительности (для реле РМ12 при заданной уставке по напряжению срабатывания);
- Н,К1,К,В д) проверка мощности срабатывания и возврата (реле PCM13), характеристического угла (реле PM11); напряжения срабатывания и возврата (реле PM12) при напряжении питания 0,8 U_{HOM} ; U_{HOM} ; 1,1 U_{HOM} ;
 - Н,К1,В,К е) проверка реле рабочим током и напряжением.

6.16.8 Реле сопротивления

6.16.8.1 Реле КРС-111, КРС-112;

- H,К1,В а) проверка регулировки механической части и состояния контактных поверхностей;
 - Н,В б) проверка отсутствия самоходов от тока на расчетной уставке;
- H,К1,В в) определение угла максимальной чувствительности на расчетной уставке (в случае использования смещения);
- Н,К1,В г) проверка заданных уставок по сопротивлению срабатывания при значении тока большем или равном удвоенному значению тока точной работы и заданном угле настройки:
- Н,В д) снятие характеристики зависимости сопротивления срабатывания от тока при заданном угле настройки с целью определения действительного тока точной работы реле.

6.16.8.2 Реле КРС-131, КРС-132:

- H,К1,В а) проверка регулировки механической части и состояния контактных поверхностей;
- Н,В б) проверка отсутствия самоходов на расчетной уставке (для КРС-131 по цепям I и II зон):
- H,К1,В в) определение угла максимальной чувствительности на расчетной уставке для первой и второй зон методом "засечек";
 - Н,К1,В г) проверка заданных уставок по сопротивлению срабатывания;
- Н,В д) проверка характеристики зависимости сопротивления срабатывания от тока с целью определения тока точной работы по цепям I и II зон;
- Н,К1,В е) проверка правильности поведения реле при имитации близких двухфазных и трехфазных КЗ в зоне и вне зоны действия с уменьшением напряжения до нуля.

6.16.8.3 Реле КРС-121:

- H,К1,В а) проверка регулировки механической части и состояния контактных поверхностей;
- H,B б) проверка отсутствия самоходов на расчетной уставке по цепям I и II зон;
- H,К1,В в) определение угла максимальной чувствительности на расчетной уставке для первой и второй зон методом "засечек";
- H,К1,В г) проверка заданных уставок по сопротивлению срабатывания при подведении питания AB, BC, CA при заданном угле и токе настройки;
- Н,В д) снятие характеристики зависимости сопротивления срабатывания от тока при заданном угле настройки и подведении питания на фазы СА с целью определения действительного тока точной работы реле по цепям I и II зон;
 - Н,К1,В,К е) проверка правильности поведения реле при имитации близких

двухфазных и трехфазных КЗ в зоне и вне зоны действия с уменьшением напряжения до нуля.

6.16.8.4 Реле КРС-1, КРС-2, КРС-3:

- Н, В а) проверка блока питания (при использовании НИ на ИМС;
- Н б) проверка настройки фильтров вторых гармонических составляющих;
- Н в) проверка ограничивающего действия диодов, включенных параллельно магнитоэлектрическим реле;
- Н, В г) выравнивание комплексных сопротивлений рабочего и тормозного контуров (установка "мертвой зоны") при подаче номинального тока в первичные обмотки трансреакторов и затороченных цепях напряжения; для реле КРС-2 выравнивание комплексных сопротивлений контуров производится также при подведении напряжения 58 В к контуру подпитки 2Тр-4С при закороченных цепях напряжения рабочих фаз;
- Н д) для реле КРС-2 производится измерение напряжения на вторичных обмотках контура подпитки при подведении к первичным обмоткам напряжения 58 В. Производится измерение угла между векторами первичного и вторичного напряжения контура подпитки;
- Н,К1,В е) определение угла максимальной чувствительности на расчетной уставке методом "засечек";
- Н,К1,В ж) проверка заданных уставок по сопротивлению срабатывания при заданной угле и токе настройки;
- H и) проверка наличия смещения в I квадрант для реле КРС-3 (в случае использования);
- Н к) проверка эллиптичности характеристики у реле КРС-2, КРС-1 (в случае использования);
- Н л) проверка смещения характеристики в III квадрант (в случае использования смещения у КРС-1, КРС-2 и КРС-3;
- Н, В м) снятие характеристики зависимости сопротивления срабатывания от тока при заданном угле настройки с целью определения действительного тока точной работы реле (для КРС-2 по цепям I и II зон);
- Н,К1,В,К н) проверка правильности поведения реле при имитации близких двухфазных и трехфазных К3 в зоне и вне зоны действия защиты с уменьшением напряжения до нуля.

6.16.8.5 Блок реле сопротивлений БРЭ2801:

- H,К1,B,К а) проверка регулировки механической части выходных реле блока P1110:
 - Н,К1, В б) проверка стабилизированных уровней напряжения питания ±15 В; Н,К1,В,К в) проверка реле сопротивлений С108;
 - Н проверка исправности усилителей формирователей Е4 и Е5;
- H проверка исправности формирования импульсов несовпадения (ФИН) и интегратора;
- H,К1,В проверка координат особых точек Z1 и Z2 характеристики срабатывания PC при наличии смещения;
- H,К1,В проверка и настройка органа памяти (производится только для характеристики, проходящей через начало координат):
- Н,К1,В проверка угла максимальной чувствительности на расчетной уставке методом "засечек";
- H,K1,B проверка заданных уставок по сопротивлению срабатывания при заданном угле максимальной чувствительности;
 - H,К1,В проверка наличия смещения характеристики в I или III квадрант ;
 - Н.К1.В проверка эллиптичности характеристики (если используется);
- H проверка характеристики зависимости срабатывания от тока при заданном угле настройки с целью определения тока точной работы;

H,К1,В,К - проверка правильности поведения при имитации близких К3 в зоне и вне зоны действия защиты с уменьшением напряжения до нуля;

Н,К1,В г) проверка исправности блока Р1110.

6.16.9 Реле частоты

6.16.9.1 Реле разности частот ИРЧ-01А:

- H,К1,В а) проверка регулировки механической части и состояния контактных поверхностей;
- Н б) проверка характеристики-зависимости уставки срабатывания от значения тока. определяемого остаточным напряжением генератора при номинальном напряжении сети;
- Н,К1,В в) проверка разности частот срабатывания при номинальных значениях тока и напряжения.

6.16.9.2 Реле частоты ИВЧ-011, ИВЧ-3, ИВЧ-15:

- Н,К1,В а) проверка регулировки механической части и состояния контактных поверхностей;
- Н,К1,В б) проверка частоты срабатывания и возврата на рабочей уставке при номинальном напряжении;
- H,К1,В в) проверка частоты срабатывания и возврата при 0,6 U_{HOM} и 1,25 U_{HOM} для реле ИВЧ-3 и ИВЧ-011 и при 0,8 U_{HOM} и 1,1 U_{HOM} для реле ИВЧ-15.

6.16.9.3 Реле частоты РЧ-1 и РЧ-2:

- H,К1,В а) проверка регулировки механической части и состояния контактных поверхностей;
- Н,К1,В б) проверка частоты срабатывания и возврата на рабочих уставках при номинальном напряжении;
- Н,К1,В в) проверка времени срабатывания на рабочей уставке при номинальном напряжении;
 - Н,К1,В г) проверка напряжений в контрольных точках;
- Н,К1,В д) проверка частоты срабатывания и возврата на рабочих уставках при 0,2 U_{HOM} и 1,3 U_{HOM} для реле РЧ-1 и при 0,2 U_{HOM} и 1,5 U_{HOM} для реле РЧ-2;
- Н,К1,В е) проверка работоспособности полупроводниковой части схемы нажатием кнопки Кн;
- Н,К1,В ж) проверка поведения реле при снятии и подаче переменного напряжения при поданном оперативном напряжении;
- Н,К1,В и) проверка поведения реле при снятии и подаче оперативного напряжения при наличии напряжения контролируемой сети.

Примечание. При питании реле от оперативного переменного тока через ВУ проверка производится совместно с ВУ.

6.16.9.4 Реле разности частот РГР-11:

- Н,К1,В а) проверка регулировки механической части, состояние контактных поверхностей и электрических характеристик выходного реле;
- Н,К1,В б) проверка стабилизированных уровней напряжений питания ± 15 В, +5 В, при напряжении питания на входе 0.8 U_{HOM} , U_{HOM} , 1,1 U_{HOM} ;
- H,К1,К,В в) проверка разности частот срабатывания при номинальных значениях базисного и синхронизируемого напряжений;
- Н, В г) проверка разности частот срабатывания при минимально возможном остаточном напряжении генератора и номинальном базисном напряжении сети.

6.16.9.5 Реле статическое частоты РСГ-11:

- Н,К1,В а) проверка механической части, состояние контактных поверхностей и электрических характеристик выходного реле;
 - Н,К1,К,В б) проверка частоты срабатывания, возврата, выдержки времени

на срабатывание реле на рабочей уставке, при номинальном напряжении контролируемой сети;

H,K1,K,B B) проверка частоты срабатывания и возврата реле на рабочих уставках при напряжении контролируемой сети 0,4 U_{HOM} , и 1,3 U_{HOM} для реле понижения частоты и 0,45 U_{HOM} и 1,5 U_{HOM} для реле повышения частоты;

Н,К1,К,В г) проверка режимов работы цепи уставок возврата;

- Н,К1,К,В д) проверка работоспособности реле от кнопки контроля (тестовое опробование);
- Н,К1,В е) проверка поведения реле при снятии и подаче напряжения контролируемой сети.
- 6.16.10 Реле мощности обратной последовательности РМОП-1, РМОП-2
- Н,К1,В а) проверка механической части и состояния контактных поверхностей;
- Н б) проверка фильтра напряжения обратной последовательности (ФНОП) на холостом ходу;
- Н в) проверка фильтра тока обратной последовательности (ФТОП) на рабочей уставке;
- H,К1,В г) проверка пускового токового органа на рабочей уставке при подаче тока AB;
 - Н,К1,В д) проверка органа направления мощности:
 - Н проверка и устранение самоходов по току и напряжению;
- Н,К1,В определение зоны действия реле и угла максимальной чувствительности;
- Н.В е) проверка работы контактов реле при угле максимальной чувствительности и подведении к реле мощности от 1,2 мощности срабатывания до максимальной мощности, возможной при К3;
 - Н,К1,К,В ж) проверка рабочим током и напряжением;
- H,К1,B,К проверка правильности подключения к реле цепей тока и напряжения;
- H,К1 проверка правильности работы реле при имитации двухфазного К3 BC;
 - Н,В проверка небаланса фильтров ФНОП и ФТОП.
 - 6.16.11 Реле защиты от однофазных замыканий на землю

6.16.11.1 Реле РТЗ-50, РТЗ-51:

- Н,К1,В а) проверка выходного реле;
- б) проверка входного трансформатора и ограничения входного сигнала;
- Н,К1,В в) проверка стабилизатора питания;
- Н г) проверка загрубления реле для высших гармонических составляющих;
- H д) проверка работы реле во всем диапазоне (дискретном, плавном) изменения уставки;
- H,К1,В е) измерение напряжения в контрольных точках при номинальном напряжении питания при отсутствии тока на входе реле, а также при подаче на вход реле тока, равного 1,1 тока срабатывания:
- Н,К1,В к) проверка реле совместно с трансформатором тока на рабочей уставке.
 - 6.16.12 Защита ротора от перегрузки

6.16.12.1 Реле РЗР-Ш (РЗР-1):

- Н,К1,В а) проверка магнитоэлектрических реле К1, К2;
- Н,К1,В б) проверка промежуточных реле К1, К2, К3, К4;
- Н в) проверка входного преобразовательного устройства (промежуточного и согласующего трансформаторов при отсоединении от схемы);
- Н,К1,В г) проверка уровня напряжения питания и напряжения в контрольных точках:
 - Н д) проверка работы блокинг-генератора;
- Н е) проверка работы частотного модулятора-зависимости длительности пауз на выходе частотного модулятора от значения тока на входе согласующего трансформатора (при двух-трех значениях тока);
- Н,В ж) проверка токов срабатывания и возврата независимых органов на крайних точках шкалы и на рабочих уставках;
- H,H1,B и) проверка токов срабатывания и возврата независимых органов на рабочих уставках;
- H,B к) проверка тормозных токов в обмотках магнитоэлектрических реле при заданных уставках и при отсутствии входного тока;
- Н,В л) проверка рабочих токов в обмотках магнитоэлектрических реле при заданных уставнах и при подаче на вход защиты тока. равного 1,2 тока срабатывания:
- Н,К1,В м) проверка временной характеристики интегрального органа при значениях переменного тока на входе защиты. соответствующих 1,1; 1,2; 1,5; 2,0 номинального тока ротора;
- H,К1,В н) проверка характеристики, имитирующей охлаждение ротора генератора.
- 6.16.13 Защиты от замыкании на землю в цепях возбуждения генератора

6.16.13.1 Комплект защиты цепей возбуждения КЗР2:

- Н,К1,В а) проверка поляризованных реле;
- Н,К1,В,К б) проверка реле времени;
- Н,К1,В в) проверка промежуточного, сигнального реле;
- H г) проверка сопротивления постоянному току потенциометра и полного сопротивления дросселя при частоте 50 Гц;
- Н д) проверка правильности показания по всей шкале вольтметра на всех диапазонах для обеих полярностей подводимого напряжения;
- Н,К1,В е) определение напряжения срабатывания и возврата каждого поляризованного реле комплекта при подаче напряжения к движку потенциометра и зажиму "600".

6.16.13.2 Комплекс защиты цепей возбуждения КЗР-3

- Н,К1,В а) проверка магнитоэлектрического реле;
- Н,К1,В,К б) проверка реле времени;
- Н,К1,В в) проверка промежуточных реле;
- Н г) измерение сопротивления постоянному току элементов комплекта (обмоток магнитного делителя частоты. трансформатора, дросселей, резисторов);
- Н д) проверка настройки магнитного делителя частоты (МДЧ) измерением тока подмагничивания при отключенной нагрузке и подаче на вход номинального напряжения:
- Н е) проверка балансировки фазочувствительной схемы при отключенном оперативном токе и подаче на вход МДЧ номинального напряжения; выход КЗР-3 разомкнут;
- H,K1,B ж) измерение опорного напряжения на стабилитронах 1СТ, 2СТ при номинальном напряжении оперативного тока;
 - Н и) проверка настройки частотных фильтров вспомогательного устройства

- Н,К1,В к) проверка взаимодействия элементов комплекта и регулирование (проверка) на заданную уставку при собранных цепях комплекта реле и ВУ-2 (выходные цепи защиты подключаются на емкость и сопротивление, на входные цепи подается напряжение переменного и постоянного тока);
- Н,К1,В л) проверка на рабочей уставке (уставках) параметров работы защиты, подключенной к ротору генератора, возбуждаемого от рабочего и резервного возбудителей;
- Н,В м) испытание изоляции цепей комплекта в соответствии с требованиями в инструкции завода- изготовителя.
- 6.16.14 Защиты от однофазных замыканий обмотки статора генератора

6.16.14.1 Блок защиты генераторов 33Г-1:

- Н,К1,В а) проверка стабилизированного напряжения питания;
- Н б) проверка зажигания тиратронов;
- Н,К1,В в) проверка тока срабатывания промежуточных реле;
- Н,Н1 г) проверка настройки фильтров 50 Гц и 150 Гц;
- Н д) проверка напряжения срабатывания блока основной составляющей (БСС) по шкале уставок;
 - Н,К1,В е) проверка напряжения срабатывания БСС на рабочей уставке;
- Н,К1,В ж) проверка минимального рабочего напряжения срабатывания блока третьей гармонической составляющей (БТГ);
- Н и) проверка сопротивления срабатывания БТГ при полностью введенных резисторах R 26 и R 27:
- Н к) настройка коэффициента надежности БТГ на холостом ходу работающего генератора и его проверка в режиме нагрузки генератора;
- Н,К1,В л) проверка коэффициента надежности БТГ на холостом ходу работающего генератора;
- К м) проверка действия БОС и БТГ от постороннего источника. 6.16.14.2 Блок защиты генераторов БРЭ 1301.01:
- Н,К1,В а) проверка регулировки механической части и состояния контактных поверхностей промежуточных реле;
 - Н,К1,В б) проверка блока питания;
 - Н,К1,В в) проверка напряжения срабатывания промежуточных реле;
 - Н г) проверка настройки фильтров;
- Н д) проверка напряжения срабатывания (БОС) и органа блокировки по напряжению обратной последовательности (ОБН) по шкале уставок:
- H,К1,В e) проверка напряжения срабатывания БОС, ОБН на рабочей уставке;
- Н ж) проверка сопротивления срабатывания Z*cp блока третьей гармонической составляющей (БТГ) при изменении значений входных напряжений;
 - Н и) настройка сопротивления срабатывания Z*cp =1;
- Н к) настройка коэффициента надежности и масштаба входных напряжений БТГ на холостом ходу работающего генератора и их проверка в режиме нагрузки генератора;
- Н,К1,В л) проверка коэффициента надежности БТГ на холостом ходу работающего генератора;
- Н,К1,В,К м) контроль исправности БОС, БТГ, ОБН нажатием на кнопки "контр.БОС", "контр.БТГ". "контр.U2".

6.16.14.3 Блок защиты генераторов БРЭ 1301.02:

H,К1,В а) проверка регулировки механической части и состояния контактных поверхностей промежуточных реле;

- Н,К1,В б) проверка блока питания:
- Н,К1,В в) проверка напряжения срабатывания промежуточных реле:
- Н г) проверка настройки фильтров;
- Н д) проверка напряжения срабатывания блока основной составляющей (БОС) и органа блокировки по напряжению обратной последовательности (ОБН) по шкале уставок;
- H,К1,В е) проверка напряжения срабатывания БОС, ОБН на рабочей уставке;
- Н ж) проверка кратности изменения входного напряжения, соответствующего границам срабатывания и возврата блока третьей гармонической составляющей (БТГ);
 - Н и) проверка отстройки БТГ от однофазных КЗ на стороне ВН энергоблока;
- Н к) настройка масштаба входного напряжения БТГ на холостом ходу работающего генератора и его проверка в режиме нагрузки генератора;
- Н,К1,В,К л) контроль исправности БОС, БТГ, ОБН нажатием на кнопки "контр.БОС", "контр.БТГ", "контр. U_2 ".

6.16.15 Реле времени

6.16.15.1 Реле ЭВ-112-ЭВ-144, ЭВ-215-ЭВ-248, РВ100-РВ200:

- H,К1,В а) проверка регулировки механической части и состояния контактных поверхностей;
- Н,К1,В б) измерение напряжения четкого срабатывания (для всех типов реле) и возврата (для реле ЭВ-215, ЭВ-225, ЭВ-245 и термически устойчивых реле);
 - Н,К1,В в) проверка времени срабатывания на рабочей уставке;
- проверка на всех делениях шкалы тех реле, уставки на которых изменяются оперативным персоналом;
- Н,К1,В г) измерение времени замкнутого состояния временно замыкающегося контакта (для тех реле, где эти контакты установлены);
- Н,К1,В д) пятикратный ручной запуск и прослушивание работы часового механизма.

6.16.15.2 Реле PBM-12 и PBM-13:

- Н,К1,В а) проверка регулировки механической части и состояния контактных поверхностей;
- Н,К1,В б) измерение токов четкого срабатывания и возврата реле при питании реле поочередно от каждого насыщающегося трансформатора;
- Н, К, В в) проверка времени срабатывания на рабочей уставке, а также на всех делениях шкалы тех реле уставки на которых изменяются оперативным персоналом;
 - Н, В, О г) пятикратный запуск;
- Н,К1,В д) проверка надежности работы контактов при токах от 1,05 тока срабатывания до максимального значения тока К3;
- Н,К1,В,К е) проверка времени действия реле в схеме защиты на заданной уставке (при К без измерения времени).

6.16.15.3 Реле РСВ-13:

- H,К1,В а) проверка механической части, состояния контактных поверхностей и электрических характеристик выходных реле;
- H,К1,В б) проверка напряжения постоянного тока в контрольной точке XP1 при токе $41_{\text{MиH}}$;
 - Н,К1,В в) проверка времени срабатывания реле на рабочей уставке:
- Н,К1,К,В г) проверка времени действия реле в схеме защиты на заданной уставке.

6.16.15.4 Реле РВ-01, РВ-03, ПРВ:

- Н,К1,В а) проверка регулировки механической части и состояния контактных поверхностей реле РП13 (РПУ-0);
- Н,В б) проверка напряжения срабатывания и возврата при нулевом значении уставки по времени:
- Н,К1,В в) проверка времени срабатывания реле PB-01 и возврата реле PB-03 на рабочей уставке. Для реле ПРВ проверка времени срабатывания предварительной и основной ступеней срабатывания.

6.16.15.5 Реле серии ВЛ:

- H,K1,K,B а) проверка времени срабатывания на .рабочих уставках, при напряжении питания 0,8 U_{HOM} , U_{HOM} , 1,1 U_{HOM} ;
 - Н,В б) проверка времени повторной готовности.
 - 6.16.16 Реле промежуточные, кодовые и герконовые
- 6.16.16,1 Реле РП-16-РП-18, РП-23-РП-26, РП-232, РП-233, РП-25I-РП-256, РП-311, ЭН-1, РП-211-РП-215, РП-221-РП-225, КДР-1, КДР -3, КДР-3М, КДР-5М, КДР-6М, РЭС и РПГ:
- H,K1,B а) проверка регулировки механической части и состояния контактных поверхностей;
- Н, В б) проверка напряжения (тока) срабатывания и возврата реле по основной обмотке:
- Н в) проверка тока (напряжения) удерживания реле по дополнительным обмоткам;
 - Н г) проверка однополярных выводов основной и дополнительных обмоток;
- Н,К1,В д) измерение времени действия тех реле, для которых оно задано картой уставок или инструкцией по наладке и эксплуатации. Если при измерении времени действия производилась регулировка реле, повторно проверяется напряжение срабатывания и возврата. Измерение времени возврата всех реле типа КДР для проверки отсутствия прилипания якоря.

Примечание. Для реле РЭС и РПГ различных модификаций и паспортных данных проверяется напряжение (ток) срабатывания и напряжение (ток) возврата с обязательной проверкой работы контактов. Очередность ТО - H, B.

6.16.16.2 Реле РП-321, РП-341, РП-361:

- H,К1,В а) проверка регулировки механической части и состояния контактных поверхностей:
 - Н,К1,В б) проверка тока срабатывания и возврата реле;
- Н в) снятие зависимости вторичного выпрямленного напряжения от тока при последовательно соединенных первичных обмотках;
- H,К1,В г) проверка надежности работы контактов при максимальном токе К3 и дешунтировании электромагнита отключения.

6.16.16.3 Реле РП-351, РП-352, РП-8, РП-9, РП-11, РП-12:

- H,K1,B а) проверка регулировки механической части и состояния контактных поверхностей;
 - Н,К1,В б) проверка напряжения срабатывания каждой обмотки реле.

6.16.17 Реле указательные

6.16.17.1 Реле 3С-21, РУ-21, ЭС-41, БРУ-4, РУ-1, РЭУ11:

- H,К1,В а) проверка регулировки механической части и состояния контактных поверхностей (кроме РУ-1, РЭУ 11);
 - Н.В б) проверка напряжения (тока) срабатывания реле.
 - Для реле ЭС-41 и БРУ-4 проверка производится для каждой обмотки;

Н,В в) проверка работоспособности герконового контакта (для РЭУ11).

6.16.18 Реле повторного включения

6.16.18.1 Реле РПВ-58, РПВ-258, РПВ-358:

- Н,К1,В а) проверка реле времени:
- Н,К1,В б) проверка регулировки механической части и состояния контактных поверхностей;
- Н в) проверка напряжения срабатывания по параллельной обмотке и тока удерживания по последовательной обмотке реле 1РП;
- Н, К1 г) проверка в полной схеме АПВ правильности включения параллельной и последовательной обмоток реле 1РП;
- Н,К1,В л) проверка времени заряда конденсатора (готовности к повторному действие);
 - Н,К1,В е) проверка конденсатора на сохранность заряда;
- Н,К1,В ж) проверка надежности запрета АПВ при замыкании цепи разрядного сопротивления.

6.16.18.2 Реле РПВ-01, РПВ-02:

- Н,К1,В а) проверка регулировки механической части реле РП13;
- Н б) проверка времени подготовки реле;
- Н,К1,В в) проверка времени срабатывания реле на рабочих уставках (для реле РПВ-02 дополнительно проверяется время срабатывания при втором цикле АПВ);
 - Н г) проверка тока удерживания реле К1 (РП13);
- Н,К1,В д) проверка надежности запрета АПВ при наличии сигнала блокировки.

6.16.19 Реле импульсной сигнализации

6.16.19.1 Реле РИС-Э2М, РИС-Э2М-0,2, РИС-Э3М, серии РТД11, РТД12:

- Н, В а) проверка исполнительного органа:
- Н б) проверка чувствительности реле определение значения импульса тока срабатывания реле при отсутствии предварительного тока в реле и при протекании во входной цепи предварительно установленного тока:
 - Н в) проверка возврата реле;
- H, B г) проверка работы реле при отклонении питающего напряжения от 0,8 U_{HOM} до 1,1 U_{HOM} ;
- Н,В д) проверка отсутствия ложных срабатываний реле при подаче и снятии питающего напряжения.

6.16.20 Реле газовые

6.16.20.1 Реле ПГ-22, ПГЭ-22, РГЧЗ-66:

- Н,К1,В а) проверка герметичности поплавков и ртутных контактов;
- Н,К1,В б) проверка плавучести поплавков (чашек);
- Н,К1,В в) проверка правильности уставки и регулировки контактов;
- Н,К1,В г) проверка срабатывания отключающего и сигнального элементов спуском масла из корпуса реле;
- Н,К1,В,К д) измерение сопротивления и испытание изоляции электрических цепей реле (по отношению к "земле", между контактами отключающими и сигнальными цепями);
- Н,К1,В е) проверка работы установленного на трансформаторе реле нагнетанием воздуха с помощью насоса;

Н ж) проверка надежности отстройки реле от пусковых режимов циркуляционных насосов охлаждения трансформатора при всех возможных в эксплуатации переключениях вентилей в системе маслопроводов.

6.16.20.2 Реле BF80/Q, P3T-50, P3T-80:

- Н,К1,В а) проверка правильности уставки и регулировки контактов;
- Н,К1,В б) проверка срабатывания отключающего и сигнального элементов спуском масла из корпуса реле (при наличии пробки в дне корпуса);
- Н,К1,В,К в) измерение сопротивления и испытание изоляции электрических цепей реле между цепями (при отключенных контактах реле) и по отношению к "земле". Проверка изоляции разомкнутых контактов, реле мегаомметром на 500 В;
- H,К1,B,К г) проверка срабатывания реле нажатием на кнопку контроля. 6.16.20.3 Реле URF 25/10, P3T-25, PC3-25:
 - Н,В а) проверка правильности уставки и регулировки контактов;
- Н,К1,В,К б) измерение сопротивления и испытания изоляции электрических цепей реле между цепями (при отключенных контактах реле) и по отношению к "земле". Проверка изоляции разомкнутых контактов реле мегаомметром на 500 В;
- Н,К1,В,К в) проверка срабатывания реле нажатием на кнопку контролявозврата.

6.16.21 Высокочастотные аппараты

6.16.21.1 Приемопередатчики ПВЗК:

- а) предварительные проверки:
- Н,К1,В 1) проверка механической части;
- Н,В 2) проверка соответствия положения перемычек схеме приемопередатчика заданному режиму работы;
- Н,К1,В 3) проверка пробивного напряжения разрядника РИ2 мегаомметром на 500 В (по вольтметру) при пониженных оборотах мегаомметра;
 - Н,К1,ВК 4) проверка ламп и их установка в приемопередатчик;
- Н,К1,В,К 5) проверка сопротивления изоляции цепей постоянного тока относительно земли мегаомметром на 1000 В испытание его электрической прочности переменным напряжением 1000 В в течении 1 минуты (при К производится только проверка сопротивления изоляции).

Примечание. Перед проверкой необходимо снять кварцевый резонатор и отпаять конденсаторы C37-C39;

- Н,К1,В 6) проверка токов накала каждой из групп ламп. Регулирование напряжения на зажиме "+110".
- H,К1,В 7) проверка исправности и правильности показаний измерительных приборов;
- Н,К1,В 8) предварительная проверка режимов работы по показаниям приборов приемопередатчика;.
- Н,К1,В 9) предварительная проверка режимов работы приемопередатчика по напряжению постоянного и переменного токов.
 - б) Проверка передатчика при его работе на сопротивление 100 Ом:
 - Н,К1,В 1) проверка частоты задающего генератора;
 - Н,К1,В 2) регулирование мощности передатчика;
- Н,К1,В 3) подбор напряжения раскачки промежуточного каскада по максимуму тока выхода;
 - Н,К1,В 4) настройка выходного фильтра по максимуму тока выхода;
 - Н,К1,В 5) проверка модуляции;
- Н,К1,В 6) проверка останова передатчика (при работе с направленными защитами);
- Н,К1,В 7) проверка остаточного напряжения в паузах манипуляции (при работе с дифференциально-фазными защитами);

H,К1,В 8) согласование выхода передатчика с ВЧ трактом подбором отпайки Тр3 по максимуму мощности выхода передатчика;

Примечание. При изменении отпаек повторно выполняются проверки по 4 и 5. При проведении "В" работы по 3 и 4 проводятся только в случае изменения выходных параметров передатчика.

в) проверка приемника:

- Н,К1,В 1) проверка настройки и полосы пропускания приемника;
- Н,К1,В 2) снятие характеристики чувствительности;
- Н.К1.В 3) снятие характеристики избирательности:
- Н,К1,В,К 4) снятие характеристики манипуляции (при работе с дифференциально-фазными защитами). При К проверяется только напряжение полной манипуляции.
 - г) проверка режимов приемопередатчика:
- H,K1,B,K 1) при напряжении питания, равном 0,8 номинального значения, производится:
- H,К1,В измерение токов приемопередатчика по прибору приемопередатчика;
- Н,К1,В измерение частоты при работе передатчика с кварцевым резонатором и без него;
 - Н,К1,В проверка надежности пуска и останова передатчика;
- Н,К1,В контроль формы импульсов высокой частоты при напряжении полной манипуляции и пущенном передатчике;
- Н,К1,В,К проверка надежности запирания приемника при работе своего передатчика;
- Н,К1,В,К 2) при напряжении питания, равном среднеэксплуатационному производится:
 - измерение токов приемопередатчика по прибору приемопередатчика:
 - измерение напряжений постоянного и переменного тока.

Примечание. Измерение по 1 и 2 производится при снятом напряжении манипуляции и работе приемопередатчика на сопротивление 100 Ом;

- Н,К1,В,К 3) при напряжении питания, равном среднеэксплуатационному и снятом напряжении манипуляции производится:
- измерение выходной мощности передатчика при его работе на сопротивление 100 Ом;
 - измерение выходной мощности передатчика при его работе на ВЧ тракт.
 - Н.В.К д) проверка приемопередатчика ПВЗК при замене отдельных ламп:
 - Н.В.К 1) при замене ламп любого типа производится:
- проверка сопротивления изоляции цепей постоянного тока относительно земли мегаомметром на 1000 В:
- проверка токов накала каждой из групп ламп. В случае регулирования тока накала ламп производится проверка значения напряжения на зажиме "+110";
 - проверка режимов работы приемопередатчика по току и напряжению;
 - обмен ВЧ сигналами.

Примечание. В зависимости от типа замененных ламп производятся дополнительные проверки, указанные ниже;

Н,В, К 2) при замене лампы 6Г2 производится:

- проверка остаточного напряжения в паузах манипуляции;
- снятие характеристики манипуляции;
- проверка устойчивости работы приемопередатчика при напряжении питания, равном 0,8 номинального значения;
- измерение выходной мощности передатчика при его работе на сопротивление 100 Ом и ВЧ тракт;
 - Н,В,К 3) при замене лампы 6Ж8 производится:
 - проверка частоты задающего генератора;

- проверка остаточного напряжения в паузах манипуляции (при работе с дифференциально-фазными защитами);
 - проверка останова передатчика (при работе с направленными защитами);
 - снятие характеристики манипуляции;
- проверка устойчивости работы приемопередатчика при напряжении питания, равном 0,8 номинального значения;
- измерение выходной мощности передатчика при его работе на сопротивление 100 Ом и ВЧ тракт;
- Н,В,К 4) при замене ламп 6ПЗС в промежуточном каскаде и усилителе мощности производится:
- проверка формы импульсов высокой частоты на выходе передатчика (при работе с дифференциально-фазными защитами) :
- проверка формы кривой тока выхода (при работе с направленными защитами);
- измерение выходной мощности передатчика при его работе на сопротивление 100 Ом и ВЧ тракт;
 - Н,В,К 5) при замене ламп 6ПЗС в приемнике производится:
 - снятие характеристики чувствительности приемника;
 - снятие характеристики избирательности;
 - Н,В,К 6) при замене лампы 6Х8С производится:
- проверка надежности запирания закрытия приемника при работе своего передатчика и напряжении питания, равном 0,8 номинального значения.

6.16.21.2 Приемопередатчики ПВЗД и УПЗ-70:

а) предварительные проверки:

Проверки производятся в соответствии с 6.16.21.1 а перечисления 1), 2), 3) (кроме разрядника РИ2);

перечисления 4), 5), 6) (кроме регулирования напряжения на зажиме "+110"), перечисления 7), 8), 9).

- б) проверка передатчика:
- Н,К1,В 1) проверка частоты задающего генератора;
- Н,К1,В 2) проверка настройки разделительного каскада;
- Н,К1,В 3) проверка характеристики линейного фильтра:
- Н,К1,В 4) проверка работы усилителя мощности с линейным фильтром при работе приемопередатчика на сопротивление 100 Ом подбор отводов трансформаторов Тр2, Тр4 и отвода на делителе 23-26 (ПВЗД) или подбор отводов Тр2, Тр4, Тр5 и положения движка потенциометра R 20 (УПЗ-70) по максимуму тока выхода;
- Н,К1,В 5) проверка усилителя мощности на отсутствие паразитной генерации;
 - Н,К1,В 6) проверка модуляции:
- H,К1,В 7) проверка остаточного напряжения на выходе приемопередатчика при работе его на сопротивление 100 Ом;
 - при пущенном и остановленном передатчике;
 - в паузах манипуляции;
- Н 8) снятие частотной характеристики входного сопротивления приемопередатчика:
- H,K1,B 9) согласование передатчика с ВЧ трактом и окончательная проверка характеристик линейного фильтра.
 - в) проверка настройки приемника:
- H,К1,В 1) проверка настройки и полосы пропускания входного фильтра приемника:
 - Н,К1,В 2) снятие характеристики чувствительности;
 - Н,К1,В 3) снятие характеристики избирательности;.

- Н,К1,В 4) снятие характеристики безынерционного пуска передатчика;
- H,К1,B,К 5) снятие характеристики манипуляции (при К проверяется только напряжение полной манипуляции);
 - Н,К1,В.К 6) проверка режимов приемопередатчика.
- Н,В,К г) проверка приемопередатчиков ПВЗД и УПЗ-70 при замене отдельных ламп:
- H,B,K 1) при замене ламп любого типа в соответствии с 6.16.21.1 д, за исключением проверки напряжения на зажиме "+110";
 - Н, В, К 2) при замене ламп 6Х1П в передатчике:
 - проверка настройки задающего генератора и разделительного каскада;
- проверка остаточного напряжения в паузах манипуляции (при работе с дифференциально-фазными защитами);
 - проверка останова передатчика;
 - снятие характеристики безынерционного пуска;
 - снятие характеристики манипуляции;
- измерение выходной мощности передатчика при его работе на сопротивление 100 Ом и ВЧ тракт;
- H,B,К 3) при замене ламп 6ПЗС в промежуточном каскаде и усилителе мощности проверка в соответствии с 6.16.21.1 д, перечисление 4);
- H,B,K 4) при замене ламп 6ПЗС в приемнике проверка в соответствии с 6.16.21.1 д, перечисление 5);
- Н,В,К 5) при замене ламп 6Ж1П в приемнике ПВЗД проверка в соответствии с 6.16.21.1.Д; перечисление 6).

6.16.21.3 Приемопередатчик AB3K-80 с аппаратурой контроля AK-80:

- а) предварительные проверки:
- Н,К1,В 1) проверка механической части, внешний и внутренний осмотр;
- Н,К1 2) проверка соответствия положение перемычек в схемах приемопередатчика и аппаратуры контроля заданному режиму работы;
 - Н,К1,В 3) проверка сопротивления изоляции;
- Н,К1,В 4) проверка токов и напряжений на выходе блока реостатов при напряжении питания, равном 0,8 Uном, Uном, 1,1Uном;
- H,К1,В 5) проверка исправности измерительных приборов и правильности их показаний:
- H.К1 6) предварительная проверка работы приемопередатчика по показаниям его приборов при работе на резистор 75 Ом.
 - б) проверка передатчика:
 - Н,К1,В 1) проверка частоты и напряжения преобразователя;
- H,К1,В 2) проверка частоты задающего генератора и напряжения раскачки МУС;
 - Н,К1,В 3) проверка характеристик линейного фильтра;
- Н,К1,В,К 4) проверка работы усилителя мощности совместно с линейным фильтром при работе приемопередатчика на резистор 75 Ом;
- К,К1,В 5) проверка усилителя мощности на отсутствие паразитной генерации;
- H,К1,В 6) проверка остаточного напряжения на выходе приемопередатчика при его работе на резистор 75 Ом;
 - при пущенном и остановленном передатчике;
 - в паузах манипуляции (при работе с ДФЗ);
- Н,К1,В 7) проверка частотной характеристики входного сопротивления приемопередатчика;
 - Н,К1,В 8) проверка характеристики безынерционного пуска;
 - Н 9) проверка модуляции.

- в) проверка приемника:
- H,К1,В 1) проверка настройки и полосы пропускания входного фильтра приемника:
 - Н,К1,В 2) проверка характеристик полосового фильтра высокой частоты;
 - Н,К1 3) проверка характеристик фильтра приемника вызова;
 - Н,К1,В 4) проверка характеристики чувствительности приемника;
 - Н,К1,В 5) проверка характеристики избирательности приемника;
 - Н,К1,В 6) проверка характеристики манипуляции (при работе с ДФ3);
 - Н,К1 7) проверка чувствительности приемника вызова;
 - Н,К1 8) проверка чувствительности "грубого" приемника;
 - г) проверка режимов приемопередатчика:
- Н,К1,В 1) проверка режимов приемопередатчика по постоянному напряжению;
- Н,К1,В 2) проверка режимов приемопередатчика по переменному напряжению;
 - д) проверка автоконтроля:
 - Н,К1,В 1) проверка стабилизаторов напряжения;
- H,K1,B 2) проверка функционирования АК-80 совместно с приемопередатчиком AB3K-80;
- H,К1,В 3) проверка действия сигнализации и цепей автоматического вывода защиты-6.16.21.4 Приемопередатчик ПВ3:
 - Н,К1,В а) проверка механической части, внешний и внутренний осмотр;
- Н,К1,В б) проверка соответствия положения перемычек в схемах приемопередатчика и аппаратуры контроля заданному режиму работы;
- H,K1,B в) проверка сопротивления изоляции электрически независимых цепей;
 - Н,К1,В г) проверка частотной характеристики линейного фильтра;
 - Н,К1,В д) проверка частотной характеристики входного фильтра приемника:
 - Н.В е) проверка частотной характеристики фильтра ПФВЧ приемника:
 - Н,К1,В ж) проверка блока питания:
- проверка выходных напряжений при напряжении питания 0,8 U_{ном} , U_{ном} ,

1,1 U_{HOM};

- проверка действия защит от перегруза и коротких замыканий;
- H,K1,B и) проверка выходных параметров (напряжение выхода, ток выхода. Остаточное напряжение в паузах манипуляции, частота сигнала) передатчика при напряжении питания 0,B U_{HOM}, U_{HOM}, 1,1 U_{HOM};
- Н,К1,В к) проверка характеристики входного сопротивления ПРД (при включенном и отключенном ПУ);
- Н,К1,В л) проверка управления работой передатчика и приоритетов управления;
 - Н,К1,В м) проверка работы модулятора;.
 - Н,К1,В н) проверка характеристики манипуляции (при работе с ДФ3);
- Н,К1,В п) проверка характеристики безынерционного пуска (снимается при использовании безынерционного пуска);
 - Н,К1,В р) проверка "сквозных" характеристик приемника:
 - проверка характеристики чувствительности;
 - проверка характеристики избирательности;
 - Н,К1,В о) проверка работы автоконтроля (АК) по тестовой таблице;
- Н,В т) проверка работы приемопередатчика по постоянному и переменному напряжению;
 - Н,К1,В у) проверка действия сигнализации.
 - *Примечание.* При "К1" и "В" работы по пунктам "Г", "Д" и "Е"
 - выполняются только в случае обнаружения отклонения при проверках по

6.16.22 Высокочастотные тракты

6.16.22.1 Высокочастотные заградители:

- Н,В а) проверка механической части;
- Н,В б) проверка исправности конденсаторов элемента настройки на высоковольтной установке напряжением в соответствии с его номинальными параметрами;
- Н,В в) испытание электрической прочности изоляции элемента настройки относительно корпуса на высоковольтной установке в соответствии с техническими требованиями для данного элемента настройки:
 - Н, В г) проверка разрядников производится в следующем объеме:
 - проверка установки в разрядниках вилитового сопротивления;
 - проверка исправности разрядников мегаомметром на 1000 в;
- регулирование пробивного напряжения разрядников в соответствии с техническими требованиями для конкретного типа элементов настройки;
 - Н,В д) проверка настройки заградителя на заданную частоту канала; "
- Н,В е) снятие характеристики зависимости сопротивления заградителя от частоты.

6.16.22.2 Фильтры присоединения:

- Н,К1,В а) проверка механической части. При проверке особое внимание обращается на надежность соединения корпуса фильтра присоединения с заземляющим контуром подстанции и на исправность и надежность контактов заземляющего ножа конденсатора связи;
 - Н,К1,В б) проверка разрядников производится в следующем объеме:
 - Н проверка установки в разрядниках вилитового сопротивления:
 - Н,К1,В проверка исправности разрядника мегаомметром на 1000 В:
- Н,К1,В проверка пробивного напряжения разрядника (в пределах от 2,1 кВ. эфф. до 2,8 кВ. эфф.):
- Н,В в) проверка исправности конденсаторов фильтра на высоковольтной установке напряжением в соответствии с его номинальными параметрами:
- Н,К1,В г) испытание электрической прочности изоляции токоведущих частей относительно корпуса на высоковольтной установке в соответствии с техническими требованиями для данного фильтра присоединения (при К1.В проверка сопротивления изоляции мегаомметром на 1000 В);
- Н,К1,В д) измерение затухания фильтра присоединения в рабочем диапазоне частот (при "В" только на рабочей частоте);
- H,K1,B e) снятие зависимости затухания фильтра присоединения от частоты для совмещенных каналов во всем диапазоне рабочих частот каналов защиты, связи и телемеханики; (при "В" только на рабочих частотах каналов);
- Н,В ж) измерение входного сопротивления фильтра присоединения со стороны ВЧ кабеля и со стороны линии.

6.16.22.3 Высокочастотные кабели:

- Н,К1,В а) проверка механического состояния ВЧ кабеля, его разделок и муфт, правильности подключения жилы и экрана. Особое внимание обращается на прокладку кабеля на подходе к фильтру присоединения:
- Н,К1,В б) проверка целости жилы кабеля и его сопротивления изоляции мегаомметром на 1000 В;
 - Н,В в) проверка затухания кабеля в рабочем диапазоне частот.

6.16.22.4 Разделительные фильтры

- Н,К1,В а) проверка механической части:
- Н,К1,В б) проверка сопротивления изоляции токоведущих частей

относительно корпуса мегаомметром на 1000 в:

- Н,К1,В в) снятие характеристики зависимости затухания разделительного фильтра от частоты;
- Н,В г) проверка затухания, вносимого разделительным фильтром в тракт канала защиты.

6.16.23 Высокочастотные каналы

6.16.23.1 Раздельная проверка полукомплектов:

- Н,К1,В а) измерение затухания ВЧ кабеля совместно с фильтром присоединения:
- Н,К1,В,К б) измерение входного сопротивления ВЧ тракта, мощности, отдаваемой передатчиком на ВЧ тракт, и согласование выхода передатчика с ВЧ трактом.

6.16.23.2 Двусторонняя проверка в канале:

Н,К1,В,К а) проверка работы переговорного устройства;

Н,К1,В,К б) измерение напряжений на входе- приемопередатчиков при работе своего передатчика и передатчика противоположного конца;

Н,К1,В в) проверка затухания ВЧ тракта поочередно в обоих направлениях;

- измерение затухания на частотах передатчиков;

- Н,К1,В,К г) измерение запаса по перекрываемому затуханию поочередно в обоих направлениях;
- Н,К1,В д) проверка по экрану осциллографа формы и расположения импульсов при пуске своего передатчика и передатчика противоположного конца;
- H,К1,B,К е) проверка значения тока приема при пуске своего передатчика и передатчика противоположного конца (для ВЧ канала дифференциально-фазных защит производится при наличии манипуляции).

Примечание. Для приемопередатчиков УПЗ-70 производится регулировка прибора U_1 на шкале $U_{\text{BX.Пр}}$. при приеме манипулированного сигнала от передатчика противоположного конца линии (только для дифференциальнофазных защит).

Н,К1,В,К ж) опробование действия автоконтроля (АК-80) в линейных условиях:

Н,К1,В,К - имитация сигнала "помеха";

Н,К1,В,К - имитация сигнала "ПРМД":

Н,К1,В,К - имитация сигнала "Увеличение Затух.";

Н,К1,В,К - имитация сигнала "Отсутст. ОТВ";

Примечание. Проверка по ж) проводится для приёмопередатчика AB3K-80 и автоконтроля AK-80.

и) проверка работы приемопередатчиков путем снятия контрольных осциллограмм на штатном регистраторе (при использовании записи ВЧ сигнала).

6.16.23.3 Проверка работы ВЧ канала при напряжении питания, равной 0,8 номинального значения.

Проверка производится при снижении напряжения питания поочередно на каждом полукомплекте. При этом на противоположном конце линии напряжение поддерживается номинальным. На входы приемопередатчиков включаются электронные вольтметры и осциллографы.

При проверке производится:

- Н,К1,В а) измерение токов приема и выхода при пуске своего передатчика:
- Н,К1,В б) измерение тока приема при пуске передатчика противоположного конца линии;
 - Н,К1,В в) измерение тока приема при пуске обоих передатчиков;
 - Н,К1,В, К г) обмен ВЧ сигналами;

- Н,К1,В д) наблюдение по осциллографу за формой импульсов и заполнением пауз;
- H,К1,В е) измерение напряжений на входе приемопередатчика при пуске передатчика противоположного конца линии при снятом напряжении манипуляции с обоих приемопередатчиков;
- Н,К1,В,К ж) обмен ВЧ сигналами при номинальном напряжении оперативного тока.

6.16.24 Трансформаторы тока:

- Н,К1,В а) проверка мегаомметром на 1000 В сопротивления изоляции всех вторичных обмоток относительно корпуса и между собой;
- Н б) определение однополярных выводов первичной и вторичной обмоток и проверка их соответствия заводской маркировке;
- Н в) проверка коэффициента трансформации на рабочем ответвлении: для встроенных трансформаторов тока проверка производится на всех ответвлениях;
- H,B г) снятие характеристики намагничивания от нуля до контрольной точки, заданной заводом-изготовителем;

Примечание. Испытательное напряжение не должно превышать 1800 В, а ток намагничивания - заводского значения для контрольной точки.

Н д) определение вторичной нагрузки на наиболее нагруженную группу трансформаторов тока (по данным проекта или результатам измерения).

6.16.25 Трансформаторы напряжения:

- Н,К1,В а) проверка мегаомметром не 1000 В сопротивления изоляции всех вторичных обмоток на корпус и между собой;
- Н б) определение однополярных выводов первичной и вторичных обмоток и проверка их соответствия заводской маркировке;
 - Н,К1,В в) измерение тока холостого хода;
- Н г) определение нагрузки на каждую из обмоток трансформатора напряжения;
- Н д) определение потери напряжения в кабелях от трансформатора напряжения до нагрузки.

6.16.26 Промежуточные трансформаторы и автотрансформаторы тока:

- Н,К1,К,В а) проверка надежности крепления, отсутствия механических повреждений, надежности контактных соединений на выводах аппаратуры;
 - Н б) проверка коэффициента трансформации; полярности обмоток;
- Н,К1,В в) снятие характеристики намагничивания промежуточных трансформаторов тока;
- Н г) измерение вторичной нагрузки на промежуточные трансформаторы тока с целью определения пригодности их для использования в конкретной схеме.

6.16.27 Блоки питания

6.16.27.1 Блоки питания БП, БПН, БПТ:

- H,К1,В а) проверка надежности крепления элементов блоков: трансформаторов, переключателей, выпрямителей и конденсаторов, проверка затяжки всех винтовых соединений и качества паек;
- Н б) проверка исправности диодов путем измерения их сопротивления в пряном и обратном направлениях;
- Н,К1,В в) проверка сопротивления изоляции элементов блока и их цепей относительно корпуса и между собой;

- Н,К1,В г) снятие характеристики холостого хода и нагрузочной характеристики на рабочих уставках;
- Н д) определение времени заряда до напряжения 0,8 ином блоков, заряжающих конденсаторы;
- Н,К1,В е) проверка действия элементов защиты, а также работы электромагнитов отключения (включения) при питании оперативных цепей от блоков питания:
 - Н ж) определение зоны надежной работы блока.

6.16.27.2 Блок питания БПНС:

- Н,К1,К,В а) внешний и внутренний осмотр;
- Н,К1,К,В б) проверка сопротивления изоляции электрически независимых цепей относительно корпуса и между собой;
- H,К1,В в) проверка работы стабилизатора при номинальной нагрузке и изменении трехфазного напряжения питания от 0,5 U_{HOM} до 1,1 U_{HOM} или двухфазного от 0,7 U_{HOM} до 1,1 U_{HOM} ;
 - Н,К1,В г) проверка работа элементов защиты и сигнализации блока;
- Н.К1.В д) проверка блока при параллельной работе с другими блоками питания, а также действия защиты и электромагнитов отключения (включения) при питании оперативных цепей от блока питания.
- 6.16.28 Зарядные устройства УЗ-100, УЗ-400, БПЗ-400 и блоки конденсаторов БК-400:
 - Н.К1.В а) проверка надежности крепления элементов блоков:
- трансформаторов, переключателей, выпрямителей, конденсаторов; проверка затяжки всех винтовых соединений и качества паек;
 - Н,К1,В б) проверка механической части и контактных поверхностей реле;
- Н в) проверка исправности диодов путем измерения их сопротивления в прямом и обратном направлениях:
- H г) проверка исправности конденсаторов с помощью мегаомметра на 500 B:
- Н,К1,В д) измерение сопротивления изоляции элементов блока и их цепей относительно корпуса мегаомметром на 1000 В;
- Н,К1,В е) проверка напряжения срабатывания и возврата реле напряжения на рабочей уставке (для УЗ-100, УЗ-400);
- Н,К1,В ж) проверка напряжения срабатывания и возврата поляризованного реле при подключенной нагрузке;
- Н и) определение времени заряда конденсаторов при наличии устройств АПВ:
- Н,К1,В к) проверка совместной работы блоков конденсаторов и зарядных устройств действием на электромагниты включения (отключения). Определение минимального напряжения заряда, необходимого для четкого срабатывания электромагнита.
 - 6.16.29 Выпрямительный агрегат ВАЗП-380/260-40/80:
 - Н.К1,К.В а) осмотр и ревизия механической часта:
- Н,К1,К,В б) проверка сопротивления-изоляции всех независимых цепей относительно корпуса и между собой;
 - в) проверка электрических характеристик:
 - Н проверка чередования фаз питающего напряжения;
 - Н проверка работы агрегата на холостом ходу;
 - Н,К1,К,В проверка междуфазной асимметрии управляющих импульсов;
 - Н.К1.К.В проверка защиты от исчезновения питающего напряжения (одной.

двух и трех фаз);

- Н,К1,В проверка внешней характеристики агрегата;
- Н,К1,К,В проверка работы защиты от аварийных токов на выходе агрегата;
- г) проверка работы агрегата при параллельной работе с аккумуляторной батареей;
 - Н,К1,В проверка устойчивости работы агрегата;
 - Н.В проверка работы схемы токоограничения:
- Н,К1,В проверка согласованности работы токоограничения и схемы защиты агрегата от аварийных токов в динамическом режиме наброса нагрузки (многократное включение наиболее мощного потребителя);
 - Н,К1,В проверка пульсации постоянного напряжения:
 - Н,К1,К,В д) проверка работы сигнализации.

6.16.30 Вторичные цепи:

- Н,К1,В,К а) внешний осмотр контрольных кабелей, их соединительных муфт, концевых разделок (воронок), рядов выводов, проводов, контроль наличия заземления металлических оболочек кабелей, маркировка кабелей и их жил;
 - Н.К1.В.К б) чистка от пыли:
- Н,К1,В,К в) измерение сопротивления изоляции относительно "земли" мегаомметром на 1000 В;
- H,B г) испытание изоляции повышенным напряжением переменного тока 1000 В:
 - К1.В д) испытание изоляции мегаомметром на 1000 В;

6.16.31 Элементы приводов коммутационных аппаратов:

- H,К1,В а) измерение сопротивлений постоянному току электромагнитов управления и контактора электромагнита включения;
- Н,К1,В б) проверка напряжения срабатывания электромагнитов управления, за исключением электромагнита включения электромагнитных приводов выключателей;
- Н,К1,В в) проверка времени включения (отключения) выключателя времени от подачи команды до замыкания (размыкания) силовых контактов;
- H,К1,В г) проверка электрического устройства однократности включения привода;
 - Н.К1.В.К д) проверка правильности регулировки блок-контактов привода:
- H,К1,В е) измерение сопротивления изоляции вторичных цепей привода мегаомметром на 2500 В;
- Н ж) испытание изоляции вторичных цепей привода переменных напряжений 1000 B;
- Н,К1,В и) проверка надежной работы привода при 0,9 номинального напряжения оперативного тока на включение и при 0,8 номинального напряжения на отключение;
- Н,К1,0 к) проверка надежной работы привода при номинальном напряжении оперативного тока;
- Н,К1,В л) измерение времени работы короткозамыкателя и отделителя (для согласования с АПВ);
- Н,К1,В м) измерение времени готовности привода (для пружинных приводов с АПВ).
- 6.16.32 Автоматические выключатели в оперативных цепях и цепях TH:
 - Н а) проверка на соответствие проекту (номинальный ток, кратность тока

срабатывания максимальных расцепителей, наличие тепловых расцепителей и пр.);

- Н,К1,В б) проверка механической части и состояния главных контактов и гасительных камер, затяжки контактных зажимов;
- Н,К1,В в) проверка действия кинематических звеньев выключателя, бойков его электромагнитных расцепителей и блок контактов при непосредственном ручном воздействии;
 - Н, В г) проверка электромагнитных и тепловых расцепителей их прогрузкой.

6.16.33 Фиксирующие приборы и индикаторы

6.16.33.1 Фиксирующие приборы ФИП-2А, ФИП-2В:

- Н,К1,В а) проверка опорного напряжения измерительного блока;
- Н,К1,В б) проверка коэффициента- срабатывания и возврата пускового органа измерительного блока;
- Н,В в) проверка времени отстройки от апериодической составляющей тока (напряжения);
- H,B г) проверка времени фиксации периодической составляющей тока (напряжения);
 - H,К1,В д) проверка градуировочной характеристики;
- H,К1,B,K,O e) проверка показания блока отсчета и управления при нажатии на кнопку "контроль";
 - Н,К1,В ж) проверка рабочим током и напряжением;
 - Н проверка правильности подведения цепей тока (напряжения);
 - Н,К1,В проверка небаланса на входных зажимах прибора.

6.16.33.2 Фиксирующие индикаторы сопротивления типа ФИС-1, ФИС-2:

- Н,К1,В а) проверка блока питания БП (для ФИС-1)
- Н,К1,В проверка выходного напряжения;
- Н проверка напряжения срабатывания и возврата реле напряжения;
- Н проверка БП в режиме резервирования;
- Н,К1,В, К б) проверка устройства ВЦП
- Н,К1,В,К проверка уровней напряжения;
- H,К1 проверка характеристики стабилизации напряжения уровня +15 В при изменении напряжения оперативного тока от 0,8 до 1,1 номинального значения;
 - Н,К1,В в) проверка и регулирование времени фиксации индикатора;
- Н,К1,В г) проверка идентичности измеряемых величин при очередной подаче параметров аварийного режима однофазных К3 (AO, BO, CO);
- Н,К1,В д) проверка и регулировка уставки токового избирателя поврежденных фаз;
 - Н,К1 е) проверка диапазонов входных токов и напряжений;
- Н,К1,В ж) проверка коэффициента преобразования индикатора при имитации двухфазных К3;
- Н,К1 и) проверка коэффициента компенсации тока нулевой последовательности контролируемой ВЛ;
- Н,К1 к) проверка коэффициента компенсации тока нулевой последовательности неповрежденной линии (для двухцепной ВЛ);
- Н,К1 л) проверка коэффициента коррекции (для ВЛ с ответвлением, снабженным трансформатором, нейтраль которого заземлена:
- Н,К1,В м) проверка выходной характеристики индикатора при выведенном фазовом органе при имитации К3 вида АВ и АО;
- H,К1,В н) проверка фазовой характеристики индикатора при имитации однофазного К3;
 - Н,К1,В п) проверка работы элементов времени и режимов хранения

информации;

- Н,К1,В,К р) комплексная проверка:
- проверка работы индикатора от кнопки "Контроль";
- при питании от внешнего проверочного устройства;
- проверка взаимодействия индикатора с другими устройствами РЗА и сигнализации;
 - Н,К1,В, К с) проверка рабочим током и напряжением
 - Н,К1,В проверка правильности подключения токовых цепей напряжения;
- H,К1,B,К измерение показания индикатора при нажатии на кнопку "Контроль".

6.16.33.3 Фиксирующие индикаторы ЛИФП-А, ЛИФП-В:

Н,К1,В а) проверка блока питания БП (для ЛИФП-1А, ЛИФП-1В). Проверка производится в соответствии с 6.16.33.2,

перечисление а);

- Н,К1,В б) проверка устройства питания ВЦП. Проверка производится в соответствии с 6.16.33.2. перечисление б);
 - Н,К1,В в) проверка и регулирование порога срабатывания пускового органа;
- Н,К1,В г) проверка выходной характеристики индикатора при имитации однофазного замыкания АО;
 - Н,К1,В д) проверка работы элементов времени индикатора;
 - Н,В е) проверка работы режимов хранения информации;
 - ж) комплексная проверка индикатора:
 - Н,К1,В проверка работы индикатора от кнопки "Контроль";
- H,К1,В проверка взаимодействия индикатора с другими устройствами РЗА и сигнализации;
 - Н,К1,В,К и) проверка рабочим током и напряжением.

6.16.33.4 Фиксирующие индикаторы ФПТ, ФПН:

- Н,К1,В а) проверка блока питания (для исполнений ФПТ-1, ФПН-1). Проверка производится в соответствии с 6.16.33.2, перечисление а);
- Н,К1,В,К б) проверка устройства питания БЦП. Проверка производится в соответствии с 6.16.33.2, перечисление б);
- Н,К,В в) настройка фильтра тока (напряжения) обратной последовательности:
 - Н,К1,В г) проверка тока (напряжения) срабатывания пускового органа;
 - Н,К1,В д) проверка и регулирование времени фиксации;
- Н,К1,В е) калибровка и проверка линейности выходной характеристики БЦП (при имитации двухфазного КЗ АВ);
 - Н,К1,В ж) проверка работы элементов времени индикатора;
- Н,К1,В и) проверка работы индикатора при нажатии на кнопку "Контроль" при питании от внешнего устройства;
 - Н,К1,В,К к) проверка рабочим током и напряжением
 - Н,К1,В проверка правильности подключения цепей тока (напряжения);
 - Н.К1.В.К проверка работы индикатора при нажатии на кнопку "Контроль".
 - 6.16.34 Устройство контроля изоляции вводов КИВ-500:
 - Н,К1,В а) проверка реле постоянного тока;
- Н,К1,В б) проверка реле сигнального, отключающего и блокирующего элементов РТ1, РТ2, РТбл;
 - Н в) проверка трансформатора ТТЗ;
 - проверка полярности выводов вторичной обмотки;
 - проверка коэффициента трансформации;
- H г) проверка фильтров высших гармонических составляющих сигнального и отключающего элементов;

- Н,В д) проверка согласующего трансформатора ТПС
- Н,В проверка характеристики намагничивания;
- Н проверка коэффициента трансформации;
- Н,К1 е) проверка градуировки миллиамперметра;
- Н,К1,В ж) проверка взаимодействия элементов устройства при напряжении оперативного тока, равном 0,8 номинального значения;
- Н,К1,В и) комплексная проверка и проверка взаимодействия с другими устройствами:
 - Н,К1,В,К к) проверка рабочим током и напряжением:
- H,К1,В измерение токов выводов измерительных обкладок вводов каждой фазы;
- Н,К1,В,К измерение тока небаланса во вторичной обмотке согласующего трансформатора ТПС.
- 6.16.35 Автоматический регулятор трансформаторов APT-1H, APT-1M:
 - Н,К1,В а) проверка стабилизатора напряжения +12 В (для АРТ-1М);
- Н,К1,В б) проверка уставки по напряжению срабатывания каналов "Прибавить" и "убавить";
 - Н,К1,В в) проверка зоны нечувствительности;
- Н,К1,В г) проверка уставок по времени срабатывания каналов "Прибавить" и "Убавить";
 - Н,В д) проверка блока контроля и управления;
 - е) проверка блока токовой компенсации ДТ:
 - Н,В проверка уставки по токовой компенсации;
 - Н проверка однополярных выходов;
 - Н проверка угла сдвига выходного напряжения от вектора тока;
 - Н.В проверка токов срабатывания реле Р1 и Р2;
- Н,К1,В,К ж) проверка работы регулятора совместно с управляемым приводом РПН и другими устройствами.
- 6.16.36 Защиты, встроенные в коммутационные аппараты на напряжение 0,4 КВ
- 6.16.36.1 Тепловые и электромагнитные расцепители максимального тока. расцепители независимые и минимального напряжения автоматических выключателей серии АП-50, АК-63, АЗ100, АЗ700 К
- Н а) проверка соответствия проекту номинального тока выключателя и теплового расцепителя, тока срабатывания или кратности тока срабатывания электромагнитного расцепителя, номинального напряжения независимого расцепителя минимального напряжения;
- Н,К1,В б) проверка работоспособности тепловых расцепителей путем прогрузки током от постороннего источника питания (включение выключателем тока определенной кратности и измерение времени отключения выключателя). На тепловых расцепителях с регулировкой уставки номинального тока расцепителя, проверка выполняется на рабочей уставке;
 - Н,К1,В в) проверка работоспособности электромагнитных рас-цепителей;
- Н,К1,В г) проверка работоспособности независимого расцепителя и расцепителя минимального напряжения при использовании расцепителей в схемах РЗА.
- 6.16.36.2 Полупроводниковые расцепители автоматических выключателей серии "Электрон", ВА:
 - Н а) проверка соответствия проекту номинального тока выключателя и

расцепителя. пределов регулирования уставок по току и времени срабатывания защиты от перегрузки и короткого замыкания;

- Н б) проверка работоспособности полупроводникового расцепителя и калибровка рабочих уставок тока и времени срабатывания защиты с обратно-зависимой от тока характеристикой, калибровка тока и времени срабатывания отсечки для селективных выключателей, для автоматических выключателей серии ВА. установленных в сетях с глухозаземленной нейтралью, калибровка уставок защиты от междуфазных и однофазных КЗ;
- Н,К1,В в) проверка тока и времени срабатывания защиты от перегрузки, проверка тока и времени срабатывания отсечки на рабочих уставках для селективных выключателей, для автоматических выключателей серии ВА. установленных в сетях с глухозаземленной нейтралью, дополнительная проверка тока и времени срабатывания защиты от однофазных К3.
- 6.16.36.3 Электромагнитные расцепители автоматических выключателей серии АВМ:
- Н а) проверка соответствия проекту номинального рабочего тока, номинального напряжения катушки независимого или расцепителя минимального напряжения, рода тока:
- Н,К1,В б) проверка отсутствия затираний якорей максимальных расцепителей защиты от перегрузки, короткого замыкания и механического замедлителя расцепления для селективных выключателей нажатием якоря расцепителя;
- Н в) калибровка рабочих уставок тока и времени срабатывания защиты с обратно зависимой от тока характеристикой (защиты от перегрузки) тока и времени срабатывания отсечки для селективных выключателей;
- К1,В г) проверка тока и времени срабатывания защиты от перегрузки, тока и времени срабатывания отсечки на рабочих уставках для селективных выключателей:
- Н,К1,В д) проверка работоспособности независимого расцепителя и расцепителя минимального напряжения при использовании расцепителей в схемах РЗА.

7 Объем работ при техническом обслуживании устройств противоаварийной автоматики (ПА)

7.1 Панели (шкафы) устройств ПА

- 7.1.1 Шкаф автоматики фиксации активной мощности типа ШП2701:
- Н,К1,В,К а) внешний и внутренний осмотр;
- Н б) выбор коэффициентов передачи, диапазонов измерения, расчет напряжений срабатывания реле:
- H 1) расчет и проверка коэффициента трансформации промежуточных трансформаторов тока TA1-TA4;
- H 2) счет коэффициентов усиления усилителей и напряжений срабатывания реле КУ1-КУ8;
 - Н,К1,В в) проверка изоляции шкафа:
 - Н.К1.В 1) проверка сопротивления изоляции всех независимых цепей;
 - Н,К1,В 2) проверка электрической прочности изоляции;
 - Н,К1,В г) проверка стабилизатора и блока питания;
- H,К1,В 1) проверка выходных напряжений блока питания и стабилизатора при напряжении питания 0,8 U_{HOM} , U_{HOM} , 1,1 U_{HOM} ,

- Н,К1,В 2) проверка защиты блока питания и стабилизаторов;
- Н д) проверка промежуточных трансформаторов тока:
- Н 1) проверка характеристик намагничивания;
- 2) проверка коэффициентов трансформации в рабочей схеме:
- Н,К1,В е) проверка блоков преобразования мощности;
- Н,К1,В 1) установка напряжений смещения нуля и напряжения контроля;
- Н, В 2) настройка коэффициента преобразования;
- H,K1,B 3) проверка характеристики преобразования Uвых=f(Pвx) при напряжении, равном 1,1 U_{HOM} , и токе от 0,05IHom до 2IHom и токе, равном 2 IH и напряжении от 0,5 U_{HOM} до 1,1 U_{HOM} ;
- H,К1,В ж) проверка блоков преобразования кодов в напряжение постоянного тока и цифровой индикации;
 - Н,К1,В и) проверка блоков соответствия кодов:
 - Н,К1,В к) настройка коэффициентов усиления блоков Н1090, А104, Н1130;
 - Н,К1,В л) настройка расчетных уставок срабатывания реле КУ1-- КУ8:
 - Н,К1,В 1) настройка уставок по мощности срабатывания;
 - Н,К1,В 2) настройка уставок по времени срабатывания:
- H,К1,В 3) проверка времени блокировки при дистанционном измерении уставки;
 - Н,К1,В м) проверка промежуточных и указательных реле;
 - Н,К1,В н) проверка работы блока контроля:
 - Н,К1,В 1) проверка работы ручного контроля;
 - Н,К1,В 2) проверка работы автоматического контроля;
 - Н,К1,В, К л) проверка шкафа под нагрузкой.

Примечание. Проверку линейности характеристик всех операционных усилителей в рабочих диапазонах измерений проводить при "H".

- 7.1.2 Шкаф автоматики фиксации перегрузки по активной мощности типа ШП2702:
 - Н,К1,В,К а) внешний и внутренний осмотр;
- Н б) выбор коэффициентов передачи, диапазонов измерения, расчет напряжений срабатывания:
- Н 1) выбор коэффициентов трансформации промежуточных трансформаторов тока;
- Н 2) расчет коэффициентов усиления усилителей и коэффициентов передачи для случая раздельной работы устройств телеизмерения ТЙ1 и ТИ2 на усилителях A2(5E11) и A3(5E5) соответственно;
 - H 3) расчет параметров срабатывания реле KV1-KV7;
 - Н,К1,В в) проверка изоляции шкафа:
 - Н,К1,В 1) проверка сопротивления изоляции всех независимых цепей;
 - Н,К1,В 2) проверка электрической прочности изоляции;
 - Н.К1.В г) проверка блоков питания и стабилизаторов:
- H,К1,В 1) проверка выходных напряжений блоков питания и стабилизаторов при напряжении питания 0,8 U_{HOM}, U_{HOM}, 1,1 U_{HOM};
 - Н.К1.В 2) проверка защиты блоков питания и стабилизаторов:
 - Н д) проверка промежуточных трансформаторов тока:
 - Н 1) проверка характеристик намагничивания;
 - Н,К1 2) проверка коэффициентов трансформации в рабочей схеме;
 - Н,К1,В е) проверка блоков преобразования мощности:
 - Н,К1,В 1) установка напряжения смещения нуля и напряжения контроля;
 - Н,К1,В 2) настройка коэффициента преобразования;
 - Н,К1,В 3) проверка характеристики преобразования при напряжении 1,1

 $\rm U_{HOM}$ и токе от 0,05 $\rm I_{HOM}$ до 2 $\rm I_{HOM}$ и токе 2 $\rm I_{HOM}$ и изменении напряжения от 0,5 $\rm U_{HOM}$ до 1, 1 $\rm U_{HOM}$;

- Н,К1,В ж) проверка работы блоков преобразования кодов в напряжение постоянного тока и работы цифровой индикации;
 - Н,К1,В и) проверка работы блоков соответствия кодов;
- Н,К1,В к) настройка коэффициентов усиления блоков A104, A105, H1130, H1100;
 - Н,К1,В л) настройка уставок срабатывания реле KVI- KV6;
 - Н,К1,В м) проверка промежуточных и указательных реле;
 - Н,К1,В н) проверка работы блока контроля:
 - Н,К1,В 1) проверка работы ручного контроля;
 - Н.К1.В 2) проверка работы автоматического контроля;
 - Н,К1,В п) проверка шкафа под нагрузкой.

Примечание. Проверку линейности характеристик всех операционных усилителей в рабочих диапазонах измерений проводить при "н".

7.1.3 Шкаф автоматики фиксации КЗ по сбросу мощности типа ШП2703:

- Н,К1,В,К а) внешний и внутренний осмотр;
- Н б) выбор уставок напряжения срабатывания блоков Н1110:
- Н в) установка перемычек шкафа в зависимости от принятой полярности перетока мощности на входе шкафа;
 - Н,К1,В г) проверка сопротивления изоляции шкафа:
 - Н.К1.В 1) проверка сопротивления изоляции всех независимых цепей;
 - Н,К1,В 2) проверка электрической прочности изоляции;
- H,К1,В д) проверка выходных напряжений блока питания и стабилизаторов напряжения при напряжении питания 0,8 U_{HOM} , U_{HOM} , 1,1 U_{HOM} ;
 - Н,К1,В е) проверка настройки блоков преобразователей мощности:
 - Н,К1,В 1) установка напряжения смещения нуля и напряжения контроля;
- H,К1,В 2) проверка значений выходного напряжения при углах 90° и 270° между максимальными значениями тока и напряжения;
- H,К1,В 3) проверка значений выходного напряжения при углах 0° и 180° между максимальными значениями тока и напряжения;
 - Н,К1,В 4) снятие характеристики преобразования
- $U_{\rm BbIX}$ =f ($P_{\rm BX}$) при напряжении, равном 1,1 $U_{\rm HOM}$ и токе от 0,05 A до 7,5 A и при токе, равном 7,5 A и напряжении от 0 до 1,1 $U_{\rm HOM}$;
- Н,К1,В ж) проверка работы блоков преобразования кодов в напряжение постоянного тока и работы цифровой индикации кодов;
- Н,К1,В и) проверка настройки коэффициентов усиления блоков A104. H1090, H1110, H1130;
- H,К1,В к) настройка расчетных уставок срабатывания по Δ UI и UI $_{\text{MИН}}$ блокировки от качаний:
 - Н,К1,В 1) проверка выходного напряжения блока Б1060;
 - H,К1,В 2) настройка расчетных уставок срабатывания по UI _{мин};
 - H,К1,В 3) настройка расчетных уставок срабатывания по ∆UI;
- Н,К1,В л) настройка расчетных значений выходных напряжений блока Н1140 при срабатывании на соответствующих уставках органов KV4-KV6;
- Н,К1,В м) настройка расчетных уставок срабатывания органов фиксации сброса мощности;
- H,К1,В н) проверка работы блокировки при неисправности цепей напряжения;

- Н,К1,В п) проверка промежуточных и указательных реле;
- Н,К1,В р) проверка работы устройства контроля аппаратуры шкафа:
- Н,К1,В 1) проверка работа ручного контроля;
- Н,К1,В 2) проверка работы автоматического контроля;
- Н,К1,В, К с) проверка шкафа под нагрузкой.

Примечание. Проверку линейности характеристик всех операционных усилителей в рабочих диапазонах измерений проводить при "H".

- 7.1.4 Шкаф автоматики фиксации повышения напряжения с контролем реактивной мощности по линии типа ШП2704:
 - Н,К1,В,К а) внешний и внутренний осмотр:
 - Н б) выбор уставок напряжения срабатывания блоков Н1110;
- Н в) установка перемычек шкафа в зависимости от принятой полярности перетока мощности на входе;
 - Н,К1,В г) проверка сопротивления изоляции:
 - Н,К1,В 1) Проверка сопротивления изоляции всех независимых цепей:
 - Н,К1,В 2) проверка электрической прочности изоляции;
- Н,К1,В д) проверка выходных напряжений блока питания и стабилизаторов напряжения при напряжении питания 0,8 U_{HOM}, U_{HOM}, 1.1 U_{HOM}:
- H,K1,B e) проверка настройки блоков преобразователей реактивной мощности:
 - Н,К1,В 1) установка напряжения смещения нуля и напряжения контроля;
- H,К1,В 2) проверка значений выходного напряжения при углах 0°, 90°, 180° и 270° между током, равным 1,1 А и напряжением, равным 86,7 В;
- H,К1,В 3) снятие характеристики преобразования $U_{B \mapsto X}$ =f ($Q_{B \mid X}$) при напряжении, равном 86,7 В и токе от 0,05 А до 1,1 А и при токе, равном 1,1 А и напряжении от 52 В до 86,7 В;
- Н,К1,В ж) проверка настройки блоков преобразователей активной мощности:
 - Н,К1,В 1) установка напряжения смещения нуля и напряжения контроля;
- H,К1,В 2) проверка значений выходного напряжения при углах 0°, 90°, 180° и 270° между током, равном 1,1 А и напряжением, равным 86,7 В;
- H,K1,B 3) снятие характеристики преобразования U_{BblX} =f (P_{BX}) при напряжении, равном 86,7 B и токе от 0,05 A до 1,1A и при токе, равном 1,1 A и напряжении от 52 B до 86,7 B;
- Н,К1,В и) настройка расчетных уставок срабатывания блоков Н1110 органов активной и реактивной мощности;
- Н,К1,В к) настройка расчетных уставок срабатывания органов повышения напряжения:
 - Н,К1,В л) настройка расчетных уставок срабатывания органов тока УРОВ:
 - Н,К1,В м) проверка промежуточных и указательных реле;
- Н,К1,В н) проверка работы логических цепей шкафа и уставок органов выдержки времени;
 - Н,К1,В п) проверка работы устройства контроля аппаратуры шкафа:
 - Н,К1,В 1) проверка работы ручного контроля;
 - Н,К1,В 2) проверка работы автоматического контроля;
 - Н,К1,В,К р) проверка шкафа под нагрузкой.

Примечание. Проверку линейности характеристик всех операционных усилителей в рабочих диапазонах измерений проводить при "H".

7.1.5 Шкаф автоматики фиксации разности фаз напряжений и

величин относительного скольжения типа ЩДЭ 2601:

- Н,К1,В,К а) внешний и внутренний осмотр;
- Н б) выбор диапазонов измерения и расчетных уставок срабатывания блоков по заданным первичным уставкам;
- Н в) установка перемычек в блоках и ячейках шкафа в зависимости от принятых диапазонов измерения:
 - Н,К1,В г) проверка изоляции шкафа:
 - Н,К1,В 1) проверка сопротивления изоляции всех независимых цепей:
 - Н,К1,В 2) проверка электрической прочности изоляции;
- H,К1,В д) проверка выходных напряжений блока питания и стабилизаторов напряжения при напряжении питания 0,8 U_{HOM} , U_{HOM} , 1,1 U_{HOM} ;
 - H,К1,В e) проверка настройки устройств моделирования 8-UVT1, 9-UVT2:
 - Н,К1,В 1) проверка настройки полосового фильтра типа А103;
- H,К1,В 2) проверка напряжения на выходе устройства моделирования при подаче только напряжения и при подаче только тока;
- H,К1,В 3) проверка угла сдвига между напряжением на входе шкафа и выходным напряжением устройств моделирования;
 - H,К1,В ж) настройка блока напряжения прямой последовательности 5-ZV:
 - Н,К1,В 1) настройка небаланса блока;
 - Н,К1,В 2) проверка коэффициентов ослабления;
 - Н,К1,В и) проверка настройки блока разности фаз 8-U₁ 9-U₂:
 - Н,К1,В 1) проверка выходного напряжения блоков разности фаз;
 - H,К1,В 2) снятие характеристики $U_{BblX} = f(\delta)$;
 - Н,К1,В 3) проверка настройки схемы контроля линейности преобразования;
 - Н.К1.В 4) проверка схемы частотной коррекции:
 - Н,К1,В 5) проверка срабатывания блокировки блока разности фаз;
 - Н,В к) настройка операционных усилителей 5-Е6, 5Е5, 5Е4 и 5Е3:
 - Н.К1.В л) проверка настройки блока скольжения:
 - Н,К1,В 1) проверка настройки блоков измерения частоты 6-ИF2, 7ИF-1;
 - Н,К1,В 2) проверка настройки характеристик блока скольжения;
 - Н,К1,В м) проверка операционных усилителей 5-Е8, 5-Е9;
- Н,К1,В н) настройка расчетных уставок срабатывания ячеек максимальных реле напряжения типа НЭ01 совместно с блоками выходных реле типа Д501;
- Н,К1,В п) проверка блокирующих реле минимального напряжения 6-E1, 7-E2:
 - Н,К1,В р) проверка промежуточных и указательных реле;
 - Н,К1,В с) проверка работы схемы контроля работы шкафа:
 - Н,К1,В 1) проверка работа ручного контроля;
 - Н,К1,В 2) проверка работы автоматического контроля;
 - Н,К1,ВК т) проверка шкафа под нагрузкой.

Примечание. Проверку линейности характеристик всех операционных усилителей в рабочих диапазонах измерений проводить при "H".

- 7.1.6 Шкаф автоматики по ограничению частоты генератора по величине изменения частота на шинах 220 кВ-750 кВ типа ЩДЭ 2602:
 - Н,К1,В,К а) внешний и внутренний осмотр;
- Н б) выбор диапазонов измерения и расчетных уставок срабатывания блоков по заданным первичным ставкам;
- Н в) установка перемычек в блоках шкафа в зависимости от принятых диапазонов измерения;
 - Н,К1,В г) проверка изоляции шкафа:
 - Н,К1,В 1) проверка сопротивления изоляции всех независимых цепей;

- Н.К1,В 2) проверка электрической прочности изоляции:
- H,К1,В д) проверка выходных напряжений блока питания и стабилизаторов напряжения при напряжении питания 0,8 U_{HOM} , U_{HOM} , 1,1 U_{HOM} ;
 - Н,К1,В е) проверка блока задания скорости частоты 5-Е1 типа Г501:
- Н,К1,В 1) проверка диапазона регулирования частоты и величины выходного напряжения;
- Н,К1,В 2) проверка установки скорости изменения частоты в сторону повышения и понижения частоты;
- H,K1,B 3) проверка возможности измерения времени включения частотных реле:
 - Н,К1,В ж) проверка настройки блока измерения частоты 7-ИF:
 - Н,К1,В 1) проверка линейности характеристики блока;
 - Н,К1,В 2) настройка схемы контроля линейности преобразования;
 - Н,К1,В 3) настройка срабатывания блокировки блока измерения частоты;
 - Н.К1.В 4) проверка настройки операционных усилителей:
 - Н,К1,В и) проверка настройки блока скорости 6-ИFС;
- H,К1,В 1) проверка линейности характеристик блока скорости изменения частоты;
 - Н,К1,В 2) проверка основной погрешности блока скорости;
 - Н,К1,В 3) проверка операционного усилителя 5-Е7;
- Н,К1,В к) настройка расчетных уставок срабатывания блоков максимального реле напряжения типа Н301;
 - Н,К1,В л) проверка промежуточных реле блоков типа Д501 и Д502;
 - Н,К1,В м) проверка работы органов выдержки времени;
 - Н,К1,В н) проверка работы схемы контроля шкафа:
 - Н,К1,В 1) проверка работы ручного контроля;
 - Н,К1,В 2) проверка работы автоматического контроля;
 - Н,К1,В,К п) проверка шкафа под нагрузкой.

Примечание. Проверку линейности характеристик всех операционных усилителей в рабочих диапазонах измерений проводить при "H".

- 7.1.7 Устройства фиксации исходной мощности типа ПДЭ 2101, ПДЭ 2102, ПДЭ 2103:
 - Н,К1,В,К а) внешний и внутренний осмотр;
- Н б) пересчет заданных уставок первичной мощности в уставки срабатывания пусковых органов панели;
- Н в) выбор положения накладок модулей панели в соответствии с заданными уставками;
 - Н,К1 г) проверка промежуточных трансформаторов тока;
 - Н,К1,В д) проверка изоляции панели:
 - Н,К1,В 1) проверка сопротивления изоляции всех независимых цепей;
 - Н,К1,В 2) проверка электрической прочности изоляции;
- Н,К1,В е) проверка блока питания. БП-180 и модуля питания МП-902 (аналогично проверке по 6.1.10, перечисление а);

дополнительно выполняется измерение напряжений на выходах модуля МП-902:

- Н,К1,В ж) проверка промежуточных и указательных реле;
- Н,К1,В и) проверка датчика мощности:
- Н 1) проверка трансформаторов напряжения;
- H,B 2) проверка настройки резисторов RI, R2, R5, R6;
- Н 3) проверка настройки сглаживающего фильтра;
- Н, В 4) проверка настройки цепи стабилизации:
- Н,К1,В 5) настройка квадраторов датчиков мощности, снятие

характеристики U_{Bhix} ДМ=f(P_{Bx});

- Н,К1,В 6) проверка небалансов датчика мощности от тока и напряжения;
- Н.Н1.В к) проверка элементов усилителей:
- Н 1) проверка трансформатора напряжения:
- Н, В 2) проверка параметров входных цепей и цепей обратной связи усилителей;
 - Н,К1,В 3) проверка смещения "нуля" модулей усилителя;
 - Н,К1,В 4) проверка устройства блокировки модуля МБ-302;
 - Н,К1,В 5) проверка ограничения выходного напряжения усилителя;
- Н,К1,В л) проверка характеристик датчиков мощности в комплексе с операционным усилителем:
 - H,К1,В 1) проверка зависимости $U_{BыX,VC} = f(P_{BX}, ДМ);$
- H,К1,В 2) проверка влияния изменения угла сдвига фаз между током и напряжением на входе датчика на точность преобразования:
- Н,В м) проверка потенциальных диаграмм модулей реле напряжения МА-304, МА-305 и модуля МБ-302 до и после срабатывания;
- H,К1,В н) проверка параметров срабатывания максимального реле активной мощности текущего и предшествующего режимов;
- Н,В п) проверка потребления мощности цепями постоянного и переменного тока панели;
 - Н,К1,В, К р) проверка под нагрузкой.

Примечание. Проверку линейности характеристик всех операционных усилителей в рабочих диапазонах измерений производить при "H".

7.1.8 Автоматика ликвидации аварийного режима (АЛАР) автоматика прекращения асинхронного хода (АПАХ)

Панели АЛАР, АПАХ комплектуются реле сопротивления, реле мощности, реле времени, промежуточными и указательными реле различных типов.

Объем и периодичность проверок вышеперечисленных реле приведены в соответствующих разделах настоящих Правил.

Общие требования к панелям АЛАР и АПАХ приведены ниже:

- Н,К1,В,К а) внешний и внутренний осмотр;
- Н,К1,В б) проверка изоляции панели:
- Н,К1,В 1) проверка сопротивления изоляции всех независимых цепей;
- Н,К1,В 2) проверка электрической прочности изоляции:
- Н,К1,В в) проверка заданных уставок;
- Н,К1,В г) проверка логики работы панели и взаимодействия с другими устройствами ПА;
 - Н,К1,В,К д) проверка панели под нагрузкой.

7.2 Высокочастотные аппараты

7.2.1. Аппаратура типа ВЧТО-М:

- а) Проверка инвертора:
- Н,К1,В,К 1) проверка сопротивления изоляции всех независимых цепей;
- H, K1, B 2) проверка токов управления тиристорами при напряжении питания U_{HOM} и 0,8 U_{HOM} , ПРИ K1 без изменений напряжения питания;
- H,К1,К,В 3) проверка автоматического отключения и включения силовой части инвертора при изменении величины питающего напряжения;
- Н,К1,В 4) проверка нагрузочных характеристик инвертора (стабилизированного выхода "24 В стаб." и нестабилизированного выхода "24-36

- В") ори напряжении питания 0,8 U $_{\rm HOM}$, U $_{\rm HOM}$, 1,1 U $_{\rm HOM}$;
 - при К1 без изменения напряжения питания;
 - Н,К1,К,В 5) проверка защиты стабилизированного выхода инвертора.
 - б) проверка передатчика ВЧТО-М:
 - Н,К1,К,В 1) проверка сопротивления изоляции всех независимых цепей;
- H,К1,В 2) проверка стабилизации напряжения питания элементов схемы передатчика при напряжении питания 0,8 U $_{\rm HOM}$, U $_{\rm HOM}$, 1,1 U $_{\rm HOM}$.
 - при К1 без изменения напряжения питания;
 - Н,К1,В 3) проверка схемы регулирования температуры в камере термостата;
 - Н,К1,В 4) проверка линейного фильтра и фильтра передачи:
 - Н,К1,В проверка частотной характеристики затухания линейного фильтра;
- Н,К1,В проверка частотной характеристики входного сопротивления линейного фильтра;
 - Н,В проверка частотной характеристики затухания фильтра передачи;
 - Н,К1,В 5) проверка вносимого затухания передатчика;
 - Н,В 6) проверка балансировки кольцевого диодного преобразователя;
- Н,К1,К,В 7) проверка напряжений и токов в гнездах на платах блоков и лицевой панели передатчика, при передаче контрольного сигнала;
- H,К1,В 8) проверка режима передатчика по переменному напряжению, при передаче контрольного сигнала;
 - Н,К1,К,В 9) проверка частоты сигналов команд на выходе передатчика;
- Н,К1,К,В 10) при напряжении питания инвертора, равном 0,8 U _{ном,} U _{ном,} производится измерение выходных параметров передатчика;
- Н,К1,К,В 11) проверка сигнализации неисправности элементов передатчика и инвертора.
- **Примечание.** Измерения по перечислениям 6), 7), 8), 9), 10) производятся при работе передатчика на сопротивление 100 Ом.
 - в) Проверка приемника ВЧТО-М:
 - Н,К1,К,В 1) проверка сопротивления изоляции всех независимых цепей;
- Н,К1,В 2) проверка стабилизации напряжения питания элементов схемы приемника при напряжении питания 0,8 U _{ном.} U _{ном.} 1,1 U _{ном.}
 - при К1 без изменений напряжения питания;
 - Н,К1,В 3) проверка схемы регулирования температуры в камере термостата;
- H,К1,В 4) проверка входного фильтра приемника и фильтра промежуточной частоты:
 - Н.К1.В проверка частотной характеристики затухания входного фильтра:
- Н,К1,В проверка частотной характеристики входного сопротивления входного фильтра:
- Н,В проверка частотной характеристики затухания фильтра промежуточной частоты;
 - Н,К1,В 5) проверка частот генераторов приемника;
- H, B 6) проверка балансировки кольцевых диодных преобразователей частоты;
 - Н,К1,К,В 7) проверка чувствительности приемника;
 - Н,К1,В 8) проверка характеристик узкополосных фильтров;
- Н,К1,К,В 9) проверка частотных характеристик выходных блоков к действие выходных реле;
- Н,К1,К,В 10) проверка токов и напряжений в гнездах на платах блоков и лицевой панели приемника при приеме контрольного сигнала;
- Н,К1,В 11) проверка режима приемника по переменному напряжению при приеме контрольного сигнала;
 - Н,В 12) проверка избирательности приемника по соседнему и зеркальному

каналам;

Н,К1,К,В 13) проверка сигнализации неисправности элементов приемника и инвертора.

7.2.2 Аппаратура типа АНКА-АВПА:

а) Проверка инвертора И-6:

Н,К1,К,В 1) проверка сопротивления изоляции всех независимых цепей;

H,К1,В 2) проверка характеристик работы инвертора при напряжении питания 0,8 $U_{\text{HOM.}}$ $U_{\text{HOM.}}$ 1,1 U_{HOM} ;

при К1 и К - без изменения напряжения питания:

H,К1,В 3) проверка автоматического отключения и включения инвертора при изменении величины питающего напряжения;

Н,К1,К,В 4) проверка защиты от перегрузок.

б) Проверка передатчика АНКА-14:

Н,К1,К,В 1) проверка сопротивления изоляции всех независимых цепей;

H,К1,К,В 2) проверка уровней напряжений питания передатчика при напряжении питания 0,8 U $_{\rm HOM.}$ U $_{\rm HOM.}$ 1,1 U $_{\rm HOM.}$

при К1,К - без изменения напряжения питания;

Н,В 3) проверка характеристик затухания фильтров ФД 1,2 и ФК 1,2;

Н,К1,К,В 4) проверка частот и уровней напряжений контрольного сигнала и сигналов-команд;

Н, В 5) проверка параметров срабатывания выходных реле;

Н,В 6) проверка приоритета при передачи команд;

Н,К1,К,В 7) проверка работы передатчика в режиме "транзит" (для случая использования передатчика в режиме "транзит");

Н,К1,В 8) проверка длительности передачи команд;

Н,К1,К,В 9) проверка уровней напряжений в контрольных точках на контрольной частоте:

Н,К1,К,В 10) проверка сигнализации неисправности элементов передатчика и инвертора.

в) Проверка приемника АНКА-14:

Н,К1,К,В 1) проверка сопротивления изоляции всех независимых цепей;

H,К1,К,В $^{\prime}$ 2) проверка уровней напряжений питания приемника при напряжении питания 0,8 U $_{\rm HOM}$, U $_{\rm HOM}$, $^{\prime}$ 1,1 U $_{\rm HOM}$;

при К1 и К - без изменения напряжения питания;

Н, В 3) проверка характеристик затухания фильтров ФН4 и ФВ4;

Н,К1,К,В 4) проверка порога ограничения приемника, снятие амплитудночастотной характеристики усилителя-ограничителя;

Н,К1,К,В 5) проверка частотных характеристик (частоты настройки, полосы пропускания и характеристики затухания) фильтра ФЗ,12 и выходных фильтров;

H,К1,К,В 6) проверка работы выходных узлов и выходных реле; H,К1,В 7) проверка узла дискриминатор:

- проверка усилителя-ограничителя:

- проверка характеристики частотного детектора;

Н,К1,К,В 8) проверка частотной характеристики заграждающего -фильтра узла "УП" (проверка выполняется, если используется телепередача фазы);

Н,К1,В 9) проверка временных задержек приемника;

Н,К1,К,В 10) проверка уровней напряжений в контрольных точках на контрольной частоте;

Н,К1,К,В 11) проверка сигнализации неисправности элементов приемника и инвертора:

г) Проверка передатчика АВПА:

Н,К1,К,В 1) проверка сопротивления изоляции всех независимых цепей:

Н,К1,К,В 2) проверка уровней питающих напряжений передатчика, при

напряжении питания 0,8 U $_{\rm HOM}$, U $_{\rm HOM}$, 1,1 U $_{\rm HOM}$;

при К1 и К - без изменения напряжения питания;

Н,К1,В 3) проверка линейного фильтра и фильтра ПФВЧ:

- H,К1,К,В проверка частотной характеристики затухания линейного фильтра;
- Н,К1,К,В проверка частотной характеристики входного сопротивления линейного фильтра:
 - Н,В проверка частотной характеристики затухания фильтра ПФВЧ:
 - Н,К1,В 4) проверка электромеханического фильтра узла "Фкан";
 - Н,К1,В 5) проверка схемы регулирования температуры в камере термостата:
 - Н,К1,В 6) проверка частоты и уровней напряжений несущих частот;
 - Н,В 7) проверка балансировки модуляторов;
 - Н,К1,В 8) проверка, чувствительности передатчика по входу;
 - Н,К1,В 9) проверка амплитудно-частотной характеристики тракта передачи;
 - Н,К1,В 10) проверка амплитудной характеристики тракта передачи:
 - Н,В 11) проверка работы выходного усилителя в режимах заземления ВЛ;
- Н,К1,К,В 12) проверка режимов работы передатчика по постоянному и переменному напряжению;
- Н,К1,К,В 13) проверка сигнализации неисправности элементов передатчика и инвертора.
 - д) Проверка приемника АВПА:
 - Н,К1,К,В 1) проверка сопротивления изоляции всех независимых цепей;
- H,К1,К,В 2) проверка уровней питающих напряжений приемника при напряжении питания 0,8 U $_{\rm HOM}$, U $_{\rm HOM}$, 1,1 U $_{\rm HOM}$;
 - при К1 и К без изменения напряжения питания;
 - Н,К1,В 3) проверка схемы регулирования температуры в камере термостата;
 - Н,К1,К,В 4) проверка частоты и уровней напряжений несущих частот;
- Н,К1,В 5) проверка характеристики затухания входного фильтра приемника, фильтра ПФВЧ и электромеханического фильтра узла "Фкан-ПР";
 - Н,К1,В 6) проверка остатка несущих частот на выходе модуляторов;
- H,К1,В 7) проверка порога ограничения приемника и ампличастотной характеристики тракта приема;
 - Н,К1,В 8) проверка частотной характеристики тракта приема;
- Н,В 9) проверка избирательности приемника по зеркальному и соседнему каналам;
 - Н,К1,В 10) проверка вносимого затухания приемника в ВЧ тракт:
- Н,К1,К,В 11) проверка режимов работы приемника по перемен- ному и постоянному напряжению;
- Н,К1,К,В 12) проверка сигнализации неисправности элементов приемника и инвертора.

7.2.3 Аппаратура типа АКПА-В:

- а) Проверка передатчика АКПА-В:
- Н,К1,К,В 1) проверка сопротивления изоляции всех независимых цепей и блока реостатов;
- H,B 2) проверка характеристики затухания фильтров (линейного фильтра, фильтра Ф3,12, фильтра Ф3,2, фильтра МВЧ);
- H,К1,К,В 3) проверка величин вторичных напряжений при напряжении питания 0,8 U $_{\rm HOM_1}$ U $_{\rm HOM_2}$ 1,1 U $_{\rm HOM_3}$
 - при К1 и К без изменения напряжения питания;
- H,К1,К,В 4) проверка частоты и выходного напряжения контрольного сигнала и сигналов автоматики на ВЧ и тональном выходах, проверка приоритетов

команд;

- Н,К1,В 5) проверка управляющих напряжений пуска команд;
- Н,К1,В 6) измерение длительности команд;
- Н,К1,В 7) проверка частот и напряжений несущих и генератора;
- Н,К1,К,В 8) проверка значений остатков в несущих в узлах МПЧ и МВЧ;
- Н, В 9) проверка амплитудно-частотной характеристики тракта передачи;
- Н, В 10) проверка амплитудной характеристики тракта передачи;
- Н,К1,К,В 11) проверка выходной мощности;
- Н, В 12) проверка затухания, вносимого в 75-омный тракт;
- Н,К1,К,В 13) проверка диаграммы уровней напряжений (при передаче контрольного сигнала);
 - Н,К1,К,В 14) проверка действия сигнализации.
 - б) Проверка приемника АКПА-В:
 - Н.К1.К.В 1) проверка сопротивления изоляции всех независимых цепей:
 - Н,В 2) проверка характеристики затухания фильтров (ФВК, ПФВЧ, ФД1,8);
- H,K1,K,B 3) проверка величин вторичных напряжений при напряжении питания 0,8 U $_{\rm HOM},$ U $_{\rm HOM},$ 1,1 U $_{\rm HOM};$
 - Н,К1,К,В 4) проверка частот и напряжений генератора и несущих:
 - Н.К1.В 5) проверка значений напряжений остатков несущих:
 - Н,В 6) проверка амплитудно-частотной характеристики тракта приема;
 - Н,В 7) проверка амплитудной характеристики тракта приема;
 - Н,К1,К,В 8) проверка порога ограничения по ВЧ и тональному входам;
 - Н,В 9) проверка избирательности по соседнему и зеркальному каналам:
- Н,К1,К,В 10) проверка характеристик фильтров ФтВ, Фт3,12 ПРМ и пороговых устройств;
 - Н,К1,В 11) проверка задержек срабатывания и возврата в узлах УсВ;
 - Н, В 12) проверка работы дискриминатора;
 - Н,В 13) проверка затухания, вносимого в 75-омный тракт;
- Н,К1,К,В 14) проверка диаграммы уровней напряжений (при приеме контрольного сигнала);
 - Н,К1,К,В 15) проверка действия сигнализации.
 - в) Передатчик и приемник совместно:
 - Н,В 1) проверка запаса по перекрываемому затуханию;
 - Н,В 2) проверка влияния соседних каналов на проверяемый канал;
 - Н,К1,К,В 3) проверка сигнализации о снижении уровня приема;
 - Н,В 4) проверка влияния коммутационных помех;
- Н,К1,К,В 5) пробная передача сигналов автоматики во взаимодействии с пусковыми и исполнительными органами.

Примечание. Проверка канала для аппаратуры ВЧТО-М, АНКА-АВПА проводится в объеме перечисление в) для АКПА-В.

7.3 Устройство пуска осциллографов (УПО), аварийные осциллографы, магнитографы, регистраторы аварийных событий

- 7.3.1 Устройство пуска аварийного осциллографа типа УПО-1:
- H,К1,В а) проверка изоляции электрически независимых цепей относительно корпуса и между собой;
- Н,К1,В б) проверка фильтра напряжения обратной последовательности (ФНОП);
 - Н,В в) проверка фильтров второй, третьей, пятой и шестой гармоник

(Здр-7с, 2др-6с, 1Др-5с, 4Др-8с);

Н,К1,В г) проверка реле постоянного тока:

Н,К1,В - измерение времени действия реле 2РП, 3РП, 4РП, 6РП;

- H,B проверка напряжения срабатывания и возврата перечисленных выше реле, реле 5РП и напряжения срабатывания указательных реле 1РУ, 2РУ, 3РУ;
 - Н,К1,В д) проверка поляризованного реле 1РП;
- H,K1,K,B е) проверка срабатывания устройства на рабочих уставках по $U_{2,3}U_0$ и снижении линейного напряжения;
- Н,К1,В ж) проверка на рабочих уставках времени регистрации, записи нулевых линий, фотографирования часов, дополнительной протяжки фотобумаги;

Н,К1,К,В и) совместная проверка УПО-1 с аварийным осциплографом:

Н,К1,В,К к) проверка рабочим током и напряжением;

7.3.2 Устройство пуска аварийного осциллографа типа ПДЭ-0301

- Н,К1,В а) проверка изоляции электрически независимых цепей относительно корпуса и между собой;
- H, K1, K, B δ) проверка блока питания при напряжении постоянного тока 0,8 U ном, U ном
- Н,К1,В в) проверка фильтра напряжения обратной последовательности (ФНОП);
- \dot{H} ,O г) проверка загрубления пусковых органов (U_2 , $3U_0$ и $3I_0$) к третьей и пятой гармоникам;
- H,К1,К,В д) проверка на рабочих уставках чувствительности пусковых органов по U_2 , $3U_0$, $3I_0$, I_0 и $U_{\Pi \Pi \Pi}$;
- H,К1,В е) проверка на рабочих уставках выдержек времени tl, t2, t7 и выдержек времени t3. t4. t5, t6 согласно заводской инструкции;
- Н,К1,К,В ж) проверка устройства пуска совместно с осциллографом (магнитографом);
 - Н,К1,К,В и) проверка работы сигнализации;
 - Н,К1,В,К к) проверка рабочим током и напряжением.

7.3.3 Осциллограф типа Н13 (блок питания Н13П, магазин шунтов и добавочных сопротивлений Р158, осциллограф Н13)

- Н,К1,К,В а) внешний осмотр и проверка механической части;
- Н,К1,В б) проверка сопротивления изоляции электрически независимых цепей относительно корпуса и между собой;
- Н,К1,В в) проверка напряжения питания лампы осветителя и ламп фотографирования циферблата часов;
- Н,К1,К,В г) проверка работы осциллографа с панели управления и совместно с устройством пуска;
- Н,К1,В д) проверка масштабов регистрируемых параметров и снятие контрольной осциллограммы;
- Н,К1,К,В е) проверка работы сигнализации неисправности и пуска осциллографа.

7.3.4 Осциллограф типа Н022

- Н,К1,К,В а) внешний осмотр и проверка механической части;
- Н,К1,В б) проверка сопротивления изоляции всех независимых цепей относительно корпуса и между собой;
 - Н,К1,В в) проверка и регулировка уровней напряжения в контрольных

точках;

- Н,К1,В г) проверка зазоров между головками и магнитным барабаном;
- Н,К1,В д) проверка блока светолучевой записи;
- Н,К1,В е) проверка работы ячеек осциллографа;
- Н,К1,К,В ж) проверка масштабов регистрируемых параметров и снятие контрольной осциллограммы;
 - Н,К1,К,В определение времени "памяти";
 - Н,К1,В проверка диапазона регистрируемых частот;
 - Н,В проверка скорости фотоленты;
 - Н,К1,К,В и) проверка работы осциллографа совместно с устройством пуска;
- Н,К1,К,В к) проверка работы сигнализации неисправности и пуска осциллографа.

7.3.5 Осциллограф типа Н049, Н050

- Н,К1,К,В а) внешний осмотр и проверка механической части:
- Н,К1,В б) проверка сопротивления изоляции всех независимых цепей относительно корпуса и между собой;
 - Н,К1,В в) проверка блока преобразователя;
 - Н,К1,В г) проверка блока стабилизаторов;
 - Н,К1,В д) проверка блока питания двигателя магнитного барабана;
 - Н,К1,В е) проверка блока магнитного барабана;
 - Н,К1,К,В ж) проверка блока контроля;
 - Н,К1,В и) проверка блоков записи;
 - Н,К1,В к) проверка блоков воспроизведения;
 - Н,К1,В л) проверка реле записи нулевых линий;
 - Н,К1,К,В м) проверка работы схемы сигнализации магнитографа:
- Н,К1,К,В н) проверка совместной работы магнитографа, осциллографа и УПО:
 - Н,В установка масштабов в блоке шунтов и добавочных сопротивлений;
 - Н,К1,К,В снятие контрольной осциллограммы:
 - Н,К1,К,В проверка нуля и калибровка блоков воспроизведения;
 - Н,К1,В проверка нелинейности амплитудной характеристики;
 - Н,К1,В проверка синфазности осциллограмм токов и напряжений:
 - Н,К1,К,В определение времени "памяти";
 - Н,К1,К,В п) проверка взаимодействия магнитографа с устройством пуска;
- Н,К1,К,В р) снятие контрольной осциллограммы рабочих токов и напряжений.
- 7.3.6 Регистраторы аварийных событий "РЕКОН", "РЕГИНА", "РСДА", "РАЦ", "РБС"; аварийных сигналов "КАРС"; срабатывания защит "РЗ-01" и модуль аналогового ввода и контроля с памятью "МАВК".

Регистраторы типа "КАРС" и "РЗ-01" позволяют регистрировать только дискретные сигналы. Все остальные - как дискретные, так и аналоговые сигналы, т.е. являются цифровыми осциллографами.

В качестве узла согласования трансформаторов тока и напряжения с входными цепями регистратора "РЕКОН" используется магазин шунтов и добавочных резисторов типа Р158, для других типов регистраторов -специально разработанные датчики:

Н,К1,В,К а) внешний и внутренний (где возможно) осмотр;

Примечание. Экраны кабелей от датчиков тока и напряжения до регистраторов должны быть заземлены в одной точке.

Н,К1,В б) проверка сопротивления изоляции входных цепей и датчиков

регистраторов;

Н,К1,В в) проверка работы схемы питания регистратора:

Н,К1,В,К г) тестовое опробование работоспособности регистратора (для тех типов регистраторов, где оно предусмотрено);

Н,К1,В д) проверка датчиков аналоговых сигналов:

Н,К1,В 1) снятие характеристики $I_{BX}(U_{BX}) = f(I_{BbIX}, U_{BbIX});$

Н,В 2) определение погрешности преобразования датчиков;

Примечание. Для регистратора "РЕКОН" подбор отпаек на магазине шунтов (H).

Н,К1,В е) проверка масштабов регистрируемых величин:

Н,К1,В 1) проверка масштабов по току:

Н,К1,В 2) проверка масштабов по напряжению:

Н,К1,В ж) проверка прохождения дискретных сигналов;

Н,К1,В и) настройка способов пуска и блокировки пусков:

H,К1,В 1) выбор каналов автономного пуска, внешнего пуска, блокировки пусков;

Н,К1,В 2) выбор приоритетов каналов пуска и блокировки пусков (активен или пассивен):

Н,К1,В,К к) настройка уставок аварийного пуска (уставки по $\rm U_2$, $\rm 3U_{0,,}$ снижению $\rm U_{\rm ЛИН.}$ $\rm 3I_0$, увеличению $\rm I_{cb}$, $\rm I_2$ - для регистратора типа "РБС"):

Примечание. Для других типов регистраторов набор пусковых величин тока и напряжения реализован в сочетаниях отличных от регистратора типа "РБС".

Н,К1,В л) настройка временных характеристик и алгоритма регистрации;

Н,К1,В м) настройка календаря и часов регистратора;

Н,К1,В н) контрольная запись аварийного события:

Н,К1,В 1) проверка записи аварийного события в ПЗУ, ОЗУ или гибкий диск:

H,К1,В 2) проверка вывода записанной информации на дисплей или принтер;

H,К1,В 3) проверка архивации аварийных событий и переда- чи информации на верхний уровень управления;

.Н,К1,В,К п) проверка работы сигнализации неисправности регистратора (для тех типов регистраторов, где она предусмотрена).

<u>Приложение А</u> (справочное) Перечень инструкций, методических и руководящих указаний, используемых при проведении технического обслуживания устройств РЗА и ПА

А1 Инструкция по проверке и наладке реле тока и напряжения серий ЭТ,РТ, ЭН,РН, - M, : СПО "Союзтехэнерго", 1979.

А2 Инструкция по наладке. проверке и эксплуатации реле прямого действия - М.: СПО "ОРГРЭС", 1975.

АЗ Инструкция по проверке и эксплуатации дифференциальных реле серии ДЗТ - М.: СЦНТИ ОРГРЭС, 1975.

А4 Инструкция по наладке и проверке устройств фильтр-реле тока обратной последовательности типов РТ-2 и РТФ-1 - М.: Энергия, 1965.

А5 Инструкция по наладке и эксплуатации газовой защиты с реле РГЧ3-66 - М.: СЦНТИ ОРГРЭС, 1971.

А6 Инструкция по эксплуатации газовых реле BF80/Q и струйных реле URF-25/10 защиты трансформаторов и устройств РПН - М.: СПО "Союзтехэнерго", 1979.

А7 Инструкция по наладке, проверке и эксплуатации дистанционных защит типа П3-157 и П3-158 - М.: Госэнергоиздат, 1963.

А8 Инструкция по наладке, проверке и эксплуатации дистанционных защит ПЗ-158 и ПЗ-159 - М.: СЦНТИ ОРГРЭС, 1971.

А9 Инструкция по наладке и проверке дистанционной защиты типа П3-152 - М.: Энергия. 1966.

Å10 Инструкция по наладке, проверке и эксплуатации релейной части дифференциально-фазной высокочастотной защиты типа ДФ3-2 - М.: Энергия, 1966.

А11 Инструкция по наладке, .проверив и эксплуатации дистанционных защит типа Д3-400 (Д3-500) - М.: Энергия, 1967.

А12 Кочетков В.В., Сапир Е.Д.. Якубсон Г.Г. Наладка и эксплуатация релейной части дифференциально-фазных высокочастотных защит линий 400-500 кВ (ДФЗ-401 и ДФЗ-402) - М.: Госэнергоиздат, 1968.

А13 Инструкция по наладке и эксплуатации приемопередатчиков УП3-70 - М.: СПО "Союзтехэнерго", 1978.

А14 Инструкция по наладке, проверке и эксплуатации дистанционной защиты Д3-503 - М.: СПО "Союзтехэнерго", 1979.

А15 Инструкция по наладке и проверке продольной дифференциальной защиты линий ДЗЛ-1 - М.: Энергия, 1972.

А16 Методика наладки высокочастотных каналов защиты с постами типа ПВЗД - М.: БТИ ОРГРЭС, 1968.

А17 Инструкция по наладке, проверке и эксплуатации дистанционных защит ПЗ-3 и ПЭ-4 - М.: СПО "ОРГРЭС", 1976.

А18 Инструкция па наладке и проверке дистанционной защиты типа П3-153 - М.: Энергия, 1966.

А19 Общая инструкция по проверке устройств релейной защиты, электроавтоматики и вторичных цепей - М.: Энергия, 1975.

А20 Инструкция по проверке трансформаторов тока, используемых в схемах релейной защиты - М.: Энергия, 1977.

А21 Инструкция по проверке трансформаторов напряжения и их вторичных цепей - М.: Госэнергоиздат, 1979.

А22 Инструкция для оперативного персонала по обслуживанию устройств релейной защиты и электроавтоматики энергетических систем - М,: СПО "Союзтехэнерго", 1978.

А23 Временные руководящие указания по расчету, проверке и настройке высокочастотных заградителей типов B3-600/0, 25, B3-1000/0,6, B3-2000/1,2 -M.: Энергия, 1967.

А24 Методические указания по наладке и проверке дифференциальной защиты ДЗТ-2Г, ДЗТ-23 - М.: СПО "Союзтехэнерго", 1981.

A25 Методические указания по наладке и проверке промежуточных, указательных и реле импульсной сигнализации - М.: СПО "Союзтехэнерго", 1981.

А26 Методические указания по наладке и эксплуатации дифференциально-фазной защиты ДФЗ-503 - М.: СПО "Союзтехэнерго", 1981. . А27 Методические указания по наладке и эксплуатации дифференциально-фазных защит ДфЗ-504 и ДФЗ-201 - М.: СПО "Союзтехэ-нерго".1982.

А28 Методические указания по техническому обслуживанию дистанционной защиты П3-5/1, П3-5/2 - М.: СПО "Союзтехэнерго",1982.

А29 Методические указания по наладке и техническому обслуживанию фильтр-реле РНФ-1М и РНФ-2 - М.: СПО "Союзтехэнерго", 1982.

АЗО Методические указания по проверке реле времени РВ-100, ЭВ-100. РВ-ЙОО, ЭВ-200 - М.:СПО "Союзтехэнерго", 1983.

А31 Методические указания по техническому обслуживанию дифференциальных защит с реле серий РНТ и ДЗТ-10 - М.: СПО "Союзтехэнерго". 1983.

А32 Методические указания по техническому обслуживанию реле

максимального тока серий РТ-80, РТ-90 - М.:СПО"Союзтехэнер-го",1983.

АЗЗ Методические указания по техническому обслуживанию реле мощности обратной последовательности РМОП-2 - М.: СПО "Союзтехэнерго", 1983.

А34 Методические указания по техническому обслуживанию реле направления мощности серии РБМ и ИМБ - М.: СПО "Союзтехэнерго ",1983.

А35 Методические указания по техническому обслуживанию реле тока нулевой последовательности РТ3-50 - М.: СПО "Союзтехэнерго", 1983.

А36 Методические указания по техническому обслуживанию дистанционной защиты ПДЭ-2001 - М.: СПО "Союзтехэнерго", 1983.

А37 Методические указания по техническому обслуживанию токовой защиты ПДЭ-2002 - М.: СПО "Союзтехэнерго", 1984;

АЗ8 Методические указания по техническому обслуживанию устройства резервирования при отказе выключателей ПДЭ-2005 - М.: СПО "Союзтехэнерго", 1985.

А39 Методические указания по техническому обслуживанию дифференциальной защиты шин ПДЭ2006 (ДЗШТ-750, ДЗШТ-751) - М.: СПО "Союзтехэнерго", 1985.

А40 Методические указания по техническому обслуживанию реле контроля синхронизма РН-55 - М.:СПО "Союзтехэнерго", 1985.

А41 Методические указания по техническому обслуживанию блоков питания БП-11, БП-1002, БПЗ-401, БПЗ-402 - М.: СПО "Союзтехэнерго", 1985.

A42 Методические указания по техническому обслуживанию защиты трансформаторов и устройств PHH с реле BF 80/Q, BF/50-10, URF-25-10 - M.: СПО "Союзтехэнерго", 1984.

А43 Методические указания по наладке устройств переключения ответвлений под нагрузкой (производство НРБ и ГДР) трансформаторов ПНР - М.: СПО "Союзтехэнерго", 1981.

А44 Методика наладки и проверки реле частоты РЧ-1, РЧ-2 - М.: СПО "Союзтехэнерго". 1983.

А45 Инструкция по наладке, проверке и эксплуатации магнитоэлектрических реле M237/054 и M237/055 - М.: СПО "Союзтехэнерго", 1980. А46 Сборник директивных материалов по эксплуатации энергосистем (электротехническая часть). Раздел 4-й. Защита и электроавтоматики - М.: СПО "Союзтехэнерго", 1985.

А47 Инструкция по проверке, наладке и эксплуатации дифференциальной защиты шин с торможением типа ДЭШТ - М.: СПО "ОРГРЭС", 1977.

А48 Инструкция по проверка и наладке высокочастотной блоки ровни дистанционной и токовое направленной защит нулевой последовательности ЭПЗ-1636-67 воздушных линий 110-220 кВ. - М.: СПО "Союзтехэнерго". 1978,

А49 Инструкция по наладке и эксплуатации дистанционных защит П3-2/2 И П3-2/1 - М.:СПО "ОРГРЭС", 1977.

А50 Решение Э-4/83 Главтехуправления Минэнерго СССР "о введении в действие единых форм протоколов испытаний электрооборудования и паспортовпротоколов устройств релейной защиты и электроавтоматики" - М.: СПО "Союзтехэнерго", 1983.

А51 Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей - M.: Энергия. 1977.

А52 Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок - М.: Энергоиздат, 1986.

А53 Указания по организации работ на панелях и в цепях устройств релейной защиты, электроавтоматики (системной и противоаварийной), управления и сигнализации на электрических станциях и подстанциях - М.: СПО "Союзтехэнерго". 1977.

А54 Методические указания по наладке и эксплуатации автоматических выключателей серии А3700 на электростанциях и подстанциях - М.: СПО

"Союзтехэнерго", 1981.

А55 Методические указания по эксплуатации автоматических выключателей серии А3100 - М.: СПО "Союзтехэнерго". 1973.

А56 Методические указания по наладке и эксплуатации автоматических воздушных выключателей серии ABM - М.: СПО "Союзтехэнерго", 1978.

А57 Методические указания по эксплуатации автоматических воздушных выключателей серии АП50 - М.: СПО "ОРГРЭС", 1975.

А58 Методические указания по техническому обслуживанию аппаратуры каналов противоаварийной автоматики АКПА-В - М.: ВНИИЭ, 1990.

А59 Методические указания по техническому обслуживанию магнитографов Н049 и Н050 - М.: СПО "Союзтехэнерго", 1984.

А60 Методические указания по техническому обслуживанию аппаратуры каналов передачи сигналов-команд АНКА, АВПА, И-6 - М.: СПО "Союзтехэнерго". 1984.

А61 Инструкция по эксплуатации и наладке автоматических осциллографов H-11 и H-13 - M.: СЦНТИ ОРГРЭС, 1974.

А62 Шкаф автоматики типа ЩДЭ2601. Техническое описание и инструкция по эксплуатации ЗЛХ.667.204. ТО.

А63 Шкаф автоматики типа ВЩЭ2602. Техническое описание и инструкция по эксплуатации ИГФР.656466.001 ТО.

<u>Приложение Б</u> (обязательное) Допустимые значения максимальных отклонений уставок защит и устройств ПА

Время срабатывания быстродействующих защит (ступеней защит) без реле времени, с	В соответствии с указанием завода-изготовителя. Если допустимое значение не указано, то оно определяется как сумма максимальных значений времени срабатывания последовательно работающих элементов.
Выдержка времени защит с независимой характеристикой, с	±0,1
Выдержка времени защит с зависимой характеристикой: в зависимой части (контрольные точки), с в независимой части, с	±0,15 ±0,1
Выдержка времени встроенных в привод реле в независимой части (с учетом времени отключения выключателя), с	±0,15
Выдержка времени электронных и электромеханических реле времени, ступень	минимальная ступень дискретного регулирования
сопротивление срабатывания дистанционных защит, %	±3
Ток и напряжение срабатывания реле переменного тока и напряжения, %	±3
То же для несогласуемых защит, %	±5
Ток и напряжение срабатывания реле, встроенных в привод, %	±5

То же для отключающих и включающих катушек, %	±5
Мощность срабатывания реле направления мощности переменного тока, напряжение и ток срабатывания реле постоянного тока, %	±(3-5)
Коэффициент возврата реле:	
не встроенного в привод	±0, 03
встроенного в привод	±0, 05
Угол максимальной чувствительности, град	±5
Ток срабатывания максимальных расцепителей тока автоматических выключателей серии ABM, %	±10
Время срабатывания механического замедлителя расцепления селективных автоматических выключателей серии ABM, %	±15
Ток срабатывания электромагнитных расцепителей автоматических выключателей серии АЗ100, % АЗ120 АЗ130, АЗ140	±20 ±15
Ток срабатывания электромагнитных расцепителей автоматических выключателей серии АП 50, % с уставкой 3, 51 _{ном} 8, 01 _{ном} 11, 01 _{ном}	±15 ±20 от -30 до +15
Ток срабатывания электромагнитного расцепителя в нулевом проводе автоматических выключателей серии АП 50, %	от -20 до +40
Ток срабатывания электромагнитного расцепителей трехполюсных автоматических выключателей серии АК63, %	от -15 до +25
Ток срабатывания электромагнитного расцепителей автоматических выключателей серии А3700, %	±15
Ток срабатывания полупроводниковых расцепителей автоматических выключателей серии А3700, %	±20
Время срабатывания полупроводниковых и тепловых расцепителей автоматических выключателей серии АЗ700	По таблице 1.3 ПВ. 1 "Методические указания по наладке и эксплуатации автоматических выключателей серии А 3 7 0 0 на электростанциях и подстанциях" (М.: СПО Союзтехэнерго, 1981)

Ток срабатывания максимальных расцепителей автоматических выключателей серии ВА, %	±20
Время срабатывания полупроводниковых и тепловых расцепителей автоматических выключателей серии ВА	При необходимости уточняется по заводской документации на конкретные устройства
Ток срабатывания встроенной МТЗ автоматических выключателей серии "Электрон", %	±15
Время срабатывания встроенной МТЗ автоматических выключателей серии "Электрон", % в зоне токов перегрузки в зоне токов КЗ	±20 ±15

УДК 621. 316. 925

Ключевые слова: правила, релейная защита, противоаварийная автоматика, реле, устройство, панель, уставка, аппарат, шкаф автоматики, изоляция, проверка.

В качестве примера внезапного отказа может служить пробой витковой изоляции обмотки реле, не выработавшей ресурс, но отработавшей приработочный период.

К устройствам на микроэлементной базе отнесены устройства, измерительная и логическая части которых в основном выполнены на интегральных микросхемах.

PAGE 104

PAGE 89